




关注微信公众号,第一 时间获取最新视频资料 课程制作 张 晔


QQ交流群: 205237137

机械人读书笔记

本课重点内容


- 1. 实验结果和仿真结果的对比问题
- 2. 应力应变实验介绍
- 3. 后处理中的应力显示设置






在第二课到第四课,我们谈到以下内容:

- 1. 应力奇异点应力计算结果无法准确判定;
- 2. 非应力奇异点网格精度与应力值的判定方法;




3. 位移结果与网格精度的关联性相对比较低。但是这些只是结果对此的前提条件以上实




分析实例:L型支架


问题描述:如下图所示,支架红色端面施加箭头方向900N载荷,横杆两端面固定,假设横杆和支架为零配合状态,考察结构的应力和位移。

材 料: Structure Steel



云图结果







分析结果和实验结果对比上容易忽略的问题

该部件我们得到一个实验信息:实验测量的变形量为1mm。

- 1. 实验测试的位置就是实际的最大位置吗?
- 2. 实验结果和有限元显示的是同一种类型的结果么?

应力应变实验介绍





应变片电测法是用电阻应变计测量结构的表面应变,再根据表面应变——应力关系确定结构件表面应力状态的一种试验应力分析方法。测量时,将电阻应变片粘贴在零件被测点的表面。当零件在载荷作用下产生应变时,电阻应变计发生相应的电阻变化,用应变仪测出这个变化,即可以计算被测点的应力和应变。

关键词

电阻应变片:将金属丝粘贴在构件上,当构件受力变形时,金属丝的长度和横截面积也随着构件一起变化,进而发生电阻变化,所以应变片之所以成为应变片是因为测量的直接量是应变。

(a) 电桥电路

直流电桥的连接方式:单臂电桥、半桥和全桥,这些连接方法都有固定模式,由此可延伸出不同应力值的测量及计算方法。

以上内容只是希望大家了解,接下来两点要切记:

- 1. 应变值的读取有指定位置和方向;
- 2. 应力值不是直接获取量,在测试时系统必须人为定义 (0) 半桥电路 (1) 全桥电路 弹性模量,于是要讲实验和仿真结果进行对比,弹性模量的设置值一定要一致

应力显示设置

Unaveraged:显示没有进行平均的应力结果,如下图公共节点应力值在各单元区域内分别显示20Mpa、22Mpa、18Mpa、18Mpa。

Averaged:显示平均后的应力结果,如下图公共节点应力值显示为(20+22+18+18)/4=19.5。

