


#### 阶段小结

之前的十七课内容,排除两课学习方法论的问题,其他十五课内容均是针对有限元分析基本的知识点展开讲解,这些基础包括有限元分析的基本分析流程、网格划分和计算结果精度的判断、简化是否准确的基本判定方法、圣维南原理的基本认知、约束不足的判断方法、平面和对称问题以及在实际应用中常用的软件操作功能介绍等。

有限元分析多数实际问题都是以上问题的组合应用,同时个人的教学观点一直 是使用分析思路驱动软件操作,所以有了以上的基础和对有限元分析的理解,我们 才能针对有限元分析实际问题进行处理。

# 本课重点内容


- 1. 简化载荷和真实受力的分析结果对比
- 2. 圣维南原理的理解



分析实例:桌面放置物体


问题描述:考察桌子正中间放置一个质量为45.4kg的长方体,考察桌子的变形情况。


材料: 结构钢




工程问题绝非儿戏,如果我们要成为一个合格的分析工程师而不是软件操作工,我们就要针对每一个细节问题进行验证!

## 实物和载荷简化的计算结果对比: 位移





## 实物和载荷简化的计算结果对比: 应力



### 简化过程中的惯性认知

分析过程唯一不一样的地方就是载荷简化,载荷这件事看上去视乎非常不可能, 这个边界条件难道不是均布么?


非常遗憾,这个问题我在之前的课程中提过,这里再次提起,在现实状况下, 结构分析中均布载荷是极少的,我们理所当然地以为均布载荷这个情况多数时候是 错误的。

那这个载荷的问题到底出在哪里?这同样也涉及到一个之前说到的一个非常重要的知识点:圣维南原理!

### 圣维南原理在应用上的问题

圣维南原理(Saint Venant's Principle)是弹性力学的基础性原理,是法国力学家圣维南于1855年提出的。其内容是:分布于弹性体上一小块面积(或体积)内的荷载所引起的物体中的应力,在离荷载作用区稍远的地方,基本上只同荷载的合力和合力矩有关;荷载的具体分布只影响荷载作用区附近的应力分布。还有一种等价的提法:如果作用在弹性体某一小块面积(或体积)上的荷载的合力和合力矩都等于零,则在远离荷载作用区的地方,应力就小得几乎等于零。

## 圣维南原理的判定



#### 问题与思考

- 1. 如果载荷和约束是通过实际情况下的简化得来的,一定要想办法验证;
- 2. 在机械产品问题中,均布载荷其实是非常少的;
- 3. 掌握简化的判定方法;
- 4. 圣维南原理该怎么用?
- 5. 思考:如果这个桌面上的物体一定要简化,载荷该怎样加载才是正确的?

