



本课重点内容

- 1. 初步了解三种单元
- 2. 杆梁单元及壳单元的分析基本操作
- 3. MESSAGE和帮助查看





三种单元


实体单元





杆/梁单元














UX, UY, UZ

UX, UY, UZ ROTX, ROTY, ROTZ

UX, UY, UZ ROTX, ROTY, ROTZ


单元分类

根据单元的形状分类,可以分为实体单元、壳单元和杆梁单元; 其次实体单元可分为六面体单元和四面体单元,壳单元可以分为四边形单元和 三角形单元;


再根据单元的形函数复杂程度又可以分为一阶单元和二阶单元。

最终单元分类大致有二阶六面体单元(退化为二阶四面体单元)、一阶六面体单元(退化为一阶四面体单元)、二阶四边形单元(退化为二阶三角形单元)、一阶四边形单元(退化为一阶三角形单元)、二阶杆梁单元和一阶杆梁单元。


WORKBENCH中所使用的单元




SOLID186 (默认单元)




SOLID185




SHELL281



SHELL181 (默认单元)




BEAM189




BEAM188 (默认单元)


实体单元的计算结果

横梁全长1m,物体长度0.2m,放置在横梁中间,横梁两端全约束,横梁材料和物体材料的弹性模量为2.1E11Pa,横梁材料密度为7800kg/m3,物体材料密度为5100kg/m3(物体自重2N),在考虑梁自重的情况下,考察横梁中点挠度。(目前为配合壳单元和梁单元的对比,以及后期自由度的讲解,本课中我们将不使用对称模型而使用全模型进行计算)




壳单元的操作过程






2.施加边界条件


梁单元的操作过程







3.施加边界条件

计算结果对比





梁单元和壳单元的结果3D显示





ANSYS选择单元查看





本课的一个重要说明

原则上,任何模型都可以用实体网格来进行划分,但是有些时候由于模型形状导致网格计算量庞大,我们会将薄板模型简化成壳单元,细长杆件模型简化成壳单元或者杆梁单元进行求解计算。

