



关注微信公众号,第一 时间获取最新视频资料 课程制作 张 晔


QQ交流群: 205237137

机械人读书笔记


本课重点内容

结合第十九课的课后问题讲解:

- 1. 何时添加重力?
- 2. 静力学分析所需的材料参数
- 3. 材料参数对哪些计算结果产生影响
- 4. 一个重要的工程应用方法



材料名称	牌号	E/GPa	v
低碳钢	Q235	200~210	0.24~0.28
中碳钢	45	205	0.24~0.28
低合金钢	16Mn	200	0.25~0.30
合金钢	40CrNiMoA	210	0.25~0.30
灰口铸铁		60~162	0.23~0.27
球墨铸铁		150~180	
铝合金	LY12	71	0.33
硬铝合金		70	0.3
混凝土		15.2~36	0.16~0.18
木材 (顺纹)		9.8~11.8	0.0539
木材 (横纹)		0.49~0.98	



是否需要添加重力

横梁全长1m,物体长度0.2m,放置在横梁中间,横梁两端全约束,横梁材料和物体材料的弹性模量为2.1E11Pa,横梁材料密度为7800kg/m3,物体材料密度为5100kg/m3(物体自重2N),在考虑梁自重的情况下,考察横梁中点挠度。



线性静态分析所涉及到的材料参数

必要参数:弹性模量、泊松比;

可能需要参数:密度(惯性力)、线膨胀系数(热边界条件);

一个特殊的材料参数: 屈服强度。


三个材料参数对线性材料小变形计算结果的影响

弹性模量: 应力结果不影响, 变形结果影响;


屈服强度: 应力结果变形结果均不影响;

泊松比: 应力结果影响,变形结果影响,但是变化范围较小。

材料库



有无添加重力的结果前后对比



正常来说没有人能够准确告诉你这次分析是否需要添加重力,只有自己能够 判断,这和之前说到的模型简化问题都是类似的,而判断的方法就是自己建立一 个单一变量的对比即可。目前的结果是显而易见的,是否添加自重结果相差甚远。

泊松比对结果的影响

泊松比是指材料在单向受拉或受压时,横向正应变与轴向正应变的绝对值的比值,也叫横向变形系数,它是反映材料横向变形的弹性常数。我们知道一般金属材质的泊松比基本在0.23-0.33之间,但是很多时候我们很纠结这个系数到底是0.28还是0.32又或者是其中的某一个数呢,其实在工程应用中,纠结这件事是

完全没有必要的一件事!

G=E/2(1+v)

材料名称	牌号	E/GPa	V
低碳钢	Q235	200~210	0.24~0.28
中碳钢	45	205	0.24~0.28
低合金钢	16Mn	200	0.25~0.30
合金钢	40CrNiMoA	210	0.25~0.30
灰口铸铁		60~162	0.23~0.27
球墨铸铁		150~180	
铝合金	LY12	71	0.33
硬铝合金		70	0.3
混凝土		15.2~36	0.16~0.18
木材 (顺纹)		9.8~11.8	0.0539
木材 (横纹)		0.49~0.98	

不同泊松比计算结果的对比

	:			
泊松比取值	最大挠度 /mm	VON Mises应力 /MPa	最大剪应力 /MPa	第一主应力 /MPa
0.1	0.537	4.4	2.2	4.4
0.23	0.536	4.4	2.2	4.4
0.33	0.534	4.4	2.2	4.4
0.49	0.53	4.4	2.2	4.4
	1			

同样的情况还存在于金属结构弹性模量取值2.0E11Pa还是2.1E11Pa。

关于重力我们经常忽略的问题

目前我们是通过理论计算和结果进行对比,如果通过实验检测梁的变形情况,并和仿真结果做对比,我们应该使用哪种载荷工况?为什么? a.实体接触加重力 b.实体接触不加重力 c.点载荷加重力 d.点载荷不加重力

这个答案又是另外一种情况,我们既然要对比实验结果和仿真结果,那测试产生的实验结果到底包含了什么工况这是非常重要的。在实验测试之前我们对传感器进行调零,但是在此刻,地球引力已经对设备产生了重力影响,也就是说任何时刻我们在试验检测似乎都检测不到重力不施加的情况。

这在我们钢结构仿真和实验测试对比的时候非常重要,请大家注意!

