




# 本课重点内容

- 1. 静定和超静定问题;
- 2. 有限元分析中的约束设置。








# 力学和自由度的关系


自由度大于0:运动机构,理论力学的研究对象;

自由度等于0: 静定问题,材料力学、结构力学的研究对象,利用静力学平衡方程即可求解;

自由度小于0:超静定问题,材料力学、结构力学的研究对象,除利用静力学平衡方程外,必须建立变形几何相容方程才能求解。




# 静定和超静定问题



约束问题是静定和超静定问题的直接体现,但是我发现新手在学习有限元分析的时候根本不关注这一问题,但凡遇到约束或者简化成约束的形式就是全约束!

# 结构自由度

结构自由度指的是完全确定物体在空间位置所需的独立坐标的个数。




平面一点的结构自由度

空间一点的结构自由度

### 钢梁计算器的数学模型





BEAM188 (默认单元)



### **BEAM188** Input Summary

#### Nodes

I, J, K (K, the orientation node, is optional but recommended)

#### **Degrees of Freedom**

UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ if KEYOPT(1) = 0 UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ, WARP if KEYOPT(1) = 1

# Supports介绍

| <sup>©</sup> Supports ▼ | <sup>©</sup> Conditions ▼ <sup>©</sup> |
|-------------------------|--|
| 🗓 Fixed Supp            | ort                                    |
| 🔍 Displaceme            | ent                                    |
| 🦠 Remote Dis            | placement                              |
| 🦫 Velocity              |  |
| Impedance               | Boundary                               |
| ♣ Frictionless          | Support                                |
| Compression             | on Only Support                        |
| Cylindrical 9           | Support                                |
| Simply Sup              | ported                                 |
| Fixed Rotat             | ion                                    |
| 🗣 Elastic Supp          | port                                   |

|                        | 中文释义   | UX        | UY        | UZ        | ROTX      | ROTY      | ROTZ      |
|------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fix Supported          | 固定约束   | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |
| Simply<br>Supported    | 简单约束   | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |           |           |           |
| Fixed Rotation         | 转动约束   |           |           |           | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |
| Displacement           | 强制位移   | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |           |           |           |
| Remote<br>Displacement | 远端位移约束 | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ | $\sqrt{}$ |

不同约束方式控制的自由度



# 几种约束的计算结果对比





Simply Supported

Remote Displacement

## 本模型的约束方式

- 1. 有限元模型有6个自由度,而力学的平面模型只有三个自由度,因此要人为限制有限元模型里所有节点的其中一个平移两个旋转;
- 2. 设置A点的平移自由度;
- 3. 设置B点的垂直向自由度。



