




Guía de armado de Charizard




1

2x




Cada mano tiene 3 dedos.
Todos encajan en
cualquier ranura.

B



1


2x



Cada pata tiene una marca interior (L o R). El conector tiene una pequeña muesca atrás, que debe apuntar hacia el talón, no hacia los dedos.


2

2x




Cada dedo tiene marcas que indican su pata y lado. LL y LR van en la pata izquierda; RL y RR, en la derecha. La segunda letra indica su posición al mirar el conector desde adelante.

C




1





El conector tiene una muesca atrás. El lado sin muesca debe mirar hacia el hocico.

2




3






1




Las ranuras de la espalda fijan el ángulo de las alas. La cara brillante o texturada debe mirar hacia las alas. La superficie del lado naranja debe coincidir con la espalda.


2




3




4




5




6




7



8




Cara brillante / texturada
Cara brillante / texturada
Brillante Texturada
Las alas deben quedar a unos 45°. Colocá bien la pieza de la espalda: la cara brillante o texturada debe mirar hacia las alas.