Legende:

Pumpe:

Rückschlagv.: 🔼

Mischer:

⊚¥


Absperrhahn: ⋈

USV:

^BD∰ ADG:

Zu beachten:

- Mindestdurchfluss durch Heizkreis muss jederzeit gewährleistet werden (Einsatz von Einzelraumregelungen und Stellmotoren nur eingeschränkt möglich)
- max. Zapfleistung des Frischwassersystems beachte
- Mindestens 500l Volumen für Brauchwasser vorsehen
- Im Gebäude keine automatischen Entlüfter und Sicherheitsventile verwenden (Sicherheitsventil befindet sich im Gerät)
- -Taupunkt bei aktiver Kühlung beachten





Kein Gewähr auf Richtigkeit. Diese Zeichnung stellt ein Prinzipschema dar und kann je nach Gegebenheit von der Praxis abweichen. Eine Vervielfältigung darf nur mit schriftlicher Zustimmung der LAMBDA Wärmepumpen GmbH erfolgen

Bezeichnung: Prinzipschema 121_000 Direktkreis mit Frischwassersystem

| | Datum | 30.05.2023 |
|--|-------|------------|
| | Name | Lambda |
| | | |