Caracteristicas de	la sección de concreto armado		
L AB	6 m	<i>E</i> c=	0.0011
L BC	8 m	As1=	6 cm2
Ancho tributario (B)	5 m		
Ancho de la viga (b)	0.3 m	MDL=	349762.66 kg.cm
Peralte efectivo (d)	0.44 m	10870.1	
Altura de la viga (h=df)	0.5 m	53469.8	64339.92132
fc	285.521 kg/cm2	64339.9	
Ec	255150.2 kg/cm2		
fy	4282.8 kg/cm2		0.000827777
Es	2000000 kg/cm2		

0.007

Propiedades del sistema FRP a usar: Carbono 1		
Espesor por capa (tf)	0.1 cm	
Resistencia ultima a la tensión *f fu	10054.4 kg/cm2	
Deformación de rotura *E fu	0.01	
Modulo elástico laminado Ef	976888.1 kg/cm2	

Zona	Momento	
M. Dead (MDL)	24.5	kN-m
M. LIVE (MLL)	39.3	kN-m
Incremento de M. Dead	9.8	kN-m
Incremento de M. Live	9.8	kN-m
Servicio	83.4	kN-m
Limite sin refuerzo	74.555	kN-m
Carga ultima proyectada	119.72	kN-m
Momento resistente sin FRP	67.10	kN-m
Deficit de resistencia	52.62	kN-m

1. Cálculo de las propiedades de diseño del sistema FRP

$\mathbf{f}_{\mathrm{fu}} = \mathbf{C}_{\mathrm{E}} \cdot \mathbf{f}_{\mathrm{fu}} *$ $\epsilon_{\mathrm{fu}} = \mathbf{C}_{\mathrm{E}} \cdot \epsilon_{\mathrm{fu}} *$		CE= f fu= \$\mathcal{E}\$ fu=	0.95 9551.68 kg/cm2 0.0095 cm/cm
2. Calculos preliminares Propiedades del concreto			
•		β=	0.846056429
β_1 , según ACI 318-08. $\beta_1 = 1.05 - 0.05 f_c / 70$		Ec=	255150 kg/cm2
		20	200100 118/ 01112
$\mathbf{Ec} = 15,100 \; \sqrt{\mathbf{f}_{\mathbf{c}}}$			
Propiedades del acero ρ =As/bd			
	`	$\varrho =$	0.0045
$\rho_{\rm b}$ =0.85 β_1 (f' _c /f _y) (Es $\epsilon_{\rm c}$ /Es $\epsilon_{\rm c}$ +f _y	·)	_δ p=	0.016
Propiedades del sistema FRP			
$\mathbf{A_f} = \mathbf{n_f} \mathbf{t_f} \mathbf{b_f}$		nf=	1
$ \rho_{\rm f} = A_{\rm f} / b.d $		bf=	30 cm
		Af=	3 cm2
15	1 ~	ef≡	0.0023
3. Determinar el estado de deformació	n existente en la superfici Relacion de módulos		7.04
$ \varepsilon_{\rm bi} = \mathrm{M_{DL}} \left(\mathrm{d_r Kd} \right) / \mathrm{I_{cr}} \; \mathrm{E_c} $	Cuantia de acero	n=	7.84 0.0045
	Cuantia de aceio	_Q = k=	0.0043
	Inercia agrietada	k− Icr=	64340 cm4
	mercia agrictada	\mathcal{E} bi=	0.0008
4. Determinar la deformación de diseñ	o del FRP	C DI	0.0000
$\varepsilon_{\rm fd} = 0.132 \sqrt{(f_{\rm c}/(n E_{\rm f} t_{\rm f}))} \le 0.9 \varepsilon_{\rm fu}$	Deformación de diseño	<i>E</i> fd=	0.0071
nf	FRP		
_			
5. Estimar la altura del bloque de com	presión c		
Proceso iterativo: Comprobar con paso 6	al 9	c=	8.6617 cm

6. Determinar el nivel de deformación en FRP

$\epsilon_{\rm fe}$ =0.003(d _f - c)/c - $\epsilon_{\rm bi} \le \epsilon_{\rm fd}$	Suponiendo falla concreto	ε fe=		0.0143
$\varepsilon_{\mathrm{fe}} = \varepsilon_{\mathrm{fd}}$	Suponiendo falla FRP	\mathcal{E} fe=		0.0071
Si controla el FRP, Ec debe calc		\mathcal{E} fe=	0.0071	
$\varepsilon_{\rm c} = (\varepsilon_{\rm fe} + \varepsilon_{\rm bi}) {\rm c} / ({\rm d_f} - {\rm c}) ({\rm falla})$	FRP) Luego:	<i>E</i> c=	0.0017	

7. Cálculo de la deformación en el acero de refuerzo

Falla FRP: $\varepsilon_s = (\varepsilon_{fe} + \varepsilon_{hi}) (d-c) / (d_f - c)$

$c_s - (c_{fe} + c_{bi}) (\alpha - c) + (\alpha_i - c)$	Deformación en el acero	ا ج ح S=	0.0080		
	durante la falla				
$\mathbf{f_s} = \mathbf{E_s} \; \mathbf{\varepsilon_s} \leq \mathbf{f_y}$	Nivel de esfuerzos	$f_{S}=$	16082 kg/cm2 <=	4200	kg/cm2

 $\mathbf{f}_{fe} = \mathbf{E}_{f} \, \mathbf{\varepsilon}_{fe}$ f fe= 6971 kg/cm2

8. Calculo de las características esfuerzo - deformación del concreto E'_c = 1.7 f'_c / E_c Deformación a f'_c E'_c

$c_{\rm C} - 1.11_{\rm C} / L_{\rm C}$	Deformación a f'c	ε' <i>τ</i> =	0.0019
$\beta_1 = (4\epsilon'_c - \epsilon_c) / (6\epsilon'_c - 2\epsilon_c)$	Factores del concreto		
$\alpha_1 = (3\varepsilon'_c \varepsilon_c - \varepsilon_c^2) / (3\beta_1 \varepsilon'_c^2)$		β1=	0.74
of (or 6 of		$\alpha 1 =$	0.84

9. Cálculo de fuerzas internas y chequear el equilibrio interno de cargas

$\mathbf{Cc} = \alpha_1 \mathbf{f'}_{\mathbf{c}} \beta_1 \mathbf{c} \mathbf{b}$	Concreto	Cc=	46114 kg
$\mathtt{Ts} = \mathtt{A_s} . \mathtt{f_s}$	Acero	$T_s =$	25200 kg
$\mathbf{T}_{\mathrm{f}} = \mathbf{A}_{\mathrm{f}}. \ \mathbf{f}_{\mathrm{fe}}$	Fibras FRP	Tf =	20914 kg
	SUMATORIA	0	

(Debe ser cero)

10. Calcular las contribuciones a la resistencia por flexión

$Mn_{,s} = A_s f_s (d - \beta_1 c / 2)$	Contribución del acero	Mn s =	10.29 tn-m
$Mn_{,f} = A_f f_{fe} (d_f - \beta_1 c / 2)$	Contribución del FRP	Mn f=	9.79 tn-m

11. Calculo de la resistencia a la flexión de la sección

Selección del factor de reducción

outliness sur justices and resultiness		
Para ε s ≥ 0.005	$\Phi =$	0.9
$\Phi = 0.90$	$\psi f =$	0.85
Para εy < εs < 0.005	ϕ Mn =	16.7 t-m

 $\Phi = 0.65 + 0.25 (\epsilon_s - \epsilon_v)/(0.005 - \epsilon_v)$

Para $\varepsilon s \leq \varepsilon y$ $\Phi = 0.65$ Respuesta: Usar 1 capa de 30 cm

Selección del factor \psi f

 $\psi f = 0.85$

 $\Phi Mn = \Phi (Mn_{,s} + \psi_f Mn_{,f})$

Caracteristicas de	la sección de concreto armado		
L AB	6 m	€ c=	0.0010
L BC	8 m	As1=	11.36 cm2
Ancho tributario (B)	5 m		
Ancho de la viga (b)	0.3 m	MDL=	599593.13 kg.cm
Peralte efectivo (d)	0.44 m	29085.7989	
Altura de la viga (h=df)	0.5 m	90853.4382	119939.2372
fc	214.14 kg/cm2	119939.237	
Ec	220966.2 kg/cm2		
fy	4282.8 kg/cm2		0.000827777
Es	2000000 kg/cm2		

0.007

Propiedades del sistema FRP a usar: Carbono 1		
Espesor por capa (tf)	0.1 cm	
Resistencia ultima a la tensión *f fu	10054.4 kg/cm2	
Deformación de rotura *E fu	0.01	
Modulo elástico laminado Ef	976888.1 kg/cm2	

Zona	Momento
M. Dead (MDL)	24.5 kN-m
M. LIVE (MLL)	39.3 kN-m
Incremento de M. Dead	34.3 kN-m
Incremento de M. Live	39.2 kN-m
Servicio	137.3 kN-m
Limite sin refuerzo	123.555 kN-m
Carga ultima proyectada	196.16 kN-m
Momento resistente sin FRP	111.20 kN-m
Deficit de resistencia	84.96 kN-m

1. Cálculo de las propiedades de diseño del sistema FRP

$\mathbf{f}_{\mathrm{fu}} = \mathbf{C}_{\mathrm{E}} \cdot \mathbf{f}_{\mathrm{fu}} \star \\ \mathbf{\varepsilon}_{\mathrm{fu}} = \mathbf{C}_{\mathrm{E}} \cdot \mathbf{\varepsilon}_{\mathrm{fu}} \star$		CE= f fu= \$\mathcal{E}\$ fu=	0.95 9551.68 kg/cm2 0.0095 cm/cm		
2. Calculos preliminares Propiedades del concreto					
•		β=	0.897042857		
eta_{1} , según ACI 318-08. $eta_{1} = 1.05$ - $0.05~f_{c}$ / 70 Ec = $15,100~\sqrt{f_{c}}$		Ec=	220966 kg/cm2		
Propiedades del acero ρ =As/bd					
•	١	Θ=	0.0086		
$\rho_{\rm b}$ =0.85 $\beta_{\rm l}$ (f' _c /f _y) (Es $\epsilon_{\rm c}$ /Es $\epsilon_{\rm c}$ +f _y)	₆ p=	0.012		
Propiedades del sistema FRP					
$\mathbf{A_f} = \mathbf{n_f} \mathbf{t_f} \mathbf{b_f}$		nf=	2		
$\rho_{\rm f} = A_{\rm f} / b.d$		bf=	30 cm		
•		Af=	6 cm2		
		_Q f=	0.0045		
3. Determinar el estado de deformación	-	e			
$\varepsilon_{\rm bi} = M_{\rm DL} (d_{\rm f} K d) / I_{\rm cr} E_{\rm c}$	Relacion de módulos	n=	9.05		
	Cuantia de acero	$\varrho=$	0.0086		
		k=	0.32		
	Inercia agrietada	Icr=	119939 cm4		
		\mathcal{E} bi=	0.0008		
4. Determinar la deformación de diseño					
$\varepsilon_{\rm fd} = 0.132 \sqrt{\left(f_{\rm c}/\left(n E_{\rm f} t_{\rm f}\right)\right)} \le 0.9 \ \varepsilon_{\rm fu}$	Deformación de diseño	\mathcal{E} fd=	0.0044		
<u>nf</u>	FRP				
5. Estimar la altura del bloque de comp	oresión c				
Proceso iterativo: Comprobar con paso 6		c=	21.0792 cm		

6. Determinar el nivel de deformación $\varepsilon_{fe} = 0.003(d_f - c)/c - \varepsilon_{bi} \le \varepsilon_{fd}$								
, - ,	Suponiendo falla concreto			0.0041				
$ \varepsilon_{\rm fe} = \varepsilon_{\rm fd} $	Suponiendo falla FRP	<i>E</i> fe=		0.0044				
Si controla el FRP, Ec debe calcularse	Entonces:	\mathcal{E} fe=	0.0044					
$\varepsilon_{\rm c} = (\varepsilon_{\rm fe} + \varepsilon_{\rm bi}) c / (d_{\rm f} - c) (falla FRP)$	Luego:	<i>E</i> c=	0.0038					
7. Cálculo de la deformación en el acer	o de refuerzo							
$\frac{\text{Falla FRP:}}{\varepsilon_{\text{s}} = (\varepsilon_{\text{fe}} + \varepsilon_{\text{bi}}) (\text{d-c}) / (\text{d}_{\text{f}} - \text{c})}$	D. 6 1	C		0.0050				
$c_s - (c_{fe} + c_{bi}) (\alpha - c) + (\alpha_i - c)$	Deformación en el acero	$\varepsilon_s =$		0.0052				
$\mathbf{f_s} = \mathbf{E_s} \; \mathbf{\epsilon_s} \leq \mathbf{f_y}$	durante la falla				, _			
$\mathbf{I_s} = \mathbf{I_s} \ \mathbf{c_s} = \mathbf{I_y}$	Nivel de esfuerzos	$f_{S}=$		10387 kg/	/cm2 <=	4200	kg/cm2	
${f f}_{ m fe}={f E}_{ m f} \epsilon_{ m fe}$		f fe=		4269 kg/	/cm2			
		<i>)</i> 16-		4209 kg/	CIIIZ			
8. Calculo de las características esfuerzo - deformación del concreto								
$\varepsilon'_{c} = 1.7 f'_{c} / E_{c}$	Deformación a f'c	<i>E'</i> _ℓ =		0.0016				
$\beta_1 = (4\epsilon'_c - \epsilon_c) / (6\epsilon'_c - 2\epsilon_c)$	Factores del concreto							
$\alpha_1 = (3\epsilon_G^{\dagger} \epsilon_G - \epsilon_G^{2}) / (3\beta_1 \epsilon_G^{2})$		β1=		1.21				
$\alpha_1 - (3\epsilon_c \epsilon_c - \epsilon_c) / (3\epsilon_c \epsilon_c)$		α1=		0.45				
9. Cálculo de fuerzas internas y cheque	ar el equilibrio interno de	cargas						
$\mathbf{Cc} = \alpha_1 \mathbf{f}_{c} \beta_1 \mathbf{c} \mathbf{b}$	Concreto	Cc=		73326 kg				
$\mathbf{T}\mathbf{s} = \mathbf{A_s} \cdot \mathbf{f_s}$	Acero	Ts=		47712 kg				
$\mathbf{T}_{\mathrm{f}} = \mathbf{A}_{\mathrm{f}}.~\mathbf{f}_{\mathrm{fe}}$	Fibras FRP	Tf=		25614 kg				
	SUMATORIA		0					
	(Debe ser cero)							
10. Calcular las contribuciones a la resi	,							
$Mn_s = A_s f_s (d - \beta_1 c / 2)$	Contribución del acero	Mn s=		14.93 tn-	m			
$Mn_{f} = A_{f} f_{fe} (d_{f} - \beta_{1} c / 2)$	Contribución del FRP	Mn f=		9.55 tn-				
$\mathbf{M}_{\mathrm{f},\mathrm{f}} = \mathbf{M}_{\mathrm{f}} \mathbf{I}_{\mathrm{fe}} \left(\mathbf{G}_{\mathrm{f}} - \mathbf{p}_{\mathrm{l}} \mathbf{C} / \mathbf{Z} \right)$	Contribución del 1 Ki	IVIII I		7.55 til-	111			
11. Calculo de la resistencia a la flexión	de la sección							
Selección del factor de reducción								
Para εs ≥ 0.005		φ =		0.9				
$\Phi = 0.90$		ψf=		0.85				
Para εy < εs < 0.005		ф Мп =		20.7 t-m	1			
$\Phi = 0.65 + 0.25 (\varepsilon_s - \varepsilon_v)/(0.005 - \varepsilon_v)$		•						
Para εs ≤ εy	Respuesta: Usar	r 2	capa	ı de	30	cm		
$\Phi = 0.65$							_	
Selección del factor \psi f								
15-0.0F								

 $\psi_f = 0.85$ $\Phi Mn = \Phi (Mn_s + \psi_f Mn_f)$

1er CASO

FIBRA DE CARBONO 2

```
In [ ]: from sympy import *
        # Datos Generales (CARBONO 2)
        b = .3 \# m
        h = .5 \# m
        hef = h - 0.08 \# m
        dsup = 0.08 \# m
        Lab = 6 \# m
        Lbc = 8 # m
        # Concreto
        fc = 280 \# kg/cm2
        Ec = 15100 * (fc) ** .5 # kg/cm2
        ecu = 0.003 # Deformacion ultima del concreto
        fy = 4200 \# kg/cm2
        Es = 2 * 10 ** 6 # ka/cm2
        esu = 0.0021 # Deformacion ultima del acero
        nrm = Es / Ec
        # FRP : Son brindados por el fabricante Ojo !
        ffu = 31000 # kg/cm2 : Tension de ruptura del FRP
        efu = 0.017 # Deformacion de ruptura del FRP
        Efrp = 1650000 # kgf/cm2 Modulo de elasticidad del FRP
        tf = .0012 # m : Espesor de la lamina de FRP
        nrmfrp = Efrp / Ec
        wd = .500 # kgf/m2 : Carga Muerta de La Viga
        sco = .250 # kqf/m2 : Sobrecarga de uso de la Viga (Inicial)
        scn = .650 # kqf/m2 : Sobrecarga de uso de la Viga (Nueva)
        anch t = 5 # m : Ancho Tributario
        Mwdl = [-3.5] # 1er Paño : Carga Muerta
        Mcs = [-8.5] # 1er Paño : Cargas de Servicio
        n = 3
        diam = 5 / 8 # pulg
        Adiam1 = pi * (diam * 2.54) ** 2 / 4 # cm2
        As11 = (n * Adiam1) * 10 ** -4 # m2
        n = 0
        diam = 3 / 4 \# pulg
        As12 = (n * Adiam1) * 10 ** -4 # m2
        rho1 = As11 / (b * hef) # Cuantia de Refuerzo
        w = rho1 * fy / fc
        phi = 0.9 # Coeficiente de Reduccion para Flexion
        phiMn1 = phi * (b * hef ** 2 * w * fc * 10 * (1 - 0.59 * w)) # tnf-m
        print("phiMn1=", round(phiMn1, 2), "tnf-m")
        CE = 0.95
```

```
ffuef = CE * ffu
efuef = CE * efu
print("ffuef=", round(ffuef, 2), "kg/cm2")
print("efuef=", round(efuef, 2))
beta1 = 0.85
rhob = 0.85 * fc * beta1 / fy * (6117 / (fy + 6117)) # Segun Teodoro Harmsen es la Cuantia Balanceada
print("rhob=", round(rhob, 5))
nf = 1 # Numero de Capas de FRP
bf = .25 # m : Ancho de La Lamina de FRP
Af = nf * bf * tf # m2 : Area de FRP
rhof = Af / (b * hef) # Cuantia de FRP
print('Af =', round(Af, 4), 'm2')
print('rhof =', round(rhof, 4))
k = -rho1 * nrm + sqrt((rho1 * nrm) ** 2 + 2 * rho1 * nrm)
Icr = b * (k * hef) ** 3 / 3 + nrm * As11 * (hef - k * hef) ** 2
print('k =', round(k, 2))
print("Icr=", round(Icr, 5), "m4")
df = h + tf / 2 # m : Distancia al centroide de la fibra
ebi = -Mwdl[0] * (df - k * hef) / (Icr * Ec * 10) # m : Deformacion por Flexion
print("ebi=", round(ebi, 5))
efd = .41 * (fc / (nrm * Efrp * tf * 100)) ** .5
if efd < 0.9 * efuef:</pre>
    print('efd < 0.9*efuef', '::', round(efd, 5), '<', round(0.9 * efuef, 5))</pre>
    print('OK')
else:
    print('efd > 0.9*efuef', '::', round(efd, 5), '>', round(0.9 * efuef, 5))
    print('NO OK')
c = 0.10089 # m : Distancia del eje neutro
# Suponemos falla del concreto, entonces ecu=0.003
efe = ecu * (df - c) / c - ebi
if efe > efd:
    print('efe > efd', '::', round(efe, 5), '>', round(efd, 5))
    print('El concreto aun no ha fallado')
    efe = efd
    ec = (efe + ebi) * c / (df - c)
    print('El valor ec =', round(ec, 5), '::', 'efe=efd')
else:
    print('efe < efd', '::', round(efe, 5), '<', round(efd, 5))</pre>
    print('El concreto ha fallado')
    ec = ecu
    print('El valor ec =', round(ec, 5), '::', 'efe=efd')
es = (efe + ebi) * (hef - c) / (df - c)
if es > esu:
    print('es > esu', '::', round(es, 5), '>', round(esu, 5))
    print('El acero ha fallado')
    print('fs=fy')
    fs = fy * 10
ffe = Efrp * 10 * efe
```

```
if ffe > ffuef * 10:
    print('ffe > ffuef', '::', round(ffe, 2), '>', round(ffuef * 10, 2))
    print('El FRP ha fallado')
    print('ffe=ffuef')
    ffe = ffuef
else:
    print('ffe < ffuef', '::', round(ffe, 2), '<', round(ffuef * 10, 2))</pre>
    print('El FRP aun no ha fallado')
ecef = 1.7 * fc / Ec
beta1 = (4 * ecef - ec) / (6 * ecef - 2 * ec)
alpha1 = (3 * ecef * ec - ec ** 2) / (3 * beta1 * ecef ** 2)
print('ecef =', round(ecef, 5))
print('beta1 =', round(beta1, 4))
print('alpha1 =', round(alpha1, 4))
cc = alpha1 * fc * 10 * beta1 * c * b
Ts = As11 * fs
Tf = Af * ffe
print('cc =', round(cc, 2), 'tnf')
print('Ts =', round(Ts, 2), 'tnf')
print('Tf =', round(Tf, 2), 'tnf')
print('Error =', round(cc - (Ts + Tf), 5), 'tnf')
print('c =', round(c, 8))
Mns = As11 * fs * (hef - beta1 * c / 2)
Mnf = Af * ffe * (df - beta1 * c / 2)
print('Mns =', round(Mns, 2), 'tnf-m')
print('Mnf =', round(Mnf, 2), 'tnf-m')
if es > 0.005:
    phi = 0.9
else:
    phi = 0.65 + 0.25 * (es - esu) / (0.005 - esu)
sif = 0.85
phiMn = phi * (Mns + sif * Mnf)
print('phiMn =', round(phiMn, 2), 'tnf-m')
Icrn = b * (k * hef) ** 3 / 3 + nrm * As11 * (hef - k * hef) ** 2 + nrm * As12 * (k * hef - dsup) ** 2 + nrmfrp * Af * (
            df - k * hef) ** 2
print('Icrn =', round(Icrn, 5), 'm4')
fss = nrm * -Mcs[0] * (hef - k * hef) / Icrn
ffs = nrmfrp * -Mcs[0] * (df - k * hef) / Icrn - ebi * Efrp * 10
print('fss =', round(fss, 2), 'tnf/m2')
print('ffs =', round(ffs, 2), 'tnf/m2')
if fss / (fy * 10) < .8:
    print('fss/fy < 0.8', '::', round(fss / (fy * 10), 2), '<', .8)</pre>
    print('OK')
else:
    print('fss/fy > 0.8', '::', round(fss / (fy * 10), 2), '>', .8)
    print('NO OK')
if ffs / (ffuef * 10) < .55:</pre>
```

```
phiMn1= 9.03 tnf-m
ffuef= 29450.0 kg/cm2
efuef= 0.02
rhob= 0.02856
Af = 0.0003 \text{ m}2
rhof = 0.0024
k = 0.24
Icr= 0.00058 m4
ebi= 0.00095
efd < 0.9*efuef :: 0.00548 < 0.01454
efe > efd :: 0.01093 > 0.00548
El concreto aun no ha fallado
El valor ec = 0.00162 :: efe=efd
es > esu :: 0.00514 > 0.0021
El acero ha fallado
fs=fy
ffe < ffuef :: 90422.64 < 294500.0
El FRP aun no ha fallado
ecef = 0.00188
beta1 = 0.7339
alpha1 = 0.8372
cc = 52.07 tnf
Ts = 24.94 \, tnf
Tf = 27.13 tnf
Error = -4.e-5 tnf
c = 0.10089
Mns = 9.55 tnf-m
Mnf = 12.58 tnf-m
phiMn = 18.22 tnf-m
Icrn = 0.00090 \text{ m4}
fss = 24033.49 \, tnf/m2
ffs = 9077.06 tnf/m2
fss/fy < 0.8 :: 0.57 < 0.8
ffs/ffuef < 0.55 :: 0.03 < 0.55
fcs = 950.29 tnf/m2
fcs/fc < 0.45 :: 0.34 < 0.45
```

FIBRA DE VIDRIO

```
In []: from sympy import *

# Datos Generales (VIDRIO)

b = .3 # m
h = .5 # m
hef = h - 0.08 # m
dsup = 0.08 # m

# Concreto
```

```
fc = 280 \# kg/cm2
Ec = 15100 * (fc) ** .5 # kg/cm2
ecu = 0.003 # Deformacion ultima del concreto
fy = 4200 \# kg/cm2
Es = 2 * 10 ** 6 # kg/cm2
esu = 0.0021 # Deformacion ultima del acero
nrm = Es / Ec
# FRP : Son brindados por el fabricante Ojo !
ffu = 5750 # kg/cm2 : Tension de ruptura del FRP
efu = 0.022 # Deformacion de ruptura del FRP
Efrp = 26.1 * 10 ** 4 # kaf/cm2 Modulo de elasticidad del FRP
tf = .0013 # m : Espesor de La Lamina de FRP
nrmfrp = Efrp / Ec
Mwdl = [-3.5] # 1er Paño : Carga Muerta
Mcs = [-8.5] # 1er Paño : Cargas de Servicio
n = 3
diam = 5 / 8 # pulg
Adiam1 = pi * (diam * 2.54) ** 2 / 4 # cm2
As11 = (n * Adiam1) * 10 ** -4 # m2
n = 0
diam = 3 / 4 \# pula
As12 = (n * Adiam1) * 10 ** -4 # m2
rho1 = As11 / (b * hef) # Cuantia de Refuerzo
w = rho1 * fy / fc
phi = 0.9 # Coeficiente de Reduccion para Flexion
phiMn1 = phi * (b * hef ** 2 * w * fc * 10 * (1 - 0.59 * w)) # tnf-m
print("phiMn1=", round(phiMn1, 2), "tnf-m")
CE = 0.75
ffuef = CE * ffu
efuef = CE * efu
print("ffuef=", round(ffuef, 2), "kg/cm2")
print("efuef=", round(efuef, 2))
beta1 = 0.85
rhob = 0.85 * fc * beta1 / fy * (6117 / (fy + 6117)) # Segun Teodoro Harmsen es la Cuantia Balanceada
print("rhob=", round(rhob, 5))
nf = 2 # Numero de Capas de FRP
bf = .25 # m : Ancho de la Lamina de FRP
Af = nf * bf * tf # m2 : Area de FRP
rhof = Af / (b * hef) # Cuantia de FRP
print('Af =', round(Af, 4), 'm2')
print('rhof =', round(rhof, 4))
k = -rho1 * nrm + sqrt((rho1 * nrm) ** 2 + 2 * rho1 * nrm)
Icr = b * (k * hef) ** 3 / 3 + nrm * As11 * (hef - k * hef) ** 2
print('k =', round(k, 2))
print("Icr=", round(Icr, 5), "m4")
df = h + tf / 2 # m : Distancia al centroide de la fibra
ebi = -Mwdl[0] * (df - k * hef) / (Icr * Ec * 10) # m : Deformacion por Flexion
print("ebi=", round(ebi, 5))
```

```
efd = .41 * (fc / (nrm * Efrp * tf * 100)) ** .5
if efd < 0.9 * efuef:</pre>
    print('efd < 0.9*efuef', '::', round(efd, 5), '<', round(0.9 * efuef, 5))</pre>
    print('OK')
else:
    print('efd > 0.9*efuef', '::', round(efd, 5), '>', round(0.9 * efuef, 5))
    print('NO OK')
c = 0.0760103 # m : Distancia del eje neutro
# Suponemos falla del concreto, entonces ecu=0.003 ## Parece ser una suposicion Obligatoria !!
efe = ecu * (df - c) / c - ebi
if efe > efd:
    print('efe > efd', '::', round(efe, 5), '>', round(efd, 5))
    print('El concreto aun no ha fallado')
    efe = efd
    ec = (efe + ebi) * c / (df - c)
    print('El valor ec =', round(ec, 5), '::', 'efe=efd')
    print('efe < efd', '::', round(efe, 5), '<', round(efd, 5))</pre>
    print('El concreto ha fallado')
    ec = ecu
    print('El valor ec =', round(ec, 5), '::', 'efe=efd')
es = (efe + ebi) * (hef - c) / (df - c)
if es > esu:
    print('es > esu', '::', round(es, 5), '>', round(esu, 5))
    print('El acero ha fallado')
    print('fs=fy')
    fs = fy * 10
else:
    print('es < esu', '::', round(es, 5), '<', round(esu, 5))</pre>
    print('El acero no ha fallado')
    print('fs=Es*es')
    fs = (Es * es) * 10
ffe = Efrp * 10 * efe
if ffe > ffuef * 10:
    print('ffe > ffuef', '::', round(ffe, 2), '>', round(ffuef * 10, 2))
    print('El FRP ha fallado')
    print('ffe=ffuef')
    ffe = ffuef
else:
    print('ffe < ffuef', '::', round(ffe, 2), '<', round(ffuef * 10, 2))</pre>
    print('El FRP aun no ha fallado')
ecef = 1.7 * fc / Ec
beta1 = (4 * ecef - ec) / (6 * ecef - 2 * ec)
alpha1 = (3 * ecef * ec - ec ** 2) / (3 * beta1 * ecef ** 2)
print('ecef =', round(ecef, 5))
print('beta1 =', round(beta1, 4))
print('alpha1 =', round(alpha1, 4))
cc = alpha1 * fc * 10 * beta1 * c * b
Ts = As11 * fs
Tf = Af * ffe
print('cc =', round(cc, 2), 'tnf')
print('Ts =', round(Ts, 2), 'tnf')
```

```
print('Tf =', round(Tf, 2), 'tnf')
print('Error =', round(cc - (Ts + Tf), 5), 'tnf')
print('c =', round(c, 8))
Mns = As11 * fs * (hef - beta1 * c / 2)
Mnf = Af * ffe * (df - beta1 * c / 2)
print('Mns =', round(Mns, 2), 'tnf-m')
print('Mnf =', round(Mnf, 2), 'tnf-m')
if es > 0.005:
    phi = 0.9
else:
    phi = 0.65 + 0.25 * (es - esu) / (0.005 - esu)
sif = 0.85
phiMn = phi * (Mns + sif * Mnf)
print('phiMn =', round(phiMn, 2), 'tnf-m')
Icrn = b * (k * hef) ** 3 / 3 + nrm * As11 * (hef - k * hef) ** 2 + nrm * As12 * (k * hef - dsup) ** 2 + nrmfrp * Af * (
            df - k * hef) ** 2
print('Icrn =', round(Icrn, 5), 'm4')
fss = nrm * -Mcs[0] * (hef - k * hef) / Icrn
ffs = nrmfrp * -Mcs[0] * (df - k * hef) / Icrn - ebi * Efrp * 10
print('fss =', round(fss, 2), 'tnf/m2')
print('ffs =', round(ffs, 2), 'tnf/m2')
if fss / (fy * 10) < .8:
    print('fss/fy < 0.8', '::', round(fss / (fy * 10), 2), '<', .8)</pre>
    print('OK')
else:
    print('fss/fy > 0.8', '::', round(fss / (fy * 10), 2), '>', .8)
    print('NO OK')
if ffs / (ffuef * 10) < .55:</pre>
    print('ffs/ffuef < 0.55', '::', round(ffs / (ffuef * 10), 2), '<', .55)</pre>
    print('OK')
else:
    print('ffs/ffuef > 0.55', '::', round(ffs / (ffuef * 10), 2), '>', .55)
    print('NO OK')
fcs = -Mcs[0] * k * hef / Icrn
print('fcs =', round(fcs, 2), 'tnf/m2')
if fcs / (fc * 10) < .45:
    print('fcs/fc < 0.45', '::', round(fcs / (fc * 10), 2), '<', .45)
    print('OK')
else:
    print('fcs/fc > 0.45', '::', round(fcs / (fc * 10), 2), '>', .45)
    print('NO OK')
```

```
phiMn1= 9.03 tnf-m
ffuef= 4312.5 kg/cm2
efuef= 0.02
rhob= 0.02856
Af = 0.0006 m2
rhof = 0.0052
k = 0.24
Icr= 0.00058 m4
ebi= 0.00095
efd < 0.9*efuef :: 0.01324 < 0.01485
efe > efd :: 0.01581 > 0.01324
El concreto aun no ha fallado
El valor ec = 0.00254 :: efe=efd
es > esu :: 0.01150 > 0.0021
El acero ha fallado
fs=fy
ffe < ffuef :: 34552.1 < 43125.0
El FRP aun no ha fallado
ecef = 0.00188
beta1 = 0.8028
alpha1 = 0.9247
cc = 47.40 \text{ tnf}
Ts = 24.94 \text{ tnf}
Tf = 22.46 tnf
Error = -1.e-5 tnf
c = 0.0760103
Mns = 9.71 tnf-m
Mnf = 10.56 tnf-m
phiMn = 16.82 tnf-m
Icrn = 0.00069 m4
fss = 31236.23 tnf/m2
ffs = 2612.95 tnf/m2
fss/fy < 0.8 :: 0.74 < 0.8
ffs/ffuef < 0.55 :: 0.06 < 0.55
fcs = 1235.09 tnf/m2
fcs/fc < 0.45 :: 0.44 < 0.45
```

2do CASO

FIBRA DE CARBONO 2

```
In []: from sympy import *
# Datos Generales (CARBONO 2)

b = .3 # m
h = .5 # m
hef = h - 0.08 # m
dsup = 0.08 # m
```

```
Lab = 6 \# m
Lbc = 8 # m
# Concreto
fc = 280 \# kg/cm2
Ec = 15100 * (fc) ** .5 # kg/cm2
ecu = 0.003 # Deformacion ultima del concreto
fv = 4200 \# kg/cm2
Es = 2 * 10 ** 6 # kg/cm2
esu = 0.0021 # Deformacion ultima del acero
nrm = Es / Ec
# FRP : Son brindados por el fabricante Ojo !
ffu = 31000 # kg/cm2 : Tension de ruptura del FRP
efu = 0.017 # Deformacion de ruptura del FRP
Efrp = 1650000 # kqf/cm2 Modulo de elasticidad del FRP
tf = .0012 # m : Espesor de la lamina de FRP
nrmfrp = Efrp / Ec
wd = .500 # kqf/m2 : Carqa Muerta de La Viga
sco = .250 # kqf/m2 : Sobrecarga de uso de la Viga (Inicial)
scn = .650 # kqf/m2 : Sobrecarga de uso de La Viga (Nueva)
anch_t = 5 # m : Ancho Tributario
Mwdl = [-6] # 1er Paño : Carga Muerta
Mcs = [-14] # 1er Paño : Cargas de Servicio
n = 4
diam = 3 / 4 \# pulg
Adiam1 = pi * (diam * 2.54) ** 2 / 4 # cm2
As11 = (n * Adiam1) * 10 ** -4 # m2
n = 0
diam = 3 / 4 \# pulg
As12 = (n * Adiam1) * 10 ** -4 # m2
rho1 = As11 / (b * hef) # Cuantia de Refuerzo
w = rho1 * fv / fc
phi = 0.9 # Coeficiente de Reduccion para Flexion
phiMn1 = phi * (b * hef ** 2 * w * fc * 10 * (1 - 0.59 * w)) # tnf-m
print("phiMn1=", round(phiMn1, 2), "tnf-m")
CE = 0.95
ffuef = CE * ffu
efuef = CE * efu
print("ffuef=", round(ffuef, 2), "kg/cm2")
print("efuef=", round(efuef, 2))
beta1 = 0.85
rhob = 0.85 * fc * beta1 / fy * (6117 / (fy + 6117)) # Segun Teodoro Harmsen es la Cuantia Balanceada
print("rhob=", round(rhob, 5))
nf = 2 # Numero de Capas de FRP
bf = .25 # m : Ancho de La Lamina de FRP
Af = nf * bf * tf # m2 : Area de FRP
rhof = Af / (b * hef) # Cuantia de FRP
print('Af =', round(Af, 4), 'm2')
print('rhof =', round(rhof, 4))
```

```
k = -rho1 * nrm + sqrt((rho1 * nrm) ** 2 + 2 * rho1 * nrm)
Icr = b * (k * hef) ** 3 / 3 + nrm * As11 * (hef - k * hef) ** 2
print('k =', round(k, 2))
print("Icr=", round(Icr, 5), "m4")
df = h + tf / 2 # m : Distancia al centroide de la fibra
ebi = -Mwdl[0] * (df - k * hef) / (Icr * Ec * 10) # m : Deformacion por Flexion
print("ebi=", round(ebi, 5))
efd = .41 * (fc / (nrm * Efrp * tf * 100)) ** .5
if efd < 0.9 * efuef:</pre>
    print('efd < 0.9*efuef', '::', round(efd, 5), '<', round(0.9 * efuef, 5))</pre>
    print('OK')
else:
    print('efd > 0.9*efuef', '::', round(efd, 5), '>', round(0.9 * efuef, 5))
    print('NO OK')
c = 0.1615195 # m : Distancia del eje neutro
# Suponemos falla del concreto, entonces ecu=0.003
efe = ecu * (df - c) / c - ebi
if efe > efd:
    print('efe > efd', '::', round(efe, 5), '>', round(efd, 5))
    print('El concreto aun no ha fallado')
    efe = efd
    ec = (efe + ebi) * c / (df - c)
    print('El valor ec =', round(ec, 5), '::', 'efe=efd')
else:
    print('efe < efd', '::', round(efe, 5), '<', round(efd, 5))</pre>
    print('El concreto ha fallado')
    ec = ecu
    print('El valor ec =', round(ec, 5), '::', 'efe=efd')
es = (efe + ebi) * (hef - c) / (df - c)
if es > esu:
    print('es > esu', '::', round(es, 5), '>', round(esu, 5))
    print('El acero ha fallado')
    print('fs=fy')
   fs = fy * 10
ffe = Efrp * 10 * efe
if ffe > ffuef * 10:
    print('ffe > ffuef', '::', round(ffe, 2), '>', round(ffuef * 10, 2))
    print('El FRP ha fallado')
    print('ffe=ffuef')
    ffe = ffuef
else:
    print('ffe < ffuef', '::', round(ffe, 2), '<', round(ffuef * 10, 2))</pre>
    print('El FRP aun no ha fallado')
ecef = 1.7 * fc / Ec
beta1 = (4 * ecef - ec) / (6 * ecef - 2 * ec)
alpha1 = (3 * ecef * ec - ec ** 2) / (3 * beta1 * ecef ** 2)
print('ecef =', round(ecef, 5))
print('beta1 =', round(beta1, 4))
print('alpha1 =', round(alpha1, 4))
cc = alpha1 * fc * 10 * beta1 * c * b
```

```
Ts = As11 * fs
Tf = Af * ffe
print('cc =', round(cc, 2), 'tnf')
print('Ts =', round(Ts, 2), 'tnf')
print('Tf =', round(Tf, 2), 'tnf')
print('Error =', round(cc - (Ts + Tf), 5), 'tnf')
print('c =', round(c, 8))
Mns = As11 * fs * (hef - beta1 * c / 2)
Mnf = Af * ffe * (df - beta1 * c / 2)
print('Mns =', round(Mns, 2), 'tnf-m')
print('Mnf =', round(Mnf, 2), 'tnf-m')
if es > 0.005:
    phi = 0.9
else:
    phi = 0.65 + 0.25 * (es - esu) / (0.005 - esu)
sif = 0.85
phiMn = phi * (Mns + sif * Mnf)
print('phiMn =', round(phiMn, 2), 'tnf-m')
Icrn = b * (k * hef) ** 3 / 3 + nrm * As11 * (hef - k * hef) ** 2 + nrm * As12 * (k * hef - dsup) ** 2 + nrmfrp * Af * (
            df - k * hef) ** 2
print('Icrn =', round(Icrn, 5), 'm4')
fss = nrm * -Mcs[0] * (hef - k * hef) / Icrn
ffs = nrmfrp * -Mcs[0] * (df - k * hef) / Icrn - ebi * Efrp * 10
print('fss =', round(fss, 2), 'tnf/cm2')
print('ffs =', round(ffs, 2), 'tnf/cm2')
if fss / (fy * 10) < .8:
    print('fss/fy < 0.8', '::', round(fss / (fy * 10), 2), '<', .8)</pre>
    print('OK')
else:
    print('fss/fy > 0.8', '::', round(fss / (fy * 10), 2), '>', .8)
    print('NO OK')
if ffs / (ffuef * 10) < .55:</pre>
    print('ffs/ffuef < 0.55', '::', round(ffs / (ffuef * 10), 2), '<', .55)</pre>
    print('OK')
else:
    print('ffs/ffuef > 0.55', '::', round(ffs / (ffuef * 10), 2), '>', .55)
    print('NO OK')
fcs = -Mcs[0] * k * hef / Icrn
print('fcs =', round(fcs, 2), 'tnf/cm2')
if fcs / (fc * 10) < .45:
    print('fcs/fc < 0.45', '::', round(fcs / (fc * 10), 2), '<', .45)</pre>
    print('OK')
else:
    print('fcs/fc > 0.45', '::', round(fcs / (fc * 10), 2), '>', .45)
    print('NO OK')
```

```
print('----')
phiMn1= 16.65 tnf-m
ffuef= 29450.0 kg/cm2
efuef= 0.02
rhob= 0.02856
Af = 0.0006 m2
rhof = 0.0048
k = 0.31
Icr= 0.00098 m4
ebi= 0.00090
efd < 0.9*efuef :: 0.00548 < 0.01454
efe < efd :: 0.00540 < 0.00548
El concreto ha fallado
El valor ec = 0.003 :: efe=efd
es > esu :: 0.00480 > 0.0021
El acero ha fallado
fs=fy
ffe < ffuef :: 89144.61 < 294500.0
El FRP aun no ha fallado
ecef = 0.00188
beta1 = 0.8552
alpha1 = 0.8736
cc = 101.37 tnf
Ts = 47.88 \, tnf
Tf = 53.49 tnf
Error = -2.e-5 tnf
c = 0.1615195
Mns = 16.80 tnf-m
Mnf = 23.08 tnf-m
phiMn = 32.16 tnf-m
Icrn = 0.00151 m4
fss = 21133.81 tnf/cm2
ffs = 7538.26 tnf/cm2
fss/fy < 0.8 :: 0.50 < 0.8
ffs/ffuef < 0.55 :: 0.03 < 0.55
fcs = 1219.67 tnf/cm2
fcs/fc < 0.45 :: 0.44 < 0.45
```

FIBRA DE VIDRIO

```
In []: from sympy import *

# Datos Generales (VIDRIO)

b = .3 # m
h = .5 # m
hef = h - 0.08 # m
dsup = 0.08 # m
```

```
# Concreto
fc = 280 \# ka/cm2
Ec = 15100 * (fc) ** .5 # kg/cm2
ecu = 0.003 # Deformacion ultima del concreto
f_V = 4200 \# kg/cm^2
Es = 2 * 10 ** 6 # kq/cm2
esu = 0.0021 # Deformacion ultima del acero
nrm = Es / Ec
# FRP : Son brindados por el fabricante Ojo !
ffu = 5750 # ka/cm2 : Tension de ruptura del FRP
efu = 0.022 # Deformacion de ruptura del FRP
Efrp = 26.1 * 10 ** 4 # kgf/cm2 Modulo de elasticidad del FRP
tf = .0013 # m : Espesor de La Lamina de FRP
nrmfrp = Efrp / Ec
Mwdl = [-6] # 1er Paño : Carga Muerta
Mcs = [-14] # 1er Paño : Cargas de Servicio
n = 4
diam = 3 / 4 \# pulg
Adiam1 = pi * (diam * 2.54) ** 2 / 4 # cm2
As11 = (n * Adiam1) * 10 ** -4 # m2
n = 0
diam = 3 / 4 \# pulg
As12 = (n * Adiam1) * 10 ** -4 # m2
rho1 = As11 / (b * hef) # Cuantia de Refuerzo
w = rho1 * fy / fc
phi = 0.9 # Coeficiente de Reduccion para Flexion
phiMn1 = phi * (b * hef ** 2 * w * fc * 10 * (1 - 0.59 * w)) # tnf-m
print("phiMn1=", round(phiMn1, 2), "tnf-m")
CE = 0.75
ffuef = CE * ffu
efuef = CE * efu
print("ffuef=", round(ffuef, 2), "kg/cm2")
print("efuef=", round(efuef, 2))
beta1 = 0.85
rhob = 0.85 * fc * beta1 / fy * (6117 / (fy + 6117)) # Segun Teodoro Harmsen es la Cuantia Balanceada
print("rhob=", round(rhob, 5))
nf = 12 # Numero de Capas de FRP
bf = .25 # m : Ancho de la Lamina de FRP
Af = nf * bf * tf # m2 : Area de FRP
rhof = Af / (b * hef) # Cuantia de FRP
print('Af =', round(Af, 4), 'm2')
print('rhof =', round(rhof, 4))
k = -rho1 * nrm + sqrt((rho1 * nrm) ** 2 + 2 * rho1 * nrm)
Icr = b * (k * hef) ** 3 / 3 + nrm * As11 * (hef - k * hef) ** 2
print('k =', round(k, 2))
print("Icr=", round(Icr, 5), "m4")
df = h + tf / 2 # m : Distancia al centroide de la fibra
```

```
ebi = -Mwdl[0] * (df - k * hef) / (Icr * Ec * 10) # m : Deformacion por Flexion
print("ebi=", round(ebi, 5))
efd = .41 * (fc / (nrm * Efrp * tf * 100)) ** .5
if efd < 0.9 * efuef:</pre>
    print('efd < 0.9*efuef', '::', round(efd, 5), '<', round(0.9 * efuef, 5))</pre>
    print('OK')
else:
    print('efd > 0.9*efuef', '::', round(efd, 5), '>', round(0.9 * efuef, 5))
    print('NO OK')
c = 0.162773 # m : Distancia del eje neutro
# Suponemos falla del concreto, entonces ecu=0.003 ## Parece ser una suposicion Obligatoria !!
efe = ecu * (df - c) / c - ebi
if efe > efd:
    print('efe > efd', '::', round(efe, 5), '>', round(efd, 5))
    print('El concreto aun no ha fallado')
    efe = efd
    ec = (efe + ebi) * c / (df - c)
    print('El valor ec =', round(ec, 5), '::', 'efe=efd')
else:
    print('efe < efd', '::', round(efe, 5), '<', round(efd, 5))</pre>
    print('El concreto ha fallado')
    ec = ecu
    print('El valor ec =', round(ec, 5), '::', 'efe=efd')
es = (efe + ebi) * (hef - c) / (df - c)
if es > esu:
    print('es > esu', '::', round(es, 5), '>', round(esu, 5))
    print('El acero ha fallado')
    print('fs=fy')
    fs = fy * 10
else:
    print('es < esu', '::', round(es, 5), '<', round(esu, 5))</pre>
    print('El acero no ha fallado')
    print('fs=Es*es')
    fs = (Es * es) * 10
ffe = Efrp * 10 * efe
if ffe > ffuef * 10:
    print('ffe > ffuef', '::', round(ffe, 2), '>', round(ffuef * 10, 2))
    print('El FRP ha fallado')
    print('ffe=ffuef')
    ffe = ffuef
else:
    print('ffe < ffuef', '::', round(ffe, 2), '<', round(ffuef * 10, 2))</pre>
    print('El FRP aun no ha fallado')
ecef = 1.7 * fc / Ec
beta1 = (4 * ecef - ec) / (6 * ecef - 2 * ec)
alpha1 = (3 * ecef * ec - ec ** 2) / (3 * beta1 * ecef ** 2)
print('ecef =', round(ecef, 5))
print('beta1 =', round(beta1, 4))
print('alpha1 =', round(alpha1, 4))
cc = alpha1 * fc * 10 * beta1 * c * b
Ts = As11 * fs
Tf = Af * ffe
```

```
print('cc =', round(cc, 2), 'tnf')
print('Ts =', round(Ts, 2), 'tnf')
print('Tf =', round(Tf, 2), 'tnf')
print('Error =', round(cc - (Ts + Tf), 5), 'tnf')
print('c =', round(c, 8))
Mns = As11 * fs * (hef - beta1 * c / 2)
Mnf = Af * ffe * (df - beta1 * c / 2)
print('Mns =', round(Mns, 2), 'tnf-m')
print('Mnf =', round(Mnf, 2), 'tnf-m')
if es > 0.005:
    phi = 0.9
else:
    phi = 0.65 + 0.25 * (es - esu) / (0.005 - esu)
sif = 0.85
phiMn = phi * (Mns + sif * Mnf)
print('phiMn =', round(phiMn, 2), 'tnf-m')
Icrn = b * (k * hef) ** 3 / 3 + nrm * As11 * (hef - k * hef) ** 2 + nrm * As12 * (k * hef - dsup) ** 2 + nrmfrp * Af * (df - k * hef) ** 2
print('Icrn =', round(Icrn, 5), 'm4')
fss = nrm * -Mcs[0] * (hef - k * hef) / Icrn
ffs = nrmfrp * -Mcs[0] * (df - k * hef) / Icrn - ebi * Efrp * 10
print('fss =', round(fss, 2), 'tnf/m2')
print('ffs =', round(ffs, 2), 'tnf/m2')
if fss / (fy * 10) < .8:
    print('fss/fy < 0.8', '::', round(fss / (fy * 10), 2), '<', .8)</pre>
    print('OK')
else:
    print('fss/fy > 0.8', '::', round(fss / (fy * 10), 2), '>', .8)
    print('NO OK')
if ffs / (ffuef * 10) < .55:</pre>
    print('ffs/ffuef < 0.55', '::', round(ffs / (ffuef * 10), 2), '<', .55)</pre>
    print('OK')
else:
    print('ffs/ffuef > 0.55', '::', round(ffs / (ffuef * 10), 2), '>', .55)
    print('NO OK')
fcs = -Mcs[0] * k * hef / Icrn
print('fcs =', round(fcs, 2), 'tnf/m2')
if fcs / (fc * 10) < .45:
    print('fcs/fc < 0.45', '::', round(fcs / (fc * 10), 2), '<', .45)</pre>
    print('OK')
else:
    print('fcs/fc > 0.45', '::', round(fcs / (fc * 10), 2), '>', .45)
    print('NO OK')
```

```
phiMn1= 16.65 tnf-m
ffuef= 4312.5 kg/cm2
efuef= 0.02
rhob= 0.02856
Af = 0.0039 \text{ m}2
rhof = 0.031
k = 0.31
Icr= 0.00098 m4
ebi= 0.00090
efd < 0.9*efuef :: 0.01324 < 0.01485
efe < efd :: 0.00533 < 0.01324
El concreto ha fallado
El valor ec = 0.003 :: efe=efd
es > esu :: 0.00474 > 0.0021
El acero ha fallado
fs=fy
ffe < ffuef :: 13916.26 < 43125.0
El FRP aun no ha fallado
ecef = 0.00188
beta1 = 0.8552
alpha1 = 0.8736
cc = 102.16 tnf
Ts = 47.88 tnf
Tf = 54.27 tnf
Error = 3.e-5 tnf
c = 0.162773
Mns = 16.78 tnf-m
Mnf = 23.39 tnf-m
phiMn = 32.18 tnf-m
Icrn = 0.00153 m4
fss = 20923.77 tnf/m2
ffs = 1157.50 tnf/m2
fss/fy < 0.8 :: 0.50 < 0.8
ffs/ffuef < 0.55 :: 0.03 < 0.55
fcs = 1207.55 tnf/m2
fcs/fc < 0.45 :: 0.43 < 0.45
```

COMPARACIONES

Fibra CE tf(m) Af(m2) nf bf(m) ε_{fe} Caso 1 0.95 0.0012 0.0017 1 0.3 0.00036 0.086617 0.0071 0.008 Carbono 1 0.95 0.0012 0.25 Carbono 2 0.0003 0.10089 0.0016 0.0054 0.0051 Vidrio 0.75 2 0.0013 0.25 0.00065 0.0760103 0.0025 0.013 0.012 Caso 2 2 Carbono 1 0.95 0.0012 0.3 0.00072 0.210792 0.0038 0.0044 0.0052 Carbono 2 0.95 2 0.0012 0.25 0.0006 0.1615195 0.003 0.0054 0.0048 Vidrio 0.75 12 0.0013 0.25 0.0039 0.162773 0.003 0.0053 0.0047

Comentarios:

- Como se puede revisar en la tabla claramente emplear fibras de carbono resulta mas conveniente, ya que no solo ofrece seguridad sino tambien un menor precio para su colocacion despues de un analisis y diseño.
- El caso 2 para la fibra de vidrio no es factible debido al numero de capas que se necesitan (12) para poder satisfacer las condiciones de diseño.
- Se puede rescatar el hecho de que la fibra en todos los casos no alcanza su deformacion ultima, pero los demas componentes como el acero y el concreto si lo hacen. Importante!
- Cuanto mayor es la nueva demanda mayores son los requerimientos para la fibra, para los 2 casos de carbono el incremento de carga significo la adicion de una nueva capa.