# L'énergie électrique : centrale solaire

#### 1. Rayonnement solaire

- 1.1. Réaction de fusion nucléaire. Formation d'un noyau d'hélium à partir de quatre atomes d'hydrogène (ou ses isotopes). L'énergie est libérée grâce au défaut de masse (un noyau He est moins lourd que 4 atomes H). L'énergie est libérée sous forme de rayonnement gamma et d'énergie cinétique des particules formées.
- **1.2.**  $\vec{E}(M,t) = E_0 \cos(\omega t kz) \vec{e}_x$ .
  - **1.2.1.** L'onde se propage suivant la direction Oz dans le sens des z croissants ( $\vec{k} = k\vec{e}_z$  et  $k = ||\vec{k}|| > 0$ ). Elle est plane, polarisée dans la direction  $\vec{e}_x$ .
  - 1.2.2. .

**1.2.2.1.**On a: 
$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \vec{\nabla}^2 \vec{E} = \vec{0} - \vec{\nabla}^2 \vec{E} = \vec{\nabla} \times \left( -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\frac{\partial (\vec{\nabla} \times \vec{B})}{\partial t} = -\mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$
.

D'où l'équation de propagation :  $\vec{\nabla}^2 \vec{E}(M,t) - \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}(M,t)}{\partial t^2} = \vec{0}$ . Avec :  $\mu_0 \varepsilon_0 c^2 = 1$ .

**1.2.2.2.** On a : 
$$\vec{\nabla}^2 \left( E(z,t) \vec{e}_x \right) = \vec{\nabla}^2 E(z,t) \vec{e}_x = \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} \vec{e}_x = -k^2 \vec{E} \text{ et } \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -\omega^2 \vec{E}$$
. Donc d'après l'équation de propagation :  $k^2 = \mu_0 \varepsilon_0$  . soit :  $k = \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$  .

**1.2.3.** 
$$\vec{B}(M,t) = \frac{\vec{e}_z}{c} \times \vec{E}(M,t) = \frac{E_0}{c} \cos(\omega t - kz) \vec{e}_y$$
.

## 1.2.4. Transport d'énergie électromagnétique :

**1.2.4.1.** 
$$\vec{\Pi}(M,t) = \vec{E}(M,t) \times \frac{\vec{B}(M,t)}{\mu_0} = \frac{E_0^2}{\mu_0 c} \cos^2(\omega t - kz) \vec{e}_z = \varepsilon_0 c E_0^2 \cos^2(\omega t - kz) \vec{e}_z$$
.  $\vec{\Pi}$  est le vecteur densité de curant de l'énergie électromagnétique. La puissance électromagnétique traversant une surface est le flux de  $\vec{\Pi}$  à travers cette surface.  $\|\vec{\Pi}\|$  s'exprime en  $W.m^{-2}$ .

**1.2.4.2.**  $\langle \vec{\Pi}(M,t) \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c} \vec{e}_z = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2} \vec{e}_z$ .  $\langle \vec{\Pi} \rangle$  est de même direction et de même sens que  $\vec{k}$ : dans le vide, l'énergie électromagnétique se propage dans la même direction et dans le même sens que l'onde.

**1.2.4.3.** 
$$\langle dW \rangle = \iint_{S} \langle \vec{\Pi} \rangle \cdot d\vec{s} dt = \frac{\varepsilon_0 c E_0^2}{2} S dt$$
.

**1.2.4.4.** 
$$\langle dW \rangle = P_S dt \Rightarrow E_0 = \sqrt{\frac{2P_S}{\varepsilon_0 cS}}$$
. AN:  $E_0 \# 900V.m^{-1}$ .

- **1.2.5.** .
  - **1.2.5.1.**  $P_S = 4\pi R_S^2 \sigma T_S^4$ . AN:  $P_S \# 4,5.10^{26} W$ .
  - **1.2.5.2.** La puissance reçue par une surface élémentaire ds centrée autour d'un point M situé à une distance r du centre S du soleil ,vue, depuis S sous l'angle solide  $d\Omega = \frac{ds}{r^2}$  est :

$$dP(M) = P_S \frac{d\Omega}{4\pi} = P_S \frac{ds}{4\pi r^2} = \varphi(M)ds \Rightarrow \varphi(M) = \frac{P_S}{4\pi r^2} = \varphi(r).$$

AN: 
$$\varphi(d_{ST}) = \frac{P_S}{4\pi ST^2} #1,7kW.m^{-2}$$
.

**1.2.5.3.** 
$$P_r = \varphi(d_{ST})\pi R_T^2 \# 7.10^{16} W$$
.

**1.2.5.4.**  $P_{tot,r} = \frac{66}{100} P_r \# 4,7.10^{16} W$ . L'énergie totale reçue par la surface de la terre pendant une année est :  $E_{tot,r} \# 4.10^{17} \, kWh \approx 3000 E$  : l'énergie solaire est assez suffisante pour couvrir 3000 fois les besoins de l'homme en énergie sur terre.

#### 2. Principe d'une cellule photovoltaïque

**2.1.** 
$$W_s = hv_s = \frac{hc}{\lambda_s} \Rightarrow \lambda_s = \frac{hc}{W_s}$$
. AN:  $\lambda_s \#110,91nm$ .

**2.2.** 
$$P_{\rm \acute{e}t\acute{e}}=\varphi_{\rm \acute{e}t\acute{e}}S~\#1,2W$$
 .  $P_{\rm hiver}=\varphi_{\rm hiver}S~\#0,06W$  .

**2.3.** 
$$E = \frac{hc}{\lambda} \# 3, 3.10^{-20} J \approx 0, 21 eV$$
. A midi, aux solstices d'été et d'hiver:  $N_{\text{été}} = \frac{P_{\text{été}}}{E} \# 3, 6.10^{19} \ photons / s$  et  $N_{\text{hiver}} = \frac{P_{\text{hiver}}}{E} \# 1, 8.10^{18} \ photons / s$ .

**2.4.**On a : 
$$I_{\text{max}} = N_{\text{eff}}e = \eta Ne$$
 . Ainsi :  $I_{\text{max}, \text{\'et\'e}} = \eta N_{\text{\'et\'e}}e \# 0,8A$  et  $I_{\text{max}, \text{hiver}} = \eta N_{\text{hiver}}e \# 0,04A$  .

**2.5.** 
$$I_{cc} = I_p(0) = \alpha \varphi S$$
. AN :  $I_{cc,1} \# 0,042 A$  pour  $\varphi_1 = 100 W.m^{-2}$  et  $I_{cc,1} \# 0,42 A$  pour  $\varphi_2 = 1000 W.m^{-2}$ .  $I_{cc}$  est de l'ordre de  $I_{max} / 2$  (effet Joule !).

**2.6.** 
$$V_{co} = V_p \left( I_p = 0 \right) = V_T \ln \left( \frac{\alpha \varphi S}{I_s} \right)$$
. AN:  $V_{co,1} \# -22, 4mV$  pour  $\varphi_1 = 100W.m^{-2}$  et  $V_{co,2} \# -37mV$  pour  $\varphi_2 = 1000W.m^{-2}$ .

**2.7.** 
$$P_u = V_p . I_p = V_p \left[ \alpha \varphi S - I_s \left( \exp \left( \frac{V_p}{V_T} \right) - 1 \right) \right] = V_p \left[ I_{cc} - I_s \left( \exp \left( \frac{V_p}{V_T} \right) - 1 \right) \right]$$
. La cellule est génératrice pour  $P_u > 0$ .

**2.8.** 
$$V_{pM} = R_c I_{pM} \Rightarrow R_c = \frac{V_{pM}}{I_{pM}}$$
. AN:  $R_c \# 1,46\Omega$ .

**2.9.**  $\eta_c = \frac{P_u}{\varphi S}$ . AN :  $\eta_c$  #14% . Une fraction de l'énergie non convertie en électricité est réfléchie ou diffusée, une autre est convertie en énergie interne de la cellule.

### 2.10. De la cellule au module solaire photovoltaïque.

**2.10.1.** 
$$I_{cc_2}=I_{cc}=0,336A$$
 .  $V_{co_2}=2V_{co}=0,98V$  .  $I_{cc_n}=I_{cc}=0,336A$  .  $V_{co_n}=nV_{co}$  . L'association série a pour objectif l'augmentation de  $V_{co}$  .

**2.10.2.** 
$$I_{cc_2}=2I_{cc}=0,672A$$
 .  $V_{co_2}=V_{co}=0,49V$  . L'association parallèle a pour objectif l'augmentation de  $I_{cc}$  .

**2.10.3.** .

**2.10.3.1.** 
$$I_{cc} = N_p I_{cc_1} = 8,4A \cdot V_{co} = N_s V_{co_1} = 24,5V$$
.

**2.10.3.2.** 
$$N_s V_{pM} = R \times N_p I_{pM} \Rightarrow R = \frac{N_s V_{pM}}{N_p I_{pM}} = 2R_c = 2,92\Omega$$
.

**2.10.4.**  $S = \frac{P_u}{\varphi \eta} \# 6,4.10^6 m^2$ : possible à réaliser surtout pour les pays qui disposent de vastes déserts.

## 3. Stockage de l'énergie électrique solaire

**3.1.** 
$$i = i_N - \frac{v}{r_N} \Rightarrow v = r_N i_N - r_N i = e_{Th} - r_{Th} i \ \forall i, \forall v \Rightarrow r_{Th} = r_N \text{ et } e_{Th} = r_N i_N$$

3.2. une branche est équivalente à un générateur de Thévenin de f.e.m  $N_g e_{Th}$  et de résistance interne  $N_g r_{Th}$  soit un générateur de Norton de c.e.m  $\eta_N = \frac{N_g e_{Th}}{N_\sigma r_{Th}} = \frac{e_{Th}}{r_{Th}}$  et de résistance interne  $R_N = N_g r_{Th}$ .

**3.3.** 
$$\eta_{N\acute{e}q} = N_b \eta_N = N_b \frac{e_{Th}}{r_{Th}} \text{ et } \frac{1}{R_{N\acute{e}q}} = \sum_{k=1}^{N_b} \frac{1}{R_{N_k}} = \frac{N_b}{R_N} \Longrightarrow R_{N\acute{e}q} = \frac{N_g}{N_b} r_{Th}$$
.

**3.4.** 
$$E_{Th\acute{e}q} = \eta_{N\acute{e}q} R_{N\acute{e}q} = N_g e_{Th}$$
 et  $R_{Th\acute{e}q} = R_{N\acute{e}q} = \frac{N_g}{N_L} r_{Th}$ .

**3.5.** .

**3.5.1.** 
$$I = \frac{E_{Th\acute{e}q}}{R_{Th\acute{e}q} + R} = \frac{N_g N_b}{N_g r_{Th} + N_b R} e_{Th} = \frac{\left(N - N_b\right) N_b}{\left(N - N_b\right) r_{Th} + N_b R} e_{Th}.$$

3.5.2. 
$$\frac{\partial I}{\partial N_{b}} = 0 \Rightarrow (N - 2N_{b}) [(N - N_{b})r_{Th} + N_{b}R] = (R - r_{Th})(N - N_{b})N_{b}$$

$$\Rightarrow (N - 2N_{b}) [Nr_{Th} + N_{b}(R - r_{Th})] = (R - r_{Th})(N - N_{b})N_{b} \Rightarrow N_{b}^{2}(R - r_{Th}) + 2N_{b}Nr_{Th} - N^{2}r_{Th} = 0.$$

$$N_{b} = N \frac{\sqrt{Rr_{Th}} - r_{Th}}{R - r_{Th}}.$$

#### 4. Utilité de transporter l'énergie électrique en haute tension

**4.1.** 
$$\underline{i} = \frac{\underline{u}}{\underline{Z}_l + \underline{Z}_u} \Rightarrow I = \frac{U}{|\underline{Z}|} \text{ et } \cos \varphi = \cos \left(\arg \left(\underline{Z}\right)\right) = \frac{\Re_e\left(\underline{Z}\right)}{|\underline{Z}|}.$$

**4.2.** 
$$P_f = \langle u.i \rangle = \frac{1}{2} \Re_e \left( \underline{u}.\underline{i}^* \right) = \frac{1}{2} \Re_e \left( \underline{Z}.\underline{i}.\underline{i}^* \right) = UI \cos \varphi = \frac{U^2}{|\underline{Z}|} \cos \left( \arg \left( \underline{Z} \right) \right) = \Re_e \left( \underline{Z} \right) I^2.$$

**4.3.** 
$$P_u = \frac{1}{2} \Re_e \left( \underline{Z}_u \cdot \underline{i} \cdot \underline{i}^* \right) = R_u I^2$$
.  $\eta = \frac{P_u}{P_f} = \frac{R_u}{R_u + R_l}$  décroit avec  $R_l$ . Pour un bon rendement il faut minimiser  $R_l$ .

**4.4.** 
$$P_{u} = R_{u} \frac{U^{2}}{\left|\underline{Z}\right|^{2}} = \frac{R_{u} U^{2}}{\left(R_{u} + R_{l}\right)^{2} + \left(X_{u} + X_{l}\right)^{2}}.$$

On a: 
$$\frac{\partial P_u}{\partial X_u} = 0 \Rightarrow X_u + X_l = 0$$
 et  $\frac{\partial P_u}{\partial R_u}\Big|_{X_u = -X_l} = 0 \Rightarrow (R_u + R_l)^2 = 2(R_u + R_l)R_u \Rightarrow R_u = R_l$ .

C/C: 
$$P_u$$
 est maximale pour  $\underline{Z}_u = \underline{Z}_l^*$ . Dans ce cas:  $P_u = \frac{U^2}{4R_u}$  et  $\eta = 50\%$ .

- AN: 
$$\eta # \frac{1}{3}$$
.  $P_u # 2,65kW$ .  $P_f # 7,95kW$ .

# 5. Etude d'un câble de transport de l'énergie électrique

**5.1.** 
$$R = \frac{\rho l}{S}$$
.

**5.2.** 
$$\delta$$
 #1,23 $cm$  .

**5.3.** 
$$\vec{j} = \frac{1}{\rho}\vec{E}$$
 est pratiquement nul à l'extérieur d'une couronne d'épaisseur  $\delta$ . Donc R diminue par diminution de la section  $S$  que traverse le courant.

**5.4.** 
$$S_e = \pi \left( a^2 - (a - \delta)^2 \right) = \pi \left( 2a\delta - \delta^2 \right) \approx 2\pi a\delta$$
.  $R_{\ell l} = \frac{\rho l}{S_e} = \frac{\rho l}{2\pi a\delta}$ .  $P_{J1} = R_{\ell l}I^2 = \frac{\rho l}{\pi \left( 2a\delta - \delta^2 \right)}I^2$ . Avec  $a = \sqrt{\frac{S}{\pi}} \#1,95cm$ . AN:  $R_{\ell l} \#0,029\Omega$  et  $P_{J1} \#41,7kW$ . (la condition  $\delta \ll a$  n'est pas vérifiée!)

**5.5.** l'effet de peau n'intervient plus ( $\delta > a_{Nc}$ ). Pour un seul conducteur :  $R_{eNc} = \frac{\rho l}{S_{Nc}} = \frac{N_c \rho l}{S} = N_c R$ .

$$P_{JN_c}=N_cR_{eNc}I_{Nc}^2=RI^2\,.$$

**5.6.**AN:

AN:
$$R_{eNc} > R_{el} \text{ et } P_{JN_c} < P_{J1}$$

$N_c$	2	3	50
$R_{eNc}$	$0,05\Omega$	$0,075\Omega$	1, 25Ω
$P_{_{JN_c}}$	36 <i>kW</i>		

- **5.7.** On choisi la surface des fils telle que  $\delta \ge a_{Nc}$ .
- **5.8.** En alternatif, les pertes de puissance réactive par effet capacitif deviennent considérables sur de longues distances.
  - Le transport en continu ne nécessite que deux conducteurs au lieu de trois en alternatif triphasé, d'où l'économie en métal.