Podstawy Techniki Mikroprocesorowej LABORATORIUM 1

Wartości liczbowe:

W Asemblerze wartości liczbowe można wyrazić w formacie:

- *dziesiętnym* 1234/1234d
- *ósemkowym* 1230
- szesnastkowym 123h, przy czym w wypadku rozpoczynania się od litery (A-F) należy dopisać na początku liczby zero (0)
- $dw \acute{o}jkowym$ 0111b

Znaki:

Znaki są interpretowane jako jedno lub dwubajtowe znaki ASCII. W każdym wypadku należy wpisać interesujący nas znak/znaki w apostrofy.

Ciągi znaków:

Można także deklarować ciągi znaków umieszczając je między apostrofami.

Definiowanie stałych:

Aby zdefiniować stałą należy użyć dyrektywy EQU.

1 <nazwa stalej > EQU <wartosc >

Definiowanie zmiennych:

Aby zdefiniować zmienną należy użyć dyrektywy SET.

1 <nazwa stalej > SET <wartosc >

Definiowanie "wskaźników":

W Asemblerze można deklarować stałe wskazujące na dane obszary w pamięci. Są to:

- BIT adres obszaru w IRAM przechowującego bity
- CODE adres w pamięci kodowej
- DATA adres w pamięci IRAM adresowanej bezpośrednio

- IDATA adres w pamięci IRAM adresowanej pośrednio
- XDATA adres w pamięci XRAM

Akumulator (Rejestr A):

Akumulator jest 8-bitowym rejestrem przeznaczonym do krótkoterminowego zapisywania wartości. Do wartości zawartej w rejestrze można dostać się z pomocą jego symbolu A. Do adresu akumulatora w pamięci SFR można dostać się poprzez symbol ACC.

```
CLR A; A - symbol akumulatora
PUSH ACC; ACC - symbol adresu akumulatora
```

Można także uzyskać bezpośredni dostęp do adresów poszczególnych bitów akulumatora poprzez operator '.'.

```
SETB ACC.2; ustawienie bitu 2 akumulatora w stan wysoki
```

Rejestr B:

Rejestr B jest 8-bitowym rejestrem pomocniczym. Znajduje on swoje główne zastosowanie w operacjach mnożenia i dzielenia gidze nie może być zastąpiony żadnym innym rejestrem. Nie opłaca się go z tego powodu używać poza tymi przypadkami. Jego symbolem jest litera B. Tak jak akumulator możliwe jest adresowanie jego poszczególnych bitów za pomocą operatora kropki.

```
1 SETB B.4 ; B - symbol rejestru B
```

Rejestry R0-R7:

Uniwersalne rejestry znajdujące się domyślnie na pierwszych 8 bajtach wewnętrznej pamięci RAM (można przenieść je jednak do innego baku w pamięci). Każdy z tych rejestrów można przywołać poprzez symbol Rn, gdzie n jest numerem rejestru.

```
MOV R2, #1
```

Rejestrów R0 i R1 można użyć w celu przechowywania adresów do innych komórek w pamięci wewnętrznej.

Dodawanie:

Operację dodawania zawsze wykonuje się za pośrednictwem akumulatora. To zawsze w akumulatorze znajduje się pierwszy składnik dodawania i to właśnie tam zapisuje się uzyskana suma. Mamy dwa warianty dodawania. Pierwszym

jest dodawanie bez przeniesienia ADD. Drugim dodawanie z przeniesieniem ADDC, które uwzględnia w w dodawaniu przeniesienie z ostatnio wykonanego działania.

```
ADD A, <rejestr>; dodanie z rejestru

ADD A, <adres z pamieci wewnetrznej>; dodanie z pamieci

ADD A, @<rejestr 0/1>; dodanie z adresu zapisanego w
rejestrze

ADD A, #<wartosc>; dodanie stalej

ADDC A, <rejestr>; A + rejestr + pozyczka z porzedniego
dodawania
```

Odejmowanie:

Operację odejmowania wykonuje się również za pośrednictwem akumulatora. To zawsze w akumulatorze znajduje się odjemna, a następnie obliczona różnica. W wypadku odejmowania zawsze uwzględniana jest pożyczka. Z tego powodu, kiedy chcemy wykonać proste odejmowanie wartości 8-bitowych należy wyzerować flagę pożyczki C.

```
SUBB A, <rejestr>
SUBB A, <adres pamieci wewnetrznej>
SUBB A, @<adres zapisany w rejestrach 0/1>
SUBB A, #<wartosc>
```

Mnożenie:

Operację mnożenia wykonuje się za pośrednictwem akumulatora oraz rejestru B. De facto sprowadza się ono do wymnożenia zawartości tych rejestrów a następnie zapisania 16-bitowego wyniku w formie B|A (w B znajdzie się starszy bajt wyniku, w akumulatorze młodszy). W wypadku wystąpienia przepełnienia aktywuje się flaga CY.

```
MUL AB; mnozenie
```

Ze względu na fakt, że taki sposób mnożenia jest relatywnie wolny to przy mnożeniu przez 2 używa się o wiele wydajniejszego przesunięcia bitowego akumulatora w lewo. Ma ono dwa warianty.

```
RLC A ; A = 2A, w CY 9 bit wyniku
```

Dzielenie:

Operacje dzielenie wykonuje się za pośrednictwem akumulatora i rejestru B. Dzieli się w nim zawartość akumulatora przez zawartość rejestru. Iloraz zapisuje się w rejestrze A, reszta z dzielenia w rejestrze B. Flaga przeniesienia

przy dzieleniu ustawi się na stan wysoki, gdy wynik dzielenie będzie mniejszy od 1.

```
DIV AB ; dzielenie
```

Podobnie jak w wypadku mnożenia, polecenie DIV jest dosyć powolne. Dlatego przy dzieleniu przez 2 lepiej jest użyć przesunięcia bitowego akumulatora w prawą stronę.

```
RRC A ; A = A/2, w CY znajduje sie reszta z dzielenia
```

Rozkaz skoku CJNE:

Rozkaz Compare and Jump if Not Equal przeskakuje do wskazanego miejsca w programie w wypadku, gdy zadane mu wartości nie są równe. Może być on użyty do porównania dwóch wartości. Ustawia on flagę CY na stan wysoki, gdy wartość pierwsza jest mniejsza od drugiej. W przeciwnym wypadku flaga CY jest ustawiana na stan niski.

```
CJNE <wartosc 1>, <wartosc 2>, <nazwa etykiety>
2; CY = 0 <-> wartosc 1 >= wartosc 2
3; CY = 1 <-> wartosc 1 < wartosc 2
4; Niewykonanie skoku w wypadku rownosci wartosci

CJNE A, <RAM>, <etykieta>
7 CJNE Rn, #<wartosc>, <etykieta>
8 CJNE @<RO/1>, #<wartosc>, <etykieta>
```

Dyrektywa CSEG AT:

Dykretywa informująca kompilator od którego miejsca w pamięci kodowej ma rozpocząć się następna sekcja kodu. Można użyć ją do rozpoczęcia kodu programu, aby wskazać, że jego kod programu rozpoczyna się w komórce zero pamięci kodowej.

```
1 CSEG AT <adres w pamieci kodowej>
```

Segmenty:

Segmenty to alokowane przez programistę bloki pamięci. Segmenty dzielimy ze względu na przynależność do pamięci (kodowa, wewnętrzne itd). Możemy je "ręcznie" ustawić w danym miejscu pamięci (segment absolutny) za pomocą dyrektyw:

- BSEG AT segment w pamięci bitowej
- CSEG AT segment w pamięci kodowej

- \bullet DSEG AT segment w pamięci wewnętrznej (adresowanej bezpośrednio)
- ISEG AT segment w pamięci wewnętrznej (adresowanej pośrednio)
- XSEG AT segment w pamięci zewnętrznej

Istnieje jednak także możliwość deklaracji segmentów relokowalnych, których umiejscowieniem w pamięci zajmuje się konsolidator. Aby zlecić utworzenie takiego segmentu należy użyć dyrektyw:

- nazwa SEGMENT BIT segment w pamięci bitowej
- nazwa SEGMENT CODE segment w pamięci kodowej
- nazwa SEGMENT DATA segment w pamięci wewnętrznej (adresowanej bezpośrednio)
- nazwa SEGMENT IDATA segment w pamięci wewnętrznej (adresowanej pośrednio)
- nazwa SEGMENT XDATA segment w pamięci zewnętrznej

Aby użyć segmentów relokowalnych należy je najpierw wybrać za pomocą dyrektywy RSEG lub CSEG (w przypadku dyrektyw kodowych).

Dyrektywa DB/DW:

Dyrektywy służące do zainicjowania obszaru w pamięci kodowej określonymi wartościami. Możemy zainicjować jeden bajt za pomocą dyrektywy DB lub dwa bajty za pomocą dyrektywy DW.

```
1 <etykieta>: DB <wartosc 1-bajtowa>
2 <etykieta>: DW <wartosc 2-bajtowa>
```

Dyrektywa DBIT/DS:

Dyrektywy służące do rezerwacji pewnej liczby bajtów pamięci. Dyrektywa DS służy do inicjalizacji w pamięci IRAM miejsca na zmienną o danej nazwie. Można użyć również dyrektywy DBIT, aby zainicjalizować miejsce w pamięci bitowej.

```
1 <etykieta>: DS <wielkosc w bajtach>
2 <etykieta>: DBIT <wielkosc w bitach>
```

Dyrektywa NAME:

Dyrektywa NAME służy do określenie nazwy modułu obiektowego, który powstaje po kompilacji programu.