UROP: 王裕誠(walker)

製作日期:112年8月21號

如有任何問題請聯絡:walker3354827@gmail.com

此專案是採用 CANOpen 作為通訊協議,建議在製作前先行觀看 <u>STM32 CANOpen</u> 、<u>CANOpen</u> ID 轉換,並且下載 <u>CANopenEditor</u>

請注意此專案所有的感測器 TPD0 以及 RPD0 的 COB-ID 都是統一使用 0x180(TPD0) 和 0x200(RPD0)

裝置名稱	Rear	break		
傳輸方式	RPD0			
				傳輸格式
	ID	COB	Index	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1
				Byte 0 Byte 1
	1	200	1400	0x6001/00/angle_data Empty

裝置	置名稱	Í	Encoder	<u>.</u>																							
傳輸	俞方式	: 7	TPD0																								
									倶	卓輸	i格	式															
	ID	СОВ	Index	0	1	2	3 4	4 5	6	7	8	9	1	1	1 2	1 3	1	1 5	16	1	1 8	19	2	2	2	2	
						В	yte	0						Ву	te 1							Byt	e 2				
	1	180	1800	0x6	000	00/1	pm_	data											Em	pty							

裝置	Stee	ring	Motor																			
名稱																						
TPD0	ID	COB	ndex 0 1	2 3 4	5 6 7	8 9	1 1 0 1	1 2	1 1 3 4	1 1	1 7	1 1	2	2	2	2 2 3 4	2 5	2 6	2 2 7 8	2 9	3	3 1 2
				Byte 0			Ву	te 1				В	yte 2						Byte	3		
	1	180 18	00 <mark>0x600</mark>	15/00/current_	C₩	0x600	00/00/cu	rrent_	angle	0	x6003	/00/st	tatus			E	npty	ŗ				
RPD0	ID	СОВ	Index	0 1 2	3 4	5	6 7	8	9	1 0	1 1	13	14	1 5	16	1 7	18	19	2 0	2	2	2
					Byte	0				В	yte 1	1						Ву	rte 2			
	1	200	1400	0x6004/0	O/target	_CW	<u>.</u> c	0xt	5001	/00/ta	arget	_ang	de		Er	npty						

S	teering controller status	Degree						
0	Normal	current angle						
1	No input	99						
2	Angle reach limit	99						
3	Angle reader abnormal	99						
4	Error not decrease	99						
5	PID error	99						
6	can input error	99						