Lista 1 - Arquitetura e Organização de Computadores

REPOSTAS NÃO OFICIAIS ELABORADAS PELO MONITOR

19 de novembro de 2024

Questões

- quer computador de pro- pósito geral? Quais destes componentes residem atualmente no circuito integrado do processador?
- Q.2 Por que, ao contrário de comandos em linguagem de alto nível, instru-ções representam apenas uma única operação?
- Q.3 Camadas de abstração estão presentes em vários pontos da estrutura de um sistema computacional. Descreva as principais abstrações vistas em aula, listando os programas que operam em sua fronteira.
- Q.4 Suponha que você está construindo uma abstração para acesso a disco. Quais seriam as operações básicas de sua abstração?
- Q.5 Por que não é possível executar um programa MIPS em um PC com processador x86?
- Q.6 Qual a principal estratégia utilizada para aumentar o poder de proces- samento de computadores? Qual a relação desta estratégia com a Lei de Moore?
- Q.7 Por que observamos uma redução da taxa de aumento do ciclo de relógio dos processadores modernos?
- Q.8 Um programa é executado em um processador de 40 MHz. Este programa executa 100.000 instruções, com a seguinte mistura de ciclos de relógio por instrução:

Tipo	Quantidade	CPI
Aritmética de inteiros	40.000	1
Transferência de dados	32.000	2
Ponto flutuante	20.000	2
Transferência de controle	8.000	2

Determine o CPI efetivo e o tempo de execução deste programa.


Q.1 Quais os três principais componentes de qual- Q.9 Duas arquiteturas diferentes, executando o mesmo programa compilado para cada arquitetura, produzem os seguintes resultados:

Arquitetura	Frequência Relógio	Quantidade Instruções	Tempo
Α	5 MHz	12.000.000	12 s
В	25 MHz	18.000.000	1 s

- a) Qual o valor de CPI para cada arquitetura?
- b) Usando apenas frequência de relógio e CPI, calcule quantas vezes B é mais rápido que A. Compare este número com a diferença em tempo de execução do programa nas duas arquiteturas. Explique a diferença.
- Q.10 Suponha que uma CPU pode realizar uma multiplicação em 10 ns e uma subtração em 1 ns. Quanto tempo demorará o cálculo de d = a * b - a* c? Você consegue otimizar a equação de forma a levar menos tempo?
- Q.11 O que distingue os registradores da memória? Qual o efeito disto nas instruções?
- Q.12 Por que os vários tipos de memória estão organizados em uma hierar- quia?
- Q.13 Tomando-se o acesso a memória na arquitetura MIPS:
- a) Qual a capacidade máxima desta memória em bits, em bytes e em palavras?
- b) Qual o último endereço em notação binária e decimal e qual o total de posições endereçá-
- c) Supondo que uma palavra leva 30 ns para ser transferida da me- mória para a CPU, quanto tempo é necessário para se ler todo o conteúdo de uma memória de um computador com 2GB?

Respostas

R.1 No geral, todos os computadores realizam as mesmas funções básicas: inserir, processar, armazenar dados e gerar saída dos dados. Para realizar essas tarefas são necessários três componentes principais: E/S, memória e um processador (combinação de caminho de dados e controle).




Ao analisar o circuito integrado de um processador, encontramos seus componentes: o caminho de dados, que realiza as operações, e o controle, que comanda o funcionamento do caminho de dados, memória e dispositivos de E/S. Além desses dois, ainda dentro do processador, temos um tipo de memória, o cache, que atua como um buffer rápido para a memória principal.



R.2 O conjunto de instruções é projetado para representar o funcionamento direto do hardware, que executa operações básicas e atômicas. Instruções mais simples podem ser executadas pelo processador em poucos ciclos. No geral, os aspectos do projeto visam construir um projeto que seja eficiente.


R.3 De cima para baixo, temos:

Aplicação: Escrita em linguagem de alto nível. Entretando, as aplicações precisam ser traduzidas em instruções que o computador de fato consiga executar. Uma linguagem compilada, por exemplo, utiliza um software de sistema chamado compilador, que traduz o código alto nível para linguagem assembly (instruções). As instruções são posteriormente convertidas para binário com outro software de sistema, chamado montador (assembler).



Softwares de sistema: Fornecem serviços que são comumente utilizados, incluindo sistemas operacionais, compiladores e montadores. Tomando o sistema operacional como exemplo, uma vez que as aplicações foram traduzidas e estão prontas para serem executadas, elas são gerenciadas pelo SO, que disponibiliza recursos e interfaces, fazendo a ligação entre o programa e o hardware.

Hardware: Finalmente, a instrução chega no hardware para ser executada, passando por diversos estágios como busca, decodificação, execução, etc.



R.4 Algumas operações básicas devem ser implementadas:

disk init(): Inicializa o disco para acesso, permitindo que outras operações sejam realizadas.

disk info(): Retorna o tamanho do disco em setores. O tamanho total pode ser recuperado multiplicando os setores pelo tamanho de cada setor.

disk write(): Escreve dados em um setor do disco.

disk read(): Lê dados de um setor do disco.

R.5 Os dois processadores têm uma arquitetura de conjunto de instruções diferentes. O que impossibilita de um programa com instruções MIPS seja a) entendido por um processador x86.

R.6 Combinar vários transistores em um único chip foi a principal estratégia por trás dos aumentos no poder de processamento. A Lei de Moore diz que essa capacidade em transistores dobra a cada 18 a 24 meses.

R.7 A potência consumida por um circuito é proporcional ao produto do número de transistores pela frequência com que são chaveados.

$$P \propto \frac{1}{2}CV^2 f$$

Portanto, em geral, velocidades de clock mais altas ou números de transistores mais altos ocasionam maior consumo. Entretanto, especialmente na tecnologia CMOS, energia não é consumida quando ela está ociosa. Assim sendo, velocidades de clock mais baixas permitem que o processador "durma" e poupe energia.

R.8

ciclos de clock
da CPU
$$= \sum_{i=1}^{n} (\text{CPI}_{i} \times C_{i})$$
$$= (40000 \times 1) + (32000 \times 2)$$
$$+ (20000 \times 2) + (8000 \times 2)$$
$$= 160000$$

$$\begin{aligned} \text{CPI} &= \frac{\text{ciclos de clock da CPU}}{\text{quantidade de instruções}} \\ &= \frac{1.6 \times 10^5}{1 \times 10^5} \\ &= 1.6 \end{aligned}$$

tempo =
$$\frac{\text{ciclos de clock da CPU para um programa}}{\text{Frequência de clock}}$$

= $\frac{1.6 \times 10^5}{4 \times 10^7}$
= 0.004 s

R.9

$$\begin{aligned} \text{CPI}_A &= \frac{\text{ciclos totais}}{\text{instruções}} \\ &= \frac{5 \times 10^6 \text{Hz} \times 12 \text{ s}}{1.2 \times 10^7} \\ &= \frac{6 \times 10^7}{1.2 \times 10^7} \\ &= 5 \end{aligned}$$

$$CPI_B = \frac{2.5 \times 10^7 \text{Hz} \times 1 \text{ s}}{1.8 \times 10^7}$$

$$\approx 1.39$$

 $\text{Fator velocidade} = \frac{\text{CPI}_A \times \text{Frequência}_B}{\text{CPI}_B \times \text{Frequência}_A}$ $= \frac{5 \times 2.5 \times 10^7 \text{Hz}}{1.38 \times 5 \times 10^6 \text{Hz}}$

A arquitetura B é 18 vezes mais rápida que a A. Caso a quantidade de instruções fosse 18 milhões para as duas, o tempo da A aumentaria para 18s, deixando bem evidente a diferença de tempo.

R.10 Nessa organização, a CPU executa x = a * b (10ns), depois y = a*c (10ns) e por fim, x - y (1ns). Totalizando 21ns. Para otimizar a equação, basta utilizar a propriedade distributiva e reorganizar da seguinte maneira: a*(b-c), dessa forma, o processador executaria b-c (1ns) e o resultado disso vezes a (10ns), dessa forma a execução levaria apenas 11ns. R.11 Os registradores são um grupo limitado de locais especiais, embutidos no hardware do processador, e que são muito mais rápidos que a memória. O registrador está no mesmo patamar de veloci-

dade que o processador. Portanto, as instruções só podem ser executadas com valores contidos neles. Caso contrário, o processador teria que esperar pela memória para cada instrução, aumentando muito a latência do sistema.

R.12 A hierarquia de memória combia os diferentes níveis de memória para maximizar o desempenho e diminuir o custo, utilizando memórias mais rápidas e caras para dados mais acessados e memórias mais lentas e baratas para dados menos acessados.

R.13