



Unidades de almacenamiento masivo de información

Conclusiones Procesadores Hasta el momento en el curso hablamos de dos tipos de Arquitecturas: Arquitectura de la computadora: Von Nuemann Harvard Arquitectura de Set de Instrucciones del Procesador: RISC Es común que esto genere confusión. Una es como está conformada internamente toda la computadora y la segunda refiere a como está conformado internamente solamente el procesador.. Una arquitectura de computadora puede tener un procesador con cualquier

arquitectura de set de instrucciones.

A continuación vemos algunos ejemplos...









