# **Operation Manual**

# Flux-tool cleaning system

PC Software Ver 1.1

제작 : ATK5 EE


담당: 박현수(S/W)

# 1. 프로그램 실행

바탕화면의 FluxTool\_CleanerSystem\_K4.exe 아이콘을 더블 클릭하여 실행한다



# 2. Log-in




ID, 비밀번호를 입력 후 로그인 한다

- 기본 ID: 000000

- 기본 PW : 1


# 3. Operation




(1) 장비의 Front door를 닫고, Start 버튼을 누른다 다음과 같은 창이 뜨면 확인 버튼을 누른다




Tool 이력 관리를 위한 정보 입력 창이 뜨면, 정보를 입력한다.





- (2) Recipe 파일을 선택 후, OK 버튼을 누른다
- (3) 공정을 중지하고자 할 땐, Stop 버튼을 누른다
- Ch1, Ch2, Ch3 동일 한 GUI와 SEQ


#### 4. Maintenance



Maintenance 버튼을 누르면 위와 같은 화면이 나온다

- 이 화면에서도 Operation화면과 동일하게 공정을 진행할 수 있다
- (1) 개별 I/O 동작이 가능하다 다만, 공정 진행 중에는 조작이 불가능하다

### 5. Recipe



(1) 생성 / 수정 / 복사 / 저장 / 삭제 / 취소 버튼

- 생성 : 새로운 Recipe 파일을 생성

- 수정 : Recipe 내용 수정

- 복사 : Recipe 파일 복사

- 저장 : Recipe를 생성 또는 수정 후 파일로 저장 (csv파일)

삭제 : Recipe 파일 삭제

- 취소 : Recipe 생성 또는 수정 취소

(2) 추가 / 삽입 / 삭제

- Recipe의 각 Step을 추가하거나 삽입, 삭제 기능

● 한 개의 Recipe는 총 50step 까지 작성 가능

(3) Recipe Item

- Water : Water 사용 여부

- Air knife: Tool dry air 사용 여부

- Pin move : Pin up/down 여부


1) Up : Pin을 up 상태로 유지

2) Down: Pin을 down 상태로 유지

3) Up/Down : Pin을 3초 간격으로 up/down 반복


- Time: 각 Step 공정 시간 (sec)

# 6. Configure




- <Time out>
  - Cylinder fwd/bwd time out : Cylinder moving시, 설정 한 시간 내에 동작하지 않으면 Alarm
  - Pin up/down time interval : 공정 중 Pin moving 시간 간격 설정 (Up <-> Down)
  - Process end buzzer time : 공정 종료 후, 설정 된 시간 동안 Buzzer 발생
- Stop the process when the selected cover is opened
  - 선택 된 Cover door가 열리면, 공정 중지

# 7. In/Output



I/O 동작 및 상태 확인


#### 8. Alarm



Channel 별 Alarm history 확인 가능


- Alarm list
- (1) Code. 1002: Failed to read recipe file
  - 공정 진행 시, Recipe 파일을 불러오지 못했을 때 Alarm
- (2) Code. 1005: Cylinder forward time out
  - Cylinder 동작 시, 설정 한 시간 내에 forward 위치 까지 도달하지 못하면 Alarm
- (3) Code. 1006: Cylinder backward time out
  - Cylinder 동작 시, 설정 한 시간 내에 backward 위치 까지 도달하지 못하면 Alarm
- (4) Code. 1007: Cylinder home time out
  - Cylinder 동작 시, 설정 한 시간 내에 home 위치 까지 도달하지 못하면 Alarm

#### 9. Event Log



Channel 별 Event log history 확인 가능 (년/월/일자)

# 10. User regist



# 신규 User 등록 및 수정, 삭제 기능

User regist

- Employee number : 사원번호 또는 고유번호

- Name : 이름

- Authority : 권한 설정(화면 접근 권한)

- Password : 비밀번호 설정


User edit

- 기존에 등록 된 user 정보 수정

User delete

- 등록 된 user 삭제

#### 11. Tool 이력 관리



- (1) 날짜 선택
  - 날짜 별 Tool 이력 파일을 로드하기 위해 선택
- (2) 리스트에 파일 로딩
  - Tool ID\_시간 순으로 정렬
- (3) 키워드 입력 시, 리스트에 키워드가 포함된 파일만 검색됨
  - 바코드를 이용해 Tool ID를 Scan하여 검색 가능
- (4) Tool 이력 정보 확인