
Logit Grad · U4 Predicate Spill 指令顺序与数据依赖

细节 1/3：第 1–48 条指令



跨段输入（目标←来源）：46←初始化ID86

Vector RAW　Predicate RAW　Predicate spill UB RAW

红菱形为真实 Membar；为便于阅读，不叠加屏障扇出和标量依赖。完整节点与依赖见 JSON。