
FlashAttention Grad · Bank-aware U2 指令顺序与数据依赖

细节 2/2：第 50–98 条指令



跨段输入（目标←来源）：53←48；53←46；54←47；54←45；57←49；59←41；60←44；61←29；62←30

黄色为加载，蓝色为计算，绿色为输出；两行分泳道展示，曲线保留 96 条向量 RAW 依赖。

未改变原加法树；无 spill、无 Membar。循环外 PSET、标量准备和最终 VSTAS 见原始图数据。