LED8 位客显指令集

使用说明:

- 1. 采用 RS232 串行接口标准(波特率=2400,校验位=无,数据位=8,停止位=1)。
- 2. 采用国际 ESC/POS 标准通用命令集,不需要装任何驱动程序。无论在 DOS 或 WINDOWS 的平台下,只需按照命令集的格式向串口送数据即可显示内容,无需握手信号。
- 3. 电源由主机 5V 提供。
- 4. 顾客显示屏可前后左右上下调节。

测试说明:

1. 在 DOS 下无需启动任何程序,在光标提示下直接输入数据即可测试连线是否完好。

C:\>MODE COM1 2400,N,8,1

C:\>TYPE CON>COM1

此时直接在光标处输入数字,按回车即可显示数字到显示屏。测试成功以后按 Ctrl+C 键退出编辑状态,回到 DOS 状态。

2. 本指令适合多种编程语言编写。如 Delphi、Visual FoxPro、Visual Basic、FoxPro2.6 for DOS、Turbo C、Power Builder 等。

ESC/POS 命令集明细表:

1. STX B n波特率设置命令

ACSII 码 格式: STX B n 0<=n<=5

十进制 格式: [002][066]n 48<=n<=53

十六进制 格式: [02H][42H]n 30H<=n<=35H

说明:改变系统的波特率(上电开机时缺省波特率为:2400bit/s),这个命令一般不需用到,使用缺省设定即可。

ASCII n	十进制 n	十六进制 n	波特率
0	48	30H	9600
1	49	31H	4800
2	50	32H	2400
3	51	33H	1200
4	52	34H	600
5	53	35H	300

2. STX L d1 d2 d3 d4 控制显示状态灯

ACSII 码 格式: STX L d1 d2 d3 d4 d=0、1

十进制 格式: [002][076]d1 d2 d3 d4 d=048、049 十六进制 格式: [02H][4CH]d1 d2 d3 d4 d=30H、31H

说明:控制状态灯相应位的亮灭

当 d1=0 时,单价灯灭; d1=1 时,单价灯亮 当 d2=0 时,总计灯灭; d1=1 时,总计灯亮 当 d3=0 时, 收款灯灭; d1=1 时, 收款灯亮 当 d4=0 时, 找零灯灭; d1=1 时, 找零灯亮

3. CLR 清屏命令

ASCII 码 格式: CLR

十进制 格式: [012]

十六进制 格式: [0CH]

说明:清除屏幕上的所有字符。

4. CAN 清除光标行命令

ASCII 码 格式: CAN

十进制 格式: [024]

十六进制 格式: [18H]

说明:清除光标行(数码行)上的字符,光标移动到第1位置,一般不需使用,只使用ESC Q A d1d2d3...dn CR 命令即可。

5. ESC @初始化命令

ASCII 码 格式: ESC @

十进制 格式: [027][064]

十六进制 格式: [1BH][40H]

说明:恢复到上电开机时的状态。

6. ESC O A d1d2d3...dn CR 送显示数据命令

ASCII 码 格式: ESC Q A d1d2d3...dn CR

十进制 格式: [027][081][065]d1d2d3...dn[013] 48<=dn<=57 或 dn=45 或 dn=46

十六进制 格式: [1BH][51H][41H]d1d2d3...dn[0DH]

30H<=dn<=39H 或 dn=2DH 或 dn=2EH

说明:

- a. 执行该命令时,会以覆盖模式送要显示的数据,这样就不需要在每次送显示数据前都去执行 CAN 清除光标行命令了。
- b. 显示的 d1...dn 没有小数点时 1<=n<=8。
- c. 显示的 d1...dn 有小数点时 1<=n<=15(8位数值+7位小数点)。
- d. 显示的内容可用 CLR 或 CAN 命令清除。

7. ESC n设置光标状态命令

ASCII 码 格式: ESC _ n

0 <= n <= 1

十进制 格式: [027][095]n

48<=n<=49

十六进制 格式: [1BH][5FH]n

 $30H \le n \le 31H$

说明:这个命令一般不需使用。

- (1)当 n=0 时, 光标 暗
- (2)当 n=1 时, 光标 亮

8. ESC I x 移动光标状态命令。

ASCII 码 格式: ESC l n 1<=n<=8 十进制 格式: [027][108]n 49<=n<=56

十六进制 格式: [1BH][6CH]n 31H<=n<=38H

说明: 这个命令一般不需使用。把光标移动到第 n 位置。

9. ESC s n设置 "单价"、"总计"、"收款"、"找零"字符显示状态命令

ASCII 码 格式: ESC s n 0<=n<=4 十进制 格式: [027][115] n 48<=n<=52 十六进制 格式: [1BH][73H] n 30H<=n<=34H

说明:

(1)当 n=0, 四种字符 全暗。

(2)当 n=1,"单价"字符 亮,其它三种 全暗。

(3)当 n=2, "总计"字符 亮, 其它三种 全暗。

(4)当 n=3,"收款"字符 亮, 其它三种 全暗。

(5)当 n=4,"找零"字符 亮, 其它三种 全暗。