30 订阅 21 篇文章

订阅专栏

接触DSP和无刷电机源码Q时,对于计算的要求比较高。对Q格式做一下了解,当然也解答了我以前的疑问。 1.什么是定点数?

2.印象中的dsp不是应该支持浮点数 的运算么?

在看ST的变换源码时,本没了解什么是Q格式,不过当时的理解是将sin(theta)在0-90度的值[0-1]区间做了放大,即为0-32768。下一步计算完后再右移15位缩小。

• 事实也如此Q格式,就是将一个小数放大若干倍后,用整数来表示小数

# 位数系统

做为较为底层的c程序员,或者说计算机的常识,我们对于一个数如何在计算机中存储的。不管是什么类型的数,有无符号,整数小数,到最后都是01010的二进制。整数还好理解,一般的float浮点型数,一位符号位,8位指数位,23位尾数部分,在存取时会多出计算开销。

物理量时间、电压等等,都是类比的、连续的。数位系统,讯号是在不连续的时间点取样,物理量或讯号的大小也不再是连续,而是被量化(Quantized)。在数位系统中,只能用有限字元长度的数字去表示数量的大小,而不能以无限精确的数值(实数)去表示。使用了定点数与浮点数的表示法。

- 1.定点数(Fixed Point Number): 指一个数字的表示, 其小数点是在固定的位置(位元)。
- 2.浮点数(Floating Point Number): 使用假数以及指数两部分来表示数值。

# 定点数-Q格式

Q格式是二进制的定点数格式,指定了相应的小数位数和整数位数,Q格式表示为:Qm.n,表示数据用m比特表示整数部分,n比特表示小数部分,共需要m+n+1位来表示这个数据,多余的一位用作符合位。

目的: 在没有浮点运算的平台上, 更快的处理浮点数据。

### Q15

在两个字节下,Q15表示小数位有15位,最高位表示符号位。则表示的范围:[-1<X<0.9999695].

15位即为2的15次方为32768.所以我们将1放大了32768倍。其精度即为1/32768=0.000030517578125。 因为0x7fff为32767,所以正数最大就是0.9999695。

在四个字节下的,第一位表示符号位,16位表示整数为,15位表示小数位。Q15的范围则为[-65536, 65535.9999695]

## 转换

整数A->Qx值化
 即为A\*2的x次方
 Q7:A\*128

1 | #define IQ7(A) ((int16\_t)((A)\*128))

#### • 小数A->Qx值化

即为A\*2的x次方 Q7:A\*128.0f

1 #define FQ7(A) ((int16\_t)((A)\*128.0f))

#### • Qx的A int化

即为A>>X

Q7:A>>7

1 #define Q7I(A) ((int16\_t)((A)>>7))

#### • Qx的A float化

即为A\*精度(1/2的x次方)

Q1: A\*5.0000000E-01

...

Q7: A\*7.8125000E-03

1 #define Q7F(A) ((A)\*7.8125000E-03)

### 计算

• 加法-减法

加法和减法需要两个Q格式的数据定标相同。直接相加即可。(注意安全的话,需要进行溢出检测)

乘法

1 #define Q7\_Mul(A,B) ((A)\*(B)>>7)

(考虑安全的话,需要考虑溢出的情况)

平方

1 #define Q7\_Squ(A) ((A)\*(A)>>7)

(考虑安全的话,需要考虑溢出的情况)

### Q格式的运算

1. 定点加减法: 须转换成相同的Q格式才能加减

2. 定点乘法:不同Q格式的数据相乘,相当于Q值相加,即Q15数据乘以Q10数据后的结果是Q25格式的数据。

3. 定点除法: 不同Q格式的数据相除, 相当于Q值相减

4. 定点左移: 左移相当于Q值增加

5. 定点右移: 右移相当于Q减少

## Qmath

TI的sdp总提供的库。IQmath一共提供了30种Q格式,具体选择格式要兼顾精度和值.提供了相应的转换和很多数学计算的库

```
1 long _IQmpyI32int(A, B) //N*long IQ乘long 返回整数部分
 2 long _IQmpyI32frac(A, B)//N*long IQ乘long 返回小数部分
 3
   _IQmpy(A, B)
                       //N*N乘法
                      //N*N四舍五入的乘法最后保存结果前(四舍五入)
   _IQrmpy(A, B)
 4
   _IQrsmpy(A, B)
                       //N*N四舍五入的饱和处理乘法(如果Q26[-32,+32],如果相乘结果超过也会限制到过
 5
 6
   IQmpyI32(A, B)
                      //N*long IQ乘long
   _IQmpyIQX(A, A1, B, B1) //N1*N2两个不同的Q格式乘法,返回全局Q格式
 7
                      // N/N iq除法
8
   _IQdiv(A, B)
9
10 三角函数
   IQsin(A)
11
                      //正弦函数(标幺值),你占这个圆周的几分之几为单位如果sin((0.25*PI)/(2*PI)
12
   IQsinPU(A)
   _IQcos(A)
13
   _IQcosPU(A)
14
                       //第四象限反正切 tan-1(sin, cos)
15
   _IQatan2(A, B)
   _IQatan2PU(A, B)
16
                       //第四象限反正切 tan-1(sin, cos)
17
                       //定点反正切 tan-1(1),,1=sin/cos
   _IQatan(A, B)
18
19
   _IQNsin(A)
                       //正弦函数(标幺值),你占这个圆周的几分之几为单位如果sin((0.25*PI)/(2*PI)
20
   _IQNsinPU(A)
21
   _IQNcos(A)
   _IQNcosPU(A)
22
                      //第四象限反正切 tan-1(sin, cos)
23
   IQNatan2( iqA, B)
                      //第四象限反正切 tan-1(sin, cos)
24
   _IQNatan2PU(_iqA, B)
25
   _IQNatan(A, B)
                       //定点反正切 tan-1(1),,1=sin/cos
26
27
   数学函数
28
   IQNsqrt(A)
                       //平方根
                                    a^0.5
29
   _IQNisqrt(A)
                       //平方根倒数
                                   1/a^0.5
30
   _IQNmag(A, B)
                       //求模运算(sqrt(A^2 + B^2)
31
32 _IQsqrt(A)
                      //平方根
                                    a^0.5
                       //平方根倒数
                                    1/a^0.5
33
   _IQisqrt(A)
34
                      //求模运算(sqrt(A^2 + B^2)
   _IQmag(A, B)
35
36 其它函数
   _IQsat(A, long P, long N)//IQ数值的限幅函数 把A限制到[N P]之间
37
                       //IQ数据的绝对值
                                       A
38
   _IQNabs(A)
                                       A
39
   IQabs(A)
                      //IQ数据的绝对值
```