μC/OS-II 在 STM32 上移植学习

```
主要学习 micrium 应用笔记 AN-1018
需要移植的文件:
OS CPU.H
OS CPU C.C
OS_CPU_A.ASM
//OS_DBG.C
1.OS_CPU.H
访问临界代码方法 OS CRITICAL MENTHOD#3
笔记中的移植用了 OS CRITICAL MENTHOD#3 来访问临界代码。
#define OS_CRITICAL_METHOD
                         3
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3
#define OS ENTER CRITICAL() {cpu sr = OS CPU SR Save();}
#define OS_EXIT_CRITICAL() {OS_CPU_SR_Restore(cpu_sr);}
#endif
以上是相关的程序片段。如果应用程序中用了这两个宏,那么要定义一个局部变量并初始化
为 0,如 OS CPU SR cpu sr = 0;
那 OS_CPU_SR_Save()和 OS_CPU_SR_Restore()具体做了什么呢?
************************
OS_CPU_SR_Save
          RO, PRIMASK
   MRS
                                                      ; Set prio int mask
to mask all (except faults)
   CPSID
   ВХ
          LR
OS CPU SR Restore
   MSR
          PRIMASK, RO
   BX
          LR
            **********
以上是 OS_CPU_SR_Save()和 OS_CPU_SR_Restore()程序片段。
Cortex-M3 中断屏蔽寄存器组: PRIMASK, FAULTMASK, BSAEPRI
PRIMASK 中的 bit0 置位后将屏蔽所有可配置优先级的中断。
MRS
       RO, PRIMASK:保存了 PRIMASK 的值
                ;关中断(可配置优先级的中断)。
CPSID
OS_CPU.H 中其它的都比较简单。
2.OS CPU C.C
OSTaskStkInit ()
Cortex-M3 中的 \( \mu C/OS-II 的任务栈结构: \)
```




Figure 3-2, The Stack Frame for each Task for ARM Cortex-M3 port.

在 OS CPU.H 中定义任务栈压栈方向是递减的:

```
#define OS_STK_GROWTH 1 /* Stack grows from HIGH to LOW memory on ARM */
异常发生的时候,硬件会依次压栈 xPSR,PC,LR,r12,r3,r4,r1,r0 等 8 个寄存器。所以堆栈的高处
是 xPSR,PC,LR,R12,R3,R2,R1,R0。R4-R11 由程序来压栈、弹栈。OSTaskStkInit 只要注意堆栈的顺序就可以了。
```

```
OS_STK *OSTaskStkInit (void (*task)(void *p_arg), void *p_arg, OS_STK *ptos, INT16U opt)
  OS_STK *stk;
  (void)opt;
                                      /*'opt' is not used, prevent warning
                                      /*Load stack pointer
                                                                                      */
  stk = ptos;
                                      /* Registers stacked as if auto-saved on exception*/
  *(stk)=(INT32U)0x01000000L;
                                      /*xPSR
                                                                                      */
  *(--stk)=(INT32U)task;
                                      /* Entry Point
                                      /*R14 (LR) (init value will cause fault if ever used)*/
  *(--stk) = (INT32U)0xFFFFFFEL;
  *(--stk)=(INT32U)0x12121212L;
                                      /*R12
                                                                                      */
  *(--stk)=(INT32U)0x03030303L;
                                      /*R3
                                                                                      */
                                                                                      */
  *(--stk)=(INT32U)0x02020202L;
                                      /*R2
  *(--stk)=(INT32U)0x01010101L;
                                      /*R1
                                                                                      */
```

```
*/
  *(--stk)=(INT32U)p_arg;
                                 /* R0 : argumen
                                                                           */
                                 /* Remaining registers saved on process stack
  *(--stk)=(INT32U)0x11111111L;
                                 /*R11
                                                                           */
  *(--stk)=(INT32U)0x10101010L;
                                 /*R10
                                                                           */
  *(--stk)=(INT32U)0x09090909L;
                                 /*R9
                                                                           */
                                                                           */
  *(--stk)=(INT32U)0x08080808L;
                                 /*R8
  *(--stk)=(INT32U)0x07070707L;
                                 /*R7
                                                                           */
                                 /*R6
                                                                           */
  *(--stk)=(INT32U)0x06060606L;
                                 /*R5
                                                                           */
  *(--stk)=(INT32U)0x05050505L;
  *(--stk)=(INT32U)0x04040404L;
                                 /*R4
 return (stk);
}
OS_CPU_C.中另外两个比较重要的函数就是 OS_CPU_SysTickInit()和 OS_CPU_SysTickHandler()。
OS CPU SysTickInit()初始化了SysTick,OS CPU SysTickHandler()则是SysTick的中断服务函数。
OS_CPU_C.C 中的其它函数都是些 HOOK。
3.OS_CPU_A.ASM
① OS_CPU_SR_Save()和 OS_CPU_SR_Restore()。
(2) OSStartHighRdy()
OSStartHighRdy
                                   ;(1) Set the PendSV exception priority
    LDR
            RO, =NVIC SYSPRI14
            R1, =NVIC PENDSV PRI
    LDR
    STRB
            R1, [R0]
    MOVS
             RO, #0
                                   ; (2)Set the PSP to 0 for initial context switch call
    MSR
             PSP, RO
    LDR
            R0, =OSRunning
                                   ; (3)OSRunning = TRUE
    MOVS
             R1, #1
    STRB
            R1, [R0]
    LDR
            RO, =NVIC_INT_CTRL
                                  ; (4)Trigger the PendSV exception (causes context switch)
            R1, =NVIC PENDSVSET
    LDR
            R1, [R0]
    STR
    CPSIE
                                   ;(5) Enable interrupts at processor level
在执行到 OSStartHighRdy()时,多任务执行的环境已经有了。OSStartHighRdy()就是触发 PendSV
中断,以使当前优先级最高的就绪状态的任务开始执行。
(1)设置 PendSV 的优先级,其中
```

NVIC SYSPRI14

EQU

0xE000ED22

NVIC_PENDSV_PRI EQU 0xFF

Cortex-M3 中有一组 System Handler Priority Registers 用来给 memory manage, bus fault, usage fault, debugmonitor,SVC, SysTick,PendSV 设置优先级。PendSV 的中断优先级寄存器位于0xE000ED22,共 8 位。

- (2)设置堆栈指针 PSP 为空,因为此时还没有任务在执行,所以没有被压栈的任务,故堆栈指针为空。
- (3)置位 OSRunning。
- (4)触发 PendSV 中断,其中

NVIC_INT_CTRL EQU 0xE000ED04 NVIC_PENDSVSET EQU 0x10000000

NVIC_INT_CTRL 是 NVIC 中的 Interrupt Control State Register,置位这个寄存器的第 28 位将触发 PendSV 中断。

(5)打开中断。CPSIE 是复位 PRIMASK 的 Bit0。

③ OSCtxSw 和 OSIntCtxSw

OSCtxSw 和 OSIntCtxSw 都只是触发下 PendSV。

(4) OS_CPU_PendSVHandler

OS CPU PendSVHandler

```
CPSID
                                 ; (1)Prevent interruption during context switch
        MRS
          RO, PSP
                                  ; PSP is process stack pointer
; Skip register save the first time
CBZ
         RO, OS CPU PendSVHandler nosave
SUBS
         R0, R0, #0x20
                                 ; (2)Save remaining regs r4-11 on process stack
STM
          RO, {R4-R11}
LDR
         R1, =OSTCBCur
                                 ;(3)OSTCBCur->OSTCBStkPtr = SP;
LDR
         R1, [R1]
                                 ; R0 is SP of process being switched out
STR
         RO, [R1]
```

OS_CPU_PendSVHandler_nosave

; At this point, entire context of process has been saved

```
PUSH
                               ; (4)Save LR exc return value
         {R14}
LDR
         R0, =OSTaskSwHook
                               ; OSTaskSwHook();
BLX
         R0
POP
         {R14}
LDR
         RO, =OSPrioCur
                               ; (5)OSPrioCur = OSPrioHighRdy;
LDR
         R1, =OSPrioHighRdy
LDRB
         R2, [R1]
STRB
         R2, [R0]
```

```
LDR
         R0, =OSTCBCur
                                ; (6)OSTCBCur = OSTCBHighRdy;
LDR
         R1, =OSTCBHighRdy
LDR
         R2, [R1]
         R2, [R0]
STR
LDR
         R0, [R2]
                             ; (7)R0 is new process SP; SP = OSTCBHighRdy->OSTCBStkPtr;
LDM
         RO, {R4-R11}
                              ; (8) Restore r4-11 from new process stack
ADDS
         R0, R0, #0x20
          PSP, RO
                              ; Load PSP with new process SP
MSR
ORR
         LR, LR, #0x04
                              ; Ensure exception return uses process stack
CPSIE
BX
         LR
                              ;(9) Exception return will restore remaining context
```

- (1)先检查 PSP 是否为空。在 OSStartHighRdy 设置 PSP 为空。
- (2)保存 R4-R11
- (3)保存 SP 到 OSTCBCur 中
- (4)调用 OSTaskSwHook
- (5)OSPrioCur = OSPrioHighRdy
- (6)OSTCBCur = OSTCBHighRdy
- (8)恢复 R4-R11


4. OS_DBG.C

不知道 OS_DBG.C 是干啥的, 先不管

修改 micrium 为 STM32 做的 \(\mu C/OS-II 移植

为啥不用 micrium 官方的移植?

KEIL3.8 工程结构:



- 1.使用 st V3.4.0 库中的 startup_stm32f10x_hd.s 作为启动代码 需要修改的地方:
- ①用 OS_CPU_PendSVHandler 替换 startup_stm32f10x_hd.s 中所有的 PendSV_Handler
- ②用 OS_CPU_SysTickHandler 替换 startup_stm32f10x_hd.s 中所有的 SysTick_Handler

2.APP.C

因为打算把工程中 uC-CPU Group 给删了,而 BSP_IntDisAll()调用了其中的函数,故在 APP.C

增加#define IntDisAll() __set_PRIMASK(0x01), 其中把 BSP_IntDisAll()改成了 IntDisAll()。 只保留 LED 相关的任务函数,其它的都删掉。

3.修改 app_cfg.h 和 OS_CFG.H

把 PROBE 相关的东西禁掉。其它需要修改的,详见工程。

4.修改 includes.h,bsp.h

因为用的 ST 库是 V3.4.0,把#include <stm32f10x_lib.h>改成#include <stm32f10x.h> 在 bsp.h 中也做类似的修改。其它需要修改的,详见工程。

5.BSP 部分

BSP 部分只保留 BSP.C 和 BSP.H,需要修改的部分,详见工程。