Ucos_II2.52 是一份非常完美的嵌入式开发系统,在学习 ARM 的基础上,嵌入 ucos 系统并增加自己的源码是一件不错的选择,目前在市面上已经有了大量的 ucos 嵌入案例,特别是在 arm 和 dsp 的应用当中,已经成为一种主流,虽然和其它的嵌入式系统相比, ucos 不是很完善,如没有内存分配、任务级别不多;但却是一个代码简短、条理清晰、实时性及安全性能很高的嵌入式操作系统。

Ucos_II2.52 对比 2.8 版的 256 个任务而言,任务数量相比过少,但却是目前应用量最大的一个版本,相对而言,能够满足我们的基本要求,而且增加了很多消息处理,特别是在优先级别方面,具有不可比拟的优势;我曾试图阅读 ecos 的源码,但还是失败了,还有挑战linux0.01 版源码的想法,最终我不能不被屈服;对于 Ucos 而言,很多入门者是一个福音,因为它的代码非常的少,而且能够对应贝贝老师的书本直接参考,他的书本对结构方面讲解的极为 xian 详细。

在学习 Ucos 的整个过程中,E 文的理解是一个致命的打击,原因是我的 E 文水平很差,不过 Ucos 还是给了我尝试的动力,在作者的原基础上增加中文译码,也许是一件非常不错的选择,相信在中国和我这种水平的人多不胜数,中文的注解对源码而言,能够具有极高的理解价值,可以在极短的时间内,能够充分了解 ucos 的真正含义。

整个翻译过程历时 4 个月,每每在寒冬腊月坐在计算机前面,不断的查阅贝贝老师的书来对整个 Ucos 进行理解,对每个源码进行逐条翻译,也是一件非常需要勇气的事情,但 E 文的翻译过程中很多变量是不能完全理解的,所以在翻译过程中不乏错误译文很多,于此带来的错误还请读者纠正,相信克服种种困难一定会有所了解的。

对于经济窘迫的我来说,曾试图希望卖一点资料来养家糊口,但这种做法根本不现实,很多的读者可能和我一样,习惯了拿不收费的资料,并对变相收费有一种深恶痛绝的感觉;想了很多决定还是把它贡献出来,让更多的人来(更容易)了解 ucos,贡献自己的一点力量。

希望更多的人能加入这种高尚的学习氛围当中来,共同的来把一套完整的 U 系列源码译文早一日与我们分享,祝愿大家能够早日实现自己的梦想。

```
1 /*
3 *
                                  uC/OS-II实时控制内核
4 *
                                   主要的包含文件
5 *
6 *
        件: uCOS_II.C 包含主要uC/OS-II构造文件
7 * 文
8 * 作
        者: Jean J. Labrosse
9 * 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126. com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
10 **********************************
11 */
12
13 #define OS_GLOBALS
                            //定义全程变量 OS_GLOBALS
14 #include "includes.h"
                            //包含"includes.h"文件,部分C语言头文件的汇总打包文件
17 //主要设定的地址,不能有错,可设定相对和绝对地址,否则编译连接出错
18
                                     //定义主要文件, 防止是从includes.h中跟随文件
19 #define OS_MASTER_FILE
20 #include "\software\ucos-ii\source\os_core.c"
                                    //包含内核结构管理文件
21 #include "\software\ucos-ii\source\os_flag.c"
                                    //包含时间标志组管理文件
22 #include "\software\ucos-ii\source\os_mbox.c" //包含消息邮箱管理文件 23 #include "\software\ucos-ii\source\os_mem.c" //包含内存管理文件 24 #include "\software\ucos-ii\source\os_mutex.c" //包含互斥型信号管理文件
25 #include "\software\ucos-ii\source\os_q.c" //包含消息队列管理文件 26 #include "\software\ucos-ii\source\os_sem.c" //包含信号量管理文件 //包含信号量管理文件
27 #include "\software\ucos-ii\source\os_task.c" //包含任务管理文件
28 #include "\software\ucos-ii\source\os_time.c" //包含时间管理文件
31
```

```
1 /*
3 *
                             uC/OS-II实时控制内核
4 *
                              主要的包含文件
       件: uCOS_II.H
                   ucos内部函数参数设定
5 * 文
6 * 作
       者: Jean J. Labrosse
7 * 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126. com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
9 */
10
11 /*
13 *
                              混杂的设定
15 */
16
17 #define OS_VERSION
                       251
                               // 定义uC/OS-II版本号
18
                               //如果 OS_GLOBALS 已被声明定义, 紧随代码将会被编译
19 #ifdef
       OS_GLOBALS
20 #define
       OS_EXT
                               //则定义 OS_EXT
21 #else
22 #define OS_EXT extern
                               //否则,定义 OS_EXT 为 extern
23 #endif
24
25 #ifndef FALSE
                               //是否未定义 FALSE
26 #define
       FALSE
                        0
                               //如果是则定义 FALSE 为 0
27 #endif
28
29 #ifndef
       TRUE
                               //是否未定义 TRUE
30 #define
       TRUE
                        1
                               //如果是则定义 TRUE 为 1
31 #endif
32
                      0xFF
33 #define OS_PRIO_SELF
                               //定义 OS_PRIO_SELF 为 OxFF
34 \text{ \#if } OS\_TASK\_STAT\_EN > 0
                        2
                               //任务体系号码
35 #define OS_N_SYS_TASKS
36 #else
37 #define OS_N_SYS_TASKS
                        1
38 #endif
39
40 #define OS STAT PRIO
                    (OS LOWEST PRIO - 1)
                                  //统计任务优先级
41 #define
       OS_IDLE_PRIO
                    (OS_LOWEST_PRIO)
                                  //空闲任务优先级
42
43 #define OS EVENT TBL SIZE ((OS LOWEST PRIO) / 8 + 1)
                                     //事件列表字节
44 #define OS RDY TBL SIZE
                   ((OS LOWEST PRIO) / 8 + 1)
                                     //就绪列表字节
45
46 #define OS TASK IDLE ID
                     65535
                              /* I.D. numbers for Idle and Stat tasks
47 #define OS TASK STAT ID
                     65534
48
49 #define OS EVENT EN
                   (((OS Q EN > 0) && (OS MAX QS > 0)) || (OS MBOX EN > 0) || (OS SEM EN > 0) || ✔
    (OS_MUTEX_EN > 0))
50
51 /*$PAGE*/
52 /*
54 *
                 任务状态字
                        TASK STATUS (字节定义在 OSTCBStat中)
56 */
57 #define OS_STAT_RDY
                      0x00
                              // (将任务的状态字)处于完毕状态
                               // (将任务的状态字)处于SEM状态
58 #define
       OS STAT SEM
                      0x01
59 #define OS_STAT_MBOX
                              // (将任务的状态字)处于MBOX状态
                      0x02
                              // (将任务的状态字)处于Q状态
60 #define
       OS STAT Q
                      0x04
61 #define OS_STAT_SUSPEND
                      0x08
                              // 表示任务被挂起
62 #define OS_STAT_MUTEX
                              // (将任务的状态字)处于MUTEX状态
                      0x10
                              // (将任务的状态字)处于FLAG状态
63 #define OS_STAT_FLAG
                      0x20
64
65 /*
事件类型(OS_EVENT types)
67 *
69 */
70 #define OS_EVENT_TYPE_UNUSED
                        0
                              // 定义事件类型的种类(无事件类型--
71 #define OS EVENT TYPE MBOX
                              // 定义事件类型的种类(邮箱为数字序列--
                        1
                                                          -1)
72 #define OS_EVENT_TYPE_Q
                        2
                              // 定义事件类型的种类(消息队列为数字序列-
                              // 定义事件类型的种类(信号量为数字序列-
                        3
73 #define
       OS_EVENT_TYPE_SEM
74 #define
       OS_EVENT_TYPE_MUTEX
                        4
                              // 定义事件类型的种类(互斥型信号量为数字序列4)
75 #define OS_EVENT_TYPE_FLAG
                        5
                              // 定义事件类型的种类(事件标志组为数字序列--5)
```

```
76
77 /*
事件标志(EVENT FLAGS)
80 **********************************
81 */
82 #define OS_FLAG_WAIT_CLR_ALL
                            // 定义所有指定事件标志位清0 ----- 0
                            // 同上一样
83 #define
       OS_FLAG_WAIT_CLR_AND
       OS_FLAG_WAIT_CLR_ANY
                            // 定义任意指定事件标志位清0 ----- 1
85 #define
                       1
                            // 同上一样
86 #define
       OS FLAG WAIT CLR OR
                       1
87
                       2
88 #define OS_FLAG_WAIT_SET_ALL
                            // 定义所有指定事件标志位置1 ----- 2
                       2
                            // 同上一样
89 #define OS FLAG WAIT SET AND
90
91 #define OS_FLAG_WAIT_SET_ANY
                       3
                            // 定义任意指定事件标志位置1 ----- 3
92 #define OS_FLAG_WAIT_SET_OR
                       3
                            // 同上一样
93
94 // 如果需要在得到期望标志后,恢复该事件标志,加入此常量
95
96 #define OS_FLAG_CONSUME
                     0x80
                            // 定义常量OS_FLAG_CONSUME为0x80
97
98 #define OS FLAG CLR
                       0
                            // 定义 OS_FLAG_CLR 为清0
99 #define OS_FLAG_SET
                       1
                            // 定义 OS_FLAG_SET 为置1
100
101 /*
设置字在'opt'中,适用于 OSSemDel(), OSMboxDel(), OSQDel() 和 OSMutexDel()函数
103 *
105 */
                          // 可以选择只能在已经没有任何任务在等待该信号量时,才能删除该信号✔
106 #define OS DEL NO PEND
    量
107 #define OS_DEL_ALWAYS
                       1
                          // 不管有没有任务在等待该信号量,立即删除该信号量
108
109 /*
111 *
                         OS???PostOpt() OPTIONS(设置)
112 *
113 * 这个设置适用用 OSMboxPostOpt() 和 OSQPostOpt()两个函数.
116 #define OS_POST_OPT_NONE
                            // 发送一个消息(或邮箱)给一个等待消息的任务
                     0x00
117 #define OS POST OPT BROADCAST
                            // 发送消息给所有等待队列消息的任务*/
                     0x01
118 #define OS POST OPT FRONT
                     0x02
                            // 以后进先出方式发消息(仿真OSQPostFront())
119
120 /*
122 *
                   任务设置 TASK OPTIONS (查看OSTaskCreateExt())
124 */
125 #define OS_TASK_OPT_STK_CHK 0x0001
                            // 决定是否进行任务堆栈检查
126 #define OS_TASK_OPT_STK_CLR
                    0x0002
                            // 决定是否清空堆栈
                            // 决定是否保存浮点寄存器的数值。此项操作仅当处理器有浮点硬-
127 #define OS_TASK_OPT_SAVE_FP
                    0x0004
                            // 件时有效。保存操作由硬件相关的代码完成
128
129 /*
错误代码 ERROR CODES
131 *
133 */
                           // 函数返回成功;
134 #define OS_NO_ERR
                      0
135
136 #define OS_ERR_EVENT_TYPE
                           // 不是指向事件(相关)类型的指针;
                      1
137 #define OS_ERR_PEND_ISR
                      2
                           // 在中断服务子程序中调用 OS各种信号类Accept()函数.
138 #define OS_ERR_POST_NULL_PTR
139 #define OS_ERR_PEVENT_NULL
                      3
                           // 用户发出空指针。根据规则,这里不支持空指针;
                             'pevent'是指空指针;
                      4
                           // 试图在中断服务子程序中调用OSMutexPost()函数[释放一个mutex];
140 #define OS_ERR_POST_ISR
                      5
141 #define OS_ERR_QUERY_ISR
                      6
                           // 试图在中断子程序中调用OSMutexQuery()[得到mutex当前状态信息]
142 #define OS_ERR_INVALID_OPT
                           // 定义的opt参数无效;
                      7
143 #define OS_ERR_TASK_WAITING
                      8
                           // 有一个或一个以上的任务在等待消息队列中的消息;
145 #define OS_TIMEOUT
                      10
                           // 消息没有在指定的周期数内送到;
146 #define OS TASK NOT EXIST
                           // 指定的任务不存;
                      11
147
148 #define OS_MBOX_FULL
                           // 消息邮箱已经包含了其他消息,不空;
                      20
149
150 #define OS_Q_FULL
                      30
                           // 消息队列中已经存满;
```

```
152 #define OS_PRIO_EXIST
                            40
                                   // 优先级为PIP的任务已经存在;
153 #define OS_PRIO_ERR
                                    // 参数中的任务原先优先级不存在;
                            41
                                    // 参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO;
154 #define OS_PRIO_INVALID
                             42
155
156 #define OS SEM OVF
                                    // 信号量的值溢出;
                             50
157
158 #define OS_TASK_DEL_ERR
                             60
                                   // 指定要删除的任务不存在
159 #define OS_TASK_DEL_IDLE
                                    // 错误操作,试图删除空闲任务(Idle task);
                             61
160 #define OS_TASK_DEL_REQ
                             62
                                    // 当前任务收到来自其他任务的删除请求;
161 #define OS_TASK_DEL_ISR
                             63
                                    // 错误操作,试图在中断处理程序中删除任务;
162
163 #define OS_NO_MORE_TCB
                             70
                                   // 系统中没有OS TCB可以分配给任务了;
164
165 #define OS TIME NOT DLY
                             80
                                    // 要唤醒的任务不在延时状态;
166 #define OS_TIME_INVALID_MINUTES
                                    // 参数错误, 分钟数大于59;
                            81
167 #define OS_TIME_INVALID_SECONDS
168 #define OS_TIME_INVALID_MILLI
                            82
                                    // 参数错误, 秒数大于59
                                    // 则返回参数错误,毫秒数大于999;
                            83
169 #define OS_TIME_ZERO_DLY
                                    // 四个参数全为0
                            84
170
171 #define OS_TASK_SUSPEND_PRIO
                            90
                                    // 要挂起的任务不存在
172 #define OS_TASK_SUSPEND_IDLE
                                    // 试图挂起uC/OS-II中的空闲任务(Idle task)
                            91
173
174 #define OS TASK RESUME PRIO
                            100
                                    // 要唤醒的任务不存在;
175 #define OS_TASK_NOT_SUSPENDED
                            101
                                    // 要唤醒的任务不在挂起状态
176
177 #define OS_MEM_INVALID_PART
                            110
                                    // 没有空闲的内存区;
178 #define OS_MEM_INVALID_BLKS
                                    // 没有为每一个内存区建立至少2个内存块;
                            111
179 #define OS_MEM_INVALID_SIZE
180 #define OS_MEM_NO_FREE_BLKS
                            112
                                    // 内存块大小不足以容纳一个指针变量;
                                    // 内存区已经没有空间分配给内存块;
                            113
181 #define OS MEM FULL
                                    // 内存区已经不能再接受更多释放的内存块。这种情况说明用户程序出✔
                            114
      现:
182 #define OS_MEM_INVALID_PBLK
                            115
                                    // 'pmem' 是空指针;
183 #define OS_MEM_INVALID_PMEM
                            116
                                    // pdata是空指针;
184 #define OS_MEM_INVALID_PDATA
                            117
185 #define OS_MEM_INVALID_ADDR
                                    // 非法地址, 即地址为空指针;
                            118
186
187 #define OS_ERR_NOT_MUTEX_OWNER
                            120
                                    // 发出mutex的任务实际上并不占用mutex;
188
189 #define OS_TASK_OPT_ERR
                            130
                                    // 任务用OSTaskCreateExt()函数建立的时候没有指定
      OS_TASK_OPT_STK_CHK-
190
                                   // -操作,或者任务是用OSTaskCreate()函数建立的。
191
192 #define OS ERR DEL ISR
                            140
                                    // 试图在中断服务子程序中删除(消息、邮箱、信号量、消息对列、互 ✔
      斥型信号量)
193 #define OS ERR CREATE ISR
                                    // 试图在中断服务子程序中建立(事件标志组、互斥型信号量):
                            141
194
195 #define OS_FLAG_INVALID_PGRP
                            150
                                    // pgrp是一个空指针;
196 #define OS_FLAG_ERR_WAIT_TYPE
                                   // 'wait type'不是指定的参数之一;
                            151
                                    // 指定的事件标志没有发生;
197 #define OS_FLAG_ERR_NOT_RDY
                            152
198 #define OS_FLAG_INVALID_OPT
                            153
                                    // opt不是指定的参数之
199 #define OS_FLAG_GRP_DEPLETED
                            154
                                    // 系统没有剩余的空闲事件标志组,需要更改OS CFG. H中的事件标志组✔
      数目配置
200
201 /*$PAGE*/
202 /*
事件控制块(EVENT CONTROL BLOCK)
206 */
208 #if (OS EVENT EN > 0) && (OS MAX EVENTS > 0)
209 typedef struct {
                                    // 定义一个时间控制块结构(OS EVENT)
      INT8U
            OSEventType;
                                    // 事件类型
                                    // 等待任务所在的组
            OSEventGrp;
211
      INT8U
      INT16U OSEventCnt:
                                    // 计数器(当事件是信号量时)
212
213
      void
           *OSEventPtr;
                                    // 指向消息或者消息队列的指针
            OSEventTb1[OS_EVENT_TBL_SIZE]; // 等待任务列表
214
      INT8U
215 } OS EVENT;
216 #endif
217
218
219 /*
221 *
                          事件标志控制块 (EVENT FLAGS CONTROL BLOCK)
```

298 #if OS_MUTEX_EN > 0

```
224 // 当版本为2.51 且 事件标志允许 且最大事件标志大于0时
225 #if (OS_VERSION >= 251) && (OS_FLAG_EN > 0) && (OS_MAX_FLAGS > 0)
                               // 定义一个OS_FLAG_GRP结构
226 typedef struct {
227
     INT8U
              OSFlagType;
                               // 用来检验指针的类型是否是指向事件标志组的指针
                               // 包含了一个等待事件的任务列表
// 包含了一系列表明当前事件标志状态的位
228
             *OSFlagWaitList;
     void
229
     OS_FLAGS
              OSFlagFlags;
                               // 事件标志组
230 } OS FLAG GRP;
231
232
233
234 typedef struct {
                               // 定义一个事件标志等待列表节点(OS FLAG NODE)结构
                               // 构建双向OS_FLAG_NODE数据结构链表的后一个链接
235
             *OSFlagNodeNext;
     void
                               // 构建双向OS_FLAG_NODE数据结构链表的前一个链接
236
     void
             *OSFlagNodePrev:
237
     void
             *OSFlagNodeTCB;
                               // 指向某个等待事件标志组中的事件标志任务的控制块
                               // 是一个反向指回事件标志组的指针
238
             *OSFlagNodeFlagGrp;
     void
                               // 用来指明任务等待事件标志组中的哪些事件标志
// 指明等待事件标志组中的所有事件标志的发生(与、或)
239
     OS FLAGS
              OSFlagNodeFlags;
240
     INT8U
              OSFlagNodeWaitType;
241
                               // OS_FLAG_WAIT_AND 与
242
                               // OS_FLAG_WAIT_ALL 全部
243
                               // OS_FLAG_WAIT_OR 或
                               // OS_FLAG_WAIT_ANY 任一
244
245 } OS_FLAG_NODE;
246 #endif
247
248
249 /*
设定一个消息队列的数据结构 (MESSAGE MAILBOX DATA)
253 */
254
255 \text{ #if OS_MBOX_EN} > 0
256 typedef struct {
                               // 定义一个OS MBOX DATA结构
257
                               // 如果消息队列中有消息,它包含指针.0SQOut所指向的队列单元中
     void
258
                               // 的内容。如果队列是空的,.OSMsg包含一个NULL指针
          OSEventTb1[OS_EVENT_TBL_SIZE]; // 消息队列的等待任务列表
259
     INT8U
                               // 于OSEventTb1[]配合使用
     INT8U
          OSEventGrp;
261 } OS_MBOX_DATA;
262 #endif
263
264 /*
设定一个内存的数据结构 (MEMORY PARTITION DATA STRUCTURES)
268 */
269
270 #if (OS_MEM_EN > 0) && (OS_MAX_MEM_PART > 0)
                            // 使用内存控制块 (memory control blocks) 的数据结构来跟踪每一
271 typedef struct {
272
                            // 个内存分区,系统中的每个内存分区都有它自己的内存控制块。
273
         *OSMemAddr;
                            // 指向内存分区起始地址的指针
     void
274
     void
         *OSMemFreeList;
                            // 指向下一个空闲内存控制块或者下一个空闲的内存块的指针
                            // 是内存分区中内存块的大小,是用户建立该内存分区时指定的
275
     INT32U OSMemBlkSize;
                            // 是内存分区中总的内存块数量,也是用户建立该内存分区时指定的
276
     INT32U OSMemNB1ks;
                            // 是内存分区中当前可以得空闲内存块数量
277
     INT32U
          OSMemNFree;
278 } OS MEM;
279
280
                            // 定义一个内存数据结构(OS MEM DATA)
281 typedef struct {
                            // 指向内存区起始地址的指针
         *OSAddr;
282
     void
         *OSFreeList;
                            // 指向空闲内存块列表起始地址的指针
283
     void
     INT32U OSB1kSize;
                            // 每个内存块的大小
284
                            // 该内存区的内存块总数
285
     INT32U OSNB1ks;
                            // 空闲的内存块数目
     INT32U OSNFree;
286
     INT32U OSNUsed;
                            // 使用的内存块数目
287
288 ) OS MEM DATA;
289 #endif
290
291 /*$PAGE*/
292 /*
互斥型信号量数据(MUTUAL EXCLUSION SEMAPHORE DATA)
294 *
296 */
297
```

// 允许(1)或者产生互斥型信号量相关代码

```
// 定义指向类型为(OS_MUTEX_DATA)的数据结构的指针
299 typedef struct {
                              // 容量大小由ucos_ii.H
300
     INT8U
         OSEventTb1[OS_EVENT_TBL_SIZE];
301
     INT8U
          OSEventGrp;
                              // 复制等待mutex的任务列表
          OSValue;
302
     INT8U
                              // 当前mutex的值.1表示可以使用,0表示不能使用
                              // 占用mutex任务的优先级
303
     INT8U
          OSOwnerPrio:
     INT8U
          OSMutexPIP;
                              // mutex的优先级继承优先级PIP
304
305 } OS_MUTEX_DATA;
306 #endif
307
308 /*
消息队列数据 (MESSAGE QUEUE DATA)
312 */
313 /*
314 队列控制块是一个用于维护消息队列信息的数据结构,它包含了以下的一些域。这里,仍然在各个变量前加入
315 * 一个[.]来表示它们是数据结构中的一个域。
            在空闲队列控制块中链接所有的队列控制块。一旦建立了消息队列,该域就不再有用了。
316 * 1). OSQPtr:
317 * 2). 0SQStart: 是指向消息队列的指针数组的起始地址的指针。用户应用程序在使用消息队列之前必须先定义该数组 ✔
318 * 3). OSQEnd:
            是指向消息队列结束单元的下一个地址的指针。该指针使得消息队列构成一个循环的缓冲区。
            是指向消息队列中插入下一条消息的位置的指针。当. OSQIn和. OSQEnd相等时,. OSQIn被调整指向
319 * 4). OSQIn:
            消息队列的起始单元。
320 *
            是指向消息队列中下一个取出消息的位置的指针。当. 0SQ0ut和. 0SQEnd相等时,. 0SQ0ut被调整指
321 * 5). OSQOut:
322 *
            向消息队列的起始单元。
            是消息队列中总的单元数。该值是在建立消息队列时由用户应用程序决定的。在uC/0S-II中,该值最
323 * 6). OSQSize:
324 *
            大可以是65,535。
325 * 7). OSQEntries: 是消息队列中当前的消息数量。当消息队列是空的时,该值为0。当消息队列满了以后,该值和
326 *
              .0SQSize值一样。 在消息队列刚刚建立时,该值为0。
327 */
328 #if OS_Q_EN > 0
329 typedef struct os_q {
                           // 定义一个OS Q队列控制块
330
     struct os_q
             *OSQPtr;
                           // 1)
                           // 2)
// 3)
331
             **0SQStart;
     void
332
     void
             **OSQEnd;
                           // 4)
             **0SQIn;
333
     void
                           // 5)
334
     void
             **0SQ0ut:
     INT16U
              OSQSize;
                           // 6)
     INT16U
              OSQEntries;
                           // 7)
336
337 } OS Q;
338
339
340 typedef struct {
                            // 定义一个消息队列数据(OS Q DATA)结构
     void
              *OSMsg;
                           // 如果消息队列中有消息,它包含指针
              OSNMsgs;
                            // 是消息队列中的消息数
349
     INT16II
343
     INT16U
              OSQSize:
                            // 是消息队列的总的容量
              OSEventTb1[OS EVENT TBL SIZE];
344
     INT8U
345
     INT8U
              OSEventGrp;
                           //和OSEventTb1[]一起结合,是消息队列的等待任务列表
346 } OS Q DATA;
347 #endif
348
349 /*
信号量数据结构 (SEMAPHORE DATA)
353 */
354
355 #if OS_SEM_EN > 0
                              // 定义一个信号量数据结构(OS SEM DATA)
356 typedef struct {
                              // 定义信号量计数值
357
     INT16U OSCnt;
          OSEventTb1[OS_EVENT_TBL_SIZE];
                              // 定义任务等待列表
358
     INT8II
          OSEventGrp;
     INT8U
                              // 定义等待事件的任务组
359
360 } OS SEM DATA:
361 #endif
362
363 /*
365 *
                       任务堆栈数据(TASK STACK DATA)
367 */
368
369 #if OS_TASK_CREATE_EXT_EN > 0
370 typedef struct {
                           // 定义一个堆栈数据结构(OS_STK_DATA)
                           // 堆栈中未使用的字节数
     INT32U OSFree;
371
                           // 堆栈中已使用的字节数
372
     INT32U OSUsed:
373 } OS_STK_DATA;
```

449 OS_EXT INT32U

OSIdleCtrRun;

```
374 #endif
375
376 /*$PAGE*/
377 /*
任务控制块 (TASK CONTROL BLOCK)
381 */
383 typedef struct os_tcb {
      OS STK
                                 //当前TCB的栈顶指针
384
                 *OSTCBStkPtr:
385
386 #if OS_TASK_CREATE_EXT_EN > 0
                                 //允许生成OSTaskCreateExt()函数
                                 //指向用户定义的任务控制块(扩展指针)
387
      void
                 *OSTCBExtPtr:
388
      OS STK
                 *OSTCBStkBottom:
                                 //指向指向栈底的指针
389
      INT32U
                 OSTCBStkSize;
                                 //设定堆栈的容量
390
      INT16U
                  OSTCBOpt;
                                 //保存OS_TCB的选择项
391
      INT16U
                 OSTCBId;
                                 //否则使用旧的参数
392 #endif
393
394
      struct os_tcb *OSTCBNext;
                                 //定义指向TCB的双向链接的后链接
                                 //定义指向TCB的双向链接的前链接
395
      struct os_tcb *OSTCBPrev;
396
397 \ \ \#if \ \ ((OS\_Q\_EN > 0)) \ \ \&\& \ \ (OS\_MAX\_QS > 0)) \ \ |\ \ \ (OS\_MBOX\_EN > 0) \ \ |\ \ |\ \ \ (OS\_SEM\_EN > 0) \ \ |\ \ |\ \ \ (OS\_MUTEX\_EN > 0)
398
                                 //当以上各种事件允许时
                                 //定义指向事件控制块的指针
399
      OS EVENT
                 *OSTCBEventPtr;
400 #endif
401
402 \ \text{#if} \ ((OS \ Q \ EN > 0) \ \&\& \ (OS \ MAX \ QS > 0)) \ | \ | \ (OS \ MBOX \ EN > 0)
                                 //满足以上条件, 定义传递给任务的消息指针
403
      void
                 *OSTCBMsg;
404 #endif
405
406 #if (OS_VERSION >= 251) && (OS_FLAG_EN > 0) && (OS_MAX_FLAGS > 0)
407 #if OS_TASK_DEL_EN > 0
      OS_FLAG_NODE *OSTCBFlagNode;
                                 //定义事件标志节点的指针
408
409 #endif
410
      OS FLAGS
                  OSTCBFlagsRdy;
                                 //定义运行准备完毕的任务控制块中的任务?
411 #endif
412
413
      INT16U
                  OSTCBD1v:
                                 //定义允许任务等待时的最多节拍数
414
      INT8U
                  OSTCBStat;
                                 //定义任务的状态字
      INT8U
                  OSTCBPrio;
                                 //定义任务的优先级
415
416
      INT8U
                  OSTCBX:
                                 //定义指向任务优先级的低3位,即=priority&0x07
417
                                 //定义指向任务优先级的高3位,即=priority>>3
418
      TNT8II
                  OSTCBY;
                                 //定义低3位就绪表对应值(0~7),即=0SMapTb1[priority&0x07]
419
      INT8U
                  OSTCBBitX:
                                 //定义高3位就绪表对应值(0\sim7),即=0SMapTb1[priority>>3]
420
      INT8U
                 OSTCBBitY:
421
422 #if OS TASK DEL EN > 0
                                 //允许生成 OSTaskDel() 函数代码函数
423
      BOOLEAN
                 OSTCBDe1Req;
                                 //定义用于表示该任务是否须删除
424 #endif
425 } OS TCB;
426
427 /*$PAGE*/
430 *
                                全局变量 (GLOBAL VARIABLES)
432 */
433
                       OSCtxSwCtr;
                                           //上下文切换的次数(统计任务计数器)
434 OS EXT INT32U
435
436 #if (OS_EVENT_EN > 0) && (OS_MAX EVENTS > 0)
                                           //如果有消息事件,并且最大消息事件数>0
437 OS_EXT OS_EVENT
438 OS_EXT OS_EVENT
                      *OSEventFreeList;
                                           //空余事件管理列表指针
                       OSEventTb1[OS MAX EVENTS];//任务等待表首地址
439 #endif
                                            //当满足版本大于2.51且事件标志允许且有最大事件标志
441 #if (OS_VERSION >= 251) && (OS_FLAG_EN > 0) && (OS_MAX_FLAGS > 0)
442 OS_EXT OS_FLAG_GRP
                       OSFlagTbl[OS_MAX_FLAGS]; //定义一个事件标志列表
443 OS_EXT
        OS_FLAG_GRP
                      *OSFlagFreeList;
                                           //定义一个空闲的事件标志组
444 #endif
445
446 #if OS_TASK_STAT_EN > 0
                                           //定义允许生产OS_TaskStat()函数
447 OS_EXT INT8S
                       OSCPUUsage;
                                           //定义CPU 使用率
                                           //定义最大空闲计数值
448 OS EXT
         INT32U
                       OSIdleCtrMax:
```

//定义当前的空闲计数值

```
450 OS_EXT BOOLEAN
                     OSStatRdy;
                                       //定义统计任务就绪标志
451 OS_EXT
        OS_STK
                     OSTaskStatStk[OS_TASK_STAT_STK_SIZE]; //定义任务堆栈栈底指针
452 #endif
453
454 OS_EXT INT8U
                     OSIntNesting:
                                       //定义中断嵌套层数
455 OS EXT INT8U
                     OSIntExitY;
                                       //用于函数OSInieExt()
456
457 OS EXT INT8U
                     OSLockNesting:
                                       //定义锁定嵌套计数器
458
459 OS_EXT INT8U
                                       //定义正在运行的任务的优先级
                     OSPrioCur:
460 OS_EXT INT8U
                     OSPrioHighRdv:
                                       //定义具有最高优先级别的就绪任务的优先级
461
462 OS_EXT INT8U
                     OSRdyGrp;
                                       //每i位对应OSRdyTb1[i]组有任务就绪0~7
                     OSRdyTb1[OS RDY TBL SIZE]; //每i位对应OSRdyTb1[i*OSRdyGrp]的优先级别任务
463 OS EXT INT8U
465 OS_EXT BOOLEAN
                                       //多任务已经开始=1,任务处于不运行状态=0
                     OSRunning:
466
467 OS_EXT INT8U
                     OSTaskCtr;
                                       //定义任务计数器
468
469 OS_EXT INT32U
                     OSIdleCtr;
                                       //定义32位空闲任务的计数器
470
                     OSTaskIdleStk[OS_TASK_IDLE_STK_SIZE]; //分配空闲任务堆栈栈顶指针
471 OS_EXT OS_STK
472
473
474 OS_EXT OS_TCB
                    *OSTCBCur:
                                       //定义指向正在运行任务控制块的指针
475 OS EXT OS TCB
                    *OSTCBFreeList;
                                       //定义空任务控制块指针
                                       //定义指向最高级优先级就绪任务控制块的指针
476 OS_EXT OS_TCB
                    *OSTCBHighRdy;
                    *OSTCBList:
477 OS_EXT OS_TCB
                                                   //定义任务控制块列表首地址
478 OS_EXT
        OS_TCB
                    *OSTCBPrioTbl[OS LOWEST PRIO + 1];
                                                   //定义任务控制块优先级表
                    OSTCBTb1[OS MAX TASKS + OS N SYS TASKS];
479 OS EXT OS TCB
                                                  //定义当前任务控制块列表
480
                                //条件编译: 若两个条件满足时,产生以下代码
481
                                //OS_MEM_EN允许(1)或者禁止(0)产生内存相关代码
482
483
                                //OS_MAX_MEM_PART 最多内存块的数目
484 #if (OS_MEM_EN > 0) && (OS_MAX_MEM_PART > 0)
                                         //定义空余内存控制块(链接)
485 OS_EXT
        OS_MEM
                    *OSMemFreeList;
486 OS_EXT OS_MEM
                    OSMemTb1[OS_MAX_MEM_PART]; //定义内存块最大地址
487 #endif
488
489 #if (OS_Q_EN > 0) && (OS_MAX_QS > 0)
                                   //条件编译: OS_Q_EN 允许 (1)产生消息队列相关代码
490
                                   //条件编译:应用中最多对列控制块的数目 > 0
491 OS_EXT OS_Q
                                   //定义空余队列控制链表的队列控制块
                    *OSQFreeList;
492 OS EXT OS Q
                                  //定义消息队列最大数
                    OSQTb1[OS MAX QS];
493 #endif
494
495 #if OS TIME GET SET EN > 0
                                   //允许生成OSTimeGet() 函数代码
496 OS EXT volatile INT32U OSTime;
                                   //当前系统时钟数值
497 #endif
498
499 extern INT8U const
                     OSMapTb1[];
                                  //该索引可得到优先级任务在. OSEventGrp中的位屏蔽码
500 extern INT8U const
                     OSUnMapTb1[];
                                  //查找最高优先级别任务号索引表
501
502 /*$PAGE*/
503 /*
505 *
                              功能原型 (FUNCTION PROTOTYPES)
506 *
                         不受约束的函数(Target Independent Functions)
508 */
509
510 /*
事件标志管理 (EVENT FLAGS MANAGEMENT)
512 *
513 *
                检查事件标志组函数(标志组的指针、事件标志位、等待事件标志位的方式、错误码指针)
514 * OSFlagAccept()
515 * OSFlagCreate()
                建立一个事件标志组(初值、错误码)
                删除一个事件标志组(指针、条件值、错误值)
516 * OSFlagDel()
                等待事件标志组的事件标志位(事件组指针、需要检查的标志位、等待事件标志位的方式、
517 * OSFlagPend()
518 *
                允许等待的时钟节拍、出错代码的时钟节拍)
519 * OSFlagPost()
                置位或清0事件标志组中的标志位(指针、标志位、条件值、错误码)
                查询事件标志组的当前事件标志状态(事件标志组的指针、错误代码的指针)
520 * OSFlagQuery()
521 *
523 */
524
```

525 #if (OS_VERSION >= 251) && (OS_FLAG_EN > 0) && (OS_MAX_FLAGS > 0)

```
527 #if OS FLAG ACCEPT EN > 0
528 OS_FLAGS
              OSFlagAccept(OS_FLAG_GRP *pgrp, OS_FLAGS flags, INT8U wait_type, INT8U *err);
529 #endif
530
531 OS FLAG GRP *OSFlagCreate(OS FLAGS flags, INT8U *err);
533 #if OS FLAG DEL EN > 0
534 OS FLAG GRP *OSFlagDel(OS FLAG GRP *pgrp, INT8U opt, INT8U *err);
535 #endif
536
537 OS FLAGS
              {\tt OSFlagPend} \\ ({\tt OS\_FLAG\_GRP\ *pgrp,\ OS\_FLAGS\ flags,\ INT8U\ wait\_type,\ INT16U\ timeout,\ INT8U\ *err);}
              OSFlagPost(OS_FLAG_GRP *pgrp, OS_FLAGS flags, INT8U operation, INT8U *err);
538 OS_FLAGS
539
540 #if OS FLAG QUERY EN > 0
541 OS_FLAGS
              OSFlagQuery(OS_FLAG_GRP *pgrp, INT8U *err);
542 #endif
543 #endif
544
545 /*
547 *
                          消息邮箱管理(MESSAGE MAILBOX MANAGEMENT)
548 *
549 * OSMboxAccept ()
                  查看消息邮箱(消息邮箱指针)
550 * OSMboxCreate ()
                  建立并初始化一个消息邮箱(msg 参数不为空含内容)
                  删除消息邮箱(消息邮箱指针、删除条件、出错代码指针)
551 * OSMboxDel ()
                  等待一个消息邮箱函数(消息邮箱指针、允许等待的时钟节拍、代码错误指针)
552 * OSMboxPend ()
553 * OSMboxPost ()
                  发送消息函数(消息邮箱指针、即将实际发送给任务的消息)
554 * OSMboxPostOpt () 向邮箱发送一则消息(邮箱指针、消息、条件)
                  查询一个邮箱的当前状态(信号量指针、状态数据结构指针)
555 * OSMboxQuery ()
557 */
558
559 #if OS MBOX EN > 0
560
561 #if OS_MBOX_ACCEPT_EN > 0
562 void
             *OSMboxAccept(OS EVENT *pevent);
563 #endif
564
565 OS EVENT
             *OSMboxCreate(void *msg):
566
567 #if OS_MBOX_DEL_EN > 0
568 OS EVENT
             *OSMboxDel(OS EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err);
569 #endif
             *OSMboxPend(OS EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);
571 void
573 #if OS MBOX POST EN > 0
574 INT8U
              OSMboxPost(OS EVENT *pevent, void *msg);
575 #endif
576
577 #if OS MBOX POST OPT EN > 0
578 INT8U
              OSMboxPostOpt(OS_EVENT *pevent, void *msg, INT8U opt);
579 #endif
580
581 #if OS MBOX QUERY EN > 0
582 INT8U
              OSMboxQuery(OS_EVENT *pevent, OS_MBOX_DATA *pdata);
583 #endif
584 #endif
585
586 /*
588 *
                                内存管理项 (MEMORY MANAGEMENT)
589 *
590 * OSMemCreate () 建立并初始化一块内存区(起始地址、需要的内存块数目、内存块大小、返回错误的指针)
591 * OSMemGet ()
                从内存区分配一个内存块
592 * OSMemPut ()
                释放一个内存块,内存块必须释放回原先申请的内存区
593 * OSMemQuery() 得到内存区的信息
595 */
596
597 #if (OS MEM EN > 0) && (OS MAX MEM PART > 0)
598
599 OS MEM
             *OSMemCreate(void *addr, INT32U nblks, INT32U blksize, INT8U *err);
600 void
             *OSMemGet(OS_MEM *pmem, INT8U *err);
601 INT8U
              OSMemPut(OS_MEM *pmem, void *pblk);
```

```
602
603 #if OS MEM QUERY EN > 0
604 INT8U
            OSMemQuery(OS_MEM *pmem, OS_MEM_DATA *pdata);
605 #endif
606
607 #endif
608
609 /*
互斥型信号量项管理(MUTUAL EXCLUSION SEMAPHORE MANAGEMENT)
611 *
612 *
                 无等待地获取互斥型信号量[任务不挂起](信号量指针、错误代码)
613 * OSMutexAccept ()
                 建立并初始化一个互斥型信号量(优先级继承优先级(PIP)、出错代码指针)
614 * OSMutexCreate ()
                 删除互斥型信号量(信号指针、删除条件、错误指针)
615 * OSMutexDel ()
616 * OSMutexPend ()
                 等待一个互斥型信号量(指针、等待超时时限、出错代码指针)
                 释放一个互斥型信号量(互斥型信号量指针)
617 * OSMutexPost ()
618 * OSMutexQuery ()
                 查询一个互斥型信号量的当前状态(互斥型信号量指针、状态数据结构指针)
620 */
621
622 #if OS_MUTEX_EN > 0
623
624 #if OS_MUTEX_ACCEPT_EN > 0
625 INT8U
            OSMutexAccept (OS EVENT *pevent, INT8U *err);
626 #endif
627
628 OS EVENT
            *OSMutexCreate(INT8U prio, INT8U *err);
629
630 #if OS MUTEX DEL EN > 0
631 OS EVENT
            *OSMutexDel(OS EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err);
632 #endif
633
634 void
            OSMutexPend(OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);
635 INT8U
            OSMutexPost(OS_EVENT *pevent);
637 #if OS_MUTEX_QUERY_EN > 0
638 INT8U
            OSMutexQuery(OS EVENT *pevent, OS MUTEX DATA *pdata);
639 #endif
640
641 #endif
642
643 /*$PAGE*/
644 /*
646 *
                           消息队列管理(MESSAGE QUEUE MANAGEMENT)
647 *
648 * OSQAccept ()
                检查消息队列中是否已经有需要的消息(消息队列的指针)
649 * OSQCreate ()
                建立一个消息队列(消息内存区的基地址(指针数组)、消息内存区的大小)
                删除一个消息队列(消息队列指针、删除条件、错误指针)
650 * OSQDe1 ()
651 * OSQFlush ()
                清空消息队列(指向得到消息队列的指针)
652 * OSQPend ()
                任务等待消息队列中的消息(消息队列指针、允许等待的时钟节拍、代码错误指针)
                向消息队列发送一则消息FIFO(消息队列指针、发送的消息)
653 * OSQPost ()
654 * OSQPostFront ()
                向消息队列发送一则消息LIFO(消息队列指针、发送的消息)
655 * OSQPostOpt ()
                向消息队列发送一则消息LIFO(消息队列指针、发送的消息、发送条件)
656 * OSQQuery ()
                查询一个消息队列的当前状态(信号量指针、状态数据结构指针)
658 */
659
660 #if (OS Q EN > 0) && (OS MAX QS > 0)
662 #if OS Q ACCEPT EN > 0
663 void
            *OSQAccept (OS EVENT *pevent);
664 #endif
665
666 OS EVENT
            *OSQCreate(void **start, INT16U size);
667
668 #if OS_Q_DEL_EN > 0
669 OS EVENT
            *OSQDel(OS_EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err);
670 #endif
672 #if OS_Q_FLUSH_EN > 0
673 INT8U
            OSQFlush(OS EVENT *pevent);
674 #endif
675
676 void
            *OSQPend(OS EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);
677
```

```
678 #if OS_Q_POST_EN > 0
             OSQPost(OS_EVENT *pevent, void *msg);
679 INT8U
680 #endif
681
682 #if OS Q POST FRONT EN > 0
             OSQPostFront(OS EVENT *pevent, void *msg);
683 INT8U
684 #endif
685
686 #if OS Q POST OPT EN > 0
             OSQPostOpt(OS_EVENT *pevent, void *msg, INT8U opt);
687 INT8U
688 #endif
689
690 \text{ #if } OS_Q_QUERY_EN > 0
691 INT8U
             OSQQuery(OS EVENT *pevent, OS Q DATA *pdata):
692 #endif
693
694 #endif
695
696 /*$PAGE*/
699 *
                              信号量管理 (SEMAPHORE MANAGEMENT)
700 *
701 * OSSemAccept() 无条件地等待请求一个信号量函数
702 * OSSemCreate() 建立并初始化一个信号量(输入一个信号量值)
              删除一个信号量(信号指针、删除条件、错误指针)
703 * OSSemDel()
              等待一个信号量函数(信号量指针、允许等待的时钟节拍、代码错误指针)
704 * OSSemPend ()
705 * OSSemPost () 发出一个信号量函数(信号量指针)
706 * OSSemQuery () 查询一个信号量的当前状态(信号量指针、状态数据结构指针)
708 */
709 #if OS SEM EN > 0
710
711 #if OS_SEM_ACCEPT EN > 0
712 INT16U
             OSSemAccept(OS_EVENT *pevent);
713 #endif
714
715 OS_EVENT
            *OSSemCreate(INT16U cnt);
716
717 #if OS SEM DEL EN > 0
718 OS_EVENT
            *OSSemDel(OS_EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err);
719 #endif
720
721 void
             OSSemPend(OS EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);
722 INT8U
             OSSemPost(OS_EVENT *pevent);
723
724 #if OS SEM QUERY EN > 0
             OSSemQuery(OS_EVENT *pevent, OS_SEM_DATA *pdata);
725 INT8U
726 #endif
727
728 #endif
729
730 /*$PAGE*/
731 /*
733 *
                                任务管理(TASK MANAGEMENT)
734 *
735 * OSTaskChangePrio()改变一个任务的优先级(任务旧的优先级、任务新的优先级)
                   建立任务(任务代码指针、传递参数指针、分配任务堆栈栈顶指针、任务优先级)
736 * OSTaskCreate ()
737 * OSTaskCreateExt ()
                  建立扩展任务(任务代码指针/传递参数指针/分配任务堆栈栈顶指针/分配任务优先级
                   //(未来的)优先级标识(与优先级相同)/分配任务堆栈栈底指针/指定堆栈的容量(检验用)
738 *
739 *
                    //指向用户附加的数据域的指针/建立任务设定选项)
740 * OSTaskDel ()
                   删除任务(任务的优先级)
                   请求一个任务删除其它任务或自身?(任务的优先级)
741 * OSTaskDelReg ()
                  唤醒一个用OSTaskSuspend()函数挂起的任务(任务的优先级)
742 * OSTaskResume ()
                   检查任务堆栈状态(任务优先级、检验堆栈数据结构)
743 * OSTaskStkChk ()
744 * OSTaskSuspend ()
                   无条件挂起一个任务(任务优先级)
                   获取任务信息(任务指针、保存数据结构指针)
745 * OSTaskQuerv ()
748 #if OS_TASK_CHANGE_PRIO_EN > 0
749 INT8U
             OSTaskChangePrio(INT8U oldprio, INT8U newprio);
750 #endif
751
752 #if OS TASK CREATE EN > 0
753 INT8U
             OSTaskCreate(void (*task)(void *pd), void *pdata, OS_STK *ptos, INT8U prio);
```

```
754 #endif
755
756 #if OS_TASK_CREATE_EXT_EN > 0
757 INT8U
             OSTaskCreateExt(void (*task)(void *pd),
                          void
758
                              *pdata,
759
                          OS STK *ptos,
                          INT8U prio,
760
                          INT16U id.
761
762
                          OS STK *pbos,
                          INT32U stk_size,
763
                          void *pext,
764
765
                          INT16U opt);
766 #endif
767
768 #if OS TASK DEL EN > 0
769 INT8U
             OSTaskDel(INT8U prio);
770 INT8U
             OSTaskDelReq(INT8U prio);
771 #endif
772
773 #if OS_TASK_SUSPEND_EN > 0
             OSTaskResume(INT8U prio);
774 INT8U
775 INT8U
             OSTaskSuspend(INT8U prio);
776 #endif
778 #if OS_TASK_CREATE_EXT_EN > 0
779 INT8U
             OSTaskStkChk(INT8U prio, OS_STK_DATA *pdata);
780 #endif
781
782 #if OS TASK QUERY EN > 0
783 INT8U
             OSTaskQuery(INT8U prio, OS TCB *pdata);
784 #endif
785
786 /*$PAGE*/
787 /*
789 *
                                时钟管理项(TIME MANAGEMENT)
790 *
791 * OSTimeDly ()
                 任务延时函数(时钟节拍数)
792 * OSTimeDlyHMSM () 将一个任务延时若干时间(设定时、分、秒、毫秒)
793 * OSTimeDlyResume () 唤醒一个用OSTimeDly()或OSTimeDlyHMSM()函数的任务(优先级)
794 * OSTimeGet ()
                 获取当前系统时钟数值
                 设置当前系统时钟数值
795 * OSTimeSet ()
797 */
798
             OSTimeDlv(INT16U ticks):
799 void
800
801 #if OS TIME DLY HMSM EN > 0
802 INT8U
             OSTimeDlyHMSM(INT8U hours, INT8U minutes, INT8U seconds, INT16U milli);
803 #endif
804
805 #if OS TIME DLY RESUME EN > 0
806 INT8U
             OSTimeDlyResume(INT8U prio);
807 #endif
809 #if OS_TIME_GET_SET_EN > 0
810 INT32U
             OSTimeGet (void);
811 void
             OSTimeSet(INT32U ticks);
812 #endif
813 18:31 2007-5-16
814 void
             OSTimeTick(void);
815
817 *
                                    混杂函数定义
818 *
819 * OSInit()
                 初始化UCOS-II函数
820 * OSIntEnter()
                 中断函数正在执行
821 * OSIntExit()
                 中断函数已经完成(脱离中断)
822 * OSSchedLock()
                 给调度器上锁
823 * OSSchedUnlock()
                 给调度器解锁
824 * OSStart()
                 启动多个任务
                 统计任务初始化
825 * OSStatInit()
826 * OSVersion()
                 获得版本号
827 *
```

904 /*

```
OSInit(void);
830 void
831
832 void
               OSIntEnter(void);
833 void
               OSIntExit(void);
834
835 #if OS SCHED LOCK EN > 0
836 void
               OSSchedLock(void);
837 void
               OSSchedUnlock(void):
838 #endif
839
               OSStart(void):
840 void
841
842 \text{ void}
               OSStatInit(void);
843
844 INT16U
               OSVersion(void):
845
846 /*$PAGE*/
847 /*
849 *
                     内部函数原型
                                 INTERNAL FUNCTION PROTOTYPES
850 *
             你在应用程序中不能使用它们(Your application MUST NOT call these functions)
851 *
852 * OS Dummy()
                        建立一个虚拟函数
853 * OS EventTaskRdy()
                        使一个任务进入就绪态(OS_EVENT *pevent, void *msg, INT8U msk)
854 * OS EventTaskWait()
                        使一个任务进入等待某事件发生状态(ECB指针)
855 * OS EventTO()
                        由于超时而将任务置为就绪态(ECB指针)
856 * OS_EventWaitListInit()事件控制块列表初始化(事件控制块指针)
                        初始化事件标志结构
857 * OS_FlagInit()
858 * OS FlagUnlink()
                        把这个OS_FLAG_NODE从事件标志组的等待任务链表中删除(OS_FLAG_NODE *pnode)
859 * OS MemInit()
                        初始化内存分区
860 * OS QInit()
                        初始化事件队列结构
861 * 0S Sched()
                        任务调度函数
862 * OS_TaskIdle()
                        空闲任务函数(指向一个数据结构)
863 * OS_TaskStat()
                        统计任务(指向一个数据结构)
864 * OS_TCBInit()
                        初始化任务控制块TCB(优先级指针、栈顶指针、栈底指针、任务标志符、
865 *
                        堆栈容量、扩展指针、选择项)
867 */
868
869 #if OS TASK DEL EN > 0
870 void
               OS_Dummy(void);
871 #endif
872
873 #if ((OS Q EN > 0) && (OS MAX QS > 0)) || (OS MBOX EN > 0) || (OS SEM EN > 0) || (OS MUTEX EN > 0)
               OS_EventTaskRdy(OS_EVENT *pevent, void *msg, INT8U msk);
874 INT8U
875 void
               OS EventTaskWait(OS EVENT *pevent);
876 void
               OS EventTO(OS EVENT *pevent);
877 void
               OS_EventWaitListInit(OS_EVENT *pevent);
878 #endif
879
880 #if (OS_VERSION >= 251) && (OS_FLAG_EN > 0) && (OS_MAX_FLAGS > 0)
881 void
               OS FlagInit(void);
882 void
               OS_FlagUnlink(OS_FLAG_NODE *pnode);
883 \# endif
885 #if (OS MEM EN > 0) && (OS MAX MEM PART > 0)
               OS_MemInit(void);
886 void
887 #endif
888
889 #if OS_Q_EN > 0
               OS QInit(void);
890 void
891 #endif
892
893 void
               OS Sched(void);
894
895 void
               OS_TaskIdle(void *data);
897 #if OS_TASK_STAT_EN > 0
898 void
               OS_TaskStat(void *data);
899 #endif
900
901 INT8U
               OS TCBInit(INT8U prio, OS STK *ptos, OS STK *pbos, INT16U id, INT32U stk size, void *pext, 🗸
      INT16U opt);
902
903 /*$PAGE*/
```

#ifndef OS_FLAG_WAIT_CLR_EN

```
905 **********************************
906 *
                           各类钩子程序函数定义项(FUNCTION PROTOTYPES)
907 *
                     特别钩子函数原型 (Target Specific Functions)
908 ***********************************
909 */
910
911 #if OS_VERSION >= 204
                                  // 当版本大于2.04
             OSInitHookBegin(void);
912 void
             OSInitHookEnd(void);
913 void
914 #endif
915
916 void
             OSIntCtxSw(void);
917
918 void
             OSStartHighRdv(void):
919
920 void
             OSTaskCreateHook(OS_TCB *ptcb);
921 void
             OSTaskDelHook(OS_TCB *ptcb);
922
923 #if OS_VERSION >= 251
924 void
             OSTaskIdleHook(void);
925 #endif
926
927 void
             OSTaskStatHook(void):
928 OS STK
             *OSTaskStkInit(void (*task) (void *pd), void *pdata, OS_STK *ptos, INT16U opt);
929 void
             OSTaskSwHook(void);
930
931 #if OS VERSION >= 204
             OSTCBInitHook(OS_TCB *ptcb);
932 void
933 #endif
934
935 void
             OSTimeTickHook(void):
936
937 /*
FUNCTION PROTOTYPES
939 *
                         函数原型
940 *
                   特殊中断函数原型
                                  (Compiler Specific ISR prototypes)
941 *********************************
942 */
943
944 #ifndef OS_ISR_PROTO_EXT
945 void
             OSCtxSw(void);
                           //上下文切换函数
946 void
             OSTickISR(void);
947 #endif
948
949 /*$PAGE*/
950 /*
951 **********************************
952 *
                              LOOK FOR MISSING #define CONSTANTS
953 *
954 * This section is used to generate ERROR messages at compile time if certain #define constants are
955 * MISSING in OS_CFG.H. This allows you to quickly determine the source of the error.
957 * You SHOULD NOT change this section UNLESS you would like to add more comments as to the source of the
958 * compile time error.
960 */
961
963 * 事件标志管理条件编译
964 **********************************
966 #ifndef OS FLAG EN
967 #error "OS_CFG.H, Missing OS_FLAG_EN: Enable (1) or Disable (0) code generation for Event Flags"
968 #else
      #ifndef OS MAX FLAGS
969
970
      #error "OS_CFG.H, Missing OS_MAX_FLAGS: Max. number of Event Flag Groups in your application"
971
      #else
972
         #if
               OS_MAX_FLAGS == 0
         #error
973
               "OS\_CFG.H, OS\_MAX\_FLAGS must be > 0"
974
         #endif
975
         #if
               OS_MAX_FLAGS > 255
         #error
976
               "OS CFG. H, OS MAX FLAGS must be <= 255"
977
         #endif
978
      #endif
979
```

```
981
             "OS_CFG.H, Missing OS_FLAG_WAIT_CLR_EN: Include code for Wait on Clear EVENT FLAGS"
       #error
982
       #endif
983
984
       #ifndef OS_FLAG_ACCEPT_EN
             "OS_CFG.H, Missing OS_FLAG_ACCEPT_EN: Include code for OSFlagAccept()"
985
       #error
986
       #endif
987
       #ifndef OS FLAG DEL EN
988
             "OS CFG.H, Missing OS FLAG DEL EN: Include code for OSFlagDel()"
989
       #error
990
       #endif
991
992
       #ifndef OS FLAG QUERY EN
993
             "OS_CFG.H, Missing OS_FLAG_DEL_EN: Include code for OSFlagQuery()"
       #error
994
       #endif
995 #endif
996
998 *
      消息邮箱管理条件编译
1000
1001 #ifndef OS_MBOX_EN
1002 #error "OS_CFG.H, Missing OS_MBOX_EN: Enable (1) or Disable (0) code generation for MAILBOXES"
1003 #else
1004
       #ifndef OS MBOX ACCEPT EN
1005
             "OS_CFG.H, Missing OS_MBOX_ACCEPT_EN: Include code for OSMboxAccept()"
       #error
1006
       #endif
1007
       #ifndef OS_MBOX_DEL_EN
1008
1009
       #error
             "OS CFG. H, Missing OS MBOX DEL EN: Include code for OSMboxDel()"
1010
       #endif
1011
       #ifndef OS MBOX POST EN
1012
1013
       #error
             "OS_CFG.H, Missing OS_MBOX_POST_EN: Include code for OSMboxPost()"
1014
       #endif
1015
1016
       #ifndef OS_MBOX_POST_OPT_EN
1017
       #error
             "OS_CFG.H, Missing OS_MBOX_POST_OPT_EN: Include code for OSMboxPostOpt()"
1018
       #endif
1019
       #ifndef OS_MBOX QUERY EN
1020
1021
       #error
             "OS_CFG.H, Missing OS_MBOX_QUERY_EN: Include code for OSMboxQuery()"
       #endif
1023 #endif
1024
1026 *
     内存管理条件编译
1029 #ifndef OS MEM EN
1030 #error
         "OS_CFG.H, Missing OS_MEM_EN: Enable (1) or Disable (0) code generation for MEMORY MANAGER"
1031 #else
1032
       #ifndef OS MAX MEM PART
1033
             "OS_CFG.H, Missing OS_MAX_MEM_PART: Max. number of memory partitions"
       #error
       #else
1035
          #if
                OS MAX MEM PART == 0
1036
          #error
                "OS_CFG.H, OS_MAX_MEM_PART must be > 0"
          #endif
1037
1038
          #if
                OS MAX MEM PART > 255
1039
          #error
                "OS CFG.H, OS MAX MEM PART must be <= 255"
          #endif
1041
       #endif
1042
       #ifndef OS MEM QUERY EN
1043
             "OS CFG. H, Missing OS MEM QUERY EN: Include code for OSMemQuery()"
1044
       #error
1045
       #endif
1046 #endif
1047
互斥型信号量管理条件编译
1049 *
1051
1052 #ifndef OS MUTEX EN
1053 #error
          "OS_CFG.H, Missing OS_MUTEX_EN: Enable (1) or Disable (0) code generation for MUTEX"
1054 #else
1055
       #ifndef OS MUTEX ACCEPT EN
1056
       #error "OS_CFG.H, Missing OS_MUTEX_ACCEPT_EN: Include code for OSMutexAccept()"
```

#endif

```
1057
       #endif
1058
       #ifndef OS_MUTEX_DEL_EN
1059
1060
       #error
              "OS_CFG.H, Missing OS_MUTEX_DEL_EN: Include code for OSMutexDel()"
1061
       #endif
1062
1063
       #ifndef OS_MUTEX_QUERY_EN
       #error
              "OS_CFG.H, Missing OS_MUTEX_QUERY_EN: Include code for OSMutexQuery()"
1064
1065
       #endif
1066 #endif
1067
1069 * 消息队列条件编译
1071
1072 #ifndef OS_Q_EN
          "OS_CFG.H, Missing OS_Q_EN: Enable (1) or Disable (0) code generation for QUEUES"
1073 #error
1074 #else
       #ifndef OS_MAX_QS
1075
1076
       #error "OS_CFG.H, Missing OS_MAX_QS: Max. number of queue control blocks"
1077
       #else
1078
           #if
                  OS_MAX_QS == 0
1079
           #error
                  "OS\_CFG.H, OS\_MAX\_QS must be > 0"
1080
           #endif
          #if
                  OS_MAX_QS > 255
1081
1082
           #error
                  "OS_CFG.H, OS_MAX_QS must be <= 255"
1083
           #endif
1084
       #endif
1085
       #ifndef OS Q ACCEPT EN
1086
1087
              "OS_CFG.H, Missing OS_Q_ACCEPT_EN: Include code for OSQAccept()"
       #error
1088
       #endif
1089
1090
       #ifndef OS_Q_DEL_EN
              "OS_CFG.H, Missing OS_Q_DEL_EN: Include code for OSQDel()"
1091
       #error
1092
       #endif
1093
1094
       #ifndef OS_Q_FLUSH_EN
1095
       #error
              "OS_CFG.H, Missing OS_Q_FLUSH_EN: Include code for OSQFlush()"
1096
       #endif
1097
1098
       #ifndef OS_Q_POST_EN
1099
              "OS_CFG.H, Missing OS_Q_POST_EN: Include code for OSQPost()"
       #error
1100
       #endif
1101
1102
       #ifndef OS Q POST FRONT EN
1103
              "OS CFG.H, Missing OS Q POST FRONT EN: Include code for OSQPostFront()"
       #error
1104
       #endif
1105
1106
       #ifndef OS_Q_POST_OPT_EN
              "OS_CFG.H, Missing OS_Q_POST_OPT_EN: Include code for OSQPostOpt()"
1107
       #error
1108
       #endif
1109
       #ifndef OS_Q_QUERY_EN
1110
1111
              "OS_CFG.H, Missing OS_Q_QUERY_EN: Include code for OSQQuery()"
       #error
1112
       #endif
1113 #endif
1114
1116 * 信号量条件编译
1118
1119 #ifndef OS_SEM_EN
          "OS CFG.H, Missing OS SEM EN: Enable (1) or Disable (0) code generation for SEMAPHORES"
1120 #error
1121 #else
1122
       #ifndef OS_SEM_ACCEPT_EN
1123
       #error
              "OS_CFG.H, Missing OS_SEM_ACCEPT_EN: Include code for OSSemAccept()"
1124
       #endif
1125
1126
       #ifndef OS_SEM_DEL_EN
1127
              "OS_CFG.H, Missing OS_SEM_DEL_EN: Include code for OSSemDel()"
       #error
1128
       #endif
1129
1130
       #ifndef OS_SEM_QUERY_EN
1131
       #error
              "OS CFG. H, Missing OS SEM QUERY EN: Include code for OSSemQuery()"
```

```
1133 #endif
1134
1136 * 任务管理条件编译
1138
1139 #ifndef OS_MAX_TASKS
1140 #error "OS_CFG.H, Missing OS_MAX_TASKS: Max. number of tasks in your application"
1141 #else
       #if
1142
             OS_MAX_TASKS == 0
1143
       #error
             "OS CFG. H,
                            OS MAX TASKS must be \geq 2''
       #endif
1144
             OS_MAX_TASKS > 63
1145
       #if
1146
       #error
             "OS CFG. H,
                            OS MAX TASKS must be <= 63"
       #endif
1147
1148 #endif
1149
1150 #ifndef OS_TASK_IDLE_STK_SIZE
1151 #error
          "OS_CFG.H, Missing OS_TASK_IDLE_STK_SIZE: Idle task stack size"
1152 #endif
1153
1154 #ifndef OS_TASK_STAT_EN
1155 #error
          "OS_CFG.H, Missing OS_TASK_STAT_EN: Enable (1) or Disable(0) the statistics task"
1156 #endif
1157
1158 #ifndef OS TASK STAT STK SIZE
1159 #error
          "OS_CFG.H, Missing OS_TASK_STAT_STK_SIZE: Statistics task stack size"
1160 #endif
1161
1162 #ifndef OS TASK CHANGE PRIO EN
1163 #error
          "OS_CFG.H, Missing OS_TASK_CHANGE_PRIO_EN: Include code for OSTaskChangePrio()"
1164 #endif
1165
1166 #ifndef OS_TASK_CREATE_EN
          "OS_CFG.H, Missing OS_TASK_CREATE_EN: Include code for OSTaskCreate()"
1167 #error
1168 #endif
1169
1170 #ifndef OS_TASK_CREATE_EXT_EN
1171 #error
          "OS_CFG.H, Missing OS_TASK_CREATE_EXT_EN: Include code for OSTaskCreateExt()"
1172 #endif
1173
1174 #ifndef OS_TASK_DEL_EN
1175 #error
          "OS_CFG.H, Missing OS_TASK_DEL_EN: Include code for OSTaskDel()"
1176 #endif
1177
1178 #ifndef OS TASK SUSPEND EN
1179 #error
          "OS CFG.H, Missing OS TASK SUSPEND EN: Include code for OSTaskSuspend() and OSTaskResume()"
1180 #endif
1181
1182 #ifndef OS TASK QUERY EN
1183 #error
          "OS_CFG.H, Missing OS_TASK_QUERY_EN: Include code for OSTaskQuery()"
1184 #endif
1185
1187 * 时间管理条件编译
1189
1190 #ifndef OS_TICKS_PER_SEC
1191 #error
          "OS_CFG.H, Missing OS_TICKS_PER_SEC: Sets the number of ticks in one second"
1192 #endif
1194 #ifndef OS TIME DLY HMSM EN
          "OS\_CFG.H, Missing OS\_TIME\_DLY\_HMSM\_EN: Include code for OSTimeDlyHMSM() "
1195 #error
1196 #endif
1197
1198 #ifndef OS_TIME_DLY_RESUME_EN
1199 #error
          "OS_CFG.H, Missing OS_TIME_DLY_RESUME_EN: Include code for OSTimeDlyResume()"
1200 #endif
1201
1202 #ifndef OS_TIME_GET_SET_EN
          "OS_CFG.H, Missing OS_TIME_GET_SET_EN: Include code for OSTimeGet() and OSTimeSet()"
1203 #error
1204 #endif
1205
1207 * 混合管理条件编译
```

```
1209
1210 #ifndef OS_MAX_EVENTS
1211 #error "OS_CFG.H, Missing OS_MAX_EVENTS: Max. number of event control blocks in your application"
1212 #else
        #if
                 OS MAX EVENTS == 0
1213
1214
         #error
                 "OS\_CFG.H, OS\_MAX\_EVENTS must be > 0"
1215
         #endif
                 OS MAX EVENTS > 255
1216
         #if
1217
         #error
                 "OS_CFG.H, OS_MAX_EVENTS must be <= 255"
1218
         #endif
1219 #endif
1220
1221 #ifndef OS_LOWEST_PRIO
1222 #error
            "OS CFG.H, Missing OS LOWEST PRIO: Defines the lowest priority that can be assigned"
1223 #endif
1224
1225 #ifndef OS_ARG_CHK_EN
             "OS_CFG.H, Missing OS_ARG_CHK_EN: Enable (1) or Disable (0) argument checking"
1226 #error
1227 #endif
1228
1229 #ifndef OS_CPU_HOOKS_EN
1230 #error "OS_CFG.H, Missing OS_CPU_HOOKS_EN: uC/OS-II hooks are found in the processor port files when 1"
1231 #endif
1233 #ifndef OS_SCHED_LOCK_EN
1234 #error
             "OS_CFG.H, Missing OS_SCHED_LOCK_EN: Include code for OSSchedLock() and OSSchedUnlock()"
1235 #endif
1236
```

各变量初始化情况

SEPTI-GUT	变量	值	类型	变量的说明
SPF-16HI-BRD9				
INTRU		-		
INTSU				
STICBLE Part				
INTIGI				
OSTORS tkBr to				
OSTOBs tkBollow OSTOBs tkSize DSTOBID DSTOBID DSTOBID DSTOBNET OS tcb DSTOBNET OSTOBLED DSTOBNET OS tcb DSTOBNET OS tcb DSTOBNET OS tcb DSTOBNET OSTOBLED DSTOBNET OSTOBLED DSTOBNET OSTOBLED DSTOBNED OSTOBLED O				
INT32 子科快中可容納的排针数目				
INTIBU				
OSTCRPrev	OSTCBID			
OSTCBPrev OSTCBPrev NULL OS TCB* 拥向正在近行作为控制块的指针 OSTCBH reeList OSTCBH relist				
STCRBCur				
STCBFreeList		NULL		
STCBHighRdy			_	
STCBBventPtr		NULL	OS TCB*	
viod 指向传递给任务的消息指针				
OS FLAG NODE 指向事件标志节点的指针				
OSTCBF1agDry				
INT16U				
BOOLEAN 用于表示该任务是否须删除 STCBPrioTbl[
STCBPrioTbl[]				
STCBY			200224	
STCBBitY			INTSII	
STCBX				
STCBBitX				
OSRdyGrp				
OSRIGNTD1[i]		0-7		
Missan		-		
		U I	111100	
OST ime OSIntNesting OSIntNestCr OSIntNestC				
OSIntNesting 0 INT32U 存放中断依套的层数 (0~255) OSCtxSwCtr 0 INT32U 上下文切换的次数(统计任务计数器) OSTtaskCtr 2 INT8U 已经建立的任务数 OSRunning FALSE BOOLEAN OS-11是否正在运行的标志 OSCPUUsage 0 INT8S 存放CPU的利用率(%)的变数 OSIdleCtrMax 0L INT32U 表示每秒空闲任务计数的最大值 OSIdleCtrRun 0L INT32U 交对任务的计数器 OSStdeCtr 0L INT32U 交对任务的计数器 OSStatRdy FALSE BOOLEAN 统计任务是否就结的标志 OSIntExity 0 INT8U 用于函数OSInieExt() OSEventType INT8U 事件的类型 OSEventCnt INT8U 事件的类型 OSEventGrp INT8U 等待事件的任务组 OSEventTpl[] INT8U 任务等待表, OSEventTbl[OS EVENT TBL SIZE] OS EVENT TYPE SEM 表示事件信号量 OS EVENT TYPE MIDTEX 表示事件是互庆行信号量 OS EVENT TYPE MBOX 表明事件是消息脉箱 OS EVENT TYPE Q 表明事件是消息以列	Obotima profit			政间 NC/G级、 / 1 / Cookey of p/Hookey for [1] [1] [1] [1] (0 1/
OSIntNesting 0 INT32U 存放中断依套的层数 (0~255) OSCtxSwCtr 0 INT32U 上下文切换的次数(统计任务计数器) OSTtaskCtr 2 INT8U 已经建立的任务数 OSRunning FALSE BOOLEAN OS-11是否正在运行的标志 OSCPUUsage 0 INT8S 存放CPU的利用率(%)的变数 OSIdleCtrMax 0L INT32U 表示每秒空闲任务计数的最大值 OSIdleCtrRun 0L INT32U 交对任务的计数器 OSStdeCtr 0L INT32U 交对任务的计数器 OSStatRdy FALSE BOOLEAN 统计任务是否就结的标志 OSIntExity 0 INT8U 用于函数OSInieExt() OSEventType INT8U 事件的类型 OSEventCnt INT8U 事件的类型 OSEventGrp INT8U 等待事件的任务组 OSEventTpl[] INT8U 任务等待表, OSEventTbl[OS EVENT TBL SIZE] OS EVENT TYPE SEM 表示事件信号量 OS EVENT TYPE MIDTEX 表示事件是互庆行信号量 OS EVENT TYPE MBOX 表明事件是消息脉箱 OS EVENT TYPE Q 表明事件是消息以列	OSTime	0L	INT32U	表示系统当前时间(节拍数)
OSLockNesting0INT8U週用了OSSchededLock的嵌套数OSCtxSwCtr0INT32U上下文切换的次数(统计任务计数器)OSTtaskCtr2INT8U已经建立的任务数OSRunningFALSEBOOLEANOS-II是否正在运行的标志OSCPUUsage0INT8S存放CPU的利用率(%)的变数OSIdleCtrMax0LINT32U表示每秒空闲任务计数的最大值OSIdleCtrRun0LINT32U空闲任务的计数器OSIdleCtr0LINT32U空闲任务的计数器OSStatRdyFALSEBOOLEAN统计任务是否就绪的标志OSIntExity0INT8U用于函数OSInieExt()OSEventTypeINT8U事件的类型OSEventCrtINT16U信号量的计数器OSEventGrpINT8U等待事件的任务组OSEventGrpINT8U等待事件的任务组OSEventTbl[]INT8U任务等待表, OSEventTbl[OS EVENT TBL SIZE]OS EVENT TYPE SEM表示事件是写量OS EVENT TYPE MUTEX表示事件是可斥行信号量OS EVENT TYPE MOX表明事件是消息邮箱OS EVENT TYPE Q表明事件是消息M列				
OST LTS LT				
OSTtaskCtr 2 INT8U 已经建立的任务数 OSRunning FALSE BOOLEAN OS-II是否正在运行的标志 OSCPUUsage 0 INT8S 存放CPU的利用率(%)的变数 OSIdleCtrMax OL INT32U 表示每秒空闲任务计数的最大值 OSIdleCtrRun OL INT32U 表示空闲任务计数器每秒的计数值 OSIdleCtr OL INT32U 空闲任务的计数器 OSStatRdy FALSE BOOLEAN 统计任务是否就绪的标志 OSIntExity 0 INT8U 用于函数OSInieExt() OSEventType INT8U 事件的类型 OSEventCnt INT16U 信号量的计数器 OSEventCrt Viod * 消息或消息队列的指针 OSEventGrp INT8U 等待事件的任务组 OSEventTbl[] INT8U 等待事件的任务组 OSEventTbl[] INT8U 年务等待表,OSEventTbl[OS EVENT TBL SIZE] OS EVENT TYPE SEM 表示事件是互斥行信号量 OS EVENT TYPE MUTEX 表明事件是消息邮箱 OS EVENT TYPE MOOX OS EVENT TYPE MOOX OS EVENT TYPE Q 表明事件是消息队列				
Sevent Type Sem Source				
OSCPUUsage O INT8S 存放CPU的利用率(%)的变数 OSIdleCtrMax OL INT32U 表示每秒空闲任务计数的最大值 OSIdleCtrRun OL INT32U 表示空闲任务计数器每秒的计数值 OSIdleCtr OL INT32U 空闲任务的计数器 OSStatRdy FALSE BOOLEAN 统计任务是否就绪的标志 OSIntExity O INT8U 用于函数OSInieExt() OSEventType INT8U 事件的类型 OSEventCnt INT16U 信号量的计数器 OSEventPrt Viod * 消息或消息队列的指针 OSEventGrp INT8U 等待事件的任务组 OSEventTbl[] INT8U 年务等待表,OSEventTbl[OS EVENT TBL SIZE] OS EVENT TYPE SEM 表示事件信号量 OS EVENT TYPE MUTEX 表示事件是互斥行信号量 OS EVENT_TYPE_MBOX 表明事件是消息邮箱 OS EVENT TYPE_MBOX OS EVENT TYPE_MBOX OS EVENT TYPE_MBOX OS EVENT TYPE_MBOX OS EVENT TYPE_Q				
OSIdleCtrMax OL INT32U 表示每秒空闲任务计数的最大值 OSIdleCtrRun OL INT32U 表示空闲任务计数器每秒的计数值 OSIdleCtr OL INT32U 空闲任务的计数器 OSStatRdy OSStatRdy OSIntExity O INT8U 用于函数OSInieExt() OSEventType OSEventCrt OSEventCrt OSEventCrt OSEventCrt OSEventFrt OSEventFrt OSEventType OSEventType OSEventType OSEventType OSEventType OSEventFrt OSEventFrt OSEventFrt OSEventFrt OSEventType OSEventTy				
OSIdleCtr Run OL INT32U 表示空闲任务计数器每秒的计数值 OSIdleCtr OL INT32U 空闲任务的计数器 OSStatRdy FALSE BOOLEAN 统计任务是否就绪的标志 OSIntExity O INT8U 用于函数OSInieExt() OSEventType INT8U 事件的类型 OSEventCnt INT16U 信号量的计数器 OSEventPrt Viod * 消息或消息队列的指针 OSEventGrp INT8U 等待事件的任务组 OSEventTbl[] INT8U 任务等待表,OSEventTbl[OS EVENT TBL SIZE] OS EVENT TYPE SEM 表示事件信号量 OS EVENT TYPE MUTEX 表示事件是互斥行信号量 OS EVENT TYPE MBOX 表明事件是消息邮箱 OS EVENT TYPE Q 表明事件是消息队列	OSIdleCtrMax	+		
OSIdleCtr OL INT32U 空闲任务的计数器 OSStatRdy FALSE BOOLEAN 统计任务是否就绪的标志 OSIntExity O INT8U 用于函数OSInieExt() OSEventType INT8U 事件的类型 OSEventCnt INT16U 信号量的计数器 OSEventPrt Viod * 消息或消息队列的指针 OSEventGrp INT8U 等待事件的任务组 OSEventTbl[] INT8U 任务等待表,OSEventTbl[OS EVENT TBL SIZE] OS EVENT TYPE SEM 表示事件信号量 OS EVENT TYPE MUTEX 表示事件是互斥行信号量 OS EVENT TYPE MOX 表明事件是消息邮箱 OS EVENT TYPE Q 表明事件是消息队列	OSIdleCtrRun			
SSTatRdy				
OSEventType INT8U 事件的类型 OSEventCnt INT16U 信号量的计数器 OSEventPrt Viod * 消息或消息队列的指针 OSEventGrp INT8U 等待事件的任务组 OSEventTbl[] INT8U 任务等待表,OSEventTbl[OS EVENT TBL SIZE] OS EVENT TYPE SEM 表示事件信号量 OS EVENT TYPE MUTEX 表示事件是互斥行信号量 OS EVENT TYPE MBOX 表明事件是消息邮箱 OS EVENT TYPE Q 表明事件是消息队列	OSStatRdy			
OSEventType INT8U 事件的类型 OSEventCnt INT16U 信号量的计数器 OSEventPrt Viod * 消息或消息队列的指针 OSEventGrp INT8U 等待事件的任务组 OSEventTb1[] INT8U 任务等待表,OSEventTb1[OS EVENT TBL SIZE] OS EVENT TYPE SEM 表示事件信号量 OS EVENT TYPE MUTEX 表示事件是互斥行信号量 OS EVENT TYPE MBOX 表明事件是消息邮箱 OS EVENT TYPE Q 表明事件是消息队列	OSIntExity			
OSEventCnt INT16U 信号量的计数器 OSEventPrt Viod * 消息或消息队列的指针 OSEventGrp INT8U 等待事件的任务组 OSEventTb1[] INT8U 任务等待表, OSEventTb1[OS EVENT TBL SIZE] OS EVENT TYPE SEM 表示事件信号量 OS EVENT TYPE MUTEX 表示事件是互斥行信号量 OS EVENT TYPE MBOX 表明事件是消息邮箱 OS EVENT TYPE Q 表明事件是消息队列	•			
OSEventCnt INT16U 信号量的计数器 OSEventPrt Viod * 消息或消息队列的指针 OSEventGrp INT8U 等待事件的任务组 OSEventTb1[] INT8U 任务等待表, OSEventTb1[OS EVENT TBL SIZE] OS EVENT TYPE SEM 表示事件信号量 OS EVENT TYPE MUTEX 表示事件是互斥行信号量 OS EVENT TYPE MBOX 表明事件是消息邮箱 OS EVENT TYPE Q 表明事件是消息队列	OSEventType		INT8U	事件的类型
OSEventPrt Viod * 消息或消息队列的指针 OSEventGrp INT8U 等待事件的任务组 OSEventTb1[] INT8U 任务等待表,OSEventTb1[OS EVENT TBL SIZE] OS EVENT TYPE SEM 表示事件信号量 OS EVENT TYPE MUTEX 表示事件是互斥行信号量 OS EVENT TYPE MBOX 表明事件是消息邮箱 OS EVENT TYPE Q 表明事件是消息队列	OSEventCnt			
OSEventGrp INT8U 等待事件的任务组 OSEventTb1[] INT8U 任务等待表,OSEventTb1[OS EVENT TBL SIZE] OS EVENT TYPE SEM 表示事件信号量 OS EVENT TYPE MUTEX 表示事件是互斥行信号量 OS EVENT TYPE MBOX 表明事件是消息邮箱 OS EVENT TYPE Q 表明事件是消息队列	OSEventPrt			
OSEventTb1[] INT8U 任务等待表,OSEventTb1[OS EVENT TBL SIZE] OS EVENT TYPE SEM 表示事件信号量 OS EVENT TYPE MUTEX 表示事件是互斥行信号量 OS EVENT TYPE_MBOX 表明事件是消息邮箱 OS EVENT TYPE Q 表明事件是消息队列	OSEventGrp	1		
OS EVENT TYPE SEM 表示事件信号量 OS EVENT TYPE MUTEX 表示事件是互斥行信号量 OS EVENT TYPE MBOX 表明事件是消息邮箱 OS EVENT TYPE Q 表明事件是消息队列	OSEventTb1[]			
OS EVENT TYPE MUTEX表示事件是互斥行信号量OS EVENT TYPE MBOX表明事件是消息邮箱OS EVENT TYPE Q表明事件是消息队列	_			
OS EVENT TYPE MUTEX表示事件是互斥行信号量OS EVENT TYPE MBOX表明事件是消息邮箱OS EVENT TYPE Q表明事件是消息队列	OS EVENT TYPE SEM			表示事件信号量
OS_EVENT_TYPE_MBOX 表明事件是消息邮箱 OS_EVENT_TYPE_Q 表明事件是消息队列	OS EVENT TYPE MUTEX	1		
OS EVENT TYPE Q 表明事件是消息队列	OS_EVENT_TYPE_MBOX			
	OS_EVENT_TYPE_Q			
	OS_EVENT_TYPE_UNUSED			空事件控制块(未被使用的事件控制块)

```
1 /*
3 *
4 *
                            uC/OS-II实时控制内核
5 *
                              主要的包含文件
6 *
7 * 文
      件: INCLUDES. C
                  ucos包含文件
8 * 作
       者: Jean J. Labrosse
9 * 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126. com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
11 */
12
13
                      //包含<stdio.h>标准输入输出文件
14 #include
         <stdio.h>
15 #include
         ⟨string.h⟩
                      //包含<string.h>字符文件
                      //包含<ctype.h>类型转换文件
16 #include
         <ctype. h>
17 #include
         <stdlib.h>
                      //包含<stdlib.h>标准函数文件
18 #include
         ⟨conio.h⟩
                      //包含<conio.h>文件
19 #include
                      //包含<dos.h>DOS文件
         ⟨dos.h⟩
20 #include
         <setjmp.h>
                      //包含<set jmp. h>文件
21
22 /***说明: 以下几个文件需确定所在详细地址,可相对或绝对,否者,整个编译连接出错,切记********/
23
24 #include "\software\ucos-ii\ix861\bc45\os_cpu.h" //包含"os_cpu.h"文件,自定义处理器内部(寄存器)内容
25 #include
                                 //包含"os_cfg.h"ucos的构造文件
         "os_cfg.h"
                                //包含"ucos_ii.h"内部所有ucos所有的函数内参设定
26 #include "\software\ucos-ii\source\ucos_ii.h"
27 #include "\software\blocks\pc\bc45\pc.h"
                                 //包含"pc. h"程序输出在显示器荧幕显示文件
28
30
```

```
3 *
4 *
                               uC/OS-II实时控制内核
5 *
                                 主要的包含文件
7 * 文
       件: OS_CFG. H ucos内核构造文件
8 * 作
       者: Jean J. Labrosse
9 * 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126. com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
11 */
12
13 /*
uC/OS-II 的内核构造
17 */
18
                             /* 应用中最多事件控制块的数目...
19 #define OS_MAX_EVENTS
                                                                   */
20
                             /* ... 必须大于 0
                            /* 应用中最多事件标志组的数目...
21 #define OS_MAX_FLAGS
                         5
                                                                   */
                             /* ... 必须大于 0
                                                                   */
                             /* 最多内存块的数目...
23 #define OS_MAX_MEM_PART
                         5
24
                             /* ... 必须大于 0
                                                                   */
25 #define OS_MAX_QS
                         2
                             /* 应用中最多对列控制块的数目...
                            /* ... 必须大于 0
                            /* 应用中最多任务数目...
27 #define OS MAX TASKS
                         11
28
                             /* ... 必须大于等于2
                                                                   */
29
30 #define OS LOWEST PRIO
                         12
                             /* 定义任务的最低优先级...
                             /* ... 不得大于 63 !
31
33 #define OS_TASK_IDLE_STK_SIZE
                            /* 统计任务堆栈容量(#按照OS_STK的宽度数目)
                        512
34
35 #define OS_TASK_STAT_EN
                            /* 允许(1)或者禁止(0)统计任务
                         1
36 #define OS_TASK_STAT_STK_SIZE
                        512
                            /* 空闲任务堆栈容量(#按照OS_STK的宽度数目)
38 #define OS_ARG_CHK_EN
                             /* 允许(1)或者禁止(0)变量检查
                             /* 在处理器移植文件中允许使用 uC/OS-II 的接口函数
39 #define OS_CPU_HOOKS_EN
                         1
                                                                   */
40
41
                                         ----事件标志管理 ---
42
                             /* ---
                                                                   */
                            /* 允许(1)或者禁止(0)产生事件标志相关代码
43 #define OS FLAG EN
                                                                   */
                         1
44 #define OS FLAG WAIT CLR EN
                            /* 允许生成 Wait on Clear 事件标志代码
                                                                   */
                         1
45 #define OS_FLAG_ACCEPT_EN
                         1 /* 允许生成 OSFlagAccept()
                                                                   */
                           /* 允许生成 OSFlagDel()
46 #define OS FLAG DEL EN
                         1
47 #define OS_FLAG_QUERY_EN
                         1
                             /* 允许生成 OSFlagQuery()
48
49
                             /* -----
                                   -----消息邮箱管理 ------ --
51 #define OS_MBOX_EN
                         1
                            /* 允许(1)或者禁止(0)产生消息邮箱相关代码
                                                                   */
52 #define OS_MBOX_ACCEPT_EN
                         1
                            /* 允许生成 OSMboxAccept()
                                                                   */
53 #define OS_MBOX_DEL_EN
54 #define OS_MBOX_POST_EN
                         1
                            /* 允许生成 OSMboxDel()
                                                                   */
                            /* 允许生成 OSMboxPost()
                         1
                                                                   */
55 #define OS_MBOX_POST_OPT_EN
                        1 /* 允许生成 OSMboxPostOpt()
56 #define OS_MBOX_QUERY_EN
                        1 /* 允许生成 OSMboxQuery()
57
58
                                     59
60 #define OS MEM EN
                             /* 允许(1)或者禁止(0)产生内存相关代码
                         1
                                                                   */
61 #define OS MEM QUERY EN
                             /* 允许生成 OSMemQuery()
62
63
                                     64
                             /* 允许(1)或者禁止(0)产生互斥型信号量相关代码
65 #define OS MUTEX EN
                         1
                                                                   */
66 #define OS_MUTEX_ACCEPT_EN
                             /* 允许生成 OSMutexAccept()
                                                                   */
                         1
68 #define OS_MUTEX_QUERY_EN
67 #define OS_MUTEX_DEL_EN
                         1
                            /* 允许生成 OSMutexDel()
                                                                   */
                         1
                           /* 允许生成 OSMutexQuery()
69
70
                                      -----消息队列号管理 ------
71
72 #define OS_Q_EN
                             /* 允许(1)或者禁止(0)产生消息队列相关代码
                         1
                                                                   */
73 #define OS_Q_ACCEPT_EN
                            /* 允许生成 OSQAccept()
                                                                   */
                        1
74 #define OS_Q_DEL_EN
                        1 /* 允许生成 OSQDel()
                                                                   */
                           /* 允许生成 OSQFlush()
75 #define OS_Q_FLUSH_EN
                         1
76 #define OS_Q_POST_EN
                             /* 允许生成 OSQPost()
```

77	#define	OS_Q_POST_FRONT_EN				OSQPostFront()		*/
78	#define	OS_Q_POST_OPT_EN OS_Q_QUERY_EN		1 /*	允许生成	OSQPostOpt()		*/
79	#define	OS_Q_QUERY_EN		1 /*	允许生成	OSQQuery()		*/
80								
81								
82				/*		信-	号管理	*/
83	#define	OS_SEM_EN		1 /*	允许(1)	或者禁止(0)产 OSSemAccept() OSSemDel()	生信号量相关代码	*/
		OS_SEM_ACCEPT_EN		1 /*	允许生成	OSSemAccept()		*/
		OS SEM DEL EN		1 /*	允许生成	OSSemDel()		*/
		OS_SEM_QUERY_EN		1 /*	允许生成	OSSemQuery()		*/
87		-		- /	7011 == 794			,
88								
89				/*			管理	*/
	#define	OS_TASK_CHANGE_PRIC	O_EN	1 /*	允许生成	OSTaskChangePr:	io() 函数代码	*/
91	#define	OS TASK CREATE EN		1 /*		OSTaskCreate()		*/
92	#define	OS_TASK_CREATE_EXT_ OS_TASK_DEL_EN OS_TASK_SUSPEND_EN OS_TASK_QUERY_EN	EN	1 /*		OSTaskCreateExt		*/
93	#define	OS TASK DEL EN		1 /*		OSTaskDel() 函		*/
94	#define	OS TASK SUSPEND EN		1 /*			and OSTaskResume()	,
95	#define	OS TASK QUERY EN		1 /*		OSTaskQuery()		*/
96	n dol inc	ob_mon_qebiti_bit			7071	oblabiliquel j ()	E13X14+1	- /
97								
98				/*			 	*/
	#define	OS_TIME_DLY_HMSM_EN	V	1 /*	允许生成	OSTimeDlvHMSM()	承数代码	*/
100	#define	OS_TIME_DLY_RESUME_	FN	1 /*	允许生成	OSTimeDlyResume	() 函数代码	*/
		OS TIME GET SET EN					OSTimeSet() 函数代	,
102	Hacrine	OO_TIME_OET_OET_ER		1 / .	7071 11.74	OBTIMEGET () AH	ODITHEODER () MAXIM	. ,
103								
104				/*		湿-	合管理	*/
	#define	OS_SCHED_LOCK_EN		1 /*	允许生成	OSSchedLock()	和 OSSchedUnlock() /	代码 */
106	#ucl life	OD_DOINED_EOOK_EN		1 /.	7671 <u>1</u> .7%	ObbenedLock ()	The ObbeliedeliTock ()	1/1-2
107								
	#dofine	OS_TICKS_PER_SEC	20	0 /*	设署每秒	的节拍数目		*/
109	#ucl life	OD_TTORD_TER_DEC	20	, , ,	以且 母//	11 14 1H XX H		• /
110								
	typodof	INT16U	OS FLAC	C. /*	車件标士	的粉挥米刑 (Q位	16台 武 32 台)	*/
111	cypedel	11/11/00	OD_LEAG	ω, / *	事工小心	17 双消大主(0世,	, 10世 数 04 世/	*/
	/*****	k*******	******	*****	***结市***	k****	******	******
113	1 - 1-1-1-1-1-1-1-1-1	in the transfer to the desired and a standard and a standard of the standard and a	11111144		······································		tortoot of the desired extracted extracted and the desired	
114								

```
1 /*
3 *
                        uC/OS-II实时控制内核
4 *
                           主要的包含文件
5 *
                           内核管理文件
6 *
7 * 文
       件: OS_CORE. C
                  内核结构管理文件
8 * 作
       者: Jean J. Labrosse
9 * 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126. com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
11 */
12
13 #ifndef OS_MASTER_FILE
                       //如果没有定义OS_MASTER_FILE主文件,则
14 #define OS GLOBALS
                       //定义全程变量 OS GLOBALS
15 #include "includes.h"
                       //包含"includes.h"文件,部分C语言头文件的汇总打包文件
16 #endif
                       //定义结束
17
18 /*
20 *
                      MAPPING TABLE TO MAP BIT POSITION TO BIT MASK
21 *
22 * 注意:变址索引表是对应OSRbyTb1[i]的位值(0^{\sim}7),给定值符合OSMapTb1[]的数据(二进制)
       Index into table is desired bit position, 0..7
24 *
       Indexed value corresponds to bit mask
27 //OSMapTb1[]: 就绪任务表;对应OSRdy Grp和OSRbyTb1[i]的位值(0~7)
28
29 INT8U const OSMapTb1[] = \{0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80\};
30
31 /*
33 *
                 最高优先级任务查找表(PRIORITY RESOLUTION TABLE)
34 *
35 * 注意: 变址索引表是位模式,找出就绪态最高优先级别任务,给定值应符合高优先级位位值(0~7)
36
       Index into table is bit pattern to resolve highest priority
37 *
       Indexed value corresponds to highest priority bit position (i.e. 0..7)
39 */
40 //OSUnMapTb1[]: 最高优先级任务查找表; 对应OSRdy Grp和OSRbyTb1[i]的位值(0~7)
41
42 INT8U const OSUnMapTb1[] = {
    0, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
43
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
44
45
    5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
46
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
47
    6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
48
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
49
    5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
50
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
    7, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
51
52
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
53
    5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0,
54
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
    6, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
56
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
    5, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0,
58
    4, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0
59 };
60 /*$PAGE*/
61 /*
63 *
                         初始值(INITIALIZATION)
64 *
65 * 描述: 初始化uC/OS-II。对这个函数的调用必须在调用OSStart()函数之前。
       OSStart()函数真正开始运行多任务时
67 * 意见: 无
68 * 返回: 无
70 */
71
72 void OSInit (void)
                       //初始化UCOS-II函数
73 {
74
    INT16U
                                  //定义一个16位变量i
            i:
75
    INT8U
           *prdytbl;
                                  //定义一个就绪态最高级任务列表指针
```

```
76
      OS_TCB
               *ptcb1;
                                             //定义任务控制块优先级表指针1
77
      OS TCB
                                             //定义任务控制块优先级表指针2
               *ntch2:
78 #if (OS_EVENT_EN > 0) && (OS_MAX_EVENTS > 1)
                                            //如果有消息事件,并且最大消息事件值>1
      OS_EVENT *pevent1;
                                            //定义事件指针1
      OS_EVENT *pevent2;
                                             //定义事件指针2
80
81 #endif
82
83
84 #if OS VERSION >= 204
                                            //如果版本大于2.04版
                                             //调初始化钩子函数, 可加入用户代码
      OSInitHookBegin();
86 #endif
87
88 #if OS_TIME_GET_SET_EN > 0
                                            //允许生成 OSTimeGet() 和 OSTimeSet() 函数代码
89
      OSTime
                                            //清除32的系统时钟
90 #endif
                                //清除中断嵌套计数器
91
      OSIntNesting = 0;
92
      OSLockNesting = 0;
                                //清除上锁嵌套计数器
93
      OSTaskCtr
                = 0;
                                //清除任务计数器
                  = FALSE;
94
                                //任务处于不运行状态
      OSRunning
               = 0L;
                                //清除32位空闲任务的计数器
95
      OSIdleCtr
96
                                 //允许生成OSTaskCreate()函数和OSTaskCreateExt()函数
97 #if (OS_TASK_STAT_EN > 0) && (OS_TASK_CREATE_EXT_EN > 0)
      OSIdleCtrRun = OL; //空闲任务计数器每秒的计数值清0 OSIdleCtrMax = OL; //每秒空闲任务计数的最大值清0
98
99
                  = FALSE:
100
      OSStatRdy
                                //统计任务是否就绪的标志为空
101 #endif
                                //上下文切换的次数(统计任务计数器)清0
      OSCtxSwCtr
                  = 0;
      0SRdyGrp = 0x00;

'-+b1 = &0SRdyTb1[0];
103
                                //清除OSRdyTb1[i]组对应的任务就绪列表
104
      for (i = 0; i < OS_RDY_TBL_SIZE; i++) {</pre>
          *prdytbl++ = 0x00; //所有的就绪列表指针内容全部清0
106
                 = 0;
109
      OSPrioCur
                                //正在运行的任务的优先级
      OSPrioHighRdy = 0; //具有最高优先级别的就绪任务的优先级
OSTCBHighRdy = (OS_TCB *)0; //指向最高级优先级就绪任务控制块的指针清0
OSTCBCur = (OS_TCB *)0; //指向正在运行任务控制块的指针清0
110
111
112
      OSTCBList
                = (OS_TCB *)0; //任务控制块链接表的指针清0
113
114
                                //清除所有的优先级控制块优先级列表e
      for (i = 0; i < (OS LOWEST PRIO + 1); i++) {
115
116
          OSTCBPrioTbl[i] = (OS\_TCB *)0;
117
      ptcb1 = \&OSTCBTb1[0];
118
                                //查找任务控制块列表(0)的对应地址
      ptcb2 = &OSTCBTb1[1];
                                //查找任务控制块列表(1)的对应地址
119
120
                                //释放所有的任务控制块列表
      for (i = 0; i < (OS MAX TASKS + OS N SYS TASKS - 1); i++) {
121
122
          ptcb1->OSTCBNext = ptcb2;
123
          ptcb1++;
124
         ptcb2++;
125
      ptcb1->OSTCBNext = (OS_TCB *)0;
                                          //将最后的任务块双向链接表的后链接为0
126
127
      OSTCBFreeList = &OSTCBTb1[0];
                                           //空任务控制块地址为当前任务控制块列表的首地址
128
129 #if (OS_EVENT_EN > 0) && (OS_MAX_EVENTS > 0) //如果有消息事件,并且最大消息事件数>0
      #if OS_MAX_EVENTS == 1
130
                                           //如果最大消息事件数>1
131
                                           //只能拥有单独的一个消息事件
                              = &0SEventTb1[0];
                                                 //空余事件管理列表=任务等待表首地址
132
      OSEventFreeList
      OSEventFreeList->OSEventType = OS_EVENT_TYPE_UNUSED; //事件的类型=空闲
133
      OSEventFreeList->OSEventPtr = (OS EVENT *)0;
134
                                                    //消息或消息队列的指针为空
135
      #else
      pevent1 = &OSEventTb1[0];
                                //查找任务等待表(0)对应首地址
136
                                //查找任务等待表(1)对应地址
137
      pevent2 = &OSEventTb1[1];
                                //释放所有的任务等待表,并将事件的类型=空闲
138
      for (i = 0; i < (OS MAX EVENTS - 1); i++)
139
          pevent1->OSEventType = OS EVENT TYPE UNUSED;
140
          pevent1->0SEventPtr = pevent2;
141
142
          pevent1++;
          pevent2++;
143
144
      pevent1->OSEventType = OS_EVENT_TYPE_UNUSED;
                                               //首地址的事件的类型=空闲
145
      pevent1->OSEventPtr = (OS_EVENT *)0;
                                               //首地址的消息或消息队列的指针为空
146
                      = &OSEventTb1[0];
147
      OSEventFreeList
                                               //空余事件管理列表=任务等待表首地址
148
      #endif
149 #endif
150 //条件编译: UCOS版本>= 251 且 OS FLAG EN 允许产生事件标志程序代码 且 最大事件标志>0
151 #if (OS_VERSION >= 251) && (OS_FLAG_EN > 0) && (OS_MAX_FLAGS > 0)
```

```
//初始化事件标志结构
152
      OS_FlagInit();
153 #endif
154 //条件编译: OS_Q_EN 允许(1)产生消息队列相关代码 并且 应用中最多对列控制块的数目 > 0
155 #if (OS_Q_EN > 0) && (OS_MAX_QS > 0)
      OS_QInit();
                                        //初始化事件队列结构
156
157 #endif
                                        //条件编译: 若两个条件满足时, 产生以下代码
                                        //OS_MEM_EN允许(1)或者禁止(0)产生内存相关代码
159
                                        //OS MAX MEM PART 最多内存块的数目
161 #if (OS_MEM_EN > 0) && (OS_MAX_MEM_PART > 0)
                                        //初始化内存块结构
162
       OS MemInit();
163 #endif
164
                        -- 产生一个空闲的任务(CREATION OF 'IDLE' TASK) --
165 /* -
166 #if OS TASK CREATE EXT EN > 0
                                              // 允许生成OSTaskCreateExt()函数
      #if OS_STK_GROWTH == 1
                                              // 堆栈生长方向向下
167
168
                                              // 建立扩展任务[...
                                              // 空闲任务
169
       (void) OSTaskCreateExt(OS_TaskIdle,
                                              // 没有(传递参数指针)
170
                          (void *)0,
                                              // 分配任务堆栈栈顶指针
171
      &OSTaskIdleStk[OS_TASK_IDLE_STK_SIZE - 1],
                                              // 分配任务优先级
172
                          OS_IDLE_PRIO,
173
                          OS_TASK_IDLE_ID,
                                              // (未来的)优先级标识(与优先级相同)
                          &OSTaskIdleStk[0], // 分配任务堆栈栈底指针
OS_TASK_IDLE_STK_SIZE, // 指定堆栈的容量(检验用)
174
175
                                              // 没有(指向用户附加的数据域的指针)
176
                          (void *) 0,
177
                          OS_TASK_OPT_STK_CHK | OS_TASK_OPT_STK_CLR);
178
                                              // 建立扩展任务[... //堆栈生长方向向上
179
       #else
180
       (void) OSTaskCreateExt (OS TaskIdle,
                                              // 空闲任务
                                              // 没有(传递参数指针)
                          (\text{void} *) 0,
181
                          &OSTaskIdleStk[0],
                                              // 分配任务堆栈栈底指针
182
                                              // 分配任务优先级
183
                          OS IDLE PRIO,
184
                          OS_TASK_IDLE_ID,
                                              // (未来的)优先级标识(与优先级相同)
                                              // 分配任务堆栈栈顶指针
185
                          &OSTaskIdleStk[OS_TASK_IDLE_STK_SIZE - 1],
186
                          OS_TASK_IDLE_STK_SIZE, // 指定堆栈的容量(检验用)
187
                                              // 没有(指向用户附加的数据域的指针)
188
                          (void *) 0,
                                              // 没有(指向用户附加的数据域的指针)
189
                          OS_TASK_OPT_STK_CHK | OS_TASK_OPT_STK_CLR);
190
191
       #endif
192 #else
                                              //否则只能生成OSTaskCreate()函数
                                              // 堆栈生长方向向下
193
       #if OS_STK_GROWTH == 1
                                              // 建立任务[空闲任务、
194
       (void) OSTaskCreate (OS TaskIdle,
195
                                              // 没有(传递参数指针)
196
                                              // 分配任务堆栈栈顶指针
                       &OSTaskIdleStk[OS TASK IDLE STK SIZE - 1],
197
                       OS IDLE PRIO);
                                             // 分配任务优先级
// 否则堆栈生长方向向上
198
199
       #else
       (void) OSTaskCreate(OS TaskIdle,
                                              // 建立任务[空闲任务、
200
201
                        (void *) 0,
                                              // 没有(传递参数指针)
202
                       &OSTaskIdleStk[0],
                                              // 分配任务堆栈栈底指针
203
                       OS IDLE PRIO);
                                              // 分配任务优先级
204
       #endif
205 #endif
206
                         --产生一个统计任务(CREATION OF 'STATISTIC' TASK) ------
207
208 #if OS_TASK_STAT_EN > 0
      \verb|#if OS_TASK_CREATE_EXT_EN| > 0
209
                                                       // 允许生成OSTaskCreateExt()函数
                                                       // 堆栈生长方向向下
210
          #if OS_STK_GROWTH == 1
                                                       // 建立扩展任务[...
211
                                                       // 产生一个统计任务
212
          (void) OSTaskCreateExt (OS_TaskStat,
                                                       // 没有(传递参数指针)
213
               (void *) 0,
214
               &OSTaskStatStk[OS TASK STAT STK SIZE - 1],
                                                       // 分配任务堆栈栈顶指针
215
               OS_STAT_PRIO,
                                                       // 分配任务优先级
                                                       // (未来的)优先级标识(与优先级相同)
216
               OS TASK STAT ID
                                                       // 分配任务堆栈栈底指针
217
               &0STaskStatStk[0],
218
               OS_TASK_STAT_STK_SIZE,
                                                       // 指定堆栈的容量(检验用)
                                                       // 没有(指向用户附加的数据域的指针)
219
               (void *)0,
220
               OS_TASK_OPT_STK_CHK | OS_TASK_OPT_STK_CLR);
                                                       // 建立扩展任务[... //堆栈生长方向向上
                                                       // 产生一个统计任务
222
          (void) OSTaskCreateExt (OS_TaskStat,
                                                       // 没有(传递参数指针)
223
               (void *) 0,
224
               &OSTaskStatStk[0],
                                                       // 分配任务堆栈栈底指针
               OS_STAT_PRIO,
                                                       // 分配任务优先级
226
               OS TASK STAT ID,
                                                       // (未来的)优先级标识(与优先级相同)
                                                       // 分配任务堆栈栈顶指针
               &OSTaskStatStk[OS_TASK_STAT_STK_SIZE - 1],
```

303 void OSIntExit (void)

```
228
            OS_TASK_STAT_STK_SIZE,
                                          // 指定堆栈的容量(检验用
229
            (void *)0,
                                          // 没有(指向用户附加的数据域的指针)
230
            OS_TASK_OPT_STK_CHK | OS_TASK_OPT_STK_CLR);
        #endif
232
                                          //否则只能生成OSTaskCreate()函数
     #else
233
        #if OS STK GROWTH == 1
                                          // 堆栈生长方向向下
                                          // 产生一个统计任务
234
        (void) OSTaskCreate (OS_TaskStat,
                                          // 没有(传递参数指针)
235
                     (\text{void }*)0.
236
                     &OSTaskStatStk[OS_TASK_STAT_STK_SIZE - 1], // 分配任务堆栈栈顶指针
237
                                                   // 分配任务优先级
                     OS_STAT_PRIO);
                                          // 否则堆栈生长方向向上
238
        #else
239
        (void) OSTaskCreate (OS TaskStat,
                                          // 产生一个统计任务
240
                                          // 没有(传递参数指针)
                     (\text{void} *)0.
                                          // 分配任务堆栈栈底指针
241
                     &OSTaskStatStk[0].
                                          // 分配任务优先级
242
                     OS STAT PRIO);
243
        #endif
244
     #endif
245 #endif
246
247 #if OS VERSION >= 204
                                          // 判断版本是否是大于或等于2.41版
     OSInitHookEnd();
                                          // 调用OSInitHookEnd()钩子程序
249 #endif
250 }
251 /*$PAGE*/
252 /*
254 *
                      中断函数正在执行 ENTER ISR
255 *
256 * 描述: 通知uC/OS-II, 一个中断处理函数正在进行,这有助于uC/OS-II掌握中断嵌套情况。
       OSIntEnter ()和OSIntExit (函数联合使用),调用者,只能在中断程序中。
257 *
258 *
259 * 参数: 无
260 *
261 * 返回: 无
262 *
263 * 注意: 1) 在任务级不能调用该函数
264 *
        2) 如果系统使用的处理器能够执行自动的独立执行读取一修改一写入的操作,那么就可以直接递增
265 *
          中断嵌套层数(OSIntNesting),这样可以避免调用函数所带来的额外开销。在中断服务子程序中
266 *
          给OSIntNesting加1是不会有问题的,因为给OSIntNesting加1时,中断是关闭的
267 *
       3) 中断嵌套深度可达255
269 */
270 void OSIntEnter (void)
                                 //中断函数正在执行()
271 {
272 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                 //中断函数被设定为模式3
273
     OS CPU SR cpu sr;
274 #endif
275
276
277
     OS_ENTER_CRITICAL();
                                //关闭中断
278
     if (OSIntNesting < 255) {</pre>
                                 //如果中断嵌套小于255
279
        OSIntNesting++;
                                 //中断嵌套计数变量加1
280
                                 //打开中断
281
     OS_EXIT_CRITICAL();
282 }
283 /*$PAGE*/
284 /*
286 *
                         中断函数已经完成 EXIT ISR
287 *
288 * 描述: 通知uC/OS-II, 一个中断服务已经执行完成, 这有助于uC/OS-II掌握中断嵌套的情况。通常
        OSIntExit()和OSIntEnter()联合使用。当最后一层嵌套的中断执行完毕时,如果有更高优先级任
289 *
290 *
        务准备就绪,则uC/OS-II会调用任务调度函数。在这种情况下,中断返回到更高优先级的任务,而
291 *
        不是被中断了的任务。调用者,只能在中断程序中。
292 *
293 * 参数: 无
294 *
295 * 返回: 无
296 *
297 * 注意: 1) 在任务级不能调用该函数,并且即使没有调用OSIntEnter()函数,而是使用直接递增
298 *
          OSIntNesting的方法,也必须调用OSIntExit()。
        2) 给调度器上锁用于禁止任务调度(查看 OSSchedLock()函数)
301 */
302
```

//脱离中断函数

```
304 {
305 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                    //中断函数被设定为模式3
306
     OS_CPU_SR cpu_sr;
307 #endif
308
309
      OS ENTER_CRITICAL();
310
                                    //关闭中断
311
      if (OSIntNesting > 0) {
                                    //如果中断嵌套大于0
        OSIntNesting--;
                                    //中断嵌套计数变量减1
312
314
      //1) 中断嵌套层数计数器和锁定嵌套计数器 (OSLockNesting) 二者都必须是零
315
      //2)OSRdyTb1[]所需的检索值Y是保存在全程变量OSIntExitY中
      //3)检查具有最高优先级别的就绪任务的优先级是否是正在运行的任务的优先级
316
      //4) 将任务控制块优先级表保存到指向最高级优先级就绪任务控制块的指针
317
318
      //5)上下文切换的次数(统计任务计数器)
      //6)做中断任务切换
319
320
      if ((OSIntNesting == 0) && (OSLockNesting == 0)) \{ //1 \}
        OSIntExitY = OSUnMapTb1[OSRdyGrp];
321
        OSPrioHighRdy = (INT8U)((OSIntExitY << 3) + OSUnMapTbl[OSRdyTbl[OSIntExitY]]);</pre>
322
323
        if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur) {
                                            //3)
           OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];//4
324
325
           OSCtxSwCtr++;
                                            //5)
           OSIntCtxSw();
326
                                            //6)
327
328
      OS EXIT CRITICAL();
                                    //打开中断
329
330 }
331 /*$PAGE*/
334 *
                           给调度器上锁 PREVENT SCHEDULING
335 *
336 * 描述: 本函数用于禁止任务调度,直到任务完成后调用给调度器开锁函数OSSchedUnlock()为止。调用
337 *
        OSSchedlock()的任务保持对CPU的控制权,尽管有个优先级更高的任务进入了就绪态。然而,此时
338 *
        中断是可以被识别的,中断服务也能得到(假设中断是开着的)。OSSchedlock()和OSSchedUnlock()
339 *
        必须成对使用. 变量OSLockNesting跟踪OSSchedLock() 函数被调用的次数, 以允许嵌套的函数包含临
        界段代码,这段代码其它任务不得干预.uC/0S-II允许嵌套深度达255层. 当0SLockNesting等于零时,
340 *
        调度重新得到允许. 函数OSSchedLock()和OSSchedUnlock()的使用要非常谨慎,因为它们影响uC/OS-II
341 *
342 *
        对任务的正常管理。
343 * 说明: 当OSLockNesting減到零的时候,OSSchedUnlock()调用OSSched。OSSchedUnlock()是被某任务调用的,
        在调度器上锁的期间,可能有什么事件发生了并使一个更高优先级的任务进入就绪态。
344 *
345 *
346 * 参数: 无
347 *
348 * 返回: 无
349 *
350 * 警告: 不得调用把当前任务挂起的程序
351 *
352 * 注意: 1) 调用0SSchedLock()以后,用户的应用程序不得使用任何能将现行任务挂起的系统调用。也就说,
           用户程序不得调用OSMboxPend()、OSQPend()、OSSemPend()、OSTaskSuspend(OS_PR10_SELF)、
353 *
354 *
           OSTimeDly()或OSTimeDlyHMSM(),直到OSLockNesting回零为止。因为调度器上了锁,用户就锁住
355 *
           了系统, 任何其它任务都不能运行。
        2) 当低优先级的任务要发消息给多任务的邮箱、消息队列、信号量时,用户不希望高优先级的任
356 *
357 *
           务在邮箱、队列和信号量没有得到消息之前就取得了CPU的控制权,此时,用户可以使用禁止
           调度器函数。
360 */
361
362 #if OS SCHED LOCK EN > 0
                               //允许生产OSSchedLock()函数
                               //给调度器上锁函数
363 void OSSchedLock (void)
365 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                               //中断函数被设定为模式3
366
     OS CPU SR cpu sr;
367 #endif
368
369
370
      if (OSRunning == TRUE) {
                               //如果有多个任务在期待
        OS_ENTER_CRITICAL();
371
                               //关闭中断
372
        if (OSLockNesting < 255) {</pre>
                               //上锁嵌套是否大于255
373
           OSLockNesting++;
                               //给上锁嵌套加1
374
375
        OS EXIT CRITICAL();
                               //打开中断
     }
376
377 }
378 #endif
```

```
380 /*$PAGE*/
381 /*
383 *
                         给调度器解锁 ENABLE SCHEDULING
384 *
385 * 描述: 本函数用于解禁任务调度
386 *
387 * 参数: 无
388 *
389 * 返回: 无
390 *
391 * 注意: 1) OSSchedlock()和OSSchedUnlock()必须成对使用,在使用OSSchedUnlock()函数之前必须使
          用OSSchedLock()函数
392 *
394 */
395
396 #if OS_SCHED_LOCK_EN > 0
                                //允许生产OSSchedUnlock()函数
397 void OSSchedUnlock (void)
                                //给调度器解锁函数
399 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                //中断函数被设定为模式3
     OS_CPU_SR cpu_sr;
401 #endif
402
403
404
     if (OSRunning == TRUE) {
                                //如果有多个任务在期待
        OS ENTER CRITICAL();
                                //关闭中断
405
                                //上锁嵌套是否大于0
406
        if (OSLockNesting > 0) {
           OSLockNesting--;
407
                                //给上锁嵌套减1
           //如果函数不是在中断服务子程序中调用的,且调度允许的,
408
           if ((OSLockNesting == 0) && (OSIntNesting == 0)) {
409
410
             OS EXIT CRITICAL();
                                //打开中断
411
412
             OS_Sched();
                                //进入任务调度
413
           } else {
414
             OS_EXIT_CRITICAL();
                                //打开中断
415
416
        } else {
           OS_EXIT_CRITICAL();
                                //打开中断
417
418
419
     }
420 }
421 #endif
422
423 /*$PAGE*/
424 /*
426 *
                    启动多个任务 START MULTITASKING
427 *
428 * 描述: 当调用OSStart()时, OSStart()从任务就绪表中找出那个用户建立的优先级最高任务的任务控制
429 *
        块。然后, OSStart()调用高优先级就绪任务启动函数OSStartHighRdy(), (见汇编语言文件
430 *
        OS_CPU_A. ASM),这个文件与选择的微处理器有关。实质上,函数OSStartHighRdy()是将任务栈中
431 *
        保存的值弹回到CPU寄存器中,然后执行一条中断返回指令,中断返回指令强制执行该任务代码。
432 *
        高优先级就绪任务启动函数OSStartHighRdy()。
433 *
434 * 参数: 无
435 *
436 * 返回: 无
437 *
438 * 注意: OSStartHighRdy() 必须:
439 *
        a) OSRunning为真,指出多任务已经开始
        b) 启动uC/OS-II之前,至少必须建立一个应用任务
        c) OSStartHighRdy()将永远不返回到OSStart()
443 */
444
445 void OSStart (void)
                                      //启动多个任务
446 {
     INT8U y;
447
     INT8U x;
448
449
450
     if (OSRunning == FALSE) {
                                       //OSRunning已设为"真",指出多任务已经开始
451
452
                 = OSUnMapTb1[OSRdyGrp];
                                       //查找最高优先级别任务号码
        У
                 = OSUnMapTb1[OSRdyTb1[y]];
453
454
        OSPrioHighRdy = (INT8U) ((y << 3) + x);
                                       //找出就绪态最高级任务控制块
455
        OSPrioCur
                 = OSPrioHighRdy;
```

```
//OSPrioCur和OSPrioHighRdy存放的是用户应用任务的优先级
456
        OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
457
              = OSTCBHighRdy;
458
459
        OSStartHighRdy();
                                      //调用高优先级就绪任务启动函数
460
461 }
462 /*$PAGE*/
463 /*
465 *
                      统计任务初始化 STATISTICS INITIALIZATION
466 *
467 * 描述: 统计初始化函数OSStatInit()决定在没有其它应用任务运行时,空闲计数器(OSIdleCtr)的计数
        有多快。这个任务每秒执行一次,以确定所有应用程序中的任务消耗了多少CPU时间。当用户的
468 *
        应用程序代码加入以后,运行空闲任务的CPU时间就少了,OSIdleCtr就不会像原来什么任务都不
469 *
470 *
        运行时有那么多计数。要知道, OSIdleCtr的最大计数值是OSStatInit() 在初始化时保存在计数
        器最大值OSIdleCtrMax中的。CPU利用率:
471 *
472 *
473 *
                                        空闲计数值OSIdleCtr
474 *
              CPU 使用率Usage (%) = 100 * (1 - ----
475 *
                                      设定最大空闲计数值OSIdleCtrMax
476 *
477 * 参数: 无
478 *
479 * 返回: 无
482
483 #if OS TASK STAT EN > 0
                            //允许生产OSStatInit()函数
484 void OSStatInit (void)
                            //统计任务初始化
485 {
486 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                           //中断函数被设定为模式3
     OS CPU SR cpu sr;
488 #endif
489
490
                           //调用延迟函数OSTimeDly()将自身延时2个时钟节拍以停止自身的运行
491
     OSTimeDly(2);
                           //这是为了使0SStatInit()与时钟节拍同步
492
493
     OS_ENTER_CRITICAL();
                          //美闭中断
     OSIdleCtr = OL;
                           //执行OSStartInit()时,空闲计数器OSIdleCtr被清零
494
495
     OS EXIT CRITICAL();
                           //打开中断
     OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC);
496
                           //将自身延时整整一秒
     //(因为没有其它进入就绪态的任务,OSTaskIdle()又获得了CPU的控制权)
497
498
     OS ENTER CRITICAL():
                           //美闭中断
499
     OSIdleCtrMax = OSIdleCtr;
                       //空闲计数器将1秒钟内计数的值存入空闲计数器最大值OSIdleCtrMax中
500
     OSStatRdy
            = TRUE;
                       //将统计任务就绪标志OSStatRdy设为"真",以此来允许两个时钟节拍
                        //以后OSTaskStat()开始计算CPU的利用率
501
502
     OS EXIT CRITICAL();
                        //打开中断
503 }
504 #endif
505 /*$PAGE*/
508 *
                     时钟节拍函数 PROCESS SYSTEM TICK
509 *
510 * 描述: uC/OS需要用户提供周期性信号源,用于实现时间延时和确认超时。节拍率应在每秒10次到100次
511 *
      之间,或者说10到100Hz。时钟节拍率越高,系统的额外负荷就越重.时钟节拍的实际频率取决于
        用户应用程序的精度。时钟节拍源可以是专门的硬件定时器,也可以是来自50/60Hz交流电源的
512 *
513 *
       信号
514 *
515 * 参数: 无
517 * 返回: 无
518 ********************************
519 */
                                 //时钟节拍函数
521 void OSTimeTick (void)
523 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                 //中断函数被设定为模式3
524
     OS_CPU_SR cpu_sr;
525 #endif
526
     OS_TCB
                                 //定义任务控制块优先级表变量
            *ptcb;
527
528
     OSTimeTickHook();
                                 //调用户•自定义函数(钩子函数)
529 #if OS_TIME_GET_SET_EN > 0
                                 //允许生成OSTimeGet() 函数代码
530
     OS ENTER CRITICAL();
                                 //关闭中断
531
     OSTime++;
                                 //累加从开机以来的时间,用的是一个无符号32位变量
```

607 *

```
532
                                  //打开中断
     OS_EXIT_CRITICAL();
533 #endif
534
     ptcb = OSTCBList;
                                  //保存任务控制块列表首地址
536
     //从OSTCBList开始,沿着OS_TCB链表做,一直做到空闲任务
537
     while (ptcb->OSTCBPrio != OS IDLE PRIO) {
538
        OS_ENTER_CRITICAL();
        if (ptcb->OSTCBDly != 0) {
                                  //如果任务等待时的最多节拍数不为0
539
540
           if (--ptcb->OSTCBD1y == 0) {
                                  //如果任务等待时的最多节拍数为0
541
542
              //而确切被任务挂起的函数OSTaskSuspend()挂起的任务则不会进入就绪态
543
              //执行时间直接与应用程序中建立了多少个任务成正比
              if ((ptcb->OSTCBStat & OS_STAT_SUSPEND) == 0x00)
544
                //当某任务的任务控制块中的时间延时项OSTCBD1y减到了零,这个任务就进入了就绪态
545
                                 |= ptcb->OSTCBBitY;
546
                OSRdvGrp
                OSRdyTb1[ptcb->OSTCBY] |= ptcb->OSTCBBitX;
547
548
             } else {
                ptcb->OSTCBD1y = 1;
549
550
                                   //允许任务等待时的最多节拍数为1
551
           }
552
        }
        ptcb = ptcb->OSTCBNext;
                                   //指向任务块双向链接表的后链接
553
                                   //打开中断
554
        OS_EXIT_CRITICAL();
556 }
557 /*$PAGE*/
558 /*
560 *
                          获得版本号GET VERSION
561 *
562 * 描述: 这个函数是返回一个uC/OS-II的版本值, 这个返回值乘100是uC/OS-II的版本号, 也就是版本2,00
             would be returned as 200.
564 *
565 * 参数: 无
566 *
567 * 返回: uC/OS-II的版本号除以100.
569 */
570
571 INT16U OSVersion (void)
                        //获得版本号
     return (OS_VERSION);
                        //返回版本值
573
574 }
575
576 /*$PAGE*/
577 /*
579 *
                            虚拟函数 DUMMY FUNCTION
580 *
581 * 描述: 这个函数不做任务工作. 它是随便访问0STaskDel()函数.
582 *
583 * 参数: 无
584 *
585 * 返回: 无
587 */
588
589 #if OS TASK DEL EN > 0
                                       //允许生成 OS Dummy()函数
                                       //建立一个虚拟函数
590 void OS Dummy (void)
591 {
                                       //不做任何工作
592 }
593 #endif
594
595 /*$PAGE*/
596 /*
使一个任务进入就绪态 MAKE TASK READY TO RUN BASED ON EVENT OCCURING
599 *
600 * 描述: 当发生了某个事件,该事件等待任务列表中的最高优先级任务(HPT)要置于就绪态时,该事件对应
601 *
        的OSSemPost(), OSMboxPost(), OSQPost(), 和OSQPostFront()函数调用OSEventTaskRdy()实现
        该操作。换句话说,该函数从等待任务队列中删除HPT任务,并把该任务置于就绪态
602 *
603 *
604 * 参数: pevent
             is a pointer to the event control block corresponding to the event.
605 *
606 *
        msg is a pointer to a message. This pointer is used by message oriented services
```

such as MAILBOXEs and QUEUEs. The pointer is not used when called by other

```
608 *
             service functions.
609 *
610 *
            is a mask that is used to clear the status byte of the TCB. For example,
611 *
             OSSemPost() will pass OS_STAT_SEM, OSMboxPost() will pass OS_STAT_MBOX etc.
612 *
613 * 返回: 无
614 *
615 * 注意: 这个函数是uC/0S-II内部函数,你不可以在应用程序调用它,调用此函数也应当关闭中断
617 */
618 #if OS EVENT EN > 0
                                       //各类消息事件是否允许
619 //使一个任务进入就绪态
620 INT8U OS_EventTaskRdy (OS_EVENT *pevent, void *msg, INT8U msk)
621 {
622
      OS TCB *ptcb:
623
      INT8U
           х;
624
      INT8U
            у;
625
      INT8U
            bitx;
626
      INT8U
            bity;
627
      INT8U
            prio:
628
      //1)首先计算HPT任务在. OSEventTb1[]中的字节索引,其结果是一个从0到OS_LOWEST_PRIO/8+1之间的数
629
      //2)并利用该索引得到该优先级任务在. OSEventGrp中的位屏蔽码 //3) 判断HPT任务在. OSEventTb1[]中相应位的位置
630
631
632
      //4) 其结果是一个从0到0S_LOWEST_PRIO/8+1之间的数,以及相应的位屏蔽码
      //5)根据以上结果, OSEventTaskRdy()函数计算出HPT任务的优先级
633
      //6)然后就可以从等待任务列表中删除该任务了
634
         = OSUnMapTb1[pevent->OSEventGrp];
635
                                            //1)
636
      bity = OSMapTbl[y];
                                            //2)
                                            //3)
         = OSUnMapTb1[pevent->OSEventTb1[y]];
637
      bitx = OSMapTbl[x];
                                            //4)
638
      prio = (INT8U) ((y << 3) + x);
                                            //5)
639
      if ((pevent->OSEventTbl[y] &= ^{\circ}bitx) == 0x00) {
640
                                           //6)
         pevent->0SEventGrp &= ~bity;
641
642
      //7)任务的TCB中包含有需要改变的信息。知道了HPT任务的优先级,就可得到指向该任务的TCB的指针
643
      //8)因为最高优先级任务运行条件已经得到满足,必须停止OSTimeTick()函数对.OSTCBD1y域的递减操作,
644
        所以OSEventTaskRdy()直接将该域清澈0
645
      //9) 因为该任务不再等待该事件的发生,所以本函数将其任务控制块中指向事件控制块的指针指向NULL
646
      //10) 如果OSEventTaskRdy() 是由OSMboxPost()或者OSQPost()调用的,该函数还要将相应的消息传递给
647
648
         HPT,放在它的任务控制块中
649
                      = OSTCBPrioTbl[prio];
      ptcb
      ptcb->OSTCBD1v
650
                      = 0:
                                                //8)
      ptcb->OSTCBEventPtr = (OS EVENT *)0;
                                                //9)
652 #if ((OS_QEN > 0) \&\& (OS_MAX_QS > 0)) | (OS_MBOX_EN > 0)
653
      ptcb->OSTCBMsg
                                                //10)
                      = msg:
654 #else
655
      msg
                      = msg;
656 #endif
      //11) 当0SEventTaskRdy()被调用时,位屏蔽码msk作为参数传递给它。该参数是用于对任务控制块中的
657
          位清零的位屏蔽码, 和所发生事件的类型相对应
658
659
      //12)根据. OSTCBStat判断该任务是否已处于就绪状态
660
      //13)如果是,则将HPT插入到uC/OS-II的就绪任务列表中。注意,HPT任务得到该事件后不一定进入就绪
         状态, 也许该任务已经由于其它原因挂起了
661
662
      ptcb->OSTCBStat
                     &= ~msk;
                                                //11)
663
      if (ptcb->OSTCBStat == OS STAT RDY) {
                                                //12)
                     |= bity;
664
                                                //13)
         OSRdyGrp
665
         OSRdvTb1[v]
                     = bitx;
                                    //返回就绪态任务的优先级
666
667
      return (prio);
668 }
669 #endif
670 /*$PAGE*/
673 *
          使一个任务进入等待某事件发生状态 MAKE TASK WAIT FOR EVENT TO OCCUR
674 *
675 * 描述: 当某个任务须等待一个事件的发生时,信号量、互斥型信号量、邮箱以及消息队列会通过相应的
676 *
         PEND函数调用本函数,使当前任务从就绪任务表中脱离就绪态,并放到相应的事件控制块ECB的等
677 *
         待任务表中
678 *
679 * 参数: pevent 分配给事件控制块的指针,为等待某事件发生的任务
680 *
681 * 返回: 无
682 *
683 * 注意: 这个函数是uC/OS-II内部函数,你不可在应用程序中调用它,调用OS_EventTO()也应当关闭中断
```

```
685 */
686 #if OS_EVENT_EN > 0
                                   //各类消息事件是否允许
687 void OS_EventTaskWait (OS_EVENT *pevent)
                                   //使一个任务进入等待某事件发生状态(ECB指针)
     //将指向事件控制块ECB的指针放到任务的任务控制块TCB中,建立任务与事件控制块ECB之间的链接
688 {
     OSTCBCur->OSTCBEventPtr = pevent;
689
     //将任务从就绪任务表中删除
690
     if ((OSRdvTb1[OSTCBCur->OSTCBY] &= ~OSTCBCur->OSTCBBitX) == 0x00) {
691
692
        OSRdyGrp &= ~OSTCBCur->OSTCBBitY;
693
     //把该任务放到事件控制块ECB的等待事件的任务列表中
694
695
     pevent->OSEventTb1[OSTCBCur->OSTCBY] |= OSTCBCur->OSTCBBitX;
     pevent->OSEventGrp
                              = OSTCBCur->OSTCBBitY:
696
697 }
698 #endif
699 /*$PAGE*/
700 /*
由于超时而将任务置为就绪态 MAKE TASK READY TO RUN BASED ON EVENT TIMEOUT
702 *
704 * 描述: 如果在预先指定的等待时限内任务等待的事件没有发生,那么本函数会因为等待超时而将任务的
705 *
        状态置为就绪态。在这种情况下,信号量、互斥型信号量、邮箱以及消息队列会通过PEND函数调
        用本函数,以完成这项工作
706 *
707 *
708 * 参数: pevent 分配给事件控制块的指针,为超时就绪态的任务
710 * 返回: 无
711 *
712 * 注意: 这个函数是uC/OS-II内部函数,你不可以在应用程序中调用它,调用OS EventTO()也应当关闭中断
714 */
715 #if OS EVENT EN > 0
                                  //消息事件是否 > 0
716 void OS_EventTO (OS_EVENT *pevent)
                                  //由于超时而将任务置为就绪态(ECB指针)
    //本函数必须从事件控制块ECB中等待任务列表中将该任务删除
     if ((pevent->OSEventTb1[OSTCBCur->OSTCBY] &= ~OSTCBCur->OSTCBBitX) == 0x00) {
719
        pevent->OSEventGrp &= ^OSTCBCur->OSTCBBitY;
720
721
     OSTCBCur->OSTCBStat
                   = OS_STAT_RDY;
                                  //该任务被置为就绪态
     OSTCBCur->OSTCBEventPtr = (OS_EVENT *)0; //从任务控制块TCB中将事件控制块ECB的指针删除
722
723 }
724 #endif
725 /*$PAGE*/
726 /*
事件控制块列表初始化 INITIALIZE EVENT CONTROL BLOCK'S WAIT LIST
728 *
729 *
730 * 描述: 当建立一个信号量、邮箱或者消息队列时,相应的建立函数OSSemInit(), OSMboxCreate(), 或者
731 *
        OSQCreate()通过调用OSEventWaitListInit()对事件控制块中的等待任务列表进行初始化。该函数
        初始化一个空的等待任务列表,其中没有任何任务。该函数的调用参数只有一个,就是指向需要初
732 *
733 *
        始化的事件控制块的指针pevent。
734 *
735 * 参数: pevent 传递一个指针给事件控制块,该指针变量就是创建信号量、互斥型信号量、邮箱或消息队
             列时分配的事件控制块的指针
736 *
737 *
738 * 返回: 无
739 *
740 * 注意: 这个函数是uC/OS-II内部函数, 你不可以调用它。
742 */
743 #if ((OS Q EN > 0) && (OS MAX QS > 0)) || (OS MBOX EN > 0) || (OS SEM EN > 0) || (OS MUTEX EN > 0)
744 //当以上各种事件允许时
745 void OS EventWaitListInit (OS EVENT *pevent)
                                   //事件控制块列表初始化(事件控制块指针)
746 {
747
     INT8U *ptbl;
                                   //地址指针变量
748
749
750
     pevent->0SEventGrp = 0x00;
                                   //等待任务所在的组为空
                  = &pevent->OSEventTb1[0]; //保存任务等待表首地址
751
                                   //OSEventTb1[](共8个字节OSMapTb1[prio&0x07])
752
753 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 0
                                   //等待任务列表字节>0
754
     *ptbl++
                 = 0x00:
                                   //OSEventTb1[0]清空
755 #endif
756
757 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 1
                                   //等待任务列表字节>1
758
     *ptbl++
                 = 0x00:
                                   //OSEventTb1[1]清空
759 #endif
```

```
761 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 2
                                    //等待任务列表字节>2
762
                                    //OSEventTb1[3]清空
    *ptbl++
763 #endif
764
765 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 3
                                    //等待任务列表字节>3
766
    *ptb1++ = 0x00;
                                    //OSEventTb1[3]清空
767 #endif
769 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 4
                                    //等待任务列表字节>4
770
     *ptbl++ = 0x00;
                                    //OSEventTb1[4]清空
771 #endif
773 #if OS EVENT TBL SIZE > 5
                                   //等待任务列表字节>5
774 *ptb1++ = 0x00;
                                   //OSEventTb1[5]清空
775 #endif
776
777 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 6
                                    //等待任务列表字节>6
778 	 *ptb1++ = 0x00;
                                   //OSEventTb1[6]清空
779 #endif
780
781 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 7
                                   //等待任务列表字节>7
          = 0x00;
782
     *ptbl
                                    //OSEventTb1[7]清空
783 #endif
784 }
785 #endif
786 /*$PAGE*/
787 /*
789 *
                                任务调度
790 *
791 * 描述: uC/OS-II总是运行进入就绪态任务中优先级最高的那一个。确定哪个任务优先级最高,下面该哪
        个任务运行了的工作是由调度器(Scheduler)完成的。任务级的调度是由函数OSSched()完成的。
792 *
793 *
        中断级的调度是由另一个函数OSIntExt()完成的eduling).
794 *
795 * 参数: none
796 *
797 * 返回: none
798 *
799 * 注意: 1) 这是一个uC/OS-II内部函数, 你不能在应用程序中使用它
800 *
        2) 给调度器上锁用于禁止任务调度(查看 OSSchedLock()函数)
801 *
802 * 说明: 1)任务切换很简单,由以下两步完成,将被挂起任务的微处理器寄存器推入堆栈,然后将较高优先
803 *
         级的任务的寄存器值从栈中恢复到寄存器中。在uC/OS-II中,就绪任务的栈结构总是看起来跟刚
         刚发生过中断一样,所有微处理器的寄存器都保存在栈中。换句话说,uC/OS-II运行就绪态的任
804 *
         务所要做的一切,只是恢复所有的CPU寄存器并运行中断返回指令。为了做任务切换,运行
805 *
         OS TASK SW(), 人为模仿了一次中断。多数微处理器有软中断指令或者陷阱指令TRAP来实现上述操
806 *
         作。中断服务子程序或陷阱处理(Trap hardler),也称作事故处理(exception handler),必须提
807 *
         供中断向量给汇编语言函数OSCtxSw()。OSCtxSw()除了需要OS_TCBHighRdy指向即将被挂起的任务,
         还需要让当前任务控制块OSTCBCur指向即将被挂起的任务,参见第8章,移植uC/OS-II,有关于
809 *
810 *
         OSCtxSw()的更详尽的解释。
811 *
       2) 0SSched()的所有代码都属临界段代码。在寻找进入就绪态的优先级最高的任务过程中,为防止中
812 *
         断服务子程序把一个或几个任务的就绪位置位,中断是被关掉的。为缩短切换时间,OSSched()全
         部代码都可以用汇编语言写。为增加可读性,可移植性和将汇编语言代码最少化, 0SSched()是用
813 *
         C写的。
816 */
817
818 void OS Sched (void)
                              //任务调度函数
819 {
820 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                              //中断函数被设定为模式3
     OS CPU SR cpu sr;
821
822 #endif
823
     INT8U
                              //定义一个8位整数v
            у;
824
825
826
     OS_ENTER_CRITICAL();
                              //关闭中断
827
     //如果中断嵌套次数>0, 且上锁(调度器)嵌套次数>0, 函退出, 不做任何调度
828
     if ((OSIntNesting == 0) && (OSLockNesting == 0)) {
        //如果函数不是在中断服务子程序中调用的,且调度允许的,则任务调度函数将找出进入就绪态的
829
        //最高优先级任务,进入就绪态的任务在就绪表中OSRdyTb1[]中相应位置位.
830
                 = OSUnMapTb1[OSRdyGrp];
831
        OSPrioHighRdy = (INT8U)((y << 3) + OSUnMapTbl[OSRdyTbl[y]]);
832
        //找到最高优先级任务后,函数检查这个优先级最高的任务是否是当前正在运行的任务,以避免不
833
        //必要的任务调度,多花时间
834
        if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur) {
835
```

```
//为实现任务切换, OSTCBHighRdy必须指向优先级最高的那个任务控制块OS_TCB, 这是通过将
836
837
           //以OSPrioHighRdy为下标的OSTCBPrioTb1[]数组中的那个元素赋给OSTCBHighRdy来实现的
838
           OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
839
           OSCtxSwCtr++;
                              //统计计数器OSCtxSwCtr加1,以跟踪任务切换次数
           OS TASK SW();
                              //最后宏调用OS TASK SW()来完成实际上的任务切换
840
841
842
     OS EXIT CRITICAL();
                              //打开中断
843
844 }
845 /*$PAGE*/
846 /*
848 *
                            空闲任务 IDLE TASK
849 *
850 * 描述: 这个函数是uC/OS-II内部函数, uC/OS-II总要建立一个空闲任务, 这个任务在没有其它任务进入
851 *
        就绪态时投入运行。这个空闲任务永远设为最低优先级,即OS_LOWEST_PRIO.空闲任务不可能被应
852 *
        用软件删除。
853 *
854 * 参数: 无
855 *
856 * 返回: 无
857 *
858 * 注意: 1) OSTaskIdleHook()可以允许用户在函数中写入自己的代码,可以借助OSTaskIdleHook(),让
859 *
          CPU执行STOP指令,从而进入低功耗模式,当应用系统由电池供电时,这种方式特别有用。
        2) 这个函数永远处于就绪态,所以不要在OSTaskIdleHook()中调用可以使任务挂起的PEND函数、
          OSTineDly???()函数和OSTaskSuspend()函数
861 *
863 */
864
865 void OS TaskIdle (void *pdata)
                                 //空闲任务函数(指向一个数据结构)
867 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                 //中断函数被设定为模式3
     OS_CPU_SR cpu_sr;
868
869 #endif
870
871
872
     pdata = pdata;
                                 //参数等于本身,防止一些编译器不能编译
873
     for (;;) {
                                 //无限循环
874
        OS ENTER CRITICAL();
                                 //关闭中断
875
        OSIdleCtr++;
                                 //32位空闲计数器加1,提供给统计任务消耗CPU事件
                                 //打开中断
        OS_EXIT_CRITICAL();
876
877
        OSTaskIdleHook():
                                 //空闲任务钩子程序
878
879 }
880 /*$PAGE*/
881 /*
统计任务 STATISTICS TASK
883 *
884 *
885 * 描述: uC/OS-II有一个提供运行时间统计的任务。这个任务叫做OSTaskStat(),如果用户将系统定义常
886 *
        数OS_TASK_STAT_EN(见文件OS_CFG.H)设为1,这个任务就会建立。一旦得到了允许,OSTaskStat()
        每秒钟运行一次(见文件OS_CORE.C), 计算当前的CPU利用率。换句话说, OSTaskStat()告诉用户
887 *
        应用程序使用了多少CPU时间,用百分比表示,这个值放在一个有符号8位整数OSCPUsage中,精读
888 *
889 *
        度是1个百分点。
890 *
     如果用户应用程序打算使用统计任务,用户必须在初始化时建立一个唯一的任务,在这个任务中
891 *
        调用OSStatInit()(见文件OS_CORE.C)。换句话说,在调用系统启动函数OSStart()之前,用户初
892 *
        始代码必须先建立一个任务,在这个任务中调用系统统计初始化函数OSStatInit(),然后再建立
        应用程序中的其它任务
893 *
894 *
895 *
                                OSIdleCtr
896 *
               OSCPUUsage = 100 * (1 - -
                                            (units are in %)
897 *
                               OSIdleCtrMax
898 *
899 * 参数: pdata
               指向一个数据结构, 该结构用来在建立统计任务时向任务传递参数
900 *
901 * 返回: 无
902 *
903 * 注意: 1) uC/OS-II已经将空闲任务的优先级设为最低,即OS_LOWEST_PR10,统计任务的优先级设为次
904 *
          低, OS_LOWEST_PR10-1.
        2) 因为用户的应用程序必须先建立一个起始任务TaskStart()。在使用统计任务前,用户必须首
905 *
          先调用的是uC/OS-II中的系统初始化函数OSInit(),
906 *
907 *
        3) 在创建统计任务之前,为了保持系统达到稳定状态,需要延迟5秒钟,你必须至少延时2秒钟
          以设定最大空闲计数值
908 *
909 *
        3) We delay for 5 seconds in the beginning to allow the system to reach steady state
910 *
          and have all other tasks created before we do statistics. You MUST have at least
```

```
911 *
           a delay of 2 seconds to allow for the system to establish the maximum value for
912 *
           the idle counter.
913 ***********************************
914 */
915
916 #if OS TASK STAT EN > 0
                                      //允许生产OS TaskStat()函数
917 void OS_TaskStat (void *pdata)
                                      //统计任务(指向一个数据结构)
918 {
919 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                      //中断函数被设定为模式3
920
      OS_CPU_SR cpu_sr;
921 #endif
922
      INT32U
                                      //定义一个运算变量
              run;
                                      //定义一个使用变量
923
      INT8S
              usage;
924
925
                                     //数据结构指针等于本身,防止编译器不能编译
926
      pdata = pdata;
927
      while (OSStatRdy == FALSE) {
                                      //判断统计任务就绪标志OSStatRdy设为"假"
928
         OSTimeDly(2 * OS_TICKS_PER_SEC);
                                      //延时2秒钟,等待统计任务做好准备
929
930
      for (;;) {
                                      //无限循环
931
         OS_ENTER_CRITICAL();
                                      //关闭中断
932
         OSIdleCtrRun = OSIdleCtr;
                                      //获得当前的空闲计数值
                                     //并保存到运算变量中,以便运算
933
                   = OSIdleCtr;
         run
934
         OSIdleCtr
                   = 01.
                                      //空闲计数器OSIdleCtr被清零
935
         OS EXIT CRITICAL();
                                     //打开中断
                                     //如果最大空闲计数值 > 0
         if (OSIdleCtrMax > 0L) {
936
            usage = (INT8S)(100L - 100L * run / OSIdleCtrMax); 求CPU利用率
937
938
                                     //不能是负的百分值
            if (usage \geq = 0) {
939
               OSCPUUsage = usage;
                                     //如果是正的值,保存它
940
            } else {
               OSCPUUsage = 0;
941
                                     //如果是负值,设为0
942
943
         } else {
                                      //如果最大空闲计数值不 > 0
            OSCPUUsage = 0;
                                     //如果是负值,设为0
944
945
946
         OSTaskStatHook();
                                     //调用钩子函数,可添加自己的代码
947
         OSTimeDly(OS TICKS PER SEC);
                                     //调用延迟函数OSTimeDly()将自身延时1个时钟节拍以停止自身的运✔
      行
948
      }
949 }
950 #endif
951 /*$PAGE*/
952 /*
953 ********************************
954 *
                         任务控制块初始化 INITIALIZE TCB
955 *
956 * 描述: 这个函数是uC/OS-II内部函数,在建立任务时调用的初始化任务控制块OS TCB函数,含7个参数,
957 *
         (查看 OSTaskCreate() 和 OSTaskCreateExt()).
958 *
959 * 参数: prio
                任务的优先级
960 *
961 *
         ptos
                OSTaskInit()建立栈结构以后,ptos是指向栈顶的指针,且保存在OS TCB的OSTCBStkPrt中
962 *
                指向栈底的指针,保存在OSTCBStkBottom变元中
963 *
         pbos
964 *
965 *
         id
                任务标志符(0...65535), 保存在. OSTCBId中
966 *
         stk size 堆栈的容量, 保存在OS TCB的OSTABStkSize中
967 *
968 *
969 *
                OS_TCB中的扩展指针,.OSTCBExtPtr的值
         pext
970 *
                OS TCB的选择项,保存在.OSTCBOpt中
971 *
         opt
972 *
973 * 返回: OS NO ERR
                       调用成功
         OS NO MORE TCB
                       没有更多的任务控制块被分配,将无法创建新的任务
974 *
975 *
976 * 注意: 这个函数是uC/OS-II内部函数, 你不可以调用它。
978 */
979 //初始化任务控制块TCB(优先级指针、栈顶指针、栈底指针、任务标志符、堆栈容量、扩展指针、选择项)
980 INT8U OS_TCBInit (INT8U prio, OS_STK *ptos, OS_STK *pbos, INT16U id, INT32U stk_size,
        void *pext, INT16U opt)
981
982 {
983 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                         //中断函数被设定为模式3
984
     OS CPU SR cpu sr;
985 #endif
```

```
986
                                              //定义一个PCB变量
       OS_TCB
                *ptcb;
987
988
989
       OS_ENTER_CRITICAL();
                                              //关闭中断
990
       ptcb = OSTCBFreeList;
                                              //分配一个空任务控制块给ptcb
       if (ptcb != (OS TCB *)0) {
                                              //如果缓冲池有空余TCB,这个TCB被初始化
991
           OSTCBFreeList
992
                            = ptcb->OSTCBNext;
                                              //指向TCB的双向链接的后链接
993
           OS EXIT CRITICAL();
                                              //打开中断
994
           ptcb->OSTCBStkPtr
                                              //指向当前TCB的栈顶指针(输入的数据)
                            = ptos;
995
           ptcb->OSTCBPrio
                             = (INT8U)prio;
                                              //保存当前TCB的优先级别(输入的数据)
                                              //设定当前TCB的状态字(内容为(准备完毕))
996
           ptcb->OSTCBStat
                             = OS STAT RDY;
997
           ptcb->OSTCBDly
                             = 0:
                                              //允许任务等待的最大字节节拍为0
998
999 #if OS TASK CREATE EXT EN > 0
                                              //允许生成OSTaskCreateExt()函数
1000
          ptcb->OSTCBExtPtr
                            = pext;
                                              //指向用户定义的任务控制块(扩展指针)
1001
           ptcb->OSTCBStkSize
                            = stk_size;
                                              //设定堆栈的容量
1002
           ptcb->OSTCBStkBottom = pbos;
                                              //指向指向栈底的指针
1003
           ptcb->OSTCBOpt
                            = opt;
                                              //保存OS_TCB的选择项
                             = id;
           ptcb->OSTCBId
                                              //保存任务标志符
1004
1005 #else
                                              //否则使用旧的参数
1006
           pext
                             = pext;
                                              //扩展指针
1007
           stk\_size
                             = stk_size;
                                              //堆栈的容量
                             = pbos;
1008
           pbos
                                              //栈底的指针
1009
           opt
                             = opt;
                                              //选择项
                             = id;
1010
                                              //任务标志符
           id
1011 #endif
1012
1013 #if OS TASK DEL EN > 0
                                              //允许生成 OSTaskDel() 函数代码函数
1014
          ptcb->OSTCBDe1Req
                             = OS NO ERR;
                                              //如果可以删除任务本身,可以从每个
                                              //OS TCB中节省出一个布尔量
1015
1016 #endif
                                              //对一些参数提前运算,为了节省CPU的操作事件
1017
1018
           ptcb->OSTCBY
                             = prio \gg 3;
           ptcb->OSTCBBitY
1019
                             = OSMapTb1[ptcb->OSTCBY];
1020
          ptcb->OSTCBX
                             = prio & 0x07;
                             = OSMapTb1[ptcb->OSTCBX];
1021
          ptcb->OSTCBBitX
1022
1023 #if OS_EVENT_EN > 0
                                              //如果不打算在应用程序中使用各类事件
          ptcb->OSTCBEventPtr = (OS_EVENT *)0;
                                              //OS_TCB中OSTCBEventPt就不会出现
1024
1025 #endif
                                    //针对的事件为信号量, 互斥型信号量、消息邮箱、消息队列
                      //当满足 版本大于2.51 且 事件标志允许 且 有最大事件标志 及 允许删除任务
1026
1027 #if (OS_VERSION >= 251) && (OS_FLAG_EN > 0) && (OS_MAX_FLAGS > 0) && (OS_TASK_DEL_EN > 0)
           ptcb->OSTCBF1agNode = (OS_FLAG_NODE *)0;//则向事件标志节点的指针被初始化为空指针
1028
1029 #endif
1030
1031 #if (OS MBOX EN > 0) | | ((OS Q EN > 0) && (OS MAX QS > 0))
1032
           ptcb->OSTCBMsg
                             = (void *)0:
                                            //满足以上条件,指向传递给任务的消息指针为0空指针
1033 #endif
1034
1035 #if OS VERSION >= 204
                                            //如果版本大于2.04
1036
           OSTCBInitHook(ptcb);
                                            //允许使用OSTCBInitHook(ptcb)函数,可对其加代码
1037 #endif
          //主要增加OS TCB扩展,浮点运算、MMU寄存器、与任务相关内容,调用此程序时中断开着的
1038
                                            //调用户建立任务钩子程序
1039
           OSTaskCreateHook(ptcb);
           //该函数能够扩展「OSTaskCreate()或OSTaskCreateExt()函数]
1040
1041
           //当OS_CPU_HOOKS_EN为1时, OSTaskCreateHook()可以在OS_CPU.C中定义
           //若OS_CPU_HOOKS_EN为0时,则可以在任何其它地方定义
1042
           //调用此程序时中断开着的。
1043
           OS ENTER CRITICAL();
1044
           OSTCBPrioTbl[prio] = ptcb;
1045
           ptcb->OSTCBNext
                          = OSTCBList;
1046
                                            //链接到任务控制块链接串
                          = (OS_TCB *)0;
           ptcb->OSTCBPrev
1047
1048
           if (OSTCBList != (OS TCB *)0) {
              OSTCBList->OSTCBPrev = ptcb;
1049
1050
1051
           OSTCBList
                                             //让该任务进入就绪态
                               = ptcb;
1052
           OSRdyGrp
                               |= ptcb->OSTCBBitY;
           OSRdyTb1[ptcb->OSTCBY] |= ptcb->OSTCBBitX;
1053
1054
           OS_EXIT_CRITICAL();
                                      //打开中断
1055
           return (OS_NO_ERR);
                                      //调用成功,最后让此函数返回到调用函数[OSTaskCreate()或
1056
                                      //OSTaskCreateExt()函数],返回值表示分配到任务控块,并初始化了
1057
       OS EXIT CRITICAL();
                                      //打开中断
1058
       return (OS_NO_MORE_TCB);
                                      //没有更多的任务控制块被分配,将无法创建新的任务
1059 }
1060
```

```
2 **********************************
3 *
                        uC/OS-II实时控制内核
4 *
                          主要的包含文件
                         -事件标志组管理
5 *
6 * 文
       件: OS FLAG. C
                  事件标志组代码
7 * 作
       者: Jean J. Labrosse
8 * 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126.com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
10 */
11
                   //是否已定义OS_MASTER_FILE主文件
12 #ifndef OS MASTER FILE
                   //包含"includes.h"文件,部分C语言头文件的汇总打包文件//定义结束
13 #include "INCLUDES.H"
14 #endif
16 //条件编译: UCOS版本>= 251 且 OS_FLAG_EN 允许产生事件标志程序代码 且 最大事件标志>0
17 #if (OS VERSION >= 251) && (OS_FLAG_EN > 0) && (OS_MAX_FLAGS > 0)
19 ********************************
                          局部函数原型
22 */
23
24 static void
             OS_FlagBlock(OS_FLAG_GRP *pgrp, OS_FLAG_NODE *pnode,
25
             OS_FLAGS flags, INT8U wait_type, INT16U timeout);
26 static BOOLEAN OS FlagTaskRdy(OS FLAG NODE *pnode, OS FLAGS flags rdy);
27
28 /*$PAGE*/
29 /*
31 *
                          检查事件标志组
32 *
33 * 描述: 检查事件标志组中的事件标志位是置位还是清0。
34 *
       应用程序可以检查任意一位是置位还是清0,也可以检查所有位是置位还是清0。
35 *
       此函数于OSF1agPend()不同在于,如果需要的事件标志没有产生,那么调用该函数的任务
36 *
       并不挂起。
37 *
38 * 参数: pgrp
            指向事件标志组的指针。建立事件标志组时(OSFlagCreate())得到该指针。
39 *
40 *
            指定需要检查的事件标志位。为1则检查对应位;为0则忽若对应位。
       flags
41 *
                定义等待事件标志位的方式。可以分为以下4种:
42 *
       wait_type
43 *
           OS FLAG WAIT CLR ALL
                          所有指定事件标志位清(0);
44 *
                          任意指定事件标志位清(0);
45 *
           OS_FLAG_WAIT_CLR_ANY
                          所有指定事件标志位置(1);
46 *
           OS_FLAG_WAIT_SET_ALL
47 *
           OS FLAG WAIT SET ANY
                          任意指定事件标志位置(1)。
48 *
           注意:如果需要在得到期望的事件标志后,恢复该事件标志,则可以在调用函数时
49 *
50 *
               ,将该参数加上一个常量OS_FLAG_CONSUME。例如,如果等待事件标志组中
              任意指定事件标志位置位,并且在任意事件标志位置位后清除该位,则把参
51 *
52 *
              数wait_type设置为:
53 *
                          OS_FLAG_WAIT_SET_ANY + OS_FLAG_CONSUME
54 *
55 *
           指向包含错误码的变量的指针。返回的错误码可能为以下几种:
       err
56 *
           OS NO ERR
                          调用成功;
                          pgrp指针不是指向事件标志组的指针;
57 *
           OS_ERR_EVENT_TYPE
           OS_FLAG_ERR_WAIT_TYPE wait_type参数不是指定的4种方式之一
                          pgrp是一个空指针;
59 *
           OS FLAG INVALID PGRP
60 *
           OS_FLAG_ERR_NOT_RDY
                          指定的事件标志没有发生。
61 *
62 * 返回: 返回事件标志组的事件标志状态
63 *
64 * 注意/警告: 1、必须先建立事件标志组, 然后使用;
          2、如果指定的事件标志没有发生,则调用任务并不挂起。
65 *
//允许生成 OSFlagAccept()代码
68 #if OS_FLAG_ACCEPT_EN > 0
69 // 检查事件标志组函数(标志组的指针、事件标志位、等待事件标志位的方式、错误码指针)
70 OS_FLAGS OSFlagAccept (OS_FLAG_GRP *pgrp, OS_FLAGS flags, INT8U wait_type, INT8U *err)
71 {
72 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                 //中断函数被设定为模式3
73
    OS_CPU_SR
              cpu_sr;
74 #endif
    OS FLAGS
              flags cur;
                               //定义一个"取出当前位"保存值
                               //定义一个"准备完毕"含量值
76
    OS_FLAGS
              flags_rdy;
```

```
77
      BOOLEAN
                                        //定义一个"清除"事件标志位(保存值)
                  consume;
78
79
80 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                                        //所有参数在指定的范围之内
81
      if (pgrp == (OS FLAG GRP *) 0) {
                                        //返回的事件标志组pgrp是一个空指针
          *err = OS FLAG INVALID PGRP;
                                        //' pgrp' 不是指向事件标志组的指针
82
          return ((OS_FLAGS)0);
83
                                        //返回0
84
85
      if (pgrp->OSFlagType != OS EVENT TYPE FLAG) { //当数据指针类型不是事件标志组类型
86
          *err = OS_ERR_EVENT_TYPE;
                                             //' pgrp' 是空指针
          return ((OS FLAGS)0);
87
88
89 #endif
      if (wait type & OS FLAG CONSUME) {
                                        //保存这个事件标志位在局部变量中consume
90
91
          wait type &= ~OS FLAG CONSUME;
                                        //wait type保存这个反值
                  = TRUE;
                                        //"清除"事件标志位置1,需要对这个标志清0
92
          consume
93
      } else {
                                        //否则
                                        //"清除"事件标志位为0
94
          consume
                   = FALSE;
95
96 /*$PAGE*/
97
      *err = OS_NO_ERR;
                                               /* Assume NO error until proven otherwise. */
98
      OS_ENTER_CRITICAL();
                                               //打开中断
                                               //判断等待事件标志位的方式
99
      switch (wait_type) {
          case OS_FLAG_WAIT_SET_ALL:
                                               //1、如果所有指定事件标志位置1
100
101
              flags_rdy = pgrp->OSFlagFlags & flags; //取事件标志组中由flags参数指定的事件标志位
              if (flags_rdy == flags) {
                                               //如果取出的位的状态恰好完全符合预期的状态
102
                 if (consume == TRUE) {
                                               //查看是否需要对这个标志清0
103
                    pgrp->OSFlagFlags &= ~flags_rdy; //将任务需要等待的事件标志位置位(准备完毕)
104
105
              } else {
106
                 *err = OS FLAG ERR NOT RDY;
                                               //指定的事件标志没有发生
107
108
                                               //获取事件标志组的新的事件标志位值
109
              flags_cur = pgrp->OSFlagFlags;
110
              OS EXIT CRITICAL();
                                               //打开中断
              break;
                                               //条件满足,则跳出此选择体
111
112
113
          case OS FLAG WAIT SET ANY:
                                               //2、任意指定事件标志位置1
              flags_rdy = pgrp->0SFlagFlags & flags; //取事件标志组中由flags参数指定的事件标志位
114
                                               //如果指定的事件标志位中任意一个已经置位,
              if (flags_rdy != (OS_FLAGS)0) {
115
116
                                               //则等待操作立刻结束,返回调用函数
117
                 if (consume == TRUE) {
                                               //查看是否需要对这个标志清0
                    pgrp->OSFlagFlags &= ~flags_rdy; //将任务需要等待的事件标志位置位(准备完毕)
118
119
120
              } else {
                                               //指定的事件标志没有发生
121
                 *err = OS_FLAG_ERR_NOT_RDY;
122
123
              flags cur = pgrp->OSFlagFlags;
                                               //获取事件标志组的新的事件标志位值
              OS EXIT CRITICAL();
124
                                               //打开中断
                                               //条件满足,则跳出此选择体
125
              break;
126
127 #if OS_FLAG_WAIT_CLR_EN > 0 //允许生成 Wait on Clear 事件标志代码,其实使用前两种方式即可
                                               //3、所有指定事件标志位清0
128
          case OS FLAG WAIT CLR ALL:
              flags_rdy = ~pgrp->0SFlagFlags & flags; //取事件标志组中由flags参数指定的事件标志位if (flags_rdy == flags) { //如果取出的位的状态恰好完全符合预期的状态
129
130
                 if (consume == TRUE) {
                                               //查看是否需要对这个标志清0
131
132
                    pgrp->OSFlagFlags |= flags_rdy; //将任务需要等待的事件标志位清0(准备完毕)
133
134
              } else {
                 *err = OS FLAG ERR NOT RDY;
                                               //指定的事件标志没有发生
135
136
              flags cur = pgrp->0SFlagFlags;
                                               //获取事件标志组的新的事件标志位值
137
              OS EXIT CRITICAL();
                                               //打开中断
138
139
              break:
                                               //条件满足,则跳出此选择体
140
          case OS FLAG WAIT CLR ANY:
                                               //4、所有指定事件标志位清0
141
              flags_rdy = ~pgrp->OSFlagFlags & flags; //取事件标志组中由flags参数指定的事件标志位
142
143
              if (flags_rdy != (OS_FLAGS)0) {
                                               //如果指定的事件标志位中任意一个已经置位
                                               //则等待操作立刻结束,返回调用函数
144
145
                 if (consume == TRUE) {
                                               //查看是否需要对这个标志清0
                    pgrp->OSFlagFlags |= flags_rdy; //将任务需要等待的事件标志位清0(准备完毕)
146
                 }
147
              } else {
148
                 *err = OS_FLAG_ERR_NOT_RDY;
                                               //指定的事件标志没有发生
149
150
                                               //获取事件标志组的新的事件标志位值
151
              flags cur = pgrp->OSFlagFlags;
152
              OS_EXIT_CRITICAL();
                                               //打开中断
```

```
153
            break;
154 #endif
155
156
        default:
                                     //以上类型全部不是
            OS EXIT CRITICAL();
                                     //打开中断
157
            flags cur = (OS FLAGS)0;
                                     //事件标志位值清0
158
                   = OS_FLAG_ERR_WAIT_TYPE; //wait_type参数不是指定的4种方式之一
159
            *err
                                     //条件满足,则跳出此选择体
160
            break;
161
     return (flags_cur);
                                     //返回新的事件标志位值(0),并返回到调用函数
162
163 }
164 #endif
165
166 /*$PAGE*/
167 /*
169 *
                            创建一个事件标志组
170 *
171 * 描述: 创建并初始化一个事件标志组
172 *
173 * 参数: flags 事件标志组的事件标志初值
174 *
             指向包含错误码的变量的指针。返回的错误码可能为以下几种:
175 *
        err
                               成功创建事件标志组
176 *
             OS NO ERR
177 *
                               从中断中调用OSFlagCreate()函数
             OS ERR CREATE ISR
             OS FLAG GRP DEPLETED
                               系统没有剩余的空闲事件标志组,需要更改OS CFG. H中
178 *
179 *
                               的事件标志组数目配置
180 *
181 * 返回: 如果成功创建事件标志组,则返回该事件标志组的指针;
        若系统没有剩余的空闲事件标志组,则返回空指针。
182 *
183 *
184 * 注意/警告: 在使用任何事件标志组功能之前,必须使用该函数创建事件标志组。
186 */
187
188 OS_FLAG_GRP *OSFlagCreate (OS_FLAGS flags, INT8U *err)
                                    //建立一个事件标志组(初值、错误码)
189 {
190 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                    //中断函数被设定为模式3
191
     OS_CPU_SR
               cpu sr;
192 #endif
193
     OS_FLAG_GRP *pgrp;
                                    //定义一个事件标志变量
194
195
196
     if (OSIntNesting > 0) {
                                   //中断嵌套数>0时,表示还有中断任务在运行
                                    //返回(从中断中调用OSFlagCreate()函数)不允许
        *err = OS_ERR_CREATE_ISR;
197
        return ((OS FLAG GRP *)0):
                                    //系统没有剩余的空闲事件标志组,则返回空指针
198
199
200
     OS ENTER CRITICAL();
                                    //关闭中断
                         //pgrp=从系统的空闲事件标志组链表中取一个空闲的事件标志组
201
202
     pgrp = OSFlagFreeList;
203
                   //如果返回一个空指针,说明系统已经没有一个空闲的事件标志组可以分配
204
     if (pgrp != (OS FLAG GRP *)0) {
205
                           //分配后,调整系统空闲事件标志组链表指针,os_max_flags中
                       = (OS_FLAG_GRP *)OSFlagFreeList->OSFlagWaitList;
206
        {\tt OSFlagFreeList}
                                         //数据结构=事件标志组
207
        pgrp->0SF1agType
                       = OS_EVENT_TYPE_FLAG;
                                         //事件标志初始化
208
        pgrp->OSFlagFlags
                       = flags;
209
        pgrp->OSFlagWaitList = (void *)0;
                                         //等待任务链接表指针初始化为NULL
210
        OS EXIT CRITICAL();
                                         //打开中断
                       = OS NO ERR;
                                         //成功创建标志组
211
        *err
212
                                         //没有空余的事件标志组
     } else {
                                         //打开中断
        OS EXIT CRITICAL();
213
                       = OS FLAG GRP DEPLETED;
                                         //错误=没有空余的事件标志组
214
        *err
215
                                         // 返回事件标志组指针
216
     return (pgrp);
217 }
218
219 /*$PAGE*/
220 /*
221 ********************************
222 *
                            删除一个事件标志组
223 *
224 * 描述: 用于删除一个事件标志组。因为多任务可能会试图继续使用已经删除了的事件标志组,故调
225 *
        用本函数有风险,需小心。一般在删除事件标志组之前,应该首先删除与本事件有关任务。
226 *
227 * 参数: pgrp
             指向事件标志组的指针。建立事件标志组时(OSFlagCreate())得到该指针。
228 *
```

```
229 *
               确定删除一个事件的条件值:
               opt == OS_DEL_NO_PEND
230 *
                                 指明是仅在没有任务等待事件标志组时删除该事件标志组
231 *
               opt == OS_DEL_ALWAYS
                                  指明不管是否有任务等待事件标志组都删除该事件标志组
               如果是后者, 所有等待该事件标志组的任务都被置位就绪。
232 *
233 *
234 *
               err 指向包含错误码的变量的指针。返回的错误码可能为以下几种之一:
                                      成功删除该事件标志组;
235 *
                   OS_NO_ERR
236 *
                   OS ERR DEL ISR
                                      从中断中调用OSFlagDel()函数;
237 *
                   OS FLAG INVALID PGRP
                                      pgrp是一个空指针;
238 *
                   OS_ERR_EVENT_TYPE
                                      pgrp不是指向事件标志组的指针;
239 *
                   OS ERR INVALID OPT
                                      opt参数不是指定的值;
240 *
                   OS ERR TASK WAITING
                                      如果opt参数为OS DEL NO PEND, 那么此时有任务等待
241 *
                                      事件标志组
242 *
243 * 返回: 如果事件标志组被删除,组则返回空指针;
         如果没有删除,则仍然返回指向该事件标志组的指针。
244 *
245 *
         后一种情况需要检查出错代码, 找出事件标志的失败的原因
246 *
247 * 注意: 1) 需要小心,可能有其它任务正在等待该事件标志组的事件标志
         2) 该函数有可能长时间关闭中断,其时间长短决定于标志组的任务个数
249 ***********************************
250 */
251
252 #if OS FLAG DEL EN > 0
                                      //允许生成 OSFlagDel()代码
253
                                      //删除一个事件标志组(指针、条件值、错误值)
254 OS FLAG GRP *OSFlagDel (OS FLAG GRP *pgrp, INT8U opt, INT8U *err)
255 {
256 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                      //中断函数被设定为模式3
257
      OS CPU SR
                cpu sr;
258 #endif
259
                                      //任务等待条件
      BOOLEAN
                 tasks waiting;
260
      OS FLAG NODE *pnode;
                                      //定义标志节点
261
262
263
      if (OSIntNesting > 0) {
                                      //中断嵌套数>0时,表示还有中断任务在运行
         *err = OS_ERR_DEL_ISR;
                                      //返回(从中断中调用OSF1agDel()函数)不允许
264
265
         return (pgrp);
                                      //返回该事件标志组的指针
266
267 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                                      //所有参数在指定的范围之内
268
      if (pgrp == (OS FLAG GRP *) 0) {
                                      //返回的事件标志组pgrp是一个空指针
269
         *err = OS_FLAG_INVALID_PGRP;
                                      //返回该事件标志组的指针
270
         return (pgrp);
271
272
      if (pgrp->OSFlagType != OS EVENT TYPE FLAG) { //当数据指针类型不是事件标志组类型
                                           //pgrp不是指向事件标志组的指针
273
         *err = OS_ERR_EVENT_TYPE;
274
         return (pgrp);
                                           //返回该事件标志组的指针
275
276 #endif
277
      OS ENTER CRITICAL();
                                         //关闭中断
278
      if (pgrp->OSFlagWaitList != (void *)0) {
                                         //是否真的有任务在等待该标志组(不是0)
279
         tasks_waiting = TRUE;
                                         //有任务在等待(真)
280
      } else {
                                         //否则
281
         tasks_waiting = FALSE;
                                         //没有任务在等待(假)
282
283
      switch (opt) {
                                         // 1)选择没有任务等待才删除事件标志组
                                         //当任务等待为假
284
         case OS DEL NO PEND:
                                         //事件标志组为空闲标志组
285
             if (tasks_waiting == FALSE) {
                                         //标志组为空闲事件标志
286
                                         //标志组放回到空闲事件标志链接表
287
288
                                         //空余事件标志组=当前事件标志指针
                                 = OS EVENT TYPE UNUSED;
289
                pgrp->0SFlagType
                pgrp->OSFlagWaitList = (void *)OSFlagFreeList;
290
291
                OSFlagFreeList
                                 = pgrp;
292
                OS EXIT CRITICAL();
                                              //打开中断
                                 = OS NO ERR;
293
                                              //成功删除事件标志组
                *err
294
                return ((OS_FLAG_GRP *)0);
                                              //成功删除事件标志组(返回0)
295
             } else {
                                              //否则
296
                OS_EXIT_CRITICAL();
                                              //打开中断
297
                                 = OS_ERR_TASK_WAITING; //有任务在等待
                *err
298
                                              //返回该事件标志组的指针
                return (pgrp);
299
             }
300
         case OS_DEL_ALWAYS:
                                          // 2) 多任务等待(全部置为就绪态)
301
302
             pnode = pgrp->OSFlagWaitList;
             while (pnode != (OS FLAG NODE *) 0)
303
304
                OS_FlagTaskRdy(pnode, (OS_FLAGS)0);
```

OS_CPU_SR

cpu_sr;

```
305
              pnode = pnode->OSFlagNodeNext;
306
            }
                                     //标志组为空闲事件标志
307
308
                                     //标志组放回到空闲事件标志链接表
309
                                     //空余事件标志组=当前事件标志指针
                          = OS EVENT TYPE UNUSED;
310
            pgrp->OSFlagType
311
            pgrp->OSFlagWaitList = (void *)OSFlagFreeList;
            OSF1agFreeList
                          = pgrp;
312
            OS EXIT CRITICAL();
313
            if (tasks_waiting == TRUE) {
                                //当任务等待为假
314
315
              OS Sched();
                                //将最高就绪优先级状态任务运行(调度任务)
316
            *err = OS_NO_ERR;
                                 //成功删除事件标志组
317
318
           return ((OS FLAG GRP *)0);
                                 //成功删除事件标志组(返回0)
319
        default:
320
                                 // 3)以上两个态度都不是
321
           OS_EXIT_CRITICAL();
                                //打开中断
322
            *err = OS_ERR_INVALID_OPT;
                                 //返回以上两种状态都不是
323
                                 //返回该事件标志组的指针
            return (pgrp);
324
325 }
326 #endif
327 /*$PAGE*/
328 /*
330 *
               等待事件标志组中的事件标志(WAIT ON AN EVENT FLAG GROUP)
331 *
332 * 描述: 任务等待事件标志组中的事件标志,可以是多个事件标志的不同组合方式。可以等待任
333 *
        意指定事件标志位置位或清0,也可以是全部指定事件标志位置位或清0。如果任务等待
        的事件标志位条件尚不满足,则任务会被挂起,直到指定的事件标志组合发生或指定的
334 *
335 *
        等待时间超时。
336 *
             指向事件标志组的指针。建立事件标志组时(OSFlagCreate())得到该指针。
337 * 参数: pgrp
338 *
339 *
        flags 指定需要检查的事件标志位。置为1,则检查对应位;置为0,则忽略对应位。
340 *
        wait_type 定义等待事件标志位的方式。可以定为以下几种:
341 *
342 *
343 *
               OS_FLAG_WAIT_CLR_ALL
                              所有指定事件标志位清0;
344 *
               OS_FLAG_WAIT_SET_ALL
                               任意指定事件标志位置1;
345 *
               OS_FLAG_WAIT_CLR_ANY
                               所有指定事件标志位清0;
               OS_FLAG_WAIT_SET_ANY
346 *
                               任意指定事件标志位置1;
347 *
348 *
       提示:如果需要在得到期望的事件标志后恢复该事件标志,则可以在调用该函数时,将
            该参数加上一个常量OS_FLAG_CONSUME。例如,如果等待事件标志组中任意指定事
349 *
350 *
            件标志位置位,并且在任意事件标志位置位后清除该位,则可以把参数wait_type
351 *
            设置为: OS FLAG WAIT SET ANY + OS FLAG CONSUME
352 *
        timeout 以时钟节拍数目的等待超时时限。如果在这一时限得不到事件,任务将恢复执行。
353 *
354 *
              timeout的值为0,表示将无限期地等待事件。timeout的最大值是65535个时钟节
              拍。timeout的值并不与时钟节拍同步,timeout计数器在下一个时钟节拍到来时
355 *
              开始递减。在这里,所谓下一个时钟节拍,也就是立刻就到来了。
356 *
357 *
           指向错误代码的指针,出错代码为以下值之一:
358 *
359 *
           OS NO ERR
                           成功调用:
360 *
           OS ERR PEND ISR
                           从中断中调用该函数,这是规则不允许的;
           OS_FLAG_INVALID_PGRP
                           pgrp'不是指向事件标志组的指针;
361 *
                            pgrp'是空指针
362 *
           OS_ERR_EVENT_TYPE
                           等待事件标志组的事件标志超时;
363 *
           OS TIMEOUT
           OS_FLAG_ERR_WAIT_TYPE 'wait_type'不是指定的参数之一。
364 *
365 *
      OS FLAG CONSUME 定义常量OS FLAG CONSUME为0x80
366 *
367 *
368 * 返回:如果使用了OS FLAG CONSUME选项,则返回清理后的事件标志组事件标志状态;否则返
        回OSFlagPend()函数运行结束后的事件标志组事件标志状态;如果发生了超时,则返回0。
369 *
370 *
371 * 注意: 必须首先创建事件标志组,再使用。
373 */
374 //等待事件标志组的事件标志位(事件组指针、需要检查的标志位、等待事件标志位的方式、允许等待
    的时钟节拍、出错代码的时钟节拍)
375
376 OS_FLAGS OSFlagPend (OS_FLAG_GRP *pgrp, OS_FLAGS flags, INT8U wait_type, INT16U timeout,
377
                  INT8U *err)
378
379 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                 //中断函数被设定为模式3
```

```
381 #endif
382
      OS FLAG NODE node;
                                       //定义标志节点
383
      OS_FLAGS
                  flags_cur;
                                       //定义一个"取出当前位"保存值
                                       //定义一个"准备完毕"含量值
384
      OS_FLAGS
                  flags_rdy;
                                       //定义一个"清除"事件标志位(保存值)
385
      BOOLEAN
                  consume:
386
387
388
      if (OSIntNesting > 0) {
                                       //中断嵌套数>0时,表示还有中断任务在运行
389
          *err = OS ERR PEND ISR;
                                       //从中断中调用该函数,这是规则不允许的
390
          return ((OS_FLAGS)0);
                                       //返回0
391
392 #if OS ARG CHK EN > 0
                                       //所有参数在指定的范围之内
      if (pgrp == (OS_FLAG_GRP *) 0) {
                                       //返回的事件标志组pgrp是一个空指针
393
          *err = OS FLAG INVALID PGRP:
                                       //'pgrp'不是指向事件标志组的指针
394
395
          return ((OS FLAGS)0);
                                       //返回0
396
      if (pgrp->OSFlagType != OS_EVENT_TYPE_FLAG) { //当数据指针类型不是事件标志组类型 *err = OS_ERR_EVENT_TYPE; //'pgrp'是空指针
397
398
          return ((OS_FLAGS)0);
399
                                             //返回0
400
401 #endif
                                       //保存这个事件标志位在局部变量中consume
402
      if (wait_type & OS_FLAG_CONSUME) {
                                       //wait_type保存这个反值 //''清除''事件标志位置1,需要对这个标志清0
          wait_type &= ~OS_FLAG_CONSUME;
403
                  = TRUE;
404
          consume
                                       //否则
405
      } else {
                                       //"清除"事件标志位为0
406
         consume
                   = FALSE;
407
408 /*$PAGE*/
409
      OS ENTER CRITICAL();
                                                 //打开中断
                                                 //判断等待事件标志位的方式
      switch (wait_type) {
410
                                                 //1、如果所有指定事件标志位置1
         case OS FLAG WAIT SET ALL:
411
412
              flags rdy = pgrp->OSFlagFlags & flags;
                                                 //取事件标志组中由flags参数指定的事件标志位
413
              if (flags_rdy == flags) {
                                                 //如果取出的位的状态恰好完全符合预期的状态
                 if (consume == TRUE) {
                                                 //查看是否需要对这个标志清0
414
415
                    pgrp->OSFlagFlags &= ~flags_rdy;
                                                //将任务需要等待的事件标志位置位(准备完毕)
416
417
                 flags_cur = pgrp->OSFlagFlags;
                                                //获取事件标志组的新的事件标志位值
                 OS_EXIT_CRITICAL();
                                                //打开中断
418
                         = OS_NO_ERR;
                                                 //成功调用
419
                 *err
420
                 return (flags_cur);
                                                 //返回新的事件标志位值,并返回到调用函数
421
              } else {
                                                 //如果期望的事件标志位没有置位,任务将被挂起,
422
                                                 //直到事件标志位置位或者等待超时
423
                 OS_FlagBlock(pgrp, &node, flags, wait_type, timeout);
424
                 OS EXIT CRITICAL();
                                                //打开中断
425
                                                 //条件满足,则跳出此选择体
426
              break:
427
428
         case OS_FLAG_WAIT_SET_ANY:
                                                 //2、任意指定事件标志位置1
              flags rdy = pgrp->0SFlagFlags & flags;
                                                 //取事件标志组中由flags参数指定的事件标志位
429
              if (flags_rdy != (OS_FLAGS)0) {
430
                                                 //如果指定的事件标志位中任意一个已经置位,
                                                 //则等待操作立刻结束,返回调用函数
431
432
                 if (consume == TRUE) {
                                                 //查看是否需要对这个标志清0
433
                    pgrp->OSFlagFlags &= ~flags_rdy;
                                                //将任务需要等待的事件标志位置位(准备完毕)
434
435
                 flags_cur = pgrp->OSFlagFlags;
                                                 //获取事件标志组的新的事件标志位值
436
                 OS_EXIT_CRITICAL();
                                                 //打开中断
                                                 //成功调用
437
                         = OS NO ERR;
                 *err
                                                 //返回新的事件标志位值,并返回到调用函数
438
                 return (flags_cur);
              } else {
                                                 //如果期望的事件标志位没有置位,任务将被挂起,
439
                                                 //直到事件标志位置位或者等待超时
440
441
                 OS_FlagBlock(pgrp, &node, flags, wait_type, timeout);
                 OS EXIT CRITICAL();
                                                 //打开中断
442
443
                                                 //条件满足,则跳出此选择体
444
              break;
445
446 #if OS_FLAG_WAIT_CLR_EN > 0
                              //允许生成 Wait on Clear 事件标志代码,其实使用前两种方式即可
447
         case OS_FLAG_WAIT_CLR_ALL:
                                                //3、所有指定事件标志位清0
              flags_rdy = ~pgrp->0SFlagFlags & flags;
                                                 //取事件标志组中由flags参数指定的事件标志位
448
449
              if (flags_rdy == flags) {
                                                 //如果取出的位的状态恰好完全符合预期的状态
                 if (consume == TRUE) {
450
                                                 //查看是否需要对这个标志清0
                                                //将任务需要等待的事件标志位清0(准备完毕)
451
                    pgrp->OSFlagFlags |= flags_rdy;
452
453
                 flags_cur = pgrp->OSFlagFlags;
                                                 //获取事件标志组的新的事件标志位值
                                                 //打开中断
454
                 OS EXIT CRITICAL();
455
                 *err
                         = OS NO ERR:
                                                 //成功调用
456
                 return (flags_cur);
                                                 //返回新的事件标志位值,并返回到调用函数
```

532 *

```
//如果期望的事件标志位没有置位,任务将被挂起,
457
             } else {
458
                                             //直到事件标志位置位或者等待超时
459
                OS FlagBlock(pgrp, &node, flags, wait_type, timeout);
460
                OS_EXIT_CRITICAL();
                                             //打开中断
461
                                             //条件满足,则跳出此选择体
462
             break;
463
464
         case OS_FLAG_WAIT_CLR_ANY:
                                             //4、所有指定事件标志位清0
             flags rdy = ~pgrp->0SFlagFlags & flags;
                                             //取事件标志组中由flags参数指定的事件标志位
465
             if (flags_rdy != (OS_FLAGS)0) {
466
                                             //如果指定的事件标志位中任意一个已经置位
                                             //则等待操作立刻结束,返回调用函数
467
                                             //查看是否需要对这个标志清0
468
                if (consume == TRUE) {
                   pgrp->OSFlagFlags |= flags_rdy;
                                             //将任务需要等待的事件标志位清0(准备完毕)
469
470
471
                flags cur = pgrp->OSFlagFlags;
                                             //获取事件标志组的新的事件标志位值
                                             //打开中断
                OS_EXIT_CRITICAL();
472
473
                *err
                       = OS NO ERR;
                                             //成功调用
                                             //返回新的事件标志位值,并返回到调用函数
474
                return (flags_cur);
                                             //如果期望的事件标志位没有置位,任务将被挂起,
475
             } else {
476
                                             //直到事件标志位置位或者等待超时
477
                OS_FlagBlock(pgrp, &node, flags, wait_type, timeout);
                OS_EXIT_CRITICAL();
                                             //打开中断
478
479
                                             //条件满足,则跳出此选择体
480
             break;
481 #endif
482
         default:
                                        //以上类型全部不是
483
             OS EXIT CRITICAL();
                                        //打开中断
484
485
             flags cur = (OS FLAGS)0;
                                        //事件标志位值清0
                                        //'wait_type'不是指定的参数之一
                    = OS FLAG ERR WAIT TYPE;
486
                                        //返回新的事件标志位值(0),并返回到调用函数
487
             return (flags cur);
488
489
      OS Sched();
                                        //调用高优先级就绪态任务运行
490
      OS ENTER CRITICAL();
                                        //美闭中断
491
         //当这个任务恢复运行时,首先检查是因为什么原因而恢复运行的。如果任务控制块的状态表明,该任
         //务还在等待事件标志组的事件标志,那么这个任务一定是因为等待事件标志超时而恢复运行的
492
493
      if (OSTCBCur->OSTCBStat & OS STAT FLAG) {
                                                /* Have we timed-out? */
         //在这种情况下,调用OS_FlagUnlink()函数,把这个OS_FLAG_NODE从事件标志组的等待任务链表中
494
         //删除,并且返回一个出错代码,说明发生了等待超时。这段代码只是简单的将一个OS_FLAG_NODE
495
496
         //从一个双向链表中删除
497
         OS_FlagUnlink(&node);
         OSTCBCur->OSTCBStat = OS_STAT_RDY;
498
                                        //任务准备运行(准备完毕)
         OS EXIT CRITICAL();
499
                                        //打开中断
500
                        = (OS FLAGS)0;
                                        //事件标志位值清0
         flags cur
                        = OS_TIMEOUT;
                                        //等待事件标志组的事件标志超时
501
         *err
502
      } else {
503
            //如果任务恢复运行不是因为等待超时,那么一定是任务等待的事件标志按照预期的方式产生了,此时,
            //根据调用OSFlagPend()时传入的是否清除事件标志的参数,对事件标志进行相应的置位或清0操作
504
         if (consume == TRUE) {
                                        //查看是否需要对这个标志清0
505
506
            switch (wait_type) {
                                        //判断等待类型
507
               case OS_FLAG_WAIT_SET_ALL:
                                        //任意指定事件标志位置1
508
               case OS FLAG WAIT SET ANY:
                                        //所有指定事件标志位置1
509
                                        //将任务需要等待的事件标志位置位
                   pgrp->OSFlagFlags &= ~OSTCBCur->OSTCBFlagsRdy;
510
                                        //条件满足,则跳出此选择体
511
                   break:
512
513 #if OS_FLAG_WAIT_CLR_EN > 0
                                        //允许生成 Wait on Clear 事件标志代码
               case OS FLAG WAIT CLR ALL:
                                        //所有指定事件标志位清0
514
               case OS FLAG WAIT CLR ANY:
                                        //指定事件标志位清0
515
516
                                        //任意将任务需要等待的事件标志位清0
                   pgrp->OSFlagFlags |= OSTCBCur->OSTCBFlagsRdy;
517
                                        //条件满足,则跳出此选择体
518
                   break:
519 #endif
520
521
522
         flags_cur = pgrp->0SFlagFlags;
                                        //获取事件标志组的新的事件标志位值
523
         OS_EXIT_CRITICAL();
                                        //打开中断
524
                = OS NO ERR;
                                        //成功调用
         *err
525
526
      return (flags_cur);
                                        //返回新的事件标志位值,并返回到调用函数
527 }
528 /*$PAGE*/
529 /*
531 *
                  给出设定的事件标志位(POST EVENT FLAG BIT(S))
```

```
533 * 描述: 给出设定的事件标志位。指定的事件标志位可以设定为置位或清除。若0SF1agPost()设
534 *
         置的事件标志位正好满足某个等待使劲标志组的任务,则OSF1agPost()将该任务设为就绪。
535 *
536 * 参数: pgrp
              指向事件标志组的指针。建立事件标志组时(OSFlagCreate())得到该指针。
537 *
              指定需要检查的事件标志位。如果opt参数位OS_FLAG_SET,那么事件标志组中对应的事件标志位置位。例如,如果置位事件标志组的事件标志0、4和5,则需要把
538 *
         flags
539 *
              FLAGS参数设置位ox31(bit 0 是最低位)。若opt参数为OS_FLAG_CLR,那么事件标
540 *
              志组中对应的事件标志为被清0。
541 *
542 *
543 *
              表明是置位指定事件标志位(OS FLAG SET);
         ont
544 *
              还是清0指定事件标志位(OS FLAG CLR)。
545 *
              指向错误代码的指针,出错代码为以下值之一:
546 *
         err
547 *
              OS NO ERR
                                成功调用
              OS_FLAG_INVALID_PGRP
                                 'pgrp'指针为空指针
548 *
549 *
              OS_ERR_EVENT_TYPE
                                'pgrp' 指针没有指向事件标志组结构;
550 *
              OS_FLAG_INVALID_OPT
                                opt不是指定的参数之一。
551 *
552 * 返回:事件标志组的新的事件标志状态
553 *
554 * 警告: 1) 必须先创建事件标志组, 然后使用;
555 *
         2) 这个函数的运行时间决定于等待事件标志组的任务的数目;
         3) 关闭中断的时间也取决于等待事件标志组的任务的数目。
556 *
559 //置位或清0事件标志组中的标志位(指针、标志位、条件值、错误码)
560 OS_FLAGS OSFlagPost (OS_FLAG_GRP *pgrp, OS_FLAGS flags, INT8U opt, INT8U *err)
561
562 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                     //中断函数被设定为模式3
      OS CPU SR
563
               cpu_sr;
564 #endif
      OS_FLAG_NODE *pnode;
565
                                     //定义标志节点指针
                                    //定义一个"最高就绪态运行"保存值
//定义一个"取出当前位"保存值
566
      BOOLEAN
                 sched;
567
      OS_FLAGS
                 flags_cur;
                                     //定义一个"准备完毕"含量值
568
      OS_FLAGS
                 flags_rdy;
569
570
571 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                                     //所有参数在指定的范围之内
      if (pgrp == (OS_FLAG_GRP *)0) {
                                     //返回的事件标志组pgrp是一个空指针
573
         *err = OS_FLAG_INVALID_PGRP;
                                     //返回的事件标志组pgrp是一个空指针
574
         return ((OS_FLAGS)0);
                                     //返回0
575
      if (pgrp->OSFlagType != OS EVENT TYPE FLAG) {
                                            //当数据指针类型不是事件标志组类型
576
577
         *err = OS_ERR_EVENT_TYPE;
                                            //' pgrp' 是空指针
         return ((OS FLAGS)0):
578
                                            //返回0
579
580 #endif
581 /*$PAGE*/
582
      OS_ENTER_CRITICAL();
                                     //打开中断
583
                                     //判断设定的事件标志位条件
      switch (opt) {
584
         case OS FLAG CLR:
                                     //设定为清0指定事件标志位
585
             pgrp->OSFlagFlags &= ~flags;
                                     //清除事件标志
                                     //条件满足,则跳出此选择体
586
             break:
587
588
         case OS FLAG SET:
                                     //设定为置位指定事件标志位
                                     //置位事件标志
589
             pgrp->OSFlagFlags |= flags;
                                     //条件满足,则跳出此选择体
590
             break:
591
                                     //如果两者都不是
592
         default:
             OS EXIT CRITICAL();
593
                                     //打开中断
             *err = OS FLAG INVALID OPT;
594
                                     //opt不是指定的参数之一
595
             return ((OS FLAGS)0);
                                     //返回0
596
597
                       //假定对事件标志的操作不会导致一个更高优先级的任务进入就绪态
      sched = FALSE;
      pnode = pgrp->OSFlagWaitList;
                                    //保存事件标志组
598
599
      while (pnode != (OS_FLAG_NODE *)0) {
                                     //如果有任务在等待这个事件标志组,
600
         switch (pnode->OSFlagNodeWaitType) {
601
         //如果等待任务链表是空的,本函数将获取当前事件志组的事件标志状态,并返回调用函数;
602
         //若等待任务非空,本函数将历遍所有的OS_FLAG_NODE,以检查新设定的事件标志是否满足
         //某个任务期待的条件。每个任务含以下四种情况:
603
            case OS_FLAG_WAIT_SET_ALL:
                                     //所有指定事件标志位置1
604
                flags_rdy = pgrp->OSFlagFlags & pnode->OSFlagNodeFlags;
605
                //如果一个任务等待的事件标志位条件得到满足,那么这个任务将被标志为进入就绪态。
606
                if (flags rdy == pnode->OSFlagNodeFlags)
607
                   //通过调用 OS_FlagTaskRdy()来进入就绪态
608
```

```
609
                   if (OS_FlagTaskRdy(pnode, flags_rdy) == TRUE) {
610
                      sched = TRUE;
                                     //这里任务等待的事件标志已经满足,任务进入就绪态,
                       //所以需要立即进入任务调度。但是并不是每检查一个OS_FLAG_NODE,就进行
611
612
                       //进行一次任务调度,而是在历遍完全部等待任务后,进行一次总的调度,所
                       //以这里将是否需要进行调度的信息保留在一个局部布尔变量sched中。
613
614
615
                                     //条件满足,则跳出此选择体
616
                break:
617
                                     //任意指定事件标志位置1
618
            case OS_FLAG_WAIT_SET_ANY:
                flags_rdy = pgrp->OSFlagFlags & pnode->OSFlagNodeFlags:
619
                if (flags rdy != (OS FLAGS)0)
620
                   if (OS_FlagTaskRdy(pnode, flags_rdy) == TRUE) {
621
622
                      sched = TRUE:
623
624
625
                break;
626
                          //允许生成 Wait on Clear 事件标志代码,其实使用前两种方式即可
627 #if OS_FLAG_WAIT_CLR_EN > 0
628
            case OS_FLAG_WAIT_CLR_ALL:
                                     //所有指定事件标志位清0
629
                flags_rdy = ~pgrp->OSFlagFlags & pnode->OSFlagNodeFlags;
630
                if (flags_rdy == pnode->OSFlagNodeFlags) {
631
                   if (OS_FlagTaskRdy(pnode, flags_rdy) == TRUE) {
632
                      sched = TRUE;
633
634
635
                break;
636
637
            case OS_FLAG_WAIT_CLR_ANY:
                                     //任意指定事件标志位清0
                flags_rdy = ~pgrp->OSFlagFlags & pnode->OSFlagNodeFlags;
638
                if (flags rdy != (OS FLAGS)0) {
639
                   if (OS FlagTaskRdy(pnode, flags rdy) == TRUE) {
640
641
                      sched = TRUE:
642
643
644
                break;
645 #endif
646
647
         pnode = pnode->OSFlagNodeNext; //通过双向链表得到下一个OS FLAG NODE的指针
648
649
      //当历遍等待任务列表时,中断是关闭的,这意味着OSFlagPost()函数有可能导致中断的长时
650
      //间关闭,特别是在OSF1agPost()函数可能引起多任务进入就绪态时,在这种情况下,该函数
651
      //的执行时间仍然是有限的,而且是可能预先确定的
652
653
      OS_EXIT_CRITICAL(); //打开中断
      if (sched == TRUE) {
654
                      //如果发现更高优先级任务由于对事件标志的操作而进入就绪态TRUE
655
         OS Sched():
                       //历遍完等待任务链表后,判断是否需要进入任务调度,这可能导致一个
656
                       //刚刚接收到预期的事件标志而进入就绪态的更高优先级的任务开始运行。
657
      OS_ENTER_CRITICAL();
                                            //关闭中断
658
                                            //获取事件标志组的新的事件标志位值
      flags_cur = pgrp->OSFlagFlags;
659
660
      OS EXIT CRITICAL();
                                            //打开中断
661
             = OS_NO_ERR;
                                            //成功调用
                                            //返回当前事件标志组的事件标志状态
662
      return (flags_cur);
663 }
664 /*$PAGE*/
665 /*
667 *
             查询事件标志组的当前事件标志状态(QUERY EVENT FLAG)
668 *
669 * 描述: 查询事件标志组的当前事件标志状态。在现在的版本中,该函数还不能返回等待该事件
670 *
         标志组的任务列表
671 *
672 * 参数: pgrp 指向事件标志组的指针。建立事件标志组时(OSFlagCreate())得到该指针。
673 *
             指向错误代码的指针,出错代码为以下值之一:
674 *
         err
675 *
             OS_NO_ERR
                               成功调用
             OS_FLAG_INVALID_PGRP
                                pgrp'指针为空指针
676 *
677 *
             OS ERR EVENT TYPE
                               'pgrp'指针没有指向事件标志组结构。
679 * 返回:事件标志组的新的事件标志状态
680 *
681 * 警告: 1) 必须先创建事件标志组, 然后使用;
682 *
         2) 可以从中断中调用该函数。
683 *
684 * Called From: Task or ISR
```

```
686 */
687
688 #if OS_FLAG_QUERY_EN > 0
                                   //允许生成 OSFlagQuery()
          //查询事件标志组的当前事件标志状态(事件标志组的指针、错误代码的指针)
689
690 OS FLAGS OSFlagQuery (OS FLAG GRP *pgrp, INT8U *err)
691
692 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                  //中断函数被设定为模式3
     OS CPU SR cpu sr;
693
694 #endif
695
     OS FLAGS
                                   //定义一个"当前位"状态
             flags:
696
697
698 #if OS ARG CHK EN > 0
                                   //所有参数在指定的范围之内
699
     if (pgrp == (OS FLAG GRP *) 0) {
                                   //返回的事件标志组pgrp是一个空指针
                                   //返回的事件标志组pgrp是一个空指针
700
        *err = OS_FLAG_INVALID_PGRP;
701
        return ((OS_FLAGS)0);
                                   //返回0
702
     if (pgrp->OSFlagType != OS_EVENT_TYPE_FLAG) { //当数据指针类型不是事件标志组类型
703
        *err = OS_ERR_EVENT_TYPE;
                                        //' pgrp' 是空指针
704
705
        return ((OS_FLAGS)0);
                                        //返回0
706
707 #endif
     OS_ENTER_CRITICAL();
708
                                   //打开中断
     flags = pgrp->OSFlagFlags;
                                  //获取事件标志组的当前的事件标志位值
709
     OS EXIT CRITICAL();
710
                                   //关闭中断
711
     *err = OS NO ERR;
                                   //成功调用
     return (flags);
                                   //返回当前事件标志状态
712
713 }
714 #endif
715
716 /*$PAGE*/
717 /*
719 *
               SUSPEND TASK UNTIL EVENT FLAG(s) RECEIVED OR TIMEOUT OCCURS
720 *
721 * 描述: 这个函数是uC/OS-II的内部函数, 如果期望的事件标志位没有置位,任务将被挂起,直到事件
722 *
        标志位置位或者等待超时。
723 *
        此程序完成操作并将调用OSF1agBlock()的任务添加到事件标志组的等待列表中
724 *
725 * 参数: pgrp
              指向事件标志组的指针。建立事件标志组时(OSFlagCreate())得到该指针。
726 *
727 *
              is a pointer to a structure which contains data about the task waiting for
        pnode
728 *
              event flag bit(s) to be set.
729 *
730 *
             指定需要检查的事件标志位。如果opt参数位OS_FLAG_SET,那么事件标志组中对
        flags
              应的事件标志位置位。例如,如果置位事件标志组的事件标志0、4和5,则需要把
731 *
             FLAGS参数设置位ox31(bit 0 是最低位)。若opt参数为OS_FLAG_CLR,那么事件标
732 *
733 *
             志组中对应的事件标志为被清0。
734 *
735 *
        wait_type 定义等待事件标志位的方式。可以分为以下4种:
736 *
737 *
738 *
                             所有指定事件标志位清(0);
             OS_FLAG_WAIT_CLR_ALL
739 *
             OS FLAG WAIT CLR ANY
                             任意指定事件标志位清(0);
740 *
             OS_FLAG_WAIT_SET_ALL
                             所有指定事件标志位置(1);
741 *
             OS_FLAG_WAIT_SET_ANY
                             任意指定事件标志位置(1)。
742 *
        timeout 以时钟节拍数目的等待超时时限。如果在这一时限得不到事件,任务将恢复执行。
743 *
               timeout的值为0,表示将无限期地等待事件。timeout的最大值是65535个时钟节
744 *
               拍。timeout的值并不与时钟节拍同步,timeout计数器在下一个时钟节拍到来时
745 *
               开始递减。在这里, 所谓下一个时钟节拍, 也就是立刻就到来了。
746 *
747 *
748 * 返回: 无
749 *
750 * 程序在: OS_FLAG. C中OSFlagPend()
751 *
752 * 注意: 这个程序是uC/OS-II内部的,请不要调用它.
754
755 static void OS_FlagBlock (OS_FLAG_GRP *pgrp, OS_FLAG_NODE *pnode, OS_FLAGS flags,
756 INT8U wait_type, INT16U timeout)
757 {
                                          //定义标志下一个节点(变量)
758
     OS_FLAG_NODE *pnode_next;
759
```

```
761
      OSTCBCur->OSTCBStat
                           = OS_STAT_FLAG;
                                                //(将任务的状态字)处于FLAG状态0x20
762
      OSTCBCur->OSTCBD1y
                                                /* Store timeout in task's TCB */
                            = timeout:
763 #if OS_TASK_DEL_EN > 0
764
      OSTCBCur->OSTCBFlagNode
                           = pnode;
                                                //把标志节点保存到TCB中
765 #endif
                                                //保存任务等待事件标志组的指定事件标志位
766
      pnode->0SFlagNodeFlags
                           = flags;
767
      pnode->OSFlagNodeWaitType = wait_type;
                                                //保存任务等待事件标志组的等待类型的信息
      //把任务控制块指针保存到标志节点的任务控制块链接中
768
                           = (void *)OSTCBCur;
769
      pnode->OSFlagNodeTCB
      //事件标志组对应的所有标志节点都链接在一起,保存在事件标志组的等待任务链表中
770
771
      pnode->OSFlagNodeNext = pgrp->OSFlagWaitList;
      pnode->0SFlagNodePrev
                           = (void *)0;
                                                //新增的标志节点被添加到双向链表的开始端
      pnode->OSFlagNodeFlagGrp = (void *)pgrp;
773
      //事件标志组的指针被反向链接到标志节点的事件标志组指针中, 当删除一个任务时, 需要根据这个链接
774
775
      //把被删除的任务从对应的事件标志组的等待任务列表删除。
776
                            = pgrp->OSFlagWaitList;
      pnode next
777
      if (pnode_next != (void *)0) {
                                                //把前一个标志节点指针链接到新添加的标志节点
778
          pnode_next->OSFlagNodePrev = pnode;
                                                /* No, link in doubly linked list */
779
780
      pgrp->OSFlagWaitList = (void *)pnode;
      //等待任务列表的起始指针被变更为新添加的标志节点,调用任务也不再处于就绪态if ((OSRdyTb1[OSTCBCur->OSTCBY] &= ~OSTCBCur->OSTCBBitX) == 0) {
781
782
783
          OSRdyGrp &= ~OSTCBCur->OSTCBBitY;
784
785 }
786
787 /*$PAGE*/
788 /*
790 *
                                  INITIALIZE THE EVENT FLAG MODULE
791 *
792 * 描述: This function is called by uC/OS-II to initialize the event flag module. Your application
793 *
               MUST NOT call this function. In other words, this function is internal to uC/OS-II.
794 *
795 * 参数: 无
796 *
797 * 返回: 无
798 *
799 * 警告: You MUST NOT call this function from your code. This is an INTERNAL function to uC/OS-II.
801 */
802
803 void OS_FlagInit (void)
804 {
805 \ \text{#if} \ OS\_MAX\_FLAGS == 1
806
      OSFlagFreeList
                                = (OS FLAG GRP *)&OSFlagTb1[0]:
                              = OS_EVENT_TYPE_UNUSED;
807
      OSFlagFreeList->OSFlagType
808
      OSFlagFreeList->OSFlagWaitList = (void *)0;
809 #endif
810
811 \# if OS_MAX_FLAGS >= 2
812
      INT8U
                 i:
813
      OS_FLAG_GRP *pgrp1;
      OS_FLAG_GRP *pgrp2;
814
815
816
817
      pgrp1 = \&OSFlagTbl[0];
818
      pgrp2 = &OSFlagTbl[1];
      for (i = 0; i < (OS_MAX_FLAGS - 1); i++) {
819
                                                /* Init. list of free EVENT FLAGS */
          pgrp1->OSFlagType
                          = OS EVENT TYPE UNUSED;
820
         pgrp1->0SFlagWaitList = (void *)pgrp2;
821
822
         pgrp1++;
823
         pgrp2++;
824
      pgrp1->0SFlagWaitList = (void *)0;
825
      OSFlagFreeList = (OS_FLAG_GRP *)&OSFlagTb1[0];
826
827 #endif
828 }
829
830 /*$PAGE*/
831 /*
832 ***********************************
833 *
           使等待事件标志的任务进入就绪态 MAKE TASK READY-TO-RUN, EVENT(s) OCCURRED
834 *
835 * 描述: 这个函数是 uC/OS-II内部函数.
          该处理在uC/0S-II中是一个标准过程,这个惟一的不同在于,事件标志组中当一个任务等待的
836 *
```

```
837 *
         事件标志发生后,为该任务建立的OS_FLAG_NODE数据结构就没有用处了;所以这里把这个任务
838 *
         的OS_FLAG_NODE数据结构从等待任务链表中删除掉,同时还会把这个OS_FLAG_NODE数据结构指
839 *
         针,从该任务的事件控制块中删除掉。
840 *
841 * 参数: pnode
               标志节点is a pointer to a structure which contains data about the task
842 *
                     waiting forevent flag bit(s) to be set.
843 *
         flags_rdy contains the bit pattern of the event flags that cause the task to become
844 *
845 *
                 ready-to-run.
                 //定义一个"准备完毕"含量值
846 *
847 *
848 * 返回: 无
849 *
850 * 访问: 本函数在OS FLAG, C的OSFlagsPost() 中
851 *
852 * 注意: 1) 即使任务等待的事件标志都发生了,任务已经从事件标志组的等待任务链表中被删除了,但
           是这个任务可能由于其它的原因而不能进入就绪态;
853 *
854 *
         2) 这个函数是uC/OS-II内部函数,你应用的时候不要调用它.
856 */
857
858 static BOOLEAN OS_FlagTaskRdy (OS_FLAG_NODE *pnode, OS_FLAGS flags_rdy)
859 {
860
      OS TCB
861
      BOOLEAN
             sched:
862
863
864
                     = (OS TCB *)pnode->OSFlagNodeTCB; //
      ptcb
865
      ptcb->OSTCBD1v
                     = 0.
866
      ptcb->OSTCBFlagsRdy = flags_rdy;
                  &= ~OS STAT FLAG;
867
      ptcb->OSTCBStat
      if (ptcb->OSTCBStat == OS_STAT_RDY) {
868
869
         OSRdyGrp
                           = ptcb->OSTCBBitY;
         OSRdyTb1[ptcb->OSTCBY] |= ptcb->OSTCBBitX;
870
871
         sched
                           = TRUE;
872
      } else {
873
         sched
                           = FALSE:
874
875
      OS_FlagUnlink(pnode);
876
      return (sched);
877 }
878
879 /*$PAGE*/
880 /*
882 *
             从任务等待链表中删除 UNLINK EVENT FLAG NODE FROM WAITING LIST
883 *
884 * 描述: 这个函数是uC/OS-II内部函数,从任务等待链表中删除。
886 * 参数: pnode is a pointer to a structure which contains data about the task waiting for
              event flag bit(s) to be set.
887 *
888 *
889 * 返回: 无
890 *
891 * 访问: OS_FlagTaskRdy() OS_FLAG. C
892 *
         OSFlagPend()
                      OS FLAG. C
893 *
         OSTaskDel()
                      OS_TASK. C
894 *
895 * 注意: 1) This function assumes that interrupts are disabled.
         2) 这个函数是uC/OS-II内部函数, 你应用的时候不要调用它.
898 */
899 //在这种情况下,调用OS_FlagUnlink()函数,把这个OS_FLAG_NODE从事件标志组的等待任务链表中
900 //删除,并且返回一个出错代码,说明发生了等待超时。这段代码只是简单的将一个OS FLAG NODE
901 //从一个双向链表中删除
902 void OS_FlagUnlink (OS_FLAG_NODE *pnode)
903 {
904
      OS_TCB
                *ptcb;
      OS_FLAG_GRP *pgrp;
905
906
      OS_FLAG_NODE *pnode_prev;
907
      OS_FLAG_NODE *pnode_next;
908
909
                                     //定义指向链表中的后一个数据结构(链表的一个节点)
910
      pnode_prev = pnode->OSFlagNodePrev;
                                     //定义指向链表中的前一个数据结构(链表的一个节点)
911
      pnode next = pnode->OSFlagNodeNext;
912
      if (pnode_prev == (OS_FLAG_NODE *)0) {
                                                  //检查指向前一个节点的指针为NULL
```

```
//事件标志组的指针被反向链接到标志节点的事件标志组指针中,当删除一个任务时,需要根据
913
         //这个链接把被删除的任务从对应的事件标志组的等待任务列表删除
914
915
                        = pnode->OSFlagNodeFlagGrp;
         pgrp->OSFlagWaitList = (void *)pnode_next;
916
         //如果即将被删除的节点是链表第一个节点,那么在该节点删除后,链表的指针表头指针应该指
917
918
         //向下一个节点。
         if (pnode_next != (OS_FLAG_NODE *)0) {
919
            //如果被删除的节点确实是链接的第1个节点,那么紧接着的下一个节点的"后一个节点",
920
921
            //这个新的头节点的"前一个节点指针"将被更新为NULL。
            pnode_next->OSFlagNodePrev = (OS_FLAG_NODE *)0;
922
923
924
      } else {
925
         //如果被删除的节点不是链表中的第1个节点,那么这个节点的前一个节点的"后一个节点指针"将
926
         //指向即将被删除的节点的后一个字节
927
        pnode prev->OSFlagNodeNext = pnode next;
         if (pnode_next != (OS_FLAG_NODE *) 0) {
928
            pnode_next->OSFlagNodePrev = pnode_prev;
929
            //同样,这个被删除的节点的后一个节点的"前一个节点指针"也要被更新为该即将被删除节点
930
            //的前一个节点。
931
932
933
      }
                     = (OS_TCB *)pnode->OSFlagNodeTCB;
934
      ptcb
935 #if OS_TASK_DEL_EN > 0
                                 //在所有的4种情况下,都会把任务控制块中的OSTCBFlagNode
936
      ptcb->OSTCBFlagNode = (void *)0;
                      //指针重新赋值为NULL。因为任务得到了预期的事件标志,则OSF1agPend()
937
938
                      //函数也将退出,建立OS_FLAG_NODE数据结构也将不复存在。
939 #endif
940 }
941 #endif
942
```

```
3 *
                          uC/OS-II实时控制内核
4 *
                          互斥型信号量项管理
5
6 * 文
       件: OS_MUTEX. C 包含主要互斥型信号量代码
7 * 作
       者: Jean J. Labrosse
8 * 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126.com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
9 ***********************************
10 */
11
12 #ifndef OS_MASTER_FILE //是否已定义OS_MASTER_FILE主文件
                  //包含"includes.h"文件,部分C语言头文件的汇总打包文件//定义结束
13 #include "includes.h"
14 #endif
15
16 /*
18 *
                           局部变量(LOCAL CONSTANTS)
20 */
21
22 #define OS_MUTEX_KEEP_LOWER_8
                                //设定互斥型信号量低8位有效(相与)
                        0x00FF
23 #define OS_MUTEX_KEEP_UPPER_8
                                //设定互斥型信号量高8位有效(相与)
                        0xFF00
24
25 #define OS MUTEX AVAILABLE
                        0x00FF
                                //置MUTEX的值为有效,同时保存PIP值,高八位有效(相或)
26
27
28 #if OS MUTEX EN > 0
                  //条件编译: 当OS SEM EN允许产生信号量程序代码
29 /*
30 *********************************
               无等待地获取互斥型信号量(ACCEPT MUTUAL EXCLUSION SEMAPHORE)
31 *
32 *
33 * 描述: 检查互斥型信号量,以判断某资源是否可以使用,与 OSMutexPend()不同的是,若资源不能使用,
34 *
       则调用 OSMutexAccept()函数的任务并不被挂起, OSMutexAccept()仅查询状态。
35 *
36 * 参数: pevent 指向管理某资源的互斥型信号量。程序在建立mutex时,得到该指针(参见 OSMutexCreate())
37 *
38 *
             指向出错代码的指针,为以下值之一:
       err
             OS_NO_ERR
39 *
                          调用成功;
             OS_ERR_EVENT_TYPE 'pevent'不是指向mutex类型的指针;
OS_ERR_PEVENT_NULL 'pevent'是空指针;
40 *
41 *
                          在中断服务子程序中调用 OSMutexAccept().
             OS_ERR_PEND_ISR
42 *
43 *
44 * 返回: == 1
            如果mutex有效, OSMutexAccept()函数返回1;
            如果mutex被其他任务占用, OSMutexAccept()则返回0。
       == ()
45 *
46 *
47 * 警告: 1、必须先建立mutex, 然后才能使用;
       2、在中断服务子程序中不能调用 OSMutexAccept()函数;
48 *
       3、如使用 OSMutexAccept()获取mutex的状态,那么使用完共享资源后,必须调用 OSMutexPost()
49 *
50 *
         函数释放mutex
52 */
53
54 #if OS_MUTEX_ACCEPT_EN > 0
                                       //允许生成 OSSemAccept()函数
55 INT8U OSMutexAccept (OS EVENT *pevent, INT8U *err)
                          //无等待地获取互斥型信号量[任务不挂起](信号量指针、错误代码)
57 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                       //中断函数被设定为模式3
    OS_CPU_SR cpu_sr;
58
59 #endif
60
    if (OSIntNesting > 0) {
                                       //当前中断嵌套 > 0时,表示还有中断程序运行
61
       *err = OS ERR PEND ISR;
                                       //在中断服务子程序中调用 OSMutexAccept()
62
63
       return (0);
                                       //返回Null
64
65 #if OS ARG CHK EN > 0
                                       //所有参数必须在指定的参数内
    if (pevent == (OS_EVENT *)0) {
                                       //当互斥型信号量的指针为空(Null)
66
       *err = OS_ERR_PEVENT_NULL;
67
                                       //' pevent' 是空指针
       return (0);
                                       //返回Null
68
69
70
    if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_MUTEX) { //当事件类型不是一个互斥型信号量
                                       //' pevent' 不是指向mutex类型的指针
       *err = OS_ERR_EVENT_TYPE;
71
                                       //返回Null
72
       return (0);
73
74 #endif
75
    OS ENTER CRITICAL();
                               //关闭中断
```

//获得Mutex的值(0或1), OSEventCnt相与0x00ff后判断OSEventCnt低8为0xff

```
//如果Mutex(高8位PIP)有效
78
                        //将PIP保存到OSEventCnt的高8位(相与Oxffoo)
79
                        //把该任务的优先级写到OSEventCnt的低8位(相或OSTCBPrio)
80
                        //将Mutex的事件控制块ECB链接到该任务的任务控制块
81
      if ((pevent->OSEventCnt & OS_MUTEX_KEEP_LOWER_8) == OS_MUTEX_AVAILABLE) {
         pevent->OSEventCnt &= OS MUTEX KEEP UPPER 8;
82
         pevent->0SEventCnt |= OSTCBCur->OSTCBPrio;
83
         pevent->OSEventPtr = (void *)OSTCBCur;
84
                                            //打开中断
85
         OS EXIT CRITICAL();
86
         *err = OS_NO_ERR;
                                             //调用成功
         return (1);
                                     //返回1,表明mutex已经得到,可以使用相应的共享资源
87
88
      OS_EXIT_CRITICAL();
                                            //打开中断
89
      *err = OS NO ERR:
90
                                            //调用成功
91
      return (0):
                                            //返回Null,表明mutex无效,不能使用
92 }
93 #endif
94
95 /*$PAGE*/
建立和初始化互斥型信号量(CREATE A MUTUAL EXCLUSION SEMAPHORE)
98 *
99 *
100 * 描述: 互斥型信号量mutual的建立和初始化. 在与共享资源打交道时, 使用mutex可以保证满足互斥条件.
101 *
               优先级继承优先级(PIP). 当一个高优先级的任务想要得到某mutex, 而此时这个mutex却被
102 * 参数: prio
              一个低优先级的任务占用时, 低优先级任务的优先级可以提升到PIP, 知道其释放共享资源。
103 *
104 *
105 *
               指向出错代码的指针,为以下值之一:
         err
                              调用成功mutex已被成功的建立;
106 *
               OS NO ERR
107 *
               OS ERR CREATE ISR
                              试图在中断服务子程序中建立mutex;
                              优先级为PIP的任务已经存在;
108 *
               OS PRIO EXIST
               OS_ERR_PEVENT_NULL 已经没有OS_EVENT结构可以使用的了;
109 *
110 *
               OS PRIO INVALID
                              定义的优先级非法,其值大于OS_LOWEST_PRIO.
111 *
112 * 返回: 返回一个指针,该指针指向分配给mutex的事件控制块.如果得不到事件控制块,则返回一个空指针.
113 *
114 * 注意: 1) 必须先建立mutex, 然后才能使用;
        2)必须确保优先级继承优先级.即prio高于可能与相应共享资源打交道的任务中优先级最高的任
115 *
           务的优先级. 例如有3个优先级分别为20,25,30的任务会使用mutex,那么prio的值必须小于
116 *
117 *
           20; 并且,已经建立了任务没有占用这个优先级。
119 */
120 //建立并初始化一个互斥型信号量(优先级继承优先级(PIP)、出错代码指针)
121 OS_EVENT *OSMutexCreate (INT8U prio, INT8U *err)
122 {
123 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                   //中断函数被设定为模式3
124
      OS_CPU_SR cpu_sr;
125 #endif
126
      OS_EVENT *pevent;
                                   //定义一个互斥型信号量变量
127
128
129
      if (OSIntNesting > 0) {
                                   //中断嵌套数>0时,表示还有中断任务在运行
         *err = OS_ERR_CREATE_ISR;
                                   //试图在中断服务子程序中建立mutex
130
         return ((OS_EVENT *) \overline{0});
131
                                   //返回0
132
133 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                                   //所有参数在指定的范围之内
                                   //当任务优先级大于等于最大优先级
      if (prio >= OS LOWEST PRIO) {
134
         *err = OS PRIO INVALID;
                                   //定义的优先级非法,其值大于OS_LOWEST_PRIO
135
136
         return ((OS_EVENT *)0);
                                   //返回0
137
138 #endif
                                   //关闭中断
139
      OS ENTER CRITICAL():
      if (OSTCBPrioTb1[prio] != (OS TCB *) 0)
                                        //确认优先级别未占用,即就绪状态不为0
140
         OS EXIT CRITICAL();
141
                                         //打开中断
         *err = OS PRIO EXIST:
                                        //优先级为PIP的任务已经存在
142
143
         return ((OS_EVENT *)0);
                                         //返回0
144
                                         //否则优先级别已用,即就绪状态为1
145
      OSTCBPrioTbl[prio] = (OS_TCB *)1;
                                        // 试从空余事件控制列表中得到一个控制块ECB
//当控制块=0时
146
                    = OSEventFreeList;
      if (pevent == (OS_EVENT *)0) {
147
                                        //将优先级别就绪态清0
         OSTCBPrioTbl[prio] = (OS TCB *)0;
148
         OS_EXIT_CRITICAL();
                                         //打开中断
149
                       = OS_ERR_PEVENT_NULL;
                                        //错误为(已经没有OS_EVENT结构可以使用的了)
150
         *err
151
         return (pevent);
                                         //返回pevent指针
                                         //空余事件控制列表指向下一个空余事件控制块(指针)
152
```

```
= (OS_EVENT *)OSEventFreeList->OSEventPtr;
153
      OSEventFreeList
154
      OS EXIT CRITICAL();
                                        //打开中断
      pevent->OSEventType = OS_EVENT_TYPE_MUTEX;
                                        //事件类型=MUTEX类型
155
      pevent->OSEventCnt = (prio << 8) | OS_MUTEX_AVAILABLE; //置MUTEX的值为有效,同时保存PIP值
156
      pevent->0SEventPtr = (void *)0;
                                        //指向消息指针为0,没有等待这个MUTEX的任务
157
158
      OS_EventWaitListInit(pevent);
                                        //调用初始化等待任务列表
159
                    = OS NO ERR;
                                        //调用成功mutex已被成功的建立
      *err
      return (pevent);
                                        //返回对应的OS EventWaitListInit值
160
161 }
162
163 /*$PAGE*/
164 /*
删除互斥型信号量 (DELETE A MUTEX)
167 *
168 * 描述: 删除一个mutex。使用这个函数有风险, 因为多任务中其他任务可能还想用这个实际上已经被删除
        了的mutex。使用这个函数时必须十分小心,一般地说,要删除一个mutex,首先应删除可能会用到
169 *
170 *
        这个mutex的所有任务。
171 *
172 * 参数: pevent 指向mutex的指针。应用程序建立mutex时得到该指针(参见OSMutexCreate()
173 *
174 *
               该参数定义删除mutex的条件。:
        opt
               opt == OS DEL NO PEND
                                 只能在已经没有任何任务在等待该mutex时,才能删除;
175 *
176 *
               opt == OS_DEL_ALWAYS
                                 不管有没有任务在等待这个mutex,立刻删除mutex。
                             -->在第二种情况下,所有等待mutex的任务都立即进入就绪态.
177 *
178 *
179 *
             指向出错代码的指针,为以下值之一:
        err
                             调用成功, mutex删除成功;
180 *
             OS NO ERR
181 *
             OS ERR DEL ISR
                             试图在中断服务子程序中删除mutex。
182 *
             OS ERR INVALID OPT
                             定义的opt参数无效,不是上面提到的2个参数之一;
183 *
             OS ERR TASK WAITING 定义了OS DEL NO PEND, 而有一个或一个以上的任务在等这个mutex.
                             'pevent'不是指向mutex的指针;
184 *
             OS_ERR_EVENT_TYPE
185 *
             OS_ERR_PEVENT_NULL
                             已经没有可以使用的OS_EVENT数据结构了。
186 *
187 * 返回: pevent 如果mutex已经删除,则返回空指针;如果mutex没能删除,则返回pevent.
188 *
               在后一种情况下,程序应检查出错代码,以查出原因。
189 *
190 * 注意: 1) 使用这个函数时必须十分小心,因为其他任务可能会用到mutex。
          这个的所有任务。
193 */
194
195 #if OS MUTEX DEL EN
                                     //允许生成 MutexDel()代码
196 OS_EVENT *OSMutexDel (OS_EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err)
                                     //删除互斥型信号量(信号指针、删除条件、错误指针)
197 {
198 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                     //中断函数被设定为模式3
199
      OS_CPU_SR cpu_sr;
200 #endif
201
      BOOLEAN
              tasks_waiting;
                                     //定义布尔量,任务等待条件
202
      INTRII
                                     //定义优先级继承优先级
              pip;
203
204
                                     //中断嵌套数 > 0时,表示还有中断任务在运行
205
      if (OSIntNesting > 0) {
         *err = OS ERR DEL ISR;
                                     //试图在中断服务子程序中删除mutex
206
207
         return (pevent);
                                     //返回pevent指针
208
209 #if OS ARG CHK EN > 0
      if (pevent == (OS EVENT *)0) {
                                     //所有参数在指定的范围之内
         *err = OS_ERR_PEVENT_NULL;
211
                                     //已经没有可以使用的OS_EVENT数据结构了
         return ((OS EVENT *)0);
                                     //返回空值0
212
213
214
      if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE MUTEX) {
                                              //当事件标志不是mutex类型时
                                     //' pevent' 不是指向mutex的指针;
         *err = OS ERR EVENT TYPE;
215
216
         return (pevent);
                                     //返回pevent指针
217
218 #endif
219
      OS ENTER CRITICAL();
                                     //关闭中断
220
      if (pevent->0SEventGrp != 0x00) {
                                     //当事件就绪表中有任务在等待该mutex
221
         tasks_waiting = TRUE;
                                     //任务等待标志为(真)
222
      } else {
223
                                     //否则,该任务等待标志为(假)
         tasks_waiting = FALSE;
224
225
                                     //opt设定选项,删除条件
      switch (opt) {
                                     // 1)只能在已经没有任何任务在等待该mutex时,才能删除
226
        case OS DEL NO PEND:
227
            if (tasks_waiting == FALSE) {
                                     //没有任务在等待这个mutex
```

```
228
                              = (INT8U) (pevent->0SEventCnt >> 8); //优先级继承优先级
               pip
229
               OSTCBPrioTbl[pip]
                             = (OS TCB *) 0;
                                                  //任务控制块优先级表pip为空
230
               pevent->OSEventType = OS_EVENT_TYPE_UNUSED;
                                                //事件类型=空闲状态
231
               pevent->OSEventPtr = OSEventFreeList;
                                                  //指向消息的指针=当前空余事件指针
                                                  //空余事件列表等于被删除的指针
232
               OSEventFreeList
                              = pevent:
233
               OS EXIT CRITICAL();
                                      //打开中断
                                       //调用成功, mutex删除成功
234
               *err = OS_NO_ERR;
235
               return ((OS_EVENT *)0);
                                      //返回空指针0
236
            } else {
237
               OS_EXIT_CRITICAL();
                                       //打开中断
238
               *err = OS ERR TASK WAITING;
                                       //有一个或一个以上的任务在等这个mutex.
239
               return (pevent);
                                       //返回pevent指针
240
241
242
        case OS DEL ALWAYS:
                                       // 2)多任务等待,尽管有任务在等待,还是要删除
            while (pevent->0SEventGrp != 0x00) {
243
                                                 //等待标志≠0,还是要删除
244
                              //OS_EventTaskRdy()函数将最高级优先级任务从等待列表中删除
245
               OS_EventTaskRdy(pevent, (void *)0, OS_STAT_MUTEX); //使一个任务进入就绪态
246
            }
247
                           = (INT8U) (pevent->OSEventCnt >> 8); //优先级继承优先级
            pip
248
            OSTCBPrioTbl[pip] = (OS_TCB *)0;
                                                 //任务控制块优先级表pip为空
            pevent->OSEventType = OS_EVENT_TYPE_UNUSED;
                                                 //事件类型=空闲状态
249
                                                 //指向消息的指针=当前空余事件指针
250
            pevent->OSEventPtr = OSEventFreeList;
251
            OSEventFreeList
                                                 //空余事件列表等于被删除的指针
                           = pevent:
252
            OS EXIT CRITICAL();
253
            if (tasks_waiting == TRUE) {
                                      //有任务在等待这个mutex
254
               OS Sched();
                                       //调用调度函数,最高优先级任务运行
255
256
            *err = OS NO ERR;
                                       //调用成功, mutex删除成功
            return ((OS EVENT *)0);
257
                                       //返回空指针0
258
259
                                       // 3)两个条件都不是
        default:
260
            OS_EXIT_CRITICAL();
                                       //打开中断
            *err = OS_ERR_INVALID_OPT; //指定的opt无效不是指定的OS_DEL_NO_PEND和OS_DEL_ALWAYS
261
            return (pevent);
                                      //返回pevent指针
262
263
264
265 #endif
266
267 /*$PAGE*/
268 /*
270 *
                  等待一个互斥型信号量(挂起) (PEND ON MUTUAL EXCLUSION SEMAPHORE)
271 *
272 * 描述: 当任务需要独占共享资源时,应使用OSMutexPend()函数.如果任务在调用本函数时共享资源可
273 *
         以使用,则OSMutexPend()函数返回,调用OSMutexPend()函数的任务得到了mutex。
274 *
275 * 注意: 0SMutexPend()实际上并没有"给"调用本函数的任务什么值,只不过参数err的值被置为
        OS NO ERR, 调用本函数的任务好像得到了mutex并继续运行。
276 *
277 *
     ---> 然而,如果nutex已经被别的任务占用了,那么OSMutexPend()函数就将调用该函数的任务放入
         等待mutex的任务列表中,这个任务于是进入了等待状态,直到占有mutex的任务释放了mutex以
278 *
279 *
         及共享资源,或者直到定义的等待时限超时。如果在等待时限内mutex得以释放,那么ucos_ii恢
280 *
         复运行等待mutex的任务中优先级最高的任务。
281 * 注意: 如果mutex被优先级较低的任务占用了,那么OSMutexPend()会将占用mutex的任务的优先级提升
         到优先级继承优先级PIP。PIP是在mutex建立时定义的(参见OSMutexCreate())
282 *
283 *
284 * 参数: pevent
               指向mutuex的指针。应用程序在建立mutuex时得到该指针的(参见OSMutexCreate())
285 *
               以时钟节拍数目的等待超时时限。如果在这一时限得不到mutex,任务将恢复执行。
286 *
         timeout
               timeout的值为0,表示将无限期地等待mutex。timeout的最大值是65535个时钟节
287 *
               拍。timeout的值并不与时钟节拍同步,timeout计数器在下一个时钟节拍到来时
288 *
               开始递减。在这里, 所谓下一个时钟节拍, 也就是立刻就到来了。
289 *
290 *
291 *
               指向出错代码的指针,为以下值之一:
        err
               OS_NO_ERR
                              调用成功, mutex可以使用;
292 *
                              在定义的时间限内得不到mutex;
293 *
               OS TIMEOUT
294 *
               OS_ERR_EVENT_TYPE 用户没能向OSMutexPend()传递指向mutex的指针;
295 *
               OS_ERR_PEVENT_NULL 'pevent' 是空指针
296 *
               OS ERR PEND ISR
                             试图在中断服务子程序中获得mutex.
297 *
298 * 返回: 无
299 *
300 * 注意: 1) 必须先建立mutex, 然后才能使用;
         2) 不要将占用mutex的任务挂起,也不要让占有mutex的任务等待usoc_ii提供的信号量、邮箱及消
301 *
302 *
           息队列等,不要将占用mutex的任务延迟.换言,用户代码应该抓紧时间,尽量快地释放共享资源。
```

```
304 */
305 void OSMutexPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err)
                                      //等待一个互斥型信号量(指针、等待超时时限、出错代码指针)
307 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                            //中断函数被设定为模式3
       OS_CPU_SR cpu_sr;
308
309 #endif
310
       INT8U
                pip;
                                           //定义mutex中的PIP
                                           //定义mutex的优先级
311
       INT8U
                mprio:
       BOOLEAN
                                           //布尔量rdy
312
                rdy;
                                            //定义mutex的任务控制块指针
       OS_TCB
               *ptcb;
314
315
                                           //中断嵌套数>0时,表示还有中断任务在运行
316
       if (OSIntNesting > 0) {
                                           //试图在中断服务子程序中获得mutex
317
          *err = OS ERR PEND ISR;
318
                                            //返回
319
320 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                                           //所有参数在指定的范围之内
321
       if (pevent == (OS_EVENT *)0) {
                                           //pevent = 0
          *err = OS_ERR_PEVENT_NULL;
322
                                           //' pevent' 是空指针
                                           //返回
323
          return:
324
325
       if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_MUTEX) { //当事件类型不否是mutex类型
                                           //用户没能向OSMutexPend()传递指向mutex的指针
326
          *err = OS_ERR_EVENT_TYPE;
327
          return;
                                            //返回
328
329 #endif
       OS ENTER CRITICAL();
                                            //关闭中断
330
       //OSEventCnt: 高8位是PIP值,低8位是无任占用务时为0xFF值,有任务占用时为任务优先级
331
332
                                                   //如果OSEventCnt低8位=0xFF
       if ((INT8U) (pevent->OSEventCnt & OS MUTEX KEEP LOWER 8) == OS MUTEX AVAILABLE) {
333
          pevent->OSEventCnt &= OS_MUTEX_KEEP_UPPER_8; //计数器=低8位
334
335
          pevent->OSEventCnt |= OSTCBCur->OSTCBPrio;
                                                  //计数器低8位=调用该函数任务优先级
          pevent->OSEventPtr = (void *)OSTCBCur;
336
                                                   //指针指向调用该函数任务控制块TCB
337
          OS_EXIT_CRITICAL();
                                                   //打开中断
338
          *err = OS_NO_ERR;
                                                   //调用成功, mutex可以使用
                                                   //返回
339
          return;
340
       pip = (INT8U) (pevent->OSEventCnt >> 8);
                                                  //提取mutex中的PIP
341
       mprio = (INT8U) (pevent->OSEventCnt & OS_MUTEX_KEEP_LOWER_8); //提取mutex的优先级
342
343
       ptcb = (OS_TCB *) (pevent->OSEventPtr);
                                                  //占用mutex的任务控制块指针
       //当前任务优先级不等于占用mutex优先级并且占用mutex的优先级 > 当前运行的任务优先级
344
       if (ptcb->OSTCBPrio != pip && mprio > OSTCBCur->OSTCBPrio) {
345
          //确认占用mutex的任务是否进入就绪态
346
347
          if ((OSRdyTb1[ptcb->OSTCBY] & ptcb->OSTCBBitX) != 0x00) {
              //如果该任务处于就绪态,那么这个任务已不是处在它原来优先级上的就绪态,
if ((OSRdyTb1[ptcb->OSTCBY] &= ~ptcb->OSTCBBitX) == 0x00) {
348
349
                 OSRdyGrp &= ~ptcb->OSTCBBitY;
350
351
                                         //置rdy标志,可以运行,占用Mutex的任务进入就绪状态
352
             rdy = TRUE;
353
          } else {
354
             rdy = FALSE;
                                                   //否则,清rdy标志
355
356
          ptcb->OSTCBPrio
                            = pip;
                                                   //当前任务控制块优先级=提取Mutex的PIP
                            = ptcb->OSTCBPrio >> 3;
                                                  //取高3位优先级的值
357
          ptcb->OSTCBY
                            = OSMapTb1[ptcb->OSTCBY]; //对应的高3位OSMapTb1值
358
          ptcb->OSTCBBitY
359
          ptcb->OSTCBX
                            = ptcb->OSTCBPrio & 0x07; //取低3位优先级的值
                            = OSMapTb1[ptcb->OSTCBX]; //对应的低3位OSMapTb1值
360
          ptcb->OSTCBBitX
                                                   //当rdy=1时,
361
          if (rdy == TRUE) {
                                   |= ptcb->OSTCBBitY;//保存任务就绪标准0-7到OSRdyGrp
362
              OSRdyGrp
              OSRdyTb1[ptcb->OSTCBY] |= ptcb->OSTCBBitX;//保存任务优先级别0-7到OSRdyTb1[]
363
364
          OSTCBPrioTbl[pip]
                               = (OS TCB *)ptcb;
                                                  //确认占用mutex的任务是否PIP优先级进入就绪态
365
366
       OSTCBCur->OSTCBStat |= OS STAT MUTEX; //让任务控制块中的状态标志置位,标明任务等待mutex而挂起
367
       OSTCBCur->OSTCBDly = timeout;
                                                   //等待超时参数也保存在任务控制块中
368
369
       OS EventTaskWait(pevent);
                                                   //让任务进入休眠状态
370
       OS_EXIT_CRITICAL();
                                                   //打开中断
371
       OS_Sched();
                                                   //任务调度
372
       OS ENTER CRITICAL();
                                                   //关闭中断
373
       if (OSTCBCur->OSTCBStat & OS_STAT_MUTEX) {
                                                   //检查任务控制块状态
374
          OS_EventTO(pevent);
                                                   //打开中断
375
          OS EXIT CRITICAL();
376
          *err = OS_TIMEOUT;
                                                   //以时钟节拍数目的等待超时时限
377
          return;
                                                   //返回Null
378
379
       OSTCBCur->OSTCBEventPtr = (OS_EVENT *)0;
                                                  //指向信号指针=0
```

```
380
      OS_EXIT_CRITICAL();
                                             //打开中断
381
      *err = OS_NO_ERR;
                                             //返回调用成功, mutex可以使用
382 }
383 /*$PAGE*/
384 /*
386 *
             释放一个互斥型信号量(POST TO A MUTUAL EXCLUSION SEMAPHORE)
387 *
388 * 描述: 调用OSMutexPost()可以发出mutex。只是当用户程序已调用OSMutexAccept()或OSMutexPend()请
         求得到mutex时, OSMutexPost()函数才起作用。当优先级较高的任务试图得到mutex时,如果占用
389 *
390 *
         mutex的任务的优先级已经被升高,那么0SMutexPost()函数使优先级升高了的任务恢复原来的优
         先级。如果有一个以上的任务在等待这个mutex,那么等待mutex的任务中优先级最高的任务将得得到mutex。然后本函数会调用调度函数,看被唤醒的任务是不是进入就绪态任务中优先级最高的
391 *
392 *
         任务。如果是,则做任务切换,让这个任务运行。如果没有等待mutex的任务,那么本函数只不过
393 *
394 *
         是将nutex的值设为0xFF,表示mutex可以使用。
395 *
396 * 参数: pevent 指向mutuex的指针。应用程序在建立mutuex时得到该指针的(参见OSMutexCreate())
397 *
398 * 返回: OS_NO_ERR
                            调用成功, mutex被释放;
399 *
         OS ERR EVENT TYPE
                            OSMutexPost()传递的不是指向mutex的指针;
                            pevent'是空指针;
400 *
         OS ERR PEVENT NULL
                            试图在中断服务子程序中调用OSMutexPost()函数;
401 *
         OS_ERR_POST_ISR
402 *
         OS_ERR_NOT_MUTEX_OWNER 发出mutex的任务实际上并不占用mutex。
403 *
404 * 注意: 1) 必须先建立mutex, 然后才能使用;
         2) 在中断服务子程序中不能调用OSMutexPost()函数
407 */
408
409 INT8U OSMutexPost (OS EVENT *pevent)
                                      //释放一个互斥型信号量(互斥型信号量指针)
410 {
                                      //中断函数被设定为模式3
411 #if OS CRITICAL METHOD == 3
412
      OS_CPU_SR cpu_sr;
413 #endif
      INT8U
                                      //定义mutex中的PIP
414
              pip;
415
      INT8U
              prio;
                                       //定义当前mutex的事件优先级
416
417
                                      //中断嵌套数>0时,表示还有中断任务在运行
418
      if (OSIntNesting > 0) {
419
         return (OS_ERR_POST_ISR);
                                      //返回(试图在中断服务子程序中调用OSMutexPost()函数)
420
421 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                                      //所有参数在指定的范围之内
      if (pevent == (OS EVENT *)0) {
422
                                      //pevent = 0
423
         return (OS ERR PEVENT NULL);
                                      //' pevent' 是空指针
424
      if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE MUTEX) { //当事件类型不否是mutex类型
425
426
         return (OS ERR EVENT TYPE);
                                      //OSMutexPost()传递的不是指向mutex的指针
427
428 #endif
429
      OS ENTER CRITICAL();
                                       //关闭中断
430
      //OSEventCnt: 高8位是PIP值,低8位是无任占用务时为0xFF值,有任务占用时为任务优先级
431
      pip = (INT8U) (pevent->OSEventCnt >> 8); //提取mutex的PIP
432
      prio = (INT8U) (pevent->OSEventCnt & OS_MUTEX_KEEP_LOWER_8);
      //OSMutexPost()确认,释放mutex的任务确实占用mutex的任务,占用mutex的任务的优先级:
433
      //或者是被提升到PIP(OSMutexpend()函数已经将该任务的优先级升高);
434
435
      //或仍然是保在mutex之中的优先级。
      if (OSTCBCur->OSTCBPrio != pip &&
                                      //任务的优先级是否=当前任务mutex的PIP,并且
436
         OSTCBCur->OSTCBPrio != prio) {
                                      //任务的优先级是否=当前mutex事件优先级
437
         OS EXIT CRITICAL();
438
                                       //打开中断
439
         return (OS_ERR_NOT_MUTEX_OWNER);
                                      //发出mutex的任务实际上并不占用mutex
440
      //查看占用mutex的任务优先级是否已经上升到了PIP, 因为有个高优先级的任务也需要这个mutex。
441
442
      //在这种情况下,占用mutex的任务优先级降到原来的优先级(从OSEventCnt低8为得到)
      if (OSTCBCur->OSTCBPrio == pip) {
443
         //将调用本函数的任务从任务就绪表中pip位置上删除,放回到任务就绪表原来的优先级位置上
444
         if ((OSRdyTb1[OSTCBCur->OSTCBY] &= ~OSTCBCur->OSTCBBitX) == 0) {
445
446
            OSRdyGrp &= ~OSTCBCur->OSTCBBitY;
447
448
         OSTCBCur->OSTCBPrio
                               = prio;
                                                 //当前任务块优先级=当前mutex的优先级
449
         OSTCBCur->OSTCBY
                               = prio >> 3;
                                                      //取高3位优先级的值
         OSTCBCur->OSTCBBitY
                               = OSMapTb1[OSTCBCur->OSTCBY]; //对应的高3位OSMapTb1[]表值
450
                               = prio & 0x07;
451
         OSTCBCur->OSTCBX
                                                      //取低3位优先级的值
         OSTCBCur->OSTCBBitX
                              = OSMapTb1[OSTCBCur->OSTCBX]; //对应低3位OSMapTb1[]表值
452
                              |= OSTCBCur->OSTCBBitY; //保存任务就绪标准0-7到OSRdyGrp
453
         OSRdyGrp
         OSRdyTb1[OSTCBCur->OSTCBY] = OSTCBCur->OSTCBBitX; //保存任务优先级别0-7到OSRdyTb1[]
454
455
         //任务控制块优先级表=指向正在运行任务控制块的指针
```

```
= (OS_TCB *)OSTCBCur;
456
         OSTCBPrioTbl[prio]
457
      OSTCBPrioTbl[pip] = (OS_TCB *)1;
                                      //确认占用mutex的任务是否PIP优先级进入就绪态
458
      if (pevent->0SEventGrp != 0x00) {
459
                                       //查看是否有正在等待mutex的任务,不为0表示有
         //将最高级的任务从等待mutex的任务列表中删除(OS_EventTaskRdy()使一个任务进入就绪态)
460
                         = OS_EventTaskRdy(pevent, (void *)0, OS_STAT_MUTEX);
461
         prio
         //OSEventCnt: 高8位是PIP值,低8位是无任占用务时为0xFF值,有任务占用时为任务优先级
462
         pevent->OSEventCnt &= OS_MUTEX_KEEP_UPPER_8; //新占用mutex的任务保存高8位(PIP)
463
         pevent->0SEventCnt |= prio;
                                            //保存优先级
464
         pevent->OSEventPtr = OSTCBPrioTbl[prio];
                                            //mutex指针保存新任务控制块优先级
465
466
         OS EXIT CRITICAL();
                                            //打开中断
467
         OS Sched();
                                            //进入调度任务, 使就绪态优先级最高任务运行
         return (OS_NO_ERR);
                                            //返回调用成功, mutex被释放
468
469
470
      //如果没有等待mutex的任务,则OSEventCnt的低8位置为0xFF,表明mutex有效,立即可以
      pevent->OSEventCnt |= OS_MUTEX_AVAILABLE;
471
472
      pevent->0SEventPtr = (void *)0;
                                            //mutex的指针在=0
      OS_EXIT_CRITICAL();
473
                                            //打开中断
474
      return (OS_NO_ERR);
                                            //返回调用成功, mutex被释放
475 }
476 /*$PAGE*/
477 /*
479 *
               得到mutex当前状态信息(QUERY A MUTUAL EXCLUSION SEMAPHORE)
480 *
481 * 描述: 得到mutex当前状态信息。应用程序必须给OS MUTEX DATA数据结构分配存储空间,这个数据结构用
        于接受来自mutex的事件控制块的数据。通过调用OSMutexQuery()函数,得知
482 *
483 *
        mutex。计算在. OSEventTb1[]中有几个任务在等待mutex(计算有几个1),得到PIP的值,以及确认
484 *
        mutex是否可以使用(是1还是0)。
485 *
486 * 参数: pevent 指向管理某资源的互斥型信号量。程序在建立mutex时,得到该指针(参见OSMutexCreate())
487 *
         pdata 指向类型为OS_MUTEX_DATA的数据结构的指针。这个数据结构包括以下域:
488 *
                                  // mutex的优先级继承优先级PIP;
// 占用mutex任务的优先级
489 *
                      OSMutexPIP;
              INT8II
490 *
                      OSOwnerPrio;
               INT8U
                                  // 当前mutex的值。1表示可以使用,0表示不能使用;
491 *
                      OSValue;
               INT8U
                      OSEventGrp;
                                  // 复制等待mutex的任务列表。
492 *
              INT8U
493 *
                      OSEventTb1[OS_EVENT_TBL_SIZE] //容量大小由ucos_ii.H
               INT8U
494 *
495 * 返回: OS_NO_ERR
                          调用成功;
                         试图在中断子程序中调用OSMutexQuery();
496 *
         OS_ERR_QUERY_ISR
                          pevent'是空指针;
497 *
         OS_ERR_PEVENT_NULL
498 *
         OS ERR EVENT TYPE
                         OSMutexQuery()不是指向mutex的指针.
499 *
500 * 注意: 1) 必须先建立mutex, 然后才能使用;
501 *
         2) 在中断服务子程序中不能调用OSMutexPost()函数。
503 */
504
505 #if OS_MUTEX_QUERY_EN > 0
                                          //允许生成 OSMutexQuery()代码
506 INT8U OSMutexQuery (OS_EVENT *pevent, OS_MUTEX_DATA *pdata)
                       //查询一个互斥型信号量的当前状态(互斥型信号量指针、状态数据结构指针)
508 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                          //中断函数被设定为模式3
      OS_CPU_SR cpu_sr;
509
510 #endif
      INT8U
511
              *psrc;
                                          //定义8位pevent->0SEventTb1[0]的地址指针
      INT8U
                                          //定义8位pdata->0SEventTb1[0]的地址指针
512
              *pdest:
513
514
      if (OSIntNesting > 0) {
                                          //中断嵌套数>0时,表示还有中断任务在运行
515
         return (OS ERR QUERY ISR);
                                          //错误等于(试图在中断子程序中调用OSMutexQuery())
516
517
518 #if OS ARG CHK EN > 0
                                          //所有参数在指定的范围之内
      if (pevent == (OS EVENT *)0) {
                                          //当互斥型信号量指针为NULL,即0(空)
519
         return (OS ERR PEVENT NULL);
                                          //event是空指针
521
522
      if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_MUTEX) { //当事件类型不否是互斥型信号量类型
523
         return (OS_ERR_EVENT_TYPE);
                                          //OSMutexQuery()不是指向互斥型信号量的指针
524
525 #endif
      OS_ENTER_CRITICAL();
                                          //关闭中断
526
527 //将事件(互斥型信号量)结构中的等待任务列表复制到pdata数据结构中,计算在. 0SEventTb1[]中有几个任务
528 //在等待mutex(计算有几个1),得到PIP的值,以及确认mutex是否可以使用(是1还是0)
529
      pdata->OSMutexPIP = (INT8U) (pevent->OSEventCnt >> 8);
      pdata->0S0wnerPrio = (INT8U) (pevent->0SEventCnt & OS_MUTEX_KEEP_LOWER_8);
530
                                          //保存mutex的优先级继承优先级PIP
```

```
//保存占用mutex任务的优先级
                                        //如果占用mutex任务的优先级为255时
533
     if (pdata->0S0wnerPrio == 0xFF) {
534
        pdata->OSValue = 1;
                                        //当前mutex的值。1表示可以使用。
     } else {
                                        //否则
                                        //当前mutex的值。0表示不能使用。
536
        pdata->OSValue = 0:
537
                                        //将事件(互斥型信号量)结构中的等待任务列表复制到pdata数 ✔
     据结构中
538
     pdata->0SEventGrp = pevent->0SEventGrp;
                                        //等待事件的任务组中的内容传送到状态数据结构中
   psrc = &pevent->OSEventTb1[0]; //保存pevent->OSEventTb1[0]对应的地址 pdest = &pdata->OSEventTb1[0]; //保存pdata->OSEventTb1[0]对应的地址
539
540
541 #if OS EVENT TBL SIZE > 0
                                        //当事件就绪对应表中的对应值>0时
     *pdest++
                                        //地址指针下移一个类型地址,获取互斥型信号量的值
542
                   = *psrc++;
543 #endif
544
545 #if OS EVENT TBL SIZE > 1
                                        //事件就绪对应表中的对应值>1时
                                        //地址指针继续下移一个类型地址,获取互斥型信号量的值
546 *pdest++ = *psrc++;
547 #endif
548
                                        //事件就绪对应表中的对应值>2时
549 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 2
550 *pdest++ = *psrc++;
                                        //地址指针继续下移一个类型地址,获取互斥型信号量的值
551 #endif
552
                                        //事件就绪对应表中的对应值>3时
553 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 3
                                        //地址指针继续下移一个类型地址,获取互斥型信号量的值
554
     *pdest++ = *psrc++;
555 #endif
556
557 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 4
                                        //事件就绪对应表中的对应值>4时
558 *pdest++ = *psrc++;
                                        //地址指针继续下移一个类型地址,获取互斥型信号量的值
559 #endif
560
561 #if OS EVENT TBL SIZE > 5
                                        //事件就绪对应表中的对应值>5时
562 *pdest++ = *psrc++;
                                        //地址指针继续下移一个类型地址, 获取互斥型信号量的值
563 #endif
564
565 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 6
                                        //事件就绪对应表中的对应值>6时
566 *pdest++ = *psrc++;
                                        //地址指针继续下移一个类型地址,获取互斥型信号量的值
567 #endif
569 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 7
                                        //事件就绪对应表中的对应值>7时
570 *pdest = *psrc;
                                        //获取最后地址的互斥型信号量的值
571 #endif
   OS_EXIT_CRITICAL();
                                        //打开中断
572
     return (OS NO ERR);
573
                                        //返回成功运行
574 }
575 #endif
                                        //OS_SEM_QUERY_EN函数结束
576 #endif
                                        //OS MUTEX EN文件结束
```

76 #endif

```
3 *
                           uC/OS-II实时控制内核
4 *
                             消息邮箱管理
                 消息邮件管理代码
     件: OS MBOX.C
5 * 文
6 * 作
     者: Jean J. Labrosse
7 * 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126. com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
9 */
10
11 #ifndef OS MASTER FILE
                            //是否已经定义OS MASTER FILE
12 #include "includes.h"
                            //包含"includes.h"文件
                            //结束定义
13 #endif
14
                            //条件编译允许(1)产生消息邮箱相关代码
15 #if OS MBOX EN > 0
16 /*
18 *
           查看指定的消息邮箱是否有需要的消息(ACCEPT MESSAGE FROM MAILBOX)
19 *
20 * 描述: OSMboxAccept()函数查看指定的消息邮箱是否有需要的消息。不同于OSMboxPend()函数,如果没有需要的消息,
      OSMboxAccept()函数并不挂起任务。如果消息已经到达,该消息被传递到用户任务并且从消息邮箱中清除。通
21 *
22 *
      常中断调用该函数,因为中断不允许挂起等待消息。
24 * 意见: pevent 是指向需要查看的消息邮箱的指针。当建立消息邮箱时,该指针返回到用户程序。
25 *
           (参考OSMboxCreate()函数)。
26 *
27 * 返回:如果消息已经到达,返回指向该消息的指针;如果消息邮箱没有消息,返回空指针。
28 *
29 * 注意: 必须先建立消息邮箱, 然后使用。
31 */
32
33 #if OS_MBOX_ACCEPT_EN > 0
                              //允许(1)生成 OSMboxAccept()代码
34 void *OSMboxAccept (OS EVENT *pevent)
                              //查看消息邮箱(消息邮箱指针)
35 {
36 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                              //中断函数被设定为模式3
    OS_CPU_SR cpu_sr;
37
38 #endif
39
                              //定义消息邮箱内容的指针
    void
          *msg;
40
41
42 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                              //所有参数必须在指定的参数内
    if (pevent == (OS EVENT *)0) {
                              //当消息邮箱指针为NULL时,返回0,空指针
43
      return ((void *)0);
44
45
    if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE MBOX) {
                                   //当事件类型≠消息邮箱类型
46
47
      return ((void *)0):
                                   //返回空指针
48
49 #endif
50
    OS_ENTER_CRITICAL();
                             //关闭中断
51
               = pevent->OSEventPtr;
                             //取消息邮箱中的内容
52
    pevent->0SEventPtr = (void *)0;
                             //将消息邮箱的内容清0
53
    OS EXIT CRITICAL();
                             //打开中断
    return (msg);
                             //返回消息,如果为空,说明没有消息;不为空,说明有内容
54
55 }
56 #endif
57 /*$PAGE*/
60 *
                   建立并初始化一个消息邮箱(CREATE A MESSAGE MAILBOX)
61 *
62 * 描述: 建立并初始化一个消息邮箱。消息邮箱允许任务或中断向其他一个或几个任务发送消息。
63 *
64 * 参数: msg 参数用来初始化建立的消息邮箱。如果该指针不为空,建立的消息邮箱将含有消息。
65 *
66 * 返回: 指向分配给所建立的消息邮箱的事件控制块的指针。如果没有可用的事件控制块,返回空指针。
68 * 注意: 必须先建立消息邮箱, 然后使用。
70 */
71
72 OS EVENT *OSMboxCreate (void *msg)
                            //建立并初始化一个消息邮箱(msg 参数不为空含内容)
73 {
                            //中断函数被设定为模式3
74 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
75
    OS_CPU_SR cpu_sr;
```

151 #endif

```
//定义一个指向事件控制块的指针
77
     OS_EVENT *pevent;
78
79
80
     if (OSIntNesting > 0) {
                                   //中断嵌套数>0时,表示还有中断任务在运行
        return ((OS_EVENT *)0);
81
                                   //返回0
82
     OS_ENTER_CRITICAL();
83
                                   //关闭中断
                                   //pevent=空余事件管理列表
     pevent = OSEventFreeList:
84
     if (OSEventFreeList != (OS EVENT *)0) { //如果有空余事件管理块
85
        OSEventFreeList = (OS_EVENT *)OSEventFreeList->OSEventPtr;
86
87
                                   //空余事件控制链表指向下一个空余事件控制块
88
     OS EXIT CRITICAL();
                                   //打开中断
     if (pevent != (OS_EVENT *)0) {
                                   //如果有空余的事件控制块可用
89
        pevent->OSEventType = OS EVENT TYPE MBOX; //则这个类型=消息邮箱类形
90
                                 //将初始值存入事件管理块ECB中
91
        pevent->0SEventPtr = msg;
92
        OS_EventWaitListInit(pevent);
                                   //初始化一个事件控制块
93
                                   //返回该详细邮箱(事件)的指针,即邮箱句柄
94
     return (pevent);
95 }
96 /*$PAGE*/
97 /*
98 **********************************
99 *
                          删除消息邮箱 (DELETE A MAIBOX)
100 *
101 * 描述: 删除消息邮箱。因为多任务可能会试图继续使用已经删除了的邮箱,故调用本函数有风险。使用本函数
        须特别小心。一般的说,删除邮箱之前,应该首先删除与本邮箱有关的任务。
102 *
103 *
104 * 描述: pevent 指向邮箱得指针. 该指针是在邮箱建立时, 返回给用户应用程序的指针. (参考OSMboxCreate())
105 *
106 *
              该选项定义邮箱的删除条件:
        opt
107 *
              opt == OS DEL NO PEND
                               可以选择只能在已经没有任何任务在等待该邮箱的消息时,才能删除邮箱;
108 *
              opt == OS DEL ALWAYS
                               不管有没有任务在等待邮箱的消息, 立即删除邮箱。
109 *
                               -->第2种情况下,所有等待邮箱消息的任务都立即进入就绪态。
110 *
111 *
              指向错误代码的指针,返回出错代码可以是以下几种之一:
        err
112 *
              OS_NO_ERR
                               调用成功,邮箱已经删除;
                               试图在中断服务子程序中删除邮箱:
113 *
              OS ERR DEL ISR
114 *
              OS_ERR_INVALID_OPT
                               无效的opt参数,用户没有将opt定义为上述2种情况之一;
115 *
              OS_ERR_TASK_WAITING
                                一个或更多的任务在等待邮箱的消息;
116 *
              OS_ERR_EVENT_TYPE
                               pevent不是指向邮箱的指针;
117 *
              OS_ERR_PEVENT_NULL
                               已经没有OS_EVENT数据结构可以使用。
118 *
119 * 返回: pevent 返回空指针NULL,表示邮箱已被删除,返回pevent,表示邮箱没有删除,在这种情况下,应该进一步
120 *
              查看出错代码, 找到出错原因。
121 *
122 * 注意: 1) 使用这个函数调用时,须特别小心。因为其他任务可能还要用这个邮箱。
        2) 当挂起的任务进入就绪态时,中断是关闭的,这就意味着中断延迟时间与在等待邮箱的消息的任务数有关。 ✔
        3) 调用OSMboxAccept()函数也不可能知道邮箱是否已经被删除了。
126 */
127
128 #if OS_MBOX_DEL_EN > 0
                                      //允许(1)生成 OSMboxDel()代码
                                      //删除消息邮箱(消息邮箱指针、删除条件、出错代码指针)
129
130 OS EVENT *OSMboxDel (OS EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err)
131 {
132 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                      //中断函数被设定为模式3
     OS_CPU_SR cpu_sr;
133
134 #endif
135
     BOOLEAN
             tasks_waiting;
                                      //定义布尔量,任务等待条件
136
137
138
     if (OSIntNesting > 0) {
                                      //中断嵌套数>0时,表示还有中断任务在运行
        *err = OS ERR DEL ISR;
                                      //错误等于(试图在中断程序中删除一个信号量事件)
139
        return (pevent);
                                      //返回消息邮箱指针
140
141
142 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                                      //所有参数在指定的范围之内
     if (pevent == (OS_EVENT *)0) {
                                      //当消息邮箱指针为NULL,即0(空)
143
        *err = OS ERR_PEVENT_NULL;
144
                                      //错误等于(已经没有可用的OS_EVENT数据结构了)
        return (pevent);
                                      //返回消息邮箱指针
145
146
     if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE MBOX) { //当事件类型不否是消息邮箱类型
147
148
        *err = OS_ERR_EVENT_TYPE;
                                      //pevent指针不是指向消息邮箱
        return (pevent);
                                      //返回消息邮箱指针
149
150
```

227 {

```
152
      OS_ENTER_CRITICAL();
                                       //关闭中断
153
     if (pevent->0SEventGrp != 0x00) {
                                       //事件等待标志,索引值≠0,有任务在等待
154
         tasks_waiting = TRUE;
                                       //有任务在等待=1(TRUE真)
155
     } else {
156
         tasks waiting = FALSE;
                                       //否则,没有任务在等待=0,(FALSE假)
157
158
     switch (opt) {
                                       //条件选择
        case OS DEL NO PEND:
159
                                       //1)没有任务在等待该消息邮箱
            if (tasks waiting == FALSE) {
                                       //如果没有事件在等待
160
               pevent->OSEventType = OS_EVENT_TYPE_UNUSED; //事件类型=空闲
161
               pevent->OSEventPtr = OSEventFreeList:
                                                 //信号量对应的指针=空余块链接表
162
163
               OSEventFreeList
                              = pevent:
                                                 //空余块链接表=当前事件指针
                                       //关闭中断
               OS EXIT CRITICAL();
164
               *err = OS NO ERR:
                                       //错误等于(成功删除)
165
166
               return ((OS EVENT *)0);
                                       //返回0
            } else {
                                       //否则,有任务在等待
167
168
               OS EXIT CRITICAL();
                                       //打开中断
               *err = OS_ERR_TASK_WAITING;
                                       //错误等于(有一个或一个以上的任务在等待消息邮箱)
169
170
               return (pevent);
                                       //返回消息邮箱指针
171
            }
172
                                       //2) 多任务等待,尽管有任务在等待,还是要删除
        case OS_DEL_ALWAYS:
173
            while (pevent->OSEventGrp != 0x00) {
                                                     //等待标志≠0,还是要删除
174
                               //OS_EventTaskRdy()函数将最高级优先级任务从等待列表中删除
175
176
               OS_EventTaskRdy(pevent, (void *)0, OS_STAT_MBOX); //使一个任务进入就绪态
177
            pevent->OSEventType = OS EVENT TYPE UNUSED;
                                                    //事件类型=空闲
178
            pevent->OSEventPtr = OSEventFreeList;
                                                     //消息邮箱对应的指针=空余块链接表
179
180
            OSEventFreeList
                           = pevent;
                                                     //空余块链接表=当前事件指针
            OS EXIT CRITICAL();
                                       //美闭中断
181
            if (tasks waiting == TRUE) {
                                       //当任务等待=1,真
182
               OS Sched();
                                       //任务调度,最高优先级进入运行状态
183
184
185
            *err = OS NO ERR:
                                       //错误等于(成功删除)
            return ((OS_EVENT *)0);
                                       //返回0
186
187
188
         default:
                                       // 3) 当以上两种情况都不是
189
            OS_EXIT_CRITICAL();
                                       //关闭中断
            *err = OS_ERR_INVALID_OPT;
                                       //错误等于(没有将opt参数定义为2种合法的参数之一)
190
191
            return (pevent);
                                       //返回信号量指针
192
193 }
194 #endif
195
196 /*$PAGE*/
197 /*
199 *
                         任务等待消息(PEND ON MAILBOX FOR A MESSAGE)
200 *
201 * 描述: 用于任务等待消息。消息通过中断或另外的任务发送给需要的任务。
202 *
203 * 参数: pevent 是指向即将接受消息的消息邮箱的指针。该指针的值在建立该消息邮箱时可以得到。
204 *
205 *
         timeout 允许一个任务在经过了指定数目的时钟节拍后还没有得到需要的消息时恢复运行。如果该值为零表
               示任务将持续的等待消息。最大的等待时间为65,535个时钟节拍。这个时间长度并不是非常严格的,
206 *
207 *
               可能存在一个时钟节拍的误差,因为只有在一个时钟节拍结束后才会减少定义的等待超时时钟节拍。
208 *
209 *
               是指向包含错误码的变量的指针。OSMboxPend()函数返回的错误码可能为下述几种:
        err
210 *
211 *
              OS NO ERR
                             消息被正确的接受:
212 *
               OS TIMEOUT
                             消息没有在指定的周期数内送到:
213 *
               OS_ERR_EVENT TYPE
                             pevent 不是指向消息邮箱的指针;
214 *
              OS ERR PEND ISR
                              从中断调用该函数。虽然规定了不允许从中断调用该函数,但uC/OS-ii仍
215 *
                              然包含了检测这种情况的功能:
                             'pevent'是空指针。
216 *
               OS ERR PEVENT NULL
217 *
218 * 返回: 返回接受的消息并将 *err置为OS_NO_ERR。如果没有在指定数目的时钟节拍内接受到需要的消息,
        OSMboxPend()函数返回空指针并且将 *err设置为OS_TIMEOUT。
219 *
220 *
221 * 注意: 必须先建立消息邮箱, 然后使用。
         不允许从中断调用该函数。
222 *
224 */
225 //等待一个消息邮箱函数(消息邮箱指针、允许等待的时钟节拍、代码错误指针)
226 void *OSMboxPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err)
```

```
//中断函数被设定为模式3
228 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
229
     OS_CPU_SR cpu_sr;
230 #endif
231
     void
                                      //定义消息邮箱内容的指针
             *msg;
232
233
                                       //中断嵌套数>0时,表示还有中断任务在运行
234
     if (OSIntNesting > 0) {
        *err = OS_ERR_PEND ISR;
                                      //错误等于(试图在中断程序中等待一个消息邮箱事件)
235
                                      //返回
236
        return ((void *)0);
237
238 #if OS ARG CHK EN > 0
                                       //所有参数在指定的范围之内
     if (pevent == (OS EVENT *)0) {
239
                                       //当邮箱指针为NULL,即0(空)
240
        *err = OS_ERR_PEVENT_NULL;
                                       //pevent是空指针
                                       //返回
241
        return ((void *)0):
242
     if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_MBOX) { //当事件类型不否是消息邮箱类型
243
244
        *err = OS_ERR_EVENT_TYPE;
                                      //pevent指针不是指向消息邮箱
245
        return ((void *)0);
                                       //返回
246
247 #endif
     OS ENTER CRITICAL();
                                      //关闭中断
248
     msg = pevent->OSEventPtr;
249
                                       //试取消息邮箱内容
     if (msg != (void *)0) {
                                       //检查消息邮箱是否为空
250
251
        pevent->0SEventPtr = (void *)0;
                                       //将0存入消息邮箱中
252
        OS EXIT CRITICAL():
                                       //打开中断
253
        *err = OS NO ERR;
                                       //返回成功调用,取出消息
254
        return (msg);
                                       //返回接收消息
255
                                       //如果消息邮箱为空,则进入等待中
256
     OSTCBCur->OSTCBStat |= OS_STAT_MBOX; //将任务状态置1, 进入睡眠状态, 只能通过消息邮箱唤醒
     OSTCBCur->OSTCBDly = timeout;
257
                                      //最长等待时间=timeout, 递减式
                                      //使任务进入等待时间唤醒状态
258
     OS EventTaskWait(pevent):
259
     OS EXIT CRITICAL();
                                       //打开中断
     OS Sched();
                                       //进入调度任务, 使就绪态优先级最高任务运行
260
                                       //关闭中断
261
     OS ENTER CRITICAL();
262
     msg = OSTCBCur->OSTCBMsg;
                                       //接收消息=指向任务消息的指针
263
     if (msg != (void *)0) {
                                       //接收消息邮箱是否为空
        OSTCBCur->OSTCBMsg
264
                          = (void *)0:
                                       //传递给消息的指针=空
265
        OSTCBCur->OSTCBStat
                          = OS STAT RDY;
                                       //表示任务处于就绪状态
        OSTCBCur->OSTCBEventPtr = (OS_EVENT *)0;
266
                                      //指向事件控制块的指针=0
                                       //打开中断
267
        OS EXIT CRITICAL():
268
        *err
                          = OS NO ERR;
                                       //成功等待该消息邮箱
269
                                       //返回接收消息
        return (msg);
270
271
     OS EventTO(pevent);
                                       //如果没有获得消息,由于等待超时而返回
     OS_EXIT_CRITICAL();
                                       //打开中断
272
     *err = OS TIMEOUT:
                                       //消息没有在指定的时间送到
273
     return ((void *)0):
274
                                       //返回0
275 }
276 /*$PAGE*/
277 /*
279 *
                 通过消息邮箱向任务发送消息(POST MESSAGE TO A MAILBOX)
280 *
281 * 描述: 通过消息邮箱向任务发送消息。消息是一个指针长度的变量,在不同的程序中消息的使用也可能不同。如果
        消息邮箱中已经存在消息,返回错误码说明消息邮箱已满。OSMboxPost()函数立即返回调用者,消息也没
282 *
283 *
        有能够发到消息邮箱。如果有任何任务在等待消息邮箱的消息,最高优先级的任务将得到这个消息。如果等
284 *
        待消息的任务优先级比发送消息的任务优先级高,那么高优先级的任务将得到消息而恢复执行,也就是说,
285 *
        发生了一次任务切换。
286 *
287 * 参数: pevent 是指向即将接受消息的消息邮箱的指针。该指针的值在建立该消息邮箱时可以得到。
288 *
              参考OSMboxCreate()函数
289 *
290 *
              是即将实际发送给任务的消息。消息是一个指针长度的变量,在不同的程序中消息的使用也可能不
        msg
291 *
              同。不允许传递一个空指针,因为这意味着消息邮箱为空。
292 *
293 * 返回: OS NO ERR
                        消息成功的放到消息邮箱中;
294 *
        OS_MBOX_FULL
                        消息邮箱已经包含了其他消息,不空;
        OS_ERR_EVENT_TYPE
                        'pevent'不是指向消息邮箱的指针;
'pevent'是空指针。
295 *
296 *
        OS ERR PEVENT NULL
        OS_ERR_POST_NULL_PTR 用户试图发出空指针。根据规则,在这里不支持空指针。
297 *
298 *
299 * 注意:必须先建立消息邮箱,然后使用。
300 *
        不允许传递一个空指针, 因为这意味着消息邮箱为空。
302 */
```

379 */

```
304 #if OS_MBOX_POST_EN > 0
                                      //允许(1)生成 OSMboxPost()代码
305 INT8U OSMboxPost (OS_EVENT *pevent, void *msg) //发送消息函数(消息邮箱指针、即将实际发送给任务的消息)
307 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                     //中断函数被设定为模式3
308
     OS_CPU_SR cpu_sr;
309 #endif
310
311
312 #if OS ARG CHK EN > 0
                                     //所有参数在指定的范围之内
     if (pevent == (OS_EVENT *)0) {
                                     //当邮箱指针为NULL,即0(空)
313
        return (OS ERR PEVENT NULL);
314
                                     //返回(pevent是空指针)
315
     if (msg == (void *)0) {
                                     //检查消息是否为空
316
        return (OS ERR POST NULL PTR):
                                     //返回(用户试图发出空指针)不支持空指针
317
318
     if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_MBOX) { //事件发送标志是否是邮箱标志
319
320
        return (OS_ERR_EVENT_TYPE);
                                         //'pevent'不是指向消息邮箱的指针
321
322 #endif
323
     OS ENTER CRITICAL();
                                     //关闭中断
     if (pevent->0SEventGrp != 0x00) {
                                     //是否有任务在等待该邮箱,索引值≠0
324
325
                               //OS_EventTaskRdy()函数将最高级优先级任务从等待列表中删除
326
        OS_EventTaskRdy(pevent, msg, OS_STAT_MBOX);
        OS EXIT CRITICAL();
327
                                         //关闭中断
328
        OS Sched();
                                         //如果该任务不是最高优先级,进入(任务调度)
        return (OS NO ERR);
329
                                     //消息成功的放到消息邮箱中;
330
     if (pevent->0SEventPtr != (void *)0) {
                                     //事件邮箱指针=空
331
332
        OS EXIT CRITICAL();
                                     //打开中断
        return (OS MBOX FULL);
333
                                     //消息邮箱中已经包含了其它的消息(邮箱已满)
334
335
     pevent->0SEventPtr = msg;
                                     //指向消息的指针保存到邮箱中
     OS_EXIT_CRITICAL();
336
                                     //打开中断
337
     return (OS NO ERR);
                                     //消息成功的放到消息邮箱中
338 }
339 #endif
340
341 /*$PAGE*/
342 /*
344 *
                 通过邮箱向(多)任务发送消息 (POST MESSAGE TO A MAILBOX)
345 *
346 * 描述: OSMboxPostOpt()与OSMboxPost()相同,只是允许用户程序发消息给多个任务。也就是允许将消息广播给
347 *
        所有的等待邮箱消息的任务。OSMboxPostOpt()实际上取代OSMboxPost(),因为它可仿真OSMboxPost().
348 *
        通过邮箱向任务发送消息。消息是一个指针长度的变量,在不同的程序中消息的使用也可能不同。如果
349 *
        消息邮箱中已经存在消息,返回错误码说明消息邮箱已满。OSMboxPostOpt()函数立即返回调用者,消息也没有能够发到消息邮箱。如果有任何任务在等待消息邮箱的消息,那么OSMboxPostOpt()允许选择2种
350 *
351 *
        情况之一: 1、定义消息只发送给等待邮箱消息得任务中优先级最高得任务, 2、让所有等待邮箱消息得,
352 *
        任务都得到消息无论在那种条件下,如果得到消息的任务优先级比发送消息的任务优先级高,那么得到
353 *
354 *
        消息的最高优先级的任务将恢复执行,发消息的任务将被挂起。也就是发生一次任务切换。
355 *
356 * 参数: pevent
               是指向即将发送消息的消息邮箱的指针。该指针的值在建立该消息邮箱时可以得到。
               参考OSMboxCreate()函数.
357 *
358 *
359 *
               是即将实际发送给任务的消息。消息是一个指针长度的变量,在不同的程序中消息的使用也可能
        msg
360 *
               不同。不允许传递一个空指针,因为这意味着消息邮箱为空。
361 *
362 *
               该选项定义邮箱的发送条件:
        opt
363 *
               OS POST OPT NONE
                                 定义消息只发送给等待邮箱消息得任务中优先级最高得任务;
364 *
               OS POST OPT BROADCAST
                                让所有等待邮箱消息得任务都得到消息。
365 *
                         消息成功的放到消息邮箱中:
366 * 返回: OS NO ERR
367 *
        OS MBOX FULL
                         消息邮箱已经包含了其他消息,已满;
        OS ERR EVENT TYPE
368 *
                         'pevent'不是指向消息邮箱的指针;
                        'pevent'是空指针
369 *
        S ERR PEVENT NULL
370 *
        OS_ERR_POST_NULL_PTR 用户试图发出空指针。根据规则,在这里不支持空指针。
371 *
372 * 警告: 1) 必须先建立消息邮箱, 然后再使用;
373 *
        2) 不允许向邮箱发送空指针,因为这意味着消息邮箱为空;
        3) 若想使用本函数,又希望压缩代码长度,则可以将OSMboxPost()函数得开关量关掉;
374 *
          因为OSMboxPostOpt()可以仿真OSMboxPost().
375 *
376 *
        4) OSMboxPostOpt()在广播方式下,即已将opt置为OS_POST_OPT_BROADCAST,函数的执行时间取决与等待
          邮箱消息的任务的数目。
377 *
```

```
380
381 #if OS_MBOX_POST_OPT_EN > 0
                                        //允许(1)生成 OSMboxPost()代码
382 INT8U OSMboxPostOpt (OS_EVENT *pevent, void *msg, INT8U opt)
                                        //向邮箱发送一则消息(邮箱指针、消息、条件)
384 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                        //中断函数被设定为模式3
      OS CPU SR cpu sr;
385
386 #endif
387
388
389 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                                        //所有参数在指定的范围之内
      if (pevent == (OS_EVENT *)0) {
390
                                        //当邮箱指针为NULL,即0(空)
391
         return (OS ERR PEVENT NULL);
                                        //返回(pevent是空指针)
392
      if (msg == (void *)0) {
393
                                        //检查消息是否为空指针
394
         return (OS ERR POST NULL PTR);
                                        //返回(用户试图发出空指针),不支持空指针
395
396
      if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_MBOX) { //事件发送标志是否是邮箱标志
397
         return (OS_ERR_EVENT_TYPE);
                                            //' pevent' 不是指向消息邮箱的指针
398
399 #endif
400
      OS ENTER CRITICAL();
                                       //关闭中断
401
      if (pevent->0SEventGrp != 0x00) {
                                       //是否有任务在等待该邮箱,索引值≠0
                                 //如果opt必须为OS_POST_OPT_BROADCAST, 所有的任务都得到该消息
402
         if ((opt & OS_POST_OPT_BROADCAST) != 0x00) { //如果opt必须为OS_POST_OPT_BROADCAST
403
            while (pevent->0SEventGrp != 0x00) {
                                            //如果是,所有的任务都得到该消息
404
                          // OS EventTaskRdy()函数将最高级优先级任务从等待列表中删除
               OS EventTaskRdy(pevent, msg, OS STAT MBOX);
405
406
            }
407
         } else {
                                //如果没有请求广播,那么只有最高任务进入就绪态,准备运行
                                // OS EventTaskRdy()函数将最高级优先级任务从等待列表中删除
408
            OS EventTaskRdy(pevent, msg, OS STAT MBOX);
409
410
411
         OS EXIT CRITICAL();
                                        //打开中断
         OS Sched();
                                        //如果该任务不是最高优先级,进入(任务调度)
412
         return (OS_NO_ERR);
                                        //消息成功的放到消息邮箱中
413
414
415
      if (pevent->0SEventPtr != (void *)0) {
                                        //是否有任务在等待该邮箱,索引值≠0
         OS_EXIT_CRITICAL();
                                        //打开中断
416
         return (OS_MBOX_FULL);
417
                                        //消息邮箱已经包含了其他消息,已满
418
419
      pevent->OSEventPtr = msg;
                                        //将消息的指针保存到邮箱中
      OS_EXIT_CRITICAL();
420
                                        //打开中断
      return (OS_NO_ERR);
421
                                        //消息成功的放到消息邮箱中
422 }
423 #endif
424
425 /*$PAGE*/
426 /*
428 *
                  取得消息邮箱的信息(QUERY A MESSAGE MAILBOX)
429 *
430 * 描述: 用来取得消息邮箱的信息。用户程序必须分配一个OS MBOX DATA的数据结构,该结构用来从消息邮箱的事件
431 *
         控制块接受数据。通过调用0SMboxQuery()函数可以知道任务是否在等待消息以及有多少个任务在等待消息,
432 *
         还可以检查消息邮箱现在的消息。
433 *
434 * 参数: pevent 是指向即将接受消息的消息邮箱的指针。该指针的值在建立该消息邮箱时可以得到。
435 *
         pdata 是指向OS_MBOX_DATA数据结构的指针,该数据结构包含下述成员:
436 *
                                       /* 消息邮箱中消息的复制
437 *
      Void
          *OSMsg;
      INT8U OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE];
                                       /* 消息邮箱等待队列的复制 */
438 *
439 *
      INT8U OSEventGrp;
440 *
441 * 返回: OS NO ERR
                        调用成功
         OS_ERR_EVENT_TYPE 'pevent' 不是指向消息邮箱的指针。
OS_ERR_PEVENT_NULL 'pevent' 是空指针。
443 *
444 *注意: 必须先建立消息邮箱, 然后使用
446 */
447
448 #if OS_MBOX_QUERY_EN > 0
                                        //允许(1)生成 OSMboxPost()代码
449 INT8U OSMboxQuery (OS_EVENT *pevent, OS_MBOX_DATA *pdata)
                                        //查询一个邮箱的当前状态(信号量指针、状态数据结构指针)
450 {
451 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                        //中断函数被设定为模式3
      OS_CPU_SR cpu_sr;
                                        //返回(pevent是空指针)
452
453 #endif
454
      INT8U
                                        //定义8位pevent->OSEventTb1[0]的地址指针
             *psrc;
```

```
455
                                        //定义8位pdata->OSEventTb1[0]的地址指针
      INT8U
             *pdest;
456
458 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                                       //所有参数在指定的范围之内
    if (pevent == (OS_EVENT *)0) {
    return (OS_ERR_PEVENT_NULL);
                                       //当邮箱指针为NULL,即0(空)
459
460
                                        //返回(pevent是空指针)
461
     if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_MBOX) { //当事件类型不是邮箱类型
462
463
        return (OS ERR EVENT TYPE);
                                            //' pevent' 不是指向消息邮箱的指针
464
465 #endif
     OS ENTER CRITICAL();
466
                                            //关闭中断
     //将事件(邮箱)结构中的等待任务列表复制到pdata数据结构中
467
     pdata->OSEventGrp = pevent->OSEventGrp; //等待事件的任务组中的内容传送到状态数据结构中
            = &pevent->OSEventTbl[0]; //保存pevent->OSEventTbl[0]对应的地址
469
470
     pdest
                   = &pdata->OSEventTb1[0]; //保存pdata->OSEventTb1[0]对应的地址
471
472 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 0
                                       //当事件就绪对应表中的对应值>0时
473 *pdest++ = *psrc++;
                                       //地址指针下移一个类型地址, 获取消息邮箱的值
474 #endif
475
                                       //事件就绪对应表中的对应值>1时
476 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 1
      *pdest++ = *psrc++;
                                       //地址指针继续下移一个类型地址, 获取消息邮箱的值
477
478 #endif
479
480 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 2
                                       //事件就绪对应表中的对应值>1时
481
                                        //地址指针继续下移一个类型地址,获取消息邮箱的值
     *pdest++ = *psrc++;
482 #endif
484 #if OS EVENT TBL SIZE > 3
                                       //事件就绪对应表中的对应值>1时
485 *pdest++ = *psrc++;
                                       //地址指针继续下移一个类型地址, 获取消息邮箱的值
486 #endif
487
488 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 4
                                       //事件就绪对应表中的对应值>1时
489
      *pdest++ = *psrc++;
                                        //地址指针继续下移一个类型地址, 获取消息邮箱的值
490 #endif
491
492 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 5
                                       //事件就绪对应表中的对应值>1时
                                        //地址指针继续下移一个类型地址, 获取消息邮箱的值
493 *pdest++ = *psrc++;
494 #endif
495
496 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 6
                                        //事件就绪对应表中的对应值>1时
                                       //地址指针继续下移一个类型地址, 获取消息邮箱的值
497 *pdest++ = *psrc++;
498 #endif
499
500 #if OS EVENT TBL SIZE > 7
                                       //事件就绪对应表中的对应值>7时
501
      *pdest = *psrc;
                                       //获取最后地址的信号量的值
502 #endif
     pdata->OSMsg = pevent->OSEventPtr;
                                      //将邮箱中的当前消息从事件数据结构复制到OS MBOX DATA数据 ✔
      结构中
504
     OS_EXIT_CRITICAL();
                                       //打开中断
505
     return (OS NO ERR);
                                        //返回成功运行
506 }
507 #endif
                                        // OS MBOX QUERY EN 函数结束
508 #endif
                                        // OS MBOX EN文件结束
```

76 *

```
1 /*
3 *
                             uC/OS-II实时控制内核
4 *
                              主要的包含文件
                             --消息队列管理项-
5 *
6 *
       件: OS_q. C 消息队列管理代码
7 * ♥
       者: Jean J. Labrosse
8 * 作
9 * 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126. com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
11 */
12
13 #ifndef OS_MASTER_FILE //是否已定义OS_MASTER_FILE主文件
                //包含"includes.h"文件,部分C语言头文件的汇总打包文件
14 #include "includes.h"
                  //定义结束
16
17 #if (OS_Q_EN > 0) && (OS_MAX_QS > 0) //条件编译: OS_Q_EN 允许 (1)产生消息队列相关代码
18
                          //条件编译:应用中最多对列控制块的数目 > 0
19 /*
20 *********************************
21 *
            检查消息队列中是否已经有需要的消息(ACCEPT MESSAGE FROM QUEUE)
23 * 描述: 检查消息队列中是否已经有需要的消息. 不同于OSQPend()函数, 如果没有需要的消息, OSQAccept()
24 *
       函数并不挂起任务。如果消息已经到达,该消息被传递到用户任务。通常中断调用该函数,因为中
25 *
       断不允许挂起等待消息。
26 *
27 * 参数: pevent 是指向需要查看的消息队列的指针。当建立消息队列时,该指针返回到用户程序。
            (参考OSMboxCreate()函数)。
28 *
29 *
30 * 返回: 如果消息已经到达,返回指向该消息的指针;如果消息队列没有消息,返回空指针。
31 *
32 * 注意: 必须先建立消息队列, 然后使用。
34 */
35
36 #if OS_Q_ACCEPT_EN > 0
                             //条件编译:允许生成 OSQAccept()代码
37 void *OSQAccept (OS EVENT *pevent)
                             //检查消息队列中是否已经有需要的消息(消息队列的指针)
39 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                             //中断函数被设定为模式3
40
    OS_CPU_SR cpu_sr;
41 #endif
                             //定义消息队列指针(输出缓冲区)
    void
42.
          *msg;
43
    OS Q
                             //定义消息队列事件
          *pa:
44
45
46 #if OS ARG CHK EN > 0
                             //所有参数必须在指定的参数内
    if (pevent == (OS EVENT *)0) {
47
                             //当消息队列指针为NULL时,返回0,空指针
       return ((void *)0);
48
49
    if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_Q) //当事件类型≠消息队列类型
50
51
      return ((void *)0);
                             //返回0
52
53 #endif
                             //关闭中断
    OS_ENTER_CRITICAL();
54
    pg = (OS Q *)pevent->OSEventPtr;
                             //队列指针=当前事件指针
56
    if (pq->0SQEntries != 0) {
                             //当消息队列消息数
57
      msg = *pq->0SQ0ut++;
                             //输出消息内容到缓冲区
       pq->OSQEntries--;
58
                             //消息数减1
       if (pq->0SQOut == pq->OSQEnd) {
                             //当输出指针=结束指针
59
         pq->0SQOut = pq->0SQStart;
                             //输出指针跳转到起始指针
60
61
    } else {
62
                             //否则
                             //将定义消息队列指针(输出缓冲区)清空
63
      msg = (void *)0;
64
    OS EXIT CRITICAL();
                             //打开中断
65
66
    return (msg);
                             //返回(消息=为空没有消息;消息=不为空,有消息)
67 }
68 #endif
69 /*$PAGE*/
70 /*
72 *
                建立一个消息队列(CREATE A MESSAGE QUEUE)
73 *
74 * 描述: 建立一个消息队列。任务或中断可以通过消息队列向其他一个或多个任务发送消息. 消息的含义是
75 *
       和具体的应用密切相关的.
```

```
77 * 参数: start 是消息内存区的基地址,消息内存区是一个指针数组。
78 *
             是消息内存区的大小。
        size
79 *
80 * 返回: OSQCreate()函数返回一个指向消息队列事件控制块的指针;
        如果没有空余的事件空闲块, OSQCreate()函数返回空指针。
81 *
82 *
83 * 注意 必须先建立消息队列,然后使用
84 **********************************
86 //建立一个消息队列(消息内存区的基地址(指针数组)、消息内存区的大小)
87 OS EVENT *OSQCreate (void **start, INT16U size)
88 {
89 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                         //中断函数被设定为模式3
     OS CPU_SR cpu_sr;
91 #endif
     OS_EVENT *pevent;
92
                                        //定义一个指向事件控制快的指针
93
     0S_Q
                                        //定义一个队列控制模块指针(事件)
             *pq;
94
95
96
     if (OSIntNesting > 0) {
                                        //中断嵌套数>0时,表示还有中断任务在运行
97
        return ((OS EVENT *)0);
                                        //返回0;
98
99
     OS ENTER CRITICAL();
                                        //美闭中断
                                        //pevent=空余事件管理列表
100
     pevent = OSEventFreeList;
     if (OSEventFreeList != (OS EVENT *)0) {
                                        //如果有空余事件管理块
101
        OSEventFreeList = (OS EVENT *)OSEventFreeList->OSEventPtr;
102
                                        //空余事件控制链表指向下一个空余事件控制块
103
104
     OS EXIT CRITICAL():
                                        //打开中断
105
      if (pevent != (OS_EVENT *)0) {
                                        //如果有事件控制块ECB可用
        OS ENTER CRITICAL();
                                        //关闭中断
106
        pq = OSQFreeList;
                                        //队列指针指向空余队列控制链表的队列控制块
107
        if (0SQFreeList != (0S Q *)0) {
                                        //当是空余列表时(即链接表中还有空余)
108
           OSQFreeList = OSQFreeList->OSQPtr;
109
                                        //控制链接表指向下一个空余控制块
110
        OS_EXIT_CRITICAL();
                                        //打开中断
111
        if (pq != (0S_Q *)0) {
                                        //消息队列初始化
112
                          = start;
113
           pq->OSQStart
                                        //指向消息队列的起始指针
                          = &start[size];
           pq->0SQEnd
                                        //指向消息队列结束下一个单元地址
114
           pq->0SQIn
                                        //指向消息队列下一个要插入的消息指针
                          = start;
115
           pq->0SQOut
                          = start;
                                        //指向消息队列下一个取出消息指针
116
117
           pq->OSQSize
                          = size;
                                        //消息队列可容纳的最多消息数
                         = 0;
                                        //消息队列中的消息数
           pq->OSQEntries
118
           pevent->OSEventType = OS_EVENT_TYPE_Q; //事件类型为消息队列
119
           pevent->0SEventPtr = pq;
                                        //OSEventcnt只用于信号量,不用置0
120
           OS_EventWaitListInit(pevent);
                                        //初始化一个事件控制块
121
122
        } else {
                                        //否则,
                                        //关闭中断
123
           OS ENTER CRITICAL();
           pevent->OSEventPtr = (void *)OSEventFreeList; //事件控制块ECB返回
124
           OSEventFreeList
                         = pevent;
                                              //空余块链接表=当前事件指针
125
                                        //打开中断
126
           OS EXIT CRITICAL();
           pevent = (OS_EVENT *)0;
                                        //事件指针=0
127
128
129
                       //消息队列建立成功,返回一个消息队列得指针,并成为该消息句柄
130
     return (pevent);
131 }
132 /*$PAGE*/
133 /*
135 *
                       删除消息队列(DELETE A MESSAGE QUEUE)
136 *
137 * 描述: 删除消息队列。使用这个函数有风险,因为多任务中的其他任务可能还想用这个消息队列.使用这
        个函数要特别小心.一般的说,应先删除可能会用到这个消息队列的所以任务,再调用本函数。
138 *
139
140 *
141 * 参数: pevent 是指向消息队列的指针。该指针的值在建立该队列时可以得到。(参考OSQCreate()函数)
142 *
143 *
        opt
              该选项定义消息队列删除条件:
             opt==0S_DEL_NO_PEND 可以选择在没有任何任务在等待该消息队列时,才删除该消息队列;
144 *
145 *
             opt==OS_DEL_ALWAYS
                             不管有没有任务在等待该消息队列的消息,立刻删除该消息队列.
146 *
                             后一种情况下, 所有等待该消息的任务都立刻进入就绪态
147 *
148 *
             指向错误代码的指针,出错代码为以下之一:
        err
149 *
             OS_NO_ERR
                               调用成功,消息队列已被删除;
                               试图在中断服务子程序中删除消息队列;
             OS ERR DEL ISR
150 *
                               'opt'参数没有在以上2个参数值之-
151 *
             OS ERR INVALID OPT
152 *
             OS_ERR_TASK_WAITING
                               有一个或一个以上的任务在等待消息队列中的消息;
```

```
'pevent'不是指向消息队列的指针;
153 *
              OS_ERR_EVENT_TYPE
154 *
              OS ERR PEVENT NULL
                                 已经没有OS_EVENT(事件)数据结构可以使用了.
156 * 返回: pevent 如果消息队列删除成功,则返回空指针;
157 *
               如果消息队列没有被删除,则返回pevent.在后一种情况查看出错代码,找出原因.
158 *
159 * 注意: 1) 调用本函数需十分小心, 因为多任务中的其他任务可能还想用这个消息队列;
160 * 2) 当挂起任务进入就绪态时,中断是关闭的,这就意味着中断延迟时间取决于等待消息队列的任务数目
162 */
163
                                       //允许生成 OSSemDel()代码
164 #if OS Q DEL EN > 0
165 OS_EVENT *OSQDel (OS_EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err)
                        //删除一个消息队列(消息队列指针、删除条件、错误指针)
167 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                     //中断函数被设定为模式3
      OS_CPU_SR cpu_sr;
169 #endif
170
      BOOLEAN
              tasks_waiting;
                                      //定义布尔量,任务等待条件
                                      //定义一个队列控制模块指针(事件)
171
      0S_Q
             *pq;
172
173
      if (OSIntNesting > 0) {
                                      //中断嵌套数>0时,表示还有中断任务在运行
174
         *err = OS ERR DEL ISR;
                                      //错误等于(试图在中断程序中删除一个消息队列)
175
         return ((OS EVENT *)0);
176
                                      //返回0
177
178 #if OS ARG CHK EN > 0
                                     //所有参数在指定的范围之内
     if (pevent == (OS_EVENT *)0) {
    *err = OS_ERR_PEVENT_NULL;
                                     //当信号量指针为NULL,即0(空)
179
                                      //已经没有可用的OS_EVENT数据结构可以使用了
180
181
         return (pevent);
                                      //返回指针
182
     if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE Q) {
                                            //事件类型是否时消息队列
183
         *err = OS ERR EVENT TYPE;
                                            //' pevent' 不是指向消息队列的指针
184
                                      //返回指针
185
         return (pevent);
186
187 #endif
      OS_ENTER_CRITICAL();
188
                                      //关闭中断
      if (pevent->0SEventGrp != 0x00) {
189
                                      //事件等待标志(索引值是否有任务在等待)
190
         tasks_waiting = TRUE;
                                      //有则任务等待标志=1
                                      //否则
191
      } else {
192
         tasks waiting = FALSE;
                                      //没有则任务等待标志=0
193
194
      switch (opt) {
                                      //条件
        case OS DEL NO PEND:
195
                                      // 1)选择没有任务在等待该消息队列
196
             if (tasks waiting == FALSE) {
                                               //没有任务在等待
                        = pevent->0SEventPtr; //队列指针=当前事件指针
197
                               = OSQFreeList; //队列空余指针=当前空闲队列链接表
                pg->OSQPtr
198
                           = pq;
                OSQFreeList
                                                //空闲队列链接表=当前队列指针
199
                pevent->OSEventType = OS_EVENT_TYPE_UNUSED; //事件类型=空闲
200
                pevent->OSEventPtr = OSEventFreeList; //队列对应得事件指针=空余块链接表
201
202
                OSEventFreeList = pevent;
                                                //空余块链接表=当前事件指针
                OS _EXIT_CRITICAL();
                                   //打开中断
203
                                     //调用成功,消息队列已被删除
204
                *err = OS NO ERR;
205
                return ((OS_EVENT *)0);
                                      //返回0
                                      //否则
206
            } else {
                OS EXIT CRITICAL();
                                      //打开中断
207
                *err = OS_ERR_TASK_WAITING; //有一个或一个以上的任务在等待消息队列中的消息
208
209
                return (pevent);
                                      //返回消息队列指针
210
211
212
         case OS DEL ALWAYS:
                                      // 2)尽管有(多)任务在等待,还是要删除
             while (pevent->OSEventGrp != 0x00) {
                                                //事件等待标志≠0,还是要删除
213
                OS EventTaskRdy(pevent, (void *)0, OS STAT Q);
214
215
                                                //使一个任务进入到就绪状态
                            = pevent->0SEventPtr;
                                                //队列指针=当前事件指针
216
             pq
                         = OSQFreeList;
                                                //队列空余指针=当前空闲队列链接表
             pq->OSQPtr
217
             OSQFreeList
                           = pq;
                                                //空闲队列链接表=当前队列指针
218
            pevent->OSEventType = OS_EVENT_TYPE_UNUSED;
219
                                               //事件类型=空闲
220
            pevent->OSEventPtr = OSEventFreeList;
                                                //队列对应得事件指针=空余块链接表
221
            OSEventFreeList
                          = pevent;
                                                //空余块链接表=当前事件指针
222
            OS_EXIT_CRITICAL();
                                      //打开中断
                                    //当有任务在等待(1)
            if (tasks_waiting == TRUE) {
223
224
                OS Sched();
                                      //任务调度函数,最高任务优先级进入就绪态
225
                                      //调用成功,消息队列已被删除
226
            *err = OS NO ERR;
            return ((\overline{OS} \ \overline{EVENT} \ *)0);
227
                                      //返回0
```

```
229
                                 // 3)以上两者都不是
        default:
230
           OS EXIT CRITICAL();
                                 //打开中断
231
           *err = OS_ERR_INVALID_OPT;
                                 //'opt'参数没有在以上2个参数值之一
232
           return (pevent);
                                 //返回指针
233
234 }
235 #endif
236
237 /*$PAGE*/
238 /*
240 *
         清空消息队列并且忽略发送往队列的所有消息(FLUSH QUEUE)
241 *
242 * 描述: 清空消息队列并且忽略发送往队列的所有消息,
243 *
        不管队列中是否有消息,这个函数的执行时间都是相同的.
244 *
245 * 参数: 无
246 *
247 * 返回: OS_NO_ERR
                     消息队列被成功清空
248 *
        OS ERR EVENT TYPE
                     试图清除不是消息队列的对象
        OS ERR PEVENT NULL 'pevent' 是空指针
249 *
250 *
251 * 注意: 必须先建立消息队列, 然后使用
253 */
254
255 #if OS Q FLUSH EN > 0
                                   //允许生成 OSQFlush()代码
256 INT8U OSQFlush (OS EVENT *pevent)
                                   //清空消息队列(指向得到消息队列的指针)
257
258 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                   //中断函数被设定为模式3
259
     OS_CPU_SR cpu_sr;
260 #endif
261
     0S_Q
            *pq;
                                   //定义一个队列事件
262
263
264 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                                   //所有参数在指定的范围之内
265
     if (pevent == (OS EVENT *)0) {
                                   //当信号量指针为NULL,即0(空)
266
        return (OS_ERR_PEVENT_NULL);
                                   //pevent是空指针
267
268
     if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE Q) {
                                       //当事件类型不是消息队列
269
        return (OS_ERR_EVENT_TYPE);
                                       //试图清除不是消息队列的对象
270
271 #endif
272
     OS ENTER CRITICAL();
                                       //关闭中断
               = (0S_Q *)pevent->0SEventPtr;
                                       //队列指针=当前事件指针
273
274
     pg->OSQIn
               = pg->0SQStart:
                                       //插入指针=起始指针
275
     pq->0SQ0ut
               = pq->0SQStart;
                                       //输出指针=起始指针
276
     pq->0SQEntries = 0;
                                   //消息队列数目=0
277
     OS EXIT CRITICAL();
                                   //打开中断
278
     return (OS_NO_ERR);
                                   //返回(消息队列被成功清空)
279 }
280 #endif
281
282 /*$PAGE*/
285 *
                任务等待消息队列中的消息(PEND ON A QUEUE FOR A MESSAGE)
286 *
287 * 描述: 用于任务等待消息。消息通过中断或另外的任务发送给需要的任务。
288 *
        消息是一个以指针定义的变量, 在不同的程序中消息的使用也可能不同。如果调用OSQPend () 函数时
        队列中已经存在需要的消息,那么该消息被返回给OSQPend()函数的调用者,队列中清除该消息.如果
289 *
        调用OSQPend()函数时队列中没有需要的消息,OSQPend()函数挂起当前任务直到得到需要的消息或
290 *
291 *
        超出定义的超时时间. 如果同时有多个任务等待同一个消息, uC/OS-ii默认最高优先级的任务取得消
292 *
        息并且任务恢复执行. 一个由OSTaskSuspend()函数挂起的任务也可以接受消息, 但这个任务将一直
293 *
        保持挂起状态直到通过调用OSTaskResume()函数恢复任务的运行。
294 *
295 * 参数: pevent
              是指向即将接受消息的队列的指针。
296 *
              该指针的值在建立该队列时可以得到。(参考OSMboxCreate()函数)
297 *
298 *
              允许一个任务在经过了指定数目的时钟节拍后还没有得到需要的消息时恢复运行状态。
        timeout
              如果该值为零表示任务将持续的等待消息. 最大的等待时间为65535个时钟节拍. 这个时
299 *
              间长度并不是非常严格的,可能存在一个时钟节拍的误差,因为只有在一个时钟节拍结
300 *
301 *
              束后才会减少定义的等待超时时钟节拍。
302 *
              是指向包含错误码的变量的指针。OSQPend()函数返回的错误码可能为下述几种:
303 *
        err
304 *
              OS NO ERR
                           消息被正确的接受;
```

```
305 *
                               消息没有在指定的周期数内送到;
               OS_TIMEOUT
                               pevent'不是指向消息队列的指针;
306 *
               OS_ERR_EVENT TYPE
               OS_ERR_PEVENT_NULL 'pevent' 是空指针;
307 *
                               从中断调用该函数。虽然规定了不允许从中断调用该函数,但
308 *
               OS_ERR_PEND_ISR
309 *
                              uC/OS-ii仍然包含了检测这种情况的功能
310 *
311 * 返回: OSQPend()函数返回接受的消息并将 *err置为OS_NO_ERR。
         如果没有在指定数目的时钟节拍内接受到需要的消息,OSQPend()函数返回空指针并且将 *err
312 *
313 *
         设置为OS TIMEOUT.
314 *
315 * 注意: 1、必须先建立消息邮箱, 然后使用;
316 *
        2、不允许从中断调用该函数.
318 */
319 //任务等待消息队列中的消息(消息队列指针、允许等待的时钟节拍、代码错误指针)
320 void *OSQPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err)
321 {
322 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                       //中断函数被设定为模式3
323
      OS_CPU_SR cpu_sr;
324 #endif
325
      void
             *msg;
                                       //定义消息队列的指针、取出的暂存指针
                                        //定义一个队列事件
326
      0S_Q
             *pq;
327
328
329
      if (OSIntNesting > 0) {
                                       //中断嵌套数>0时,表示还有中断任务在运行
         *err = OS ERR PEND ISR;
330
                                       //试图从中断调用该函数
331
         return ((void *)0);
                                       //返回空(0)
332
                                       //所有参数在指定的范围之内
333 #if OS ARG CHK EN > 0
      if (pevent == (OS EVENT *)0) {
                                       //当信号量指针为NULL,即0(空)
334
         *err = OS_ERR_PEVENT_NULL;
335
                                       //pevent是空指针
336
         return ((void *)0);
                                       //返回
337
338
      if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_Q) { //当事件类型不否是消息队列类型
339
         *err = OS_ERR_EVENT_TYPE;
                                         //' pevent' 不是指向消息队列的指针
         return ((void *)0);
                                        //返回空(0)
340
341
342 #endif
      OS_ENTER_CRITICAL();
                                       //关闭中断
343
344
      pq = (OS_Q *)pevent->OSEventPtr;
                                       //队列指针=当前事件指针
      if (pq->OSQEntries != 0) {
345
                                       //当前消息队列中消息数 > 0, 有消息
                                       //OSQOut将对应的地址的消息复制到msg
        msg = *pq->0SQOut++;
346
         pq->OSQEntries--;
347
                                       //当前队列消息数减1
348
         if (pq-)OSQOut == pq-)OSQEnd) {
                                       //当取出指针=最高消息队列单元时
            pq->0SQOut = pq->0SQStart;
                                       //取出指针跳转到起始单元
349
350
351
         OS EXIT CRITICAL();
                                       //打开中断
         *err = OS_NO_ERR;
                                       //消息被正确的接受
352
         return (msg);
353
                                       //返回消息暂存(数据)指针
354
                        // 无消息
355
      OSTCBCur->OSTCBStat |= OS_STAT_Q;
                                       //将事件进入睡眠状态,由消息队列唤醒
356
      OSTCBCur->OSTCBDly = timeout;
                                       //等待时间置入任务控制中
357
      OS_EventTaskWait(pevent);
                                       //使任务进入等待消息队列状态
      OS_EXIT_CRITICAL();
                                       //打开中断
358
359
      OS Sched();
                                       //任务调度函数,调用一个就绪的高优先级任务运行
360
      OS ENTER CRITICAL();
                                       //关闭中断
361
      msg = OSTCBCur->OSTCBMsg;
                                        //接收消息=指向当前任务的消息指针
      if (msg != (void *)0) {
362
                                       //检查消息是否为空
         OSTCBCur->OSTCBMsg
                                       //传递给消息的指针为空
363
                           = (void *)0;
         OSTCBCur->OSTCBStat
                          = OS_STAT_RDY;
364
                                       //表示任务处于就绪状态
         OSTCBCur->OSTCBEventPtr = (OS EVENT *)0; //指向事件控制块的指针=0
365
         OS EXIT CRITICAL();
366
                                       //打开中断
367
         *err
                           = OS NO ERR;
                                       //成功等待消息队列
                                        //返回消息暂存(数据)指针
368
        return (msg);
369
370
                                       //如果没有获得消息,由于等待起始时间
      OS_EventTO(pevent);
371
      OS_EXIT_CRITICAL();
                                       //打开中断
      *err = OS_TIMEOUT;
                                        //消息没有在指定的时间送到
372
373
      return ((void *)0);
                                        //返回0
374 }
375 /*$PAGE*/
376 /*
向消息队列发送一则消息(POST MESSAGE TO A QUEUE)
378 *
379 *
380 * 描述: 通过消息队列向任务发送消息. 消息是一个指针长度的变量, 在不同的程序中消息的使用也可能不同.
```

```
381 *
        如果队列中已经存满消息,返回错误码. OSQPost()函数立即返回调用者,消息也没有能够发到队列.
382 *
        如果有任何任务在等待队列中的消息,最高优先级的任务将得到这个消息. 如果等待消息的任务优先
383 *
        级比发送消息的任务优先级高,那么高优先级的任务将得到消息而恢复执行,也就是说,发生了一次
384 *
        任务切换. 消息队列是先入先出(FIFO)机制的,先进入队列的消息先被传递给任务.
385 *
386 * 参数: pevent 是指向即将接受消息的消息队列的指针。该指针的值在建立该队列时可以得到。
387 *
              (参考OSQCreate()函数)
388 *
389 *
              是即将实际发送给任务的消息. 消息是一个指针长度的变量, 在不同的程序中消息的使用也
        msg
390 *
              可能不同. 不允许传递一个空指针.
391 *
392 * 返回:
393 *
        OS_NO_ERR
                        消息成功的放到消息队列中;
394 *
        OS Q FULL
                        消息队列中已经存满;
395 *
        OS ERR EVENT TYPE
                       'pevent'不是指向消息队列的指针;
                       'pevent'是空指针;
        OS_ERR_PEVENT_NULL
396 *
        OS ERR POST_NULL_PTR 用户发出空指针。根据规则,这里不支持空指针.
397 *
398 *
399 * 注意: 1、必须先建立消息队列, 然后使用;
        2、不允许从中断调用该函数。
402 */
403
404 #if OS_Q_POST_EN > 0
                                     //允许生成 OSQPost()代码
405 INT8U OSQPost (OS_EVENT *pevent, void *msg)
                         //向消息队列发送一则消息FIFO(消息队列指针、发送的消息)
407 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                     //中断函数被设定为模式3
408
     OS_CPU_SR cpu_sr;
409 #endif
                                     //定义一个队列事件
410
     OS Q
            *pa:
411
412
413 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                                     //所有参数在指定的范围之内
     if (pevent == (OS_EVENT *)0) {
                                     //当消息队列指针为NULL,即0(空)
414
        return (OS_ERR_PEVENT_NULL);
                                     //pevent是空指针
415
416
417
     if (msg == (void *)0) {
                                     //检查消息队列是否为空,用户试发出空消息
        return (OS_ERR_POST_NULL_PTR);
                                     //用户发出空指针。根据规则,这里不支持空指针.
418
419
420
     if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_Q) {
                                        //事件类型是否为消息队列
                                     //'pevent'不是指向消息队列的指针
421
        return (OS_ERR_EVENT_TYPE);
422
423 #endif
424
     OS ENTER CRITICAL();
                                    //美闭中断
                                    //是否有任务在等待该消息队列,索引值≠0
     if (pevent->0SEventGrp != 0x00) {
425
        OS EventTaskRdy(pevent, msg, OS STAT Q);
426
                                        //使最高优先级任务进入就绪态
427
        OS EXIT CRITICAL():
                                    //打开中断
                                    //任务调度函数,调用一个就绪的高优先级任务运行
428
        OS Sched();
        return (OS_NO_ERR);
                                    //消息成功的放到消息队列中
429
430
     pq = (OS_Q *)pevent->OSEventPtr;
                                    //消息队列指针=当前事件指针
431
     if (pq-\overline{O}SQEntries \ge pq-\overline{O}SQSize) {
432
                                    //消息队列当前消息数>=消息中可容纳的消息数
433
        OS_EXIT_CRITICAL();
                                    //打开中断
        return (OS_Q_FULL);
                                    //返回消息队列已满
434
435
                                    //插入当前的消息(内容),地址为指针加1
436
     *pq->0SQIn++ = msg;
437
     pq->OSQEntries++;
                                    //消息队列数加1
     if (pq->0SQIn == pq->0SQEnd) {
                                    //当插入的消息指针=最后(结束)的指针
438
        pq->0SQIn = pq->0SQStart;
                                    //插入指针跳到起始处指针
439
440
     OS EXIT CRITICAL();
                                    //打开中断
441
     return (OS NO ERR);
                                    //消息成功的放到消息队列中
442
443 }
444 #endif
445 /*$PAGE*/
446 /*
448 *
        通过消息队列向任务发送消息(POST MESSAGE TO THE FRONT OF A QUEUE)
449 *
450 * 描述: 通过消息队列向任务发送消息. OSQPostFront()函数和OSQPost()函数非常相似, 不同之处在于
        OSQPostFront()函数将发送的消息插到消息队列的最前端. 也就是说, OSQPostFront()函数使得
451 *
        消息队列按照后入先出(LIF0)的方式工作,而不是先入先出(FIF0)).消息是一个指针长度的变
452 *
453 *
        量, 在不同的程序中消息的使用也可能不同. 如果队列中已经存满消息, 返回错误码. 0SQPost ()
        函数立即返回调用者,消息也没能发到队列.如果有任何任务在等待队列中的消息,最高优先级
454 *
        的任务将得到这个消息. 如果等待消息的任务优先级比发送消息的任务优先级高,那么高优先级
455 *
         的任务将得到消息而恢复执行,也就是说,发生了一次任务切换.
456 *
```

```
457 *
458 * 参数: pevent 是指向即将接受消息的消息队列的指针.
459 *
              该指针的值在建立该队列时可以得到. (参考OSQCreate()函数).
              是即将实际发送给任务的消息. 消息是一个指针长度的变量, 在不同的程序中消息的使
460 *
461 *
              用也可能不同. 不允许传递一个空指针.
462 *
463 * 返回: OS_NO_ERR
                         消息成功的放到消息队列中;
464 *
        OS Q FULL
                        消息队列已满;
465 *
        OS ERR EVENT TYPE
                        'pevent'不是指向消息队列的指针;
        OS_ERR_PEVENT_NULL pevent 不是指问相是 pevent 不是指问相是 pevent 不是指问相是 pevent 不是指问相是
466 *
467 *
        OS_ERR_POST_NULL_PTR 用户发出空指针。根据规则,这里不支持空指针.
468 *
469 * 注意: 1、必须先建立消息队列, 然后使用。
470 * 2、不允许传递一个空指针
472 */
473
474 #if OS_Q_POST_FRONT_EN > 0
                                       //允许生成 OSQPost()代码
475 INT8U OSQPostFront (OS_EVENT *pevent, void *msg)
476 {
                             //向消息队列发送一则消息LIFO(消息队列指针、发送的消息)
477 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                      //中断函数被设定为模式3
     OS_CPU_SR cpu_sr;
478
479 #endif
     OS Q
                                       //定义一个队列事件
480
             *pq;
481
482 #if OS ARG CHK EN > 0
                                      //所有参数在指定的范围之内
     if (pevent == (OS_EVENT *)0) {
483
                                      //当消息队列指针为NULL,即0(空)
        return (OS ERR PEVENT NULL);
484
                                       //pevent是空指针
485
     if (msg == (void *)0) {
                                       //检查消息队列是否为空,用户试发出空消息
486
        return (OS ERR POST NULL PTR);
                                      //用户发出空指针。根据规则,这里不支持空指针.
487
488
      if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_Q) {
489
                                          //事件类型是否为消息队列
490
        return (OS ERR EVENT TYPE);
                                          //' pevent' 不是指向消息队列的指针
491
492 #endif
493
     OS ENTER CRITICAL();
                                      //关闭中断
494
      if (pevent->0SEventGrp != 0x00) {
                                      //是否有任务在等待该消息队列,索引值≠0
495
        OS_EventTaskRdy(pevent, msg, OS_STAT_Q);
                                          //使最高优先级任务进入就绪态
496
        OS EXIT CRITICAL():
                                      //打开中断
                                      //任务调度函数,调用一个就绪的高优先级任务运行
497
        OS_Sched();
        return (OS_NO_ERR);
498
                                      //消息成功的放到消息队列中
499
     }
     pq = (OS Q *)pevent->OSEventPtr;
                                     //消息队列指针=当前事件指针
500
     if (pq->0SQEntries >= pq->0SQSize) {
                                      //消息队列当前消息数>=消息中可容纳的消息数
501
        OS EXIT CRITICAL():
502
                                      //打开中断
503
        return (OS Q FULL);
                                      //返回消息队列已满
504
     if (pq->0SQOut == pq->0SQStart) {
                                     //当插入指针=指针的起始地址(指针)
505
506
        pq->0SQOut = pq->0SQEnd;
                                      //插入指针跳转到最后地址(指针)
507
508
     pq \rightarrow 0SQ0ut --;
                                      //插入指针减1
509
     *pq->0SQOut = msg;
                                      //插入当前消息(内容)
                                      //消息数加1
510
     pq->OSQEntries++;
     OS EXIT CRITICAL();
511
                                      //打开中断
512
     return (OS NO ERR);
                                      //消息成功的放到消息队列中
513 }
514 #endif
515 /*$PAGE*/
516 /*
517 *********************************
518 *
                 消息队列向任务发消息(POST MESSAGE TO A QUEUE)
519 *
520 * 描述: 通过消息队列向任务发消息。消息是一个以指针表示的某种数据类型的变量,在不同的程序中消
        息的使用也可能不同。如果消息队列中的消息已满,则返回出错代码,说明消息队列已满。
521 *
522 *
        OSQPostOpt()函数立即返回调用者,消息也没有能够发到消息队列,如果有任何任务在等待消息
523 *
        队列中的消息,那么 OSQPostOpt()允许选择以下2种情况之一:
524 *
         1、让最高优先级的任务得到这则消息(opt置为OS_POST_OPT_NONE);
525 *
         2、或者让所有等待队列消息的任务都得到消息(opt置为OS_POST_OPT_BROADCAST)
526 *
         ->无论在哪种情况下,如果得到消息的任务优先级比发送消息的任务优先级高,那么得到消息
         的最高优先级的任务恢复执行,发消息的任务将被挂起。也就是执行一次任务切换。
527 *
528 *
529 *
        OSQPostOpt()仿真OSQPost()和OSQPostFront()这2个函数,并允许程序发消息给多个任务。换句
        话说。OSQPostOpt()允许将消息广播给所有的等待队列消息的任务。OSQPostOpt()实际上可以取
530 *
531 *
         代OSQPost(),因为可以通过设定opt参数定义队列消息的接收方式,这样做可以减少ucos_ii占用
532 *
        的代码空间。
```

```
533 *
534 * 参数: pevent 是指向即将接收消息的消息队列的指针。该指针的值在建立该消息邮箱时可以得到。
               (参考OSQCreate()函数)。
535 *
536 *
537 *
               即将发送给任务的消息. 消息是一个指向某种变量类型的指针, 在不同的应用程序中,
         msg
538 *
               消息的类型是用户定义的。不允许传递一个空指针。
539 *
540 *
               决定消息发送方式的选项:
         ont
               OS POST OPT NONE
                                  发送一个消息给一个等待消息的任务(等同于OSQPost())
541 *
                                  发送消息给所有等待队列消息的任务
542 *
               OS_POST_OPT_BROADCAST
543 *
               OS POST OPT FRONT
                                  以后进先出方式发消息(仿真OSQPostFront())
544 *
545 *
               以下是所有标志可能的组合:
546 *
547 *
                 1) OS POST OPT NONE
                                      等同于OSQPost()
                                      等同于OSQPostFront()
548 *
                 2) OS_POST_OPT_FRONT
                 3) OS_POST_OPT_BROADCAST 等同于OSQPost(),但广播给所有等待队列消息的任务4) OS_POST_OPT_FRONT + OS_POST_OPT_BROADCAST is identical to
549 *
550 *
                    ->等同于0SQPostFront()不同的是,它将消息广播给所有等待队列消息的任务
551 *
552 *
553 * 返回: OS_NO_ERR
                           调用成功,消息已经发出;
         OS_Q_FULL
554 *
                           消息队列已满,不能再接收新消息;
                         'pevent'指向的数据类型错;
'pevent'是空指针;
555 *
         OS_ERR_EVENT_TYPE
         OS ERR PEVENT NULL
556 *
557 *
         OS_ERR_POST_NULL_PTR 用户程序试图发出空指针.
558 *
559 * 警告: 1、必须先建立消息队列, 然后使用;
560 *
         2、不允许传递一个空指针;
         3、如故想使用本函数,又希望压缩代码长度,则可以将OSQPost()函数的开关量关闭(置
561 *
            OS_CFG. H文件中的OS_Q_POST_EN为O),并将OSQPostFront()的开关量关闭(置OS_CFG. H文件
562 *
            中的OS_Q_POST_FRONT_EN为O), 因为OSQPostOpt()可以仿真这2个函数;
563 *
         4、OSQPostOpt()在广播方式下,即已将opt置为OS_POST_OPT_BROADCAST,函数的执行时间取
564 *
565 *
            决于等待队列消息的任务的数目
567 */
568
569 #if OS_Q_POST_OPT_EN > 0
                                           //允许生成 OSQPostOpt()代码
570 INT8U OSQPostOpt (OS_EVENT *pevent, void *msg, INT8U opt)
                             //向消息队列发送一则消息LIFO(消息队列指针、发送的消息、发送条件)
571 {
572 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                           //中断函数被设定为模式3
573
      OS_CPU_SR cpu_sr;
574 #endif
      OS Q
                                          //定义一个队列事件
              *pq;
576
577
578 #if OS ARG CHK EN > 0
                                          //所有参数在指定的范围之内
579
      if (pevent == (OS EVENT *)0) {
                                          //当消息队列指针为NULL,即0(空)
580
         return (OS_ERR_PEVENT_NULL);
                                          //pevent是空指针
581
582
      if (msg == (void *)0) {
                                          //检查消息队列是否为空,用户试发出空消息
         return (OS_ERR_POST_NULL_PTR);
                                          //用户发出空指针。根据规则,这里不支持空指针
583
584
585
      if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_Q) {
                                               //事件类型是否为消息队列
         return (OS_ERR_EVENT_TYPE);
                                               //' pevent' 不是指向消息队列的指针
586
587
588 #endif
                                         //美闭中断
      OS_ENTER_CRITICAL();
589
      if (pevent->0SEventGrp != 0x00) {
590
                                         //是否有任务在等待该消息队列,索引值≠0
         if ((opt & OS_POST_OPT_BROADCAST) != 0x00) { // 1) 发送消息给所有等待队列消息的任务 while (pevent->OSEventGrp != 0x00) { //如果有任务在等待该消息队列
591
592
                OS EventTaskRdy(pevent, msg, OS_STAT_Q); //发送消息给所有等待队列消息的任务
593
594
595
                                              // 2) 否则
         } else {
596
            OS_EventTaskRdy (pevent, msg, OS_STAT_Q); //如果没有广播请求,最优先级进入请求
597
                                          //打开中断
598
         OS_EXIT_CRITICAL();
599
         OS_Sched();
                                          //任务调度函数,调用一个就绪的高优先级任务运行
         return (OS_NO_ERR);
                                          //消息成功的放到消息队列中
600
601
      pq = (0S_Q *)pevent->0SEventPtr;
                                         //消息队列指针=当前事件指针
602
      if (pq->0SQEntries >= pq->0SQSize) {
                                         //消息队列当前消息数>=消息中可容纳的消息数
603
604
         OS EXIT CRITICAL();
                                          //打开中断
         return (OS_Q_FULL);
                                          //返回消息队列已满
605
606
      if ((opt & OS POST OPT FRONT) != 0x00) {
607
                                         // 1)如果选择后进先出
608
         if (pq->0SQOut == pq->0SQStart) {
                                          //当插入指针=指针的起始地址(指针)
```

```
609
                                      //插入指针跳转到最后地址(指针)
           pq->0SQOut = pq->0SQEnd;
610
        pq->0SQ0ut--;
                                     //插入指针减1
611
612
        *pq->0SQOut = msg;
                                     //插入当前消息(内容)
     } else {
                                     // 2) 否则,选择先进先出
613
                                     //插入当前消息(内容)
614
        *pq->OSQIn++ = msg;
        if (pq->0SQIn == pq->0SQEnd) {
                                     //当插入指针=指针的起始地址(指针)
615
           pq->OSQIn = pq->OSQStart;
                                     //插入指针跳转到最后地址(指针)
616
617
618
     pa->OSQEntries++:
                                      //消息数加1
619
     OS_EXIT_CRITICAL();
                                      //消息成功的放到消息队列中
620
     return (OS_NO_ERR);
                                      //消息成功的放到消息队列中
621
622 }
623 #endif
624 /*$PAGE*/
625 /*
627 *
                    取得消息队列的信息(QUERY A MESSAGE QUEUE)
629 * 描述: 取得消息队列的信息。用户程序必须建立一个OS_Q_DATA的数据结构,该结构用来保存从消息队
630 *
        列的事件控制块得到的数据. 通过调用OSQQuery()函数可以知道任务是否在等待消息、有多少个
        任务在等待消息、队列中有多少消息以及消息队列可以容纳的消息数。OSQQuery()函数还可以得
631 *
        到即将被传递给任务的消息的信息。
632 *
633 *
634 * 参数: pevent 是指向即将接受消息的消息队列的指针。该指针的值在建立该消息邮箱时可以得到。
               (参考OSQCreate()函数)。
635 *
636 *
637 *
         pdata
              是指向OS Q DATA数据结构的指针,该数据结构包含下述成员:
      Void *OSMsg; // 下一个可用的消息
INT16U OSNMsgs; // 队列中的消息数目
638 *
639 *
     INT16U
640 *
     INT16U
             OSQSize;
                             // 消息队列的大小
             OSEventTb1[OS_EVENT_TBL_SIZE]; // 消息队列的等待队列
641 *
     INT8II
642 *
     INT8U
             OSEventGrp;
643 *
644 * 返回: OS_NO_ERR
                       调用成功;
        OS_ERR_EVENT_TYPE pevent不是指向消息队列的指针;
645 *
        OS_ERR_PEVENT_NULL pevent是空指针。
648 */
649
650 #if OS_Q_QUERY_EN > 0
                                      //允许生成 OSQQuery()代码
651 INT8U OSQQuery (OS EVENT *pevent, OS Q DATA *pdata)
                                //查询一个消息队列的当前状态(信号量指针、状态数据结构指针)
653 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                       //中断函数被设定为模式3
     OS CPU SR cpu sr;
654
655 #endif
                                       //定义一个队列事件指针
656
     OS Q
             *pq;
                                       //定义8位pevent->0SEventTb1[0]的地址指针
657
     INT8U
             *psrc;
     INT8U
                                       //定义8位pdata->0SEventTb1[0]的地址指针
658
             *pdest;
659
660
661 #if OS ARG CHK EN > 0
                                       //所有参数在指定的范围之内
     if (pevent == (OS_EVENT *)0) {
                                       //当消息队列指针为NULL,即0(空)
662
        return (OS_ERR_PEVENT_NULL);
                                       //pevent是空指针
663
664
665
      if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_Q) {
                                          //当事件类型不是消息队列类型
        return (OS ERR EVENT TYPE);
                                       //pevent指针不是指向消息队列
666
667
668 #endif
     OS ENTER CRITICAL();
                                       //关闭中断
670
     //将事件(消息队列)结构中的等待任务列表复制到pdata数据结构中
671
     pdata->0SEventGrp = pevent->0SEventGrp;
                                       //等待事件的任务组中的内容传送到状态数据结构中
           = &pevent->OSEventTb1[0];
672
                                       //保存pevent->OSEventTb1[0]对应的地址
     psrc
                  = &pdata->OSEventTb1[0];
                                       //保存pdata->OSEventTb1[0]对应的地址
     pdest
673
674 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 0
                                       //当事件就绪对应表中的对应值>0时
     *pdest++
                  = *psrc++;
                                       //地址指针下移一个类型地址, 获取信号量的值
676 #endif
677
678 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 1
                                       //事件就绪对应表中的对应值>1时
                                       //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值
679
     *pdest++
                  = *psrc++:
680 #endif
681
                                       //事件就绪对应表中的对应值>2时
682 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 2
                                       //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值
683
     *pdest++
                = *psrc++;
684 #endif
```

```
685
686 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 3
                                          //事件就绪对应表中的对应值>3时
687
      *pdest++
                                          //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值
688 #endif
689
690 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 4
                                          //事件就绪对应表中的对应值>4时
                                          //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值
691
      *pdest++
               = *psrc++;
692 #endif
693
                                          //事件就绪对应表中的对应值>5时
694 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 5
                                          //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值
695
      *pdest++ = *psrc++;
696 #endif
697
698 #if OS EVENT TBL SIZE > 6
                                         //事件就绪对应表中的对应值>6时
699 *pdest++ = *psrc++;
                                          //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值
700 #endif
701
702 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 7
                                          //事件就绪对应表中的对应值>7时
703 *pdest
             = *psrc;
                                          //获取最后地址的信号量的值
704 #endif
      pq = (0S_Q *)pevent->0SEventPtr;
                                          //将队列事件指针保存到pq 中
705
                                         //如果消息队列指针中有消息
706
      if (pq->0SQEntries > 0) {
         pdata->OSMsg = pq->OSQOut;
                                          //将最早进入队列得消息复制到数据结构的OSMsg中
707
708
      } else {
709
         pdata \rightarrow 0SMsg = (void *)0;
                                         //如果队列中没有消息(包含一个空指针)
710
      pdata->OSNMsgs = pq->OSQEntries;
                                          //消息队列中的消息数放置在数据结构的(OSNMsgs)中
711
                                         //消息队列中的消息队列容量放置在数据结构得(OSQSize)中
      pdata->OSQSize = pq->OSQSize;
712
713
      OS_EXIT_CRITICAL();
                                          //打开中断
      return (OS NO ERR);
                                         //返回调用成功
714
715 }
716 #endif
                                          //结束OSQQuery ()函数
717
718 /*$PAGE*/
719 /*
721 *
                                      初始化0
722 *
723 * 描述: 初始化Q。
724 *
725 * 参数: 无
726 *
727 * 返回: 无
728 *
729 * 注意:
731 */
732
733 void OS QInit (void)
734 {
735 #if OS_MAX_QS == 1
736
      OSQFreeList
                     = \&0SQTb1[0];
                                       /* Only ONE queue!
737
      OSQFreeList \rightarrow OSQPtr = (OS_Q *)0;
738 #endif
739
740 #if OS MAX QS \geq 2
      INT16U i;
741
742
      OS Q
           *pq1;
743
      OS_Q
           *pq2;
744
745
      pq1 = \&OSQTb1[0];
746
      pq2 = \&OSQTb1[1];
747
      for (i = 0; i < (OS MAX QS - 1); i++) { /* Init. list of free QUEUE control blocks
748
         pq1 \rightarrow 0SQPtr = pq2;
749
750
         pq1++;
751
         pq2++;
752
753
      pq1->0SQPtr = (0S_Q *)0;
      OSQFreeList = &OSQTb1[0];
754
755 #endif
756 }
757 #endif
                                                 /* OS_Q_EN
                                                                              */
```

```
3 *
                          uC/OS-II实时控制内核
4 *
                            主要的包含文件
                           --内存管理项代码-
5 *
       件: OS_MEM. C 内存管理项代码
7 * 文
8 * 作
       者: Jean J. Labrosse
9 * 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126. com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
11 */
12
13 #ifndef OS_MASTER_FILE
                                //是否已定义OS_MASTER_FILE主文件
14 #include "includes.h"
                                //包含"includes.h"文件,部分C语言头文件的汇总打包文件
15 #endif
                                //定义结束
16
17 #if (OS_MEM_EN > 0) && (OS_MAX_MEM_PART > 0) //若两个条件满足时,产生以下代码
                                //OS_MEM_EN允许(1)或者禁止(0)产生内存相关代码
18
                                //OS_MAX_MEM_PART 最多内存块的数目
19
21 *
                建立并初始化一块内存区(CREATE A MEMORY PARTITION)
22 *
23 * 描述: 建立并初始化一块内存区。一块内存区包含指定数目的大小确定的内存块。程序可以包含这些内存
24 *
       块并在用完后释放回内存区。
25 *
26 * 参数: addr
             建立的内存区的起始地址。内存区可以使用静态数组或在初始化时使用malloc()函数建立。
27 *
28 *
             需要的内存块的数目。每一个内存区最少需要定义两个内存块。
       nhlks
29 *
       blksize 每个内存块的大小,最少应该能够容纳一个指针。
30 *
31 *
32 *
             是指向包含错误码的变量的指针。OSMemCreate()函数返回的错误码可能为下述几种:
       err
33 *
             OS NO_ERR
                           成功建立内存区;
34 *
             OS_MEM_INVALID_ADDR 非法地址,即地址为空指针;
35 *
             OS_MEM_INVALID_PART 没有空闲的内存区;
             OS_MEM_INVALID_BLKS 没有为每一个内存区建立至少2个内存块;
36 *
             OS_MEM_INVALID_SIZE 内存块大小不足以容纳一个指针变量。
37 *
38 * 返回: 返回指向内存区控制块的指针。如果没有剩余内存区,OSMemCreate()函数返回空指针。
40 * 注意: 必须首先建立内存区, 然后使用
43 //建立并初始化一块内存区(起始地址、需要的内存块数目、每块内存块大小、返回错误的指针)
44 OS MEM *OSMemCreate (void *addr, INT32U nblks, INT32U blksize, INT8U *err)
45 {
46 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                //中断函数被设定为模式3
47
    OS CPU SR cpu sr;
48 #endif
    OS MEM
                                //内存控制块指针
49
           *pmem;
50
    INT8U
           *pblk;
                                //每块内存块的起始地址
51
          **plink;
                                //链接起始地址
    void
52
    INT32U
                                //内存包含的内存区数量
53
54
55 #if OS ARG CHK EN > 0
                                //所有参数在指定的范围之内
    if (addr == (void *)0) {
56
                                //当内存起始地址为0时
57
       *err = OS_MEM_INVALID_ADDR;
                                //错误显示为(非法地址,即地址为空指针,无效)
       return ((OS MEM *)0);
58
59
60
    if (nb1ks < 2) {
                                //每个内存分区至少有两个内存块
       *err = OS MEM INVALID BLKS;
                                //否则显示(没有为每一个内存区建立至少2个内存块)
61
       return ((OS MEM *)0);
62
63
    if (blksize < sizeof(void *)) {</pre>
                                //每个内存块至少容得一个指针(链接指针)
64
       *err = OS MEM INVALID SIZE;
                                //否则显示(内存块大小不足以容纳一个指针变量)
65
66
       return ((OS_MEM *)0);
67
68 #endif
                                //美闭中断
69
    OS ENTER CRITICAL();
70
    pmem = OSMemFreeList;
                                //内存控制块指针=空余内存控制块(链接)
    if (OSMemFreeList != (OS_MEM *)0) {
                                //当内存链接控制块≠0,即有空余控制块
71
       OSMemFreeList = (OS_MEM *)OSMemFreeList->OSMemFreeList; //指向下一个空余链接控制块
72
73
    OS EXIT_CRITICAL();
74
                                //打开中断
    if (pmem == (OS MEM *)0) {
75
                                //判断是否有空余内存控制块(为1有)
76
       *err = OS_MEM_INVALID_PART;
                                //没有空闲的内存区
```

```
return ((OS_MEM *)0);
                                   //返回Null, 建立内存失败
78
79
     plink = (void **)addr;
                                   //链接起始地址=内存分区起始地址
                                   //每块内存的起始地址=内存分区起始地址+每块内存块大小
80
     pblk = (INT8U *)addr + blksize;
81
     for (i = 0; i < (nblks - 1); i++) {
                                   //循环体(需要的内存块数目(次数))?
        *plink = (void *)pblk;
                                   //链接起始地址(内容)=每块内存块的起始地址(内容)?
82
        plink = (void **)pblk;
                                   //链接起始地址=内存块的起始地址指针(内容)?
83
        pblk = pblk + blksize;
                                   //内存块的起始地址=自己+每块内存块大小?
84
85
86
     *plink = (void *)0;
                                   //链接起始地址=0
87
     OS ENTER CRITICAL();
                                   //关闭中断
88
     pmem->OSMemAddr
                   = addr:
                                   //内存区指针=分区起始地址
     pmem->OSMemFreeList = addr;
                                   //下一空余控制块=分区起始地址
89
                                   //分区中内存块大小=需要的内存块数目
     pmem->OSMemNFree = nblks;
91
     pmem->OSMemNB1ks = nb1ks:
                                   //总的内存块数量=需要的内存块数目
                                   //空余内存块数量=每块内存块大小
92
     pmem->OSMemBlkSize = blksize;
93
     OS EXIT_CRITICAL();
                                   //打开中断
94
     *err = OS_NO_ERR;
                                   //成功建立内存区
                                   //返回(内存控制块指针)
95
     return (pmem);
96 }
97 /*$PAGE*/
98 /*
99 **********************************
                      从内存区分配一个内存块(GET A MEMORY BLOCK)
100 *
101 *
102 * 描述: 用于从内存区分配一个内存块。用户程序必须知道所建立的内存块的大小,同时用户程序必须在使
        用完内存块后释放内存块。使用OSMemGet()函数释放内存块。可以多次调用OSMemGet()函数。
103 *
104 *
105 * 参数: pmem
              是指向内存区控制块的指针,可以从OSMemCreate()函数返回得到。
106 *
107 *
              是指向包含错误码的变量的指针。OSMemGet()函数返回的错误码可能为下述几种:
        err
108 *
              OS_NO ERR
                              成功得到一个内存块;
              OS_MEM_NO_FREE BLKS
109 *
                              内存区已经没有空间分配给内存块;
110 *
              OS MEM INVALID PMEM
                              'pmem'是空指针。
111 *
112 * 返回: 返回指向内存区块的指针。如果没有空间分配给内存块, 0SMemGet()函数返回空指针。
113 *
114 * 注意: 必须首先建立内存区, 然后使用
116 */
117
118 void *OSMemGet (OS_MEM *pmem, INT8U *err) //从内存区分配一个内存块(内存区控制块的指针、错误指针)
119 {
120 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                         //中断函数被设定为模式3
     OS_CPU_SR cpu_sr;
121
122 #endif
123
     void
            *pblk;
                                         //内存块的起始地址
124
125 #if OS ARG CHK EN > 0
                                         //所有的参数都是在指定的范围内
126
     if (pmem == (OS MEM *) 0) {
                                         //指向内存区控制块的指针不能为空指针
127
        *err = OS_MEM_INVALID_PMEM;
                                         //' pmem' 是空指针
128
        return ((OS MEM *)0);
                                         //返回Null
129
130 #endif
     OS ENTER CRITICAL();
131
                                         //美闭中断
                                         //检查内存分区中是否有空余的内存块(必须大于0)
132
     if (pmem->OSMemNFree > 0) {
                      = pmem->OSMemFreeList;
                                         //刷新空余内存块链接表
133
        pblk
        pmem->OSMemFreeList = *(void **)pblk;
                                         //将链接表头指针后移1个元素
134
        pmem->OSMemNFree--;
                                         //将空余内存块数减1
135
        OS EXIT CRITICAL();
                                         //打开中断
136
        *err = OS NO ERR;
                                         //成功得到一个内存块
137
        return (pblk);
                                         //返回(内存块的起始地址)
138
139
     OS EXIT CRITICAL();
                                         //打开中断
140
     *err = OS MEM NO FREE BLKS;
                                         //内存区已经没有空间分配给内存块
141
     return ((void *)0);
                                         //返回(没有空间分配给内存块)
142
143 }
144 /*$PAGE*/
145 /*
147 *
                         释放一个内存块 (RELEASE A MEMORY BLOCK)
148 *
149 * 描述:释放一个内存块,内存块必须释放回原先申请的内存区。
150 *
151 * 参数: pmem 是指向内存区控制块的指针,可以从OSMemCreate()函数 返回得到。
152 *
```

```
153 *
        pblk
            是指向将被释放的内存块的指针。
154 *
155 * 返回: OS_NO_ERR
                       成功释放内存块;
                       内存区已经不能再接受更多释放的内存块。这种情况说明用户程序出现
156 *
        OS_MEM_FULL
157 *
                       了错误,释放了多于用OSMemGet()函数得到的内存块
                       'pmem'是空指针;
158 *
        OS MEM INVALID PMEM
159 *
        OS_MEM_INVALID_PBLK //指向将被释放的内存块的指针不能为空指针
160 *
161 * 注意: 1) 必须首先建立内存区, 然后使用;
        2) 内存块必须释放回原先申请的内存区。
164 */
165
166 INT8U OSMemPut (OS MEM *pmem, void *pblk)
                            //释放一个内存块(内存区控制块的指针、被释放的内存块的指针)
168 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                        //中断函数被设定为模式3
169
     OS_CPU_SR cpu_sr;
170 #endif
171
172
173 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                                        //所有的参数都是在指定的范围内
     if (pmem == (OS_MEM *)0) {
174
                                        //指向内存区控制块的指针不能为空指针
                                        //'pmem'是空指针
175
        return (OS_MEM_INVALID_PMEM);
176
177
     if (pblk == (void *)0) {
                                        //指向将被释放的内存块的指针不能为空指针
        return (OS MEM INVALID PBLK);
                                        //' pblk' 是空指针
178
179
180 #endif
181
     OS ENTER CRITICAL();
                                        //关闭中断
     if (pmem->0SMemNFree >= pmem->0SMemNBlks) {
                                        //分区中内存块大小 >= 总的内存块数量(已满)
182
        OS EXIT CRITICAL():
                                        //打开中断
183
        return (OS MEM FULL);
                                        //内存区已经不能再接受更多释放的内存块
184
185
                            //如果未满,将释放的内存块插入到该分区的空余内存块链接表中
186
     *(void **)pblk
                   = pmem->OSMemFreeList;
187
     pmem->OSMemFreeList = pblk;
                                        //将链接表头指针指向被释放的内存块的指针
188
189
     pmem->OSMemNFree++:
                                        //将分区中空余的内存块总数加1
190
     OS_EXIT_CRITICAL();
                                        //成功释放内存块
191
     return (OS_NO_ERR);
192 }
193 /*$PAGE*/
194 /*
得到内存区的信息(QUERY MEMORY PARTITION)
197 *
198 * 描述: 得到内存区的信息。该函数返回OS MEM结构包含的信息,但使用了一个新的OS MEM DATA的数据结
199 *
        构。OS MEM DATA数据结构还包含了正被使用的内存块数目的域。
200 *
201 * 参数: pmem 是指向内存区控制块的指针,可以从OSMemCreate()函数 返回得到。
202 *
203 *
        pdata 是指向OS_MEM_DATA数据结构的指针,该数据结构包含了以下的域:
                       //指向内存区起始地址的指针
        Void OSAddr;
204 *
205 *
        Void
             OSFreeList;
                        //指向空闲内存块列表起始地址的指针
206 *
        INT32U OSB1kSize;
                        //每个内存块的大小
                        //该内存区的内存块总数
207 *
        INT32U OSNB1ks;
208 *
        INT32U OSNFree;
                        //空闲的内存块数目
209 *
        INT32U OSNUsed;
                        //使用的内存块数目
210
211 *
212 * 返回: OS_NO_ERR
                        存储块有效,返回用户应用程序;
213 *
        OS MEM INVALID PMEM
                        'pmem'是空指针;
        OS MEM INVALID PDATA
                       pdata是空指针。
214 *
215 *
216 * 注意: 1) 必须首先建立内存区, 然后使用;
218 */
219
220 #if OS_MEM_QUERY_EN > 0
                                        //允许生成 OSMemQuery()函数
221 INT8U OSMemQuery (OS_MEM *pmem, OS_MEM_DATA *pdata)
222
                               //查询内存区的信息(内存区控制块的指针、保存数据的指针)
223 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                        //中断函数被设定为模式3
224
     OS_CPU_SR cpu_sr;
225 #endif
226
                                        //所有的参数都是在指定的范围内
227 #if OS ARG CHK EN > 0
     if (pmem == (OS\_MEM *)0) {
                                        //指向内存区控制块的指针不能为空指针
```

```
//' pmem' 是空指针
229
         return (OS_MEM_INVALID_PMEM);
230
231
      if (pdata == (OS_MEM_DATA *)0) {
                                           //指向数据存储的指针不能为空指针
232
        return (OS_MEM_INVALID_PDATA);
                                           //pdata是空指针
233
234 #endif
235
      OS_ENTER_CRITICAL();
                                               //关闭中断
      pdata->OSAddr = pmem->OSMemAddr;
                                               //保存内存区起始地址的指针
236
237
      pdata->OSFreeList = pmem->OSMemFreeList;
                                               //保存空闲内存块列表起始地址的指针
      pdata->OSBlkSize = pmem->OSMemBlkSize;
238
                                               //保存内存块的大小
      pdata->OSNB1ks
                   = pmem->OSMemNB1ks:
                                               //保存该内存区的内存块总数
239
                   = pmem->OSMemNFree;
      pdata->OSNFree
240
                                               //保存空闲的内存块数目
241
      OS EXIT CRITICAL();
                                               //代开中断
      pdata->OSNUsed
                  = pdata->OSNB1ks - pdata->OSNFree:
                                               //保存正在使用的内存块总数
242
243
      return (OS NO ERR);
                                               //返回(存储块有效,返回用户应用程序)
244 }
245 #endif
                                               // OS MEM QUERY EN
246 /*$PAGE*/
247 /*
249 *
                  初始化内存分区(INITIALIZE MEMORY PARTITION MANAGER)
250 *
251 * 描述: 这个函数是通过uC/0S-II初始化内存分区. 你的请求不能调用这个函数
252 *
253 * 参数: 无
254 *
255 * 返回: 无
256 *
257 * 注意: 这个函数是uC/OS-II函数, 你不同调用它
259 */
260
261 void OS_MemInit (void)
                                               //初始化内存分区
262 {
263 #if OS_MAX_MEM_PART == 1
                                               //最多内存块的数目为1时
      OSMemFreeList
                           = (OS_MEM *)&OSMemTb1[0]; //内存块链接表=内存块首地址
264
      OSMemFreeList->OSMemFreeList = (void *)0:
265
                                               //内存块链接表=0
266
      OSMemFreeList->OSMemAddr = (void *)0;
                                               //内存区起始地址的指针=0
      OSMemFreeList->OSMemNFree
                           = 0;
267
                                               //空闲的内存块数目=0
268
      OSMemFreeList->OSMemNB1ks
                           = 0:
                                               //该内存区的内存块总数=0
      OSMemFreeList->OSMemBlkSize = 0;
269
                                               //内存块的大小=0
270 #endif
271
272 \text{ #if OS MAX MEM PART} >= 2
                                               //最多内存块的数目为多个时
     OS_MEM *pmem;
                                               //定义内存区控制块的指针
273
      INT16U
                                               //定义分区的内存数量
274
            i:
275
276
      pmem = (OS MEM *)&OSMemTb1[0];
                                           //内存区控制块的指针=内存控制块(MCB)首地址
277
      for (i = 0; i < (OS MAX MEM PART - 1); i++) {
278
                                           //设定循环初始化(i次)
279
         pmem->OSMemFreeList = (void *)&OSMemTb1[i+1]; //内存块链接表=内存块地址(对应的分区)
280
         pmem->OSMemAddr
                       = (void *)0;
                                           //内存区起始地址的指针=0
                       = 0;
                                           //空闲的内存块数目=0
281
         pmem->OSMemNFree
                       = 0;
        pmem->OSMemNB1ks
                                           //该内存区的内存块总数=0
282
        pmem->OSMemBlkSize = 0;
283
                                           //内存块的大小=0
284
         pmem++;
285
      pmem->OSMemFreeList = (void *)0;
                                           //初始化最后的内存块链接表
286
      pmem->OSMemAddr
                   = (void *)0:
287
                                           //内存区起始地址的指针=0
                   = 0;
288
      pmem->OSMemNFree
                                           //空闲的内存块数目=0
289
      pmem->OSMemNB1ks
                   = 0:
                                           //该内存区的内存块总数=0
      pmem->OSMemB1kSize = 0;
290
                                           //内存块的大小=0
291
292
      OSMemFreeList
                   = (OS MEM *)&OSMemTb1[0];
                                           //回到开始的内存块链接表
293 #endif
294 }
295 #endif
                                           //OS MEM. C文件结束
297
```

```
1 /*
2 ***********************************
3 *
                        uC/OS-II实时控制内核
4 *
                          主要的包含文件
                          信号量程序函数
5 *
6 *
7 * 文
       件: OS_SEM. C 信号量程序函数
8 * 作
       者: Jean J. Labrosse
9 * 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126. com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
11 */
12
13 #ifndef OS_MASTER_FILE //是否已定义OS_MASTER_FILE主文件
                //包含"includes.h"文件,部分C语言头文件的汇总打包文件
14 #include "includes.h"
15 #endif
                  //定义结束
16
17 #if OS_SEM_EN > 0
                  //条件编译: 当OS SEM EN允许产生信号量程序代码
18 /*
19 *******************************
20 *
                     无条件地等待请求一个信号量
21 *
22 * 描述: 该函数是查看资源是否使用或事件是否发生。中断调用该函数查询信号量。
       不同于OSSemPend()函数,如果资源不可使用,OSSemAccept()函数并不挂起任务。
24
25 * 参数: pevent 指向需要保护地共享资源地信号量。当建立信号量时,用户得到该指针
26 *
27 * 返回: 当调用OSSemAccept()函数时;
       共享资源信号量的值 > 0,则说明共享资源可以使用,这个值被返回调用者,信号量的值减1;
28
29
       共享资源信号量的值 = 0,则说明资源不能使用,返回0。
31 */
32
33 #if OS_SEM_ACCEPT_EN > 0
                             //允许生成 OSSemAccept()函数
34 INT16U OSSemAccept (OS EVENT *pevent)
                             //无条件地等待请求一个信号量函数
36 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                             //中断函数被设定为模式3
    OS_CPU_SR cpu_sr;
37
38 #endif
39
    INT16U
                             //信号量的内容暂时存储变量
           cnt;
40
41
42 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                             //所有参数必须在指定的参数内
    if (pevent == (OS EVENT *)0) {
                             //当信号量指针为NULL时,返回0,空指针
43
44
45
    if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE SEM) { //当事件类型≠信号量类型
46
47
       return (0):
                              //返回0
48
49 #endif
    OS_ENTER_CRITICAL();
50
                             //关闭中断
51
    cnt = pevent->OSEventCnt;
                             //取信号值
52
    if (cnt > 0) {
                             //当信号值>0时,该值有效
53
       pevent->0SEventCnt--;
                             //信号量减1
54
    OS EXIT CRITICAL();
                             //打开中断
56
    return (cnt);
                              //返回信号值
57 }
58 #endif
59
60 /*$PAGE*/
61 /*
建立一个信号量
64 * 描述: 建立并初始化一个信号量。信号量的作用为:
     1、允许一个任务与其它任务或中断同步:
65 *
66 *
       2、取得共享资源的使用权;
67 *
       3、标志事件的发生
68 *
69 * 参数: cnt 建立信号量的初始值,可以为0 ~ 65 535的任何值
70 *
71 * 注意: 必须先建立信号量, 然后才能使用
72 *
73 * 返回: != (void *)0 返回指向分配给所建立的消息邮箱的事件控制块指针;
74 *
      == (void *)0 如果没有可用的事件控制块, 返回空指针
```

```
76 */
77
78 OS_EVENT *OSSemCreate (INT16U cnt)
                                 //建立并初始化一个信号量(输入一个信号量值)
                                 //中断函数被设定为模式3
80 #if OS CRITICAL METHOD == 3
     OS_CPU_SR cpu_sr;
81
82 #endif
83
     OS EVENT *pevent;
                                 //建立信号量的初始值,可以在0至65535之间
84
85
86
     if (OSIntNesting > 0) {
                                 //中断嵌套数>0时,表示还有中断任务在运行
87
        return ((OS EVENT *)0);
                                 //返回0:
88
89
     OS ENTER CRITICAL():
                                 //美闭中断
90
     pevent = OSEventFreeList:
                                 //pevent=空余事件管理列表
     if (OSEventFreeList != (OS_EVENT *)0) { //如果有空余事件管理块
91
92
        OSEventFreeList = (OS_EVENT *)OSEventFreeList->OSEventPtr;
93
                                 //空余事件控制链表指向下一个空余事件控制块
                                 //打开中断
94
     OS_EXIT_CRITICAL();
     if (pevent != (OS_EVENT *)0) {
95
                                 //如果有事件控制块ECB可用
        pevent->OSEventType = OS_EVENT_TYPE_SEM; //事件类型=信号类型
96
97
        pevent->OSEventCnt = cnt; //将信号量值存入事件管理块中(信号量的计数器)
                                 //初始化一个事件控制块
98
        OS EventWaitListInit(pevent);
99
100
                                 //返回指针
     return (pevent);
101 }
102
103 /*$PAGE*/
104 /*
106 *
                                删除一个信号量
107 * 描述: 用于删除一个信号量。
        使用本函数有风险,因为多任务中的其它任务可能还想使用这个信号量,必须特别小心。
108 *
109 *
        一般而言,在删除信号量之前,应该先删除所有可能会用到的这个信号量的任务。
110 *
111 * 参数: pevent 指向信号量指针。该指针的值在建立该信号量时得到。(参见OSSemCreate ()函数)
112 *
113 *
              该选项定义信号量的删除条件。可以选择只能在已经没有任何任务在等待该信号量时,才
        opt
              能删除该信号量(OS_DEL_NO_PEND);或者,不管有没有任务在等待该信号量,立即删除该
114 *
115 *
              信号量(OS_DEL_ALWAYS),在这种情况下,所有等待该信号量的任务都立即进入就绪态
116 *
117 *
              指向包含错误码的变量的指针。返回的错误码可能为以下几种:
        err
                               调用成功,信号量已被删除;
118 *
              OS NO ERR
119 *
              OS ERR DEL ISR
                               试图在中断服务子程序中删除信号量;
                               没有将opt参数定义为2种合法的参数之一;
120 *
              OS_ERR_INVALID_OPT
                               有一个或一个以上的任务在等待信号量;
121 *
              OS_ERR_TASK_WAITING
                               pevent不是指向信号量的指针;
122 *
              OS ERR EVENT TYPE
123 *
              OS_ERR_PEVENT_NULL
                               已经没有可用的OS_EVENT数据结构了。
124 *
125 * 返回: pevent 如果信号量已被删除,返回空指针;
126 *
              若信号量没有删除,则返回pevent(信号量指针),可查看出错代码。
127 *
128 * 注意: 1) 使用此函数必须特别小心,因为多任务中的其它任务可能还想使用这个信号量;
        2) 当挂起的任务进入就绪态时,中断是关闭的,这意味着中断延迟时间与等待信号量的任务数有关。
129
131 */
132
133 #if OS SEM DEL EN > 0
                                   //允许生成 OSSemDel()代码
134 OS_EVENT *OSSemDel (OS_EVENT *pevent, INT8U opt, INT8U *err)
                                   //删除一个信号量(信号指针、删除条件、错误指针)
135 {
136 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                   //中断函数被设定为模式3
     OS CPU SR cpu sr;
137
138 #endif
     BOOLEAN
139
             tasks waiting;
                                   //定义布尔量,任务等待条件
140
141
142
     if (OSIntNesting > 0) {
                                   //中断嵌套数>0时,表示还有中断任务在运行
        *err = OS_ERR_DEL_ISR;
                                   //错误等于(试图在中断程序中删除一个信号量事件)
143
144
        return (pevent);
                                   //返回信号量指针
145
146 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                                   //所有参数在指定的范围之内
     if (pevent == (OS_EVENT *)0) {
                                   //当信号量指针为NULL,即0(空)
147
        *err = OS_ERR_PEVENT_NULL;
148
                                   //错误等于(已经没有可用的OS_EVENT数据结构了)
149
        return (pevent);
                                   //返回信号量指针
150
151
     if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_SEM) { //当事件类型不否是信号量类型
```

```
152
        *err = OS_ERR_EVENT_TYPE;
                                    //pevent指针不是指向信号量
153
                                    //返回信号量指针
        return (pevent);
154
155 #endif
     OS ENTER CRITICAL();
                                    //关闭中断
156
     if (pevent->0SEventGrp != 0x00) {
                                    //事件等待标志,索引值≠0,有任务在等待
157
158
        tasks_waiting = TRUE;
                                    //有任务在等待=1(TRUE真)
159
       else {
160
        tasks_waiting = FALSE;
                                    //否则,没有任务在等待=0,(FALSE假)
161
162
     switch (opt) {
                                    //条件选择
                                    // 1)没有任务在等待该信号量
// 如果没有事件在等待
        case OS DEL NO PEND:
163
            if (tasks_waiting == FALSE) {
164
               pevent->OSEventType = OS EVENT TYPE UNUSED; //事件类型=空闲
165
               pevent->OSEventPtr = OSEventFreeList; //信号量对应的指针=空余块链接表
166
                                            //空余块链接表=当前事件指针
               OSEventFreeList
                             = pevent;
167
168
               OS_EXIT_CRITICAL();
                                     //打开中断
                                     //错误等于(成功删除)
169
               *err = OS_NO_ERR;
                                     //返回0
               return ((OS_EVENT *)0);
170
171
            } else {
                                     //否则,有任务在等待
172
               OS_EXIT_CRITICAL();
                                     //打开中断
                                     //错误等于(有一个或一个以上的任务在等待信号量)
173
               *err = OS_ERR_TASK_WAITING;
174
               return (pevent);
                                     //返回信号量指针
175
176
        case OS DEL ALWAYS:
177
                                     // 2)多任务等待,尽管有任务在等待,还是要删除
            while (pevent->0SEventGrp != 0x00) {
178
                                              //等待标志≠0,还是要删除
               OS_EventTaskRdy(pevent, (void *)0, OS_STAT_SEM);
179
180
                                              //使一个任务进入就绪态
            pevent->OSEventType = OS EVENT TYPE UNUSED;
                                              //事件类型=空闲
181
            pevent->0SEventPtr = 0SEventFreeList;
                                              //信号量对应的指针=空余块链接表
182
            OSEventFreeList
                          = pevent;
                                              //空余块链接表=当前事件指针
183
                                      //打开中断
184
            OS_EXIT_CRITICAL();
            if (tasks_waiting == TRUE) {
                                      //当任务等待=1,真
185
               OS_Sched();
                                      //任务调度,最高优先级进入运行状态
186
187
                                      //错误等于(成功删除)
188
            *err = OS NO ERR:
            return ((OS_EVENT *)0);
189
                                      //返回0
190
        default:
                                      // 3) 当以上两种情况都不是
191
192
            OS_EXIT_CRITICAL();
                                      //打开中断
                                      //错误等于(没有将opt参数定义为2种合法的参数之一)
            *err = OS_ERR_INVALID_OPT;
193
                                      //返回信号量指针
194
            return (pevent);
195
196 }
197 #endif
198
199 /*$PAGE*/
200 /*
202 *
                                 等待一个信号量
203 * 描述: 等待一个信号量。
204 *
        任务试图取得共享资源使用权、任务需要与其它任务或中断同步及任务需要等待特定事件的发生的场合。
        若任务调用该函数,且信号量的值>0,那么OSSemPend()递减该值并返回该值;
205 *
        若任务调用该函数,且信号量的值=0,那么OSSemPend()函数将任务加入该信号量的等待列表中。
206 *
207 *
208 * 参数: pevent
                指向信号量指针。该指针的值在建立该信号量时得到。(参见OSSemCreate ()函数)
209 *
210 *
                允许任务在经过指定数目的时钟节拍后还没有得到需要的信号量时,恢复运行状态。如果
        timeout
211 *
                该值为0。则表示任务将持续地等待信号量。最长等待时间为65 535个时钟节拍。这个时
                间长度并不是严格的,可能存在一个时间节拍的误差,因为自由一个时钟节拍结束后,才
212 *
                会给定义的等待超时时钟节拍减1。
213 *
                指向包含错误码的变量的指针。返回的错误码可能为以下几种;
214 *
        err
215 *
                OS NO_ERR
                              成功,信号量是可用的;
216 *
217 *
                              信号量没有在指定的周期数内置位;
                OS TIMEOUT
218 *
                OS_ERR_EVENT_TYPE
                              pevent不是指向信号量的指针;
                              在中断中调用该函数。虽然规定了不允许在中断中调用该函数,但
219 *
                OS_ERR_PEND_ISR
220 *
                              ucos仍然包含了检测这种情况的功能;
221 *
                OS_ERR_PEVENT_NULL pevent是空指针。
222 * 返回: 无
223 * 注意: 必须先建立信号量, 然后才能使用。
225 */
226 //等待一个信号量函数(信号量指针、允许等待的时钟节拍、代码错误指针)
227 void OSSemPend (OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err)
```

```
228 {
229 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                       //中断函数被设定为模式3
230
      OS_CPU_SR cpu_sr;
231 #endif
232
233
                                       //中断嵌套数>0时,表示还有中断任务在运行
234
      if (OSIntNesting > 0) {
        *err = OS_ERR_PEND_ISR;
                                       //错误等于(试图在中断程序中等待一个信号量事件)
235
236
         return;
237
238 #if OS ARG CHK EN > 0
                                       //所有参数在指定的范围之内
      if (pevent == (OS_EVENT *)0) {
239
                                       //当信号量指针为NULL,即0(空)
240
         *err = OS_ERR_PEVENT_NULL;
                                       //pevent是空指针
                                       //返回
241
        return:
242
      if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_SEM) { //当事件类型不否是信号量类型
243
244
        *err = OS_ERR_EVENT_TYPE;
                                       //pevent指针不是指向信号量
245
        return;
                                        //返回
246
     }
247 #endif
      OS ENTER CRITICAL();
                                      //美闭中断
248
                                       //当信号量计数器>0时,
      if (pevent->0SEventCnt > 0) {
249
         pevent->OSEventCnt--;
250
                                       //信号量计数器减1
         OS_EXIT_CRITICAL();
251
                                       //打开中断
252
         *err = OS NO ERR;
                                       //错误等于(成功,信号量是可用的)
253
                                       //返回
        return:
     }
254
255
256
      OSTCBCur->OSTCBStat |= OS STAT SEM; //将任务状态置1, 进入睡眠状态, 只能通过信号量唤醒
      OSTCBCur->OSTCBDly = timeout; //最长等待时间=timeout, 递减式
257
258
      OS EventTaskWait(pevent):
                                       //使任务进入等待时间唤醒状态
259
      OS EXIT CRITICAL();
                                       //打开中断
260
                                       //进入调度任务, 使就绪态优先级最高任务运行
      OS Sched();
261
      OS ENTER CRITICAL();
                                       //美闭中断
262
      if (OSTCBCur->OSTCBStat & OS_STAT_SEM) {
                                       //检查任务状态是否还是在睡眠状态,即信号量没有唤醒
263
         OS_EventTO(pevent);
                                        //如果没有等到信号量,由等待事件返回
264
         OS EXIT CRITICAL();
                                        //打开中断
265
         *err = OS_TIMEOUT;
                                        //错误等于(信号量没有在指定的周期数内置位)
266
         return;
                                        //返回
267
                                       //将信号量ECB的指针从该任务控制块中删除
268
      OSTCBCur->OSTCBEventPtr = (OS_EVENT *)0;
      OS EXIT CRITICAL();
269
                                       //打开中断
      *err = OS NO ERR;
                                       //错误等于(成功,信号量是可用的)
270
271 }
272 /*$PAGE*/
273 /*
274 **********************************
                                 发出一个信号量
275 *
276 *
277 * 描述: 置位指定的信号量。如果指定的信号量是0或大于0,该函数则递增该信号量并返回;
278
         如果有任何任务在等待信号量,那么最高优先级任务将得到该信号量并进入就绪态;
279
         如果被唤醒的任务就是最高优先级的就绪态任务,则任务调度函数将进入任务调度。
280 *
281 * 参数: pevent 指向信号量指针。该指针的值在建立该信号量时得到。(参见OSSemCreate ()函数)
282 *
283 * 返回: OS NO ERR
                       信号量成功的置位;
284 *
        OS_SEM_OVF
                       信号量的值溢出;
        OS_ERR_EVENT_TYPE pevent不是指向信号量的指针;
OS_ERR_PEVENT_NULL pevent是空指针。
285 *
286 *
288 */
289
290 INT8U OSSemPost (OS EVENT *pevent)
                                      //发出一个信号量函数(信号量指针)
291
292 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                       //中断函数被设定为模式3
293
     OS_CPU_SR cpu_sr;
294 #endif
295
296
297 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                                       //所有参数在指定的范围之内
      if (pevent == (OS_EVENT *)0) {
                                       //当信号量指针为NULL,即0(空)
298
        return (OS_ERR_PEVENT NULL);
299
                                       //pevent是空指针
300
      if (pevent->OSEventType != OS_EVENT_TYPE_SEM) { //当事件类型不否是信号量类型
301
        return (OS ERR EVENT TYPE); //pevent指针不是指向信号量
302
303
```

```
304 #endif
305
     OS ENTER CRITICAL();
                                      //美闭中断
     if (pevent->0SEventGrp != 0x00) {
306
                                      //有任务在等待信号量,等待事件的任务组=0
        OS_EventTaskRdy(pevent, (void *)0, OS_STAT_SEM); //使任务进入就绪态
307
                                     //打开中断
        OS EXIT CRITICAL();
308
309
        OS Sched();
                                      //进入调度任务, 使就绪态优先级最高任务运行
        return (OS_NO_ERR);
                                      //返回(信号量成功的置位)
310
311
     if (pevent->0SEventCnt < 65535) {</pre>
                                      //当信号量值< 65535时,
312
        pevent->OSEventCnt++;
313
                                      //信号量计数加1
        OS EXIT CRITICAL();
                                      //打开中断
314
315
        return (OS NO ERR);
                                      //返回(信号量成功的置位)
316
     OS EXIT CRITICAL():
317
                                     //打开中断
     return (OS_SEM_OVF);
318
                                      //返回(信号量的值溢出)
319 }
320 /*
查询一个信号量的当前状态
322 *
324 * 描述: 用于获取某个信号量的信息。在使用该函数之前,应用程序先要建立OS_SEM_DATA的数据结构,用来保存
325 *
        从信号量的事件控制中取得的数据。使用该函数可以得知,是否有以及多少任务目前位于信号量的任务
        等待对列中(查询OSEventTb1()域中的数目),并还可以获取信号量的值。
326 *
327 *
328 * 参数: pevent 指向信号量指针。该指针的值在建立该信号量时得到。(参见OSSemCreate ()函数)
329 *
330 *
        pdata 一个指向数据结构OS SEM DATA的指针。
331 *
332 * 返回: OS NO ERR
                      用成功:
        OS ERR EVENT TYPE pevent不是指向信号量的指针;
333 *
        OS ERR PEVENT NULL pevent是空指针。
334 *
336 */
337
338 #if OS_SEM_QUERY_EN > 0
                                       //允许生成 OSSemQuery()代码
339 INT8U OSSemQuery (OS_EVENT *pevent, OS_SEM_DATA *pdata)
                                //查询一个信号量的当前状态(信号量指针、状态数据结构指针)
340 {
341 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                       //中断函数被设定为模式3
342
     OS_CPU_SR cpu_sr;
343 #endif
344
     INT8U
             *psrc:
                                       //定义8位pevent->OSEventTb1[0]的地址指针
                                       //定义8位pdata->OSEventTb1[0]的地址指针
345
     INTRII
             *pdest;
346
348 \text{ #if OS\_ARG\_CHK\_EN} > 0
                                       //所有参数在指定的范围之内
     if (pevent == (OS EVENT *)0) {
                                       //当信号量指针为NULL, 即0(空)
349
        return (OS ERR PEVENT NULL);
350
                                       //pevent是空指针
351
     if (pevent->OSEventType != OS EVENT TYPE SEM) { //当事件类型不是信号量类型
352
353
        return (OS ERR EVENT TYPE);
                                       //pevent指针不是指向信号量
354
355 #endif
356
     OS ENTER CRITICAL();
                                       //关闭中断
     //将事件(信号量)结构中的等待任务列表复制到pdata数据结构中
357
                                      //等待事件的任务组中的内容传送到状态数据结构中
     pdata->OSEventGrp = pevent->OSEventGrp;
358
           = &pevent->0SEventTb1[0];
359
                                      //保存pevent->OSEventTb1[0]对应的地址
                  = &pdata->0SEventTb1[0];
360
                                       //保存pdata->0SEventTb1[0]对应的地址
     pdest
361 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 0
                                       //当事件就绪对应表中的对应值>0时
                                       //地址指针下移一个类型地址, 获取信号量的值
362
     *pdest++
                  = *psrc++;
363 #endif
365 #if OS EVENT TBL SIZE > 1
                                       //事件就绪对应表中的对应值>1时
366 *pdest++ = *psrc++;
                                       //地址指针继续下移一个类型地址,获取信号量的值
367 #endif
368
369 #if OS EVENT TBL SIZE > 2
                                       //事件就绪对应表中的对应值>2时
370
     *pdest++ = *psrc++;
                                       //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值
371 #endif
372
373 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 3
                                       //事件就绪对应表中的对应值>3时
             = *psrc++;
                                       //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值
374
     *pdest++
375 #endif
376
377 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 4
                                       //事件就绪对应表中的对应值>4时
378
     *pdest++ = *psrc++;
                                       //地址指针继续下移一个类型地址,获取信号量的值
379 #endif
```

```
380
381 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 5
                                       //事件就绪对应表中的对应值>5时
382 *pdest++ = *psrc++;
                                       //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值
383 #endif
384
                                       //事件就绪对应表中的对应值>6时
385 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 6
                                       //地址指针继续下移一个类型地址, 获取信号量的值
386 *pdest++ = *psrc++;
387 #endif
388
389 #if OS_EVENT_TBL_SIZE > 7
                                       //事件就绪对应表中的对应值>7时
390 *pdest = *psrc;
                                       //获取最后地址的信号量的值
391 #endif
                                       //数据计数=当前信号事件对应的计数值(?任务数)
392
   pdata->0SCnt = pevent->0SEventCnt;
     OS EXIT CRITICAL();
                                       //打开中断
394
    return (OS NO ERR);
                                       //返回成功运行
395 }
                                       //OS_SEM_QUERY_EN函数结束
396 #endif
397 #endif
                                       //OS_SEM_EN文件结束
398
```

```
3 *
                            uC/OS-II实时控制内核
4 *
                               主要的包含文件
5 *
                                任务管理
6 *
7 * 文
       件: OS_TASK. C
                    任务管理代码
8 * 作
       者: Jean J. Labrosse
9 * 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126. com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
11 */
12
13 #ifndef OS_MASTER_FILE
                                 //是否已经定义OS MASTER FILE
14 #include "includes.h"
                                 //包含"includes.h"文件
15 #endif
                                  //结束定义
16
17 /*
改变一个任务的优先级(CHANGE PRIORITY OF A TASK)
19 *
21 * 描述: 改变一个任务的优先级。
23 * 参数: oldp
            是任务原先的优先级。
24 *
25 *
            是任务的新优先级。
       newp
26 *
27 * 返回: OS NO ERR
                   任务优先级成功改变。
       OS_PRIO_INVALID 参数中的任务原先优先级或新优先级大于或等于OS_LOWEST_PRIO。
28 *
29 *
                    (i.e. >= OS LOWEST PRIO)
30 *
       OS PRIO EXIST
                   优先级为PIP的任务已经存在;
31 *
       OS PRIO ERR
                   参数中的任务原先优先级不存在。
32 *
33 * 注意: 参数中的新优先级必须是没有使用过的, 否则会返回错误码. 在OSTaskChangePrio() 中还会先
34 *
       判断要改变优先级的任务是否存在。
35 *
36 **********************************
37 */
38
39 #if OS_TASK_CHANGE_PRIO_EN > 0
                                //允许生成OSTaskChangePrio()函数
40 INT8U OSTaskChangePrio (INT8U oldprio, INT8U newprio)
                                //改变一个任务的优先级(任务旧的优先级、任务新的优先级)
42 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                //允许生成OSTaskCreate()函数
    OS CPU SR
43
            cou sr:
44 #endif
45
46 #if OS EVENT EN > 0
                                //消息事件是否 > 0
47
    OS EVENT
            *pevent:
                                //定义事件指针
48 #endif
49
50
    OS TCB
             *ptcb;
                                //定义消息事件的任务控制块指针
    INT8U
                                //优先级低3位值
51
              х;
52
     INT8U
              v:
                                //优先级高3位值
53
     INT8U
              bitx;
                                //优先级低3位值计算对应值
54
    INT8U
                                //优先级高3位值计算索引值
              bity;
56
58 #if OS ARG CHK EN > 0
                               //所有参数必须在指定的参数内
                     //当旧任务 >= 最低优先级 并且 旧任务不是本身 并且新任务>= 最低优先级
59
60
     if ((oldprio >= OS_LOWEST_PRIO && oldprio != OS_PRIO_SELF) | |
        newprio >= OS LOWEST PRIO) {
61
       return (OS PRIO INVALID);
                            //参数中的任务原先优先级或新优先级大于或等于OS LOWEST PRIO
62
63
64 #endif
    OS_ENTER_CRITICAL();
                                    //关闭中断
65
    if (OSTCBPrioTbl[newprio]!= (OS_TCB*)0) { //确认新任务优先级未被使用,即就绪态为0
66
67
       OS_EXIT_CRITICAL();
                                    //打开中断
68
       return (OS_PRIO_EXIST);
                                    //返回新任务(优先级为PIP的任务已经存在)
69
    } else {
70
       OSTCBPrioTbl[newprio] = (OS_TCB *)1;
                                    //新任务优先级未被使用,保留它(为1)
71
       OS EXIT CRITICAL();
                                    //打开中断
72
                                    //预先计算新任务优先级任务控制块OS_TCB的某些值
73
           = newprio \gg 3;
                                    //保留优先级高3位(3-5位)
       bity = OSMapTb1[y];
74
                                    //计算索引值
75
          = newprio & 0x07:
                                    //保存优先级低3位(0-2位)
76
       bitx = OSMapTb1[x];
                                    //计算对应值
```

```
//关闭中断
         OS_ENTER_CRITICAL();
78
         if (oldprio == OS PRIO SELF) {
                                        //要改变的是否使旧任务本身
79
            oldprio = OSTCBCur->OSTCBPrio;
                                        //如果是(正在运行的优先级(旧任务本身的优先级))
80
         if ((ptcb = OSTCBPrioTbl[oldprio]) != (OS_TCB *)0) { //变更的旧任务必须存在(1即就绪)
81
            OSTCBPrioTbl[oldprio] = (OS_TCB *)0;
                                                  //旧任务就绪态去除它(为0)
82
            if ((OSRdyTb1[ptcb->OSTCBY] & ptcb->OSTCBBitX) != 0x00)
83
               //如果该任务处于就绪态,那么必须在当前的优先级下,从就绪表中移除该任务,然后在新
84
               //的优先级下,将该任务插入到就绪表中。
85
               if ((OSRdyTb1[ptcb->OSTCBY] &= ^ptcb->OSTCBBitX) == 0x00) {
86
87
                  OSRdyGrp &= ~ptcb->OSTCBBitY;
88
               OSRdyGrp
                        = bity;
89
                                             //利用预先计算值将任务插入到就绪表中
               OSRdvTb1[v] |= bitx:
90
91 #if OS EVENT EN > 0
                                             //消息事件是否 > 0
92
                                             //(任务未就绪)否则, 拾取任务事件指针
            } else {
93
               if ((pevent = ptcb->OSTCBEventPtr) != (OS_EVENT *)0) { //任务事件表为1(有消息)
                  //如果任务正在等待某一事件的发生,该函数必须将任务从事件控制块的等待列表中删除
94
                  //并在新的优先级下将事件插入到等待队列中。任务也可能正在等待延时时间到,或是被
95
96
                  if ((pevent->OSEventTb1[ptcb->OSTCBY] &= ~ptcb->OSTCBBitX) == 0) {
97
98
                     pevent->OSEventGrp &= ~ptcb->OSTCBBitY;
99
                                             //将任务插入到等待列表中
100
                  pevent->OSEventGrp
                                   = bity;
                  pevent->0SEventTb1[y] |= bitx;
101
102
               }
103 #endif
104
105
            OSTCBPrioTbl[newprio] = ptcb;
                                             //将任务的OS TCB的指针存到新任务OSTCBPrioTb1[]
            ptcb->OSTCBPrio
106
                            = newprio;
                                             //设定新的任务优先级,并保存原有计算值
                            = y;
            ptcb->OSTCBY
                                             //高3位计算值
107
            ptcb->OSTCBX
                            = X;
                                             //低3位计算值
108
109
            \verb|ptcb->OSTCBBitY|
                            = bity;
            ptcb->OSTCBBitX
110
                            = bitx;
            OS_EXIT_CRITICAL();
111
                                             //打开中断
112
            OS_Sched();
                                             //任务调度,最高任务优先级运行
                                             //任务优先级成功改变
113
            return (OS_NO_ERR);
                                             //否则
114
            OSTCBPrioTbl[newprio] = (OS_TCB *)0;
                                             //新任务就绪态去除它(为0不存在),
115
            OS EXIT CRITICAL();
                                             //打开中断
116
117
            return (OS_PRIO_ERR);
                                             //返回(参数中的任务原先优先级不存在)
118
119
      }
120 }
121 #endif
122 /*$PAGE*/
125 *
                             建立一个新任务(CREATE A TASK)
126 *
127 * 描述: 建立一个新任务。任务的建立可以在多任务环境启动之前,也可以在正在运行的任务中建立.中断
128 *
         处理程序中不能建立任务.一个任务必须为无限循环结构(如下所示),且不能有返回点。
129 *
           OSTaskCreate()是为与先前的 µ C/OS版本保持兼容,新增的特性在OSTaskCreateExt()函数中.
         无论用户程序中是否产生中断,在初始化任务堆栈时,堆栈的结构必须与CPU中断后寄存器入栈的
130 *
         顺序结构相同.详细说明请参考所用处理器的手册。
131 *
132 *
133 * 参数: task
               是指向任务代码的指针。
134 *
               指向一个数据结构,该结构用来在建立任务时向任务传递参数。下例中说明uC/OS中的任
135 *
         pdata
136 *
               务结构以及如何传递参数pdata:
137 *
        void Task (void *pdata)
138 *
               {
139 *
                                // 对参数'pdata'进行操作
140 *
                                // 任务函数体.
                for (;;) {
141 *
142 *
          // 在任务体中必须调用如下函数之一:
143 *
              OSMboxPend()
                           用于任务等待消息,消息通过中断或另外的任务发送给需要的任务
144 *
145 *
              OSF1gPend()
                           用于任务等待事件标志中的事件标志
146 *
              OSMutexPend()
                           任务需要独占资源
147 *
                           用于任务等待消息
              OSQPend()
148 *
              OSSemPend()
                           用于任务试图取得共享资源的使用权,任务需要与其它任务或中断
149 *
                           同步及任务需要等待特定事件的发生场合
              OSTimeDly()
                           任务延时若干时钟节拍
150 *
              OSTimeDlvHMSM()
151 *
                           任务延时若干时间
152 *
              OSTaskSuspend() 挂起任务本身
```

```
153 *
             OSTaskDel()
                          删除任务本身
154 *
155 *
               . . .
156 *
157 *
             为指向任务堆栈栈顶的指针。任务堆栈用来保存局部变量,函数参数,返回地址以及任务被
        ptos
             中断时的CPU寄存器内容. 任务堆栈的大小决定于任务的需要及预计的中断嵌套层数。计算
158 *
             堆栈的大小,需要知道任务的局部变量所占的空间,可能产生嵌套调用的函数,及中断嵌套
159 *
             所需空间。如果初始化常量OS_STK_GROWTH设为1, 堆栈被设为从内存高地址向低地址增长,
160 *
             此时ptos应该指向任务堆栈空间的最高地址。反之,如果OS STK GROWTH设为0,堆栈将从内
161 *
162 *
             存的低地址向高地址增长。
163 *
164 *
             为任务的优先级。每个任务必须有一个唯一的优先级作为标识。数字越小,优先级越高。
        prio
165 *
166 * 返回: OS NO ERR
                     函数调用成功:
167 *
        OS PRIO EXIT
                     具有该优先级的任务已经存在;
168 *
        OS_PRIO_INVALID 参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO; (i.e. >= OS_LOWEST_PRIO)
169 *
        OS_NO_MORE_TCB
                    系统中没有OS_TCB可以分配给任务了。
170 *
171 * 注意: 1、任务堆栈必须声明为OS_STK类型。
172 *
        2、在任务中必须调用uC/OS提供的下述过程之一: 延时等待、任务挂起、等待事件发生(等待信
           号量,消息邮箱、消息队列),以使其他任务得到CPU。
173 *
        3、用户程序中不能使用优先级0, 1, 2, 3, 以及OS_LOWEST_PRIO-3, OS_LOWEST_PRIO-2,
174 *
          OS_LOWEST_PRIO-1, OS_LOWEST_PRIO。这些优先级 µ C/OS系统保留,其余的56个优先级提供给
175 *
176 *
178 */
179
180 #if OS TASK CREATE EN > 0
                                   //允许生成OSTaskCreate()函数
181 INT8U OSTaskCreate (void (*task) (void *pd), void *pdata, OS_STK *ptos, INT8U prio)
                   //建立任务(任务代码指针、传递参数指针、分配任务堆栈栈顶指针、任务优先级)
182 {
183 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                   //中断函数被设定为模式3
     OS CPU SR cpu sr;
184
185 #endif
     OS STK
                                    //初始化任务堆栈指针变量,返回新的栈顶指针
186
             *psp:
     INT8U
                                    //定义(获得并定义初始化任务控制块)是否成功
187
             err;
188
189 #if OS ARG CHK EN > 0
                                   //所有参数必须在指定的参数内
     if (prio > OS_LOWEST_PRIO) {
                                   //检查任务优先级是否合法
190
        return (OS_PRIO_INVALID);
191
                                    //参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO
192
193 #endif
     OS_ENTER_CRITICAL();
                                    //关闭中断
194
     if (OSTCBPrioTbl[prio] == (OS_TCB *)0) { //确认优先级未被使用,即就绪态为0
195
196
        OSTCBPrioTbl[prio] = (OS TCB *)1;
                                   //保留这个优先级,将就绪态设为0
197
198
        OS EXIT CRITICAL():
                                    //打开中断
199
        psp = (OS_STK *)OSTaskStkInit(task, pdata, ptos, 0);
                                                     //初始化任务堆栈
        err = OS_TCBInit(prio, psp, (OS_STK*)0, 0, 0, (void*)0, 0); //获得并初始化任务控制块
200
        if (err == OS_NO ERR) {
201
                                                     //任务控制初始化成功
202
           OS_ENTER_CRITICAL();
                                   //关闭中断
203
           OSTaskCtr++;
                                    //任务计数器加1
204
           OS EXIT CRITICAL();
                                    //打开中断
205
           if (OSRunning == TRUE) {
                                    //检查是否有(某个)任务在运行
                                    //任务调度,最高任务优先级运行
206
              OS_Sched();
207
208
        } else {
                                    //否则,任务初始化失败
           OS ENTER_CRITICAL();
209
                                    //关闭中断
           OSTCBPrioTbl[prio] = (OS_TCB *)0; //放弃任务, 设此任务就绪态为0
210
211
           OS EXIT CRITICAL();
                                    //打开中断
212
        }
213
        return (err);
                                    //返回(获得并定义初始化任务控制块是否成功)
214
215
     OS EXIT CRITICAL():
                                    //打开中断
     return (OS PRIO EXIST);
                                    //返回(具有该优先级的任务已经存在)
216
217 }
218 #endif
219 /*$PAGE*/
220 /*
CREATE A TASK (Extended Version)
222 *
223 *
224 * 描述: 建立一个新任务。与OSTaskCreate()不同的是,OSTaskCreateExt()允许用户设置更多的细节
225 *
        内容. 任务的建立可以在多任务环境启动之前,也可以在正在运行的任务中建立,但中断处理
226 *
        程序中不能建立新任务。一个任务必须为无限循环结构(如下所示),且不能有返回点。
227 *
228 * 参数: task
               是指向任务代码的指针。
```

```
229 *
230 *
              Pdata指针指向一个数据结构,该结构用来在建立任务时向任务传递参数。下例中说
        pdata
231 *
              明uC/OS中的任务代码结构以及如何传递参数pdata:(如果在程序中不使用参数pdata,
232 *
              为了避免在编译中出现"参数未使用"的警告信息,可以写一句pdata= pdata; )
233 *
              void Task (void *pdata)
234 *
235 *
                               //对参数pdata进行操作,例如pdata= pdata
236 *
                for (;;) {
                               // 任务函数体. 总是为无限循环结构
237 *
238 *
         // 任务中必须调用如下的函数:
239 *
240 *
             OSMboxPend()
                         用于任务等待消息,消息通过中断或另外的任务发送给需要的任务
                         用于任务等待事件标志中的事件标志
241 *
             OSF1gPend()
242 *
             OSMutexPend()
                         任务需要独占资源
243 *
             OSQPend()
                         用于任务等待消息
                         用于任务试图取得共享资源的使用权,任务需要与其它任务或中断
244 *
             OSSemPend()
245 *
                         同步及任务需要等待特定事件的发生场合
246 *
             OSTimeDly()
                         任务延时若干时钟节拍
247 *
             OSTimeDlyHMSM()
                         任务延时若干时间
248 *
             OSTaskSuspend()
                         挂起任务本身
249 *
             OSTaskDel()
                         删除任务本身
250 *
251 *
             . . .
252 *
253 *
              为指向任务堆栈栈顶的指针,任务堆栈用来保存局部变量,函数参数,返回地址以及中
254 *
       ptos
255 *
              断时的CPU寄存器内容. 任务堆栈的大小决定于任务的需要及预计的中断嵌套层数. 计
              算堆栈的大小,需要知道任务的局部变量所占的空间,可能产生嵌套调用的函数,及
256 *
257 *
              中断嵌套所需空间. 如果初始化常量OS_STK_GROWTH设为1, 堆栈被设为向低端增长
              (从内存高地址向低地址增长). 此时ptos应该指向任务堆栈空间的最高地址. 反之,
258 *
259 *
              如果OS_STK_GROWTH设为0, 堆栈将从低地址向高地址增长.
260 *
261 *
       prio
              任务的优先级。每个任务必须有一个唯一的优先级作为标识. 数字越小, 优先级越高。
262 *
263 *
              是任务的标识,目前这个参数没有实际的用途,但保留在OSTaskCreateExt()中供今后
       id
              扩展,应用程序中可设置id与优先级相同.(0..65535)
264 *
265 *
266 *
              为指向堆栈底端的指针。如果初始化常量OS_STK_GROWTH设为1,堆栈被设为从内存高
       pbos
              地址向低地址增长. 此时pbos应该指向任务堆栈空间的最低地址. 反之,如果
267 *
268 *
              OS_STK_GROWTH设为0, 堆栈将从低地址向高地址增长。pbos应该指向堆栈空间的最高
269 *
              地址.参数pbos用于堆栈检测函数OSTaskStkChk().
270 *
271 *
       stk size 指定任务堆栈的大小。其单位由OS STK定义: 当OS STK的类型定义为INT8U、INT16U、
272 *
              INT32U的时候, stk size的单位为分别为字节(8位)、字(16位)和双字(32位)。
273 *
              是一个用户定义数据结构的指针,可作为TCB的扩展。例如,当任务切换时,用户定义
274 *
       pext
275 *
              的数据结构中可存放浮点寄存器的数值,任务运行时间,任务切入次数等等信息。
276 *
              存放与任务相关的操作信息。opt的低8位由uC/OS保留,用户不能使用。用户可以使用
277 *
       opt
278 *
              opt的高8位。每一种操作由opt中的一位或几位指定,当相应的位被置位时,表示选择
279 *
              某种操作。当前的 µ C/OS版本支持下列操作:
280 *
            OS_TASK_OPT_STK_CHK: 决定是否进行任务堆栈检查;
281 *
            OS_TASK_OPT_STK_CLR: 决定是否清空堆栈;
            OS_TASK_OPT_SAVE_FP: 决定是否保存浮点寄存器的数值。此项操作仅当处理器有浮
282 *
                              点硬件时有效。保存操作由硬件相关的代码完成。
283 *
284 *
285 *
286 * 返回: OS_NO_ERR: 函数调用成功;
     OS_PRIO_EXIST: 具有该优先级的任务已经存在;
287 *
     OS_PRIO_INVALID: 参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO;
288 *
     OS NO MORE_TCB: 系统中没有OS_TCB可以分配给任务了.
289 *
290 *
291 * 注意: 1、任务堆栈必须声明为OS_STK类型;
        2、在任务中必须进行uC/0S提供的下述过程之一: 延时等待、任务挂起、等待事件发生(等待
292 *
          信号量,消息邮箱、消息队列),以使其他任务得到CPU;
293 *
        3、用户程序中不能使用优先级0, 1, 2, 3, 以及OS_LOWEST_PRIO-3, OS_LOWEST_PRIO-2,
294 *
295 *
          OS_LOWEST_PRIO-1, OS_LOWEST_PRIO。这些优先级 µ C/OS系统保留,其余56个优先级提供给
296 *
          应用程序.
298 */
299 /*$PAGE*/
300 #if OS TASK_CREATE_EXT_EN > 0
                                     //允许生成OSTaskCreateExt()函数
301 INT8U OSTaskCreateExt (void
                        (*task) (void *pd), //建立扩展任务(任务代码指针
                                     //传递参数指针
302
                   void
                         *pdata,
303
                   OS STK *ptos,
                                     //分配任务堆栈栈顶指针
304
                   INT8U
                                     //分配任务优先级
                         prio,
```

380 */

```
305
                                         //(未来的)优先级标识(与优先级相同)
                     INT16U
                           id,
306
                     OS STK
                           *pbos,
                                         //分配任务堆栈栈底指针
307
                     INT32U
                                         //指定堆栈的容量(检验用)
                           stk_size,
308
                     void
                           *pext,
                                         //指向用户附加的数据域的指针
                     INT16U opt)
309
                                         //建立任务设定选项)
310 {
311 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                         //中断函数被设定为模式3
      OS CPU SR cpu sr;
312
313 #endif
      OS STK
                                         //初始化任务堆栈指针变量,返回新的栈顶指针
314
             *psp;
315
      INT8U
              err:
                                         //定义(获得并定义初始化任务控制块)是否成功
316
317 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                                         //所有参数必须在指定的参数内
      if (prio > OS LOWEST PRIO) {
                                         //检查任务优先级是否合法
318
319
         return (OS PRIO INVALID);
                                         //参数指定的优先级大于OS LOWEST PRIO
320
321 #endif
322
      OS_ENTER_CRITICAL();
                                         //关闭中断
323
      if (OSTCBPrioTb1[prio] == (OS_TCB *)0) {
                                         //确认优先级未被使用,即就绪态为0
324
         OSTCBPrioTbl[prio] = (OS_TCB *)1;
                                         //保留这个优先级,将就绪态设为0
325
326
         OS_EXIT_CRITICAL();
                                         //打开中断
   //以下两为1堆栈才能清0
         if (((opt & OS_TASK_OPT_STK_CHK) != 0x0000) ||
328
                                                       //检验任务堆栈, CHK=1
329
            ((opt \& OS_TASK_OPT_STK_CLR) != 0x0000)) {
                                                       //任务建立时是否清0, CLR=1
            #if OS STK GROWTH == 1
330
                                                       //堆栈生长方向
            (void)memset(pbos, 0, stk size * sizeof(OS STK));
331
                                                       //从下向上递增
            #else
332
333
            (void) memset (ptos, 0, stk size * sizeof (OS STK));
                                                       //从上向下递减
334
            #endif
         }
335
336
337
         psp = (OS_STK *)OSTaskStkInit(task, pdata, ptos, opt);
                                                      //初始化任务堆栈
338
         err = OS_TCBInit(prio, psp, pbos, id, stk_size, pext, opt); //获得并初始化任务控制块
339
         if (err == OS_NO_ERR) {
                                                       //任务控制初始化成功
            OS_ENTER_CRITICAL();
                                         //美闭中断
340
                                         //任务计数器加1
341
            OSTaskCtr++:
                                         //打开中断
            OS_EXIT_CRITICAL();
342
            if (OSRunning == TRUE) {
                                         //检查是否有(某个)任务在运行
343
344
               OS Sched();
                                         //任务调度,最高任务优先级运行
345
         } else {
                                         //否则,任务初始化失败
346
            OS ENTER CRITICAL():
                                         //关闭中断
347
            OSTCBPrioTbl[prio] = (OS TCB *)0;
                                         //放弃任务,设此任务就绪态为0
348
            OS_EXIT_CRITICAL();
349
                                         //打开中断
350
351
         return (err);
                                         //返回(获得并定义初始化任务控制块是否成功)
352
      OS EXIT CRITICAL();
353
                                         //打开中断
354
      return (OS_PRIO_EXIST);
                                         //具有该优先级的任务已经存在
355 }
356 #endif
357 /*$PAGE*/
358 /*
359 *********************************
360 *
                         删除一个指定优先级的任务(DELETE A TASK)
361 *
362 * 描述: 删除一个指定优先级的任务。任务可以传递自己的优先级给OSTaskDel(),从而删除自身. 如果任
         务不知道自己的优先级,还可以传递参数OS PRIO SELF.被删除的任务将回到休眠状态.任务被删
363 *
364 *
         除后可以用函数OSTaskCreate()或OSTaskCreateExt()重新建立.
365 *
366 * 参数: prio
              为指定要删除任务的优先级,也可以用参数OS PRIO SELF代替,此时,下一个优先级最高
367 *
              的就绪任务将开始运行。
368 *
369 * 返回: OS NO ERR: 函数调用成功;
370 *
      OS_TASK_DEL_IDLE: 错误操作,试图删除空闲任务(Idle task);
371 *
      OS_TASK_DEL_ ERR: 错误操作,指定要删除的任务不存在;
      OS_PRIO_INVALID:参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO;
372 *
373 *
      OS_TASK_DEL_ISR: 错误操作,试图在中断处理程序中删除任务.
374 *
375 *
376 * 注意: 1、OSTaskDel()将判断用户是否试图删除uC/OS中的空闲任务(Idle task);
377 *
         2、在删除占用系统资源的任务时要小心,此时,为安全起见可以用另一个函数OSTaskDe1Req().
378
```

```
381 /*$PAGE*/
382 #if OS_TASK_DEL_EN > 0
                                        //允许生成 OSTaskDel()函数
383 INT8U OSTaskDel (INT8U prio)
                                       //删除任务(任务的优先级)
384
385 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                       //中断函数被设定为模式3
386
      OS_CPU_SR
                cpu sr:
387 #endif
388
389 #if OS EVENT EN > 0
                                       //消息事件是否 > 0
390
      OS_EVENT
                 *pevent;
                                        //定义事件指针
391 #endif
392
      //版本是否 > 2.51 并且 允许产生事件标志相关代码 并且应用中最多事件标志组的数目 > 0
393 #if (OS_VERSION >= 251) && (OS_FLAG_EN > 0) && (OS_MAX_FLAGS > 0)
      OS FLAG NODE *pnode;
                                       //定义标志节点
395 #endif
396
      OS_TCB
                                       //定义消息事件的任务控制块指针
                 *ptcb;
397
398
399
400
      if (OSIntNesting > 0) {
                                       //当前中断嵌套 > 0时,表示还有中断程序运行
401
         return (OS_TASK_DEL_ISR);
                                       //错误操作,试图在中断处理程序中删除任务
402
403 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                                       //所有参数必须在指定的参数内
404
      if (prio == OS IDLE PRIO) {
                                       //检查任务优先级是否是空闲任务
         return (OS_TASK_DEL_IDLE);
                                       //错误操作,试图删除空闲任务(Idle task)
405
        //当任务 >= 最低优先级 并且 任务不是本身
406
      if (prio >= OS_LOWEST_PRIO && prio != OS_PRIO_SELF) { //检查任务是否是合法的
407
         return (OS_PRIO_INVALID);
                                       //参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO
408
409
410 #endif
      OS ENTER CRITICAL();
                                       //关闭中断
411
      if (prio == OS PRIO SELF) {
                                       //检查的删除者是否是任务(优先级)本身
412
413
         prio = OSTCBCur->OSTCBPrio;
                                       //正在运行的优先级(任务本身的优先级)
                                                  //删除的任务必须存在
414
      if ((ptcb = OSTCBPrioTbl[prio]) != (OS_TCB *)0) {
                                                 //调用这个任务的优先级的就绪值
415
          if ((OSRdyTb1[ptcb->OSTCBY] &= ~ptcb->OSTCBBitX) == 0x00) { //当就绪=1(即就绪状态)
416
417
             OSRdyGrp &= ~ptcb->OSTCBBitY;
                                       //该任务处于就绪值,从就绪表中去除
418
419 #if OS_EVENT_EN > 0
                                        //消息事件是否 > 0
420
         pevent = ptcb->OSTCBEventPtr;
                                        //拾取该任务的事件控制指针
421
          if (pevent != (OS_EVENT *)0) {
422
                                        //指向事件控制块的指针是否为Nu11
423
             if ((pevent->OSEventTb1[ptcb->OSTCBY] &= ~ptcb->OSTCBBitX) == 0) {
                                        //事件(消息)在等待表中将自己所处的表中删除
424
425
                pevent->0SEventGrp &= ~ptcb->0STCBBitY;
426
427
428 #endif
      //版本是否 > 2.51 并且 允许产生事件标志相关代码 并且应用中最多事件标志组的数目 > 0
430 #if (OS_VERSION >= 251) && (OS_FLAG_EN > 0) && (OS_MAX_FLAGS > 0)
          pnode = ptcb->OSTCBFlagNode;
                                        //标志节点 = 指向事件标志节点的指针
431
432
          if (pnode != (OS FLAG NODE *)0) {
                                        //如果任务处于事件标志的等待表中
433
             OS_FlagUnlink(pnode);
                                        //就从此表中删除
434
435 #endif
436
         ptcb \rightarrow OSTCBD1y = 0;
                                        //将任务时钟节拍清0,确保重新开中断,中断程序不使该任务就绪
         ptcb->OSTCBStat = OS_STAT_RDY;
437
                                        //将任务的状态字处于完毕状态
          if (OSLockNesting < 255) { //如果锁定嵌套计数器 < 255,
438
439
             OSLockNesting++;
                                        //锁定嵌套计数器加1, 使这个任务处于休眠状态
440
441
         OS_EXIT_CRITICAL();
                                        //打开中断
442
         OS Dummy();
                                        //增加一个空指令
                                         //关闭中断
         OS ENTER CRITICAL();
443
          if (OSLockNesting > 0) {
                                 //(可以继续执行删除任务的操作了)
444
                                        //重新关闭中断后,可以通过锁定嵌套计数器减1,重新允许任务调度
445
             OSLockNesting--;
446
447
         OSTaskDelHook(ptcb);
                                        //可在钩子程序中加入自定程序
448
         OSTaskCtr--;
                                         //任务计数器减1,ucos管理的任务减少一个
449
         OSTCBPrioTbl[prio] = (OS_TCB *)0;
                                        //将被删除的任务控制块OS_TCB指针=Null,
                                         //从任务优先级中把OS_TCB删除
450
          if (ptcb->OSTCBPrev == (OS TCB *)0) {
                                                   //任务块双向链接表的前链接是否Null
451
             ptcb->OSTCBNext->OSTCBPrev = (OS_TCB *)0;
                                                   //删除该任务的任务控制块OS_TCB
452
             OSTCBList
                                   = ptcb->OSTCBNext; //链接表指向后一个链接
453
                                                   //否则
454
455
             ptcb->OSTCBPrev->OSTCBNext = ptcb->OSTCBNext: // ?
             ptcb->OSTCBNext->OSTCBPrev = ptcb->OSTCBPrev; // ?
456
```

```
457
                                    //OSTCBPrev:用于任务块双向链接表的前链接
458
                                    //OSTCBNext:用于任务块双向链接表的后链接
                                    //OSTCBFreeList:空任务控制块指针
459
                                    //被删除的任务控制块OS_TCB被退回到空闲OS_TCB表中
460
        ptcb->OSTCBNext = OSTCBFreeList;
                                    //以供建立其它任务使用
        OSTCBFreeList = ptcb;
461
        OS EXIT CRITICAL();
                                   //打开中断
462
                                   //任务调度,最高任务优先级运行
463
        OS_Sched();
        return (OS_NO_ERR);
                                   //函数调用成功
464
465
466
     OS_EXIT_CRITICAL();
                                   //打开中断
467
     return (OS TASK DEL ERR);
                                   //错误操作,指定要删除的任务不存在
468 }
469 #endif
470 /*$PAGE*/
471 /*
473 *
              请求一个任务删除其它任务或自身(REQUEST THAT A TASK DELETE ITSELF)
474 *
475 * 描述:请求一个任务删除自身。通常OSTaskDelReq()用于删除一个占有系统资源的任务(例如任务建立
476 *
        了信号量)对于此类任务,在删除任务之前应当先释放任务占用的系统资源。
477 *
         具体的做法是:在需要被删除的任务中调用OSTaskDelReq()检测是否有其他任务的删除请求,如
478 *
         果有,则释放自身占用的资源,然后调用OSTaskDe1()删除自身。例如,假设任务5要删除任务10,
         而任务10占有系统资源,此时任务5不能直接调用OSTaskDe1(10)删除任务10,而应该调用
479 *
        OSTaskDelReq(10)向任务10发送删除请求.在任务10中调用OSTaskDelReq(OS_PRIO_SELF),并检测
480 *
481 *
        返回值。如果返回OS_TASK_DEL_REQ,则表明有来自其他任务的删除请求,此时任务10应该先释放
         资源,然后调用OSTaskDe1(OS_PRIO_SELF)删除自己。任务5可以循环调用OSTaskDe1Req(10)并检
482 *
483 *
         测返回值, 如果返回OS_TASK_NOT_EXIST, 表明任务10已经成功删除。
484 *
          void Task(void *data)
485 *
          {
486 *
487 *
            while (1) {
488 *
489 *
                    OSTimeDly(1);
490 *
                    if (OSTaskDelReq(OS_PRIO_SELF) == OS_TASK_DEL_REQ)
491 *
492 *
                    释放任务占用的系统资源;
493 *
                    释放动态分配的内存;
                    OSTaskDel(OS_PRIO_SELF);
494 *
495 *
496 *
497 *
             为要求删除任务的优先级。如果参数为OS_PRIO_SELF,则表示调用函数的任务正在查询
498 * 参数: prio
499 *
             是否有来自其他任务的删除请求。
501 * 返回: OS_NO_ERR: 删除请求已经被任务记录;
     OS_TASK_NOT_EXIST: 指定的任务不存在,发送删除请求的任务可以等待此返回值,看删除是否成功;
502 *
     OS TASK DEL IDLE: 错误操作,试图删除空闲任务(Idle task);
503 *
                   参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO或没有设定OS_PRIO_SELF的值;
504 *
     OS PRIO INVALID:
                   当前任务收到来自其他任务的删除请求;
     OS TASK DEL REQ:
506 * 注意: OSTaskDelReq()将判断用户是否试图删除uC/OS中的空闲任务(Idle task)。
508 */
509 /*$PAGE*/
510 #if OS_TASK_DEL_EN > 0
                                   //允许生成 OSTaskDel()函数
511 INT8U OSTaskDelReq (INT8U prio)
                                   //请求一个任务删除其它任务或自身?(任务的优先级)
512 {
513 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                   //中断函数被设定为模式3
514
     OS_CPU_SR cpu_sr;
515 #endif
516
     BOOLEAN
                                   //定义(布尔)任务标志返回值
             stat;
                                   //定义函数成功删除或其它任务正在申请删除
517
     INT8U
             err:
518
     OS TCB
             *ptcb;
                                   //定义消息事件的任务控制块指针
519
520
521 #if OS ARG CHK EN > 0
                                   //所有参数必须在指定的参数内
     if (prio == OS_IDLE_PRIO) {
                                   //检查任务优先级是否是空闲任务
522
523
        return (OS_TASK_DEL_IDLE);
                                   //错误操作,试图删除空闲任务(Idle task)
                                   //当任务 >= 最低优先级 并且 任务不是本身
524
     if (prio >= OS_LOWEST_PRIO && prio != OS_PRIO_SELF) { //检查任务是否是合法的
525
526
        return (OS_PRIO_INVALID);
                                   //参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO
527
528 #endif
529
     if (prio == OS_PRIO_SELF) {
                                   //如果删除者是任务本身
        OS_ENTER_CRITICAL();
                                   //关闭中断
530
        stat = OSTCBCur->OSTCBDelReq;
                                   //stat:存储在任务控制块中的标志值
        OS_EXIT_CRITICAL();
                                   //打开中断
```

```
//返回任务标志值
533
         return (stat);
534
     OS_ENTER_CRITICAL();
                                            //关闭中断
     if ((ptcb = OSTCBPrioTbl[prio]) != (OS_TCB *)0) { //调用这个任务的优先级的就绪值
536
537
        ptcb->OSTCBDe1Req = OS_TASK_DEL_REQ;
                                            //当前任务收到来自其他任务的删除请求
538
                      = OS NO ERR;
                                            //删除请求已经被任务记录
                                            //否则
539
     } else {
                      = OS TASK NOT EXIST;
540
                                            //该任务可能已经删除了
        err
541
         //指定的任务不存在,发送删除请求的任务可以等待此返回值,看删除是否成功
542
543
544
     OS EXIT CRITICAL();
                                            //关闭中断
                                            //返回删除情况标志
545
     return (err);
546 }
547 #endif
548 /*$PAGE*/
549 /*
551 *
              唤醒一个用OSTaskSuspend()函数挂起的任务(RESUME A SUSPENDED TASK)
552 *
553 * 描述:唤醒一个用0STaskSuspend()函数挂起的任务。0STaskResume()也是唯一能"解挂"挂起任务的函数。
554 *
555 * 参数: prio 指定要唤醒任务的优先级。
556 *
557 * 返回: OS_NO_ERR:
                          函数调用成功;
     OS TASK RESUME PRIO:
                       要唤醒的任务不存在:
558 *
     OS_TASK_NOT_SUSPENDED: 要唤醒的任务不在挂起状态;
559 *
     OS PRIO INVALID:
                      参数指定的优先级大于或等于OS_LOWEST_PRIO。
560 *
561 *********************************
562 */
563
564 #if OS TASK SUSPEND EN > 0
                                  //允许生成 OSTaskDel()函数
565 INT8U OSTaskResume (INT8U prio)
                                  //唤醒一个用OSTaskSuspend()函数挂起的任务(任务的优先级)
566 {
567 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                  //中断函数被设定为模式3
568
     OS_CPU_SR cpu_sr;
569 #endif
570
     OS_TCB
                                  //定义消息事件的任务控制块指针
             *ptcb;
571
573 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                                  //所有参数必须在指定的参数内
     if (prio >= OS_LOWEST_PRIO) {
                                  //当任务 >= 最低优先级
574
        return (OS PRIO INVALID);
                                  //返回(要唤醒的任务不存在)
575
576
577 #endif
578
     OS ENTER CRITICAL():
                                             //关闭中断
579
      if ((ptcb = OSTCBPrioTbl[prio]) == (OS TCB *)0) {
                                            //调用这个任务的优先级的就绪值
         OS_EXIT_CRITICAL();
580
                                             //打开中断
        return (OS TASK RESUME PRIO);
581
                                             //返回(要唤醒的任务不存在)
         //任务控制块状态字相与OS_STAT_SUSPEND为1,任务存在
582
583
     if ((ptcb->OSTCBStat & OS_STAT_SUSPEND) != 0x00) { //要恢复的任务必须是存在的
584
          //通过清除OSTCBStat域中的OS_STAT_SUSPEND未而取消挂起
585
          //要使任务处于就绪状态,OSTCBD1y必须是0,这是因为在OSTCBStat中,没有任何标志表明任务正在
          //等待延时事件到
586
         if (((ptcb->OSTCBStat &= ~OS_STAT_SUSPEND) == OS_STAT_RDY) &&
587
588
             (ptcb->OSTCBD1y == 0)) {
589
                                             //只有以上两个条件满足,任务才能处于就绪态
                             = ptcb->OSTCBBitY;
590
            OSRdyGrp
                                            //保存任务就绪标准0-7到0SRdyGrp
            OSRdyTb1[ptcb->OSTCBY] |= ptcb->OSTCBBitX;
                                            //保存任务优先级别0-7到0SRdyTb1[]
591
           OS EXIT CRITICAL();
                                             //打开中断
592
            OS Sched();
                                             //任务调度,最高任务优先级运行
593
        } else {
594
                                             //否则
595
           OS EXIT CRITICAL();
                                             //打开中断
596
597
        return (OS NO ERR);
                                             //返回(函数调用成功)
598
599
     OS_EXIT_CRITICAL();
                                            //打开中断
600
     return (OS_TASK_NOT_SUSPENDED);
                                             //返回(要唤醒的任务不在挂起状态)
601 }
602 #endif
603 /*$PAGE*/
604 /*
606 *
        检查任务堆栈状态,计算指定任务堆栈中的未用空间和已用空间(STACK CHECKING)
607 *
608 * 描述: 检查任务堆栈状态, 计算指定任务堆栈中的未用空间和已用空间。使用0STaskStkChk()函数要求
```

```
609 *
         所检查的任务是被OSTaskCreateExt()函数建立的,且opt参数中OS_TASK_OPT_STK_CHK操作项打开。
       //计算堆栈未用空间的方法是从堆栈底端向顶端逐个字节比较,检查堆栈中0的个数,直到一个非0的
610 *
         数值出现. 这种方法的前提是堆栈建立时已经全部清零. 要实现清零操作, 需要在任务建立初始化
611 *
612 *
         堆栈时设置OS_TASK_OPT_STK_CLR为1. 如果应用程序在初始化时已经将全部RAM清零, 且不进行任
613 *
         务删除操作,也可以设置OS_TASK_OPT_STK_CLR为0,这将加快OSTaskCreateExt()函数的执行速度。
614 *
615 * 参数: prio
             为指定要获取堆栈信息的任务优先级,也可以指定参数OS_PRIO_SELF,获取调用任务本身的
616 *
             信息。
617 *
        pdata 指向一个类型为OS_STK_DATA的数据结构,其中包含如下信息:
618 *
              INT32U OSFree; // 堆栈中未使用的字节数
619 *
620 *
              INT32U OSUsed:
                              // 堆栈中已使用的字节数
621 *
622 * 返回: OS NO ERR:
                       函数调用成功:
623 *
     OS PRIO INVALID: 参数指定的优先级大于OS LOWEST PRIO, 或未指定OS PRIO SELF;
      OS_TASK_NOT_EXIST: 指定的任务不存在;
624 *
625 *
      OS_TASK_OPT_ERR: 任务用OSTaskCreateExt()函数建立的时候没有指定OS_TASK_OPT_STK_CHK
626 *
                       操作,或者任务是用OSTaskCreate()函数建立的。
627 *
628 * 注意: 1、函数的执行时间是由任务堆栈的大小决定的,事先不可预料;
         2、在应用程序中可以把OS_STK_DATA结构中的数据项OSFree和OSUsed相加,可得到堆栈的大小;
         3、虽然原则上该函数可以在中断程序中调用,但由于该函数可能执行很长时间,所以实际中不提
630 *
631 *
           倡这种做法。
633 */
634 #if OS_TASK_CREATE_EXT_EN > 0
                                   //允许生成 OSTaskStkChk()函数
635 INT8U OSTaskStkChk (INT8U prio, OS_STK_DATA *pdata)
                                  //检查任务堆栈状态(任务优先级、检验堆栈数据结构)
636 {
637 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                  //中断函数被设定为模式3
638
      OS CPU SR cpu sr;
639 #endif
      OS TCB
                                  //定义消息事件的任务控制块指针
640
             *ptcb;
641
      OS_STK
             *pchk;
                                  //定义指向当前任务堆栈栈底的指针
      INT32U
                                  //定义任务堆栈实际空闲字节数
642
              free;
      INT32U
                                  //定义存有栈中可容纳的指针数目
643
              size;
644
645
646 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                                  //所有参数必须在指定的参数内
        //当任务 >= 最低优先级 并且 任务不是本身
647
648
      if (prio > OS_LOWEST_PRIO && prio != OS_PRIO_SELF) { //检查任务是否是合法的
         return (OS_PRIO_INVALID); //参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO,或未指定OS_PRIO_SELF
649
650
651 #endif
      pdata \rightarrow 0SFree = 0;
                                  //未使用的字节清0
652
653
      pdata \rightarrow 0SUsed = 0;
                                  //已使用的字节清0
654
      OS ENTER CRITICAL();
                                  //关闭中断
      if (prio == OS_PRIO_SELF) {
655
                                  //如果检查者是任务本身
656
         prio = OSTCBCur->OSTCBPrio;
                                  //指向正在运行(优先级)任务控制块的指针
657
      ptcb = OSTCBPrioTbl[prio];
                                  //调用这个优先级别任务的就绪值
658
      if (ptcb == (OS_TCB *)0) {
659
                                  //当检验OSTCBPrioTbl[]里是非0值,确定任务存在
660
         OS EXIT CRITICAL();
                                  //打开中断
661
         return (OS_TASK_NOT_EXIST);
                                  //指定的任务不存在
662
663
      //要执行堆栈检验,必须用OSTaskCreateExt()函数建立任务,并且已经传递了选项OS_TASK_OPT_STK_CHK,
664
      //而对OSTaskCreate()函数建立的任务,那么会对OPT(传递给OS_TCBInit)为0,而使检验失败
      if ((ptcb->OSTCBOpt & OS_TASK_OPT_STK_CHK) == 0) { //如果检验OPT=0
665
                                              //打开中断
666
         OS_EXIT_CRITICAL();
         return (OS_TASK_OPT_ERR);
                                              //返回检验失败
667
                                  //从堆栈栈底统计堆栈空闲空间,直到遇到一个存储非0值
668
                                  //堆栈中未使用的字节数free = 0
669
      free = 0;
      size = ptcb->OSTCBStkSize;
                                   //size = 存有栈中可容纳的指针数目
670
      pchk = ptcb->OSTCBStkBottom;
                                   //pchk = 指向当前任务堆栈栈底的指针
671
      OS EXIT CRITICAL();
                                   //打开中断
672
                                  //查看堆栈增长方向,为1递增
673 #if OS STK GROWTH == 1
      while (*pchk++ == (OS_STK)0) {
                                  //当前任务堆栈栈顶的指针加1(内容)是否等于0
674
675
         free++;
                                  //定义堆栈中未使用的字节数加1
676
677 #else
                                  //否则,向下递减
      while (*pchk-- == (OS_STK)0) {
                                  //当前任务堆栈栈底的指针减1(内容)是否等于0
678
                                   //定义堆栈中未使用的字节数加1
679
         free++:
680
681 #endif
      pdata->OSFree = free * sizeof(OS_STK);
                                           //任务堆栈实际空闲字节数
682
683
      pdata->OSUsed = (size - free) * sizeof(OS_STK); //任务堆栈已被占用的字节数
684
      return (OS_NO_ERR);
                                           //函数调用成功
```

```
685 }
686 #endif
687 /*$PAGE*/
688 /*
689 *********************************
                   无条件挂起一个任务(SUSPEND A TASK)
690 *
691 *
692 * 描述: 无条件挂起一个任务. 调用此函数的任务也可以传递参数OS PRIO SELF, 挂起调用任务本身.
        当前任务挂起后, 只有其他任务才能唤醒. 任务挂起后, 系统会重新进行任务调度, 运行下一个
693 *
694 *
        优先级最高的就绪任务. 唤醒挂起任务需要调用函数OSTaskResume().
       //任务的挂起是可以叠加到其他操作上的。例如,任务被挂起时正在进行延时操作,那么任务的
695 *
        唤醒就需要两个条件: 延时的结束以及其他任务的唤醒操作. 又如, 任务被挂起时正在等待信
696 *
697 *
        号量,当任务从信号量的等待对列中清除后也不能立即运行,而必须等到唤醒操作后。
699 * 参数: prio 为指定要获取挂起的任务优先级,也可以指定参数0S PRIO SELF,挂起任务本身.此时,
700 *
             下一个优先级最高的就绪任务将运行.
701 *
702 * 返回: OS NO ERR:
                         函数调用成功;
703 *
     OS_TASK_ SUSPEND_IDLE: 试图挂起uC/OS-II中的空闲任务(Idle task)。此为非法操作;
704 * OS PRIO INVALID:
                      参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO或没有设定OS_PRIO_SELF的值;
705 * OS_TASK_ SUSPEND _PRIO: 要挂起的任务不存在。
706 *
707 * 注意: 1、在程序中OSTaskSuspend()和OSTaskResume()应该成对使用;
        2、用OSTaskSuspend()挂起的任务只能用OSTaskResume()唤醒.
708 *
710 */
711
712 #if OS_TASK_SUSPEND EN > 0
                                //允许生成 OSTaskSuspend()函数
713 INT8U OSTaskSuspend (INT8U prio)
                                //无条件挂起一个任务(任务优先级)
714 -
715 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                //中断函数被设定为模式3
     OS CPU SR cpu sr;
716
717 #endif
     BOOLEAN
                                //定义布尔(=1为任务本身)
718
             self:
719
     OS_TCB
                                //定义消息事件的任务控制块指针
            *ptcb;
720
721
722 #if OS_ARG_CHK_EN > 0
                                //所有参数必须在指定的参数内
     if (prio == OS_IDLE_PRIO) {
                                //检查任务的优先级是否是空闲任务
723
724
        return (OS_TASK_SUSPEND_IDLE); //试图挂起uC/OS-II中的空闲任务(Idle task)。此为非法操作
         //当任务 >= 最低优先级 并且 任务不是本身
725
     if (prio >= OS_LOWEST_PRIO && prio != OS_PRIO_SELF) { //检查任务是否是合法的
726
        return (OS PRIO INVALID); //参数指定的优先级大于OS LOWEST PRIO或没有设定OS PRIO SELF的值
727
728
729 #endif
     OS ENTER CRITICAL():
730
                                //关闭中断
     if (prio == OS_PRIO_SELF) {
731
                                //如果删除者是任务本身
        prio = OSTCBCur->OSTCBPrio;
                                //从当前任务的任务控制块OS_TCB中获取当前任务的优先级
732
                                 //是任务本身(为1)
733
        self = TRUE:
     } else if (prio == OSTCBCur->OSTCBPrio) { //也可以通过指定优先级,挂起调用本函数的任务
734
        self = TRUE;
                                   //是任务本身(为1)
735
736
     } else {
                                   //否则
737
        self = FALSE;
                                    //要删除的不是任务本身
738
     if ((ptcb = OSTCBPrioTb1[prio]) == (OS_TCB *)0) { //检验要挂起的任务是否存在(为1任务存在)
739
740
        OS EXIT CRITICAL();
                                          //打开中断
        return (OS_TASK_SUSPEND_PRIO);
                                          //返回(要挂起的任务不存在)
741
742
     if ((OSRdyTb1[ptcb->OSTCBY] &= ~ptcb->OSTCBBitX) == 0x00) { //如果该任务存在
743
        OSRdyGrp &= ~ptcb->OSTCBBitY; //从就绪表中清除它(等待事件的话也删除)
744
745
     ptcb->OSTCBStat |= OS STAT SUSPEND;
                                //在任务的状态字中标明'SUSPENDED',表示任务被挂起
746
     OS EXIT CRITICAL();
747
                                 //打开中断
     if (self == TRUE) {
                                 //如果是任务本身(为1)
748
749
        OS Sched();
                                 //任务调度,最高任务优先级运行
                        //说明:self == TRUE,删除本身,需要进入任务调度执行新的任务
750
751
                        //self = FALSE, 删除的是其它任务, 无需进入调度, 可继续执行本任务
752
     return (OS_NO_ERR);
753
                                //返回(函数调用成功)
754 }
755 #endif
756 /*$PAGE*/
757 /*
获取任务信息,函数返回任务TCB的一个完整的拷贝(QUERY A TASK)
759 *
760 *
```

807 #endif 808

```
761 * 描述: 获取任务信息, 函数返回任务TCB的一个完整的拷贝. 应用程序必须建立一个OS_TCB类型的数据结
         构容纳返回的数据. 需要提醒用户的是, 在对任务OS_TCB对象中的数据操作时要小心, 尤其是数据
762 *
763 *
        项OSTCBNext和OSTCBPrev.它们分别指向TCB链表中的后一项和前一项.
764 *
765 * 参数: prio 为指定要获取TCB内容的任务优先级,也可以指定参数OS_PRIO_SELF,获取调用任务的信息.
        pdata指向一个OS TCB类型的数据结构, 容纳返回的任务TCB的一个拷贝.
767 *
768 * 返回: OS NO ERR:
                     函数调用成功:
                  参数指定的任务非法;
769 * OS_PRIO_ERR:
770 *
     OS_PRIO_INVALID: 参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO.
771 * 注意: 任务控制块(TCB)中所包含的数据成员取决于下述开关量在初始化时的设定(参见OS CFG.H)
     OS TASK CREATE EN
772 *
773 *
     OS Q EN
     OS MBOX EN
774 *
775 *
     OS SEM EN
776 * OS_TASK_DEL_EN
778 */
779
780 #if OS_TASK_QUERY_EN > 0
                                       //允许(1)生成OSTaskQuery()代码
781 INT8U OSTaskQuery (INT8U prio, OS_TCB *pdata) //获取任务信息(任务指针、保存数据结构指针)
782 {
783 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                               //中断函数被设定为模式3
784
     OS_CPU_SR cpu_sr;
785 #endif
     OS_TCB
                                               //定义消息事件的任务控制块指针
786
             *ptcb;
787
788
789 #if OS ARG CHK EN > 0
        //当任务 >= 最低优先级 并且 任务不是本身
790
      if (prio > OS LOWEST PRIO && prio != OS PRIO SELF) { //检查任务是否是合法的
791
792
        return (OS PRIO INVALID);
                                               //参数指定的优先级大于OS LOWEST PRIO
793
794 #endif
795
     OS_ENTER_CRITICAL();
                                               //关闭中断
     if (prio == OS_PRIO_SELF) {
                                               //检查的删除者是否是任务(优先级)本身
796
797
        prio = OSTCBCur->OSTCBPrio;
                                               //正在运行的优先级(任务本身的优先级)
798
                                               //获取(信息)任务必须存在
799
      if ((ptcb = OSTCBPrioTbl[prio]) == (OS_TCB *)0) {
                                               //调用这个任务的优先级的就绪值
800
        OS EXIT CRITICAL();
                                               //打开中断
801
        return (OS_PRIO_ERR);
                                               //返回(参数指定的任务非法)
802
803
     memcpy(pdata, ptcb, sizeof(OS TCB));
                                               //所有的域(通过赋值语句)一次性复制
804
     OS EXIT CRITICAL();
                                               //打开中断
     return (OS_NO_ERR);
                                               //返回获取信息成功(函数调用成功)
805
806 }
```

76 *

OS_TIME_INVALID_MINUTES

```
3 *
                          uC/OS-II实时控制内核
4 *
                             主要的包含文件
                             时钟管理项
5 *
6 * 文
      件: OS TIME.C
                  时钟管理代码
7 * 作
      者: Jean J. Labrosse
8 * 中文注解: 钟常慰 zhongcw @ 126. com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
10 */
11
12 #ifndef OS MASTER FILE
                       //是否已定义OS MASTER FILE主文件
13 #include "includes.h"
                       //包含"includes.h"文件,部分C语言头文件的汇总打包文件
                       //定义结束
14 #endif
15
16 /*
将一个任务延时若干个时钟节拍(DELAY TASK 'n' TICKS (n from 0 to 65535))
18 *
19 *
20 * 描述: 将一个任务延时若干个时钟节拍。如果延时时间大于0, 系统将立即进行任务调度. 延时时间的长度
21 *
      可从0到65535个时钟节拍。延时时间0表示不进行延时,函数将立即返回调用者。延时的具体时间依
22 *
      赖于系统每秒钟有多少时钟节拍(由文件SO_CFG. H中的常量OS_TICKS_PER_SEC设定)。
23 *
24 * 附加: 调用该函数会使uC/0S-ii进行一次任务调度,并且执行下一个优先级最高的就绪态任务。任务调用
      OSTimeDly()后,一旦规定的时间期满或者有其它的任务通过调用OSTimeDlyResume()取消了延时,
25 *
26 *
      它就会马上进入就绪状态。注意,只有当该任务在所有就绪任务中具有最高的优先级时,它才会立即
27 *
      运行。
28 * 参数: ticks 为要延时的时钟节拍数。(一个1 到65535之间的数)
29 *
30 * 返回: 无
31 * 注意: 注意到延时时间0表示不进行延时操作,而立即返回调用者. 为了确保设定的延时时间,建议用户设定
      的时钟节拍数加1。例如,希望延时10个时钟节拍,可设定参数为11。
34 */
35 void OSTimeDly (INT16U ticks)
                        //任务延时函数(时钟节拍数)
36 {
                        //中断函数被设定为模式3
37 #if OS CRITICAL METHOD == 3
    OS_CPU_SR cpu_sr;
38
39 #endif
40
41
    if (ticks > 0) {
                        //如果延时设定为0值,表示不想对任务延时,返回调用任务
42
43
      OS ENTER CRITICAL():
                        //关闭中断
      if ((OSRdyTb1[OSTCBCur->OSTCBY] &= ~OSTCBCur->OSTCBBitX) == 0) {
44
45
         OSRdyGrp &= ~OSTCBCur->OSTCBBitY;
46
47
                        //非0值会使得任务延时函数OSTimeDly()将当前任务从就绪表中移除
      OSTCBCur->OSTCBDly = ticks; //接着,这个延时节拍数会被保存在当前任务的OS_TCB中
48
      OS EXIT CRITICAL();
                        //打开中断
49
50
      OS Sched();
                        //既然任务已经不再处于就绪状态,(任务调度)
                        //任务调度程序会执行下一个优先级最高的就绪任务。
51
52
    }
53 }
54 /*$PAGE*/
57 *
              将一个任务延时若干时间(DELAY TASK FOR SPECIFIED TIME)
58 *
59 * 描述: 将一个任务延时若干时间。延时的单位是小时、分、秒、毫秒。所以使用OSTimeDlyHMSM()比OSTimeDly()
60 *
      更方便。调用OSTimeDlyHMSM()后,如果延时时间不为0,系统将立即进行任务调度。
61 *
62 * 参数: hours
             为延时小时数,范围从0-255. (max. is 255)
63 *
      minutes
             为延时分钟数,范围从0-59. (max. 59)
             为延时秒数,范围从0-59.
64 *
      seconds
                             (max. 59)
             为延时毫秒数,范围从0-999. (max. 999)
65 *
      milli
      需要说明的是,延时操作函数都是以时钟节拍为为单位的。实际的延时时间是时钟节拍的整数倍。例如系统
66 *
67 *
      每次时钟节拍间隔是10ms,如果设定延时为5ms,将不产生任何延时操作,而设定延时15ms,实际的延时是
      两个时钟节拍,也就是20ms。
68 *
69 *
70 * 附加: 调用OSTimeDlyHMSM()函数也会使uC/OS-ii进行一次任务调度,并且执行下一个优先级最高的就绪态任务。
      任务调用OSTimeDlyHMSM()后,一旦规定的时间期满或者有其它的任务通过调用OSTimeDlyResume()取消了延
71 *
72 *
      时(恢复延时的任务OSTimeDlyResume()),它就会马上处于就绪态。同样,只有当该任务在所有就绪态任务
73 *
      中具有最高的优先级时,它才会立即运行。
74 *
75 * 返回: OS NO ERR
                      函数调用成功:
```

参数错误,分钟数大于59;

```
77 *
         OS_TIME_INVALID_SECONDS
                             参数错误, 秒数大于59;
78 *
         OS TIME INVALID MS
                             参数错误,毫秒数大于999;
79 *
         OS_TIME_ZERO_DLY
                             四个参数全为0.
80 *
81 * 注意: OSTimeDlyHMSM(0, 0, 0, 0)表示不进行延时操作,而立即返回调用者. 另外,如果延时总时间超过65535个
         时钟节拍,将不能用OSTimeDlyResume()函数终止延时并唤醒任务。
84 */
86 #if OS_TIME_DLY_HMSM_EN > 0
                              //允许生成OSTimeDlyHMSM() 函数代码
87 INT8U OSTimeDlyHMSM (INT8U hours, INT8U minutes, INT8U seconds, INT16U milli)
88
                              //将一个任务延时若干时间(设定时、分、秒、毫秒)
                              //定义节拍数
89
      INT32U ticks;
      INT16U loops:
                              //定义循环次数
90
91
                              //当设定值大于0值(是否时有效值)
92
      if (hours > 0 | minutes > 0 | seconds > 0 | milli > 0) {
93
         if (minutes > 59) {
                              //如果分钟>59,则返回参数错误,分钟数大于59;
94
            return (OS_TIME_INVALID_MINUTES);
95
96
         if (seconds > 59) {
                              //如果秒>59,则返回参数错误,秒数大于59;
97
            return (OS_TIME_INVALID_SECONDS);
98
99
         if (milli > 999) {
                               //如果毫秒>999,则返回参数错误,毫秒数大于999;
            return (OS TIME INVALID MILLI);
100
101
102 /*
      因为uC/OS-ii只知道节拍,所以节拍总数是从指定的时间中计算出来的。很明显,程序清单中的程序并不是十分
103 *
      有效的。笔者只是用这种方法告诉大家一个公式,这样用户就可以知道怎样计算总的节拍数了。真正有意义的只
104 *
105 *
      是OS_TICKS_PER_SEC。下段程序决定了最接近需要延迟的时间的时钟节拍总数。500/OS_TICKS_PER_SECOND的值
106 *
      基本上与0.5个节拍对应的毫秒数相同。例如,若将时钟频率(OS_TICKS_PER_SEC)设置成100Hz(10ms),4ms的延时
107 *
      不会产生任何延时!而5ms的延时就等于延时10ms。
108 */
109
      //计算程序输入的总的节拍数
110
         \texttt{ticks} = ((\texttt{INT32U}) \texttt{hours} * 3600 \texttt{L} + (\texttt{INT32U}) \texttt{minutes} * 60 \texttt{L} + (\texttt{INT32U}) \texttt{seconds}) * \texttt{OS\_TICKS\_PER\_SEC}
             + OS_TICKS_PER_SEC * ((INT32U)milli + 500L / OS_TICKS_PER_SEC) / 1000L;
111
112 /*
113 *
      uC/OS-ii支持的延时最长为65,535个节拍。要想支持更长时间的延时,OSTimeDlyHMSM()确定了用户想延时多少
114 *
      次超过65,535个节拍的数目和剩下的节拍数。例如,若OS_TICKS_PER_SEC的值为100,用户想延时15分钟,则
      OSTimeDlyHMSM()会延时15x60x100=90,000个时钟。这个延时会被分割成两次32,768个节拍的延时(因为用户只能
115 *
      延时65,535个节拍而不是65536个节拍)和一次24,464个节拍的延时。在这种情况下,OSTimeDlyHMSM()首先考虑
116 *
117 *
      剩下的节拍,然后是超过65,535的节拍数(即两个32,768个节拍延时)。
118 */
119
         loops = (INT16U) (ticks / 65536L);
                                      //计算得商得倍数(多少个65536 时钟节拍)
         ticks = ticks % 65536L; //计算得余数
120
121
         OSTimeDly((INT16U)ticks); // 先作余数清除
                             //如果节拍数超过65536 个时钟节拍
122
         while (loops > 0) {
123
            OSTimeDly (32768);
                             //执行两次延时,实现共65536 个时钟节拍
124
            OSTimeDly (32768);
125
            loops--;
                             //继续减1,直到为0
126
127
         return (OS_NO_ERR);
                             //返回(函数调用成功)
128
129
      return (OS_TIME_ZERO_DLY);
                             //返回(四个参数全为0)
130 }
131 #endif
132 /*$PAGE*/
133 /*
唤醒一个用OSTimeDly()或OSTimeDlyHMSM()函数延时的任务(RESUME A DELAYED TASK)
135 *
136 *
137 * 描述: 唤醒一个用OSTimeDly()或OSTimeDlyHMSM()函数延时的任务
         OSTimeDlyResume()函数不能唤醒一个用OSTimeDlyHMSM()延时,且延时时间总计超过65535个时钟节拍的
138 *
139 *
         任务。例如,如果系统时钟为100Hz,OSTimeDlyResume()不能唤醒延时OSTimeDlyHMSM(0,10,55,350)
         或更长时间的任务。
140 *
141 *
         (OSTimeDlyHMSM(0, 10, 55, 350)共延时[10 minutes * 60 + (55+0.35) seconds] * 100 = 65,535次时
142 *
         钟节拍---译者注)
143 *
144 * 参数: prio
             为指定要唤醒任务的优先级
145 *
146 * 返回: OS_NO_ERR
                        函数调用成功
147 *
         OS_PRIO_INVALID
                        参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO
148 *
         OS TIME NOT DLY
                        要唤醒的任务不在延时状态
149 *
         OS_TASK_NOT_EXIST 指定的任务不存在
150 *
151 * 注意: 用户不应该用OSTimeDlyResume()去唤醒一个设置了等待超时操作,并且正在等待事件发生的任务。操作的
152 *
         结果是使该任务结束等待,除非的确希望这么做。
```

228 #if OS_TIME_GET_SET_EN > 0

```
154 *
       uC/0S-ii允许用户结束延时正处于延时期的任务。延时的任务可以不等待延时期满,而是通过其它任务取
        消延时来使自己处于就绪态。这可以通过调用OSTimeDlyResume()和指定要恢复的任务的优先级来完成。
155 *
156 *
        实际上,OSTimeDlyResume()也可以唤醒正在等待事件(参看任务间的通讯和同步)的任务,虽然这一点并
        没有提到过。在这种情况下,等待事件发生的任务会考虑是否终止等待事件。
157 *
     OSTimeDlyResume()的代码如程序,它首先要确保指定的任务优先级有效。接着,OSTimeDlyResume()要确
158 *
        认要结束延时的任务是确实存在的。如果任务存在, OSTimeDlyResume()会检验任务是否在等待延时期满。
159 *
        只要OS_TCB域中的OSTCBD1y包含非O值就表明任务正在等待延时期满,因为任务调用了OSTimeD1y(),
160 *
        OSTimeDlyHMSM()或其它在第六章中所描述的PEND函数。然后延时就可以通过强制命令OSTCBDly为0来取消
161 *
        。延时的任务有可能已被挂起了,这样的话,任务只有在没有被挂起的情况下才能处于就绪状态。当上面的条件都满足后,任务就会被放在就绪表中。这时,OSTimeDlyResume()会调用任务调度程序来看被恢复
162 *
163 *
        的任务是否拥有比当前任务更高的优先级。这会导致任务的切换。
164 *
166 */
167
168 #if OS_TIME_DLY_RESUME_EN > 0
                               //允许生成OSTimeDlyResume() 函数代码
169 INT8U OSTimeDlyResume (INT8U prio)
                               //唤醒一个用OSTimeDly()或OSTimeDlyHMSM()函数的任务(优先级)
170
171 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                               //中断函数被设定为模式3
172
     OS_CPU_SR cpu_sr;
173 #endif
174
     OS_TCB
                               //定义任务控制块优先级表变量
           *ptcb;
175
176
     if (prio >= OS_LOWEST_PRIO) {
                               //当任务指针大于等于最低(大)优先级时,确保优先级有效
177
178
       return (OS_PRIO_INVALID);
                               //返回(参数指定的优先级大于OS_LOWEST_PRIO)
179
     OS ENTER CRITICAL():
                               //关闭中断
180
181
     ptcb = (OS TCB *)OSTCBPrioTbl[prio];
                               //ptcb = 任务控制块优先级表当前优先级
     if (ptcb != (OS TCB *)0) {
182
                               //确保要结束的延时的任务是确实存在的
                               //如果任务存在,程序会检验任务是否在等待延时期满,只要任务
183
        if (ptcb->OSTCBDly != 0) {
                               //控制块的.OSTCBD1y域非0值,就表明任务正在等待延时期满,因
184
185
                               //为任务调用了OSTimeDly()、OSTimeDlyHMSM()或其它的pend函数
                               //通过使.OSTCBD1y为0而取消延时
186
          ptcb->OSTCBD1y = 0;
          if (ptcb->0STCBStat & OS_STAT_SUSPEND) == 0x00) {
187
188
                               //延时的任务有可能已被挂起,然而任务在没有被挂起的情况下,
                               //才能处于就绪态
189
                            = ptcb->OSTCBBitY;
190
191
             OSRdyTb1[ptcb->OSTCBY] |= ptcb->OSTCBBitX;
                               //当上面的条件都满足时,任务就会被放在就绪表中
192
193
             OS_EXIT_CRITICAL();
                               //打开中断
                               //任务调度程序会执行下一个优先级最高的就绪任务(任务调度)
194
             OS_Sched();
195
          } else {
                               //不然
             OS EXIT CRITICAL();
                               //打开中断
196
197
198
          return (OS NO ERR);
                               //函数调用成功
199
       } else {
                               //否则
200
          OS_EXIT_CRITICAL();
                               //打开中断
201
          return (OS TIME NOT DLY);
                               //返回(要唤醒的任务不在延时状态)
202
203
204
     OS EXIT CRITICAL();
                               //打开中断
205
     return (OS_TASK_NOT_EXIST);
                               //返回(指定的任务不存在)
206 }
207 #endif
208 /*$PAGE*/
209 /*
211 *
                    获取当前系统时钟数值(GET CURRENT SYSTEM TIME)
212 *
213 * 描述: 获取当前系统时钟数值。系统时钟是一个32位的计数器,记录系统上电后或时钟重新设置后的时钟计数。
214 *
215 * 附加: 无论时钟节拍何时发生, uC/OS-ii都会将一个32位的计数器加1。这个计数器在用户调用OSStart()初始
        化多任务和4,294,967,295个节拍执行完一遍的时候从0开始计数。在时钟节拍的频率等于100Hz的时候,
216 *
        这个32位的计数器每隔497天就重新开始计数。用户可以通过调用OSTimeGet()来获得该计数器的当前值。
217 *
        也可以通过调用OSTimeSet()来改变该计数器的值。OSTimeGet()和OSTimeSet()两个函数的代码如程序。
218 *
219 *
        注意,在访问OSTime的时候中断是关掉的。这是因为在大多数8位处理器上增加和拷贝一个32位的数都需
220 *
        要数条指令,这些指令一般都需要一次执行完毕,而不能被中断等因素打断
221 *
222 * 参数: 无
223 *
224 * 返回: 当前时钟计数(时钟节拍数)
226 */
```

//允许生成OSTimeGet() 函数代码

```
229 INT32U OSTimeGet (void)
                         //获取当前系统时钟数值
230 {
231 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                         //中断函数被设定为模式3
232
     OS_CPU_SR cpu_sr;
233 #endif
234
    INT32U
                         //定义节拍数
            ticks;
235
236
237
     OS ENTER CRITICAL();
                         //关闭中断
238
    ticks = OSTime;
                         //获取当前系统时钟数值
239
     OS_EXIT_CRITICAL();
                         //打开中断
240
     return (ticks);
                         //返回系统时钟数值
241 }
242 #endif
243
244 /*
246 *
                         设置当前系统时钟数值(SET SYSTEM CLOCK)
247 *
248 * 描述: 设置当前系统时钟数值。系统时钟是一个32位的计数器,记录系统上电后或时钟重新设置后的时钟计数.
249 *
250 * 参数: ticks 要设置的时钟数,单位是时钟节拍数.
251 *
252 * 返回: 无
254 */
255
256 #if OS_TIME_GET_SET_EN > 0
                         //允许生成OSTimeSet() 函数代码
257 void OSTimeSet (INT32U ticks)
                         //设置当前系统时钟数值
258 {
259 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                         //中断函数被设定为模式3
260
     OS_CPU_SR cpu_sr;
261 #endif
262
263
     OS_ENTER_CRITICAL();
                         //关闭中断
264
                         //设置当前系统时钟数值为多少个节拍数
265
     OSTime = ticks;
266
     OS_EXIT_CRITICAL();
                         //打开中断
267 }
268 #endif
```

```
3 *
                                   PC SUPPORT FUNCTIONS
4 *
                       (c) Copyright 1992-1999, Jean J. Labrosse, Weston, FL
5 *
                                   All Rights Reserved
6 *
7 *
8 * File : PC.C
9 * By : Jean J. Labrosse
11 */
12
13 #include "includes.h"
14
15 /*
17 *
                                      CONSTANTS
19 */
20 #define DISP BASE
                             0xB800
                                       /* Base segment of display (0xB800=VGA, 0xB000=Mono)
                                                                                 */
21 #define DISP_MAX_X
                                80
                                        /* Maximum number of columns
                                                                                 */
                                 25
22 #define DISP_MAX_Y
                                        /* Maximum number of rows
                                                                                 */
23
24 #define
        TICK TO 8254 CWR
                               0x43
                                        /* 8254 PIT Control Word Register address.
                                                                                 */
                                       /* 8254 PIT Timer O Register address.
25 #define TICK TO 8254 CTRO
                               0x40
                                                                                 */
                                       /* 8254 PIT Timer 1 Register address.
26 #define TICK TO 8254 CTR1
                               0x41
                                                                                 */
27 #define TICK TO 8254 CTR2
                               0x42
                                        /* 8254 PIT Timer 2 Register address.
                                                                                 */
28
29 #define
        TICK TO 8254 CTRO MODE3
                               0x36
                                        /* 8254 PIT Binary Mode 3 for Counter 0 control word.
                                        /* 8254 PIT Binary Mode 0 for Counter 2 control word.
        TICK TO 8254 CTR2 MODEO
30 #define
                               0xB0
                                                                                 */
31 #define TICK_TO_8254_CTR2_LATCH
                               0x80
                                       /* 8254 PIT Latch command control word
                                                                                 */
33 #define VECT_TICK
                               0x08
                                        /* Vector number for 82C54 timer tick
                                                                                 */
34 #define VECT_DOS_CHAIN
                               0x81
                                        /* Vector number used to chain DOS
                                                                                 */
35
36 /*
LOCAL GLOBAL VARIABLES
40 */
41
               PC_ElapsedOverhead;
42 static INT16U
43 static jmp buf
               PC JumpBuf:
44 static BOOLEAN
               PC ExitFlag;
45 void
              (*PC_TickISR) (void);
46
47 /*$PAGE*/
48 /*
DISPLAY A SINGLE CHARACTER AT 'X' & 'Y' COORDINATE
51 *
52 * Description : This function writes a single character anywhere on the PC's screen. This function
53 *
              writes directly to video RAM instead of using the BIOS for speed reasons. It assumed
              that the video adapter is VGA compatible. Video RAM starts at absolute address
54 *
              0x000B8000. Each character on the screen is composed of two bytes: the ASCII character
55 *
56 *
              to appear on the screen followed by a video attribute. An attribute of 0x07 displays
57 *
              the character in WHITE with a black background.
59 * Arguments
                    corresponds to the desired column on the screen. Valid columns numbers are from
60 *
                    0 to 79. Column 0 corresponds to the leftmost column.
61 *
                    corresponds to the desired row on the screen. Valid row numbers are from 0 to 24.
              V
62 *
                   Line 0 corresponds to the topmost row.
63 *
                    Is the ASCII character to display. You can also specify a character with a
              C
                    numeric value higher than 128. In this case, special character based graphics
64 *
65 *
                   will be displayed.
66 *
              color specifies the foreground/background color to use (see PC.H for available choices)
67 *
                   and whether the character will blink or not.
68 *
69 * Returns
            : None
71 */
72 void PC_DispChar (INT8U x, INT8U y, INT8U c, INT8U color)
73 {
74
     INT8U far *pscr;
75
     INT16U
              offset:
```

152 *

```
78
      offset = (INT16U)y * DISP MAX X * 2 + (INT16U)x * 2; /* Calculate position on the screen
                                                                                          */
79
             = (INT8U far *) MK_FP(DISP_BASE, offset);
80
      *pscr++ = c;
                                                     /* Put character in video RAM
                                                                                          */
                                                     /* Put video attribute in video RAM
81
      *pscr = color;
                                                                                          */
82 }
83 /*$PAGE*/
84 /*
86 *
                                         CLEAR A COLUMN
87 *
88 * Description : This function clears one of the 80 columns on the PC's screen by directly accessing video
                 RAM instead of using the BIOS. It assumed that the video adapter is VGA compatible.
89 *
                Video RAM starts at absolute address 0x000B8000. Each character on the screen is
91 *
                composed of two bytes: the ASCII character to appear on the screen followed by a video
92 *
                attribute. An attribute of 0x07 displays the character in WHITE with a black background.
93 *
94 * Arguments
                            corresponds to the desired column to clear. Valid column numbers are from
95 *
                            0 to 79. Column 0 corresponds to the leftmost column.
96 *
97 *
                 color
                            specifies the foreground/background color combination to use
98 *
                            (see PC. H for available choices)
99 *
100 * Returns
               : None
103 void PC DispClrCol (INT8U x, INT8U color)
104 {
105
       INT8U far *pscr;
      INT8U
106
               i:
107
108
      pscr = (INT8U far *)MK_FP(DISP_BASE, (INT16U)x * 2);
109
      for (i = 0; i < DISP_MAX_Y; i++) {
    *pscr++ = ' ';
110
                                            /* Put '' character in video RAM
111
          *pscr = color;
                                            /* Put video attribute in video RAM
112
                                            /* Position on next row
113
          pscr
                = pscr + DISP_MAX_X * 2;
114
115 }
116 /*$PAGE*/
117 /*
119 *
                                          CLEAR A ROW
120 *
121 * Description : This function clears one of the 25 lines on the PC's screen by directly accessing video
122 *
                 RAM instead of using the BIOS. It assumed that the video adapter is VGA compatible.
123 *
                Video RAM starts at absolute address 0x000B8000. Each character on the screen is
124 *
                composed of two bytes: the ASCII character to appear on the screen followed by a video
                attribute. An attribute of 0x07 displays the character in WHITE with a black background.
125 *
126 *
127 * Arguments
                            corresponds to the desired row to clear. Valid row numbers are from
128 *
                            0 to 24. Row 0 corresponds to the topmost line.
129 *
130 *
                            specifies the foreground/background color combination to use
                 color
131 *
                            (see PC. H for available choices)
132 *
133 * Returns
               : None
135 */
136 void PC_DispClrRow (INT8U y, INT8U color)
137 {
      INT8U far *pscr;
138
139
      INT8II
140
141
      pscr = (INT8U far *)MK FP(DISP BASE, (INT16U)y * DISP MAX X * 2);
142
      for (i = 0; i < DISP_MAX_X; i++) {
    *pscr++ = ' ';
143
                                             /* Put '' character in video RAM
144
145
          *pscr++ = color;
                                             /* Put video attribute in video RAM
146
147 }
148 /*$PAGE*/
149 /*
151 *
                                           CLEAR SCREEN
```

```
153 * Description: This function clears the PC's screen by directly accessing video RAM instead of using
154 *
                   the BIOS. It assumed that the video adapter is VGA compatible. Video RAM starts at
                  absolute address 0x000B8000. Each character on the screen is composed of two bytes:
155 *
156 *
                  the ASCII character to appear on the screen followed by a video attribute. An attribute
                  of 0x07 displays the character in WHITE with a black background.
157 *
158 *
159 * Arguments
                          specifies the foreground/background color combination to use
                          (see PC.H for available choices)
160 *
162 * Returns
                 : None
164 */
165 void PC_DispClrScr (INT8U color)
166 {
       INT8U far *pscr;
168
       INT16U
                  i;
169
170
       pscr = (INT8U far *)MK_FP(DISP_BASE, 0x0000);
171
       for (i = 0; i < (DISP_\overline{M}AX\_X * \overline{D}ISP\_{M}AX\_Y); i++) { /* PC display has 80 columns and 25 lines *pscr++ = ' '; /* Put ' ' character in video RAM
172
173
                                                      /* Put '' character in video RAM
                                                                                                     */
           *pscr++ = color;
                                                       /* Put video attribute in video RAM
174
175
176 }
177 /*$PAGE*/
178 /*
DISPLAY A STRING AT 'X' & 'Y' COORDINATE
180 *
181 *
182 * Description: This function writes an ASCII string anywhere on the PC's screen. This function writes
                  directly to video RAM instead of using the BIOS for speed reasons. It assumed that the
183 *
                  video adapter is VGA compatible. Video RAM starts at absolute address 0x000B8000. Each
184 *
185 *
                  character on the screen is composed of two bytes: the ASCII character to appear on the
186 *
                   screen followed by a video attribute. An attribute of 0x07 displays the character in
187 *
                   WHITE with a black background.
188 *
189 * Arguments
                         corresponds to the desired column on the screen. Valid columns numbers are from
                 : x
190 *
                         0 to 79. Column 0 corresponds to the leftmost column.
191 *
                         corresponds to the desired row on the screen. Valid row numbers are from 0 to 24.
                  У
192 *
                         Line 0 corresponds to the topmost row.
193 *
                         Is the ASCII string to display. You can also specify a string containing
                   S
194 *
                         characters with numeric values higher than 128. In this case, special character
195 *
                         based graphics will be displayed.
196 *
                         specifies the foreground/background color to use (see PC.H for available choices)
197 *
                         and whether the characters will blink or not.
198 *
199 * Returns
                 : None
202 void PC_DispStr (INT8U x, INT8U y, INT8U *s, INT8U color)
203 {
204
       INT8U far *pscr;
205
       INT16U
                  offset;
206
207
208
       offset = (INT16U)y * DISP MAX X * 2 + (INT16U)x * 2; /* Calculate position of 1st character
209
       pscr = (INT8U far *)MK_FP(DISP_BASE, offset);
       while (*s) {
210
211
           *pscr++ = *s++;
                                                            /* Put character in video RAM
212
           *pscr++ = color;
                                                            /* Put video attribute in video RAM
213
214 }
215 /*$PAGE*/
218 *
                                               RETURN TO DOS
219 *
220 * Description : This functions returns control back to DOS by doing a 'long jump' back to the saved
                  location stored in 'PC_JumpBuf'. The saved location was established by the function 'PC_DOSSaveReturn()'. After execution of the long jump, execution will resume at the line following the 'set jump' back in 'PC_DOSSaveReturn()'. Setting the flag
221 *
222 *
223 *
                   'PC_ExitFlag' to TRUE ensures that the 'if' statement in 'PC_DOSSaveReturn()' executes.
224 *
225 *
226 * Arguments
                 : None
227 *
228 * Returns
                 : None
```

304 *

```
230 */
231 void PC_DOSReturn (void)
232 {
233
      PC ExitFlag = TRUE;
                                                    /* Indicate we are returning to DOS
                                                                                        */
234
      longjmp(PC_JumpBuf, 1);
                                                    /* Jump back to saved environment
                                                                                        */
235 }
236 /*$PAGE*/
237 /*
239 *
                                     SAVE DOS RETURN LOCATION
240 *
241 * Description: This function saves the location of where we are in DOS so that it can be recovered.
242 *
                This allows us to abort multitasking under uC/OS-II and return back to DOS as if we had
243 *
                never left. When this function is called by 'main()', it sets 'PC ExitFlag' to FALSE
                so that we don't take the 'if' branch. Instead, the CPU registers are saved in the
244 *
                long jump buffer 'PC_JumpBuf' and we simply return to the caller. If a 'long jump' is performed using the jump buffer then, execution would resume at the 'if' statement and
245 *
246 *
                this time, if 'PC_ExitFlag' is set to TRUE then we would execute the 'if' statements and
247 *
248 *
                restore the DOS environment.
249 *
250 * Arguments
             : None
251 *
252 * Returns
              : None
254 */
255 void PC DOSSaveReturn (void)
256 {
257 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                           /* Allocate storage for CPU status register
258
      OS_CPU_SR cpu_sr;
259 #endif
260
261
262
      PC_ExitFlag = FALSE;
                                                    /* Indicate that we are not exiting yet!
                                                                                        */
263
      OSTickDOSCtr = 1;
                                                    /* Initialize the DOS tick counter
      PC_TickISR = PC_VectGet(VECT_TICK);
264
                                                   /* Get MS-DOS's tick vector
                                                                                        */
265
266
      PC_VectSet(VECT_DOS_CHAIN, PC_TickISR);
                                                   /* Store MS-DOS's tick to chain
                                                                                        */
267
268
      setjmp(PC_JumpBuf);
                                                    /* Capture where we are in DOS
269
      if (PC_ExitFlag == TRUE) {
                                                    /* See if we are exiting back to DOS
270
         OS_ENTER_CRITICAL();
         PC SetTickRate(18);
271
                                                    /* Restore tick rate to 18.2 Hz
                                                                                        */
272
          OS EXIT CRITICAL();
273
         PC_VectSet(VECT_TICK, PC_TickISR);
                                                    /* Restore DOS's tick vector
                                                                                        */
         PC_DispClrScr(DISP_FGND_WHITE + DISP_BGND_BLACK); /* Clear the display
274
                                                                                        */
275
         exit(0):
                                                    /* Return to DOS
                                                                                        */
276
277 }
278 /*$PAGE*/
279 /*
281 *
                                    ELAPSED TIME INITIALIZATION
282 *
283 * Description : This function initialize the elapsed time module by determining how long the START and
284 *
                STOP functions take to execute. In other words, this function calibrates this module
285 *
                to account for the processing time of the START and STOP functions.
286 *
287 * Arguments
             : None.
288 *
289 * Returns
              : None.
291 */
292 void PC ElapsedInit(void)
293 {
294
      PC_ElapsedOverhead = 0;
295
      PC_ElapsedStart();
296
      PC_ElapsedOverhead = PC_ElapsedStop();
297 }
298 /*$PAGE*/
299 /*
301 *
                                     INITIALIZE PC'S TIMER #2
302 *
303 * Description : This function initialize the PC's Timer #2 to be used to measure the time between events.
```

Timer #2 will be running when the function returns.

```
305 *
306 * Arguments
              : None.
307 *
308 * Returns
              : None.
310 */
311 void PC_ElapsedStart(void)
312 {
313 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                            /* Allocate storage for CPU status register
314
      OS_CPU_SR cpu_sr;
315 #endif
316
      INT8U
                data:
317
318
319
      OS ENTER CRITICAL();
                                                     /* Disable timer #2
320
      data = (INT8U) inp(0x61);
                                                                                           */
321
      data &= 0xFE;
322
      outp(0x61, data);
323
      outp(TICK_T0_8254_CWR, TICK_T0_8254_CTR2_MODE0);
                                                     /* Program timer #2 for Mode 0
324
      outp(TICK TO 8254 CTR2, 0xFF);
325
      outp(TICK_T0_8254_CTR2, 0xFF);
326
      data = 0x01;
                                                     /* Start the timer
                                                                                           */
327
      outp (0x61, data);
328
      OS_EXIT_CRITICAL();
329 }
330 /*$PAGE*/
331 /*
333 *
                                STOP THE PC'S TIMER #2 AND GET ELAPSED TIME
334 *
335 * Description : This function stops the PC's Timer #2, obtains the elapsed counts from when it was
                started and converts the elapsed counts to micro-seconds.
337 *
338 * Arguments : None.
339 *
340 * Returns
              : The number of micro-seconds since the timer was last started.
341 *
               : - The returned time accounts for the processing time of the START and STOP functions.
342 * Notes
343 *
                 - 54926 represents 54926S-16 or, 0.838097 which is used to convert timer counts to
                  micro-seconds. The clock source for the PC's timer #2 is 1.19318 MHz (or 0.838097 uS)
344 *
346 */
347 INT16U PC ElapsedStop(void)
349 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                            /* Allocate storage for CPU status register
                                                                                           */
350
      OS_CPU_SR cpu_sr;
351 #endif
352
      INT8U
                data;
353
      INT8U
                low;
354
      INT8U
                high;
      INT16U
355
                cnts;
356
357
358
      OS_ENTER_CRITICAL();
359
      data = (INT8U) inp(0x61);
                                                           /* Disable the timer
360
      data &= 0xFE;
361
      outp(0x61, data);
      outp(TICK_T0_8254_CWR, TICK_T0_8254_CTR2 LATCH);
362
                                                          /* Latch the timer value
363
      low = inp(TICK_T0_8254_CTR2);
      high = inp(TICK_T0_8254_CTR2);
364
      cnts = (INT16U)0xFFFF - (((INT16U)high << 8) + (INT16U)low); /* Compute time it took for operation */
365
366
      OS EXIT CRITICAL();
367
      return ((INT16U) ((ULONG) cnts * 54926L >> 16) - PC ElapsedOverhead);
368 }
369 /*$PAGE*/
370 /*
372 *
                                     GET THE CURRENT DATE AND TIME
373 *
374 * Description: This function obtains the current date and time from the PC.
375 *
376 * Arguments : s
                     is a pointer to where the ASCII string of the current date and time will be stored.
377 *
                     You must allocate at least 21 bytes (includes the NUL) of storage in the return
378 *
                     string. The date and time will be formatted as follows:
379 *
380 *
                         "YYYY-MM-DD HH:MM:SS"
```

```
381 *
382 * Returns
             : none
384 */
385 void PC GetDateTime (char *s)
386 {
387
      struct time now;
388
      struct date today;
389
390
391
      gettime (&now);
392
      getdate(&today);
      sprintf(s, "%04d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d",
393
               today. da_year,
394
395
               today. da mon,
396
               today. da_day,
397
               now. ti_hour,
398
               now.ti_min,
399
               now. ti_sec);
400 }
401 /*$PAGE*/
402 /*
404 *
                                   CHECK AND GET KEYBOARD KEY
405 *
406 * Description: This function checks to see if a key has been pressed at the keyboard and returns TRUE if
407 *
               so. Also, if a key is pressed, the key is read and copied where the argument is pointing
408 *
               to.
409 *
410 * Arguments : c
                   is a pointer to where the read key will be stored.
411 *
412 * Returns
             : TRUE if a key was pressed
413 *
               FALSE otherwise
415 */
416 BOOLEAN PC_GetKey (INT16S *c)
417 {
      if (kbhit()) {
                                                  /* See if a key has been pressed
418
419
         *c = (INT16S) getch();
                                                  /* Get key pressed
                                                                                     */
         return (TRUE);
420
421
      } else {
422
         *_{C} = 0x00;
                                                  /* No key pressed
                                                                                     */
423
         return (FALSE);
424
425 }
426 /*$PAGE*/
427 /*
SET THE PC'S TICK FREQUENCY
429 *
430 *
431 * Description: This function is called to change the tick rate of a PC.
432 *
433 * Arguments : freq
                      is the desired frequency of the ticker (in Hz)
434 *
435 * Returns
             : none
436 *
437 * Notes
             : 1) The magic number 2386360 is actually twice the input frequency of the 8254 chip which
438 *
                 is always 1.193180 MHz.
439 *
               2) The equation computes the counts needed to load into the 8254. The strange equation
                 is actually used to round the number using integer arithmetic. This is equivalent to
440 *
441 *
                 the floating point equation:
442 *
443 *
                          1193180.0 Hz
444 *
                    count =
                                     + 0.5
445 *
                              freq
447 */
448 void PC_SetTickRate (INT16U freq)
449 {
450 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                          /* Allocate storage for CPU status register
                                                                                     */
451
      OS_CPU_SR cpu_sr;
452 #endif
453
      INT16U
               count;
454
455
456
      if (freq == 18) {
                                          /* See if we need to restore the DOS frequency
```

```
457
          count = 0;
458
      \} else if (freq > 0) {
                                            /* Compute 8254 counts for desired frequency and ...
459
460
                                            /* ... round to nearest count
                                                                                          */
461
          count = (INT16U) (((INT32U) 2386360L / freq + 1) >> 1);
462
      } else {
463
         count = 0;
464
      OS ENTER CRITICAL();
465
                                                                                          */ 🗸
466
      outp(TICK_TO_8254_CWR, TICK_TO_8254_CTRO_MODE3); /* Load the 8254 with desired frequency
467
      outp (TICK TO 8254 CTRO, count & 0xFF);
                                                /* Low byte
      outp(TICK_T0_8254_CTR0, (count >> 8) & 0xFF);
468
                                                                                          */
                                                /* High byte
469
      OS EXIT CRITICAL();
470 }
471 /*$PAGE*/
472 /*
474 *
                                     OBTAIN INTERRUPT VECTOR
475 *
476 * Description: This function reads the pointer stored at the specified vector.
477 *
478 * Arguments : vect is the desired interrupt vector number, a number between 0 and 255.
479 *
480 * Returns
            : The address of the Interrupt handler stored at the desired vector location.
482 */
483 void *PC_VectGet (INT8U vect)
484 {
485 #if OS CRITICAL METHOD == 3
                                           /* Allocate storage for CPU status register
                                                                                          */
486
      OS_CPU_SR cpu_sr;
487 #endif
488
      INT16U
               *pvect:
489
      INT16U
               off;
490
      INT16U
               seg;
491
492
      pvect = (INT16U *) MK_FP (0x0000, vect * 4);
                                               /* Point into IVT at desired vector location
493
494
      OS_ENTER_CRITICAL();
495
                                                /* Obtain the vector's OFFSET
      off = *pvect++;
                                                                                          */
496
      seg
           = *pvect;
                                                /* Obtain the vector's SEGMENT
      OS_EXIT_CRITICAL();
497
498
      return (MK FP(seg, off));
499 }
500
501 /*
503 *
                                     INSTALL INTERRUPT VECTOR
504 *
505 * Description: This function sets an interrupt vector in the interrupt vector table.
506 *
507 * Arguments : vect is the desired interrupt vector number, a number between 0 and 255.
508 *
                    is a pointer to a function to execute when the interrupt or exception occurs.
               isr
509 *
510 * Returns
              : none
512 */
513 void PC_VectSet (INT8U vect, void (*isr) (void))
514 {
515 #if OS_CRITICAL_METHOD == 3
                                            /* Allocate storage for CPU status register
                                                                                          */
      OS_CPU_SR cpu_sr;
516
517 #endif
      INT16U
518
               *nvect:
519
             = (INT16U *)MK FP(0x0000, vect * 4);
                                               /* Point into IVT at desired vector location
521
      pvect
522
      OS_ENTER_CRITICAL();
      *pvect++ = (INT16U)FP_0FF(isr);
523
                                                /* Store ISR offset
                                                                                          */
      *pvect = (INT16U)FP_SEG(isr);
524
                                                /* Store ISR segment
                                                                                          */
525
      OS_EXIT_CRITICAL();
526 }
527
```

```
3 *
                               PC支持功能(PC SUPPORT FUNCTIONS)
4 *
5 * 文
       件: PC.H
                PC显示字符设定值及函数原型
6 * 作
        者: Jean J. Labrosse
7 * 中文注解: zhongcw zhongcw @ 126. com 译注版本: 1.0 请尊重原版内容
9 */
10
11 /*
13 *
                               VGA设定不同的颜色属性
14 *
15 * 描述:
            PC. C提供在VGA显示器上显示ASCII字符和一些特殊字符, FGND:前景色 BBND: 背景色 DISP: 闪烁
16 *
17 *
            函数原型参考: PC_DispChar(0, 0, 'A', DISP_FGND_WHITE + DISP_BGND_BLUE + DISP_BLINK);
19 */
20 #define DISP FGND BLACK
                          0x00
                                  //设定字符色彩为黑色,值为0x00
21 #define DISP_FGND_BLUE
                          0x01
                                  //设定字符色彩为蓝色, 值为0x01
22 #define DISP_FGND_GREEN
                          0x02
                                   //设定字符色彩为绿色,值为0x02
23 #define DISP_FGND_CYAN 24 #define DISP_FGND_RED
                                  //设定字符色彩为青色,值为0x03
                          0x03
                                  //设定字符色彩为红色,值为0x04
                          0x04
25 #define DISP_FGND_PURPLE
                                  //设定字符色彩为紫色,值为0x05
                          0x05
26 #define DISP FGND BROWN
                                  //设定字符色彩为褐色, 值为0x06
                          0x06
27 #define DISP_FGND_LIGHT_GRAY
                          0x07
                                   //设定字符色彩为白底灰色,值为0x07
                          0x08
                                   //设定字符色彩为黑底灰色,值为0x08
28 #define DISP_FGND_DARK_GRAY
29 #define DISP_FGND_LIGHT_BLUE
30 #define DISP_FGND_LIGHT_GREEN
                                  //设定字符色彩为白底蓝色,值为0x09
                          0x09
                                   //设定字符色彩为白底绿色,值为0x0A
                          0x0A
31 #define DISP FGND LIGHT CYAN
                                  //设定字符色彩为白底青色, 值为0x0B
                          0x0B
32 #define DISP FGND LIGHT RED
                          0x0C
                                  //设定字符色彩为白底红色,值为0x0C
33 #define DISP_FGND_LIGHT_PURPLE
                          0x0D
                                  //设定字符色彩为白底紫色, 值为0x0D
                                  //设定字符色彩为黄色,值为0x0E
34 #define DISP_FGND_YELLOW
                          0x0E
35 #define DISP_FGND_WHITE
                          0x0F
                                  //设定字符色彩为白色,值为0x0F
36
                                  //设定背景色为黑色,值为0x70
37 #define DISP_BGND_BLACK
                          0x00
38 #define DISP_BGND_BLUE
                          0x10
                                  //设定背景色为蓝色,值为0x70
39 #define DISP_BGND_GREEN
                                   //设定背景色为绿色,值为0x70
                          0x20
                                  //设定背景色为青色,值为0x70
40 #define DISP_BGND_CYAN
                          0x30
41 #define DISP_BGND_RED
42 #define DISP_BGND_PURPLE
                          0x40
                                  //设定背景色为红色,值为0x70
                                  //设定背景色为紫色,值为0x70
                          0x50
43 #define DISP_BGND_BROWN
                                  //设定背景色为褐色, 值为0x70
                          0x60
44 #define DISP BGND LIGHT GRAY
                          0x70
                                  //设定背景色为灰白色, 值为0x70
45
46 #define DISP BLINK
                          0x80
                                  //设置闪烁, 值为0x80
47
48 /*
PC显示各功能函数原型
52 */
53
       PC_DispChar(INT8U x, INT8U y, INT8U c, INT8U color); //在荧幕任何位置显示一个ASCII字符
54 void
55 void
       PC_DispClrCol(INT8U x, INT8U bgnd_color);
                                              //在荧幕上清一行
56 void
       PC_DispClrRow(INT8U y, INT8U bgnd_color);
                                              //在荧幕上清一列
       PC_DispClrScr(INT8U bgnd_color);
57 void
                                              //清屏
       PC_DispStr(INT8U x, INT8U y, INT8U *s, INT8U color); //在荧幕任何位置显示一个ASCII字符串
58 void
59
                                              //保存和恢复DOS的环境设置
60 void
       PC DOSReturn(void);
       PC DOSSaveReturn (void); //允许程序在正式开始多任务前,保存重要的寄存器值,保证程序正常返回DOS
61 void
62
63 void
       PC ElapsedInit(void);
                         //计算PC ElapsedStart (void)和PC ElapsedStop (void)本身运行所需时间。
64
65 /*在执行PC ElapsedStart(void)和PC ElapsedStop(void)之前一定先调用PC ElapsedInit(void)函数*/
66
67 void
       PC_ElapsedStart(void);
                         //程序启动
68 INT16U PC_ElapsedStop(void);
                         //程序停止
69
70 /*从PC的实时时钟芯片中获取当前的日期和时间,将这些信息长度不少于21个ASCII字符串返回*/
       PC_GetDateTime(char *s);
71 void
72 BOOLEAN PC GetKey(INT16S *c);
                         //检查键盘是否被按下,如果有,返回按键值
73 /*将PC的时钟节拍从标准值18. 20648Hz改变成更快,一个200Hz的时钟节拍是18. 20648Hz的11倍*/
74 void
       PC_SetTickRate(INT16U freq);
75
76 void
       *PC_VectGet(INT8U vect); //获取由中断向量值vect指定的中断服务子程序的地址
```

77 void PC_VectSet(INT8U vect, void (*isr)(void)); //设定中断向量表的内容 78

如何在 BC4.5 下成功编译 ucos 系统

----- 钟常慰

鉴于很多人编译 ucos 都遇到很大的问题,我在实际的实践过程中也是如此,在编译成功的喜悦之际,也希望把它写下来,让其他的人也少走更多的弯路,决定写下此文,希望大家能够早日对 ucos 有一个全面的了解。

请在相关的网址上下载 BC4.5 的安装文件,我的是 41.6M 的安装文件 (压缩后 41M),成功的编译了 ucos 文件,由于网站的 BC 软件五花八门,所以很多人都有失败过,建议找和我一样的安装文件包,其中包含以下文件,大家可以放大查看一下。图一






图 —

其中有一个叫着 INSTALL. EXE 的文件,点击后进入安装画面,图二




图二

点击 skip 按钮进入安装,可以选中你需要的盘,我选的是 D 盘,所有的文件是在 D 盘下的 bc45中,安装完成后,查看桌面的开始菜单,选择 Borland C++,打开软件,图三




图三

请看软件: 图四




图四

请打开你的 BC 安装文件夹, 我的是在 D 盘下, 图五



图五

一定要查看你的 BIN 文件夹下是否包含了以下的非常重要编译文件,如 C/C++和 ASM 的编译器和链接器等,请看红色包含栏,这些非常重要。图六



图六

把邵贝贝翻译的这本学 uCOS 必备的《嵌入式实时操作系统 uC/OS-II》光盘里的 SOFWATE 放到 D盘下,参见图七图八

把D:\SOFTWARE\uCOS-II\EX1 x86L\BC45\SOURCE\INCLUDES.H复制到c:\bc45\include目录下。

然后将其中的相对路径。参见图八

#include "\software\ucos-ii\ix861\bc45\os_cpu.h"

#include "os_cfg.h"

#include "\software\ucos-ii\source\ucos ii.h"


#include "\software\blocks\pc\bc45\pc. h"

修改为绝对路径 (我用的是 D 盘)

#include "D:\software\ucos-ii\ix861\bc45\os_cpu.h"

#include "D:\SOFTWARE\uCOS-II\EX1_x86L\BC45\SOURCE\os_cfg.h"

#include "D:\software\ucos-ii\source\ucos_ii.h" #include "D:\software\blocks\pc\bc45\pc.h"




图七


```
INCLUDES.H
                                                              uC/OS-II
                                                       The Real-Time Kernel
                                       (c) Copyright 1992-1999, Jean J. Labrosse, Weston, FL
                                                        All Rights Reserved
                                                        MASTER INCLUDE FILE
     12
     18 #include
                    <stdio.h>
                    <string.h>
     14 #include
     15 #include
                    <ctype.h>
     16 #include
                    <stdlib.h>
     17 #include
                    <conio.h>
     18 #include
                    <dos.h>
     19 #include
                    <setjmp.h>
    20
    21 #include
                     "d:\software\ucos-ii\ix861\bc45\os_cpu.h"
    22 #include
                     "D:\SOFTWARE\uCOS-II\EX1_x86L\BC45\SOURCE\os_cfg.h"
                    "d:\software\ucos-ii\source\ucos_ii.h"
"d:\software\blocks\pc\bc45\pc.h"
     23 #include
     24 #include
```

图 八

打开软件后 Borland C++4.5 软件后,打开 project 菜单,点击 new proiect。。。,出现对话框,里面有默认的建立文件 prjo0001 文件,你可以在工程名称中输入你的名字建立一个文件夹,选择自己的盘,在 target tyoe 下选择 Application[.exe],在 platorm 中选择 DOS (Stendard),点击 OK,出现图十



图九



图十

将 proj001. cpp 文件删除,在选择 proj. exe 文件后点击右键出现菜单栏,选择 add note,以此添加以下文件参见图十一

D:\SOFTWARE\BLOCKS\PC\BC45\PC.C

D:\SOFTWARE\uCOS-II\EX1_x86L\BC45\SOURCE\TEST. C

D:\SOFTWARE\uCOS-II\Ix86L\BC45\OS_CPU_C. C

D:\SOFTWARE\uCOS-II\Ix86L\BC45\OS_CPU_A. ASM

D:\SOFTWARE\uCOS-II\SOURCE\uCOS_II. C




图 十一

如是这样添加将会编译错误,参见图十二






图 十二

点击 Make all 进行编译,参见图十三



图十三

如果成功,将出现一下对话框,参见图十四



图十四

点击 Debug 菜单下的 Run,参见图十五,出现以下画面,到此,你的编译成功了,参见图十六




图 十五



图十六