在 S3C2410 开发板上烧写 Linux 操作系统的详细步骤

目录

1.烧与 vivi	3
2.烧写内核	13
3.烧写根文件系统	20
4.烧写与解压应用程序	21

烧写 S3C2410 开发板 Linux 操作系统包括烧写 vivi,kernel,root 三个步骤,除此我们还要烧写应用程序(下面的两个压缩包选择其一),这四个文件分别为:


- 1) vivi Linux 操作系统启动的 bootloader
- 2) zImage Linux 操作系统内核
- 3) root.cramfs 根文件系统
- 4) yaffs.tar.bz2 应用程序压缩包
- 5) yaffsQT.tar.bz2 包含 QT 的应用程序压缩包(本文选择这个压缩包)

1.烧写 vivi

(1)把并口线插到 PC 机的并口,并把并口的另一端与 ARM-JTAG 相连,然后 ARM-JTAG 的另一端连接到开发板左下角的 14 针简易 JTAG 接口相连,打开 S3C2410 开发板电源(5V)。如图所示:




- (2) 把整个 GIVEIO(F:/S3C2410/Linux/img/flashvivi) 拷贝到 C:/windows 下,并把该目录下的 giveio.sys 文件拷贝到 C:/windows/system32/drivers 下。
- (3)在 PC 打开控制面板,选添加硬件,点击 下一步,如下图所示:




选择 是,我已经连接了此硬件 然后点击 下一步 ,如下图所示:




选中 添加新的硬件设备 然后点击 下一步 ,如下图所示:



选中 安装我手动从列表选择的硬件 后点击 下一步 ,如下图所示:




选择 显示所有设备 然后点击 下一步 ,如下图所示:




选择 从磁盘安装 然后点击 下一步 ,如下图所示:




选择 浏览 , 指定驱动为C:\windows\GIVEIO\giveio.inf文件, 如下图所示:



选择 giveio.inf 文件, 然后点击 打开 , 如下图所示:



然后选择 确定 ,如下图所示:



点击 下一步 至 完成 即安装好驱动。如下图所示:








(4)在D盘新建一目录bootloader,把文件夹flashvivi, vivi, sjf2410-s.exe, zImage, root.cramfs, tftpd32.exe(如果没有可以到网上下载一个), yaffsQT.tar.br2(在S3C2410/Linux-v2.0/img)拷贝到该目录下。



在所有程序 - 附件 - 命令提示符下,输入D:回车,再输入cd/bootloader回车,再输入 sjf2410-s /f:vivi, 然后按回车,即运行sjf2410-s命令,如下图所示:



在此后出现的三次要求输入参数,

第一次是让选择 Flash,选0,然后回车,如下图所示:

```
C:\VINDOVS\system32\cmd.exe - sjf2410-s /f:vivi
                                                                            _ 🗆 ×
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Administrator>d:
D: \>cd/bootloader
D:\bootloader>sjf2410-s /f:vivi
     SEC JTAG FLASH(SJF) v 0.7
      (S3C2410X & SMDK2410 B/D)
     PROVIDED BY KENT 20050628
          kent@up-tech.com
Usage: SJF /f:<filename> /d=<delay>
 $3C2410X(ID=0x0032409d) is detected.
[SJF Main Menu]
0:K9S1208 prog
                   1:K9F2808 prog
                                         2:28F128J3A prog
                                                            3:AM29LV800 Prog
4: Memory Rd/Wr
                   5:Exit
Select the function to test:0
```


第二次是选择 JTAG 对 Flash 的两种功能,也选0,然后回车,如下图所示:

```
_ 🗆 ×
C:\VINDOVS\system32\cmd.exe - sjf2410-s /f:vivi
C:\Documents and Settings\Administrator>d:
D: \>cd/bootloader
D:\bootloader>sjf2410-s /f:vivi
     SEC JTAG FLASH(SJF) v 0.7
      ($3C2410X & $MDK2410 B/D)
     PROVIDED BY KENT 20050628
          kent@up-tech.com
Usage: SJF /f:<filename> /d=<delay>
 $3C2410X(ID=0x0032409d) is detected.
[SJF Main Menu]
0:K9S1208 prog
                    1:K9F2808 prog
                                          2:28F128J3A prog
                                                             3:AM29LV800 Prog
4: Memory Rd/Wr
                   5:Exit
Select the function to test:0
[K9S1208 NAND Flash JTAG Programmer]
K9S1208 is detected. ID=0xec76
0:K9S1208 Program
                        1:K9S1208 Pr BlkPage
                                               2:Exit
Select the function to test :0_
```

第三次是让选择起始地址,选0,然后回车,等待大约3-5分钟的烧写时间,如下图所示:

```
C:\VINDOVS\system32\cmd.exe - sjf2410-s /f:vivi
                                                                            _ 🗆 ×
     PROVIDED BY KENT 20050628
          kent@up-tech.com
                                     H
Usage: SJF /f:<filename> /d=<delay>
 $3C2410X(ID=0x0032409d) is detected.
[SJF Main Menu]
0:K9S1208 prog
                   1:K9F2808 prog
                                        2:28F128J3A prog
                                                           3:AM29LU800 Prog
4: Memory Rd/Wr
                   5:Exit
Select the function to test:0
[K9S1208 NAND Flash JTAG Programmer]
K9S1208 is detected. ID=0xec76
0:K9S1208 Program
                       1:K9S1208 Pr BlkPage
                                              2:Exit
Select the function to test :0
ISMC(K9S1208U0M) NAND Flash Writing Programl
Source size:0h~1539bh
Available target block number: 0~4095
Input target block number:0
target start block number
                              =0
target size
                   (0x4000*n) =0x18000
STATUS: Eppp
```


当vivi烧写完毕后选择参数2,退出烧写。如下图所示:




烧录后关闭S3C2410开发板,拔掉并口线与S3C2410开发板的连线。

2.烧写内核

(1)用串口线和直连网线连接PC和S3C2410开发板。如图所示:




(2)打开超级终端(配置方法可参照烧写WinCE操作系统),先按住PC机 Back Space 键,然后启动S3C2410开发板,进入vivi> 状态下,设置开发板IP,其命令为:ifconfig ip 192.168.1.115,如下图所示:



(3)设置tftp服务器的IP(启动tftp服务器的主机),其命令为:

ifconfig server 192.168.1.85,如下图所示:




(4)保存 IP设置:其命令为:ifconfig save 如下图所示:

```
🤏 arm - 超级终端
                                                                                                      文件(E) 編辑(E) 查看(V) 呼叫(C) 传送(C) 帮助(H)
part4:
            offset = 4390912
            size = 61865984
            bad_block = 0
 part5:
           offset = 66256896
size = 835584
            bad_block = 0
  Found block size = 0x00020000
  Erasing...
                   ... done
                      . done
  Writing.
  Written 131072 bytes
 Rewrite vivi from 0x30008000 to 0x00000000, size = 0x00020000 ...
Press Return to start the LINUX now, any other key for vivi
type "help" for help.
 vivi> ifconfig ip 192.168.1.115
vivi> ifconfig server 192.168.1.85
 vivi> ifconfig save
 Saving net info....
Found block size = 0x00004000
                 ... done
  Erasing...
  Writing..
                    ... done
  Written 16384 bytes
  vivi> _
已连接 0:06:15 自动检测 115200 8-N-1 SCROLL CAPS NOM 捕 打印
```


- (5)首先把PC机IP地址改为192.168.1.85,步骤如下:
- 1 打开右击网上邻居,打开属性,再右击本地连接,打开属性,如图所示:



2 双击Internet协议(TCP/IP),选择使用下面的IP地址,如图所示:




3 输入192.168.1.85, 然后左击子网掩码那空白栏, 出现如图所示:




(6) Windows平台下tftp服务的配置:

双击D:\bootloader目录下的tftpd32.exe文件,对Windows下的tftp服务进行配置,如下图所示:




点击 Settings 进入如下画面 (通常这步可以省略不做)



注:该软件的使用有可能要关闭防火墙和杀毒软件。

(7) 在vivi状态下,输入烧写内核的命令为:tftp flash kernel zImage 如图所示:

中间可能有很多的




3.烧写根文件系统

在vivi状态下,输入烧写根文件的命令为:

tftp flash root root.cramfs

如下图所示:


🍃 ara – 超级终端	X
文件 (2) 編輯 (2) 查看 (7) 呼叫 (2) 传送 (1) 帮助 (4)	
	٦
done	
Downloaded file via TFTP to 0x30000000, size = 862192 bytes	
Found block size = 0x000d4000	
Erasing done Writing done	
Written 862192 bytes	
vivi> tftp flash root root.cramfs	
tftp_file = argv[3]=root.cramfs	
*filename =root.cramfs	
tftp_get downloading root.cramfs to 0x30000000	
downloading root.cramfs to 0x30000000	
. The time time time time time time time tim	
字连接 0:55:5(自动检测 115200 8-W-1 SCROLL CAPS NUM 捕 打印	⊥
CAPS 自动检測 115200 8-X-1 SCROLL CAPS XVM	11.



网络环境不差的话几十秒种应该可以烧完。


4.烧写与解压应用程序

(1) 重启S3C2410开发板,输入boot进入[/mnt/yaffs]下。如图所示:




输入ifconfig eth0 192.168.0.115,回车;再输入inetd,回车,即进行设置S3C2410开发板IP。


(2) 先把电脑的IP地址设为192.168.0.85, 然后打开ftp软件(在D:/bootloader/flashvivi目录中提供),如图所示:



(3)点击FTP选择Quick Connect,如下图所示:




(4)在弹出的小窗口里录入:192.168.0.115,用户名:root,密码:无,点击Connect,如下图所示:




在下图的窗口直接点击 OK 即可。如下图所示:




如果连接成功则如下图所示:



选择要上传的 yaffsQT.tar.bz2 文件,如下图所示:




上传 yaffsQT.tar.bz2 到2410开发板的/var下,10秒左右上传完毕,完成上传如下图所示:




这时千万不要重启2410开发板,回到超级终端,输入cd/var回车,输入ls回车,输入命令为:

tar xjvf yaffsQT.tar.bz2 -C /mnt/yaffs - - 将应用程序的压缩包进行解压, yaffsQT.tar.bz2 到mnt/yaffs目录下,需6分钟左右。如下图所示:



解压完成后,输入ls-1回车,我们可以进入到mnt/yaffs文件夹下进行ls-l查看文件夹下的内容。如图所示:



如果出现上图所示说明下载成功了。