STM32 上移植 FreeModbus RTU

前段时间了解了一下 Modbus 协议,移植了一次,不成功 http://www.openedv.com/thread-67471-1-1.html,不过找到方法之后,再次完善在官网上面下载源码,度娘上面有些被人家修改过的,喜欢原汁原味的朋友去官网上下载,本贴附件也附上源码。

开发平台:原子哥探索者开发板 V2.2


编译环境:MDK5.17

STM32 官方库函数: V1.5.1

FreeModbu 版本: V1.6.0

一、解压 freemodbus v1.6 源码

看到如下文件目录结构




文件夹 demo 就是官方针对不同平台移植的测试代码

文件夹 doc 是一些说明性文档

文件夹 modbus 就是功能实现的源码所在了

文件夹 tools 是上位机软件




图一、FREEMODBUS V1.6 压缩后 MODBUS 文件夹内容

freemo	dbus-v1.6 ▶ demo ▶			-
14织▼ 🛅 打开		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
DW (9) 1371	^		314 7711	
☆ 收藏夹	名称	修改日期	类型	大小
) 下载	AT91SAM7X_ROWLEY	2019/6/19 14:31	文件夹	
🌉 桌面	ATSAM3S	2019/6/19 14:31	文件夹	
3 最近访问的位置	ATSAM3S_FREERTOS	2019/6/19 14:31	文件夹	
	AVR	2019/6/19 14:31	文件夹	
温 库	BARE	2019/6/19 14:31	文件夹	
■ 视频	₩ HCS08	2019/6/19 14:31	文件夹	
	↓ LINUX	2019/6/19 14:31	文件夹	
图片	LINUXTCP	2019/6/19 14:31	文件夹	
文档		2019/6/19 14:31	文件夹	
♪ 音乐	MCF5235	2019/6/19 14:31	文件夹	
	MCF5235CW	2019/6/19 14:31	文件夹	
♥ 计算机		建日期: 2019/6/19 14:31		
🦀 本地磁盘 (C:)	IVISP450	小: 736 KB		
📺 本地磁盘 (D:)	In SIR/1X	件夹: freertos, include, port, suppor 件: demo.c, demo.cww, demo.mcp	t, system	
□ 本地磁盘 (E:)	↓ STR71XGCC	2019/0/19 14:51	又117天	
	STR71XTCP	2019/6/19 14:31	文件夹	
📭 网络	J WIN32	2019/6/19 14:31	文件夹	
	₩IN32TCP	2019/6/19 14:31	文件夹	
	Z8ENCORE	2019/6/19 14:31	文件夹	

图二、FREEMODBUS V1.6 压缩后 DEMO 文件夹内容




图三、FREEMODBUS V1.6 压缩后 DEMO\BARE 文件夹内容



图四、FREEMODBUS V1.6 压缩后 DEMO\BARE\port 文件夹内容

二、建立工程

2.1、新建一个工程(这个就随意了),工程项目所有的文件夹名为 RMC215+FreeModbus+USART1+TIM2,在该文件夹内再建立一个文件夹 FreeModbus,然后在文件夹 FreeModbus 下再分别建立一个 modbus 文件夹和 port 文件夹,参见下图。




图五、工程项目所在文件夹下创建一个 FREEMODBUS 文件夹



图六、工程项目所在文件夹 FREEMODBUS 下创建 modbus 文件夹和 port 文件夹

2.2、将 FreeModbusV1.6 下的 modbus 所有文件夹及文件拷贝到新建工程项目 FreeModbus 文件夹下的 modbus 子文件夹下。




2.3、进入 FreeModbusV1.6 下的 demo 文件夹,看到有各个平台的测试代码文件夹,没看到 STM32 的,但是看到 BARE 这个不带任何平台的代码文件,将 FreeModbusV1.6 下 \demo\BARE\port 下的所有文件拷贝到新建工程项目 FreeModbus 文件夹下\port 文件夹中。



其中:

- (1) port.h 需要修改。
- (2) porteven.c 不需要任何修改
- (3) portserial.c 需要修改
- (4) porttimer.c 需要修改。
- (5) 另外还需要在 main 函数增加 4 个回调函数。
- (5.1)、操作输入寄存器的回调函数 eMBErrorCode eMBRegInputCB(UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs)
- (5.2) 操作保持寄存器的回调函数 eMBErrorCode eMBRegHoldingCB(UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs, eMBRegisterMode eMode)
- (5.3)、操作线圈的的回调函数 eMBErrorCode eMBRegCoilsCB(UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNCoils, eMBRegisterMode eMode)
- (5.4) 操作离散寄存器的的回调函数 eMBErrorCode eMBRegDiscreteCB(UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNDiscrete)

2.3、打开 MDK (用 IAR 也行,随意了),建立工程。。。(省略1万字) 下图是我创建好的移植工程项目。



三、添加代码

3.1、打开 portserial.c 文件,这个是移植串口的,不管是 ASCII 模式还是 RTU 模式都需要串口支持的,void vMBPortSerialEnable(BOOL xRxEnable, BOOL xTxEnable)函数,使能或失能串口的,移植代码如下:

```
void

vMBPortSerialEnable( BOOL xRxEnable, BOOL xTxEnable )

{

/* If xRXEnable enable serial receive interrupts. If xTxENable enable
```

```
* transmitter empty interrupts.

*/

if (xRxEnable) //接收使能
{
    USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE); //使能接收中断
    GPIO_ResetBits(GPIOG, GPIO_Pin_8); //设置 RS485 接收
}
else //失能
{
    USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, DISABLE); //失能接收中断
    GPIO_SetBits(GPIOG, GPIO_Pin_8); //设置 RS485 发送
}

if (xTxEnable) //发送使能
{
    USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, ENABLE); //使能
    GPIO_SetBits(GPIOG, GPIO_Pin_8); //设置 RS485 发送
}
else //失能
{
    USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TC, DISABLE); //失能
    GPIO_ResetBits(GPIOG, GPIO_Pin_8); //设置 RS485 接收
}
}
```

3.1.1、串口初始化函数 BOOL xMBPortSerialInit(UCHAR ucPORT, ULONG ulBaudRate,

UCHAR ucDataBits, eMBParity eParity),使用的是串口2进行通讯

```
BOOL

xMBPortSerialInit( UCHAR ucPORT, ULONG ulBaudRate, UCHAR ucDataBits, eMBParity eParity )

{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;

    (void)ucPORT; //不修改串口号
    (void)ucDataBits; //不修改数据位长度
    (void)eParity; //不修改检验格式

    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA | RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
    //
    //管脚复用
```

```
GPIO PinAFConfig(GPIOA, GPIO PinSource2, GPIO AF USART2);
GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_USART2);
//发送管脚 PA.02
//接收管脚 PA.03
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
//485 芯片发送接收控制管脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
GPIO InitStructure.GPIO Speed = GPIO Speed 100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
//配置串口参数
USART_InitStructure.USART_BaudRate
                                        = ulBaudRate; //只修改波特率
USART_InitStructure.USART_WordLength
                                         = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits
                                       = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity
                                      = USART_Parity_No;
USART\_InitStructure. USART\_HardwareFlowControl = USART\_HardwareFlowControl\_None;
USART_InitStructure.USART_Parity
                                      = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
//使能串口
USART_Cmd(USART2, ENABLE);
//配置中断优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel
                                          = USART2_IRQn;
NVIC\_InitStructure.NVIC\_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority
                                              = 1;
NVIC\_InitStructure.NVIC\_IRQChannelCmd
                                             = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
```

```
return TRUE;
```

3.1.2、发送一个字节函数 BOOL xMBPortSerialPutByte(CHAR ucByte)

```
BOOL
xMBPortSerialPutByte( CHAR ucByte )
{
    /* Put a byte in the UARTs transmit buffer. This function is called
    * by the protocol stack if pxMBFrameCBTransmitterEmpty( ) has been
    * called. */

    USART_SendData(USART2, ucByte); //发送一个字节

return TRUE;
}
```

3.1.3、接收一个字节函数 BOOL xMBPortSerialGetByte(CHAR * pucByte)

```
BOOL

xMBPortSerialGetByte( CHAR * pucByte )

{
    /* Return the byte in the UARTs receive buffer. This function is called
    * by the protocol stack after pxMBFrameCBByteReceived() has been called.

*/

*pucByte = USART_ReceiveData(USART2); //接收一个字节

return TRUE;
}
```

3.1.4、串口中断服务函数 void USART2_IRQHandler(void)

```
USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);

if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_TC) == SET) //发送中断
{
    prvvUARTTxReadyISR();
    USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_TC);
}
```

```
3.2、打开 porttimer.c 文件, RTU 模式需要定时器支持, 定时器初始化函数 BOOL
xMBPortTimersInit( USHORT usTim1Timerout50us )
BOOL
xMBPortTimersInit( USHORT usTim1Timerout50us )
  return FALSE;
   TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
    NVIC_InitTypeDef
                     NVIC_InitStructure;
    uint16_t PrescalerValue = 0;
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
   //HCLK 为 72MHz
   //时基频率 72 / (1 + Prescaler) = 20KHz
   PrescalerValue = (uint16_t)((SystemCoreClock / 20000) - 1);
   //初始化定时器参数
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = (uint16_t)usTim1Timerout50us;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = PrescalerValue;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM\_TimeBaseInit(TIM2, \&TIM\_TimeBaseStructure);
   //使能预装
   TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, ENABLE);
    //初始化中断优先级
```

3.2.1、定时器使能函数 void vMBPortTimersEnable()

```
void
vMBPortTimersEnable( )
{
    /* Enable the timer with the timeout passed to xMBPortTimersInit() */

    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
    TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, ENABLE);
    TIM_SetCounter(TIM2, 0x00000000);
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
}
```

3.2.2、定时器失能函数 void vMBPortTimersDisable()


```
void
vMBPortTimersDisable( )
{
    /* Disable any pending timers. */

    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
    TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, DISABLE);
    TIM_SetCounter(TIM2, 0x00000000);
    TIM_Cmd(TIM2, DISABLE);
}
```

3.2.3、定时器中断服务函数 void TIM2_IRQHandler(void)

```
/**
********************
```

四、打开 port.h 文件,这个文件可以从\demo\BARE 文件夹下拷贝过来的



4.1、这是\demo\BARE 文件夹下原 port.h 文件的内容


```
#ifndef _PORT_H
#define _PORT_H
#include <assert.h>
#include <inttypes.h>
#define INLINE
                                          inline
                                          extern "C" {
#define PR_BEGIN_EXTERN_C
#define PR_END_EXTERN_C
#define ENTER_CRITICAL_SECTION()
#define EXIT_CRITICAL_SECTION()
typedef uint8_t BOOL;
typedef unsigned char UCHAR;
typedef char CHAR;
typedef uint16_t USHORT;
typedef int16_t SHORT;
typedef uint32_t ULONG;
typedef int32_t LONG;
#ifndef TRUE
#define TRUE
                            1
#endif
#ifndef FALSE
#define FALSE
                            0
#endif
#endif
```

在 port.h 文件补充完成以下两个函数 ENTER_CRITICAL_SECTION()和 EXIT_CRITICAL_SECTION(),这两个函数跟中断有关,开或者关中断。

在 port.h 文件中增加断言宏定义

```
#define assert ( expr )
```

4.2、以下是工程项目文件夹下修改后的 port.h 文件内容



- 4.3、分别完善以下 4 个回调函数
- 4.3.1、操作输入寄存器 eMBErrorCode eMBRegInputCB(UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs)
- 4.3.2、操作保持寄存器 eMBErrorCode eMBRegHoldingCB(UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs, eMBRegisterMode eMode)
- 4.3.3、操作线圈 eMBErrorCode eMBRegCoilsCB(UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNCoils, eMBRegisterMode eMode)

4.3.4、操作离散寄存器 eMBErrorCode eMBRegDiscreteCB(UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNDiscrete)

五、编写 main 函数

```
int main( void )

{

//

//初始化硬件

//

NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);

eMBInit(MB_RTU, 0x0A, 1, 38400, MB_PAR_NONE); //初始化 FreeModbus

eMBEnable(); //启动 FreeModbus

while (1)

{

(void)eMBPoll(); //查询数据帧

usRegInputBuf[0]++; //测试读取输入寄存器用

if (usRegInputBuf[0] > 250) //防止超标

{

usRegInputBuf[0] = 0;

}

}
```

六、编译

问题来了,提示错误

```
*** Using Compiler 'V5.06 update 1 (build 61)', folder: 'C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\Bin'
Build target 'FreeModbus_M4'
compiling main.c..
linking...
.\Objects\FreeModbus_M4.axf
Error: L6915E: Library reports error: use no semihosting was requested, but ttywrch was referenced
Finished: 0 information, 0 warning and 1 error messages.
"\Objects\FreeModbus_M4.axf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed: 00:00:03
```

FreeModbus 作者使用了 assert 这货, 各种百度, 说什么乱七八糟的, 没解决什么问题,

最后还是自己解决了 http://www.openedv.com/thread-67471-1-1.html

在 main 函数最后增加代码

```
#ifdef USE_FULL_ASSERT

/**

* @brief Reports the name of the source file and the source line number

* where the assert_param error has occurred.

* @param file: pointer to the source file name

* @param line: assert_param error line source number

* @retval None
```

```
*/
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
{
    /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */

    /* Infinite loop */
    while (1)
    {
        }
     }
#else
void __aeabi_assert(const char * x1, const char * x2, int x3)
{
     }
#endif
```

再次编译,发现没错误了,下载到板子上面运行,用串口助手(Modbus 调试精灵也行)发送命令 0A 04 00 01 00 01 61 71 读取输入寄存器,发现没返回数据,各种仿真之后,发现串口中断的问题,前面初始化使用了TC,发送完成中断,打开手册看到了TXE 这个,修改编译下载,再次发送命令,这回有返回了,不过数据不对,返回 0。

在 eMBErrorCode eMBRegInputCB(UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs)函数中将 usAddress 变量显示到液晶上面一看,不对,比发送的地址多了1,跳转到函数 eMBFuncReadInputRegister(UCHAR * pucFrame, USHORT * usLen)一看,解释之后来了一句 usRegAddress++;,赶紧注释掉,再来,这回对了。(后记:实际上注释掉这段代码是不对的,FREEMODBUS原作者是完全按照 MODBUS 协议在编程,数据不对不应该在这里屏蔽原作者的代码,而是应该在回调函数中去作文章)。

```
eMBException
57
    eMBFuncReadInputRegister( UCHAR * pucFrame, USHORT * usLen )
58
59 申 {
60
                            usRegAddress;
61
                            usRegCount;
         USHORT
62
63
         UCHAR
                           *pucFrameCur;
64
                             eStatus = MB EX NONE;
         eMBException
65
         eMBErrorCode
                            eRegStatus;
66
67
         if( *usLen == ( MB_PDU_FUNC_READ_SIZE + MB_PDU_SIZE_MIN ) )
68
69
70
              usRegAddress = ( USHORT ) ( pucFrame[MB_PDU_FUNC_READ_ADDR_OFF] << 8 );
usRegAddress |= ( USHORT ) ( pucFrame[MB_PDU_FUNC_READ_ADDR_OFF + 1] );
71
72
73
              usRegAddress++;
              usRegCount = ( USHORT )( pucFrame[MB_PDU_FUNC_READ_REGCNT_OFF] << 8 );</pre>
74
              usRegCount |= ( USHORT ) ( pucFrame[MB_PDU_FUNC_READ_REGCNT_OFF + 1] );
```

接着测试其他的,也发现了最后操作的地址比发送过去的地址多了 1,又打开相关的函数文件,都是在地址解释之后有 usRegAddress++;这句存在,赶紧注释掉,再来,这回正确了。(后记:实际上注释掉这段代码是不对的,FREEMODBUS 原作者是完全按照 MODBUS 协议在编程,数据不对不应该在这里屏蔽原作者的代码,而是应该在回调函数中去作文章)。

```
73 Fif MB FUNC WRITE HOLDING ENABLED > 0
  74
  75
      eMBException
      eMBFuncWriteHoldingRegister( UCHAR * pucFrame, USHORT * usLen )
  77 □ {
                               usRegAddress;
eStatus = MB_EX_NONE;
  78
            LISHORT
  79
            eMBException
  80
            eMBErrorCode
                               eRegStatus;
  81
            if( *usLen == ( MB_PDU_FUNC_WRITE_SIZE + MB_PDU_SIZE_MIN ) )
  82
  83 🖨
                usRegAddress = ( USHORT ) ( pucFrame[MB_PDU_FUNC_WRITE_ADDR_OFF] << 8 );
usRegAddress |= ( USHORT ) ( pucFrame[MB_PDU_FUNC_WRITE_ADDR_OFF + 1] );</pre>
  84
  85
  86
                 usRegAddress++;
  87
  88
  89
                 eRegStatus = eMBRegHoldingCB( &pucFrame[MB_PDU_FUNC_WRITE_VALUE_OFF],
                                                     usRegAddress, 1, MB_REG_WRITE );
  90
56
    eMBException
57
    eMBFuncReadDiscreteInputs( UCHAR * pucFrame, USHORT * usLen )
58 申 {
59
         USHORT
                            usRegAddress;
60
         USHORT
                            usDiscreteCnt;
61
         UCHAR
                            ucNBvtes:
62
                           *pucFrameCur;
         UCHAR
63
64
         eMBException
                            eStatus = MB_EX_NONE;
65
         eMBErrorCode
                            eRegStatus:
66
         if( *usLen == ( MB PDU FUNC READ SIZE + MB PDU SIZE MIN ) )
67
68
              usRegAddress = ( USHORT ) ( pucFrame[MB_PDU_FUNC_READ_ADDR_OFF] << 8 );
usRegAddress |= ( USHORT ) ( pucFrame[MB_PDU_FUNC_READ_ADDR_OFF + 1] );
69
70
71
72
             usRegAddress++;
             usDiscreteCnt = ( USHORT ) ( pucFrame[MB_PDU_FUNC_READ_DISCCNT_OFF] << 8 );
usDiscreteCnt |= ( USHORT ) ( pucFrame[MB_PDU_FUNC_READ_DISCCNT_OFF + 1] );
73
74
 65 □#if MB FUNC READ COILS ENABLED > 0
 66
 67
     eMBException
 68
     eMBFuncReadCoils( UCHAR * pucFrame, USHORT * usLen )
 69
                             usRegAddress;
 70
          USHORT
 71
          USHORT
                             usCoilCount;
                             ucNBytes;
 72
          UCHAR
 73
74
          UCHAR
                            *pucFrameCur;
          eMBException
 75
                             eStatus = MB_EX_NONE;
 76
          eMBErrorCode
                             eRegStatus;
 77
 78
          if( *usLen == ( MB PDU FUNC READ SIZE + MB PDU SIZE MIN ) )
 79
 80
               usRegAddress = ( USHORT ) ( pucFrame[MB_PDU_FUNC_READ_ADDR_OFF] << 8 );
               usRegAddress |= ( USHORT ) ( pucFrame[MB_PDU_FUNC_READ_ADDR_OFF + 1] );
usRegAddress++;
 81
 82
 83
               usCoilCount = ( USHORT ) ( pucFrame[MB PDU FUNC READ COILCNT OFF] << 8
 84
 85
               usCoilCount |= ( USHORT ) ( pucFrame[MB_PDU_FUNC_READ_COILCNT_OFF + 1] );
```

七、回到刚才的串口发送中断标志 TC 和 TXE 的问题上来,对照手册一看

位 7 TXE: 发送数据寄存器为空 (Transmit data register empty)

当 TDR 寄存器的内容已传输到移位寄存器时,该位由硬件置 1。如果 USART_CR1 寄存器中 TXEIE 位 = 1,则会生成中断。通过对 USART_DR 寄存器执行写入操作将该位清零。

- 0: 数据未传输到移位寄存器
- 1: 数据传输到移位寄存器

注意: 单缓冲区发送期间使用该位。

位 6 TC: 发送完成 (Transmission complete)

如果已完成对包含数据的帧的发送并且 TXE 置 1,则该位由硬件置 1。如果 USART_CR1 寄存器中 TCIE = 1,则会生成中断。该位由软件序列清零(读取 USART_SR 寄存器,然后写入 USART_DR 寄存器)。TC 位也可以通过向该位写入'0'来清零。建议仅在多缓冲区通信时使用此清零序列。

- 0: 传送未完成
- 1: 传送已完成

大家对比一下说明,我就不解释了。

打开 mbrtu.c 文件,在下面位置增加一段代码,修正 TC 中断标志发送的错误

```
eMBErrorCode
        eMBRTUSend( UCHAR ucSlaveAddress, const UCHAR * pucFrame, USHORT usLength )
188 □ {
                                        eStatus = MB_ENOERR:
               eMBErrorCode
189
190
              USHORT
                                        usCRC16:
191
192
              ENTER_CRITICAL_SECTION();
193
              /* Check if the receiver is still in idle state. If not we where to
 * slow with processing the received frame and the master sent another
 * frame on the network. We have to abort sending the frame.
194 🖨
195
196
197
198
               if ( eRcvState == STATE_RX_IDLE )
199 🖨
                     /* First byte before the Modbus-PDU is the slave address.
pucSndBufferCur = ( UCHAR * ) pucFrame - 1;
usSndBufferCount = 1;
200
201
202
203
204
                    /* Now copy the Modbus-PDU into the Modbus-Serial-Line-PDU. */
pucSndBufferCur[MB_SER_PDU_ADDR_OFF] = ucSlaveAddress;
205
206
207
                     usSndBufferCount += usLength;
208
                     /* Calculate CRC16 checksum for Modbus-Serial-Line-PDU. */
209
210
211
                     usCRC16 = usMBCRC16( UUHAR * ) pucSndBufferCur, usSndBufferCount );
ucRTUBuf [usSndBufferCount++] = ( UCHAR ) ( usCRC16 & 0xFF );
ucRTUBuf [usSndBufferCount++] = ( UCHAR ) ( usCRC16 >> 8 );
212
213
214
215
216
217
218
                     /* Activate the transmitter. */
eSndState = STATE_TX_XMIT;
                     .,
//插入以下代码完成一次发送,启动发送完成中断
//
219
220
221
222
                     xMBPortSerialPutByte( ( CHAR )*pucSndBufferCur );
                     pucSndBufferCur++;
usSndBufferCount--;
                     //
//结束
223
224
225
226
227
228
                     vMBPortSerialEnable( FALSE, TRUE );
               else
229
230
                     eStatus = MB_EIO;
231
232
              EXIT_CRITICAL_SECTION( );
```

如果大家不想修改源码的话就用 TXE 这个标志,不过增加了以上代码再使用 TXE 标志也是没有问题的,无所谓了。

好了到此为止,移植算是完成了,继续深究的朋友可以接着,否则就直接用吧。

最后,如果要移植到 RTU 模式下,请打开\FreeModbus\modbus\include\mbconfig.h

请配置:#define MB_RTU_ENABLED (1)

请配置#define MB_ASCII_ENABLED (0)

请配置#define MB_TCP_ENABLED (0)

