

板件区域划分培训资料

2020/8/24

深南电路股份有眼公司 SHENNAN CIRCUITS CO.,LTD.

此资料属深南电路公司所有,未经许可,不得扩散




按封装工艺划分—top面(与芯片连接)

WB (Wire Bond):将晶片上的焊垫与基板上的金手指通过金线或铜线互相连通,建立电性关系




FC (Flip Chip):将晶片的正面翻覆(Flip)后,以凸块(Bumping)形式可直接与基板连接传输信号,此类基板特征为Top面有呈阵列排列的焊料凸点(Bump pad)





按封装工艺划分—Bottom面(与PCB连接)


BGA(Ball Grid Array)/CSP(Chip Scale Package):一种塑封型点阵式封装,封装产品的背面带金属球,用于连接产品和PCB板,实现产品功能,此类基板特征为Bot面设计有BGAPAD



LGA (Land Grid Array): 一种栅格阵列式封装,此类基板的背面设计为栅格阵列pad


放LGA整板图片

常见的板件类型:FC-CSP、FC-LGA、FC-BGA、WB




基板整体认识—基板正、背面

元件面:也称正面,top面,指包含打线区、晶片粘结区、金属线路、孔及油墨等的基板面。识别方法:有注胶口、二维码或打线手指的一面即为元件面




焊接面:也称背面,bottom面,指包含粘锡焊垫、锡球垫等的基板面






基板整体认识—组成基板的区域




备注:整条基板由unit组成block,由block组成strip。


基板整体认识—组成基板的零件





基板整体认识—基板的组成之注胶口:封装制程中用于胶体疏通的金属焊盘,分布于板边。




基板整体认识—基板的组成之工具孔: 封装制程中用于套pin固定板件位置。










备注:一般定位孔增加金属设计的目的是降低产生孔损的风险。


基板整体认识—基板的组成之识别点:用于光学识别与定位,分布于板边与unit内



备注:常见的还有三角形、方形等形状的识别点。

S □ □ 不同类型板件区域划分






打线手指: 芯片封装过程中用于将芯片与基板进行打线连接的手指状区域。

被动原件焊盘:用于焊接电容、电阻等电子元器件的焊盘。

基板unit认识

封装区: 经过molding制程后,被molding胶覆盖的区域,包括晶片粘结区和打线区。




封装区外: unit内,被油墨覆盖且经过molding后可以看到的基板区域。





WB封装工艺——有效打线区

打线手指/有效打线区: 打线手指的有效打线区是指从距手指端1/6长度开始测量出的至少2/3手指长度。




识别方法:分布于unit正面形状不规则的金属区域。

S □ □ 不同类型板件区域划分

WB封装工艺——晶片粘结区

晶片粘结区: 晶片粘贴的有效区域。




识别方法:分布于unit正面手指环绕的区域。一般晶片粘结区油墨下线路较密集,晶片粘结区为金面的设计具有较好的散热功能。



WB封装工艺——粘锡焊垫区

粘锡焊垫区:用于焊接的有效金属焊盘,如被动原件焊盘(top面):用于焊接电容、电阻等电子元器件的焊盘。




识别方法:被动元件焊盘分布于unit正面,一般为呈对称分布。

S □ □ 不同类型板件区域划分

FC封装工艺——FC pad/bump pad/倒装线路区

FC pad: 基板与晶片连接进行信号传输的位点。






识别方法: 板件类型为FC的产品unit正面呈阵列排列的球形pad或细线路。



FC封装工艺——晶片粘结区

晶片粘结区: 晶片粘贴的有效区域。




识别方法: FC pad 影响面积内均可判定为晶片粘结区域,离线判定检验过程中,视野中可见FC pad 的非FC pad区域均可按照晶片粘结区之标准检验。

S C C 不同类型板件区域划分

FC封装工艺——粘锡焊垫区

粘锡焊垫区:用于焊接的有效金属焊盘,如被动原件焊盘(top面)。

红框范围为被动 原件焊盘




识别方法:被动元件焊盘分布于unit正面,一般为呈对称分布。



BGA/CSP封装工艺——粘锡焊垫区

粘锡焊垫区: 用于焊接的有效金属焊盘, 锡球垫。




识别方法:分布于unit背面,一般呈球形矩阵排布,也称为植球垫。



LGA封装工艺——粘锡焊垫区

粘锡焊垫区:用于焊接的有效金属焊盘。




识别方法:分布于unit背面,一般呈矩形阵列排布。

S C C 不同类型板件区域划分

RF产品——粘锡焊垫区

粘锡焊垫区:用于焊接的有效金属焊盘。



识别方法:


- 1.方方正正面对面;
- 2.三面油墨包pad;
- 3.中间隔着基材区;

正面镀金区域同时满足如下3个条件为粘锡焊垫区,否则为识别点或打线手指。




附:FC板件产检查看方法(公共部分不做说明,如,封装区等)

第一步: 查看缺陷图片。



确认缺陷所在面次, "T"表示top面,"B" 表示bottom面



确认缺陷所在面次, "T"表示top面,"B" 表示bottom面