

指令系统表

助记符	指令格式		指令长度(字节数)	指令功能
	第一字节	第二字节		
CLR rd	01 11 00 rd	无	1	$0 \rightarrow RD$
MOV rs,rd	10 00 rs rd	无	1	$RS \rightarrow RD$
ADC rs,rd	10 01 rs rd	无	1	$RS + RD + CY \rightarrow RD$
SBC rs,rd	10 10 rs rd	无	1	$RS - RD - CY \rightarrow RD$
INC rd	10 11××rd	无	1	$RD + 1 \rightarrow RD$
AND rs,rd	11 00 rs rd	无	1	$RS \wedge RD \rightarrow RD$
COM rd	11 01××rd	无	1	$\neg RD \rightarrow RD$
RRC rs,rd	11 10 rs rd	无	1	RS带进位循环右移一位, 然后 $RS \rightarrow RD$
RLC rs,rd	11 11 rs rd	无	1	RS带进位循环左移一位, 然后 $RS \rightarrow RD$
LAD M,D,rd	00 M 00 rd	D	2	有效地址E的内容 $\rightarrow RD$
STA M,D,rd	00 M 01 rd	D	2	$RD \rightarrow$ 有效地址E
JMP M,D	00 M 10 00	D	2	有效地址E $\rightarrow PC$
BZC M,D	00 M 11 rd	D	2	当ZI=1或CY=1时, 有效地址E $\rightarrow PC$
IN rd	01 00 01 rd	无	1	输入设备数据 $\rightarrow RD$
OUT rd	01 01 10 rd	无	1	$RD \rightarrow$ 输出设备
HALT	01 10 00 00	无	1	机器停机