# 实验三 nfs 服务器环境搭建

#### 【实验目的】

掌握 nfs 环境搭建的基本方法,能够在开发板上使用 nfs 挂载根文件系统

#### 【实验环境】

- 1、ubuntu 14.04 发行版
- 2、FS4412 实验平台

## 【注意事项】

1、实验步骤中以"\$"开头的命令表示在 ubuntu 环境下执行,以"#"开头的命令表示在开发板下执行

#### 【实验步骤】

- 一、nfs 服务器环境搭建
- 1、 打开一个命令行终端, 执行如下命令查看是已否安装 nfs 服务器

```
$ dpkg -s nfs-kernel-server
```

若显示如下信息表示未安装

```
linux@linux:~$ dpkg -s nfs-kernel-server
dpkg-query: package 'nfs-kernel-server' is not installed and no information is a
vailable
Use dpkg --info (= dpkg-deb --info) to examine archive files,
and dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) to list their contents.
```

2、 若未安装, 执行如下命令安装 (确保 ubuntu 能上网), 若已安装直接执行步骤 3

\$ sudo apt-get install nfs-kernel-server

3、 修改 nfs 服务器的配置文件

### \$ sudo vi /etc/exports

在文件末尾添加如下配置,然后保存退出

```
4 # Example for NFSv2 and NFSv3:
5 # /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_6 #
7 # Example for NFSv4:
8 # /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
9 # /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
10 #
11 /opt/4412/rootfs *(rw,sync,no_subtree_check,no_root_squash)
12
```

注: /opt/4412/rootfs 是 nfs 服务器的工作目录,即客户端要访问的文件需要放到该目录下

4、 创建服务器工作目录并设置为最高的权限

```
$ sudo mkdir -p /opt/4412/rootfs
$ sudo chmod -R 777 /opt
```

5、 重启 nfs 服务, 使配置生效

\$ sudo service nfs-kernel-server restart

显示如下信息表示重启成功

```
linux@linux:/$ sudo service nfs-kernel-server restart

* Stopping NFS kernel daemon [ OK ]

* Unexporting directories for NFS kernel daemon... [ OK ]

* Exporting directories for NFS kernel daemon... [ OK ]

* Starting NFS_kernel daemon [ OK ]
```

注:以后每次重新打开 ubuntu 若要使用 nfs 都需要重启

6、 本地测试是否安装成功

进入到服务器工作目录

\$ cd /opt/4412/rootfs/

创建一个文件

\$ sudo touch test.txt

回到家目录

\$ cd

使用 nfs 挂载工作目录到/mnt

\$ sudo mount -t nfs localhost:/opt/4412/rootfs /mnt

查看是否挂载成功

\$ 1s /mnt/

若目录下有了 test.txt 文件表示安装成功

```
linux@linux:/mnt$ sudo mount -t nfs localhost:/opt/4412/rootfs /mnt
linux@linux:/mnt$ ls /mnt/
test.txt
```

取消挂载

\$ sudo umount /mnt

注: ubuntu 17.10 之后的版本 nfs 默认只支持协议 3 和 4,但后续我们使用的 uboot 默认使用协议 2,所以需要在/etc/default/nfs-kernel-server 文件末尾加一句如下内容: RPCNFSDOPTS="--nfs-version 2,3,4 --debug --syslog" 然后重启 nfs 服务即可。