
Linux 内核的同步机制

--ARM 原子操作 atomic

一、内存独占监视器(local/global exclusive monitor)和内存独占指令(load-exclusive/store-exclusive)

对于单核(UP)系统,那么要想保证读-改-写的操作不被打断,只需要在读之前关闭中断就可以了。随着多核(SMP)系统的普及,大幅的提升了系统的性能,但是随之而来的并发导致的数据同步的问题就变得极为重要。

针对这一情况,各 CPU 架构提供了基于各自架构的解决方案。对于 ARM 来说,通过内存独占监视器(local/global exclusive monitor)配合内存独占操作指令(ldxr/stxr)来保证读-改-写操作时的同步问题。




Operations marked * are possible alternative IMPLEMENTATION DEFINED options In the diagram: LoadExc1 represents any Load-Exclusive instruction StoreExc1 represents any Store-Exclusive instruction Store represents any other store instruction.

Any LoadExc1 operation updates the marked address to the most significant bits of the address x used for the operation.

Figure B2-4 Local monitor state machine diagram

local exclusive monitor 状态机迁移

Figure B2-5 shows the state machine for PE(n) in a global monitor.



\$StoreExc1(Marked_address,!n) clears the monitor only if the StoreExc1 updates memory Operations marked * are possible alternative IMPLEMENTATION DEFINED options. In the diagram: LoadExc1 represents any Load-Exclusive instruction

StoreExc1 represents any Store-Exclusive instruction

Store represents any other store instruction.

Any LoadExcl operation updates the marked address to the most significant bits of the address x used for the operation.


Figure B2-5 Global monitor state machine diagram for PE(n) in a multiprocessor system

global exclusive monitor 状态机迁移


ldxr 指令执行的过程中会将所操作的地址 x(物理地址)的本地和全局内存独占监视

器为独占状态。全局监视器此时还会记录下标记内存独占状态的 CPU 号。stxr 指令执行的过程中,只有监视器为独占状态且全局监视器记录的 CPU 与读数据的时候一致才会写成功。下面对照上面两幅状态机的迁移图看具体的执行过程。

CPU A 调用 ldxr 指令执行的过程中会将所操作的地址 x (物理地址)的本地和全局 内存独占监视器为独占状态。全局监视器此时还会记录下标记内存独占状态的 CPU 为 CPU A。考虑情形一,在 CPU A 写数据之前发生了线程调度且在 CPU B 上运行, CPU B 也调用 ldxr 指令读取地址 x, 此时地址 x 的本地和全局内存独占监视器依然为独占状态, 但是全局监视器此时记录的标记内存独占状态的 CPU 为 CPU B。然后 CPU B 调用 stxr 指 令成功的更新地址 x 的值,此时全局监视器的状态可以根据架构设计为独占状态或者开放 状态。线程再次切换到 CPU A 上,这时 CPU A 通过 stxr 指令写地址 x。如果全局监视器 是开放状态,不会写入数据,同时返回1,表明指令写失败:如果全局监视器是独占状 态,但是记录的标记独占状态的 cpu 是 CPU B,同样不会写入数据,同时返回 1,表明指 令写失败。考虑情形二,在 CPU A 写数据之前发生了线程调度且在 CPU B 上运行,CPU B 也调用 ldxr 指令读取地址 x, 此时地址 x 的本地和全局内存独占监视器依然为独占状 态,但是全局监视器此时记录的标记内存独占状态的 CPU 为 CPU B。然后又切换到 CPU A 调用 stxr 指令更新地址 x 上的值,由于监视器记录的标记独占状态的 cpu 是 CPU B, 不会写入数据,同时返回 1,表明指令写失败。线程再次切换到 CPU B 上,这时 CPUB 通过 stxr 指令可以成功的更新地址 x 上的值。考虑情形三,在 CPU A 写数据之前 C P U A 收到了中断,中断处理函数也调用 ldxr 指令读取地址 x,此时地址 x 的本地和全局内存 独占监视器依然为独占状态,然后中断处理函数调用 stxr 指令更新地址 x 上的值,此时本 地监视器的状态会变为开放状态。中断结束之后 CPUA 的线程继续执行,这时 CPUA 调 用 stxr 指令会发现本地监视器不是独占状态,不会写入数据,同时返回 1,表明指令写失 败。



情形一



情形三

内存独占指令除了上文中的 ldxr/stxr 之外还有针对其他不同字节长度的变量指令。

Transaction size **Additional semantics** Load-Exclusive^a Store-Exclusive^a Other^a Byte LDXRB STXRB Load-Acquire/Store-Release LDAXRB STLXRB Halfword LDXRH STXRH Load-Acquire/Store-Release LDAXRH STLXRH Register^b STXR Load-Acquire/Store-Release STLXR Pair^b LDXP STXP Load-Acquire/Store-Release STLXP Clear-Exclusive CLREX

Table B2-3 Synchronization primitives and associated instruction, A64 instruction set

二、ARM64 架构的原子操作在 linux 中的代码实现

在 ARM64 的 arch 层代码中(kernel/arch/arm64/include/asm/atomic_ll_sc.h)通过宏 ATOMIC_OP 来实现原子操作函数。宏展开之后核心就是 ldxr 和 stxr 指令,在两条指令之间加了对变量的 add/sub 指令。

```
113 ATOMIC_OPS (add, add)
```

102 #define ATOMIC_OPS(...)

103 ATOMIC_OP (__VA_ARGS__)

```
/* ATOMIC OPS(add, add) 展开为:
   * static inline void atomic add(int i, atomic t *v)
        xxx
   * }
   * 此处 op = add, asm op = add
#define ATOMIC OP(op, asm op)
   LL SC INLINE void
   LL SC PREFIX(atomic ##op(int i, atomic t *v))
43 {
44
       unsigned long tmp;
45
       int result;
46
   /* asm 关键字提示gcc 此处为内联汇编代码
   *volatile 关键字用来防止 gcc 对代码做优化。如果使用优化选项(-O)进行编译,
   * 对于那些没有声明 volatile 的代码,编译器有可能会对代码进行优化,编译的结果可能不
   * 是原来你撰写的汇编代码,但是如果使用volatile/volatile/的关键字,也就是告诉编译器,
   * 不要随便动我的嵌入汇编代码哦。
47
       asm volatile ("// atomic " #op "\n"
   /* 加载v->vounter 到Ll cache */
48 " prfm
              pstl1strm, %2\n"
   /* 1: result = v-> counter; ldxr 指令同时还会设置独占 monitor */
49 "1: 1dxr %w0, %2\n"
   /* result = result + i; */
50 " " #asm op " %w0, %w0, %w3\n"
   /* v->counter = result; tmp 保存 stxr 指令的返回值,执行失败 tmp==1,成功 tmp==0 */
51 " stxr
             %w1, %w0, %2\n''
   /* if(tmp != 0)
      goto label 1; 如果 stxr 执行失败,表明变量的值已经被别人修改,跳转到标号 1 重新读值
52 "
             %w1, 1b"
      cbnz
   /* 修饰符含义:
   *=: 只写,+: 可读写,&用来修饰输出操作数,表示不能和输入操作数寄存器相同
   *r: 使用通用寄存器(x0\sim x30)保存变量,I: 整数,O: 内存地址
       : "=&r" (result), "=&r" (tmp), "+Q" (v->counter)
53
       : "Ir" (i));
54
55
```