

# 计算机组成原理

第一章 概论

本课程的性质

计算机组成原理是计算机相 关专业本科生的核心课程之一, 是必修的专业基础课。

本课程的地位

本课程在计算机学科中处于承上启下 的地位,要求先修的课程有:

计算机科学导论

本课程的任务

讨论单机系统范围内计算机各部件和 系统的组成以及内部工作机制。通过学习, 掌握计算机各大部件的组成原理、逻辑实 现、设计方法及其互连构成整机系统的技 术,并为后继课程的学习打好基础。

- 本课程的重点: 五大基本部件的原理 及实现。
- 本课程的难点:各部件互连构成整机 系统,即整机概念的建立。
- 本课程的深广度:主要讨论计算机组成中具有共性的问题,要处理好抽象概念与具体实例的关系。

# 参考教材

- 计算机组成原理(第3版)清华大学出版社 蒋本珊 2013
- 计算机组成与系统结构 清华大学出版社 袁春风 2010


#### 参考书

- ) 白中英, 计算机组成原理, 北京科学出版社, 2001。
- ▶唐朔飞,高等教育出版社,北京, 2000。
- 》 蒋本珊, 计算机组成原理学习指导与习题解析, 北京, 清华大学出版社, 2009。

# 第1章 概论

在本章中我们将从存储程序的概念入手,讨论计算机的基本组成与工作原理,使大家对于计算机系统先有一个简单的整体概念,为今后深入讨论各个部件打下基础。

电子计算机是一种不需要人工直接干预,能够自动、高速、准确的对各种信息进行处理和存储的电子设备。



- ▶ 处理的信息是**连续**的物理量
- ▶ 运算过程连续

- 处理的信息是离散的数字量
- ▶ 运算过程不连续

#### 1.1.1电子计算机的发展

世界上第一台电子数字计算机是1946年2月问世的ENIAC。

ENIAC的设计开始于1943年,该机一直使用到1955年。



#### 1.1.2 存储程序概念

美籍匈牙利数学家 冯·诺依曼等人在1946年6 月提出存储程序概念。



#### 存储程序概念:

- 。(1) 计算机(指硬件)应由运算器、存储器、控制器、输入设备和输出设备五大基本部件组成;
- 。(2) 计算机内部采用二进制来表示指令和数据;
- 。(3) 将编好的程序和原始数据事先存入存储器中, 然后再启动计算机工作,这就是存储程序的基 本含义。

- 1. 冯 诺依曼结构的特点是 存储程序 。
- 2. 关于冯. 诺依曼计算机,下列说法正确的是(C)
- A. 冯.诺依曼计算机的程序和数据是靠输入设备送入计算机的寄存器保存的
- B. 冯.诺依曼计算机工作时是由数据流驱动控制流工作的
- C. 冯.诺依曼计算机的基本特点可以用"存储程序"和"程序控制"高度概 括
- D. 随着计算机技术的发展, 冯.诺依曼计算机目前已经被淘汰
- 3. 冯.诺依曼计算机的核心思想是(B), 冯.诺依曼计算机的工作特点是 (C)
  - (1) A.采用二进制 B.存储程序
- C.并行计算 D.指令系统

- (2) A. 堆栈操作
  - C.按地址访问并顺序执行指令
- B.存储器按内容访问
- D.多指令流单数据流

中央处理器 (CPU)


CPU = 运算器 + 控制器

主机

主机 = 中央处理器 + 主存储器

外部设备

除去主机以外的硬件装置(如输入设备、输出设备、辅助存储器等)




#### 1.2.1 计算机的主要部件

- 1.输入设备 常用的有键盘、鼠标、扫描仪等
  - 输入设备的任务是把人们编好的程序和原始数据送到计算机中去,并且将它们转换成计算机内部所能识别和接受的信息方式。
- 2.输出设备 常用的有显示器、打印机、绘图仪等 输出设备的任务是将计算机的处理结果以人或其他设备所能接受的形式送出计算机。


#### 3.存储器

存储器是用来存放程序和数据的部件,它是一个记忆装置,也是计算机能够实现"存储程序控制"的基础。


三级存储系统



三级存储系统




三级存储系统




#### 主存储器

可由CPU直接访问,用来存放当前正在执行的程序和数据。




# 1.2 计算机的硬件组成辅助存储器

设置在主机外部,CPU不能直接访问,用来存放暂时不参与运行的程序和数据,需要时再传送到主存。



#### 高速缓冲存储器(Cache)

CPU可以直接访问,用来存放当前正在 执行的程序中的活跃部分(副本),以便快 速地向CPU提供指令和数据。



#### 4.运算器

运算器是对信息进行处理和运算的部件,经常进行的运算是算术运算和逻辑运算,因此运算器的核心是算术逻辑运算部件ALU。

运算器中有若干个寄存器(如累加寄存器、暂存器等)。

#### 5.控制器

控制器是整个计算机的指挥中心。

控制器中主要包括时序控制信号形成部件和一些专用的寄存器。

#### 练习

4.	计算机	的存	储系统	<b>流是指</b>	$(\mathbf{D})$
- •	・・・・フローフレー	HAII	14H /37 /	74 <b>/-</b> 1H	

A. RAM B. ROM C. 主存储器 D. cache、主存储器、辅助存储器

**5.** 叙述错误的是(**C**)

A. 把数据从内存传输到硬盘叫写盘

B. 把源程序转换为目标程序的过程叫编译

C. 应用软件对操作系统没有任何要求

D. 计算机内部对数据的传输、存储和处理都是用二进制

6. 计算机的存储单元中存储的内容是(A)

A. 数据和指令 B. 只能是指令 C. 只能是数据

D. 数据或指令

7. 微型计算机的运算器、控制器及内存的总称是( C)

A. CPU

B. ALU

C. 主机

D. MPU

8. 个人计算机属于(D)


A. 巨型机

B. 中型机

C. 小型机

D. 微机

#### 计算机各大部件之间的连接




1. 计算机的总线结构(小、微型机典型结构)


总线是一组能为多个部件服务的公共信息传送线 路,它能分时地发送与接收各部件的信息。

- ▶ 总线的特点: 共享、分时
- 》 小型、微型机的设计目标是以较小的硬件代价组成具有较强功能的系统,而总线结构正好能满足这一要求

单总线结构



#### 2. 大、中型机的典型结构



#### 1.2.4 不同对象观察到的计算机硬件系统


一般用 户观察到的 计算机硬件 系统




专业用户观察到的计算机硬件系统



计算机设计者观察 到的计算机硬件系 统




- 1.2.5 冯·诺依曼结构和哈佛结构的存储器设计思想
- 1.冯•诺伊曼结构(普林斯顿结构)
  - > 将程序指令存储器和数据存储器合并在一起
  - 指令存储地址和数据存储地址指向同一个存储器的不同物理位置。



#### 1.2.5 冯·诺依曼结构和哈佛结构的存储器设计思想

- 2.哈佛结构
  - > 将程序指令存储和数据存储分开
  - ▶ 取指令 → 译码 → 数据地址 → 读取数据 → 执行
  - > 通常具有较高的执行效率。执行指令时可预取下条指令



#### 1.3 计算机系统

#### 计算机系统=硬件系统+软件系统

硬件通常是指一切看得见,摸得到的设备实体; 软件通常是泛指各类程序和文件,它们实际上 是由一些算法以及其在计算机中的表示所构成的。

#### 1.3 计算机系统

#### 1.3.1 硬件与软件的关系

硬件是计算机系统的物质基础,软件是计算 机系统的灵魂。硬件和软件是相辅相成的,不可分 割的整体。

#### 1.3 计算机系统

硬件软化:原来由硬件实现的操作改由软件来实现。它可以增强系统的功能和适应性。

软件硬化:原来由软件实现的操作改由硬件来实现。它可以显著降低软件在时间上的开销。

固件是指那些存储在能永久保存信息的器件 (如ROM)中的程序,是具有软件功能的硬件。

## 1.3 计算机系统

固件是指那些存储在能永久保存信息的器件(如ROM)中的程序,是具有软件功能的硬件。 固件的性能指标介于硬件与软件之间,吸收了软、 硬件各自的优点,其执行速度快于软件,灵活性优 于硬件,是软、硬件结合的产物,计算机功能的固 件化将成为计算机发展中的一个趋势。

- 1.3 计算机系统
- 1.3.2 系列机和软件
- 1.3.3 计算机系统的多层次结构
- 1.3.4 实际机器和虚拟机器

<b>10.</b>	完整的计算机系统应包括	<b>(D)</b>	0
<b>10.</b>	完整的计算机系统应包括	<b>(D)</b>	0

A. 运算器、存储器、控制器

B. 外部设备和主机

C. 主机和实用程序

D. 配套的硬件设备和软件系统

11. 下列软件中,不属于系统软件的是( D)

A. 编译软件 B. 操作系统 C. 数据库管理系统

D. C语言程序

12. 某单位的人事档案管理程序属于(B)

A.  $\bot$  **A.**  $\bot$  **B.**  $\bot$  **C.**  $\bot$  **S.**  $\bot$  **M.**  $\bot$  **C.**  $\bot$  **S.**  $\bot$  **M.**  $\bot$ 

D. 字表处理软件

13. 使用高级语言编写的程序称为(A)

**A.** 源程序 **B.** 编辑程序 **C.** 编译程序

D. 连接程序

14. 在微型计算机中, bit的中文含义是(A)

**A.** 二进制位 **B.** 字

C. 字节

D. 双字


15.现在主要采用 总线 结构作为微/小型计算机硬件之间的连接方式。


#### 1.4.1 计算机的工作过程


将编制好的程序放在主存中,由控制器控制逐条取出指令执行,以计算a+b-c=?为例加以说明。


设a、b、c为已知的3个数,分别存放在主存的5~7号单元中,结果将存放在主存的8号单元


```
#include <stdio.h>
3 □int main(void)
        int a = 5, b = 3, c = 2;
        int y;
        y = a + b - c;
        printf("%d\n", y);
10
        return 0;
11
```














- 1.4.2 计算机的主要性能指标
  - 1.机器字长

机器字长是指参与运算的数的基本位数,它是由加法器、寄存器、数据总线的位数决定的。

在计算机中为了更灵活地表达和处理信息,许多计算机又以字节(Byte)为基本单位,一个字节等于8位二进制位(bit)。

#### 2.数据通路宽度

数据总线一次所能并行传送信息的位数,称为数据通路宽度。它影响到信息的传送能力,从而影响计算机的有效处理速度。这里所说的数据通路宽度是指外部数据总线的宽度,它与CPU内部的数据总线宽度(内部寄存器的大小)有可能不同。

- 3.主存容量
  - 一个主存储器所能存储的全部信息量称为主存容量。衡量主存容量单位有两种:
  - ① 字节数。这类计算机称为字节编址的计算机。 每1024个字节称为1K字节(2<sup>10</sup>=1K),每1024K 字节称为1M字节(2<sup>20</sup>=1M),每1024M字节称 为1G字节(2<sup>30</sup>=1G)。
  - 。② 字数×字长。这类计算机称为字编址的计算机。如: 4096×16表示存储器有4096个存储单元,每个存储单元字长为16位。

#### 4.运算速度

- >吞吐量和响应时间
- ▶主频和CPU周期
- > CPI/IPC
- **▶CPU**执行时间

#### 4.运算速度

以MIPS和MFLOPS作为计量单位来衡量运算速度。

MIPS表示每秒百万条指令。

MFLOPS每秒表示百万次浮点运算。

 $\mathbf{MIPS} = \frac{\text{指令条数}}{\text{执行时间} \times 10^6}$ 

	16.	系统总线中地址线的作用是	(	C	)	0
--	-----	--------------	---	---	---	---

A. 用于选择主存单元 B. 用于选择进行信息传输的设备

C. 用于指定主存单元和I/O设备接口电路的地址

D. 用于传送主存物理地址和逻辑地址

17. 只有当程序执行时,才会将源程序翻译成机器语言,而且一次只能读取、 翻译并执行程序中的一行语句,此程序称为( C )。

A. 目标程序 B. 编译程序 C. 解释程序 D. 汇编程序

**18.** (2011) 下列选项中,描述浮点数操作速度指标的是(D)。

A. MIPS

B. CPI

C. IPC

D. MFLOPS

19. (2013) 某计算机主频为1.2GHz, 其指令分为4类, 它们在基准程序中 所占比例及CPI如下表所示。该机的MIPS数是(C)。

A. 100

B. 200

C. 400

**D.** 600

指令类型	所占比例	CPI
Α	50%	2
В	20%	3
С	10%	4
D	20%	5

## 练习

20. 假设计算机M的指令集中包含A、B、C三类指令,其中CPI分别为1、2、4。某个程序P在M上被编译成两个不同的目标代码序列P1和P2,P1所含A、B、C三类指令的条数分别为8、2、2,P2所含A、B、C三类指令的条数分别为2、5、3。请问:哪个代码序列指令条数少?哪个执行速度快?它们的CPI分别是多少?

解: P1 和 P2 的指令条数分别为 12 和 10, 所以 P2 指令条数少。

P1 的总时钟周期数为: 8×1+2×2+2×4=20; P2 的总时钟周期数为: 2×1+5×2+3×4=24

∵两个序列在同一个机器上运行,∴时钟周期一样。故时钟周期数少的代码序列所用的时间短,执行速度快,即 P1 比 P2 快。

∵CPI=程序总的时钟周期数÷程序所含指令条数, ∴ P1 的 CPI 为: 20/12=1.67 P2 的 CPI 为: 24/10=2.4 注: 指令条数少并不代表执行时间短。同样,时钟频率高也不说明执行速度快。在评价计算机性能时,仅考虑单个因素是不全面的,必须三个因素同时考虑。

## 第1章 小结

- 1.1 电子计算机与存储程序控制
- 存储程序概念
- 主机
- 1.2 计算机系统的硬件组成
- 计算机的五大基本部件
- **总线**
- ) 三态门
- 大、中型机的典型结构
- > 冯•诺依曼结构和哈佛结构

# 第1章 小结

- 1.3 计算机系统
- 计算机系统
- 硬件和软件的关系
- > 系列机概念
- 软件兼容
- 固件的概念
- 虚拟机概念
- 1.4 计算机的工作过程和主要性能指标
- 主要性能指标机器字长、数据通路宽度、主存容量