


# 计算机组成原理

第三章 指令系统

指令和指令系统是计算机中最基本的概念。 指令是指示计算机执行某些操作的命令,一台计 算机的所有指令的集合构成该机的指令系统,也 称指令集。指令系统是计算机的主要属性,位于 硬件和软件的交界面上。本章将讨论一般计算机 的指令系统所涉及的基本问题。







3.5 指令系统的发展

#### 3.1.1 机器指令的基本格式

一条指令就是机器语言的一个语句,它是一 组有意义的二进制代码。指令的基本格式如下:

操作码 地址码
---------

操作码: 指明操作的性质及功能。

地址码: 指明操作数的地址,特殊情况

下也可能直接给出操作数本身。

指令的长度是指一条指令中所包含的二进制代码的位数,它取决于操作码字段的长度、操作数地址的个数及长度。指令长度应:

- ①尽可能短
- ② 等于字节的整数倍

指令长度可以等于机器字长,也可以大于或小于 机器字长。

在一个指令系统中,若所有指令的长度都是相等的,称为定长指令字结构;若各种指令的长度随指令功能而异,称为变长指令字结构。

#### 3.1.2 地址码结构

一条双操作数指令的除操作码之外,还应包含 以下信息:

第一操作数地址,用A<sub>1</sub>表示; 第二操作数地址,用A<sub>2</sub>表示; 操作结果存放地址,用A<sub>3</sub>表示; 下条将要执行指令的地址,用A<sub>4</sub>表示。

这些信息可以在指令中明显的给出,称为显地 址; 也可以依照某种事先的约定, 用隐含的方式给

出,称为隐地址。

下面介绍几种指令格式。


#### 1.四地址指令

OP	$A_1$	$\mathtt{A}_2$	${\sf A}_3$	$A_4$
----	-------	----------------	-------------	-------

$$(A_1)OP(A_2) \rightarrow A_3$$

 $A_4$ =下条将要执行指令的地址

2.三地址指令




程序计数器:

存放当前指令地址

$$(A_1)$$
  $P(A_2) \rightarrow A_3$ 

(PC)+1=下条将要执行指令的地址 执行一条三地址指令需4次访问主存。



(PC)+1=下条将要执行指令的地址

 $A_1$ 中原存内容在指令执行后被破坏。

执行一条二地址指令需4次访问主存。



(PC)+1=下条将要执行指令的地址

执行一条一地址指令需2次访问主存。

5. 零地址指令

0P

操作数地址是隐含的。参加运算的操作数放在堆栈中,运算结果也放在堆栈中。有关堆栈的概念将在稍后讨论。

指令中地址个数的选取要考虑诸多的因素。 从缩短程序长度,用户使用方便,增加操作并行度 等方面来看,选用三地址指令格式较好:从缩短指 令长度,减少访存次数,简化硬件设计等方面来看 ,一地址指令格式较好。对于同一个问题,用三地 址指令编写的程序最短,但指令长度最长,而用二 、一、零地址指令来编写程序,程序的长度一个比 一个长,但指令的长度一个比一个短。

#### 3.1.3 指令的操作码

指令系统中的每一条指令都有一个唯一确定的操作码,指令不同,其操作码的编码也不同。为了能表示整个指令系统中的全部指令,指令的操作码字段应当具有足够的位数。

指令操作码的编码可以分为<mark>规整型和非规整型</mark> 两类:

规整型(定长编码) 非规整型(变长编码)

#### 1.规整型

操作码字段的位数和位置是固定的。

假定: 指令系统共有m条指令, 指令中操作码字段的位数为N位, 则有如下关系式:

 $N \ge \log_2 m$ 

IBM 370机(字长32位)的指令可分为三种不同的长度形式: 半字长指令、单字长指令和一个半字长指令。不论指令的长度为多少位,其中操作码字段一律都是8位,8位操作码字段允许容纳256条指令,实际上在IBM 370机中仅有183条指令。

定长编码对于简化硬件设计,减少指令译码 的时间是非常有利的,但存在着信息冗余。

#### 2.非规整型

操作码字段的位数不固定,且分散地放在指令字的不同位置上。

PDP-11机(字长16位)的指令分为单字长、两字长、三字长三种,操作码字段占4~16位不等,可遍及整个指令长度。

操作码字段的位数和位置不固定将增加指令译码和分析的难度,使控制器的设计复杂化。


最常用的非规整型编码方式是扩展操作码法 让操作数地址个数多的指令(如:三地址指令)的操作码字段短些,操作数地址个数少的指令(如一或零地址指令)的操作码字段长些。

例如:设某机的指令长度为16位,操作码字段为4位,有三个4位的地址码字段,其格式为:

4位	4位	4位	4位
OP	$A_1$	${\sf A}_2$	$A_3$

如果按照定长编码的方法,4位操作码字段最多只能表示16条不同的三地址指令。

## 3.1 指念格式



4位

4位

### 练习:

- 1.某机器字长32位,指令单字长,指令系统中具有二地址指令、一地址指令和零地址指令各若干条,已知每个地址长12位,采用扩展操作码方式,问该指令系统中的二地址指令、一地址指令、零地址指令各最多能有多少条?
- 2.指令字长为12位,每个地址码为3位,采用扩展操作码的方式,设计4条三地址指令、16条二地址指令、64条一地址指令和16条零地址指令。
- **(1)**给出一种操作码的扩展方案
- (2)画出指令译码逻辑
- ▶ (3) 计算操作码的平均长度

若某机为定长指令字结构,要求:三地址指令4条,二地址指令8条,单地址指令180条。设指令字长为12位.每个地址码长为3位。问能否以扩展操作码为其编码?如果其中单地址指令为254条呢?说明其理由。

答案: ∶指令字长 12 位,每个地址码占 3 位;~

- ∴三地址指令最多是 2^(<u>12-3-3-3</u>)=8 条, 现三地址指令需 4 条,
- ∴可有 4 条编码作为扩展码,↓
- ∴二地址指令最多为 4×2^3=32 条, ⊌
- 现要求二地址指令 8 条,∴可有 24 个编码作扩展码。
- ∴单地址指令最多为 24×2<sup>2</sup>3=192 条 √



3.5 指令系统的发展

寻址,指的是寻找操作数的地址或下一条将 要执行的指令地址。寻址技术包括编址方式和寻址 方式。

#### 3.2.1 编址方式

#### 1. 编址

通常,指令中的地址码字段将指出操作数的来源和去向,而操作数则存放在相应的存储设备中。在计算机中需要编址的设备主要有CPU中的通用寄存器、主存储器和输入输出设备等3种。

- 2. 编址单位
- (1)字编址

#### 编址单位=访问单位

每个编址单位所包含的信息量(二进制位数)与读或写一次寄存器、主存所获得的信息量是相同的。早期的大多数机器都采用这种编址方式。

#### (2)字节编址

字节编址是为了适应非数值计算的需要。字节编址方式使编址单位与信息的基本单位(一个字节)相一致,这是它的最大优点。然而,如果主存的访问单位也是一个字节的话,那么主存的频带就太窄了。

#### 编址单位<访问单位

通常主存的访问单位是编址单位的若干倍。

#### (3)位编址

也有部分计算机系统采用位编址方式。

#### 3. 指令中地址码的位数

指令格式中每个地址码的位数是与主存容量和 最小寻址单位(即编址单位)有关联的。主存容量 越大,所需的地址码位数就越长。对于相同容量来 说,如果以字节为最小寻址单位,地址码的位数就 需要长些:如果以字为最小寻址单位(假定字长为 16位或更长),地址码的位数可以减少。设某机主 存容量为220个字节,机器字长32位。若最小寻址单 位为字节(按字节编址),其地址码应为20位:若 最小寻址单位为字(按字编址), 其地址码只需18 位。

#### 3.2.2 数据寻址和指令寻址

寻址可以分为数据寻址和指令寻址。寻找操作数的地址称为数据寻址,数据寻址方式较多, 其最终目的都是寻找所需要的操作数。寻找下一条将要执行的指令地址称为指令寻址,指令寻址 比较简单,它又可以细分为顺序寻址和跳跃寻址

0



顺序寻址可通过程序计数器PC加1,自动形成下一条指令的地址;跳跃寻址则需要通过程序转移类指令实现。

跳跃寻址的转移地址形成方式有三种:直接(绝对)、相对和间接寻址,它与下面介绍的数据寻址方式中的直接、相对和间接寻址是相同的,只不过寻找到的不是操作数的有效地址而是转移的有效地址而已。

#### 3.2.3 基本的数据寻址方式

寻址方式是根据指令中给出的地址码字段寻找 

#### 1.立即寻址

立即数 0P


在取指令时,操作码和操作数被同时取 出,不必再次访问存储器,从而提高了指令 的执行速度。但是,因为操作数是指令的一 部分,不能被修改,且立即数的大小将受到 指令长度的限制。

#### 2.寄存器寻址

指令中地址码部分给出 某一通用寄存器的编号,所 指定的寄存器中存放着操作 数。

两个明显的优点:

- •从寄存器存取数据比主 存快得多;
- •由于寄存器的数量较少 ,其地址码字段比主存单元 地址字段短得多。




#### 3.直接寻址

指令中地址码字 段给出的地址A就是 操作数的有效地址:

#### EA=A

由于操作数地址 是不能修改的,与程 序本身所在的位置无 关,所以又叫做绝对 寻址方式。



操作数S=(A)


#### 4.间接寻址

指令中给出的地址A 不是操作数的地址,而是 存放操作数地址的地址。

#### EA=(A)

通常在指令格式中划出一位@作为标志位。

- @=0 直接寻址
- @=1 间接寻址



操作数S=((A))

间接寻址要比直接寻址灵活得多,它的主要优点为:


- •扩大了寻址范围,可用指令的短地址访问大的主存空间。
- •可将主存单元作为程序的地址指针,用以指示操作数在主存中的位置。当操作数的地址需要改变时,不必修改指令,只需修改存放有效地址的那个主存单元(间接地址单元)的内容就可以了。

除去一级间接寻址外,还有多级间接寻址。多级间接寻址为取得操作数得操作数需要次访问主存,即在找到操作数有效地后,还需再访问一次主存,可得到真正的操作数。

多级间接标志:

0: 找到有效地址


1:继续间接寻址



#### 5.寄存器间接寻址

指令中的地址码给出 某一通用寄存器的编号, 被指定的寄存器中存放操 作数的有效地址,而操作 数则存放在主存单元中。

这种寻址方式的指令 较短,并且在取指后只需 一次访存便可得到操作数




### 6.变址寻址

把指令给出的形式地址A与变址寄存器 R<sub>x</sub>的内容相加,形成操作数有效地址:

 $EA=A+(R_X)$ 

 $R_{x}$ 的内容为变址

值。



操作数 $S=(A+(R_X))$ 

变址寻址是一种广泛采用的寻址方式,通常指令中的形式地址作为基准地址,而 $R_x$ 的内容作为修改量。在遇到需要频繁修改地址时,无须修改指令,只要修改变址值就可以了。


例如:要把一组连续存放在主存单元中的数据(首地址是A)依次传送到另一存储区(首地址为B)中去,则只需在指令中指明两个存储区的首地址A和B(形式地址),用同一变址寄存器提供修改量K,即可实现 $(A+K)\to B+K$ 。变址寄存器的内容在每次传送之后自动地修改。

#### 7.基址寻址

将基址寄存器R<sub>b</sub>的 内容与位移量D相加,形 成操作数有效地址:

$$EA=(R_b)+D$$

基址寄存器的内容 称为基址值,指令的地址 码字段是一个位移量,位 移量可正可负。



操作数 $S=((R_b)+D)$ 

基址寻址和变址寻址在形成有效地址时所用的算法是相同的,而且在一些计算机中,这两种寻址方式都是由同样的硬件来实现的。


但这两种寻址方式应用的场合不同,变址寻址是面向用户的,用于访问字符串、向量和数组等成批数据;而基址寻址面向系统,主要用于逻辑地址和物理地址的变换,用以解决程序在主存中的再定位和扩大寻址空间等问题。在某些大型机中,基址寄存器只能由特权指令来管理,用户指令无权操作和修改。

#### 8.相对寻址

相对寻址是基址寻址的一种变通,由程序计数器PC提供基准地址,即:

#### EA=(PC)+D

位移量指出的是操 作数和现行指令之间的 相对位置。



操作数S=((PC)+D)

相对寻址方式的特点:

- •操作数的地址不是固定的,它随着PC值的变化而变化,并且与指令地址之间总是相差一个固定值±D。当指令地址改变时,由于其位移量不变,使得操作数与指令在可用的存储区内一起移动,所以仍能保证程序的正确执行。采用PC相对寻址方式编写的程序可在主存中任意浮动,它放在主存的任何地方,所执行的效果都是一样的。
- •由于指令中给出的位移量可正、可负,所以对于指令地址而言,操作数地址可能在指令地址之前或之后。

### 9.页面寻址

页面寻址相当于将整个主存空间分成若干个大小相同的区,每个区称为一页,每页有若干个主存单元。每页都有自己的编号,称为页面地址;页面内的每个主存单元也有自己的编号,称为页内地址。这样,操作数的有效地址就被分为两部分:前部为页面地址,后部为页内地址。

页面地址 页内地址

根据页面地址的来源不同,页面寻址又可以分成3种不同的方式:

- ① 基页寻址,又称零页寻址。由于页面地址全等于0,所以有效地址EA=0//A(//在这里表示简单拼接),操作数S在零页面中,基页寻址实际上就是直接寻址。
- ② 当前页寻址。页面地址就等于程序计数器PC的高位部分的内容,所以有效地址 $EA=(PC)_H/A$ ,操作数S与指令本身处于同一页面中。
- ③ 页寄存器寻址。页面地址取自页寄存器,与形式地址相拼接形成有效地址。

有些计算机在指令格式中设置了一个页面标志位(Z/C)。当Z/C=0,表示零页寻址,当Z/C=1,表示当前页寻址。

- 各种数据寻址方式获得数据的速度(由快到慢)
  - 。立即寻址
  - 。寄存器寻址
  - 。直接寻址
  - 。寄存器间接寻址
  - 。页面寻址
  - 。 变址寻址(基址寻址、相对寻址)
  - 。一级间接寻址
  - 。多级间接寻址



为了能区分出各种不同寻址方式,必须在指令中给出标识。标识的方式通常有两种:显式和隐式


显式的方法就是在指令中设置专门的寻址方式 (MOD) 字段,用二进制代码来表明寻址方式类型

隐式的方式是由指令的操作码字段说明指令格 式并隐含约定寻址方式。

显式	OP	MOD	A
隐式	<b>OP</b>		A

注意,一条指令若有两个或两个以上的地 址码时,各地址码可采用不同的寻址方式。例如 ,源地址采用一种寻址方式,而目的地址采用另 一种寻址方式。

MOV AX,(BX) 寄存器直接寻址 寄存器直接寻址 某计算机的字长为16位,存储器按字编址,访存指令格式如图所示:



- > 其中,OP是操作码,MOD定义寻址方式,A为形式地址。设PC和R<sub>x</sub>分别为程序计数器和变址寄存器,字长为16位,问
- 1.该格式能定义多少种指令?
- 2.各种寻址方式的寻址范围是多少字?
- ▶ 3.写出各种寻址方式的有效地址EA的计算公式。



3.5 指令系统的发展


堆栈是一种按特定顺序进行存取的存储区,这种特定顺序可归结为"后进先出"(LIFO)或"先进后出"(FILO)。

### 3.3.1 堆栈结构

#### 1.寄存器堆栈

用一组专门的寄存器构成寄存器堆栈,又称为硬堆栈。这种堆栈的栈顶是固定的,寄存器组中各寄存器是相互连接的,它们之间具有对应位自动推移的功能,即可将一个寄存器的内容推移到相邻的另一个寄存器中去。

# 3.3 堆栈与堆栈操作 b<sub>n-1</sub> b<sub>n-2</sub>




### 2.存储器堆栈

从主存中划出一段区域来作堆栈,这种堆栈又称为软堆栈,堆栈的大小可变,栈底固定,栈顶浮动,故需要一个专门的硬件寄存器作为堆栈栈顶指针SP,简称栈指针。栈指针所指定的主存单元,就是堆栈的栈顶。

自底向上生成方式的堆栈区

堆栈的栈底地址大于栈顶地址,通常栈指针始终指向栈顶的满单元。进栈时,SP的内容需要先自动减


1, 然后再将数据压入堆栈。 (SP)-1→SP 修改栈指针



出栈时,需要先将堆栈中的数据弹出,然后SP的内容再自动加1。

 $((SP)) \rightarrow A$  $(SP)+1 \rightarrow SP$ 

将栈顶内容弹出,送入A中 修改栈指针



### 3.3.2 堆栈操作

在一般计算机中,堆栈主要用来暂存中断断点、子程序调用时的返回地址、状态标志及现场信息等,也可用于子程序调用时参数的传递,所以用于访问堆栈的指令只有进栈(压入)和出栈(弹出)两种。

在堆栈计算机(如HP-3000、B5000等)中, 没有一般计算机中必备的通用寄存器,因此堆栈就 成为提供操作数和保存运算结果的唯一场所。



3.5 指令系统的发展

### 3.4.1 数据传送类指令

数据传送类指令主要用于实现寄存器与寄存器 之间,寄存器与主存单元之间以及两个主存单元之 间的数据传送。数据传送类指令又可以细分为:

#### 1.一般传送指令

一般传送指令(MOV)具有数据复制的性质,即数据从源地址传送到目的地址,而源地址中的内容保持不变。传送通常以字节、字、双字或数组为单位,特殊情况下也能按位为单位进行传送。

(1)主存单元之间的传送

MOV mem<sub>2</sub>,mem<sub>1</sub>,其含义为 (mem<sub>1</sub>)→mem<sub>2</sub>

(2)从主存单元传送到寄存器

MOV reg,mem, 其含义为 (mem)→reg

在有些计算机中,该指令用助记符LOAD表示, 又称为取数指令。

(3)从寄存器传送到主存单元

MOV mem,reg, 其含义为 (reg)→mem 在有些计算机里,该指令用助记符STORE表示,又称为存数指令。

(4)寄存器之间的传送

MOV reg<sub>2</sub>,reg<sub>1</sub>,其含义为 (reg<sub>1</sub>)→reg<sub>2</sub>

### 2. 堆栈操作指令

堆栈指令是一种特殊的数据传送指令,分为进 栈(PUSH)和出栈(POP)两种。

因为堆栈(指软堆栈)是主存的一个特定区域,所以对堆栈的操作也就是对存储器的操作。

### 3.数据交换指令

前述指令的传送都是单方向的,然而,数据传送也可以是双方向的,即将源操作数与目的操作数(一个字节或一个字)相互交换位置。

### 3.4.2 运算类指令

1.算术运算指令

算术运算指令主要用于进行定点和浮点运算。 这类运算包括加、减、乘、除以及加1、减1、比较 等,有些机器还有十进制算术运算指令。

绝大多数算术运算指令都会影响到状态标志位 ,通常的标志位有进位、溢出、全零、正负和奇偶 等。

#### 2.逻辑运算指令

一般计算机都具有与、或、非、异或等逻辑运算指令。这类指令在没有设置专门的位操作指令的计算机中常用于对数据字(字节)中某些位(一位或多位)进行操作。

(1)按位测(位检查)

XXXXXXXX \( \lambda 00010000 \)
\( 000X0000 \)

(2)按位清(位清除)

XXXXXXXXX \( \lambda 1111101 \)
XXXXXXXX 0X

AND AL, FDH

(3)按位置(位设置)

XXXXXXXX V 0100000 X 1XXXXXX

OR AL,40H

### (4)按位修改

利用"异或"指令可以修改目的操作数的某些位,只要源操作数的相应位为"1",其余位为"0",异或之后就达到了修改这些位的目的(因为 $\overline{A} \oplus 1 = A$ , $A \oplus 0 = A$ )。

(5)判符合 若两数相符合,其异或之后的结果必定为 "0"。

(6)清0

XOR AL,AL

### 3.移位指令

分为算术移位、逻辑移位和循环移位3类,它 们又可分为左移和右移两种。

算术移位的对象是带符号数,算术移位过程中必须保持操作数的符号不变,左移一位,数值×2,右移一位,数值÷2。

逻辑移位的对象是没有数值含义的二进制代码,因此移位时不必考虑符号问题。 循环移位又按进位位是否一起循环分为两类

•

- 小循环(不带进位循环)
- 大循环(带进位循环)

#### 3.4.3 程序控制类指令

程序控制类指令用于控制程序的执行方向,并使程序具有测试、分析与判断的能力。

#### 1.转移指令

在程序执行过程中,通常采用转移指令来改变程序的执行方向。转移指令又分无条件转移和条件转移两种。

无条件转移指令(JMP)不受任何条件的约束 ,直接把程序转向新的位置执行。


条件转移指令必须受到条件的约束,若条件满 足时才转向新的位置执行,否则程序仍顺序执行。

无论是条件转移还是无条件转移都需要给出转移地址。若采用相对寻址方式,转移地址为当前指令地址(即PC的值)和指令中给出的位移量之和,即:(PC)+位移量→PC;若采用绝对寻址方式,转移地址由指令的地址码直接给出,即:A→PC。

#### 2.子程序调用指令

子程序是一组可以公用的指令序列,只要知道 子程序的入口地址就能调用它。

从主程序转向子程序的指令称为子程序调用指令(CALL);而从子程序转向主程序的指令称为返回指令(RET)。



主程序和子程序是相对的概念,调用其它程序的程序是主程序;被其它程序调用的程序是子程序。

转子指令安排在主程序中需要调用子程序的地方,转子指令是一地址指令。

子程序调用指令和转移指令都可以改变程序的 执行顺序,但两者存在着很大的差别:

- 转移指令转移到指令中给出的转移地址处执行指令,不存在返回要求,没有返回地址问题;而 子程序调用指令必须以某种方式保存返回地址,以 便返回时能找到原来的位置。
- 转移指令用于实现同一程序内的转移; 而子程序调用指令转去执行一段子程序, 实现的是程序与程序之间的转移。

保存返回地址的方法除去堆栈以外还有:

(1)用子程序的第一个字单元存放返回地址。转子指令把返回地址存放在子程序的第一个字单元中,子程序从第二个字单元开始执行。返回时将第一个字单元地址作为间接地址,采用间址方式返回主程序。这种方法可以实现多重转子,但不能实现递归循环,Cyber70采用的就是这种方法。

(2) 用寄存器存放返回地址。转子指令先把返回地址放到某一个寄存器中,再由子程序将寄存器中的内容转移到另一个安全的地方,比如存储器的某个区域。这是一种较为安全的方法,可以实现子程序的递归循环。IBM370采用这种方法,这种方法相对增加了子程序的复杂程度。

#### 3.返回指令

从子程序转向主程序的指令称为返回指令,其助记符一般为RET,子程序的最后一条指令一定是返回指令。

返回地址存放的位置决定了返回指令的格式,如果返回地址保存在堆栈中,则返回指令是零地址指令,如果返回地址保存在某个主存单元中,则返回指令中必须是一地址指令。

#### 3.4.4 输入/输出类指令

输入/输出(I/O)类指令用来实现主机与外部设备之间的信息交换,包括输入/输出数据、主机向外设发控制命令或外设向主机报告工作状态等。从广义的角度看,I/O指令可以归入数据传送类。


各种不同的计算机的I/O指令差别很大,通常有两种方式:

独立编址方式统一编址方式

#### 1.独立编址的I/O

0

所谓独立编址就是把外设端口和主存单元分别独立编址。指令系统中有专门的IN/OUT指令。以主机为基准,信息由外设传送到主机称为输入,反之称为输出。指令中需要给出外设端口地址。这些端口地址与主存地址无关,是另一个独立的地址空间




输入/输出指令

#### 2.统一编址的I/O

所谓统一编址就是 把外设寄存器和主存单 元统一编址。指令系统 中没有专门的I/O指令, 就用一般的数据传送类 指令来实现I/O操作。

数据传送指令 输入指令 MOV P。、SUH) MOV R<sub>0</sub>,(F000H)






#### 3.5.1 x86架构的扩展指令集

- MMX指令集
- ▶ SSE指令集
- ▶ 3DNow指令集
- ▶ SSE2指令集
- > SSE3指令集

#### 3.5.2从复杂指令系统到精简指令系统

指令系统中指令丰富、功能强。这些计算机 被称为复杂指令系统计算机,简称CISC。

大量测试表明,最常使用的是一些比较简单的指令,这类指令仅占指令总数的20%,但在各种程序中出现的频度却占80%,其余大多数指令是功能复杂的指令,这类指令占指令总数的80%,但其使用频度很低,仅占20%。因此,人们把这种情况称为"20%-80%律"。



从"20%-80%律"出发,人们开始了对指令系统合理性的研究,提出了精简指令系统的想法,出现了精简指令系统计算机,简称RISC。

RISC技术将在后继课程中介绍。

#### 3.5.3 VLIW和EPIC

VLIW是英文"Very Long Instruction Word"的缩写,中文含义是"超长指令字",即一种非常长的指令组合,它把许多条指令连在一起,增加了运算的速度。在这种指令系统中,编译器把许多简单、独立的指令组合到一条指令字中。当这些指令字从主存中取出放到处理器中时,它们被容易地分解成几条简单的指令,这些简单的指令被分派到一些独立的执行单元去执行。

EPIC是英文 "Explicit Parallel Instruction Code"的缩写,中文含义是"显式并行指令代码"。 EPIC是从VLIW中衍生出来的,通过将多条指令放入一个指令字,有效的提高了CPU各个计算功能部件的利用效率,提高了程序的性能。

- 3.1 指令格式
- 指令的基本格式
- ▶ 指令的地址码结构(3、2、1、0地址指令的区别)
- 非规整型指令的操作码(扩展操作码)

- 3.2 寻址技术
- 编址方式字编址、字节编址
- 指令中地址码的位数主存容量、最小寻址单位
- 数据寻址和指令寻址

- 常见数据寻址方式的特点立即寻址、直接寻址、间接寻址、相对寻址、变址寻址、页面寻址
- 各种数据寻址方式的速度区别
- ▶ 有效地址EA的计算 直接寻址、间接寻址、变址寻址、 页面寻址

- 3.3 堆栈与堆栈操作
- 存储器堆栈
- 存储器堆栈操作进栈、出栈时栈指针的修改和数据的压入和弹出
- 3.4 指令类型
- 程序控制类指令 转移、转子、返回指令的区别
- ▶输入/输出类指令 独立编址I/O、统一编址I/O

- 3.5 指令系统的发展
- **CISC**
- **RISC**
- VLIW
- **EPIC**