修炼内功

必须要搞清楚嵌入式内存管理!


创客学院 正道老师

- 1/ 嵌入式内存管理需求在哪?
- 2/ 常见的内存管理方案
- 3/ freeRTOS内存分配原理


C程序编译过程

Object code Source code Flash format Image armcc armlink .elf .C fromelf code .bin .axf data .0 .hex debug armasm .map

进程程序组成



裸机程序组成




C程序组成




STM32程序组成

程序运行

生成反汇编指令 fromelf --text -c --output LedTask\LedTask.text LedTask\LedTask.axf



C运行环境初始化



静态内存

ZI-data栈空间

ZI-data

RW data

静态内存:

静态内存是指在程序开始运行时由编译器分配的内存,它的分配是在程序开始编译时完成的,不占用CPU资源。程序中的各种变量,在编译时系统已经为其分配了所需的内存空间,当该变量在作用域内使用完毕时,系统会自动释放所占用的内存空间。

变量的分配与释放,都无须程序员自行考虑。

动态内存

ZI-data堆空间

动态内存:

动态内存分配是按输入信息的大小分配所需要的内存单元,他的特点是按需分配,内存分配在堆区。

用户无法确定空间大小,或者空间太大,栈上无法分配时,会采用动态内存分配。

区别


时间不同:

静态分配发生在程序编译和连接的时候。动态分配则发生在程序调入和执行的时候。


空间不同:

堆都是动态分配的,没有静态分配的堆。栈有2种分配方式: 静态分配和动态分配。静态分配是编译器完成的,比如局部变量的 分配。动态分配由函数malloc进行分配。不过栈的动态分配和堆不同, 他的动态分配是由编译器进行释放,无需我们手工实现。

动态内存分配需求



动态内存分配需求



C标准库-动态内存分配接口

```
#include <stdlib.h>

void *malloc(size_t size);

void free(void *ptr);

void *calloc(size_t nmemb, size_t size);

void *realloc(void *ptr, size_t size);
```

C标准库-动态内存分配缺陷

- ▶ 这些函数在小型嵌入式系统中并不总是可用的,小型嵌入式设备中的 RAM 不足。
- > 它们的实现可能非常的大,占据了相当大的一块代码空间。
- ▶ 他们几乎都不是安全的。
- ▶ 它们并不是确定的,每次调用这些函数执行的时间可能都不一样。
- ▶ 它们有可能产生碎片。
- ▶ 这两个函数会使得链接器配置得复杂。
- ➤ 如果允许堆空间的生长方向覆盖其他变量占据的内存,它们会成为 debug 的灾难。

动态内存分配缺陷

- ▶ 没有虚拟内存机制,需要用户亲 自管理。
- 对内存的分配时间要求更为苛刻,分配内存的时间必须是确定的
- ➤ RAM比较小,需要比较好的内存 分配算法解决内存碎片问题







俊龙老师

小米、百度研发总监

小美老师

ARM全球认证讲师



项目	内容	
周期	30天	
导师团	百度、华为互联网大牛执教	
课程内容	C语言从入门到精通、Linux及C高级、shell脚本、数据结构及算法	
	两次就业指导	
	经典面试题讲解	
	BAT 导师 1V1 模拟面试	
	每日作业批改+两次测评(期中、期终)	
授课形式	录播+每周至少2次的直播	
教学服务	技术老师 7*13 小时答疑辅导+班主任督学	



李宇卓(华清 创客学院) 💄







扫一扫上面的二维码图案, 加我微信

- 1/ 嵌入式内存管理需求在哪?
- 2/ 常见的内存管理方案
- 3 / freeRTOS内存分配原理

内存池管理方案




内存堆管理方案



- 1/ 嵌入式内存管理需求在哪?
- 2/ 常见的内存管理方案
- 3 / freeRTOS内存分配原理

FreeRTOS动态内存分配



heap_4

Stack Stack Stack Stack Stack Stack TCB TCB TCB TCB TCB TCB Stack User User TCB Queue Queue Stack Stack Stack Stack Stack Stack TCB TCB TCB TCB TCB TCB

configTOTAL_HEAP_SIZE

内存管理性能要求

- ▶ 按照调用者的要求分配合适的大小的动态内存区,返回该内存块的首地址
- ▶ 如果没有足够的内存,则返回空指针
- ▶ 用户不在使用该内存是可以调用Free函数释放该内存块,被释放的内存块在归还系统堆之后,可以被重新分配
- ▶ 由于动态内存分配算法的重要性,要求快速分配算法并尽量减少 内存碎片

Heap_4内存管理数据结构

ucHeap[configTOTAL_HEAP_SIZE]	静态数组用于内存分配空间
typedef struct A_BLOCK_LINK	内存块链表
<pre>struct A_BLOCK_LINK *pxNextFreeBlock; size t xBlockSize;</pre>	
} BlockLink_t;	
xHeapStructSize	内存块头长度
BlockLink_t xStart, *pxEnd	链表头结点,链表尾节点
size_t xFreeBytesRemaining	空闲内存尺寸
size_t xMinimumEverFreeBytesRemaining	每次分配后最小空闲内存块尺寸
xBlockAllocatedBit	内存已使用标记

Heap_4内存管理方案

字节对齐(丢失)

pNextFreeBlock

xBlockSize

已分配内存

pNextFreeBlock

xBlockSize

剩余内存

pNextFreeBlock

xBlockSize

字节对齐 (丢失)

字节对齐(丢失)

pNextFreeBlock

xBlockSize

已分配内存

pNextFreeBlock

xBlockSize

剩余内存

pNextFreeBlock

xBlockSize

已分配内存

pNextFreeBlock

xBlockSize

字节对齐(丢失)

字节对齐(丢失)

pNextFreeBlock

xBlockSize

已分配内存

pNextFreeBlock

xBlockSize


剩余内存

pNextFreeBlock


xBlockSize

字节对齐 (丢失)

Heap_4内存块初始化



Heap_4内存块申请



Heap_4内存块插入


遍历空闲链表 找出当前内存插入点 (从低到高顺序遍历) 找到插入点以后判断是 否可以和要插入的内存 合并 再检查合并后的新内存

是否可以和下一个内存

合并

更新链表内存链接

Heap_4内存块释放







立鑫老师

小米、百度研发总监

华为、爱立信研发总监

俊龙老师

小美老师

ARM全球认证讲师

BAT导师团 基础预料班



项目	内容	
周期	30天	
导师团	百度、华为互联网大牛执教	
课程内容	C语言从入门到精通、Linux及C高级、shell脚本、数据结构及算法	
	两次就业指导	
	经典面试题讲解	
	BAT 导师 1V1 模拟面试	
	每日作业批改+两次测评(期中、期终)	
授课形式	录播+每周至少2次的直播	
教学服务	技术老师 7*13 小时答疑辅导+班主任督学	



李宇卓(华清 创客学院) 💄



扫一扫上面的二维码图案, 加我微信

扫一扫, 获取更多信息



THANK YOU