Windows 系统 AMCAP 软件使用说明

AMCAP 是微软提供的摄像头视频捕获软件,现已更新到 V9. X 版本,我们提供的 V3. 0. 9 是经过修改的,支持拍照功能,可以显示帧率。

AMCAP 软件在 Windows XP WIN7 WIN8 平台上可直接使用。

AMCAP 软件的源码,包含在 Microsoft DirectX 9 SDK 中,在 SDK 的

DirectShow\Samples\C++\DirectShow\Capture\AMCap 中可找到其源码,应用开发人员可以从微软获取源码。

检测摄像头设备:

插入 USB 摄像头,自动检测设备,在 XP 系统"我的电脑"中可以看到"USB 视频设备",双击可直接预览(WIN7 系统不会出现这个)



在设备管理器中可以看到"USB Composite Device"



视频预览:

打开 amcap V3.0.9 软件, 在 Device 里选择 USB 摄像头设备



在 Option 里,把 "Preview"选中打勾,大部分系统会直接打开 Preview 画面,有些系统默认没选中 Preview,需要手动打开




设置格式和分辨率:

在 Options 里,选择 Video Capture Pin,打开摄像头属性设置




颜色空间/压缩可以选择 MJPEG 或 YUV2 格式,输出大小就是分辨率



设置效果参数:

在 Option 里, 选择 Video Capture Filter



设置照相机控制:

对于 500 万像素 AF 摄像头,"焦点"可以设置自动对焦或手动对焦"曝光"可以设置自动曝光或手动曝光




部分摄像头带有"缩放""掷色子"等功能

使用拍照功能:


本文介绍的拍照功能,不是简单的从预览画面截一张图片,而是无论在哪个分辨率的预览画面下,都可以拍摄任意格式、任意尺寸的照片。

比如当前的预览画面是 640X480,选择 Photo->Set Photo Format,打开拍照格式设置。



选中一种拍照格式和分辨率后,点击"Apply",然后再点击"Photo"即可拍照,或按F3快捷键拍照。

拍照完成后会弹出照片预览窗口,选择 File->Save,可保存成 BMP 图片,选择 File->Save as,可选择保存的图片为:BMP JPEG PNG GIF TIF 等格式



录像:

先设置录像存储的路径,选择: File->Set Capture Directory,选择路径



选择要录像的分辨率,即预览分辨率 选择Capture->Start capture,开始录像



再次点击 Stop capture 结束录像,在录像存储路径下生成录像文件"日期时间.avi"