XC2440 QT 摄像头程序使用手册

此程序是针对<u>XC2440_IP_Camera方案板</u>和<u>XC-2M_USB</u>摄像头编写,程序也可运行在XC2440 开发板上。源码仅开放给XC2440_IP Camera方案板用户和XC-2M_USB摄像头用户。

程序功能:

支持 4 路 USB 摄像头 4 通道预览画面快速切换 拍摄 JPEG 照片保存在 SD 卡中录制 AVI 视频保存在 SD 卡中通过 FTP 下载/上传图片视频功能状态栏信息显示支持 USB 鼠标和触摸屏同时操作默认预览画面尺寸: 320X240默认拍照尺寸: 640X480默认录像尺寸: 320X240


关于 USB 摄像头:


请使用支持 MJPEG 格式兼容 USB1.1 协议,支持 UVC 协议的 USB 摄像头

关于 OT 文件系统:

请烧写 XC2440 光盘里的 rootfs_qte.bin 文件系统镜像,如果是自己制作的文件系统,要确保支持 JPEG 和 PNG 插件,否则不能显示预览画面。

窗口控件:






Email: xcembed@gmail.com

深圳小超嵌入式工作室

源码结构:



main.cpp: QT 的 main 函数

mainwindow.cpp: 主窗口,实现主体功能

preview.cpp: 预览窗口 v4l2.cpp: V4L2 函数库 thread.cpp: 预览线程 avilib.cpp: AVI 函数库

编译源码:

解压 xc2440_usbcam_qt.tar.bz2, 进入目录

执行: qmake、make,即可生成 xc2440_usbcam_qt 可执行程序

将可执行程序下载到目标板/usr/bin 目录下,修改/usr/bin/qtconfig,将启动程序语句改为: xc2440_usbcam_qt -qws

程序使用说明:

图片和视频默认保存路径为:/mnt/sd,如果要保存在TF卡中,请先插入TF卡,系统默认将TF卡挂载到/mnt/sd目录下。

注意:程序并不检测TF卡时否存在,如果不插TF卡或挂载失败,图片和视频将保存在Nandflash中。

当没有插入 USB 摄像头时, 4 个通道按钮显示 "No Cam", 并变成灰色, 同时拍照、录像按钮 也变成灰色, 程序停止。

深圳小超嵌入式工作室

当插入一路 USB 摄像头时,第1个通道按键显示"通道1",并变成灰色。表示只有一个通道,不能做切换动作,其他3个通道按钮显示"No Cam",并变成灰色;此时拍照、录像按钮可用。



点击拍照按钮,预览画面停止,所有按钮变为灰色不可用,状态栏显示"Capture OK!",拍照完成后,所有按钮恢复可用状态。



点击录像按钮开始录像,除录像按钮外,其他按钮均变为灰色不可用,状态栏显示"正在录制 xxxxxxx.avi",再此点击录像按键,录像完成,所有按键恢复可用。



文件名以日期时间命名,格式为:年月日时分秒.jpg 和年月日时分秒.avi

深圳小超嵌入式工作室

当插入多路 USB 摄像头时,相应的通道按钮变为可用,点击通道按钮即可切换预览画面,当前的通道按钮保持为灰色不可用。

拍照和录像功能只在当前通道的摄像头上进行操作。





Email: xcembed@gmail.com