
全向移动机器人仿真系统

全向移动机器人仿真系统不仅是技术验证的核心工具,更是实现低成本、高效率研发的关键支撑,尤其在动态环境适应性测试具有不可替代性。

1.配置虚拟机

• 镜像文件位置

首先确认镜像文件的位置,位于D://robot lecture ros2/ ros2_humble,在vm虚拟机中打开文件,如图所示



• 修改内存


为了仿真环境不卡顿,运行流畅,请将虚拟机的内存设置为8GB或者更高,CPU核心设置为16 (本次操作只需要执行一次) ,如图所示



2.运行仿真


• 拷贝仿真工程到虚拟机


从学习通下载仿真工程文件夹omni_ws.zip,将其传输到虚拟机中,解压(本次操作只需要执行一次)



• 熟悉仿真工程

打开omni_ws,我们可以发现其是一个ROS2的功能包,你们有两个脚本文件:clear.sh和 rebuild.sh,clear.sh是清除仿真环境脚本,当仿真环境出现异常时运行该脚本,一般不运行。 rebuild.sh是编译脚本,一般运行一次即可。如图所示






• 执行启动

打开终端,输入以下指令:

出现如图所示界面



3.控制

• 控制虚拟机器人运行

另外打开一个终端,输入

ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard

你可以使用这些键来控制机器人的移动和旋转:

箭头键:控制机器人的前后左右移动。

W, A, S, D: 分别控制机器人的前进、左转、后退、右转。

I, J, K, L: 在全向模式 (Holonomic mode) 下使用,允许同时控制机器人的前后左右移动。

U, O, J, L: 在全向模式下, 分别控制机器人的前进、后退、左转、右转。

T, B: 分别控制机器人上升和下降。

Q/Z: 强制停止机器人。

C: 清除到姿势 (在某些情况下有用, 比如在仿真环境中)。