DIODA SEMIKONDUKTOR



Oleh: Suwito


mas.suwito@gmail.com masaji@elect-eng.its.ac.id

Departemen Teknik Elektro Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2012

OUTLINE


- ☐ MATERIAL SEMIKONDUKTOR
- N-TYPE DAN P-TYPE
- ☐ DIODA IDEAL DAN PRAKTIS
- ☐ SPESIFIKASI DIODA

STRUKTUR ATOM




- ☐ Setiap material tersusun atas atom-atom
- ☐ Setiap atom tersusun atas Neutron, Proton dan Elektron

STRUKTUR ATOM




- ☐ Elektron mengelilingi nukleus dalam sebuah lintasan tertentu yang di sebut SHELL
- ☐ SHELL terluar disebut **VALENCE SHELL**
- ☐ Elektron pada VALENCE SHELL disebut **VALENCE ELECTRON**
- ☐ Atom yang tidak seimbang antara proton dan elektron disebut **ION**.
- ☐ ION POSITIF → Atom kelebihan elektron
- ☐ ION NEGATIF → Atom yang kekurangan elektron

PITA ENERGI




☐ Suatu kondisi dimana sebuah elektron berada pada level energi yang lebih tinggi disebut sebagai *Elektron yang tereksitasi*


KONDUKTOR & INSULATOR




- ☐ Elektron bebas merupakan elektron yang lepas dari ikatan velensi
- ☐ Konduktor merupakan material yang memiliki banyak elektron bebas.
- ☐ Konduktor mudah menghantarkan arus listrik.
- Insulator merupakan material yang memiliki sedikit elektron bebas.
- ☐ Insulator sulit menghantarkan arus listrik.

- ☐ Bahan semikonduktor memiliki Valence Shell yang terisi setengah dari nilai seharusnya.
- ☐ Sifat dari bahan ini bisa sebagai konduktor dan dapat juga sebagai insulator.







- Atom Silikon akan bergabung dengan atom Silikon lainnya.
- ☐ Ikatan antar atom disebut sebagai ikatan kovalen.
- ☐ Pada suhu 0 K Silikon sebagai Isolator karena elektron hanya mengisi pada daerah valensi.



7

- ☐ Pada suhu diatas 0 K Silikon bukan sebagai Isolator yang baik dan bukan sebagai konduktor yang baik.
- ☐ Bersamaan dengan terlepasnya elektron ke jalur konduksi maka terbentuk hole di dalam jalur valensi.







SEMIKONDUKTOR INTRINSIK & EKSTRINSIK

- Semikonduktor Intrinsik merupakan kristal semikonduktor yang murni, dimana setiap atomnya adalah atom bahan semikonduktor saja
- ☐ Pada kebanyakan aplikasi, tidak terdapat pasangan elektron-hole yang cukup banyak didalam suatu semikonduktor intrinsik untuk dapat menghasilkan arus yang berguna.
- ☐ Semikonduktor Ekstrinsik merupakan kristal semikonduktor yang telah deberi doping dengan atom lain.
- ☐ Doping adalah penambahan atom-atom impuritas pada suatu kristal untuk menambah jumlah elektron maupun hole

SEMIKONDUKTOR INTRINSIK & EKSTRINSIK




SEMIKONDUKTOR INTRINSIK




SEMIKONDUKTOR EKSTRINSIK

SEMIKONDUKTOR TIPE-N

- ☐ Semikonduktor Ekstrinsik tipe –N merupakan kristal semikonduktor yang di doping dengan atom pentavalen, sehingga memiliki kelebihan atom bebas.
- Atom pentavalen tersebut disebut sebagai atom donor.
- Beberapa atom penta valen yang digunakan adalah : *Antimony,arsenic,* and phosphorus






12

13


SEMIKONDUKTOR TIPE-N


- ☐ Pada atom donor ditinggalkan oleh elektron valensinya (menjadi elektron bebas). Sehinga menjadi ion yang bermuatan positip.
- ☐ Elektron bebasnya menjadi pembawa mayoritas.
- Hole menjadi pembawa minoritas.



SEMIKONDUKTOR TIPE-P

- ☐ Semikonduktor Ekstrinsik tipe -P merupakan kristal semikonduktor yang di doping dengan atom trivalen, sehingga terbentuk jumlah hole pada jalur valensi.
- Atom trivalen tersebut disebut sebagai atom akseptor.
- Beberapa atom penta valen yang digunakan adalah : *boron, gallium, and indium*.






14

15


SEMIKONDUKTOR TIPE-P

- ☐ Atom akseptor telah menerima elektron, maka menjadi ion yang bermuatan negatip.
- Pembawa mayoritas berupa hole.
- Pembawa minoritas berupa elektron




DIODA SEMIKONDUKTOR


- \square Dioda adalah kristal yang dibentuk dari penggabungan separuh semikonduktor type-n dan separuh semikonduktor type-p.
- ☐ Dioda disebut sebagai pn junction.
- ☐ Sisi p (Anoda) mempunyai banyak hole (pembawa mayoritas)
- ☐ Sisi n (Katoda) mempunyai banyak electron (pembawa mayoritas)




DIODA SEMIKONDUKTOR

- ☐ Terjadi rekombinasi pada daerah sambungan antara hole di bahan p dan elektron pada bahan n.
- ☐ Hole dan elektron yang berkombinasi ini saling meniadakan, dan terbentuk daerah pengosongan (depletion region).









DIODA FORWARD BIAS


- ☐ Terminal Anoda (A) terhubung dengan tegangan positip baterai.
- ☐ Terminal Katoda (K) terhubung dengan tegangan negatip baterai.
- ☐ Dioda disebut mendapatkan bias maju (foward bias). (VA-K adalah positip atau VA-K > 0)






DIODA FORWARD BIAS


- \square Arus dioda yang disebabkan oleh pembawa mayoritas akan mengalir, dan disebut sebagai I_D .
- ☐ Pembawa minoritas dari bahan tipe p (elektron) dan dari bahan tipe (hole) akan berkombinasi dan menghasilkan Is.
- \square Arah Is dan I_D adalah berlawanan.



DIODA REVERSE BIAS

- ☐ Terminal Anoda (A) terhubung dengan tegangan negatip baterai.
- ☐ Terminal Katoda (K) terhubung dengan tegangan positip baterai.
- ☐ Dioda disebut mendapatkan bias mundur (reverse bias). (VA-K adalah negatip atau VA-K < 0).







20

DIODA REVERSE BIAS

- ☐ Pembawa minoritas yang berupa elektron (pada bahan tipe p) dan hole (pada bahan tipe n) akan berkombinasi sehingga mengalir arus jenuh mundur (reverse saturation current) atau Is.
- ☐ Besarnya Is untuk dioda germanium adalah skala mikro-amper, dan untuk dioda silikon adalah skala nano-amper





$$I_D = I_s(e^{kV_D/T_K} - 1)$$

Dimana:

ID = arus dioda (amper)

Is = arus jenuh mundur (amper)


e = bilangan natural, 2.71828...

VD = beda tegangan pada dioda (volt)

k = 11,600/η \rightarrow η=1 u/ Ge dan η=2 u/ Si

TK = $TC + 273^{\circ}$

Pengaruh temperatur pada kurva bias maju



$$V\gamma(T1) - V\gamma(T0) = k(T1 - T0)$$

Pengaruh temperatur pada tegangan Cut-in

$$V\gamma(T1) - V\gamma(T0) = k(T1 - T0)$$

To = temperatur ruang, atau 25 °C

T1 = temperatur dioda yang baru (OC)

 $V\gamma(T1)$ = tegangan cut-in pada temperatur ruang (volt)

 $V\gamma(To)$ = tegangan cut-in yang baru (volt)


 $k = koefisien temperatur dalam V/<math>^{O}C$

 $k = -2.5 \text{ mV/}^{\circ}\text{C}$ untuk dioda germanium

 $k = -2.0 \text{ mV/}^{\circ}C$ untuk dioda silicon

Pengaruh temperatur terhadap Arus Is


$$Is(T2) = Is(T1).2^{(T2 - T1)/10}$$



26


RESISTANSI STATIC

□ RESISTANSI DC atau RESISTANSI STATIC adalah Perbandingan antara tegangan pada titik kerja dengan arus yang mengalir pada dioda.



$$R_D = \frac{V_D}{I_D}$$

RANGKAIAN ELEKTRONIKA



- ☐ Tentukan Resistansi DC
 - (a) *ID* 2 *mA*
 - (b) ID 20 mA
 - (c) VD10 V
- □ Solusi:
 - \triangleright Saat ID = 2 mA \rightarrow VD 0.5 V

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0.5 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 250 \Omega$$

> Saat $ID = 20 \, mA \rightarrow VD \, 0.8 \, V$

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{0.8 \text{ V}}{20 \text{ mA}} = 40 \Omega$$


➤ Saat VD=10 V → ID=-Is=-1μ A

$$R_D = \frac{V_D}{I_D} = \frac{10 \text{ V}}{1 \mu \text{A}} = 10 \text{ M}\Omega$$

RESISTANSI DINAMIK

- ☐ Apabila sinyal sinus diberikan di sekitar titik kerja, maka titik kerja akan berayun keatas dan ke bawah.
- ☐ RESISTANSI AC atau RESISTANSI DINAMIK adalah Perbandingan antara perubahan tegangan dengan perubahan arus disekitar titik kerja.

$$r_{d} = \frac{\Delta V_{d}}{\Delta I_{d}}$$



29

RESISTANSI DINAMIK

$$I_D = I_s(e^{kV_D/T_K} - 1)$$

$$\frac{d}{dV_D}(I_D) = \frac{d}{dV}[I_s(e^{kV_D/T_K} - 1)]$$

$$\frac{dI_D}{dV_D} = \frac{k}{T_K} (I_D + I_s) \longrightarrow I_D \gg I_s$$

$$\frac{dI_D}{dV_D} \cong \frac{k}{T_K} I_D$$

$$\frac{dI_D}{dV_D} \cong \frac{k}{T_K} I_D \qquad \qquad k = \frac{11,600}{\eta} = \frac{11,600}{1} = 11,600$$

$$T_K = T_C + 273^\circ = 25^\circ + 273^\circ = 298^\circ$$

$$\frac{k}{T_K} = \frac{11,600}{298} \cong 38.93$$

$$\frac{dI_D}{dV_D} = 38.93I_D$$

$$\Rightarrow \frac{dV_D}{dI_D} \cong \frac{0.026}{I_D}$$


$$\Rightarrow \frac{dV_D}{dI_D} \cong \frac{0.026}{I_D} \Rightarrow r_d = \frac{26 \text{ mV}}{I_D}$$

RANGKAIAN EKIVALEN DIODA

- ☐ Rangkaian ekivalen adalah gabungan dari beberapa elemen yang dianggap paling mewakili karakteristik suatu komponen atau sistem yang sesungguhnya.
- Rangkaian ekivalen sering disebut dengan model dioda.


MODEL DIODA IDEAL

- ☐ Dioda ideal menyerupai suatu saklar
- ☐ VD positip saklar akan menutup (dioda ON)
- VD negatip saklar akan membuka (dioda OFF)
- ☐ Model dioda ideal dipakai terutama dalam kondisi apabila tegangan dan resistansi jaringan sangat besar, misalnya dalam power supply.




MODEL DIODA SEDERHANA

☐ Model ini merupakan gabungan dari model dioda ideal dengan tegangan cut-in





RANGKAIAN EKIVALEN PIECEWISELINIER

☐ Meskipun rangkaian ekivalen ini dianggap paling akurat, namun bagian nonlinier dari kurva bias maju tetap dianggap sebagai linier.



TRANSITION AND DIFFUSION CAPACITANCE






$$C = \epsilon A/d$$


- \Box C_T \Rightarrow Transition Capacitance atau Depletion-Region capacitance, merupakan kapasitansi pada dioda yang di bias mundur.
- \Box C_D \Rightarrow Diffusion atau *storage capacitance* merupakan kapasitansi dioda saat dibias maju.

35

MODEL PENDEKATAN DIODA




REVERSE RECOVERY TIME





☐ Saat perubahan dari arus mayoritas menjadi minoritas, dioda mengalami short circuit sesaat.


Cara Menguji Dioda













DIODA ZENER



- ☐ Titik breakdown dari suatu dioda zener dapat dikontrol dengan memvariasi tingkat dopingnya.
- ☐ Tingkat doping yang tinggi, akan meningkatkan jumlah pengotoran sehingga tegangan zenernya (Vz) akan kecil, demikian juga sebaliknya.

DIODA ZENER



Tegangan pada RL adalah sama dengan tegangan pada Zener