浙江大学实验报告

专业: 电气工程及其自动化

姓名:潘谷雨

学号: <u>3220102382</u>

地点: 紫金港东三 406

一. 实验目的

- 1.了解FPGA工程的开发过程:
- 2.认识DE10-Lite开发板,学习Quartus-Prime集成开发软件的应用;
- 3.步进电机脉冲分配器设计与总程序设计。


二. 实验仪器

MAX10M50DAF484C7G芯片, Quartus-Prime集成开发软件。

三. 实验原理

如果控制线路不停地按 $A \to AB \to B \to BC \to C \to CA \to A \to \cdots$ 的顺序控制步进电机绕组的通断电,步进电机的转子便不停地顺时针转动。若通电顺序改为 $A \to AC \to C \to CB \to B \to BA \to A \to \cdots$ 。同理,步进电机的转子将逆时针不停地转动。

在步进电机控制器FPGA程序结构如下图所示。



FPGA 程序要求:

- 1、采用 DE10-Lite FPGA 学习板;
- 2、两位数码管(HEX1、HEX0)显示脉冲频率,频率范围: 1Hz -- 99Hz;
- 3、频率调节按钮(KEY1, KEY0);
- 4、工作模式为三相六拍;
- 5、滑动开关 SW0 可控制 运行/停止 状态;
- 6、滑动开关 SW1 可控制 正转/反转 状态;
- 7、A、B、C 三相脉冲及频率 f 采用学习板上 GPIO (JP1) 输出
- A GPIO_[1]; B GPIO_[5]; C GPIO_[9]; f GPIO_[11]; GND PIN12 .

四. 实验步骤与结果

(1)新建项目

启动Quartus软件,选择File > New Project Wizard...菜单命令,输入项目文件夹、项目名称和顶层实体名,新建空项目,器件选择10M50DAF484C7G芯片。

(2) 编写设计文件

新建设计文件,类型选择VHDL File,另存为motor.vhd,步进电机脉冲分配器的VHDL源程序如图 1.1至图1.7所示。

```
library IEEE;
     use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
 6
7
8
     pentity motor is
    10
11
12
13
14
15
      end motor;
    Barchitecture behavior of motor is
signal q1: std_logic_vector(3 downto 0):="0000"; -- 计数器1, 用于十位
signal q0: std_logic_vector(3 downto 0):="0001"; -- 计数器0, 用于个位
signal c1k_2Hz: std_logic; -- 2Hz时钟信号, 用于控制频率更新
signal q2, q3, q4, q5: std_logic_vector(7 downto 0):="000000000"; -- 中间变量,用于计算频率
signal k: integer range 0 to 25000000; -- 频率计算变量
signal freq: std_logic; -- 初始A=1
signal qa:std_logic:='1'; -- 初始A=1
signal qb,qc:std_logic:='0'; -- 初始B=0,C=0
16
17
18
19
20
21
22
24
                                             图1.1 输入输出与参数定义部分
                       26 L cc
27 pbegin
28
29 -- 生原
30 pproces
31 vai
32 beg
                                   constant m:integer:=12500000;-- 用于生成2Hz时钟的计数常量
                              -- 生成2Hz时钟信号的过程
                            process(clk_50mHz)
                                  variable cout:integer:=0;
                                  begin
                       33
34
                                       if rising_edge(clk_50mHz) then
                                           cout:=cout+1;
                                           if cout<=m then clk_2Hz<='0';
elsif cout<m*2 then clk_2Hz<='1';</pre>
                       35
                       36
37
                                           else cout:=0;
                                       end if;
                       38
39
                            end process;
                                                   图1.2 生成2Hz时钟部分
                              42 --100进制
                                         end if;
end if;
                               60
                               61
                               62 end process;
                                               图1.3 100讲制频率控制部分
                                 64 --频率计算
                                        q2(3 downto 0)<=q0;
q3(4 downto 1)<=q1;
q4(6 downto 3)<=q1;
                                  66
                                 67
                                       q5<=q2+q3+q4; --q5=c
k<=<mark>25000000</mark>/conv_integer(q5); --分频
                                                                                        --q5=q1*10+q0
                                 68
                                                  图1.4 分频参数计算部分
                                       variable cout:integer:=0;
                                                begin
  if rising_edge(clk_50mHz) then
    cout:=cout+1;
    if cout<=k then freq<='0';
    elsif cout<k*2 then freq<='1';
    else cout:=0;
    end if:</pre>
                                                     end if;
                                           end process;
                                                   图1.5 生成分频脉冲部分
```

```
--数码管显示处理,将二进制转换为七段码hex
                                                                                                                                                              102 process(q1)
103 begin
            process(q0)
begin
   86
                                                                                                                                                              104
   87
                                                                                                                                                                                      case q1 is
                       case q0 is
                                       q0 is when "0000"=>hex0<="1000000"; --0 when "0001"=>hex0<="1111001"; --1 when "0010"=>hex0<="0100100"; --2 when "0011"=>hex0<="0110000"; --2 when "01000"=>hex0<="0110000"; --3 when "0101"=>hex0<="0011001"; --4 when "0101"=>hex0<="0010010"; --5 when "0110"=>hex0<="0000010"; --6 when "0111"=>hex0<="1111000"; --7 when "1000"=>hex0<="1111000"; --7 when "1000"=>hex0<="00000000"; --8
                                                                                                                                                                                                      when "0000"=>hex1<="1000000"; -0
when "0001"=>hex1<="1111001"; -1
when "0010"=>hex1<="0100100"; -2
when "0011"=>hex1<="0110000"; -3
                                                                                                                                                              105
   88
  89
90
                                                                                                                                                              106
                                                                                                                                                              107
                                                                                                                                                              108
109
  91
92
93
94
95
                                                                                                                                                                                                       when "0101"=>hex1<= "0110000";
when "0100"=>hex1<="0011001";
when "0101"=>hex1<="0010010";
when "0110"=>hex1<="0000010";
when "0111"=>hex1<="1111000";
when "1000"=>hex1<="0000000";
                                                                                                                                                                                                                                                                                               --4
                                                                                                                                                              110
                                                                                                                                                                                                                                                                                               --5
                                                                                                                                                             111
112
                                         when "1000"=>hex0<=111000;
when "1000"=>hex0<="0000000";
when "1001"=>hex0<="0010000";
  96
97
98
                                                                                                                                                              113
                                                                                                                                                                                                      when "1001"=>hex1<="0000000";
when others=>hex1<="1111111";
                                                                                                                                                               114
                                                                                                                                                                                                                                                                                               --9
                                         when others=>hex0<="1111111"
   99
                                                                                                                                                              116
                                                                                                                                                                                       end case;
                        end case:
                                                                                                                                                                             end process;
           end process;
                                                                                                                                                              117
100
```

图1.6 数码管显示部分

```
119 --步进电机驱动逻辑,基于频率信号进行状态翻转
120
     process(freq)
       begin
121
122
            if rising_edge(freq) then
123
            --sw1_x=1, qa <= !qb, qb <= !qc, qc <= !qa
           -swl_x=0,qa<=!qc,qb<=!qd,qc<=!qds
qa<=not((swl_x and qb) or ((not swl_x) and qc));
qb<=not((swl_x and qc) or ((not swl_x) and qa));
qc<=not((swl_x and qa) or ((not swl_x) and qb));
124
125
126
127
128
            end if:
129
       end process;
130
            输出最终的步进电机控制信号,考虑清零开关
        f<=freq;
131
132
        a<=qa and sw0_clr;
133
       b<=qb and sw0_clr;
134
       -c<=qc and sw0_c1r;</pre>
135
     end behavior:
```

图1.7 步进控制与输出部分

(3)项目编译

执行Processing>Start Compilation 菜单命令。

(4)管脚定义

①等到编译不报错,执行Assignments>Pin planner 菜单命令,进入引脚分配编辑器窗口,将PIN_P11作为50M时钟输入,两位数码管(HEX1、HEX0)显示脉冲频率,频率调节按钮按下KEY0增频,按下KEY1减频,滑动开关SW0控制运行/停止状态,滑动开关 SW1 控制正转/反转状态,三相脉冲A、B、C及频率f 分别在GPIO [1]、GPIO [5]、GPIO [9]、GPIO [11]输出。

], O. 10_[5],	O. 10_L.	, ,	O_[= =] III3 ⊞ ∘		
a	Output	PIN_W10	3	B3_N0	PIN_W10	2.5 V
b	Output	PIN_W8	3	B3_N0	PIN_W8	2.5 V
c	Output	PIN_V5	3	B3_N0	PIN_V5	2.5 V
clk_50mHz	Input	PIN_P11	3	B3_N0	PIN_P11	2.5 V
f	Output	PIN_AA15	4	B4_N0	PIN_AA15	2.5 V
hex0[6]	Output	PIN_C17	7	B7_N0	PIN_C17	2.5 V
hex0[5]	Output	PIN_D17	7	B7_NO	PIN_D17	2.5 V
hex0[4]	Output	PIN_E16	7	B7_NO	PIN_E16	2.5 V
hex0[3]	Output	PIN_C16	7	B7_N0	PIN_C16	2.5 V
hex0[2]	Output	PIN_C15	7	B7_NO	PIN_C15	2.5 V
hex0[1]	Output	PIN_E15	7	B7_NO	PIN_E15	2.5 V
hex0[0]	Output	PIN_C14	7	B7_N0	PIN_C14	2.5 V
hex1[6]	Output	PIN_B17	7	B7_N0	PIN_B17	2.5 V
hex1[5]	Output	PIN_A18	7	B7_NO	PIN_A18	2.5 V
hex1[4]	Output	PIN_A17	7	B7_N0	PIN_A17	2.5 V
hex1[3]	Output	PIN_B16	7	B7_N0	PIN_B16	2.5 V
hex1[2]	Output	PIN_E18	6	B6_N0	PIN_E18	2.5 V
hex1[1]	Output	PIN_D18	6	B6_N0	PIN_D18	2.5 V
hex1[0]	Output	PIN_C18	7	B7_N0	PIN_C18	2.5 V
key0_up	Input	PIN_B8	7	B7_NO	PIN_B8	2.5 V
key1_down	Input	PIN_A7	7	B7_N0	PIN_A7	2.5 V
sw0_clr	Input	PIN_C10	7	B7_N0	PIN_C10	2.5 V
- sw1_x	Input	PIN_C11	7	B7_NO	PIN_C11	2.5 V

图1.8 引脚分配编辑器窗口

②进行未用引脚的设置,执行Assignments>Device菜单命令,点击Device and Pin Options...按键,选中Unused Pins 条目,在Reserve all unused pins 下拉列表中选择As input tri-stated设置项。

(5) 重新编译

重新对项目进行完整编译后生成motor.sof文件,经程序下载后在DE10-Lite开发板上验证程序。结果如下图所示。

①长按KeyO,测试增频功能。



图1.9 测试增频功能

②长按Key1,测试减频功能。



图1.10 测试减频功能

③设置不同频率,CH1检测输出分频脉冲f的波形,CH2检测输出A脉冲的波形。SW0键输入0时,能观察到分频脉冲f,A脉冲始终为0,上拨SW0键输入1时能观察到A脉冲波形,此后保持SW0键输入1的状态。




图1.11 输出f与A波形(设置频率为12Hz)

DS0-X 1102G, CN58526166: Tue Jun 04 14:37:07 2024




图1.12 输出f与A波形(设置频率为60Hz)

当分频脉冲f频率为11.998Hz时,A脉冲频率为2.0000Hz;分频脉冲f频率为60.01Hz时,A脉冲频率为10.000Hz,为上升沿触发,是f的六分频。

- ④设置频率为60Hz, SW1键输入0, 电机反转, 通电顺序为A→AC→C→CB→B→BA→A→…。
- 1.CH1检测输出A脉冲的波形, CH2检测输出B脉冲的波形, 频率均为10.000Hz, A滞后B约120°。




图1.12 输出A与B波形

2.CH1检测输出B脉冲的波形,CH2检测输出C脉冲的波形,频率均为10.000Hz,B滞后C约120°。



图1.13 输出B与C波形

3.CH1检测输出C脉冲的波形,CH2检测输出A脉冲的波形,频率均为10.000Hz,C滞后A约120°。




图1.14 输出C与A波形

- ⑤设置频率为60Hz, SW1键输入1, 电机正转, 通电顺序为A→AB→B→BC→C→CA→A→…。
- 1.CH1检测输出A脉冲的波形, CH2检测输出B脉冲的波形, 频率均为10.000Hz, A超前B约120°。



图1.15 输出A与B波形

2.CH1检测输出B脉冲的波形, CH2检测输出C脉冲的波形, 频率均为10.000Hz, B超前C约120°。




图1.16 输出B与C波形

3.CH1检测输出C脉冲的波形, CH2检测输出A脉冲的波形, 频率均为10.000Hz, C超前A约120°。




图1.17 输出C与A波形

4.CH1检测输出分频脉冲f的波形,频率为60.01Hz,CH2检测输出A脉冲的波形,频率为10.000Hz,,为上升沿触发,是f的六分频。




图1.18 输出f与A波形

步进电机脉冲分配器工作模式为三相六拍,两位数码管显示1Hz -- 99Hz脉冲频率,频率可由按钮调节,通过滑动开关可控制运行/停止状态与正转/反转状态,检测到A、B、C 三相脉冲及频率f符合预期,可以正常地运行,符合设计要求。

心得体会:

在本次步进电机控制器设计实验中,我学习了步进电机的工作原理,了解了其相序控制和脉冲信号的作用,学会了FPGA编程的基本流程,编写VHDL代码实现了步进电机的控制逻辑,在编写代码的过程中,我巩固了VHDL编程的基础,熟悉了VHDL语句的并行运行规律,最后将步进电机控制器与DE10-Lite开发板进行了验证,确保程序功能正确。通过设计和实现步进电机控制器,我对数字逻辑设计和FPGA编程有了更深入的了解。

通过这次实验,我不仅掌握了FPGA设计的基本流程,还学会了面对问题的解决思路和方法。未来,我将继续注重理论与实践的结合,不断深化对硬件设计的理解,提升自己的综合设计能力,为今后的学习和工作做好充分准备。