PICula| PICCOLO| PIC-kwik »

# Ismerkedés a PIC18 mikrovezérlőkkel

## Főmenü

Nyitólap

Bevezetés a PIC18 assembly programozásába

8 bites előjel nélküli műveletek

Kiterjesztett pontosságú és előjeles műveletek

Mutatók, tömbök, szubrutinok

Assembly programozás haladóknak

A kísérleti áramkör

Az USB használata

I/O portok

Progammegszakítások

Számlálók/időzítők

Analóg perifériák

LCD kijelzők vezérlése

Aszinkron soros I/O

I2C soros I/O

SPI soros I/O

PWM

# Szoftver segédlet

PIC18 példaprogramok

Programjainkat az alábbi fejlesztői áramkörök valamelyikén is kipróbálhatjuk

## Fejlesztői áramkörök

USB-UART átalakító

Low Pin Count USB Development Kit

PIC18F4550 Proto Board

PICDEM Full Speed USB

# 8 bites előjel nélküli műveletek

## A fejezet tartalma:

Bitenkénti logikai műveletek

Bitműveletek

A STATUS regiszter

Feltételes programvégrehajtás bitvizsgálattal

Feltételvizsgálatok a C programnyelvben

Nulla, nem nulla típusú feltételvizsgálatok

Egyenlőség és nem egyenlőség vizsgálata

A switch utasítás megvalósítása assembly nyelven

Programciklusok

Léptetés és bitforgatás

Egyszerű példák a léptetésre

Aritmetikai kifejezések kiértékelése

Eben a fejezetben a PIC18 mikrovezérlők utasításainak újabb csoportjaival ismerkedünk meg, mégpedig a 8 bites bitenkénti logikai műveletekkel, a bitkezelő (bit vizsgálata, törlése, beállítása) utasításokkal, az összehasonlítás és a vizsgálat eredményétől függő ugró utasításokkal, a programciklust szervező utasításokkal, valamint a bitforgatás és léptetés műveletekkel,.

Az alábbi táblázatban felsoroltuk azoknak az aritmetikai és logikai utasításoknak a C nyelvi megfelelőjét, melyekkel ebben a jegyzetben foglalkozunk. Ezeket a műveleteket az adatútra kapcsolódó aritmetikai és logikai egység (ALU) hajtja végre.

## Aritmetikai és logikai utasítások

Művelet	Leírás
+, - ++, *, / >>, << &,  , ^	(+) összeadás, (-) kivonás (++) inkrementálás, () dekrementálás (*) szorzás, (/) osztás jobbra léptetés (>>), balra léptetés (<<) bitenkénti AND (&), IOR ( ), XOR (^) bitenkénti komplementálás

A fenti C logikai műveletek PIC18 assembly megfelelőit keressük. Az előző fejezetben már megismerkedtünk néhány fontos aritmetikai művelettel (összeadás, kivonás, inkrementálás, dekrementálás), s most a bitenkénti logikai ÉS (&), VAGY (|), kizáró vagy (^) és a komplementálás (~) műveletekkel fogunk megismerkedni, ezek alkotják az ALU logikai utasításkészletét. A szorzással és az osztással majd később foglalkozunk.

# Bitenkénti logikai műveletek

A bitenkénti jelző itt azt jelenti, hogy az AND, IOR, XOR műveleteket bitenként, az operandusok azonos helyiértékű bitjei között végezzük. Ezek a műveletek rendkívül hasznosak, ha egy-egy bitcsoportot törölni, logikai 1-be állítani vagy ellenkezőjére változtatni akarunk.

Bitenkénti "ÉS" (AND, &) művelet				
Assembly utasítás Jelentése C megfelelője				
ANDLW k	k & (W) → W	j = j & lit8;		
ANDWF f,d,a	j = j & i;			

Mint látható, az aritmetikai utasításokhoz hasonlóan a bitenként műveleteket is végezhetjük egy számkonstans és a **W** munkaregiszter tartalmát felhasználva, vagy egy memória regiszter és a **W** munkaregiszter között. A számkonstans (k, vagy lit8) 0..255 közötti szám lehet.

Az egybites **d** kapcsoló a célhelyet jelöli ki: d=0 esetén az adat a **W** munkeregiszterbe kerül, d=1 esetén pedig az **f** memóriacímre íródik vissza. Az **a** címmódosító azt mondja meg, hogy az **f** cím az Access Bank virtuális memórialapon vagy a **BSR** regiszter által kijelölt memórialapon értendő: a=0 esetén nem vessszük figyelembe **BSR** tartalmát, a=1 esetén pedig a **BSR** által kijelölt memórialapot használjuk.

Bitenkénti MEGENGEDŐ VAGY (IOR,  ) művelet				
Assembly utasítás Jelentése C megfelelője				
IORLW k	$k \mid (W) \rightarrow W$	j = j   lit8;		
IORWF f,d,a	(f)   (WREG) →cél	j = j   i;		

Az **AND** műveletnél elmondottak érvényesek a megengedő (**IOR**) és a kizáró vagy (**XOR**) műveletek esetére is.

Bitenkénti KIZÁRÓ VAGY (XOR, ^) művelet			
Assembly utasítás Jelentése C megfelelője			
XORLW k	$k \wedge (W) \rightarrow W$	j = j ^ lit8;	
XORWF f,d,a	(f) $^{\wedge}$ (WREG) $\rightarrow$ cél	j = j ^ i;	

A komplementálás (vagy komplemens képzés) egyoperandusos művelet, s komplemens azt jelenti hogy, hogy az operandus bitjeit bitenként az ellenkezőjére változtatjuk, az  $\sim 1 = 0$  és a  $\sim 0 = 1$  szabályok szerint. A célhely kiválasztása az **AND** műveletnél leírtak szerint történik itt is.

Bitenkénti KOMPLEMENTÁLÁS (~) művelet				
Assembly utasítás Jelentése C megfelelője				
COMF f,d,a	~(f) → cél	j = ~j ;		

**Mire valók a bitenkénti logikai műveletek?** Egy egyszerű példa az ASCII karakterek nagybetűsből kisbetűsbe alakítása, vagy az ellenkező irányú konverzió. Az 'A' betű ASCII kódja például 0x41. Ha ezt a kódot megengedő VAGY kapcsolatba hozzuk a 0x20 számmal, akkor az eredmény 0x61 lesz, ami az 'a' betű ASCII kódja. Hasonló módon bármelyik betű kódját kisbetűssé alakíthatjuk a karakterkód 5. bitjének 1-be állításával (a bitek számozását a legkisebb helyiértéktől, 0 sorszámmal kezdjük). Ha a fordított irányba kell konvertálni (kisbetűk átalakítása nagybetűkké), akkor pedig 0xDF maszkkal kell bitenként ÉS kapcsolatba hozni a karakter kódjával, a 0 8 x = 0 valamint az 0 8 x = x azonosságokat. Tehát amelyik biten a maszk értéke x0, azon helyiértéken az ÉS művelet eredménye a másik operandus értékétől függetlenül nulla lesz.

Természetesen **egyszerre egynél több bitet is törölhetünk, vagy állíthatunk egybe** a bitenkénti logikai műveletekkel. Az alábbi táblázatban egy-egy példán keresztül mutatjuk be a bitcsoport törlését AND művelettel, egybe állítását IOR művelettel, ellenkező állapotra történő állítását XOR művelettell, s az összes bit komplementálását a komplemensképző utasítással. Az egyszerűség kedvéért 8 bites adatokon végzünk műveleteket. A komplementálás kivételével ezek a műveletek három gépi utasítást igényelnek.

Tegyük fel, hogy az adatmemóriában tárolt 8 bites változók értékei:  $\mathbf{i} = 0x2C$ ;  $\mathbf{j} = 0xB3$ ;  $\mathbf{k} = 0x8A$ ;

C kód	PIC18 assembly kód	Végrehajtás
i = i & 0xOF; bitcsoport törlése AND utasítással	movf i,w andlw 0x0f movwf i	i = 0x2C = 0010 1100 &&&& &&& maszk = 0x0F = 0000 1111 
j = j   0x0E; bitcsoport beállítása IOR művelettel	movf j,w iorlw 0x0E movwf j	j = 0xB3 = 1011 0011           maszk = 0x0E = 0000 1110  eredmény = 1011 1111 = 0xBF
k = k^0xC0 bitek komplementálása xor művelettel	movf k,w xorlw 0x0c movwf k	k = 0x8A = 1000 1010 AAAA AAAA maszk = 0xC0 = 1100 0000 
k = ~k; bitenkénti komplementálás	comf k,F	k = 0x8A = 1000 1010 komplementálás után eredmény = <mark>0111 0101</mark> = 0x75

**AND műveletnél:** ha a maszk valamelyik bitje null, akkor az eredmény megfelelő bitje is nulla lesz. **IOR műveletnél:** ha a maszk valamelyik bitje 1, akkor az eredmény megfelelő bitje is 1 lesz. **XOR műveletnél:** ha a maszk valamelyik bitje 1, akkor az eredmény megfelelő bitje az eredeti adat ellenkezője lesz.

**Megjegyzés:** Ha nagyon megerőltetjük magunkat, akkor a fenti három helyett két utasítással is meg tudnánk oldani a feladatot. Például az i = i & 0x0F; így is irható assembly nyelven:

```
movlw 0x0F
andwf i
```

# Bit beállító, bit törlő és bit billegtető utasítások

Valamelyik memóriarekesz vagy speciális funkciójú regiszter egyetlen bitjének törlése, beállítása, vagy ellenkező állapotba billentése olyan gyakran előforduló művelet, hogy külön utasítások formájában is meg vannak valósítva (**bcf, bsf, btg**). Természetesen az előbb ismertetett bitenként logikai műveletekkel is elvégezhetők volnának, de akkor egyenként két-két utasítást igényelnének. Ezen utasítások használatát és működését az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Megnevezés	PIC18 assembly kód	Jelentés
Bit beállítás	bsf f,b,a	1 →f <b></b>
Bit törlés	bcf f,b,a	0 →f <b></b>

Bit átbillentés btg f,b,a  $\sim (f < b >) \rightarrow f < b >$ 

Ezeknél az utasításoknál **f** az operandus címének alsó 8 bitje, **b** a megváltoztatni kívánt bit sorszáma (0..7 közötti szám), **a** pedig az access bit (a=0 esetén az Acces Bank-ban, a=1 esetén pedig a **BSR** regiszter által kijelölt memória lapon történik a műveletvégzés).

Nézzünk néhány egyszerű példát ezen utasítások használatára! Legyenek az adatmemóriában tárolt 8 bites változók értékei: i = 0x2C; j = 0xB3; k = 0x8A. Töröljük k 7. bitjét, állítsuk be j 2. bitjét, s komplementáljuk i 5. bitjét! (Az egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy mindhárom változó az Access Bank-ban helyezkedik el!)

C kód	PIC18 assembly kód	Végrehajtás
uint8 i,j,k; k = k & 0x7F; k 7. bitjének törlése	bcf k,7	k = 0x8A = 1000 1010 bcf k,7  eredmény = <b>0</b> 000 1010 = 0x0A
uint8 i,j,k; j = j   0x04; j 2. bitjének beállítása	bsf j,2	j = 0xB3 = 1011 0011 bsf j,2  eredmény = 1011 0111 = 0xB7
uint8 i,j,k; i = i ^ 0x20; i 5. bitjének komplementálása	btg i,5	i = 0x2C = 0010 1100 btg i,5  eredmény = 0000 1100 = 0x0C

Jegyezzük meg, hogy ezen utasításoknak nincs C nyelvi megfelelője. C programokban az egyes bitek törlését, beállítását és komplementálását is a korábban ismertetett logikai műveletekkel és megfelelő maszk érték választásával lehet megvalósítani.

## **A STATUS regiszter**

A státuszregiszter egy nagyon fontos speciális funkciójú regiszter. Mostanáig nem foglalkoztunk vele, de immár elengedhetetlen hogy megismerkedjünk vele, hiszen a feltételes program elágazásokhoz szükségünk lesz rá. A státuszregiszter több olyan jelzőbitet tartalmaz, amelyek a korábban ismertetett bitkezelő utasításokkal is törölhetők vagy beállíthatók, de elsődleges arra szolgálnak, hogy a végrehajtott utasítások mellékhatásaként, ez utasítások eredményétől függően álljanak be 1, vagy 0 értékre. Ezek a státuszbitek jelzik számunkra, hogy a végrehajtott utasítás eredménye nulla volt-e, keletkezett-e átvitel, vagy történt-e túlcsordulás, stb.

	N	OV	Z	DC	С	1
--	---	----	---	----	---	---

Az egyes bitek jelentése:

Bit	Angol elnevezés	A státuszbit jelentése	
С	Carry	Átvitel történt az előző művelet során	
DC	Decimal Carry	Tízes átvitel (BCD számábrázolású műveleteknél)	
Z	Zero	Nulla lett az előző művelet eredménye	
OV	Overflow	Túlcsordulás történt az előző művelet során	
N	Negative	Negatív szám lett az előző művelet eredménye	
-		Nincs implementálva	

A státuszbitek közül C, DC, Z, OV és N bitműveletekkel is törölhető, illetve beállítható, ezen kívül az aritmetikai és a logikai műveletek mellékhatásaként áll be, az eredménytől függően. A zero (Z) bit akkor áll 1-be, ha egy utasítás nullát eredményez, különben törlődik (0). Az átvitel (C, Carry) bit akkor áll 1-be, ha átvitel történik a legmagasabb helyiértékű bitről. A decimális átvitel (DC, Decimal Carry), a túlcsordulás (OV, Overflow) valamint a negatív (N, Negative) állapotjelző bitek szerepével a következő fejezetben fogunk megismerkedni.

Honnan tudjuk, hogy melyik utasítás módosítja mellékhatásként a státuszbiteket, s azok közül melyiket? Ha fellapozzuk a mikrovezérlő adatlapját, akkor az utasításkészletet ismertető összefoglaló táblázat utolsó előtti oszlopában megtaláljuk az adott utasítás által módosított státuszbitek felsorolását. Például:

Utasítás	Szintaxis	Jelentés	Szó	ciklus	Érintett státuszbitek
ADDWF	ADDWF f,d,a	(f) + (WREG) $\rightarrow$ cél	1	1	C,DC,Z,OV,N
ANDWF	ANDWF f,d,a	(f) & (WREG) $\rightarrow$ cél	1	1	Z, N
MOVF	MOVF f	(f) → cél	1	1	Z, N
GOTO	GOTO cím	cím-hez ugrik	2	2	egyik sem
SUBWF	SUBWF f,d,a	(f) - (WREG) → cél	1	1	C,DC,Z,OV,N

Mint látjuk, az **ADDWF** utasítás az ALU összes státuszbitjét érinti, a **MOVF** utasítás csak az **N** és **Z** biteket, a **GOTO** utasítás egyiket sem, és így tovább.

## A Carry és a Zero bitek

A státuszregiszter 0. bitje Carry (átvitel, C) bit, az 2. bit pedig Zero (nulla, Z) bit néven ismert. Ezeket a BSF/BCF utasításokkal is beállíthatjuk, illetve törölhetjük, de sok utasítás mellékhatásaként is megváltozhat az értékük.

## Összeadásnál:

A Zero bit értéke 1 lesz, ha a művelet eredménye nulla.

**A Carry bit értéke pedig akkor lesz 1,** ha egy művelet elvégzése során átvitel keletkezik a legmagasabb helyiértékű biten, ha az összeg > 255 (0xFF).

Néhány mintapélda:

0xF0	0x00	0x01	0x80
+0x20	+0x00	+0xFF	+0x7F
0x10 Z=0,C=1	0x00 Z=1,C=0	0x00 Z=1,C=1	0xFF Z=0,C=0

## Kivonásnál:

A Zero bit értéke 1 lesz, ha a művelet eredménye nulla.

**A Carry bit törlődik**, ha egy művelet elvégzése során áthozatal történik a legmagasabb helyiértékű biten (előjel nélküli alulcsordulás, az eredmény < 0, azaz nagyobb számot vonunk ki kisebb számból).

A Carry bit értéke 1 lesz, ha nem történt áthozatal.

Néhány mintapélda:

0xF0	0x00	0x01
-0x20	-0x00	-0xFF
0xD0 Z=0,C=1	0x00 Z=1,C=1	0x02 Z=0,C=0

**Megjegyzés:** Kivonás eredményeként Z=1, C=0 állapot sohasem jöhet létre, mivel nullát csak akkor kapunk eredményül, ha két egyenlő számot vonunk ki egymásból, ilyenkor viszont nem keletkezik átvitel.

A Carry bit kivonás utáni "viselkedését" a következő megfontolás alapján érthetjük meg: Az A-B kivonási műveletet a mikrovezérlő aritmetikai egysége valójában az A + ( $\sim$ B +1) összeadásra vezeti vissza, s a Carry bit értéke az A + ( $\sim$ B + 1) összeadásnak megfelelően áll be. A ( $\sim$ B + 1) mennyiséget egyébként B **kettes komplemensének** nevezzük, s a negatív számok ábrázolásánál még találkozunk vele.

Nézzük meg ezt az 0xF0 - 0x20 kivonás példáján!

0xF0-0x20 ~0x20		0xF0+(~0x20)+1	
0xF0 -0x20  0xD0 Z=0,C=1 (nincs áthozat)	0x20 = 0010 0000 ~0x20 = 1101 1111 = 0xDF	0xF0 +0xDF +0x01  0xD0 Z=0,C=1 (van átvitel)	

## Feltételes programvégrehajtás bitvizsgálattal

A Zero és a Carry státuszbitek felhasználásnak egyik fontos területe a programelágazások megvalósításához szükséges feltételvizsgálat. Most a "bitvizsgálat, ugorj, ha a bit törölt" (btfsc - 'bit test f, skip if clear') és a "bitvizsgálat, ugorj, ha a bit beállított' (btfss - 'bit test f, skip if set') utasításokat fogjuk használni feltételes programvégrehajtásra.

```
btfsc f,b,a ;átugorja a következő utasítást, ha az f regiszter b. bitje törölt (azaz '0') btfss f,b,a ;átugorja a következő utasítást, ha az f regiszter b. bitje beállított (azaz '1')
```

A PIC18 mikrovezérlők a fentieken kívül számos további feltételvizsgáló és feltételes programvégrehajtást végző utasítással rendelkeznek, amelyekkel majd később fogunk megismerkedni.

## Az alábbi egyszerű program a btfsc utasítás használatát mutatja be:

Az **udata\_acs** direktíva az Access Bank területét jelöli ki az utána következő változók elhelyezéséhez. A **bemenet** és a **kimenet** nevű változók 1-1 bájtnyi tárhelyet foglalnak el (res = reservation, lefoglalás). A kódot a **CODE 0x000** direktívával most a programtároló memória legelejétől kezdve helyeztük el. Szimulátorban való futtatáshoz így megfelel, de a mikrovezérlőbe ne égessük be ezt a programot, mert felülírja a bootloadert!

Az elsőkét utasítás szerepe az előkészítés: nullát töltünk a **W** munkaregiszterbe, majd felülírjuk vele a **adat** 

nevű változót. Első alkalommal így teljesülni fog a **btfsc adat,0** utasítás feltétele, a program átlép a **goto paratlan** utasításon, s a paros számokat veszi sorra. A számoknak a **kimenet** változóba történő írogatásának természetesen nincs sok értelme, de gondoljunk bele: ugyanígy írogathatnánk a számokat egy periféria kimenő regiszterébe is, amellyel pl. soros porton keresztül kiküldhetnénk a számokat egy másik eszköznek (pl. egy terminál képernyőjére).

A páros számok kiíratása után a **goto ujra** parancs hatására az **adat** nevű változó tartalmának megnövelésével folytatódik a program, majd visszaugrik a feltételvizsgálathoz. A második lefutáskor a **btfsc adat,0** utasítás feltétele nem teljesül, ezért most a másik ágon folytatódik a program, a páratlan számok sorravételável

```
#include "p18f14k50.inc"
       udata acs
                         ; Adatterület lefoglalása
adat
                         ; l bájtnyi területet foglal
         res 1
                         ; l bájtnyi területet foglal
kimenet
         res l
        CODE 0x000
                         ; Itt kezdődik a program
                         ; adat<0>=0 lesz
         movlw 0
         movwf adat
         -btfsc adat,0
                         ; átugorja a következőt, ha adat<0>=0
         qoto paratlan
paros: - movlw 0
         movwf kimenet.
         movlw 2
         movwf kimenet
         movlw 4
         movwf kimenet
         goto ujra
paratlan: movlw 1 ←
         movwf kimenet
         movlw 3
         movwf kimenet
         movlw 5
         movwf kimenet
uira:
         incf adat
                        ; megnöveljük adat értékét
         goto ciklus
                        ; végtelen ciklus
         EMD
```

A változók értékének változását az MPLAB IDE **File registers** ablakában követhetjük nyomon. A program végtelen ciklusban fut, s minden páratlanadik lefutáskor a páros számokat, a következő ciklusban pedig a páratlan számokat veszi sorra (0,2,4 majd 1,3,5). Ennek a programnak természetesen nincs gyakorlati haszna, csupán a szemléltetés kedvéért mutattuk be!

# Feltételvizsgálatok a C programnyelvben

Mielőtt a feltételes programvégrehajtással folytatnánk az ismerkedést, tekintsük át a C programnyelvben használatos feltételvizsgálati lehetőségeket, amelyekkel többnyire az if és a ciklusszervező utasításokban találkozunk!

Relációs operátor	Jelentése	
==, !=	Egyenlő, Nem egyenlő	
>, >=	Nagyobb, Nagyobb,vagy egyenlő	
<, <=	Kisebb, Kisebb, vagy egyenlő	
&&	Logikai AND (ÉS)	
II	Logikai OR (VAGY)	
!	Negáció (logikai tagadás)	

A C programokban ha egy feltételvizsgálat nullától különböző értéket eredményez, akkor a feltételt logikailag igaznak (TRUE) tekintjük.

Vigyázzunk: A logikai tagadás és a bitenkénti komplemensképzés különböznek egymástól, eltérő eredményre vezetnek!

A fentiekhez hasonlóan különbözik egymástól a & bitenkénti logikai művelet az && logikai relációtól és az | bitenkénti logikai művelet az || logikai relációtól. A relációs operátorok (!, &&, ||) ugyanis mindig csak abban a tekintetben vizsgálják az operandus(oka)t, hogy nulla, vagy nem nulla értékűek, s a logikai vizsgálat eredménye egyetlen bitnyi adat (0 vagy 1) lesz. A bitenkénti logikai műveletek ezzel szemben bitenként, egymástól függetlenül minden helyiértéken elvégzik a kiértékelést, s az eredmény is 8 vagy 16 bites lesz. Figyeljünk ezekre az apró de annál fontosabb különbségekre, mert ellenkező esetben kellemetlen meglepetésként érhet bennünket, hogy a C programunk nem azt csinálja, amit elvárunk tőle!

Az alábbi példákon C egyenlőség- és egyenlőtlenség-vizsgálatokat mutatunk be (8 bites műveletek)

```
unsigned char a,b,a_lt_b, a_eq_b, a_gt_b, a_ne_b;
a = 5; b = 10;
a_lt_b = (a < b); // eredménye 1
a_eq_b = (a == b); // eredménye 0
a_gt_b = (a > b); // eredménye 0
a_ne_b = (a != b); // eredménye 1
```

Példák C logikai műveletekre (8 bites műveletek)

```
unsigned char a_lor_b, a_bor_b, a_lneg_b, a_bcom_b;
a = 0xF0; b = 0x0F;
a_land_b = (a && b); //logikai ÉS, eredménye 1
a_band_b = (a & b); //bitenkénti ÉS, eredménye 0
a_lor_b = (a || b); //logikai VAGY, eredménye 1
a_bor_b = (a || b); //bitenkénti VAGY, eredménye 0xFF
a_lneg_b = (!b); //logikai negálás, eredménye 0
a_bcom_b = (~b); //bitenkénti negálás, eredménye 0xF0
```

## Nulla, nem nulla típusú feltételvizsgálatok

Az előző két listán szereplő utasítások nem mondhatók tipikusnak, a gyakorlatban ritkán fordulnak elő. A feltételvizsgálatokkal leggyakrabban az **if** vagy a ciklusszervező utasításokban találkozhatunk. A C programozási nyelvben használt **if-else** utasítás formáját az alábbi ábrán mutatjuk be. Jegyezzük meg, hogy az **if** ág programtörzse akkor kerül végrehajtásra, ha a feltétel teljesül (a feltételvizsgálat eredménye = 1), az **else** ág törzse pedig akkor kerül végrehajtásra, ha a feltétel nem teljesült (a feltételvizsgálat eredménye = 0).

Az if és az else törzse egynél több utasítást is tartalmazhat. Az else ág használata opcionális, elhagyható.

Hogyan fogalmazzuk meg a feltételvizsgálatot, ha például az i változó nulla, vagy nem nulla értékétől függően akarunk végrehajtani valamilyen utasítást, például a j = i + j összeadást? Az alábbi ábrán több lehetőséget is bemutatunk:

Akkor hajtódik végre, ha i = 0	Akkor hajtódik végre, ha i nullától különbözik	
<pre>if (!i) {     j = i + j; }</pre>	<pre>if (i) {     j = i + j; }</pre>	

A fenti utasításokat így is írhatjuk:

Akkor hajtódik végre, ha i = 0	Akkor hajtódik végre, ha i nullától különbözik
<pre>if (i == 0) {    j = i + j; }</pre>	<pre>if (i != 0) {     j = i + j; }</pre>

C programok írásánál gyakori hiba az **egyenlőség-vizsgálat** (==) és az **értékadás** (=) jelének összekeverése. Az alábbi példákon megmutatjuk, hogy ez milyen meglepetést okozhat:

Hibás kód!	Helyes kód
if ( $\mathbf{i} = 5$ ) { j = i + j; //Mindig végrehajtódik, mert az $i = 5} //értékadás visszatérési értéke 5 lesz!$	if ( <b>i == 5</b> ) { //Az i==5 <u>vizsgálat</u> csak j = i + j; // akkor ad nullától különböző } // értéket, amikor i értéke 5

## A bitenkénti és a logikai AND művelet különbözősége

Korábban már volt róla szó, hogy a bitenkénti és a logikai ÉS műveletek is könnyen összetéveszthetők. Az alábbi példákban úgy szemléltetjük a kettő különbségét, hogy bemutatjuk a feltételvizsgálat helyes olvasatát, s egy konkrét esetre megmutatjuk, hogy a hasonlónak tűnő feltételvizsgálatok különböző eredményre vezetnek.

## A bitenkénti és a logikai OR művelet különbözősége

Egy kicsit más a helyzet a megengedő VAGY műveleteknél. Habár a logikai művelet (||) itt is csak az operandusok nullától való különbözőségének tényét veszi figyelembe, a bitenkénti művelet (|) pedig minden bitre külön-külön végzi el ugyanezt, a kétféle feltételvizsgálat eredménye csak számszerűségében tér el egymástól, hatása ugyanaz lesz. Az alábbi példában mindkét esetben teljesül a feltétel, tehát az **if** törzs végrehajtásra kerül.

## Nullától való különbözőség vizsgálata

Az alábbi programrészletben egy if utasítás szerepel, amely az i változó nullától való különbözőségét vizsgálja. Az if(i) feltételvizsgálat ekvivalens az if(i!=0)-val, nincs előnye egyiknek sem a másikhoz képest. Assembly nyelven a feltételvizsgálatot a mov i,f utasítással készíthetjük elő, ami a változó értékét önmagába másolja vissza. A látszólag értelmetlen utasítás azonban mellékhatásként beállítja a STATUS regiszter N és Z bitjeit. Ezek közül most a Z bit érdekel bennünket, ami '0' lesz, ha a vizsgált változó értéke nullától különböző. Ezután a btfsc STATUS,Z utasítás (bitvizsgálat, és ugrás, ha Z=0) átugorja a következő utasítást, ha Z=0, s így az if törzs végrehajtásra kerül. Ha azonban Z=1, akkor a goto end\_if utasítás kerül végrehajtásra, ami átugorja az if törzset, s a program az end\_if címkétől folytatódik.

## C nyelven Assembly nyelven unsigned char i,j; mov i.E ; i = i btfsc STATUS,Z ; ugrás, ha Z=0 goto end\_if -; Z=1, i=0 if (i) { //if törzs \_body: movf i,w j = i + j;addwf j,F j = j + iend\_if: ; további utasítások //további utasítások

Assembly nyelven másképp is megírhatjuk a fenti feltételes elágazást, ha a **btsc** és **goto** utasításpárt egy **bz end\_if** utasítással helyettesítjük. A **bz** utasítás jelentése "branch if zero", azaz: **elágazás, ha a Z státuszbit = '1'.** A **bz** utasítás egyike a PIC18 elágaztató utasításainak, amelyek feltételes urgóutasításként működnek, egy vagy több státuszbit beállítottságától függően.

Az egy státuszbit állapotát vizsgáló egyszerű elágaztató utasításokat az alábbi táblázatba foglaltuk össze:

Utasítás	Emlékeztető	A végrehajtott művelet	
<b>bz</b> <címke></címke>	ke> branch if zero A címkéhez ugrik, ha Z=1		
<b>bnz</b> <címke></címke>	branch if nonzero	A címkéhez ugrik, ha Z=0 (nem nulla)	
<b>bc</b> <címke></címke>	branch if carry	A címkéhez ugrik, ha C=1	
<b>bnc</b> <címke></címke>	branch if no carry	A címkéhez ugrik, ha C=0 (nincs átvitel)	
<b>bn</b> <címke></címke>	branch if negative	A címkéhez ugrik, ha N=1	
<b>bnn</b> <címke></címke>	branch if not negative	A címkéhez ugrik, ha N=0 (nem negatív)	
<b>bov</b> <címke></címke>	branch if overflow	A címkéhez ugrik, ha V=1	
<b>bnov</b> <címke></címke>	branch if no overflow	A címkéhez ugrik, ha V=0 (nincs túlcsordulás)	
<b>bra</b> <címke> branch unconditional</címke>		A címkéhez ugrik, feltétel nélkül	

A táblázat utolsó sorában szerepel a **bra <címke>** utasítás is, ami a **GOTO** utasításhoz hasonlóan feltétel nélküli ugrást jelent. A feltétel nélküli **bra** és a **GOTO** utasítás azonban különböznek egymástól. A **bra** utasítások egyszavasak, s kódjuk egy legfeljebb 11 bites relatív címet tartalmazhat, ami azt jelenti, hogy az aktuális programszámlálóhoz képest 1023 utasítást ugorhatunk át előre, vagy visszafelé. Ez azt jelenti, hogy a 16 KB memóriával rendelkező PIC18F14K50 mikrovezérlőben **bra** utasítással nem tudunk elugrani a programmemória egyik végétől a másikba. Természetesen a relatív cím kiszámítását a fordítóprogram elvégzi helyettünk. A **GOTO** utasítás ezzel szemben két memóriaszót vesz igénybe, s a teljes (2MB) elvi címtartomány megcímezhető vele.

Nézzük akkor meg, hogy a **bz** utasítással hogy néz ki a módosított programrészlet!

# C nyelven unsigned char i,j; if (i) { //if törzs j = i + j; } //további utasítások Assembly nyelven mov i,F ; i = i bz end\_if ; ugrás, ha Z=1 movf i,W ; W = i addwf j,F ; j = j + i end\_if: ; további utasítások

A programunk így nemcsak rövidebb lett (a **GOTO** utasítás elhagyása miatt 2 utasítás-szóval, vagyis 4 bájttal kevesebb a memória-felhasználás), hanem az áttekinthetőség is javult.

Figyeljük meg, hogy az assembly programban használt **bz** utasítás működése ellentétes a C programbeli **if** utasításéval: az **if** utasítás végrehajtja, a **bz** utasítás pedig átugorja az if törzset, ha teljesül az utána írt feltétel. Így nem meglepő, hogy a helyes működéshez a **bz** utasításnál az **if** feltételének *ellentettjét* (a logikai negáltját) kell írnunk. Ha például a fenti programban az **i!=0** feltétel helyett a **i==0** feltétel teljesülését akarnánk előírni, akkor a C programban **if** (!i), az assembly programban pedig **bnz end\_if** feltételt kellene írni

## A feltételes programelágazás általánosabb (if-else) alakja

Az alábbi ábrán láthatjuk a feltételes programelágazás általánosabb formáját C nyelven és a helyenként pszeudo-utasításokkal megtűztelt assembly megfelelőjét. Mint látható, két elágaztató utasítással megoldható az if-else szerkezet leutánzása: a **bz** utasítás feltételes ugrást hajt végre, ha az **if** utasításban előírt feltétel nem teljesül (kihagyja az **if** törzset). A **bra** utasítás feltétel nélküli ugrás, ami az **if** törzs végéről az **else** törzs utáni első utasításra ugrik. Ez biztosítja, hogy az **else** ág törzse ne kerüljön végrehajtásra, ha az **if** utasításban megfogalmazott eredeti feltétel teljesült.

## c nyelven Assembly nyelven ; i = iunsigned char i,j,k; mov i.F bz else\_ag ; ugrás, ha Z=1 if (i) { movf i,W addf j,F ; W = ij = i + j;; j = j + iélse { bra end\_if j = k + j;se\_ag: ; W = kmovf k, w addwf j,F ; j = j + k//további utasítások end if: ; további utasítások

Ne feledkezzünk meg róla, hogy a C program **if** utasításban szereplő feltétel <u>ellentettjét</u> kell az Assembly program első elágaztató utasításába írni (most például **bnz** helyett **bz** kellett)!

## Egyenlőség és nem egyenlőség vizsgálata


Az alábbi programrészlet bemutatja, hogyan fogalmazhatjuk meg assembly nyelven a **i==j** feltételt vizsgáló **if** utasítást. Az egyenlőség-vizsgálathoz az **i-j** kivonást használjuk fel, amit egy **bnz** utasítás követ. A kivonás művelete ugyanis a kivonás eredményétől függően állítja be a státuszregiszter bitjeit, így a **Z=0** állapot jelzi, ha **i** és **j** nem egyenlők egymással (ekkor kell átugrani az **if** törzset. Itt most nem számít, hogy a **i-j** vagy a **j-i** különbséget képezzük, egyenlőség esetén ugyanúgy nullát kell kapnunk.

```
c nvelven
                        Assembly nyelven
                            movf
unsigned char i,j;
                                  i.w
                            subwf i,w
                                             ; W = i - j
if (i==j) {
                            bnz end_if
  //if törzs
                                             ; ugrás, ha Z=0, i != j
 j = i + j;
                            movf i,W
                                             : W = i
                            addwf j,F
                                             ; j = j + i
}
                         end_if:
//további utasítások
                            ; további utasítások
```

Megjegyzés: A fentiek alapján könnyen átírhatjuk a programrészletet arra az esetre, ha az i!=j feltételt akarjuk vizsgálni, csak a bnz end\_if utasítást kell kicserélni egy bz end\_if utasításra.

## Egyenlőtlenség vizsgálata kivonással, a Z és C bitek alapján

A kisebb, nagyobb, kisebb vagy egyenlő, nagyobb vagy egyenlő vizsgálatokat a korábban bemutatottakhoz hasonlóan kivonással is vizsgálhatjuk. Két változó (például j és k) esetén bármelyiket kivonhatjuk a másikból, ennek megfelelően a **Z** és a **C** státuszbitek alakulását nehéz áttekinteni. Az áttekintés segítésére az alábbi ábrákon összefoglaltuk az összes lehetőséget.



Az alábbi példában a k > j feltételt vizsgáljuk, a k - j kivonást használva.

```
C nyelven
                         Assembly nyelven
unsigned char k,j;
                                   j,W
                                                W = j
if (k > j) {
                             subwf k,W
                                              ; W = \tilde{k} - j
  //if törzs
                             bnc end_if
                                              ; ugrás, ha C=0, k < j
                             bz end_if
                                              ; ugrás, ha Z=1, k = j
    = k + j;
                             movf j,W
                                                W = j
                             addwf k,F
//további utasítások
                          end_if:
                             ; további utasítások
```

A k > j feltétel ellentettje (ami az if törzs kikerüléséhez szükséges) k <= j alakba írható. Mivel a k - j kivonást választottuk, a C = 0 és Z = 1 esetén kell átugrani az if törzset, tehát két bitvizsgáló utasításra van szükség.

Nézzük meg a másik lehetőséget is, amikor a k > j feltételt a j - k kivonást használva vizsgáljuk! Az if törzs kikerüléséhez szükséges feltétel k <= j lesz, melynek feltétele C=1. Tehát ebben az esetben csupán egyetlen **bc** feltételvizsgáló utasításra van szükség, tömörebb és áttekinthetőbb a kód.

```
Assembly nyelven
c nyelven
                              movf k.w
unsigned char k,j;
if (k > j) {
//if törzs
                              subwf j,w
                                               ; W = j - k
                                               ; ugrás, ha C=1, k <= j
                              bc end if
                              movf j,w
                                               ; W = j
   = k + j;
                              addwf k,F
                                                 k = k + j
                             d_if:
//további utasítások
                              ; további utasítások
```

## Összehasonlítás, elágazás előjel nélküli feltételvizsgálattal

Az előzőekben példákat láttunk arra, hogy az egyenlő, nem egyenlő, kisebb, stb. feltételvizsgálatokat hogyan valósíthatjuk meg egy kivonás és egy (vagy két) bitvizsgáló utasítással. A kivonás és a státuszbitek nyomonkövetése nem könnyű feladat. Egyes esetekben gondot okozhat, az is, hogy a vizsgálat során az egyik regiszter tartalmát felülírjuk. Kényelmesebb utat kínálnak a PIC18 mikrovezérlők összehasonlító (CPFSEQ, CPFSGT, CPFSLT - Compare f and W, skip if...) utasításai, amelyek az (f) - (W) kivonással összehasonlítják a megímzett f memóriarekesz és a W munkaregiszter tartalmát, s átugorják a következő utasítást a megadott feltétel (=, <, >) teljesülése esetén .

Az alább felsorolt előjel nélküli összehasonlítást végrehajtó utasítások tehát az előző példákhoz hasonlóan kivonással dolgoznak, de nem módosítják egyik operandus tartalmát sem. Szerepük csupán az, hogy a kivonás eredményétől függően a megadott feltételteljesülése esetén átlépjenek egy utasítást.

Szintaxis	Művelet	Ugrás akkor, ha
CPFSEQ f,a	(f) - (W)	(f) = (W)
CPFSGT f,a	(f) - (W)	(f) > (W)
CPFSLT f,a	(f) - (W)	(f) < (W)

Nézzünk egy egyszerű mintapéldát ezen utasítások használatára!

### c nyelven Assembly nyelven unsigned char j,k; movf i.W if (k > j) { //if törzs ; k-j cpfsgt k bra end\_if ; ugrás, ha k <= j movf j,W W = j= k + j;addwf ; k = k + j} end if: //további utasítások ; további utasítások

A fenti programban az **if** törzs teljesülésének feltétele **k>j**, tehát ha a **j** változó tartalmát betöltjük a **W** munkaregiszterbe, akkor a táblázat szerint a **cpfsgt k** utasítást kell használnunk.

A **cpfsgt**, **cpfslt** és **cpfseq** utasítások fő előnye az, hogy a kivonást és a feltételvizsgálatot egyetlen utasításban elvégzik, ezért áttekinthetőbb, s néha talán rövidebb kódot eredményeznek. Azonban nagy hátrányuk, hogy ezek az utasítások nem használhatók a több-bájtos mennyiségek összehasonlítására, s hogy a **cpfsgt/cpfslt** utasítások nem használhatók az előjeles számok összehasonlítására sem. Az általánosabb módszer tehát a korábban bemutatott kivonás és a megfelelő elágaztató utasítás kombinációja, ahogy ezt majd a következő fejezetben is látni fogjuk.

## Számkonstanssal történő előjel nélküli összehasonlítás

A PIC18 mikrovezérlők utasításkészlete csak a **W** munkaregiszter számkonstanssal történő közvetlen összehasonlítását teszi lehetővé, ezért vagy a vizsgálandó regiszter tartalmát, vagy az összehasonlítandó számot be kell tölteni a munkaregiszterbe, majd ezt követően végezhetjük az összehasonlítást, az előzőekben leírtak szerint. Az alábbiaban mindét esetre mutatunk egy-egy példát:

```
C nyelven
                         Assembly nyelven
                                               ; W = 0 \times 40
unsigned char i,j;
                              movlw 0x40
if (i > 0x40) {
                              cpfsgt i
                                               ; i > 0x40 ?
  //if törzs
                              bra end_if
                                               ; ugrás, ha nem
                              movf
                                     i.W
                                               ; W = j
  i = i + j;
                              addwf
                                     i,F
                                               ; i = i + j
                           end if:
                              ; további utasítások
//további utasítások
c nyelven
                         Assembly nyelven
                             movf
                                     i.W
unsigned char i,j;
if (i > 0x40) {
//if törzs
                             sublw 0x40
                                               ; 0x40 - i
                             bc end if
                                                ugrás, ha C=1
                                                W = j
   = i + j;
                             movf
                                     j,W
                             addwf
                                                 i = i + j
                           end_if:
//további utasítások
                             ; további utasítások
```

**Megjegyzés:** Vigyázzunk, a második példában a **sublw 0x40** utasítás a **0x40 - W** kivonást hajtja végre, ezért itt a C=1 állapot jelzi, hogy nem teljesül a feltétel, s a **bc end\_if** utasítással kerülhetjük ki az **if** törzsét (lásd az alábbi táblázat 5. esetét, j=i és k=0x40 helyettesítéssel).

## Az előjel nélküli feltételvizsgálatok összefoglalása

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az előjel nélküli mennyiségekkel dolgozó feltételes vizsgálatokat. Az első oszlopban az előírt feltétel szerepel, C szintaxisban. A második oszlop azt mutatja, hogy milyen művelettell (SUBWF vagy MOVF utasítás) állíthatók be a státuszbitek az adott feltétel vizsgálatához. A harmadik oszlopban azt tüntettük fel, hogy a feltétel teljesülését melyik státuszbit és milyen állapota jelzi. A negyedik és az ötödik oszlop pedig azt mutatja meg, hogy milyen ugróutasítással vizsgálhatjuk meg a feltétel teljesülését ("Igaz" ág), vagy nem teljesülését ("Hamis" ág), és irányíthatjuk a programot a megfelelő ághoz.

Feltétel	Vizsgálat	Ha teljesül	"Igaz" ághoz ugrik	"Hamis" ághoz ugrik
1. j == 0	$j = j \pmod{j}$	Z = 1	bz	bnz
2. j!= 0	$j = j \pmod{j}$	Z = 0	bnz	bz
3. j == k	j — k vagy k - j	Z = 1	bz	bnz
4. j!= k	j — k vagy k - j	Z = 0	bnz	bz
5. j > k	k - j	C = 0	bnc	bc
6. j >= k	j – k	C = 1	bc	bnc
7. j < k	j – k	C = 0	bnc	bc
8. j <= k	k - j	C = 1	bc	bnc

## A switch utasítás megvalósítása assembly nyelven

A C programokban gyakran előfordulnak láncolt **if-else** struktúrák, amelyekben egy változó értékétől függően kerül valamelyik ág kiválasztásra, s fut le az abban az ágban előírt tevékenység. Ez a feladatválasztásos

szerkezet annyira alapvető, hogy a C programnyelvbe külön utasításként be is építették **switch** néven, s ezzel tömörebben, áttekinthetőbben fogalmazhatjuk meg, ahogy az alábbi ábrán is láthatjuk.

Láncolt if-else szerkezet	Switch szerkezet
unsigned char i, j, k; if (i == 1) {	unsigned char i, j, k; switch (i) {
k++;	case 1: k++; break;
else if (i == 2) {	,
j; }	case 2: j; break;
else if (i == 3) {     j = j + k; }	case 3: j = j + k; break;
else {     k = k - j; }	default: k = k - j; }

A switch utasítás minden case blokkja megfelel egy-egy if (feltétel) ágnak, s mindig a switch utasításban megnevezett változó értékét hasonlítja a case mellett álló számkonstanshoz. Természetesen a számkonstansoknak nem kell sorbarendezve szerepelniük, s értékük is tetszőleges. A default ág akkor kerül végrehajtásra, ha egyik case ág feltétele sem teljesült. Fontos szerepe van a case ágak végén elhelyezett break utasításnak: ez gondoskodik róla, hogy a program ne "csorogjon rá" a következő case ágra. A könnyeb megértéshez megadjuk az angol elnevezések magyar jelentését is: switch = kapcsoló, case = eset, default = alapértelmezett, break = megszakítás.

## c nyelven Assembly nyelven movlw 1 unsigned char i, j, k; : w = 1subwf i,W ; i == 1? switch (i) { bnz case\_2 ; k++ incf k,F bra end\_switch-; break utasítás case 1: k++; case 2: break: movlw 2 subwf i,W i == 2? case 2: j--; bnz case\_3 break; decf j,F case 3: j = j + k; bra end\_switch-; break utasítás case\_3: break: movlw 3 subwf i,W default: k = k - j;i == 3? bnz default movf k,W } // switch vége addwf j,F ; j = j + k; break utasítás //további utasítások bra end\_switch→ default: movf subwf k,F ; k = k - jend\_switch: ; további utasítások

## **Programciklusok**

A **while** ciklusszervező utasítás hasonló szerkezetű, mint az **if** utasítás, csupán annyi a különbség, hogy a **while** utasítás törzse mindaddig **ciklikusan ismétlődik**, amíg a **while** utasítás feltételvizsgáló részében a feltétel teljesül.

```
c nyelven
                          Assembly nyelven
                           ciklus_eleje:
                              movf i,w
                                                    W \ = \ \hat{1}
unsigned char i,j;
                               subwf j,w
                                                  ; W = j - i
while (i > j) {
//if törzs
                              bc ciklus_vege
                                                  ; ugrás, ha C=1 (i<=j)
                              movf i.W
                                                  ; W = 1
  j = i + j;
                               addwf j,F
                                                  ; j = i + j
                              bra ciklus_eleje
                            ciklus vede:
//további utasítások
                               ; további utasítások
```

A feltételvizsgálat ugyanúgy történik, mint az **if** utasításnál. Ha a feltétel nem teljesül, akkor a program a **while** törzs végére ugrik. Ha pedig a feltétel teljesül, akkor végrehajtásra kerül a **while** törzs, majd egy feltétel nélküli ugrással a program visszatér a feltételvizsgálathoz. A fenti példában a feltétel: i > j, a nemteljesülés feltétele tehát i <= j, vagy megfordítva: j>=i.

Ha összehasonlítjuk a **while** és az **if** utasítás assembly nyelven írt kódját, akkor észrevehetjük, hogy a programban az egyetlen különbséget a **while** törzs végén elhelyezett feltétel nélküli ugrás jelenti, ami a ciklikus ismétlést valósítja meg.

**Megjegyzés:** ha nem gondoskodunk róla, hogy a while utasítás feltételét jelentő reláció logikai értéke a while törzsben valahány ciklus végrehajtása során hamisra ne változzon, akkor a program végtelen ciklusba kerül!

Az előltesztelő **while** utasításhoz hasonlóan működik a hátultesztelő **do {} while** utasítás. A különbség annyi, hogy **do {} while** utasítás esetén a feltételvizsgálat a **do-while** törzs végrehajtása után történik. Ez azt is

jelenti, hogy legalább egyszer mindenképpen lefutnak a **do-while** törzs utasításai, akkor is, ha lehetetlen feltételt adunk meg. Ez a legfontosabb tulajdonsága, s ez dönti el, hogy egy programrészben while vagy do-while utasítást kell használnunk.

```
c nyelven
                        Assembly nyelven
                        ciklus_eleje:
unsigned char i,j;
                            movf i,w
do {
                            addwf j.F
                                                j
   íf törzs
                            movf
                                                W =
 j = i + j;
                            subwf j,W
                                                W = j
                                                      - i
} while (i > j)
                            bnc ciklus_vege
                                                ugrás, ha C=0 (i>j)
                        ; további utasítások
//további utasítások
```

Amint a fenti egyszerű példában láthatjuk, a do-while ciklus szerkezete assembly nyelven egyszerűbb és áttekinthetőbb, hiszen csak egyetlen ugrást tartalmaz.

A C programnyelvben gyakran használják a **for** ciklusszervező utasítást is. Az alábbi ábrán bemutatott összehasonlításból láthatjuk, hogy a **for** utasítás csupán egy kompaktabb felírási módja a **while** ciklusszervező utasításnak. A **for** utasításban a feltételvizsgálaton kívül egy kezdőérték beállítása és egy "léptető" utasítás szerepel. A **while** utasítás esetén a kezdőérték beállítását a **while** utasítás előtt kell elhelyezni, a ciklusváltozó léptetését pedig a ciklus törzsében kell elvégezni.

```
FOR ciklus
                                     WHILE ciklus
                                   #include <p18cxxx.h>
#include <p18cxxx.h>
                                   #include <stdio.h>
#include <stdio.h>
unsigned int i,j;
                                   unsigned int i,j;
                                   void main(void) {
void main(void) {
                                     i=1; j=0;
  j=0;
                                     while(i<=100) {
  for(i=1; i<=100; i++) {
                                       j=j+i; i++;
   i=i+i;
                                     }
                                     printf("sum(1..100) = %u\n",j);
  printf("sum(1..100) = %u\n",j);
A kimenet: sum(1..100) = 5050
```

A fenti programok az MPLAB szimulátorában kipróbálhatók. Az "stdio.h" állomány becsatolására a printf függvény használata miatt van szükség. A program összeadja a természetes számokat 1-től 100-ig,s az eredményt a standard outputra írja ki (UART1). A szimulátorban engedélyezni kell a képernyőre történő kiírást az Uart1 kimenetről, s akkor a program lefutása után az output ablakban az UART1 fülre kattintva a fenti kimenetet kell kapnunk.


Ellenőrizhetjük azt is, hogy ha az i változó kezdőértékét kellően nagyra választjuk (pl. i=101), hogy az i<=100 feltétel ne teljesüljön, akkor a ciklus egyszer sem fut le. A for ciklus tehát az előltesztelő while utasításnak felel meg.

## Léptetés és bitforgatás


A hardverközelinek számító C nyelv az aritmetikai és logikai műveleteken kívül olyan műveleteket is ismer, mint például egy változó bitjeinek balra vagy jobbra léptetése. Mivel a balra léptetés azt jelenti, hogy a binárisan ábrázolt szám minden bitje eggyel magasabb helyiértékre kerül, ezért gyakorlatilag kettővel való szorzást jelent (ugyanúgy, ahogyan tízes számrendszerben is tízzel való szorzást jelent, ha egy szám után egy nullát írunk, amivel minden számjegy eggyel magasabb helyiértékre kerül). Hasonló okok miatt a jobbra léptetés kettővel való osztásnak felel meg.

Mit jelent a C nyelvű programban az i >> 1 kifejezés? Ha az i változó előjel nélküli egész típusú, vagy előjeles egész típusú, de nemnegatív értékű, akkor az i >> 1 kifejezés a logikai jobbra léptetésnek felel meg (lásd az alábbi ábrán!). Ha viszont i előjeles egész típusú és nemnegatív értékű, akkor az i >> 1 kifejezés értelmezése implementációfüggő, vagyis az adott fordítóprogramtól függ, hogy hogyan kezeli ezt az esetet. Az MPLAB C18 fordítója elég "tisztességtelen" ebből a szempontból: nem őrzi meg a szám előjelét!

**Térjünk vissza az egyszerűbb esethez: i >> 1 előjel nélküli számokkal, logikai jobbra léptetéssel!** Amint az ábrán is látható, az eredeti érték minden bitje jobbra lép egy hellyel. A legalacsonyabb helyiértékű bit elvész, a legmagasabb helyiértékre pedig 0 kerül.



A jobbra léptetéshez hasonlóan működik a C programokban az i << 1 balra léptetés is, csak ellenkező irányban: minden bit eggyel magasabb helyiértékre kerül. A legmagasabb helyiértékű bit elvész, a legalacsonyabb helyiértékre pedig 0 kerül.




A PIC18 mikrovezérlő család bitforgató és léptető utasításainak készlete az alábbi utasításokkal rendelkezik:

Assembly utasítás	Az utasítás funkciója	Gépi kód	Módosul
RLCF f ,d,a	cél = (f) balra forgatással a Carry biten keresztül	0011 01da ffff ffff	C, N, Z
RRCF f,d,a	cél = (f) jobbra forgatással a Carry biten keresztül	0011 00da ffff ffff	C, N, Z
RLNCF f ,d,a	cél = (f) jobbra forgatással	0100 01da ffff ffff	N, Z
RRNCF f ,d,a	cél = (f) jobbra forgatással	0100 00da ffff ffff	N, Z

**Megjegyzés:** Az utasítás **d** és **a** bitjének szerepe megegyezik a korábban tanultakkal, d=0 esetén a cél helye a W munkaregeiszter, d=1 esetén pedig a megcímzett regiszterbe íródik vissza az eredmény. Ha az **a** bit értéke nulla, akkor az Access bank-ból, a=1 esetén pedig a **BSR** regiszter által megcímzett memórialapból vesszük az **f** regisztert. A táblázatban megadtuk az utasítások gépi kódját is, és felsoroltuk a STATUS regiszter azon bitjeit, amelyek tartalma módosulhat az utasítás mellékhatásaként.


Mint látni fogjuk, **a PIC18 bitléptető és bitforgató utasításainak nincs közvetlen C nyelvi megfelelője,** ezért csak kiegészítő utasításokkal használhatjuk a C nyelvből ismert aritmetikai vagy logikai eltolás megvalósítására. Ha a forgatás a Carry biten keresztül történik, akkor a megürülő bitre a Carry bit tartalma másolódik be, a kicsorduló bit pedig a Carry bit új tartalma lesz. Az utasítás a Carry biten kívül az **STATUS** regiszter **N** és **Z** bitjeire is hatással van. Az alábbi ábra felül a balra forgató **RLCF**, alatt pedig a jobbra forgató **RRCF** utasítás működését szemlélteti.



**Megjegyzés:** A fenti műveletekből akkor lesz a C nyelvi i<<1 vagy i>>1 kifejezéseknek megfelelő logikai eltolás, ha a bitforgatás előtt a Carry bitet kinullázzuk egy **bcf STATUS,C** utasítással.

## Bitforgatás a Carry bit kihagyásával

A bitforgatás végezhető a Carry bit kiiktatásával is, ekkor a megürülő bitre az éppen kicsorduló bit másolódik be. Ezeknél az utasításoknál a Carry bit értéke nem módosul, az utasítás csupán a **STATUS** regiszter **N** és **Z** bitjeire van hatással. Az alábbi ábra felül a balra forgató **RLNCF**, alatt pedig a jobbra forgató **RRNCF** utasítás működését szemlélteti.



## Egyszerű példák a léptetésre

Az alábbi programrészletben láthatjuk, hogy a C programnyelvben használt több-helyiértékes léptetéseket az egy helyiértékkel történő léptetés ismételt végrehajtásával valósíthatjuk meg.

```
C nyelven
                         Assembly nyelven
                             bcf STATUS, C
                                                ; C = 0
                                                ; i = i >> 1
                             rrcf
                                   i
unsigned char i,j,k;
                             hcf
                                   STATUS.C
                                                ; \subset = 0
                             rrcf i
                                                ; i = i >> 1
 i = i >> 2:
                             movff k,j
                                                ; j = k
 i = k << 5;
                                                ; W = ciklusszám
                             movlw 5
                                                ; C = 0
; j = j << 1
                       cikl: bcf
                                   STATUS.C ←
// további utasítások
                             rlcf j
                                                ; W = W-1
                             decf
                                  WREG
                                   cik1
                             hnz
                                                ; ugrás, ha W>0
                         ; további utasítások
```

Figyeljük meg, hogy az i előjelnélküli 8 bites változókét helyiértékkel történő jobbraléptetését két jobbra történő bitforgatással oldottuk meg. Természetesen mindkettő előtt törölni kell a Carry bitet.

A második esetben elszőzör átmásoljuk a **k** változó tartalmát a **j** változóba, majd egy hátultesztelő ciklust szervezünk, melynek törzsében kinullázzuka **STATUS** regiszter **C** bitjét és egy helyiértékkel balra léptetjük a **j** változó bitjeit. A ciklusokat a **W** munkaregiszterben számláljuk, s akkor fejeződik be a ciklus, amikor a **W** regiszter tartalma nulla lesz a soron következő dekrementálás után.

## Aritmetikai kifejezések kiértékelése

Használjuk eddigi ismereteinket egy valamivel összetettebb feladatra, egy kifejezés helyettesítési értékének kiszámítására! Legyen az egyszerűség kedvéért minden változónk előjel nélküli 8 bites egész, s írjunk át assembly utasításokra az  $\mathbf{n} = \mathbf{j} + (\mathbf{i} << \mathbf{3}) - \mathbf{k}$  értékadást!

Célszerű a kiértékelést i<<3 kiszámításával kezdeni.

## A kifejezés kiértékelésének lépései:

- 1. Töltsük be az i változó értékét a W regiszterbe!
- Léptessük balra 3 helyiértékkel W tartalmát! (háromszor ismételjük:
  - a. töröljük a Carry bitet
  - b. balra forgatjuk WREG tartalmát)
- 3. Tároljuk el az **n** változóba **W** tartalmát!
- 4. Töltsük be a **W** munkaregiszterbe **j** tartalmát!
- 5. Adjuk hozzá **n**-hez a **W** regiszter tartalmát!
- 6. Töltsük be a  ${\bf W}$  munkaregiszterbe  ${\bf k}$  tartalmát!
- 7. Vonjuk ki **n** tartalmából a **W** regiszter tartalmát!

```
n=j+(i<<3)-k;
\mathbf{movf} \ \mathbf{i}, \mathbb{W} \qquad \quad ; \ \mathbb{W} = \mathbf{i}
bcf STATUS, 0 ; C = 0
              ; W = i<<1
rlcf WREG
bcf STATUS,0 ; C =0
rlcf WREG
              ; W = i<<2
bcf STATUS,0; C = 0
rlcf WREG
              ; W = i<<3
                ; n = W = i<<3
movwf n
               ; W = j
movf j,W
addwf n
                ; n = n+W = j+i << 3
movf k.W
               ; W = k
subwf n
                ; n = n-k = j+(i << 3)-k
```

## Megjegyzések:

- 1. Figyeljünk rá, hogy ha memóriarekeszként hivatkozonk a **W** munkaregiszterre, akkor nem **W**-t, hanem **WREG**-et kell írni!
- 2. A bemutatott programrészlet korántsem optimális, de még nem ismerkedtünk meg a szorzással, ami lerövídíthetné az i<<3 kiszámítását.


**Mintaprogram:** A fenti programrészletet könnyen kiegészíthetjük, hogy egy lefordítható és az MPLAB szimulátorában kipróbálható programot kapjunk. Helyet kell foglalnunk a változóknak (az alábbi példában az Access Bank-ban helyeztük el a változókat). A változók kezdeti értékének beállításával nemfoglalkoztunk, ezért , a program indításakor kézzel kell beállítani a kívánt adatokat a File Registers ablakban (például i=3; j=100; k=30, mindegyik tízes számrendszerben értendő). De nézhetjük a változókat a Watch ablakban is, ahogy az alábbi ábrán látható.

**A megfigyelhető mennyiségek: W** (ezt **WREG** néven találjuk meg az SFR ablakban), és az **i,j,k,n** változók, a File Registers ablakban. A fentebb említett i=3; j=100; k=30; kezdőértékekkel a végeredmény 0x5E = **94** lesz.

```
; FIGYELEM! ezt a programot csak a szimulátorban futtassuk,
; mert a CODE 0x000 direktíva miatt felülírná a bootloadert!
#include "p18f14k50.inc"
; Figyelem! A projekthez csatolni kell a PIC18f14k50.lkr állományt is!
   udata_acs
                   ; Adatterület lefoglalása
i
   res 1
   res 1
k
   res
n
  res 1
; === n=j+(i<<3)-k;
;--- i<<3 kiszámítása
   movf i, W
   bcf STATUS, 0 ;
                    C = 0
   rlcf WREG
                  ; W = i << 1
   bcf STATUS, 0 ; C =0
   rlcf WREG
                ; W = i << 2
   bcf STATUS, 0 ; C = 0
   rlcf WREG ; W = i << 3
movwf n ; n = W = i << 3
```

```
;--- j hozzáadása
  movf j,W ; W = j
  addwf n ; n = n+W = j+i<<3
;--- k kivonása
  movf k,W ; W = k
  subwf n ; n = n-k = j+(i<<3)-k
  goto $
  END</pre>
```

Az alábbi ábrán a program nyomkövetése látható, ahol éppen befejeződött az i<<3 kiszámolása és eltárolása.



© Copyright 2009-2010, Cserny István , Debrecen

Kapcsolat: pic24@esca.atomki.hu