Digitális modulációk



- A digitális moduláció célja a lehető legtöbb információ átvitele a legkisebb sávszélesség felhasználásával, a legkisebb hibavalószínűséggel.
- Ellentétben az analóg modulációs eljárásokkal, itt nem feltétel a jelek alakhű átvitele, a digitális üzenet hibaaránya minősíti az átviteli rendszert.


Alapsávi digitális modulációs eljárások



3

- Pulse Amplitude Modulation (PAM) Az impulzus amplitúdója hordozza az információt
- □ Pulse Duration Modulation (PDM) Az impulzus időtartama hordozza az információt
- □ Pulse Position Modulation (PPM) Az impulzus késleltetése hordozza az információt
- Pulse Code Modulation (PCM) Binárisan kódolt impulzussorozat


Modulation




Szinkron PAM átvitel modellje










Elemi jelalak a

mintavevő bementén:
$$h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{H_{\mathrm{T}}(f)H_{\mathrm{Ch}}(f)H_{\mathrm{R}}(f)}_{H(f)} e^{j2\pi ft} dt$$

A PAM jel



4 szintű PAM jel



Szintek száma: $M = 2^n \{\pm 1, \pm 3, ..., \pm (2^n-1)\}$

Kapacitás: n bit/symbol

Digitális átvitel detekciós hibái



6

A vevőben hibás detekciót okozhat

- Szimbólumközti áthallás (Intersymbol interference, ISI) Az elemi jel a szomszédos időrésekben is még nullától különböző értékű.
- □ Zaj

Az átvitel során a jelhez adódó zaj megváltoztatja az impulzusok amplitúdóját.

□ Időzítési hiba (jitter)

A mintavételezés nem az optimális mintavételezési pontban (jezési rés közepe) történik.

Ezek az effektusok az átvitel során együtt jelentkeznek és képesek erősíteni egymás romboló hatását.

Szimbólumközti áthallás



7

Szimbólum közti áthallás oka a diszperzió (impulzus kiszélesedés). Diszperziót általában az átviteli út lineáris torzításai okozzák:


- Keskeny sávszélesség
 A kis sávszélesség korlátozza jelváltozási sebességet.
- Nemlineáris fáziskarakterisztika
 A nemlineáris fáziskarakterisztika futási idő ingadozást okoz. A jel különböző spektrális komponensei az átvitel során különböző késleltetést szenvednek és így a jel szétesik.


Lineáris torzítás hatása




IDEÁLIS PAM JEL


elemi jel






DISZPERZIÓVAL SÚJTOTT JEL







Védekezés a szimbólumközi áthallás (ISI) ellen



□ Szintátmenetek eltávolítása


pl. jelzési idő növelése → kisebb átviteli sebesség ⊗

□ Jelformálás

Az elemi impulzus értéke a szomszédos mintavételi (jelzési) idő-

pontokban zéró:

$$h(kT) = \begin{cases} h_0, & \text{ha } k = 0 \\ 0, & \text{ha } k \neq 0 \end{cases}$$



A mintavételi pontok között a jel értéke tetszőleges lehet.

A szimbólumközti áthallás mentes elemi jel spektruma



10

A szimbólumközti áthallás mentesség időtartománybeli feltétele:

$$h(kT) = \begin{cases} h_0, & \text{if } k = 0\\ 0, & \text{if } k \neq 0 \end{cases}$$

Ennek alapján az ISI mentességet biztosító jelzési időnként mintavett elemi jel $H_{s}(f) = \sum_{k=0}^{\infty} h(kT) e^{-j2\pi f kT} = h(0) = h_{0}$ spektruma:

Tanultuk, hogy a mintavett jel spektruma megadható a folytonos jel mintavételi frekvenciával halmozott spektrumával:

$$H_{s}(f) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} H\left(f - \frac{k}{T}\right)$$


Mivel a fenti két spektrum azonos, így az ISI mentességet biztosító elemi jelek jelzési frekvenciával halmozott spektruma konstans (Nyquist kritérium):


$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} H\left(f - \frac{k}{T}\right) = h_0 T$$




Négyszög karakterisztika \Box Jelzési frekvencia: $f_S = \frac{1}{T}[Hz]$


- \square Jelzési sebesség: $R_S = \frac{1}{T} \left[\frac{\text{symb}}{\text{sec}} = \text{baud} \right]$





Trapéz karakterisztika







Nyquist kritériumot kielégítő szimbólumközi áthallásmentességet biztosító karakterisztikák

12

□ Emelt koszinusz (raised cosine) karakterisztika





 β : rolloff-factor



Zaj hatása a detekcióra







$$\mathbf{M}[n^{2}(t)] = \sigma^{2}$$
 $SNR = \frac{h_{0}^{2}}{\sigma^{2}} \frac{M^{2} - 1}{3}$


$$P_{\rm e} = 2\frac{M-1}{M}\Phi\left(-\frac{h_0}{\sigma}\right) = 2\frac{M-1}{M}\Phi\left(-\sqrt{\frac{3SNR}{M^2-1}}\right)$$

Zaj hatása PAM jelre



14

A zaj megváltoztatja az impulzusok amplitúdóját és ez a vevőben hibás döntéshez vezethet.



(Ti

A szemábra

Amount of distortion
(set by signal-to-noise ratio)

Continue variation of zero crossing


Signal-to-noise ratio at the sampling point

Continue variation of zero crossing

Slope indicates sensitivity to timing error; the smaller, the better

Best time to sample (decision point)
Most open part of eye = best signal-to-noise ratio

Négyszintű jel szemábrája →





□ Bitsebesség (Az információ átvitel sebessége)

$$R_{\rm b} = R_{\rm s} \cdot \log_2 M \left[\frac{\rm bit}{\rm sec} \right]$$

ahol $R_{\rm s}$: jelzési sebesség $\left[\frac{\rm symb}{\rm sec}\right]$

M: jelzési állapotok (szintek) száma

 $M=2^n$, n: egy jelzési idő alatt átvitt bitek száma

□ Csatornakapacitás

$$C = \max R_{\rm b} = \max R_{\rm s} \cdot \max(\log_2 M)$$

 $\max R_{\rm s} \approx 2B$, ahol B a csatorna sávszélessége,

 $\max M \approx \sqrt{SNR}$, SNR a jel/zaj viszony

$$C \approx 2B \cdot \log_2 \sqrt{SNR} = 2B \frac{10 \log_{10} SNR}{20 \log_{10} 2} = 2B \frac{SNR_{\text{dB}}}{6} = \frac{1}{3} B \cdot SNR_{\text{dB}}$$

Digitális modulációs technikák




- Amplitúdó billentyűzés (ASK, Amplitude-Shift Keying)
 Véges számú amplitúdót használ.
- Frekvencia billentyűzés (FSK, frequency-Shift Keying)
 Véges számú frekvenciát használ.
- Fázis billentyűzés (PSK, phase-shift keying)
 Véges számú fázist használ.
- Kvadratúra amplitúdó moduláció (QAM)
 Véges számú amplitúdót és fázist használ.

Vivőfrekvenciás digitális modulációs rendszerek

18





t PSK (BPSK)
Binary Phase Shift Keying

BPSK jel jelformázás után


Amplitúdó billentyűzés ASK (Amplitude Shift Keying)



- □ Szinuszos vivő
- A moduláló jel digitális PAM
 A moduláló jel a vivő amplitúdóját változtatja:

$$s_{ASK}(t) = d_k \cos(2\pi f t + \varphi)$$
 ha $kT - T/2 < t \le kT + T/2$

- □ T: jelzési idő
- □ d_k : digitális modulációs tartalom: $d_k = \{\pm 1, \pm 3, ..., \pm (M-1)\}$ ha $d_k \in \{0,1\}$, OOK-nak (On-Off Keying) hívjuk



Frekvencia billentyűzés FSK (Frequency Shift Keying)




 Egy szinuszos vivő frekvenciáját változtatjuk a bináris moduláló jel pillanatnyi értékének megfelelően:

$$S_{\text{FSK}}(t) = A\cos[\phi(t)], \quad f(t) = \frac{d\phi(t)}{dt} = \begin{cases} f_0, & \text{if } d_k = 0\\ f_1, & \text{if } d_k = 1 \end{cases}$$

ahol

- $\Box f(t)$ a pillanatnyi frekvencia
- $\blacksquare f_{\rm c} = (f_0 + f_1)/2$ a vivőfrekvencia
- $\blacksquare f_{\rm D} = |f_0 f_1|/2$ a frekvencialöket



Fázis billentyűzés PSK (Phase Shift Keying)




 Egy szinuszos vivő fázisát változtatjuk a digitális moduláló jel pillanatnyi értékének megfelelően:

$$s_{\text{PSK}}(t) = A\cos[2\pi f_{\text{c}}t + \phi_{k}], \quad \phi_{k} = d_{k} \cdot \pi/M$$

ahol

 $\blacksquare d_k$: digitális modulációs tartalom: $d_k = \{\pm 1, \pm 3, ..., \pm (M-1)\}$


lacksquare M: a d_k szimbólumok száma: $M = 2^n$




Többszintű fázis billentyűzés (xPSK)



4PSK (QPSK) és 8PSK jelek konstellációs diagramjai



8PSK jel szemábrája



Több szintnél nehéz a fázishelyzetek megállapítása a zaj miatt. Referencia jel szükséges, amihez a pillanatnyi fázishelyzetet viszonyítják.



A QAM jel két kvadratúrában lévő vivőjű AM-DSB/SC jel összege:


$$s_{\text{QAM}}(t) = \underbrace{x(t)\cos(2\pi ft)}_{S_I(t)} - \underbrace{y(t)\sin(2\pi ft)}_{S_Q(t)}$$
$$x(t), y(t) \in \{\pm 1, \pm 3, \dots, \pm (M-1)\}$$

A QAM jel úgy is felfogható mint egy egyidejűleg amplitúdóban és fázisban is modulált jel:

$$s_{\text{QAM}}(t) = \sqrt{x^2(t) + y^2(t)} \cdot \cos \left[2\pi f t + \operatorname{arctg} \frac{y(t)}{x(t)} \right]$$



16QAM jel konstellációs diagramja




$$C = \sqrt{I^2 + Q^2}$$

$$\alpha = \operatorname{arctg}(Q/I)$$



16QAM animációja

(forrás: en.wikipedia.org)



1110

1111

Mi a hiba az ábrán?

75%


0101

100%

0111



QAM jel demodulálása szorzó áramkörrel:



$$s_{\text{QAM}}(t) \cdot 2\cos(2\pi ft - \varphi) = x(t)[\cos\varphi + \cos(4\pi ft - \varphi)] - y(t)[\sin\varphi + \sin(4\pi ft - \varphi)]$$
$$-s_{\text{QAM}}(t) \cdot 2\sin(2\pi ft - \varphi) = x(t)[\sin\varphi - \sin(4\pi ft - \varphi)] + y(t)[\cos\varphi - \cos(4\pi ft - \varphi)]$$

A szűrés után:


$$\hat{x}(t) = x(t)\cos\varphi - y(t)\sin\varphi,$$
 $\hat{y}(t) = x(t)\sin\varphi + y(t)\cos\varphi$

Nincs áthallás, ha $\varphi=0$



27

16QAM jel szemábrája




Ortogonális frekvenciaosztás (OFDM)



OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing

Az egyes QAM csatornák vivőfrekvenciái pont a jelzési frekvencia többszöröseivel vannak egymáshoz képest eltolva: $f_k=f_0+\frac{k}{T}$



4 - 1024 QAM



QAM Level	Number of Bits Per Symbol	Efficiency over Previous QAM Level
4 QAM	2	
8 QAM	3	50.00%
16 QAM	4	33.33%
32 QAM	5	25.00%
64 QAM	6	20.00%
128 QAM	7	16.67%
256 QAM	8	14.29%
512 QAM	9	12.50%
1024 QAM	10	11.11%

Number of bits represented by one symbol at all QAM levels