

Sándor Tamás

Programozás II.

ÓE-KVK 2125

Budapest, 2015.

Készítette:

Sándor Tamás, adjunktus, Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Műszertechnikai és Automatizálási Intézet

Bedő Sándor, villamosmérnök (BSC)

Mészáros Dániel, műszaki ügyintéző, Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar, Műszertechnikai és Automatizálási Intézet

Lektorálta:

dr. Illés Zoltán PhD, egyetemi docens, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Informatikai Kar

1	Tar	talo	om	
2	Elő	szó .		6
3	Szá	mító	gép architektúrák	7
	3.1	Neu	ımann architektúra	7
	3.2	Har	vard architektúra	8
	3.3	CPU	J, központi műveletvégző egység	9
4	8 bi	ites I	Harvard architektúra	. 10
	4.1	Reg	iszterek	. 11
	4.1.	.1	Általános felhasználású regiszterek (r0-r31)	. 11
	4.1.	.2	Speciális felhasználású regiszterek	. 12
	4.1.	.3	Státusz regiszter (Status Register)	. 13
	4.1. (PC		Utasításmutató (IP, Instruction Pointer) vagy Program számlálogram Counter)	
	4.1.	.5	Veremmutató (Stack Pointer)	. 14
	4.2	Mei	mória felépítése	. 16
	4.2.	.1	Adatmemória, a RAM terület felépítése	. 16
	4.2.	.2	Programmemória, a Flash terület felépítése	. 18
	4.3	Port	tkezelés	. 20
	4.3.	.1	I/O portok	. 20
	4.3.	.2	I/O lábak funkciói	. 21
	4.4	Meg	gszakítások	. 26
	4.4.	.1	Fogalma, forrásai	. 26
	4.4.	.2	Megszakítás vektortábla	. 26
	4.5	JTA	G	. 47
5	T-b	ird3		. 48
	5.1	Har	dveres felépítése	. 48
	5.1.	.1	Alapáramkör	. 54
	5.1.	.2	Kiegészítő áramkör	. 58

5.1.3

	5.1	.4	Megjlenítő eszközök	58			
	5.1	.5	Bemeneti eszközök	59			
6	Ass	semb	ly nyelvű programozás	63			
	6.1 Assembly nyelv és az assembler						
	6.2	Nye	lvi elemek	63			
	6.2	.1	Utasítások	63			
	6.2	.2	Címzési módok	63			
	6.2	.3	Assembly programsor felépítése	64			
	6.2	.4	Assembly forráskódú program fordításának lépései	64			
	6.2	.5	Programutasítások csoportok	65			
	• F	eltéte	el nélküli szubrutin hívás	68			
7	T-b	oird3	programozása (példaprogramok)	70			
	7.1	LEI	O-ek kezelése	70			
	7.1	.1	Futófény variációk	70			
	7.1	.2	PWM-zet LED	72			
	7.2	GO	MB-ok kezelése	72			
	7.3	Időz	zítők üzemmódjai	72			
	7.4	Szá	mlálók üzemmódjai	72			
	7.5	USI	3 kezelés	72			
	7.6	Hét	szegmenses	73			
	7.6	.1	Assembly	73			
	7.6	.2	C-ben	76			
	7.7	Bill	entyűzet mátrix	78			
	7.7	.1	Assembly	78			
	7.7	.2	AVR C	81			
	7.8	Óra		82			
	7.8	.1	AVR C	82			
	7.9	LCI	D	84			
	7.9	.1	Assembly	84			

7.9.	.2 AVR C	86
7.10	Assembly ZH-ra való felkészüléshez	88
7.11	AVR C ZH-ra való felkészüléshez	93

2 Flőszó

A Programozás II. tantárgy célja, hogy a korábban megismert programozási alapismereteket már valós, mikrokontrolleres környezetben fejleszteni tudják a hallgatók. A tárgy kereteiben először a mikrokontroller felépítésével ismerkedhetünk meg építve a Digitális technika tárgyakban elsajátított ismeretekre, majd az assembly nyelvű programozás alapjai kerülnek elsajátításra, és végül ismertetésre kerül ugyanannak a mikrokontrollernek a magas szintű programozási nyelven történő kódolása.

A jegyzetben ismertetésre kerül tárgyhoz kapcsolódó laborban (Programozás II. laboratórium) már 2009 óta használt T-bird nevű fejlesztő board, amely megfelelő segítséget nyújt az Atmel cég Atmega128 8 bites mikrokontrollerének megismeréséhez, illetve ehhez a fejlesztő boardhoz kapcsolódó kiegészítő boardon található perifériák megismeréséhez (hétszegmenses kijelző, billentyűzetmátrix, 4x16 karateres LCD kijelző, háromszínű LED, analóg hőmérséklet érzékelő, USB, RS485).

Az eszköz természetesen amellett, hogy a mikrokontroller programozás hatékony megismerését segíti természetesen alkalmas későbbi tárgyak (Beágyazott rendszerek, Projekt II., Projekt II. tárgyak, Információs rendszerek, Beágyazott rendszerek II.) önálló feladatainak megvalósításához, hiszen a önműködő robotoktól, az intelligens kaspón keresztül a beszélő T-bird-ig sokféle alkalmazás készült felhasználásával, illetve a kiegészítő board felhasználásra került 32 bites mikrokontrollerek oktatásában, illetve FPGA-hoz (Nexys4) is illesztésre került.


Budapest, 2015.03.31.

Szerző

3 Számítógép architektúrák

3.1 Neumann architektúra

Neumann féle architektúra




1. ábra Neumann architechtúra

A Neumann architektúra főbb részei a következők:

- Központi vezérlőegység (CPU, Central Processing Unit),
- Memóriák,
 - o RAM (Random Access Memory),
 - o ROM (Read Only Memory),
 - o FLASH,
- Interfészek,
 - Általános felhasználású be- és kimentek (GPIO, General Purpose Input Output),
- Szabványos interfészek (I²C, TWI, SPI,).

3.2 Harvard architektúra

Harvard féle architektúra




2. ábra Harvard architektúra

A Harvard architektúra főbb részei a következők:

- Központi vezérlőegység (CPU, Central Processing Unit),
- Memóriák,
 - o RAM (Random Access Memory),
 - o ROM (Read Only Memory),
 - o FLASH,
- Interfészek,
 - Általános felhasználású be- és kimentek (GPIO, General Purpose Input Output),
- Szabványos interfészek (I²C, TWI, SPI,).

3.3 CPU, központi műveletvégző egység

Központi műveletvégző egység (CPU, Central Processing Unit)




3. ábra Központi műveletvégző egység

A CPU főbb egységei a következők:

- ALU (Aritmetikai és logikai egység)
- Regiszterek
 - Általános felhasználású regiszterek
 - Speciális funkciójú regiszterek
- Utasítás dekódoló
- Vezérlő- és ütemező egység

4 8 bites Harvard architektúra



4. ábra Atmega128 CPU magja

Az Atmega128 mikrokontroller az alábbi főbb egységeket tartalmazza:

- ALU (Arithmetic and Logic Unit), aritmetikai és logikai egység, amelnyek a feladata az operanduszokkal történő műveletvégzés. A műveletvégzés bemeneti forrásainak ismertetése későbbiekben az egyes assambly utasítoknál kerül részletesebben ismertetésre.
- General Purpose Registers, általános felhasználású regiszterek (32 darab, r0-r31), amelyek 8 bites nagyságúak, de r26-r31-as regiszterek regiszterpárként is értelmezhetőek, X, Y és Z regiszterek index

regiszterként is használatosak. Ezek a regiszterek a RAM terület első 32 bájtját adják.

- 4 kbyte DATA SRAM, amelyet 0x100 címtől már a felhasználó is szabadon programozhat.
- 128 kbyte Flash program memória, ahova a felhasználó a programjait feltöltheti.

-

4.1 Regiszterek

A regiszterek (belső tároló területek, amelyeket a mikrokontroller közvetlenül felhasználhat műveletvégzéshez) az SRAM területen találhatók.

4.1.1 Általános felhasználású regiszterek (r0-r31)


General Purpose Working Registers

7	0	Addr.	
RO	1	\$00	
R1		\$01	
R2	!	\$02	
R1	3	\$0D	
R1	4	\$0E	
R1	5	\$0F	
R1	6	\$10	
R1	7	\$11	
R2	6	\$1A	X-register Low Byte
R2	7	\$1B	X-register High Byte
R2	8	\$1C	Y-register Low Byte
R2	9	\$1D	Y-register High Byte
R3	0	\$1E	Z-register Low Byte
R3	1	\$1F	Z-register High Byte

5. ábra Általános felhasználású regiszterek

Általános felhasználású regiszterek:

- 32 darab 8 bites általános felhasználású regiszter, ebből:
 - o 26 darab 8 bites regiszter általános
 - 3 db 16 bites indirekt címzés megvalósítására szolgáló indexregiszter:
 - X index regiszter, adatterület címzésére használatos indexregiszter.
 - Y index regiszter, adatterület címzésére használatos indexregiszter.
 - Z index regiszter, kódterület címzésére használatos indexregiszter (Flash program memória címzés).



4.1.2 Speciális felhasználású regiszterek

- PC (Program Counter), Utasítás mutató (IP)
- SP (Stack Pointer), veremmutató, a verem következő szabad helyére mutat.
- SR (Status Register), a mikrokontroller állapotregisztere, általában a mikrokontroller állapotát jelzi műveletvégzést követően.
- MCU Control Register (IVCE, IVSEL).

4.1.3 Státusz regiszter (Status Register)

A státusz regiszter bitek a mikrokontroller állapotát jelzik műveletvégzést követően. Nézzük az egyes bitek funkcióját!

	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	I	T	Н	S	V	N	Z	С	SREG
•	R/W	•							
	0	0	0	0	0	0	0	0	

- I Global Interrupt Enable, általános megszakítás engedélyező bit, ha az értéke 0, akkor tiltott minden maszkolható megszakítás, ha az értéke 1, akkor általánosan engedélyezett a megszakítások használata. Ekkor még egyedileg az engedélyezéseket el kell végezni.
- T Bit Copy Storage (BLD vagy BST forrás vagy cél), a felhasználó által szabadon állítható bit.
- H Half Carry Flag (BCD), a 3. bitről a 4. bitre történő átvitel, amely bitnek a jelentősége BCD számokkal történő műveletvégzés esetén van.
- S Sign Bit (S = N ⊕ V), előjel bit, amely előjeles számokkal történő műveletvégzés esetén használatos.
- V Overflow, túlcsordulás bit, előjeles számábrázolás esetén műveletvégzés után a számtartomány túllépését jelzi.
- N Negative, műveletvégzés után az eredmény MSB (Most Significant Bit) bitjének másolata.
- Z Zero, műveletvégzés után a bit értéke 1, ha az eredmény 0.
- C Carry, átvitel bit, előjel nélküli számábrázolás esetén a műveletvégzést követően a számtartomány túllépését jelzi.

4.1.4 Utasításmutató (IP, Instruction Pointer) vagy Program számláló (PC, Program Counter)

A következő végrehajtandó utasítás címét tartalmazza. Értékét az utasítás dekóder a beolvasott utasítás dekódolása után állítja. Továbbá állíthatja:

- Szubrutin hívás,
- Megszakítási rutin hívás,
- Elágazó utasítás.

4.1.5 Veremmutató (Stack Pointer)

A verem (STACK) az általános SRAM területen foglalt hely (max mérete a SRAM területe). A veremmutató segítségével lehet megcímezni a beírásnál, illetve a kiolvasásnál az adatokat. Stack Pointer (SP) egy 16 bites regiszter, amely kezelhetünk két datab 8 bites regiszterként is (SPH és SPL). A veremterület a RAM terület végétől kezdődik (RAMEND), és egészen a speciális felhasználású regiszterekig tarthat (0x100), ha a felhasználói programnak nincsen változók számára lefoglalt területe. Verem használatra szubrutin vagy megszakításhíváskor van szükség, így a veremmutató (SP) inicializálása nélkül ezek a programegységek nem is fognak működni, ha assembly programot készítünk.

Példa a verem inicializálására assembly nyelvű programozáskor:

ldi r16, high RAMEND

out SPH, r16

ldi r16, low RAMEND

out SPL, r16

Ekkor a veremmutató (SP) a RAM terület végére fog mutatni.

Verem (Stack) megoldások:

- Szoftveres verem:

Általános SRAM területen foglalt hely (max mérete a SRAM területe), Atmel AVR

- Hardveres verem:


Fixen kijelölt belső tároló terület, amely LIFO (Last In First Out) módon működik, PIC

4.2 Memória felépítése

4.2.1 Adatmemória, a RAM terület felépítése

Az adatmemória (SRAM) felépítése a 4.ábrán látható. A memória terület első 32 bájtján az általános hozzáférésű regiszterek (r0-r31) találhatók, majd ezt követi a 64 bájton keresztül az I/O regiszterek, és végül 160 bájton keresztül kiterjesztett I/O terület következik 0xFF címig. A felhasználói programok 0x100-tól kezdődhet, és 4kbyte nagyságú SRAM területet használhatják. Természetesen nem szabad elfelejtkezni a verem területről, amely SRAM terület végétől (RAMEND) építkezik visszafele.

Az egyes assembly utasítások különböző címtartományokban használhatók, nem szabad összekeverni a használatukat, mert a fordító nem fog jelezni szintaktikai hibát, de a program nem azt fogja végrehajtani, amit várnánk tőle.



7. ábra Adatmemória (SRAM) terület felépítése


Az alábbiakban összefoglalásra kerül, hogy melyik címtartományban melyik adatmozgató utasítás használható:

- 0x00 0x1F közvetlen bitenkénti kezelés (SBI, CBI), vagy adatmozgató utasítás (MOV),
- 0x00 0x3F IN vagy OUT utasítással,
- 0x60 0xFF ST/STS/STD, LD/LDS/LDD.

4.2.2 Programmemória, a Flash terület felépítése

Az elkészített felhasználói programokat JTAG programozó vagy ISP programozó segítségével a programkód területre lehet letölteni. A Harvard architektúrából adódóan az adat és a programkód terület külön címtartományban található, így a programkód terület is a 0x0000 címtől kezdődik. Ennek a területnek az elején találhatjuk meg a megszakítás vektortáblát, amely a függelékben megadott táblázatban található megszakítást kiszolgáló rutinoknak a szabványos címeit tartalmazza.

Lehetőség van arra is, hogy a mikrokontroller bootloader üzemmódban induljon el, ekkor a Boot Flash Section (a bootloader üzemmódnak megfelelő) programterületen található kód indul el.



8. ábra Programmemória, a Flash terület felépítése

Ez a funkció nagyon jól használható programozó eszköz nélkül történő programfrissítésre, hiszen ha a Boot Flash Section területre olyan kód kerül

letöltésre (természetesen ekkor még alkalmazni kell programozó eszközt), amelyik például soros porton keresztül feltölti az új programot az Application Flash Section-be, akkor ezzel megoldhatjuk azt is, hogy egy távoli eszközre töltsünk le programot (tipikusan például mérésadatgyűjtő eszközök távoli firmware frissítése).

4.3 Portkezelés

4.3.1 I/O portok

Az AVR-ek meglehetősen sok és különféle bemeneti/kimenet portokkal rendelkeznek attól függően, hogy milyen típusú mikrokontrollert választunk. Esetünkben a Programozás II. laboratórium keretein belül az ATmega128 típusú mikrokontrollerrel találkozhatunk.

A laboron használt mikrokontroller 53 darab I/O lábbal rendelkezik, amelyeket 7 portra osztottak szét: PORTA, PORTB, PORTC, PORTD, PORTE, PORTF, PORTG[0-4].


Ezen felül a legfontosabb lábak a következőek:

Láb neve	Megnevezése
VCC	pozitív tápfeszültség
GND	föld
XTAL1-2	külső kvarc bemenet
RESET	reset bemenet
AREF	ADC referencia feszültsége
AVCC	analóg rész pozitív feszültsége
AGND	analóg rész föld

Fontos megjegyezni, hogy az AVR mikrokontroller kimenete portonként maximálisan 125mA-t képes kiadni magából, és a bemeneti feszültség nem haladhatja meg a tápfeszültséget. Ezen értékek figyelembe vétele nélkül a mikrokontroller károsodást szenvedhet, tönkremehet.

4.3.2 I/O lábak funkciói

Az AVR lábainak funkcióit minden esetben megtaláljuk az adatlapban, de esetünkben az ATmega128 mikrokontrollert ebben a részben egy kicsit részletesebben megvizsgáljuk.



1. ábra Atmega 128 lábkiosztása

Mint a képen is látható a lábak mellett zárójelben találhatóak úgynevezett második funkciók. Nézzük is meg ezek jelentéseit:

Megnevezés	Funkció leírása
RXDx/TXDx	UART <i>x</i> fogadó és küldő lábai (bemenet, kimenet)

AINx	ADC analóg bemenetei
INTx	külső megszakítás bemenetek
SCL/SDA	TWI busz adatvonalai
OCx	8 bites Timer/Counter bemenetek
OCxA/B/C	16 bites Timer/Counter bemenetek
TCK, TMS, TDI, TDO	JTAG programozó adatvonalai (ha JTAG programozóval programozzuk a mikrokontrollert, akkor azok a lábak nem használhatóak fel I/O lábként!)
MOSI, MISO, SCK, SS	SPI busz adatvonalai

A táblázatban említett funkciók használatát a későbbi fejezetekben részletesen taglalni fogjuk.

Vizsgáljuk meg, hogy az AVR I/O lábait hogyan tudjuk beállítani:

- bemenetnek / kimenetnek állítás

Először is fontos megemlíteni, hogy ha bármit is be szeretnénk állítani az AVR-en meg kell hívni az "avr/io.h" header fájlt, mert ez a fájl tartalmazza az AVR belső felépítésének megfelelően definiált kifejezéseit, így ennek köszönhetően nem memória címeket kell írni a kódunkba, hanem ezeknek megfelelő hivatkozásokat.

Az I/O lábak irányait a "DDRx" regiszterrel tudjuk állítani, ahol az "x" az adott port nevét jelenti. Nézzünk is egy példát a D port beállítására:

DDRD = 0b11110000;

A D port (PORTD) felső 4 bitjét kimenetnek, az alsó 4-et pedig bemenetnek állítottuk be. Ebből rögtön kiderül, hogy ha az irány beállító regiszterbe '1'-et írunk, akkor azt a port bitet kimenetként, ha '0'-t írunk, akkor pedig bemenetként fogjuk tudni használni.

- kimenet beállításai

A láb logikai jelszintjét a "PORTx" regiszter segítségével lehet beállítani, ahol az "x" itt is a port nevét jelenti. Példa a D port beállítására:

A D port (PORTD) felső 4 lábán logikai '1', az alsó 4 lábon pedig logikai '0' jelszint fog megjelenni.

- bemenet további beállításai

Ha a láb bemenetnek van állítva, akkor bekapcsolható az AVR belső felhúzó ellenállása, amely olyan esetekben nagyon hasznos, ha egy gombnak hardveresen nem kötöttek be felhúzó ellenállást, és minden lenyomásnál jelentkezik a prell jelenség.

A beállítása a következő:

D	DRx	PORTx	I/O	Belső felhúzó ellenállás
	0	0	bemenet	nem
	0	1	bemenet	igen

- bemenet vizsgálata

Sokszor adódik olyan helyzet, hogy vizsgálni kell AVR felhasználásával egy jel logikai értékét. Ekkor az adott láb bemenetnek állítását követően a "PINx" definiált értékből lehet kiolvasni, ahol az "x" a port nevét jelenti.

T-bird-ön a gombok a G porton kerültek elhelyezésre, így a példa ezeknek a gomboknak a használatára mutat példát:

```
1
          #include <avr/io.h>
2
3
          int main()
4
5
                PORT init();
6
                while(1)
7
8
                     if(PING & 0b0000001)
9
10
                                LED out (0x10);
11
                           }
12
                     else
13
14
                                LED out (0x04);
15
16
                }
17
          }
18
19
          void LED out(unsigned char szam)
20
          {
21
               PORTD = szam & 0xF0;
22
               PORTB = (szam << 4);
23
24
          void PORT init(void)
25
26
               DDRG |= 0b00000000; //gombok bemenetek
27
               DDRD |= 0b11110000; //LED-ek kimenetek
28
               DDRB |= 0b11110000; //LED-ek kimenetek
29
```

Nézzük ennek az egyszerű programnak a leírását:

- **1.** Általánosan használatos header fájl, az AVR definíciók használatához (pl. DDRB, PORTD, ...)
- **3.-17.** main függvény feje, illetve a függvény törzse
- **5.** PORT_init() függvény meghívása, az irányregiszterek beállítása (DDRB, DDRD, DDRG)
- **6.-16.** egy végtelen while ciklusban a PING0-án levő gomb lenyomását figyelve, ennek megfelelően a PORTD4-re, illetve PORTB6-ra kötött LED-ek aktiválódnak.
- **19.-23.**LED_out függvény segítségével egy 0 és 255 közötti számot megjeleníthetünk a T-bird-ön található 8 db LED-en. A T-bird adatlapjából kiderül, hogy a LED0-LED3 a PORTB7-PORTB4-re, illetve a LED7-LED4 a PORTD7-PORTD4-re kerültek elhelyezésre.
- **24.-29.** PORT_init függvény definíciós része, ahol a konkrét irányregiszter beállításokat találhatjuk (emlékeztetőül '0': bemeneti irány, '1': kimeneti irány).

4.4 Megszakítások

4.4.1 Fogalma, forrásai


- megszakítási esemény
- futó program felfüggesztése
- megszakítás kérés kiértékelése
- Engedélyezett megszakítás esetén:
- Megszakítás Vektor Táblából a megszakítás kiszolgáló rutin címe betöltődik a IP-be (vagy PC-be), a visszatérési cím pedig a verembe
- Megszakítási rutin lefutása után (reti-vel fejeződik be a rutin) IP-be visszatöltődik a veremből a visszatérési cím a felfüggesztett program futása folytatódik tovább

4.4.2 Megszakítás vektortábla

Az Atmega128 megszakítás vektor táblája a programkód terület 0x0000 címétől kezdődik, és a mellékletben található táblázatban levő címeken találhatók az egyes kiszolgáló rutinok címe, 2 bájtonként.

- 4.4.2.1 Időzítők / Számlálók
- 4.4.2.2 Timerek az ATmega128 -ban
- 4.4.2.3 Timer funkciók / beállítások
- 4.4.2.4 Timer/Interruptok

Minden programnak szüksége van időzítésre, hogy a különböző utasításokat a megfelelő időben hajtsa végre. Erre a célra használjuk a timer-eket (időzítő). A timer az alap órajelét az AVR kvarc bemenetére (XTAL1-2) kötött kvarcról, vagy a belső oszcillátoráról kaphatja. Ez az órajelforrás biztosítja a timer lépési frekvenciát beállító logika bemenetét, amit ez az alábbi képen is látható.



A Timer léptető logikája egy programozható frekvencia osztó áramkörön keresztül van összeköttetésben az órajel forrással, melyet majd a szoftver felhasználásával állíthatunk, és a Timer aktuális értéke a TCNTn regiszterben található, melynél az "n" a Timer számát jelenti.

A jegyzetben kettő időzítésről lesz szó amelynél a Timer-t használjuk fel:

- pontos időzítés

Az időzített végrehajtást megszakítások felhasználásával végezzük el. Nézzük, hogy mi is az az megszakítás. Interrupt (megszakítás) olyan művelet sorozat, amely a program futását megszakítja, a megszakítás kiszolgáló függvényben lévő utasításokat végrehajtja, majd visszatér a megszakított program futtatásához.

- időzített végrehajtás

}

```
A pontos időzítésekre és az időzített végrehajtásokra példa
Timer0Init(); //Timer beállítása
while(1)
{
    if(TCNT > 100)
    { //ha a timer értéke nagyobb, mint 100
        LEDon(); //kapcsolja be a LED-eket
    }
    else
    {
        LEDoff(); //kikapcsolja a ledeket
    }
```

Fontos megemlíteni már a Timer-ek felhasználásánál a megszakítás fogalmát, mivel a Timer-ek is képesek megszakításokat generálni, és majd ezt a képességét felhasználva tudunk időzített végrehajtásokat elvégezni.

ATmega128 időzítői:

- 2 db 8 bites timer (Timer 0, Timer 2)
- 2 db 16 bites timer (Timer 1, Timer 3)


4.4.2.5 Timer0 funkciók

4.4.2.5.1 CTC mód (Clear Timer on Compare Match)

Mint fentebb említésre került, a Timer nem más, mint egy számláló, amelynek ismerjük a lépési frekvenciáját, és ezt kihasználva létre tudunk hozni nagyon pontos időzítéseket.

A mód fontossága, mint a nevéből is kiderül, törli a Timer tartalmát egy megadott érték elérésekor, melyet a szoftverből szabadon tudunk módosítani.

Egy kép a reprezentálásához az adatlapból:



Látható, hogy az időzítő értéke folyamatosan nő az idő teltével, amíg el nem éri a komparálási értéket, melyet az "OCn" regiszterben állíthatunk be. Ekkor az értéke 0 lesz, és kezdi elölről a számolást.

4.4.2.5.2 Timer 0 beállítása

A Timer0 egy 8 bites időzítő, ami az jelenti, hogy az időzítés maximális értéke 255 lehet. Fontos megjegyezni, hogy az időzítő csak akkor kezdi el a számolást, ha annak nullánál nagyobb értékét állítottuk be (pl.: egy órajel osztást).

Példa 1: Készítsünk egy programot, mely 32ms-os periódussal növeli a LED-eken megjelenített számok értékét!

```
1
2
    #include <avr/io.h>
3
4
    void PORT init(void);
5
    void Timer0 init(void);
6
    void LED out(unsigned char szam);
7
8
    int main()
9
10
          unsigned char szamolo = 0;
11
          PORT init();
12
          Timer0 init();
13
14
          while(1)
15
16
               if(TCNT >= 250) //32 ms
17
18
                     szamolo++;
19
                     LED out(szamolo);
20
               }
21
          }
22
    }
```

```
23
    void PORT init()
24
25
         DDRB = 0xF0;
26
         DDRD = 0xF0;
27
    }
28
    void Timer0 init()
29
30
         TCCR0 = (1 << CS02) //órajelosztás [1024]
31
                     | (1<<CS01)
32
                     (1<<CS00)
33
                     | (1<<WGM01) //CTC mód
34
                     | (1<<COM01); //komparáláskor törölje
35
                                   //a Timert
36
              OCR0 = 250;
                             //Timer maximális értéke
37
38
    void LED out(unsigned char szam)
39
    {
40
         PORTD = szam & 0xF0;
41
         PORTB = (szam << 4);
42
    }
```

Magyarázat:

Az első a Timer0Init() függvény (28.-37. sorok), amelyben a Timer0-t inicializáljuk.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	FOC0	WGM00	COM01	COM00	WGM01	CS02	CS01	CS00	TCCR0
Read/Write	W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Az adatlapban is megtalálható a TCCR0 regiszter belső felépítése, amely pontosan leírja, hogy az egyes bitek beállításának hatását.

Vizsgáljuk meg pontosabban azokat a biteket, amelyek fontosak a laboratóriumi gyakorlat elsajátításához:

 WGM00, WGM01 - ezekkel a bitekkel tudjuk beállítani, hogy az időzítő milyen üzemmódban szeretnénk üzemeltetni

Table 52. Waveform Generation Mode Bit Description

Mode	WGM01 ⁽¹⁾ (CTC0)	WGM00 ⁽¹⁾ (PWM0)	Timer/Counter Mode of Operation	тор	Update of OCR0 at	TOV0 Flag Set on
0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	воттом
2	1	0	CTC	OCR0	Immediate	MAX
3	1	1	Fast PWM	0xFF	воттом	MAX

Mint az adatlapban is látható, a WGM01 bit beállításával állíthatjuk be a Timer0-t CTC módba.

$$TCCR0 = (1 << WGM01);$$

 COM00, COM01 - Különböző módok további beállításai érhetőek el vele. Esetünkben a CTC mód beállításai.

Table 53. Compare Output Mode, non-PWM Mode

COM01	COM00	Description
0	0	Normal port operation, OC0 disconnected.
0	1	Toggle OC0 on compare match
1	0	Clear OC0 on compare match
1	1	Set OC0 on compare match

A COM01 beállításával érhetjük el azt, hogy a Timer értéke nullázódjon a komparálási szint elérésekor, vagyis amikor eléri az OCR0 értékét.

$$TCCR0 = (1 << COM01);$$

 CS01, CS02, CS03 - A Timer belső frekvencia osztóját tudjuk állítani velük, vagyis a Timer lépési frekvenciáját

Table 56. Clock Select Bit Description

CS02	CS01	CS00	Description
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped)
0	0	1	clk _{T0S} /(No prescaling)
0	1	0	clk _{TOS} /8 (From prescaler)
0	1	1	clk _{T0S} /32 (From prescaler)
1	0	0	clk _{T0S} /64 (From prescaler)
1	0	1	clk _{T0S} /128 (From prescaler)
1	1	0	clk _{T0S} /256 (From prescaler)
1	1	1	clk _{T0S} /1024 (From prescaler)

A CS0n bitek beállításával jelen esetben egy 1024-es osztást állítottunk be a Timer0-nak, ami a következőt jelenti:

Tegyük fel, hogy az AVR 8MHz-ről működik. Akkor az 1024-es osztással 7812,5Hz-et kapunk, tehát a Timer lépési frekvenciáját kapjuk meg. Ezt időre átszámolva:

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{7812,5Hz} = 0,000128 s = 128 \mu s$$

vagyis a timer 1 lépést 128µs alatt tesz meg. Ami 255 lépésre átszámolva vagyis a túlcsordulásához szükséges idő: 32,64 ms.

Jelen esetben nekünk csak 32ms -ra van szükségünk, ezért be kell állítani egy komparálási szintet az OCR0 regiszterben, ami 250. Ugyanis 250*128µs az 32ms-al egyenlő. Ezen felül a CTC mód használata szükséges, mivel gondoljunk csak bele, hogy ha nem nulláznánk a timert a komparálási szinten, akkor az első komparálás igaz jó lenne, de az utána lévőekhez hozzáadódna még 5 * 128µs ami az az idő ameddig eléri a maximális értékét ami 255.

Példa 2: Készítsünk egy programot, amely 800 ms -os periódussal meghív egy függvényt amely növeli a LED-eken megjelenített szám értékét.

Komplexebb időzítési feladatok elvégzéséhez már interruptokat használunk. A Timer-ek interrupt meghívásának 2 módja van AVR esetén:

- Owerflow interrupt
- Compare Match interrupt

Overflow interrupt (Túlcsordulás interrupt)

Akkor hívódik meg, ha a Timer elérte a maximális értékét és túlcsordul. 8 bites timer esetén 255, 16 bites timer esetén 65535.

Compare match interrupt

65535.

Komparálási szint elérésekor hívódik meg az interrupt. A komparálási szintet az előzőekben bemutatott OCRn regiszter értékével lehet állítani.

A második fontos dolog, egy ilyen feladat megtervezésénél a timer kiválasztása. Ugyan is ha 800ms-os végrehajtást szeretnénk létrehozni ahhoz már a 8 bites timer nem elég. Nézzük is meg egy egyszerű számítással levezetve:

8 bites timer (8MHz-es órajel)
 A timer maximális előosztója 1024, és a maximális értéke 255.

$$\frac{1}{8000000/1024} * 255 = 0.03264 s \Rightarrow 32.64 ms$$

Tehát látható, hogy egy 8 bites Timer felhasználásával maximum 32,64ms-os interrupt meghívást tudunk létrehozni.

16 bites timer (8MHz-es órajel)
 A timer maximális előosztója itt is 1024 és a maximális értéke

$$\frac{1}{8000000/1024} * 65535 = 8,38 s$$

Látható, hogy ezzel a timerrel már több mint 8 másodperces interrupt meghívásokat is létre tudunk hozni.

Következzen a feladat megoldása Timer 1 felhasználásával:

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
void LED out(unsigned char szam) {
    PORTD = szam & 0xF0;
    PORTB = (szam << 4);
}
void Timer1Init() {
    TCCR1A = (1 << WGM10) // CTC mód
       | (1<<COM1A1); //Töröl komparálási szinten
    TCCR1B = (1 << WGM12) // CTC mód
       (1<<CS12);
    TCCR1C = 0;
    engedélyezése
                    //Globális interruptok
    sei();
engedélyezése
unsigned char szamlalo = 0;
int main() {
    DDRD = 0xF0; //LEDek beállítása
    DDRB = 0xF0;
    Timer1Init(); //Timer beállítása
    while(1) {
        LED out(szamlalo); //szamlalo erteke a
LED-eken
   }
}
interrupt
```

```
szamlalo++;
}
```

Magyarázat:

Először is pár szó a 16 bites Timerről. Alapjában véve nagyon hasonlít a 8 bites Timerre, annyi különbséggel, hogy több funkcióval rendelkezik és a beállításait több regiszterre bontották szét.

Az "avr/io.h" header fájl mellett most már használnunk kell az "avr/interrupt.h" header fájlt is, ami az AVR mikrokontroller esetében az interrupt(megszakítások) kezelését tartalmazza.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	COM1A1	COM1A0	COM1B1	COM1B0	COM1C1	COM1C0	WGM11	WGM10	TCCR1A
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

A TCCR1A regiszter felépítése a következő:

- COM1x1, COM1x0: Mint ahogy a 8 bites esetén a timer különböző funkcióit állíthatjuk be velük
- WGM10, WGM11 : A timer futási módjait állíthatjuk be vele, mint például az előzőekben ismertetett CTC módot.

Table 58. Compare Output Mode, non-PWM

COMnA1/COMnB1/ COMnC1	COMnA0/COMnB0/ COMnC0	Description
0	0	Normal port operation, OCnA/OCnB/OCnC disconnected.
0	1	Toggle OCnA/OCnB/OCnC on compare match.
1	0	Clear OCnA/OCnB/OCnC on compare match (set output to low level).
1	1	Set OCnA/OCnB/OCnC on compare match (set output to high level).

Esetünkben a kiszínezett sor a jelentős, mely beállításához a COM1A1-es regisztert kell beállítani a TCCR1A-ban. Ezzel azt érjük el, hogy ha a timer elérte a megadott komparálási szintet, akkor kinullázza magát.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	ICNC1	ICES1	-	WGM13	WGM12	CS12	CS11	CS10	TCCR1B
Read/Write	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

A TCCR1B regiszter felépítése a következő:

- WGM12, WGM13 : Ezekkel és a TCCR1A regiszterben lévő bitekkel tudjuk beállítani a timert különböző funkciókba.
- CS10,CS11,CS12 : Ezekkel a bitekkel tudjuk beállítani a timer előosztását, melye a timer0 beállításánál részletesebben elmagyarázásra került.

Table 61. Waveform Generation Mode Bit Description

Mode	WGMn3	WGMn2 (CTCn)	WGMn1 (PWMn1)	WGMn0 (PWMn0)	Timer/Counter Mode of Operation ⁽¹⁾	ТОР	Update of OCRnx at	TOVn Flag Set on
0	0	0	0	0	Normal	0xFFFF	Immediate	MAX
1	0	0	0	1	PWM, Phase Correct, 8-bit	0x00FF	TOP	воттом
2	0	0	1	0	PWM, Phase Correct, 9-bit	0x01FF	TOP	воттом
3	0	0	1	1	PWM, Phase Correct, 10-bit	0x03FF	TOP	воттом
4	0	1	0	0	CTC	OCRnA	Immediate	MAX
5	0	1	0	1	Fast PWM, 8-bit	0x00FF	воттом	TOP
6	0	1	1	0	Fast PWM, 9-bit	0x01FF	воттом	TOP
7	0	1	1	1	Fast PWM, 10-bit	0x03FF	воттом	TOP
8	1	0	0	0	PWM, Phase and Frequency Correct	ICRn	воттом	воттом
9	1	0	0	1	PWM, Phase and Frequency Correct	OCRnA	воттом	воттом
10	1	0	1	0	PWM, Phase Correct	ICRn	TOP	воттом
11	1	0	1	1	PWM, Phase Correct	OCRnA	TOP	воттом
12	1	1	0	0	СТС	ICRn	Immediate	MAX
13	1	1	0	1	(Reserved)	-	-	-
14	1	1	1	0	Fast PWM	ICRn	воттом	TOP
15	1	1	1	1	Fast PWM	OCRnA	воттом	TOP

Mint a táblázatban látható, a timer CTC módjának a beállításához a WGM11-t kell beállítani, hogy a komparálási szintje az OCR1A legyen.

Table 62. Clock Select Bit Description

CSn2	CSn1	CSn0	Description			
0	0	0	No clock source. (Timer/Counter stopped)			
0	0	1	lk _{I/O} /1 (No prescaling			
0	1	0	clk _{I/O} /8 (From prescaler)			
0	1	1	clk _{I/O} /64 (From prescaler)			
1	0	0	clk _{I/O} /256 (From prescaler)			
1	0	1	clk _{vo} /1024 (From prescaler)			
1	1	0	External clock source on Tn pin. Clock on falling edge			
1	1	1	External clock source on Tn pin. Clock on rising edge			

A timer előosztását 1024-re szeretnénk beállítani, ezért a CS10 és a CS12 bitet kell beállítani a TCCR1B regiszterben.

Nézzünk is rá egy példát:

A mikrokontrollerre kötött órajelforrás az 8MHz.

Tehát az F CPU = 8000000

Az előosztás: 1024

A Timer lépési ideje:

$$\frac{8\,000\,000\,Hz}{1024} = 7812,5\,Hz$$

$$\frac{1}{7812,5\,Hz} = 0,000128\,s = 128\mu s$$

Tehát 128 μ s szükséges ahhoz hogy a timer lépjen egyet. Ahhoz, hogy a feladatban megfogalmazott 800 ms-os időzítést létre tudjuk hozni ki kell számolni az OCR1A értékét, amely a komparálási szint.

$$\frac{800 \, ms}{128 \, \mu s} = 6250$$

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
	OCIE2	TOIE2	TICIE1	OCIE1A	OCIE1B	TOIE1	OCIE0	TOIE0	TIMSK
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Most már csak azt kell beállítani, hogy ha a timer értéke elérte a komparálási szintet, akkor generáljon egy interruptot. Ezt a TIMSK regiszterben állíthatjuk be.

Számunkra most csak az OCIE1A és a TOIE1 bit magyarázata a fontos.

Általában a Timerek kettő fajta interruptot tudnak generálni:

- Overflow interrupt: amikor a timer elérte a maximális értékét és úm. túlcsordul
- Compare match interrupt: amikor beállítunk egy komparálási értéket, és amikor ezt eléri a timer, akkor generál egy interruptot

Fontos, hogy az inerruptok megnevezéseit az "iom128.h" fileban találhatjuk, melyet az AVR Studio egy fordítás után automatikusan legenerál a "Dependencies" mappába.

Egyszerre tud Overflow és Compare match interruptot is generálni.

4.4.2.6 PWM

4.4.2.7 Soros portkezelés

Az RS-232 interfészt a CCITT nemzetközi távközlési bizottság határozta meg a soros adatátviteli interfész elektromos jellemzőit és feladatait. Ezt az adatátvitelt először számítógépek közötti kommunikációra használták, de a későbbiekben a mikrokontrollerek elterjedésének köszönhetően már minden ilyen nagyobb chip

tartalmaz legalább egy soros interfészt, melyet UART¹ vagy USART² –nak neveznek. A soros kommunikáció során az adatcsomagok egy start bittel kezdődnek, amely a csomag kezdetét jelzik, majd ezt követi a 7-9 -ig terjedő adatbit, amelyet a mikrokontrollereknél külön be tudunk állítani, majd következik egy paritás bit, és az üzenet egy stop bit zárja le. Az adatátviteli sebességét baudrate –ben határozzuk meg, amely a másodpercenként átvitt bitek számát jelenti. Ezen kívül lehetőségünk nyílik beállítani a stopbitek számát, melynek akkor van jelentősége, hogy ha az eszközök feldolgozási teljesítménye nem elegendő, akkor van még egy órajel ideje feldolgozni az adatot. A mikrokontrollerekben az UART általában duplán bufferelt, amely azt jelenti, hogy a fogadott adatot rögtön áttölti egy másik bufferbe és majd onnan történik az adat feldolgozása.

4.4.2.8 SPI

Az SPI buszt a Motorolla fejlesztette ki, amely egy full duplex protokoll. Mint ahogy a nevéből is adódik ez egy soros szinkron interfész. Az SPI kommunikáció is a master- slave kapcsolatot alakítja ki, annyi különbséggel az I²C buszhoz képest, hogy itt a címzés nem az adat buszon történik, hanem minden slave eszköz rendelkezik egy ún. "³CS" lábbal, amely állításával tudja megcímezni az eszközt a master. A megcímzett eszköz felől ezt a lábat "⁴SS"- nek jelölik a gyártók. Minden mikrokontroller rendelkezik hardveresen chip select lábakkal, de ezeket szoftveresen a felhasználó is tudja állítani. Az SPI kommunikációnál a szerepek hardveresen kötöttek, így a master – slave szerep felcserélése nem lehetséges (egy mikrokontroller és egy külső periféria között). Viszont ha kettő

¹ Universal asynchronous Receiver/transmitter

² (Universal Synchronous Asynchronous Receiver/Transmitter


³ CS - Chip Select

⁴ SS - Slave Select

darab mikrokontroller kommunikál egymással, akkor ezek egy újrakonfigurálással könnyedén megoldhatók. Magához a kommunikációhoz 4 darab vezetékre van szükség:

- MOSI (Master Output Slave Input)
- MISO (Master Input Slave Output)
- SCK (Serial Clock)
- CS (Chip Select)

A kommunikáció szinkronizálása az SCK vezetéken történő órajelre történik. És a MOSI és a MISO lábakon a master és a slave eszköz úm. adatot cserél bitenként (mindig a master generálja az órajelet). Ezt a kommunikációt úgy is elképzelhetjük, mint kettő darab shift regisztert, amelyek az órajelre bitenként adatot cserélnek. Az 13.ábra a MOSI és a MISO kapcsolatát, és a busz bekötését szemlélteti.



1. ábra – SPI kommunikáció összeköttetés


Ha a mikrokontrollerrel szeretnénk egy SPI kommunikációt kialakítani, akkor lehetőségünk adódik, beállítani az órajel fázisát és polaritását, melynek köszönhetően különféle megoldású soros elemek is összekapcsolhatók az SPI

rendszerrel. Ezen kívül több beállítási mód is létezik, hogy az adattranszfer az órajel mely "részénél" történjen meg. Lehetőségünk van fel- és lefutó élre is beállítani, ún. alap és fordított polaritásnál is.

Az SPI buszt általában 2MHz- ig használják, de pl.: a Xicor cég X2565 soros adatkezelésű EEPROM IC-je, amely SPI jelleggel kezelhető, akár az 5MHz es működési frekvenciát is elérheti.


4.4.2.9 TWI

Története: Az 1980- as évek elején a Philips fejlesztette ki abból a célból, hogy a Televíziójukban a központi egység minél kevesebb vezetéken tudjon kommunikálni a perifériákkal. Az I²C egy soros szinkron adatátviteli rendszer. A kommunikáció két vezetéken történik: SDA (Serial Data Line) , SCL (Serial Clock Line). Az SDA vonalon történik az adatátvitel az SCL vonal pedig szolgáltatja az adatátvitel ütemezéséhez szükséges órajelet, a start és a stop bitet. A buszra csatlakoztatott eszközök a két vezetékre nyitott draines ill. nyitott kollektoros kimenettel csatlakoznak (11.ábra), ezért fontos, hogy az SDA és az SCL vezetéket is általánosan 2k2 – 4k7 –es ellenállásokkal pozitív tápra húzzuk. Az ellenállások értéke annak függvénye, hogy milyen sebességen kommunikálnak az eszközök és hogy milyen a kapacitása a vezetékeknek. Fontos megjegyezni, hogy a buszon lévő eszközök külön címekkel rendelkeznek.



2. ábra – Open kollektoros csatlakozások

A kommunikáció folyamata: Az adat küldést mindig a master kezdeményezi úgy, hogy amíg az órajel magas állapotában nullára változtatja az SDA- n lévő értéket. Ez jelenti a start bit- et. Majd ezt követi az eszköz címe, amely általában 7 bit, mivel a 8.bit a R/W bit, amely azt jelzi, hogy a master olvasni vagy írni akar a slave eszközről. Ha ez megtörtént, akkor a megcímzett slave eszköz viszszaküld egy ACK bit- et mellyel visszaigazolja a vételt. Ezután megkezdődik az adatbitek átküldése, fogadása melyeket mindig egy ACK bit zár le az adatellenőrzés miatt. Majd ha befejeződött az adatátvitel, akkor a master egy magas órajel állapotban magas állapotba állítja az SDA vonalon lévő bitet, ezzel jelezvén az adatátvitel végét. A 12.ábra ezt szemlélteti.



Tehát összefoglalva: az I²C adatátvitel két vezetéken történik (SDA, SCL), minden eszköz saját címmel rendelkezik, multi master- es, a busz időzítését mindig a master végzi, a maximális működési frekvenciája: -eredetileg 100kb/sec, – fast módban 3.2Mb/sec, –ultra fast módban 5Mb/sec

4.5 JTAG

5 T-bird3

5.1 Hardveres felépítése


Főbb tulajdonságok

- ATMEL AVR Atmega128 típusú mikrokontroller
- USB soros átalakító
- valós idejű óra (RTC Real Time Clock, PCF8563)
- Piezzo buzzer
- Analóg hőmérséklet szenzor (LM35)
- RS-485 interfész (SN75176, belső védelemmel)
- USB és külső tápellátás lehetőség
- 5 db nyomógomb
- 8 db LED
- Integrált JTAG debugger (JTAG ICE)
- védőbiztosíték
- Digitál Analóg Átalakító

A T-bird 3 fejlesztőpanel az előző verziók teljes értékű helyettesítése. A fejlesztő panel csatlakozói és lábkiosztása megeggyezik az előző verziók kiosztásaival, ezért a kiegészítő panelok csatlakoztatása nem okoz gondot. A JTAG ICE programozónak köszönhetően a panel a vásárlás után nem igényel semmi plusz alkatrészt.

Csatlakozók ismertetése

A T-bird 3 fejlesztői panelre minden külső eszközt hagyományos szalagkábel csatlakozón keresztül tud rácsatlakoztatni.



Külső táp: A fejlesztőpanel külső tápellátására szolgáló csatlakozó. A bemeneti feszültség maximális értéke +5V lehet.

Bemenet választó: A DIP-SWITCH kapcsoló segítségével választhatjuk ki, hogy mely bemeneti feszültségforrással szeretnénk megtáplálni a fejlesztőpanelt.

1. kapcsoló: külső csatlakozó


2. kapcsoló: USB csatlakozó

Egyes modellek esetében ezenfelül a csatlakozó mellett található jumperrel választhatjuk ki, hogy a panelt milyen feszültségszintről szeretnénk üzemeltetni (3.3V vagy 5V).


RS-485 csatlakozók: A csatlakozók duplikálása megkönnyíti a fejlesztőpanel buszba való beépítését (továbbvezetés).

RS-485 DIP SWITCH: Ezen a kapcsolón keresztül tudjuk letiltani az RS-485 meghajtó IC-t, és állítani a buszlezáró ellenállást. Fontos, hogy ha 3,3V-ról működteti a panelt, akkor ezek a kapcsolók be legyenek kapcsolva!


GPIO-S: Általános célú IO kivezetés. (bővebben a kapcsolási rajzon)



GPIO-B: Általános célú IO kivezetés. (bővebben a kapcsolási rajzon)



GPIO-A: Általános célú IO kivezetés. (bővebben a kapcsolási rajzon)



GPIO-0	- PA0	GPIO-4	- PA4
GPIO-1	- PA1	GPIO-5	- PA5
GPIO-2	- PA2	GPIO-6	- PA6
GPIO-3	- PA3	GPIO-7	- PA7

Timer/Analog: Általános célú IO kivezetés. (bővebben a kapcsolási rajzon)


vcc	AD-0 AD-2 Timer0 Timer2 Ain0	1 3 5 7 9 11 13	2 4 6 8 10 12 14		AD- AD- Time Time Ain]
		Times		og	

AD-2 - PF2 Timer0 - PE4 Timer2- PE6 Ain0 - PE2 AD-1 - PF1 AD-3 - PF3 Timer1- PE5 Timer3- PE7

Ain1 - PE3

AD-0 - PF0


JTAG csatlakozó: Az integrált JTAG debugger csatlakozó felülete.




JTAG debugger használata

Az USB (JTAG) csatlakozón keresztül csatlakoztassuk a számítógéphez a fejlesztői panelt. Ekkor a számítógép automatikusan eszközillesztő szoftvert keres, az előre beállított mappákban. Amennyiben az eszközillesztő szoftver telepítése sikertelen, a legfrissebb illesztőprogram letöltése ajánlott a www.ftdichip.com oldalról, az FT232RL típusú USB-Soros illesztő IC-hez. Figyelem! Egyes AVR Studio verziók (pl. v 4) nem képesek kezelni a magasabb port számokra kerülő virtuális soros porti JTAG debuggereket. Így szükséges lehet az eszközillesztő szoftver telepítése után a port számot módosítani, az alábbi módon:

1. Nyissuk meg a Számítógép > **Eszközkezelő** ablakot a módosítani kívánt portot (jelen esetben COM26)




- 2. Jobb klikk, Tulajdonságok, majd a Port beállítása fülön kattintsunk a Speciális... gombra.
- 3. Állítsuk át a COM-port száma mezőt egy COM1-9-ig terjedő értékre (jelen példában COM4), majd az OK gomb megnyomásával térjünk vissza az eszközkezelőbe.



4. Ezzel a virtuális soros port mostantól COM4-en érhető el, ezt kell kiválasztani az AVR Studio programban.

A következő lépésként nyissuk meg az AVR Studio 4 programot.

Válasszuk ki a Tools > Program AVR > Connect menüpontot, majd a megjelenő listából válasszuk a JTAG ICE eszközt.



A Connect... gomb megnyomásával az AVR Studio csatlakozott is.

Fontos tudnivalók


A programozásnál és a Fuse-bit beállításoknál fokozottan ügyeljünk a JTAG, ISP és oszcillátor beállításokra. Amennyiben helytelen értékre állítjuk ezen biteket, a teljes fejlesztői panel működésképtelenné válhat, ez az eset nem tartozik a garanciális meghibásodások körébe.

Amennyiben a JTAG és ISP Fuse biteket kikapcsoljuk, úgy abban az esetben az ATmega128 mikrovezérlő minden további programozását letiltjuk, így használhatatlanná válik a teljes fejlesztői panel. Fokozottan ügyeljünk ezen bitek beállításaira!


Amennyiben a PWR LED nem világít, de a tápfeszültséget valamelyik USB csatlakozón vagy külső tápfeszültség csatlakozón keresztül biztosítottuk, úgy abban az esetben az olvadó biztosíték szakadt meg rövidzár miatt. Távolítsuk el az áramkörből a fejlesztői panelt, és vizsgáljuk meg mivel okozhattuk a rövidzárat. Ezt követően az olvadó biztosíték cseréje szükséges.


A fejlesztői panel nem rendelkezik túlfeszültség védelemmel, így fokozottan figyeljünk külső tápfeszültség forrás alkalmazása esetén.

Minden T-Bird 3 fejlesztői panel részletesen, minden funkcióját tesztelve kerül forgalomba.



5.1.1.1 LED-ek és GOMB-ok





5.1.1.2 T-bird szalagkábel kiosztás

T-bird3 Ports Pins

bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
PORT									
Α	Enable	Dot	Digit Sel1	Digit Sel0	BCD Data3	BCD Data2	BCD Data1	BCD Data0	7 Segments
I/O	Out	Out	Out	Out	Out	Out	Out	Out	Display
В	LED3	LED2	LED1	LED0	SPI_MISO	SPI_MOSI	SPI_SCK	SPI_SS	LEDs
1/0	Out	Out	Out	Out					first nibble
С	RED	KBrow3	KBrow2	KBrow1	KBrow0	KBcol2	KBcol1	KBcol0	Keyboard
I/O	Out	Out	Out	Out	Out	In	In	In	Reyboard
D	LED7	LED6	LED5	LED4	TXD1/INT3	RXD1/INT2	SDA/INT1	SCL/INT0	LEDs
1/0	Out	Out	Out	Out	Out/In	In	Out/In	Out/In	second nibble
E	LCD_Data7	LCD_Data6	LCD_Data5	LCD_Data4	GREEN	BLUE	TXD0/PDO	RXD0/PDI	LCD Data
1/0	In/Out	In/Out	In/Out	In/Out	Out	Out	Out	In	LCD Data
F	TDI	TDO	TMS	TCK	LCD_Enable	LCD_R/W	LCD_RS	LM35	LCD Control
1/0	JTAG	JTAG	JTAG	JTAG	Out	Out	Out	In	Analog
G	NC	NC	NC	K4	К3	K2	K1	КО	Pushbutton
1/0				In	In	In	In	In	Tashbatton

5.1.2 Kiegészítő áramkör

5.1.3 T-Bird – Expansion Board



A T-Bird fejlesztőpanelhez készült kiegészítő board számos lehetőséget foglal magában. A panelen megjelenítésre és bevitelre alkalmas eszközök kerültek elhelyezésre.

5.1.4 Megjlenítő eszközök

5.1.4.1 LCD kijelző, 4x16 karakter, HD44780 kompatibilis

Az LCD kijelző 4 adatbites üzemmódban használható, így 3 vezérlő és 4 adat vonallal rendelkezik. Egy karakter kiírása ebből adódóan két írási ciklussal jár.

A port bitekkel történő takarékosság érdekében az LDC kijelző az 4 bites üzemmódban vezérelhető, így a teljes LCD modul vezérléséhez összesen 7 bit került felhasználásra (4 bit adat, és 3 bit vezérlőjel). Az LCD modul adatbitjei (D4-D7) a mikrokontroller PF4-PF7 bitjein találhatók. A vezérlőjelek pedig következőképpen kerültek bekötésre:

PF7	PF 6	PF 5	PF 4	PF 3	PF 2	PF 1	PF0
LCD D7	LCD D6	LCD D5	LCD D4	Enable	RW	RS	Hőszenzor

Az LCD kijelző háttérvilágítása a kijelző jobb alsó sarkában található potenciométer használatával szabályozható. Ennek beállítására esetlegesen akkor lehet szükség, ha a kijelzőn semmilyen információt nem látunk. A fényerő maximális értékre történő állítása esetén a 4 sorban az egyes karakterek foltjai fognak látszani, mutatva azt, hogy a kijelző bekapcsolt állapotban van.

http://en.wikipedia.org/wiki/HD44780 Character LCD http://lcd-linux.sourceforge.net/pdfdocs/hd44780.pdf

5.1.4.2 4db hétszegmenses kijelző

A hétszegmenses kijelzők multiplexerrel valamint meghajtó áramkörrel vannak ellátva. A meghjató áramkörnek BCD kódban kell megadni a kiírni kívánt számot, a multiplexernek pedig szintén BCD kódban kell megmondani, hogy melyik kijelzőre szeretnénk kiírni az adott számot. A legkisebb cím a jobboldali kijelzőhöz tartozik (0), majd balra növekszik (egészen háromig). Lehetőség van még két db LED-et is kiválasztani a multiplexerrel (4-es cím), amelyek a hétszegmenses kijelzők között találhatóak meg, így könnyedén kialakítható egy óra.

A 7 szegmenses kijelző vezérlése a mikrokontroller A portján keresztül történik. A kiküldendő


információ felépítése a táblázatban található. Adott digitre kiküldendő érték a bájt alsó 4 bitjén (PA0-PA3) lehet megadni binárisan. A négy digit közül, hogy melyikre történjen ezen információ kiírása, azt a digit választó bitek (PA4-PA5) segítségével lehet kijelölni.

A két-két digit között található LED vezérlése a PA6 bit segítségével valósítható meg. A kijelző engedélyezését a PA7 bit végzi. A kiíratás során ügyelni kell arra, hogy egyszerre csak egy digitre lehet információt kivinni, így ha folyamatos kiíratást akarunk elérni, akkor a digitekre való kiíratást javasolt kb. 400 Hz-es sűrűséggel ismételni.

A 4 db hétszegmenses kijelző vezérlő bájtja:

PA7	PA 6	PA 5	PA 4	PA 3	PA 2	PA 1	PA0
Hétszeg- menses ki- jelző engedélye- zés	Középső LED	Digit vá- lasztó 1	Digit vá- lasztó 0	BCD D	BCD C	BCD B	BCD A

A hétszegmenses kijelző digit választása:



A hétszegmenses kijelzőre való kiíratást ugyanúgy, mint a billentyűzet lekezelését is érdemes egy Timer megszakítási rutinban elhelyezni, amely megszakítás a rendszer időalapját is képezheti.

http://www.nxp.com/documents/data_sheet/HEF4511B.pdf http://ics.nxp.com/products/hc/datasheet/74hc238.74hct238.pdf

5.1.4.3 3 színű LED

A panelen megtalálható egy 3 színű LED, amelyet például 3 szoftveres PWM jellel meghajtva könnyedén előállítható 256 (4 bites PWM) színkombináció vagy akár 16 Millió (8 bites PWM). A háromszínű LED vezérlése a PC7 (RED), a PE2 (GREEN) és a PE3 (BLUE) port biteken keresztül történhet. A vezérlés során lehetőség van a LED-ek fényerejének változtatására is PWM jel segítségével. A három szín megfelelő arányú keverésével tetszőleges szín előállítható, illetve ezen szín fényereje is állítható.

5.1.5 Bemeneti eszközök

5.1.5.1 3x4-es billentyűzet mátrix

A billentyűzet mátrix soraira aktív jelet adva (időben egyszerre mindíg csak egyre), és az oszlop jeleket beolvasva könnyedén megállapítható, hogy adott pillanatban melyik gomb került lenyomásra. A billentyűzet mátrix megcímzése a mikrokontroller PC3-PC6 port bitjein keresztül lehetséges. A kiválasztani kívánt sorra logikai 1-et, a másik három címző vezetékre logikai 0-t adva, az adott sorban levő lenyomott billentyűzet értékét tudjuk vissza olvasni a PC0-PC2 port vezetékeken keresztül. Ciklikusan végigcímezve a többi vezetéket, az éppen megcímzett sorokban is vizsgálhatjuk a lenyomott billentyűket. A ciklikusság gyakoriságát érdemes olyan sűrűre választani, hogy az egyes

billentyűk pergése már ne okozzon problémát, de ne is kelljen túl sokáig nyomni a gombot.

PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0
RGB LED RED	Billentyű- zet címző	Billentyű- zet címző C	Billentyű- zet címző	Billentyű- zet címző	Billentyű- zet olvasó	Billentyű- zet olvasó	Billentyű- zet olvasó
	D		В	Α	С	В	Α

Példa:

PC3-PC6-ra küldjünk ki 0010 értéket – ez a második sort címzi meg – és olvassuk vissza a PC0-PC2 vonalakat. Ha a visszaolvasott érték maszkolás után 101, akkor a középső oszlopban levő billentyű került lenyomásra, a második sor esetén az 5-ös billentyű.

		↓ PC0	↓ PC1	↓ PC2
0	PC6 →	*	0	#
0	PC5 →	7	8	9
1	PC4 →	4	5	6
0	PC3 →	1	2	3

5.1.5.2 LM35 hőszenzor

A hőmérséklet érzékelő szenzor kimenete a mikrokontroller analóg bemenetére van kötve. A kontroller belső A/D átalakítóját használva lehet digitalizálni, majd egy skálatényezővel megmondani, hogy mekkora a hőmérséklet értéke.

Az LM35-ös hőmérsékletérzékelő a mikrokontroller PF0 analóg bemenetére kapcsolódik, amely analóg jelet a belső referencia tápfeszültség felhasználásával vizsgálhatjuk meg.

http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf

5.1.5.3 Csatlakozó kiosztás

A kiegészítő board teljes egészében illeszkedik a T-Bird csatlakozó kiosztásához. A lenti táblázatban található meg a csatlakozók kiosztása:

Csatlakozó	[lábszám]	I/O	Funkció
GPIO-A	[1]	Output	7seg. meghajtó BCD kód "A"
	[2]	Output	7seg. meghajtó BCD kód "B"
	[3]	Output	7seg. meghajtó BCD kód "C"
	[4]	Output	7seg. meghajtó BCD kód "D"
	[5]	Output	7seg. demux "A"
	[6]	Output	7seg. demux "B"
	[7]	Output	7seg. demux "C"
	[8]	Output	7seg. demux enable
	[9]	Power	5V
	[10]	Power	GND
GPIO-B	[1]	Input	Bill. mátrix bal oldali oszlop
	[2]	Input	Bill. mátrix középső oszlop
	[3]	Input	Bill. mátrix jobb oldali oszlop
	[4]	Output	Bill. mátrix első sor
	[5]	Output	Bill. mátrix második sor
	[6]	Output	Bill. mátrix harmadik sor
	[7]	Output	Bill. mátrix negyedik sor
	[8]	Output	RGB LED "Red"
	[9]	Power	5V
	[10]	Power	GND
Timer/Analog	[1]	Input	Hőszenzor, analóg bemenet
	[2]	Output	LCD RS
	[3]	Output	LCD R/W
	[4]	Output	LCD Enable
	[5]	1/0	LCD data[4]
	[6]	1/0	LCD data[5]
	[7]	1/0	LCD data[6]
	[8]	1/0	LCD data[7]
	[9]	Output	RGB LED "Blue"
	[10]	Output	RGB LED "Green"
	[11]	Power	5V
	[12]	Power	GND
	[13]	Power	5V
	[14]	Power	GND

T-bird	Csatlakozó	Kiegészítő panel
	GPIO-A	
PA3-PA0	4-1	BCD kód a kiválasztott digitre
PA5-PA4	6-5	digit választó
PA6	7	digitek közötti középső pontok
PA7	8	demux enable
	GPIO-B	
PC2-PC0	3-1	Billentyűzetmátrix olvasása
PC6-PC3	7-4	Billentyűzetmátrix címzése (normál)
PC7	8	RGB LED RED
	Timer-Analog	
PF0	1	Hőszenzor
PF1	2	LCD RS
PF2	3	LCD RW
PF3	4	LCD Enable
PF7-PF4	8-5	LCD data 7-4
PE3	9	RGB LED BLUE
PE2	10	RGB LED GREEN
	TWI	
PD0	SCL	
PD1	SDA	
	USART	
PD2	RX	
PD3	TX	
	SPI	
PB0	SS	
PB1	SCK	
PB2	MOSI	
PB3	MISO	

6 Assembly nyelvű programozás

6.1 Assembly nyelv és az assembler

Az assembly programozási nyelv a mikrokontroller utasításkészletére épül (Atmega128 esetében ez 133 utasítás), és ezeket az utasításokat 2, 3 vagy 4 betűs memonikok segítségével írja le. Az assembler az egy compiler típusú fordító program, amely a forráskódú állományból állít elő tárgykodú állományt, amelyből a linker fogja előállítani a letölthető hex állományt.

6.2 Nyelvi elemek

6.2.1 Utasítások

- Fordítónak szóló utasítások
- Programutasítások

6.2.1.1 Fordítónak szóló utasítások

Direktíva vagy pszeudó utasítás.

6.2.1.2 Programutasítások, utasításcsoportok

- 1. Aritmetikai és logikai utasítások
- 2. Vezérlésátadó utasítások
 - a. Ugró utasítások
 - b. Szubrutin hívások
 - c. Komparáló utasítások
- 3. Bitállító és -tesztelő utasítások
- 4. Adatmozgató utasítások
- 5. MCU vezérlő utasítások
- 6. Interrupt utasítások

6.2.2 Címzési módok

- 3 féle kódterület címzéssel találkozhatunk:
 - Közvetlen kódterület cím
 - Abszolút cím
 - Feltételes ugró utasítás
 - Feltétel nélküli ugró utasítás
 - Szubrutin hívás
 - Relatív cím
 - Feltételes ugró utasítás
 - Feltétel nélküli ugró utasítás
 - Szubrutin hívás
 - Indirekt cím
 - Indirekt szubrutin hívás

5 féle adatterület címzési mód van:

- Regiszter címzés
- Regiszter indirekt címzés
- Memória címzés
- Memória indirekt címzés
- Verem terület címzése

6.2.3 Assembly programsor felépítése

6.2.3.1 Fordítónak szóló utasítássor

6.2.3.2 Programutasítás sor

6.2.4 Assembly forráskódú program fordításának lépései

6.2.4.1 Parancssori fordítás

6.2.4.2 Fejlesztői környezet használata

Forráskód *.asm

Compiler

Tárgykód *.obj

Linker

Hex kód *.hex

Debugger

Debugger kód *.elf

6.2.5 Programutasítások csoportok

6.2.5.1 Adatmozgató utasítások

- Általános hozzáférésű I/O regiszter
 - o 0x00 0x1F közvetlen bitenkénti kezelés (SBI, CBI)
 - o 0x00 0x3F IN vagy OUT utasítással, Közvetlen elérésű I/O terület
 - o 0x60 0xFF ST/STS/STD, LD/LDS/LDD, Külső elérésű (SRAM) I/O terület
- GPIORO, GPIOR1, GPIOR2: R/W

MOV Rd, Rr; $Rd \leftarrow Rr$

MOV Rd, Rr; $Rd+1:Rd \leftarrow Rr+1:Rr$

- Load

LDI Rd, K; $Rd \leftarrow K$

SRAM

LDS Rd, k; Rd \leftarrow (k), SRAM

STS k, Rr; $(k) \leftarrow Rr$

X, Y, Z

LD Rd, X; Rd \leftarrow (X)

LD Rd, X+; Rd \leftarrow (X), X \leftarrow X + 1 LD Rd, -X; X \leftarrow X - 1, Rd \leftarrow (X)

Y, Z

LDD Rd, Y+q; Rd \leftarrow (Y+q)

- Store

X, Y, Z

 $ST X, Rd ; (X) \leftarrow Rr$

ST X+, Rd; $(X) \leftarrow Rr, X \leftarrow X+1$ ST-X, Rd; $X \leftarrow X-1, (X) \leftarrow Rr$

Y, Z

STD Y+q, Rd; $(Y+q) \leftarrow Rr$

- Load Program Memory,
- Store Program Memory

LPM; $R0 \leftarrow (Z)$

LPM Rd, Z; $Rd \leftarrow (Z)$

LPM Rd, Z+; Rd \leftarrow (Z), Z \leftarrow Z+1

SPM; $(Z) \leftarrow R1:R0$

Veremkezelés

PUSH Rr; STACK \leftarrow Rr POP Rd; Rd \leftarrow STACK

6.2.5.2 Aritmetikai utasítások

Összeadás

ADD Rd, Rr; $Rd \leftarrow Rd + Rr$ ADC Rd, Rr; $Rd \leftarrow Rd + Rr + C$ ADIW RdI, K; $Rdh:Rdl \leftarrow Rdh:Rdl + K$ INC Rd; $Rd \leftarrow Rd + 1$

- Kivonás

SUB Rd, Rr; Rd \leftarrow Rd - Rr SUBI Rd, K; Rd \leftarrow Rd - K SBC Rd, Rr; Rd \leftarrow Rd - Rr - C SBCI Rd, K; Rd \leftarrow Rd - K - C SBIW RdI, K; Rdh:Rdl \leftarrow Rdh:Rdl - K DEC Rd; Rd \leftarrow Rd - 1

- Szorzás

o Előjel nélkül

MUL Rd, Rr; $R1:R0 \leftarrow Rd \times Rr$ \circ Előjeles

MULS Rd, Rr; R1:R0 \leftarrow Rd x Rr \circ Előjeles előjel nélkülivel

 $\begin{array}{ll} MULSU\ Rd,\ Rr; & R1{:}R0 \leftarrow Rd\ x\ Rr \\ \circ & \text{Fractional} \end{array}$

FMUL Rd, Rr; R1:R0 \leftarrow Rd x Rr << 1 FMULS Rd, Rr; R1:R0 \leftarrow Rd x Rr << 1 FMULSU Rd, Rr; R1:R0 \leftarrow Rd x Rr << 1

6.2.5.3 Logikai utasítások

- AND

AND Rd, Rr; Rd \leftarrow Rd \bullet Rr ANDI Rd, Rr; Rd \leftarrow Rd \bullet Rr

- OR

OR Rd, Rr; $Rd \leftarrow Rd v Rr$ ORI Rd, Rr; $Rd \leftarrow Rd v Rr$

- EOR

OR Rd, Rr; $Rd \leftarrow Rd \oplus Rr$

- COM, 1' complement

COM Rd; Rd \leftarrow 0xFF – Rd

- NEG , 2' complement

NEG Rd; Rd $\leftarrow 0x00 - Rd$

- SBR

SBR Rd, K; Rd \leftarrow Rd v K

- CBR

CBR Rd, K; Rd \leftarrow Rd \bullet (0xFF - K)

- TST

TST Rd; Rd \leftarrow Rd \bullet Rd CLR Rd; Rd \leftarrow Rd \oplus Rd SER Rd; Rd \leftarrow 0xFF

6.2.5.4 Vezérlés átadó utasítások

- Ugró utasítás
 - o Feltétel nélküli
 - o Feltételes
 - Branch if
 - Skip if
- Szubrutin hívás
- Komparáló utasítás

6.2.5.5 Feltétel nélküli ugró utasítások

Direkt ugrás

JMP k; $PC \leftarrow k$

Indirekt ugrás

IJMP; $PC \leftarrow Z$

Relatív ugrás

RJMP k; $PC \leftarrow PC + k + 1$

6.2.5.6 Feltételes ugró utasítások

- Branch if
 - o Branch if Status Flag SET/CLEAR

BRBS s, k; if (SREG(s) = 1) then $PC \leftarrow PC + k + 1$ BRBC s, k; if (SREG(s) = 0) then $PC \leftarrow PC + k + 1$ SBIC P,b; if (P(b)=0) PC \leftarrow PC + 2 or 3 SBIS P,b; if (P(b)=1) PC \leftarrow PC + 2 or 3

- Branch if ...

aritmetikai: EQ (=), NE(\neq), SH (>=), LO (<), GE, LT flag: C, M, P, HC, T, Ov, I

6.2.5.7 Szubrutin hívó utasítások

- Feltétel nélküli szubrutin hívás
 - Direkt szubrutin hívás

CALL k; $PC \leftarrow k$

- Indirekt szubrutin hívás

ICALL; $PC \leftarrow Z$

- Relatív szubrutin hívás

RCALL k; PC \leftarrow PC + k + 1

Szubrutinból való visszatérés

RET

6.2.5.8 Bitállító utasítások

SBI P,b; $I/O(P,b) \leftarrow 1$ CBI P,b; $I/O(P,b) \leftarrow 0$ BSET s; $SREG(s) \leftarrow 1$ BCLR s; $SREG(s) \leftarrow 0$ BST Rr, b $T \leftarrow Rr(b)$ BLD Rr, b $Rd(b) \leftarrow T$ Set, Clear C, N, Z, I, S, O, T, H

6.2.5.9 Bitléptető és bitforgató utasítások

Logikai shift

LSL Rd; $Rd(n+1) \leftarrow Rd(n), Rd(0) \leftarrow 0$ LSR Rd; $Rd(n) \leftarrow Rd(n+1), Rd(7) \leftarrow 0$

Rotálás Carry-n keresztül

ROL Rd; $Rd(0) \leftarrow C, Rd(n+1) \leftarrow Rd(n), C \leftarrow Rd(7)$ ROR Rd; $Rd(7) \leftarrow C, Rd(n) \leftarrow Rd(n+1), C \leftarrow Rd(0)$

Aritmetikai shift

ASR Rd; $Rd(n) \leftarrow Rd(n+1), n=0..6$

SWAP Rd; $Rd(3..0) \leftarrow Rd(7..4), Rd(7..4) \leftarrow Rd(3..0)$

6.2.5.10 Bemeneti és kimeneti utasítások

Input

IN Rd, P ; Rd \leftarrow P

Output

OUT P, Rr; $P \leftarrow Rr$

6.2.5.11 Megszakítások

- Global Interrupt Enable
- Interrupt Vector table

RETI

- Típusai
 - o Esemény által triggerelt
 - o Interrupt feltételek fennállása

6.2.5.12 Processzorvezérlő utasítások

NOP; SLEEP;

WDR; Watchdog Reset BREAK; On-chip Debug

7 T-bird3 programozása (példaprogramok)

7.1 LED-ek kezelése

```
7.1.1 Futófény variációk
//-----Run------Run------
#define F_CPU 8000000UL
                                                      //órajel frekvencia
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
void Init(void);
int main(void)
unsigned char i;
      Init();
      i=1;
       while(1)
             i=i<<1;
             led_out(i);
             if(i > = 128){
             led_out(i);
             _delay_ms(50);
             i=1; led_out(i);}
             _delay_ms(50);
       }
      return 0;
}
void led_out(unsigned char ertek)
       PORTD=ertek;
       PORTB=ertek<<4;
}
void Init(void)
      DDRB=0xf0;;
       DDRD=0xf0;
}
```

```
//-----Run------Run------
//-----Left-Right-----
#define F_CPU 8000000UL
                                              //órajel frekvencia
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
void Init(void);
int main(void)
unsigned char i, irany=0;
     Init();
     i=1;
     while(1)
     {
           if(irany==0) {i=i<<1; led_out(i); _delay_ms(50); if(i==128) {irany=1;}}
           if(irany==1) {i=i>>1; led_out(i); _delay_ms(50); if(i==1) {irany=0;}}
      }
     return 0;
}
void led_out(unsigned char ertek)
{
     PORTD=ertek;
     PORTB=ertek<<4;
}
void Init(void)
     DDRB=0xf0;;
     DDRD=0xf0;
}
//-----Left-Right-----
//-----Knight Rider-----
#define F_CPU 8000000UL
                                              //órajel frekvencia
```

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
void Init(void);
int main(void)
unsigned char i,j, irany=0;
      Init();
      i=1; j=128;
      while(1)
      {
             if(irany==0) {i=i<<1; j=j>>1; led_out(i|j); _delay_ms(50); if(i==128) {irany=1;}}
             if(irany==1) {i=i>>1; j=j<<1; led_out(i|j); _delay_ms(50); if(i==1) {irany=0;}}
      }
      return 0;
}
void led_out(unsigned char ertek)
      PORTD=ertek;
      PORTB=ertek<<4;
}
void Init(void)
      DDRB=0xf0;;
      DDRD=0xf0;
//-----Knight Rider-----
7.1.2 PWM-zet LED
7.2 GOMB-ok kezelése
7.3 Időzítők üzemmódjai
7.4 Számlálók üzemmódjai
7.5 USB kezelés
```

7.6 Hétszegmenses

7.6.1 Assembly

```
.INCLUDE "m128def.inc"
                                       ; Include fájl (Atmega128)
.DSEG
;-----
; VÁLTOZÓK
;-----
.org 0x100
      digit_s: .db 4
number_s: .db 2
;-----
; PROGRAMKÓD TERÜLET
;-----
; DEFINÍCIÓS RÉSZ, HIVATKOZÁSOK
;-----
;ebben lesznek a kijelző cuccai!
.def cnt = r22 ;digit azonosító
.def tmp2 = r21
.def tmp = r20
.def timer_cnt = r19
.equ fq = 16000000
.ORG 0x00
      rjmp
            main
.ORG OC0addr
      rjmp
           TOCH
                                  ; ugrás a main címkére
.ORG 0x100
                               ; pozicionálás a megszakítás vektor tábla utánra
; MACRO
.macro Init
;10
      ldi tmp,(1<<DDB5)|(1<<DDB6)</pre>
      out DDRB,tmp
      ldi tmp,(1<<DDD7)</pre>
      out DDRD, tmp
      ldi tmp,0xFF
      out DDRA, tmp
                               ; 7 szegmenses kimenet
;Timer PWM config
      ldi tmp,(1<<COM1A1)|(1<<WGM10) ; FPWM.A1 csatornán</pre>
      out TCCR1A, tmp
      ldi tmp,(1<<WGM12)|(1<<CS12)</pre>
      out TCCR1B, tmp
;Timer0 CTC config
      ldi tmp,(1<<WGM01)|(1<<CS02)</pre>
      out TCCR0, tmp
      ldi tmp,78
```

```
out OCR0, tmp
      ldi tmp,(1<<0CIE0)</pre>
      out TIMSK,tmp
      sei
.endmacro
; SUBRUTIN
;-----
nullaz:
                  r26, LOW(digit_s)
      ldi
            tmp ,tmp
      eor
      eor
            tmp2 ,tmp2
tolt:
                   X+,tmp2
      st
      inc
                   tmp
             tmp, 4
      cpi
      brne
            tolt
      ldi
             r26, LOW(digit_s)
      ret
; INTERRUPT RUTIN
;-----
TOCH:
      dec timer_cnt
      brne kiir
      ldi r26,low(digit_s)
      ldi
           tmp,3
      add
             r26,tmp
      ld
           tmp,X
      inc tmp
      cpi tmp, 10
      breq tizes
      st
           X, tmp
      rjmp kiir
tizes:
      eor
             tmp, tmp
      st
             X, tmp
      ld
             tmp, -X
      inc
             tmp
      cpi tmp, 10
      breq szazas
      st
           X, tmp
      rjmp kiir
szazas:
            tmp, tmp
      eor
      st
            X, tmp
      1d
             tmp, -X
      inc
            tmp
      cpi tmp, 10
      breq ezres
      st
           X, tmp
      rjmp kiir
ezres:
      eor
             tmp, tmp
      st
            X, tmp
      1d
             tmp, -X
      inc
            tmp
      cpi tmp, 10
```

```
breq torol
      st X, tmp
      rjmp kiir
torol:
      rcall nullaz
      ldi r26,low(digit_s)
      ldi
           tmp,3
      add
            r26, tmp
kiir:
      dec
            cnt
      1d
                  tmp,X+
                       ;tmp-ben benne a maszkolt digitre irandó!
      andi
            tmp,0x0F
            tmp2,cnt
                              ;tmp2-be bemasolom a mux-ot
      mov
            tmp,0x07
                              ;maszkolom a muxot
      andi
            tmp2
                              ;<<4 sfitelem
      swap
                                           ;egymásra rakom őket tmp2-t használhatom
      or
                  tmp,tmp2
                  1<<7) ;az enablet eloallítom
tmp,tmp2 ; ráteszem az eddigi cuccra
      ldi
            tmp2,(1<<7)
      or
            PORTA, tmp ; majd kiírom a portra
      out
      cpi
            cnt,0xff
      brne
            next_digit
      ldi
            cnt, 4
      ldi
            r26,low(digit_s)
next_digit:
      reti
;-----
; PROGRAM
;-----
; STACK INIT
main:
      ldi tmp, HIGH(RAMEND)
      out
            SPH, tmp
            tmp, LOW(RAMEND)
      ldi
      out
            SPL, tmp
;-----
; INIT
;-----
      Init
      rcall nullaz
;MEGSZAKÍTÁSOK, INTERFACE, IDOZÍTOK
;-----
; PROGRAM
;-----
loop:
      rjmp loop
```

```
7.6.2 C-ben
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
//======DEFINES
#define LED_DDR
                     DDRB
#define LED_PORT PORTB
#define LED PIN
                      PB5
//7 segment:
#define DISP_PORT PORTA
#define DISP_DDR DDRA
#define DISP EN
                      PA7
#define DISP MASK0xFF
#define DIG_NUM
                           // 4db 0 -> 3 ig
                     3
//========MACROS
//7 segment:
#define DISP_OUT() DISP_DDR = DISP_MASK
#define DISP_ON() DISP_PORT |= (1<<DISP_EN)
#define DISP_OFF() DISP_PORT &=~(1<<DISP_EN)
#define LEDOUT() LED_DDR |= (1<<LED_PIN)
#define
           LED_ON() LED_PORT = (1 << LED_PIN)
           LED_OFF() LED_PORT&=~(1<<LED_PIN)
#define
//======GLOB.VAR
volatile unsigned char tmp;
volatile unsigned char disp data[4]; //Kijelzo adat
volatile unsigned char disp_idx;
//=======PREDEC
void Init(void);
void delay_10ms(unsigned char val);
void kiir(unsigned char num);
void printnum(unsigned short num);
//=======MAIN
int main(){
     Init();
     kiir(0x81);
     printnum(1254);
     for(;;){
     }
}
//======FUNCTIONS
void Init(void){
     LEDOUT();
     DDRD = 0xF0;
     DDRB = 0xF0;
     //Timer0 CTC:
                                      //DIV256 CTC mode
     TCCR0 = (1 << WGM01) | (1 << CS02);
     OCR0 = F CPU/256/800-1;
                                      //~400 Hz
                                      //CTC IRQ ENABLE
     TIMSK = (1 << OCIE0);
```

```
//GLobal IRQ handling!
      sei();
      DISP_OUT();
      DISP_ON();
}
//delay
void delay_10ms(unsigned char val){
      while(val--){
            _delay_ms(10);
      }
}
//kiir
void kiir(unsigned char num){
      PORTD = num \& 0xF0;
      PORTB = (num << 4) \& 0xF0;
}
void printnum(unsigned short num){
      disp_data[0] = num/1000; num\%=1000;
      disp_data[1] = num/100; num%=100;
      disp_data[2] = num/10; num\%=10;
      disp_data[3] = num;
}
//======IRQ VECT.
ISR(TIMER0_COMP_vect){
      DISP_OFF();
                                      //LEKAPCS!
                                      //ADAT RÉSZ
      INDEX RÉSZ
      DISP\_PORT = (disp\_data[DIG\_NUM-disp\_idx] \& 0x0F) \mid ((disp\_idx << 4) \& 0x70);
      DISP_ON();
      //határolás!
      disp_idx++;
      if(disp_idx>DIG_NUM)
                                disp_idx = 0;
}
```

Billentyűzet mátrix 7.7.1 Assembly .include "m128def.inc" .CSEG .def tmp = r16.def tmp2 = r17.def tmp3 = r18.def tmp4 = r19.def tmp5 = r20.def tmp6 = r21.def cikl = r24.org 0x00 rjmp start .org 0x100 .macro stack_init ldi tmp, high(RAMEND) out SPH, tmp tmp, low(RAMEND) ldi out SPL, tmp .endmacro port_init .macro ldi 0xff tmp, DDRA, out tmp ldi 0x78 tmp, out DDRC, tmp .endmacro delays: tmp6, 10 ldi tmp5, tmp5 eor tmp4, tmp4 eor delays_next: dec tmp4 brne delays_next dec tmp5 brne delays_next dec tmp6 brne delays_next ret start: stack_init port_init ldi tmp2, 0x08 ldi ZH, high(keyb_nums<<1)</pre> ldi ZL, low(keyb_nums<<1)</pre> tmp3, tmp3 eor ldi cikl, 12 keyb_write: ori tmp3, 0x80 PORTA, tmp3 out call delays keyb_read: tmp2, 0x80 cpi breq keyb_base ldi

cikl, 12

```
ZL,
                                   low(keyb_nums<<1)</pre>
              PORTC, tmp2
       out
                     tmp,
       in
                            PINC
       1s1
                     tmp2
       rjmp
              keyb_array
keyb_base:
                     tmp2,
                            0x08
       ldi
              keyb_read
       rjmp
keyb_array:
                     tmp3,
                            Z+
       1pm
                     tmp,
                            tmp3
       ср
       brne
              next key
                     tmp3,
                            Z+
       1pm
              keyb_write
       rjmp
next_key:
                     tmp3, Z+
       1pm
       dec
                     cikl
       brne
              keyb_array
       rjmp
              keyb_read
keyb_nums:
              .DB 69,0,14,1,13,2,11,3,22,4,21,5,19,6,38,7,37,8,35,9,67,10,70,11
.include "m128def.inc"
.def
       tmp
                            r16
.def
       cim
                            r17
.def
       bill
                    r18
            =
.def
       cikl_valt
                            r19
.def
       hetszeg
                            =
                                   r20
.org 0x00
              rjmp
                    start
.org 0x100
.macro stack_init
                                   high(RAMEND)
              ldi
                            tmp,
                            SPH, tmp
              out
              ldi
                                   low(RAMEND)
                            tmp,
                            SPL,
                                   tmp
              out
.endmacro
.macro port_init
              ldi
                            tmp,
                                   0xff
                            DDRA,
              out
                                          tmp
              ldi
                            tmp,
                                   0x78
                            DDRC,
              out
                                          tmp
.endmacro
start:
              stack_init
              port_init
```

ldi

```
ldi
                            ZH,
                                          high(keyb_nums)
              ldi
                            ZL,
                                          low(keyb_nums)
kezd:
              ldi
                            cim, 0x08
ujra:
                            PORTC,
                                          cim
              out
              in
                            bill,
                                   PINC
                            cikl_valt,12
              ldi
              eor
                            hetszeg,
                                          hetszeg
ciklus:
              cpi
                            bill,
                                   Z+
              breq
                    kesz
              inc
                            ZL
                            cikl_valt
              dec
              brne
                     ciklus
kesz:
                            hetszeg,
                                          0x80
              ori
              ld
                                          Z
                            tmp,
              or
                            hetszeg,
                                          tmp
                            PORTA,
              out
                                                 hetszeg
              lsl
                            cim
                                          0x80
              cpi
                            cim,
              breq
                    kezd
              rjmp
                     ujra
keyb_nums: .DB 69,0,14,1,13,2,11,3,22,4,21,5,19,6,38,7,37,8,35,9,67,10,70,11
.include "m128def.inc"
.DSEG
.org 0x100
szamok: .db 4
.CSEG
.def digit
                            r8
.def tmp
                            r16
.def tmp2
                            r17
.def tmp3
                            r18
.def tmp4
                            r19
                            r20
.def tmp5
.def tmp6
                            r21
.ORG 0x00
              start
       rjmp
.ORG 0x100
.macro init
              ; 7 szegmenses kijelző
                            0xff
       ori
                     tmp,
              DDRA, tmp
       out
                            high(RAMEND)
       ldi
                     tmp,
                     SPH,
       out
                            tmp
                            low(RAMEND)
                     tmp,
       ldi
                     SPL,
       out
                            tmp
```

```
.endmacro
keslelteto:
       eor
                      tmp2, tmp2
                             tmp3
       eor
                      tmp3,
                      tmp4,
                             10
       ldi
k1:
       dec
                      tmp2
       brne
               k1
       dec
                      tmp3
;
       brne
               k1
;
       dec
                      tmp4
       brne
               k1
       ret
start:
       init
       ldi
                      r27,
                              high(szamok) ;X <- szamok címe</pre>
       ldi
                      r26,
                              low(szamok)
       eor
                      tmp,
                              tmp
       st
                      Х+,
                                     tmp
       inc
                      tmp
       st
                      Х+,
                                     tmp
       inc
                      tmp
       st
                      Χ+,
                                     \mathsf{tmp}
       inc
                      tmp
                      χ,
r27,
       st
                                     tmp
       ldi
                              high(szamok) ;X <- szamok címe</pre>
       ldi
                      r26,
                              low(szamok)
bcd_kiir:
       swap
               digit
       1d
                      tmp6, X+
       ori
                      tmp6, 0x80
       or
                      tmp6, digit
                      PORTA, tmp6
       out
       swap
               digit
              keslelteto
       call
       push
               tmp
       ldi
                      tmp,
                      digit, tmp
       ср
       pop
                      tmp
       breq
               bcd_alap
                      digit
       inc
               bcd_kiir
       rjmp
bcd_alap:
                      digit, digit
       eor
       ldi
                             low(szamok)
                      r26,
       rjmp
               bcd_kiir
```

7.7.2 AVR C

```
7.8 Óra
7.8.1 AVR C
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile unsigned char dot=1,digit=0,i=255,ertek[4],keyb_row=8, keyb_c;
volatile unsigned char
keyb_num[24]={69,0,14,1,13,2,11,3,22,4,21,5,19,6,38,7,37,8,35,9,67,10,70,11};
volatile unsigned char keyb_but, keyb_p=0;
void init(void);
void main(void)
{
       while(digit<4)ertek[digit++]=digit+1;</pre>
       digit=0;
       init();
       while(1)
       {
       }
}
void init(void)
{
       DDRA=0xFF;
       DDRC=0x78;
       DDRB=0xF0;
       DDRD=0xF0;
       TCCR0 =(0<<CS00)|(1<<CS01) |(0<<CS02); //TIMER0_OVF megszakításhoz az osztási érték
beállítása
       TIMSK |= (1<<TOIE0); //TIMERO_OVF engedélyezése
                               // általános megszakítás engedélyezés
       sei();
}
void LED_out(unsigned char led)
{
       PORTD=led;
       PORTB=(led<<4);
}
ISR(TIMERO_OVF_vect)
{
       if(!szamlalo){LED_out(LED^0x1);szamlalo=20;}
       else szamlalo--;
       PORTA=0x80 | digit<<4 | ertek[3-digit];</pre>
       if(digit==3) digit=0; else digit++;
       PORTC=keyb row;
       keyb but=PINC;
       keyb_row=(keyb_row==0x40)?keyb_row=0x08:keyb_row<<1;</pre>
       keyb c=0;
       while(keyb c<24)
              if(keyb but==keyb num[keyb c++]) ertek[3-keyb p]=keyb num[keyb c];
              else {if(keyb_c<24)keyb_c++; else keyb_c=0;}</pre>
       }
```

7.9 LCD 7.9.1 Assembly

```
.include "m128def.inc"
.CSEG
.def
      lcd_com
                            r16
.def
      lcd_dat
                            r17
.def
       tmp
                            r18
.def
       tmp2
                     r19
.def
      tmp3 =
                     r20
.org
      0x00
              rjmp
                     start
.org
      0x100
              stack_init
.macro
                            high(RAMEND)
       ldi
                     tmp,
                     SPH,
       out
                            low(RAMEND)
       ldi
                     tmp,
       out
                     SPL,
                            tmp
.endmacro
.macro EN
       call
              delays_ms
                            PINF
       in
                     tmp,
                            0b00001000
       ori
                     tmp,
                     PORTF, tmp
       sts
       call
              delays_ms
                            PINF
                     tmp,
       in
       andi
                     0b11110111
              tmp,
      sts
                     PORTF, tmp
.endmacro
              port_init
.macro
       ldi
                            0b11110000
                     tmp,
                     DDRE,
       out
                            tmp
                     tmp,
       ldi
                            0b00001110
       sts
                     DDRF, tmp
.endmacro
lcd_init:
       call
              delays_ms
       call
              delays_ms
                     lcd_com, 0b00110000
       ldi
       call
              1cd_command
       call
              delays_ms
              delays_ms
       call
                     lcd_com, 0b00110000
       ldi
              lcd_command
       call
              delays_ms
       call
              delays_ms
       call
                     lcd_com, 0b00110000
       ldi
       call
              lcd_command
              delays_ms
       call
       call
              delays_ms
                     lcd_com, 0b00001110
       ldi
       call
              lcd_command
       call
              delays_ms
       call
              delays_ms
```

```
1cd_com, 0x02
       ldi
       call
               1cd_command
       ldi
                      1cd_com, 0x06
       call
               1cd command
       ldi
                      lcd_com, 0x01
       call
               1cd command
                      1cd_com, 0x0C
       ldi
       call
               1cd_command
       ret
lcd_command:
       push
               tmp
       in
                      tmp,
                              PINF
                      0b11111101
       andi
               tmp,
       sts
                      PORTF, tmp
                              1cd_com
       {\color{red}\text{mov}}
                      tmp,
       andi
               tmp,
                      0xf0;
                      PORTE, tmp
       out
       ΕN
               1cd_com
       swap
                              1cd_com
       mov
                      tmp,
       andi
               tmp,
                      0xf0;
       out
                      PORTE, tmp
       ΕN
               1cd_com
       swap
       pop
                      tmp
       ret
lcd_data:
       push
               tmp
                              PINF
       in
                      tmp,
                              0b00000010
       ori
                      tmp,
       sts
                      PORTF, tmp
       mov
                      tmp,
                              lcd_dat
       andi
                      0xf0;
               tmp,
       out
                      PORTE, tmp
       ΕN
       swap
               1cd_dat
       mov
                      tmp,
                              1cd_dat
       andi
               tmp,
                      0xf0;
                      PORTE, tmp
       out
       ΕN
               1cd_dat
       swap
       pop
       ret
delays_ms:
                      tmp2, tmp2
       eor
       ldi
                              0x30
                      tmp3,
k_d:
       dec
                      tmp2
       brne
               k\_d
       dec
                      tmp3
       brne
               k\_d
       ret
start:
       stack_init
       port_init
       call
             lcd_init
       rjmp
               loop
;
                                      high(szoveg<<1)
       ldi
                      ZH,
       ldi
                      ZL,
                                      low(szoveg<<1)</pre>
```

```
kiir:
                      lcd_dat,
       1pm
                                     Z+
                      lcd_dat,
       cpi
       breq
               loop
       call
               1cd data
       rjmp
               kiir
loop:
       rjmp
               loop
               .db "Kis Ibolya", 0
szoveg:
7.9.2 AVR C
// LCD C sample code
#include <avr\io.h>
#include <avr\delay.h>
#define ENABLE {_delay_ms(1); PORTF|=0b00001000;_delay_ms(1);PORTF&=0b11110111;}
void lcd_init(void);
void lcd_data(char adat);
void lcd_cmd(char parancs);
int main()
{
       unsigned char c='1', j=20, a=0, d=0x80;
       lcd_init();
       while(1)
       {
               lcd_data(c++);
               while(j--)_delay_ms(20);
               if(!j) j=10;
               a++;
               if(a>0x0f)
               {
                      switch (d)
                       {
                              case 0x80: d=0xC0; lcd_cmd(d); break;
                              case 0xC0: d=0x90; lcd_cmd(d); break;
case 0x90: d=0xD0; lcd_cmd(d); break;
case 0xD0: d=0x80; lcd_cmd(d); break;
                      }
                      a=0;
               }
       }
}
//-
void lcd_init(void){
       //-----
        _delay_ms(10);
       DDRF
                      0b00001110;
             =
       DDRE =
                      0b11110000;
       lcd_cmd(0b00110000);
        _delay_ms(20);
       lcd_cmd(0b00110000);
        _delay_ms(20);
       lcd_cmd(0b00110000);
        _delay_ms(20);
       lcd_cmd(0b00001110);
       lcd_cmd(0x02);
       lcd_cmd(0x06);
       lcd_cmd(0x01);
       lcd_cmd(0x0C);
       DDRG=0x00;
       DDRB=0xFF;
```

7.10 Assembly ZH-ra való felkészüléshez

- 1. Készítsen menüt, amelyben a G0-G4-ig levő gombokkal választhatja a megvalósítandó feladatot:
- G0: Töltse fel az r2 regiszter 12-vel, az r12 regisztert 3-mal! Abban az esetben, ha r2-ben levő érték maradék nélkül osztható r12-vel, akkor LED-ekre írjon 3 értéket, különben pedig 4 értéket!
- G1: Töltse fel az adatmemória 0x50 db bájtját a 0x200-as címtől kezdődően páros számokkal 0x10-től kezdődően!
- G2: Adja össze az előző feladatrészben feltöltött terület első 10 bájtján levő értéket szubrutin segítségével, és az összeget írassa ki a LED-ekre!
- G3: Olvassa be a billentyűzet mátrix 2-es billentyűzetet tartalmazó oszlopának billentyűjének bármelyikét, és írja ki a hétszegmenses kijelző 0. digitjére!
- G4: A gomb lenyomásának idejére világítson a 3 színű LED-en a piros szín!
- 2. Készítsen menüt, amelyben a G0-G4-ig levő gombokkal választhatja a megvalósítandó feladatot:
- G0: Töltse fel az r3 regiszter 15-tel, az r4 regisztert 3-mal! Abban az esetben, ha r3-ban levő érték maradék nélkül osztható r4-gyel, akkor a hétszegmenses kijelző 1. digitjére írjon 3 értéket, különben pedig 4 értéket!
- G1: Töltse fel az adatmemória 0x50 db bájtját a 0x200-as címtől kezdődően páratlan számokkal 0x10-től kezdődően!
- G2: Adja össze az előző feladatrészben feltöltött terület első 10 bájtján levő értéket szubrutin segítségével, és az összeget írassa ki a LED-ekre!
- G3: Olvassa be a billentyűzet mátrix 1-es billentyűzetet tartalmazó oszlopának billentyűjének bármelyikét, és írja ki a hétszegmenses kijelző 1. digitjére!
- G4: A gomb lenyomásának idejére világítson a 3 színű LED-en a zöld szín!
- 3. Készítsen menüt, amelyben a G0-G4-ig levő gombokkal választhatja a megvalósítandó feladatot:
- G0: Töltse fel az r10 regiszter 12-vel, az r12 regisztert 5-tel! Abban az esetben, ha r10-ben levő érték 4-gyel osztható maradék nélkül és r12 páros, akkor LED-ekre írjon 5 értéket, különben pedig 6 értéket!
- G1: Töltse fel az adatmemória 0x50 db bájtját a 0x200-as címtől kezdődően páros számokkal 0xF0-tól kezdődően visszafele!
- G2: Adja össze az előző feladatrészben feltöltött terület első 10 bájtján levő értéket szubrutin segítségével, és az összeget írassa ki a LED-ekre!
- G3: Olvassa be a billentyűzet mátrix 3-as billentyűzetet tartalmazó oszlopának billentyűjének bármelyikét, és írja ki a hétszegmenses kijelző 2. digitjére!
- G4: A gomb lenyomásának idejére világítson a 3 színű LED-en a kék szín!
- 4. Készítsen menüt, amelyben a G0-G4-ig levő gombokkal választhatja a megvalósítandó feladatot:
- G0: Töltse fel az r11 regiszter 32-vel, az r12 regisztert 4-gyel! Abban az esetben, ha r11-ben levő érték 8-cal osztható maradék nélkül és r12 páros, akkor a hétszegmenses kijelző 2. digitjére írjon 7 értéket, különben pedig 8 értéket!
- G1: Töltse fel az adatmemória 0x50 db bájtját a 0x200-as címtől kezdődően páratlan számokkal 0xF0-tól kezdődően visszafele!
- G2: Adja össze az előző feladatrészben feltöltött terület első 10 bájtján levő értéket szubrutin

segítségével, és az összeget írassa ki a LED-ekre!

G3: Olvassa be a billentyűzet mátrix 7-es billentyűzetet tartalmazó sorának billentyűjének bármelyikét, és írja ki a hétszegmenses kijelző 3. digitjére!

G4: A gomb lenyomásának idejére villogjon a 3 színű LED-en a piros szín!

- 5. Készítsen menüt, amelyben a G0-G4-ig levő gombokkal választhatja a megvalósítandó feladatot:
- G0: Töltse fel az r14 regiszter 32-vel, az r15 regisztert 4-gyel! Abban az esetben, ha r14-ben levő érték 2-vel osztható maradék nélkül és r12 páros, akkor a hétszegmenses kijelző 2. digitjére írjon 7 értéket, különben pedig 8 értéket!
- G1: Töltse fel az adatmemória 0x50 db bájtját a 0x200-as címtől kezdődően számokkal 0xF0-tól kezdődően visszafele!
- G2: Adja össze az előző feladatrészben feltöltött terület utolsó 10 bájtján levő értéket szubrutin segítségével, és az összeget írassa ki a LED-ekre!
- G3: Olvassa be a billentyűzet mátrix 4-es billentyűzetet tartalmazó sorának billentyűjének bármelyikét, és írja ki a hétszegmenses kijelző 3. digitjére!
- G4: A gomb lenyomásának idejére villogjon a 3 színű LED-en a zöld szín!
- 6. Készítsen menüt, amelyben a 0-4-ig levő gombokkal választhatja a megvalósítandó feladatot a mátrix billentyűzeten:
- G0: Töltse fel az r2 regiszter 12-vel, az r12 regisztert 3-mal! Abban az esetben, ha r2-ben levő érték maradék nélkül osztható r12-vel, akkor LED-ekre írjon 3 értéket, különben pedig 4 értéket!
- G1: Töltse fel az adatmemória 0x50 db bájtját a 0x200-as címtől kezdődően számokkal 0xF0-tól kezdődően visszafele!
- G2: Adja össze az előző feladatrészben feltöltött terület utolsó 10 bájtján levő értéket szubrutin segítségével, és az összeget írassa ki a LED-ekre!
- G3: Olvassa be a billentyűzet mátrix 4-es billentyűzetet tartalmazó sorának billentyűjének bármelyikét, és írja ki a hétszegmenses kijelző 3. digitjére!
- G4: A gomb lenyomásának idejére villogjon a 3 színű LED-en a zöld szín!
- 7. Készítsen menüt, amelyben a 0-4-ig levő gombokkal választhatja a megvalósítandó feladatot a mátrix billentyűzeten:
- G0: Töltse fel az r3 regiszter 15-tel, az r4 regisztert 3-mal! Abban az esetben, ha r3-ban levő érték maradék nélkül osztható r4-gyel, akkor a hétszegmenses kijelző 1. digitjére írjon 3 értéket, különben pedig 4 értéket!
- G1: Töltse fel az adatmemória 0x50 db bájtját a 0x200-as címtől kezdődően számokkal 0xF0-tól kezdődően visszafele!
- G2: Adja össze az előző feladatrészben feltöltött terület utolsó 10 bájtján levő értéket szubrutin segítségével, és az összeget írassa ki a LED-ekre!
- G3: Olvassa be a billentyűzet mátrix 4-es billentyűzetet tartalmazó sorának billentyűjének bármelyikét, és írja ki a hétszegmenses kijelző 3. digitjére!
- G4: A gomb lenyomásának idejére villogjon a 3 színű LED-en a zöld szín!
- 8. Készítsen menüt, amelyben a 0-4-ig levő gombokkal választhatja a megvalósítandó feladatot a mátrix billentyűzeten:
- G0: Töltse fel az r10 regiszter 12-vel, az r12 regisztert 5-tel! Abban az esetben, ha r10-ben levő érték 4-gyel osztható maradék nélkül és r12 páros, akkor LED-ekre írjon 5 értéket, különben

pedig 6 értéket!

- G1: Töltse fel az adatmemória 0x50 db bájtját a 0x200-as címtől kezdődően számokkal 0x200-tól kezdődően visszafele!
- G2: Adja össze az előző feladatrészben feltöltött terület utolsó 10 bájtján levő értéket szubrutin segítségével, és az összeget írassa ki a LED-ekre!
- G3: Olvassa be a billentyűzet mátrix 4-es billentyűzetet tartalmazó sorának billentyűjének bármelyikét, és írja ki a hétszegmenses kijelző 3. digitjére!
- G4: A gomb lenyomásának idejére villogjon a 3 színű LED-en a kék szín!
- 9. Készítsen menüt, amelyben a mátrix billentyűzet 0-4-ig levő gombokkal választhatja a megvalósítandó feladatot:
- G0: Töltse fel az r11 regiszter 32-vel, az r12 regisztert 8-cal! Abban az esetben, ha r11-ben levő érték 8-cal osztható maradék nélkül és r12 páros, akkor a hétszegmenses kijelző 2. digitjére írjon 7 értéket, különben pedig 8 értéket!
- G1: Töltse fel az adatmemória 0x50 db bájtját a 0x200-as címtől kezdődően számokkal 0xF0-tól kezdődően visszafele!
- G2: Adja össze az előző feladatrészben feltöltött terület utolsó 10 bájtján levő értéket szubrutin segítségével, és az összeget írassa ki a LED-ekre!
- G3: Olvassa be a billentyűzet mátrix 7-es billentyűzetet tartalmazó sorának billentyűjének bármelyikét, és írja ki a hétszegmenses kijelző 2. digitjére!
- G4: A gomb lenyomásának idejére villogjon a 3 színű LED-en a zöld szín!
- 10. Készítsen menüt, amelyben a 0-4-ig levő gombokkal választhatja a megvalósítandó feladatot a mátrix billentyűzeten:
- G0: Töltse fel az r14 regiszter 32-vel, az r15 regisztert 4-gyel! Abban az esetben, ha r14-ben levő érték 2-vel osztható maradék nélkül és r12 páros, akkor a hétszegmenses kijelző 2. digitjére írjon 7 értéket, különben pedig 8 értéket!
- G1: Töltse fel az adatmemória 0x50 db bájtját a 0x200-as címtől kezdődően számokkal 0x200-tól kezdődően visszafele!
- G2: Adja össze az előző feladatrészben feltöltött terület utolsó 10 bájtján levő értéket szubrutin segítségével, és az összeget írassa ki a LED-ekre!
- G3: Olvassa be a billentyűzet mátrix 4-es billentyűzetet tartalmazó sorának billentyűjének bármelyikét, és írja ki a hétszegmenses kijelző 3. digitjére!
- G4: A gomb lenyomásának idejére villogjon a 3 színű LED-en a piros szín!
- 11. Készítsen menüt, amelyben a G0-G4-ig levő gombokkal választhatja a megvalósítandó feladatot:
- G0: Töltse fel az r2 regiszter 12-vel, az r12 regisztert 3-mal! Abban az esetben, ha r2-ben levő érték maradék nélkül osztható r12-vel, akkor LED-ekre írjon 3 értéket, különben pedig 4 értéket!
- G1: Adja össze 0x50 db páros szám értéket 0x10 értéktől kezdődően szubrutin segítségével, és az összeget írassa ki a LED-ekre!
- G2: Számolja össze 0x100 és 0x200 tartományban hány darab 8-cal maradék nélkül osztható szám van szubrutin segítségével, és az összeget írassa ki a hétszegmenses kijelző 0. digitjére!
- G3: Olvassa be a billentyűzet mátrix 2-es billentyűzetet tartalmazó oszlopának billentyűjének bármelyikét, és írja ki a hétszegmenses kijelző 0. digitjére!
- G4: A gomb lenyomásának idejére világítson a 3 színű LED-en a piros szín!

- 12. Készítsen menüt, amelyben a G0-G4-ig levő gombokkal választhatja a megvalósítandó feladatot:
- G0: Töltse fel az r3 regiszter 15-tel, az r4 regisztert 3-mal! Abban az esetben, ha r3-ban levő érték maradék nélkül osztható r4-gyel, akkor a hétszegmenses kijelző 1. digitjére írjon 3 értéket, különben pedig 4 értéket!
- G1: Számolja össze 0x120 és 0x210 tartományban hány darab 4-gyel maradék nélkül osztható szám van szubrutin segítségével, és az összeget írassa ki a hétszegmenses kijelző 1. digitjére!
- G2: Adja össze 0x100 db páratlan szám értéket 0xFF értéktől kezdődően csökkenő értékekkel szubrutin segítségével, és az összeget írassa ki a LED-ekre!
- G3: Olvassa be a billentyűzet mátrix 1-es billentyűzetet tartalmazó oszlopának billentyűjének bármelyikét, és írja ki a hétszegmenses kijelző 1. digitjére!
- G4: A gomb lenyomásának idejére világítson a 3 színű LED-en a zöld szín!
- 13. Készítsen menüt, amelyben a G0-G4-ig levő gombokkal választhatja a megvalósítandó feladatot:
- G0: Töltse fel az r10 regiszter 12-vel, az r12 regisztert 5-tel! Abban az esetben, ha r10-ben levő érték 4-gyel osztható maradék nélkül és r12 páros, akkor LED-ekre írjon 5 értéket, különben pedig 6 értéket!
- G1: Számolja össze 0x210 és 0x120 tartományban hány darab 16-tal maradék nélkül osztható szám van szubrutin segítségével, és az összeget írassa ki a hétszegmenses kijelző 2. digitjére!
- G2: Adja össze 0x100 db páros szám értéket 0xFF értéktől kezdődően csökkenő értékekkel szubrutin segítségével, és az összeget írassa ki a LED-ekre!
- G3: Olvassa be a billentyűzet mátrix 3-as billentyűzetet tartalmazó oszlopának billentyűjének bármelyikét, és írja ki a hétszegmenses kijelző 2. digitjére!
- G4: A gomb lenyomásának idejére világítson a 3 színű LED-en a kék szín!
- 14. Készítsen menüt, amelyben a mátrix billentyűzet 0-4-ig levő gombokkal választhatja a megvalósítandó feladatot:
- G0: Töltse fel az r11 regiszter 32-vel, az r12 regisztert 8-cal! Abban az esetben, ha r11-ben levő érték 8-cal osztható maradék nélkül és r12 páros, akkor a hétszegmenses kijelző 2. digitjére írjon 7 értéket, különben pedig 8 értéket!
- G1: Számolja össze 0x210 és 0x120 tartományban hány darab 32-vel maradék nélkül osztható szám van szubrutin segítségével, és az összeget írassa ki a hétszegmenses kijelző 3. digitjére!
- G2: Adja össze 0x100 db páratlan szám értéket 0x10 értéktől kezdődően növekvő értékekkel szubrutin segítségével, és az összeget írassa ki a LED-ekre!
- G3: Olvassa be a billentyűzet mátrix 7-es billentyűzetet tartalmazó sorának billentyűjének bármelyikét, és írja ki a hétszegmenses kijelző 2. digitjére!
- G4: A gomb lenyomásának idejére villogjon a 3 színű LED-en a zöld szín!
- 15. Készítsen menüt, amelyben a 0-4-ig levő gombokkal választhatja a megvalósítandó feladatot a mátrix billentyűzeten:
- G0: Töltse fel az r14 regiszter 32-vel, az r15 regisztert 4-gyel! Abban az esetben, ha r14-ben levő érték 2-vel osztható maradék nélkül és r12 páros, akkor a hétszegmenses kijelző 2. digitjére írjon 7 értéket, különben pedig 8 értéket!
- G1: Számolja össze szubrutin segítségével a 0x210 és 0x120 tartományban hány darab olyan szám van, amelyik esetén a 2. és a 3. biten 1 érték van, és az összeget írassa ki a hétszegmenses kijelző 0. digitjére!
- G2: Adja össze 0x100 db páratlan szám értéket 0x10 értéktől kezdődően csökkenő értékekkel szubrutin segítségével, és az összeget írassa ki a LED-ekre!

G3: Olvassa be a billentyűzet mátrix 4-es billentyűzetet tartalmazó sorának billentyűjének bármelyikét, és írja ki a hétszegmenses kijelző 3. digitjére! G4: A gomb lenyomásának idejére villogjon a 3 színű LED-en a piros szín!

7.11 AVR C 7H-ra való felkészüléshez

- 1. Készítsen két műveletes számológépet, amely 1, 4, 7 számokkal végez összeadást vagy szorzást, ahol az összeadás műveletét # jel, a szorzás műveletét a * szolgálja. Az operanduszok bevitelére használja a mátrix billentyűzetet. Az első operandus a 3. digiten a műveleti jel a LED-eken, a második operandus a 2. digiten, az eredmény a 0. és 1. digiteken jelenjen meg a hétszegmenses kijelzőn:
- G0: Első operandus bevitele (bevitelre csak 1,4,7 billentyű használható).
- G1: Műveleti jel bevitele (bevitelre csak a *, # billentyűk használhatók).
- G2: Második operandus bevitele (bevitelre csak 1,4,7 billentyű használható).
- G3: Eredmény megjelenítése vezető nulla kikapcsolásával.
- G4: A gomb lenyomásának idejére villogjon 1 másodperces ütemben a 3 színű LED-en a piros szín!
- 2. Készítsen két műveletes számológépet, amely 2, 5, 8 számokkal végez kivonást vagy szorzást, ahol a kivonás műveletét # jel, a szorzás műveletét a * szolgálja. Az operanduszok bevitelére használja a mátrix billentyűzetet. Az első operandus a 3. digiten a műveleti jel a LED-eken, a második operandus a 2. digiten, az eredmény a 0. és 1. digiteken jelenjen meg a hétszegmenses kijelzőn:
- G0: Első operandus bevitele (bevitelre csak 2, 5, 8 billentyű használható).
- G1: Műveleti jel bevitele (bevitelre csak a *, # billentyűk használhatók).
- G2: Második operandus bevitele (bevitelre csak 2, 5, 8 billentyű használható).
- G3: Eredmény megjelenítése vezető nulla kikapcsolásával.
- G4: A gomb lenyomásának idejére villogjon 1 másodperces ütemben a 3 színű LED-en a zöld szín!
- 3. Készítsen két műveletes számológépet, amely 3, 6, 9 számokkal végez összeadást vagy kivonást, ahol az összeadás műveletét # jel, a kivonás műveletét a * szolgálja. Az operanduszok bevitelére használja a mátrix billentyűzetet. Az első operandus a 3. digiten a műveleti jel a LED-eken, a második operandus a 2. digiten, az eredmény a 0. és 1. digiteken jelenjen meg a hétszegmenses kijelzőn:
- G0: Első operandus bevitele (bevitelre csak 3, 6, 9 billentyű használható).
- G1: Műveleti jel bevitele (bevitelre csak a *, # billentyűk használhatók).
- G2: Második operandus bevitele (bevitelre csak 3, 6, 9 billentyű használható).
- G3: Eredmény megjelenítése vezető nulla kikapcsolásával.
- G4: A gomb lenyomásának idejére villogjon 1 másodperces ütemben a 3 színű LED-en a kék szín!
- 4. Készítsen összeadót vagy szorzót, amely csak a 1, 4, 7 és a 3, 6, 9 számjegyekből álló 3 jegyű számmal végez összeadást. Az operanduszok bevitelére használja a mátrix billentyűzetet. Az első operandus, a második operandus és az eredmény jelenjen meg a hétszegmenses kijelzőn:
- G0: Első 2 jegyű operandus bevitele (bevitelre csak 3, 6, 9, 1, 4, 7 billentyűk használható).
- G1: Műveleti jel bevitele (bevitelre csak a *, # billentyűk használhatók).
- G2: Második 2 jegyű operandus bevitele (bevitelre csak 3, 6, 9, 1, 4, 7 billentyűk használható).
- G3: Eredmény megjelenítése vezető nulla kikapcsolásával.
- G4: A gomb lenyomásának idejére villogjon 1 másodperces ütemben a 3 színű LED-en a kék szín!

- 5. Készítsen összeadót vagy kivonót, amely csak a 1, 4, 7 és a 3, 6, 9 számjegyekből álló 3 jegyű számmal végez összeadást. Az operanduszok bevitelére használja a mátrix billentyűzetet. Az első operandus, a második operandus és az eredmény jelenjen meg a hétszegmenses kijelzőn:
- G0: Első 3 jegyű operandus bevitele (bevitelre csak 3, 6, 9, 1, 4, 7 billentyűk használható).
- G1: Műveleti jel bevitele (bevitelre csak a *, # billentyűk használhatók).
- G2: Második 3 jegyű operandus bevitele (bevitelre csak 3, 6, 9, 1, 4, 7 billentyűk használható).
- G3: Eredmény megjelenítése vezető nulla kikapcsolásával.
- G4: A gomb lenyomásának idejére villogjon 1 másodperces ütemben a 3 színű LED-en a piros szín!
- 6. Készítsen összeadót vagy kivonót, amely csak a 1, 7 és a 6, számjegyekből álló 3 jegyű számmal végez összeadást. Az operanduszok bevitelére használja a mátrix billentyűzetet. Az első operandus, a második operandus és az eredmény jelenjen meg a hétszegmenses kijelzőn:
- G0: Első 3 jegyű operandus bevitele (bevitelre csak 1, 6, 7 billentyűk használható).
- G1: Műveleti jel bevitele (bevitelre csak a *, # billentyűk használhatók).
- G2: Második 3 jegyű operandus bevitele (bevitelre csak 1, 6, 7 billentyűk használható).
- G3: Eredmény megjelenítése vezető nulla kikapcsolásával.
- G4: A gomb lenyomásának idejére villogjon 1 másodperces ütemben a 3 színű LED-en a zöld szín!
- 7. Készítsen órát, amely a hétszegmenses kijelzőn a digit 0-án és digit 1-en a percet, a digit 3-on és digit 2-ön az órát mutatja. A másodperc mutatása a digit 2 és digit 1 közötti két LED-en történjen:
- 2-es osztályzat: Óra és perc kijelzése a hétszegmenses kijelzőn, az óra időzítéséhez késleltető függvényt használhat.
- 3-as osztályzat: Az előző feladatrész mellett a másodperc kijelzés megjelenítése.
- 4-es osztályzat: Óra és perc kijelzése a hétszegmenses kijelzőn, az óra időzítéséhez timer interruptot használjon!
- 5-ös osztályzat: Az előző feladatrész mellett a másodperc kijelzés megjelenítése.
- 8. Készítsen órát, amely a hétszegmenses kijelzőn a digit 0-án és digit 1-en a másodpercet, a digit 3-on és digit 2-ön a percet mutatja. A másodperc mutatása a digit 2 és digit 1 közötti két LEDen is történjen:
- 2-es osztályzat: Másodperc és perc kijelzése a hétszegmenses kijelzőn, az óra időzítéséhez késleltető függvényt használhat.
- 3-as osztályzat: Az előző feladatrész mellett a másodperc kijelzés megjelenítése a digitek közötti LED-eken is.
- 4-es osztályzat: Másodperc és perc kijelzése a hétszegmenses kijelzőn, az óra időzítéséhez timer interruptot használjon!
- 5-ös osztályzat: Az előző feladatrész mellett a másodperc kijelzés megjelenítése a digitek közötti LED-eken.
- 9. Készítsen számrendszerek közötti átszámítót, amely 2, 4, 8 és 10 számrendszerek között átszámítja a billentyűzet mátrixon bevitt és a hétszegmenses kijelzőn megjelenített decimális számértéket:
- G0: 2 digites decimális szám bevitele a mátrix billentyűn és megjelenítése a digit 0 és digit 1 kijelzőn.

G1: a bevitt érték oktális megjelenítése a hétszegmenses kijelzőn.

G2: a bevitt érték 4-es számrendszerbeli megjelenítése a hétszegmenses kijelzőn.

G3: a bevitt érték felső bájtjának bináris megjelenítése a LED-eken.

G4: a bevitt érték alsó bájtjának bináris megjelenítése a LED-eken.

- 10. Készítsen számrendszerek közötti átszámítót, amely 2, 4, 8 és 10 számrendszerek között átszámítja a billentyűzet mátrixon bevitt és a hétszegmenses kijelzőn megjelenített oktális számértéket:
- G0: 2 digites oktális szám bevitele a mátrix billentyűn és megjelenítése a digit 0 és digit 1 kijelzőn.
- G1: a bevitt érték deicmális megjelenítése a hétszegmenses kijelzőn.
- G2: a bevitt érték 4-es számrendszerbeli megjelenítése a hétszegmenses kijelzőn.
- G3: a bevitt érték felső digitjének bináris megjelenítése a LED-eken.
- G4: a bevitt érték alsó digitjének bináris megjelenítése a LED-eken.
- 11. Készítsen reakció időmérőt, amely G0-ás gomb hatására bekapcsolja a LED0-át, és elindítja a hétszegmenses kijelzőn a századmásodperc futását, majd a G1 gomb hatására ezt leállítja a számlálást:
- 2-es osztályzat: az időmérő megoldása késleltető függvény segítségével.
- 3-as osztályzat: az előző feladat megoldása, 5-ször ismételt mérés átlagát kijelezve a hétszegmenses kijelzőn.
- 4-es osztályzat: az időmérő megoldása timer interrupt segítségével történjen.
- 5-ös osztályzat: az előző feladat megoldása, 5-ször ismételt mérés átlagát kijelezve a hétszegmenses kijelzőn.
- 12. Készítsen gyakoriság számlálót, amely a mátrix billentyűn bevitt 10 db számjegy közül kiírja a leggyakrabban bevitt számjegyet, illetve annak a gyakoriságát:
- 2-es osztályzat: 10 db számjegy bevitele a mátrix billentyűn, majd G0 hatására a digit 2-ön a leggyakoribb szám megjelenítése.
- 3-as osztályzat: az előző feladat megoldása, és digit 0-án és digit 1-en a leggyakrabban előforduló számjegy gyakoriságának kiíratása.
- 4-es osztályzat: az előző feladat megoldása, a bevitt számjegyek átlagát kijelezve a hétszegmenses kijelzőn.
- 5-ös osztályzat: az előző feladat megoldása, de az időzítések megoldása timer interrupt segítségével történjen.

Megszakítás vektortábla

Vector No.	Program Address ⁽²⁾	Source	Interrupt Definition
1	\$0000 ⁽¹⁾	RESET	External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, Watchdog Reset, and JTAG AVR Reset
2	\$0002	INT0	External Interrupt Request 0
3	\$0004	INT1	External Interrupt Request 1
4	\$0006	INT2	External Interrupt Request 2
5	\$0008	INT3	External Interrupt Request 3
6	\$000A	INT4	External Interrupt Request 4
7	\$000C	INT5	External Interrupt Request 5
8	\$000E	INT6	External Interrupt Request 6
9	\$0010	INT7	External Interrupt Request 7
10	\$0012	TIMER2 COMP	Timer/Counter2 Compare Match
11	\$0014	TIMER2 OVF	Timer/Counter2 Overflow
12	\$0016	TIMER1 CAPT	Timer/Counter1 Capture Event
13	\$0018	TIMER1 COMPA	Timer/Counter1 Compare Match A
14	\$001A	TIMER1 COMPB	Timer/Counter1 Compare Match B
15	\$001C	TIMER1 OVF	Timer/Counter1 Overflow
16	\$001E	TIMER0 COMP	Timer/Counter0 Compare Match
17	\$0020	TIMER0 OVF	Timer/Counter0 Overflow
18	\$0022	SPI, STC	SPI Serial Transfer Complete
19	\$0024	USARTO, RX	USART0, Rx Complete
20	\$0026	USARTO, UDRE	USART0 Data Register Empty
21	\$0028	USARTO, TX	USART0, Tx Complete
22	\$002A	ADC	ADC Conversion Complete
23	\$002C	EE READY	EEPROM Ready
24	\$002E	ANALOG COMP	Analog Comparator
25	\$0030 ⁽³⁾	TIMER1 COMPC	Timer/Countre1 Compare Match C
26	\$0032 ⁽³⁾	TIMER3 CAPT	Timer/Counter3 Capture Event
27	\$0034 ⁽³⁾	TIMER3 COMPA	Timer/Counter3 Compare Match A
28	\$0036 ⁽³⁾	TIMER3 COMPB	Timer/Counter3 Compare Match B
29	\$0038 ⁽³⁾	TIMER3 COMPC	Timer/Counter3 Compare Match C
30	\$003A ⁽³⁾	TIMER3 OVF	Timer/Counter3 Overflow

Vector No.	Program Address ⁽²⁾	Source	Interrupt Definition
31	\$003C ⁽³⁾	USART1, RX	USART1, Rx Complete
32	\$003E ⁽³⁾	USART1, UDRE	USART1 Data Register Empty
33	\$0040 ⁽³⁾	USART1, TX	USART1, Tx Complete
34	\$0042 ⁽³⁾	TWI	Two-wire Serial Interface
35	\$0044 ⁽³⁾	SPM READY	Store Program Memory Ready