Hoofdstuk 2 - Basic switch and End Device configuration

IOS (Internetwork Operating System) Access

Operating Systems

- **Shell**: De user interface dat de gebruiker toelaat specifieke taken aan de computer te vragen. Deze kunnen zowel via de CLI als de GUI gevraagd worden
- **Kernel**: De communicatielaag tussen de hardware en software van een computer. Deze laag beheerd hoe de hardware resources gebruikt worden om de software requirements te behalen.
- Hardware: De fysieke onderdelen van een computer, inclusief de electronica

GUI (Graphical User Interface)

Een GUI laat de gebruiker toe interactie te beleven met een het systeem door een omgeving van grafische iconen, menus en schermen.

Algemeen is een GUI gebruiksvriendelijker en vereist dit minder kennis van de onderlinge commandostructuur.

Voorbeelden: Windows, macOS, Linux KDE, Apple iOS en Android

Een nadeel van GUI is data deze kunnen crashen of niet voldoen aan de verwachtingen. Om deze zaken te vermijden worden netwerk end devices typisch aangesproken doormiddel van een CLI.

Doel van een OS

Een Operating System van een pc laat de gebruiker toe het volgende te doen:

- Een muis gebruiken om selecties te maken en programma's te runnen
- Tekst en tekst-gebaseerde commando's in te voeren

Een CLI-gebaseerd netwerk operating system laat een netwerk technieker toe volgende zaken uit te voeren:

- Een toetsenbord gebruiken om CLI-gebaseerde netwerk programma's te runnen
- Een toetsenbord gebruiken om tekst en tekst-gebaseerde commando's in te voeren
- Ouput weergeven op een scherm

Access Methods

- **Console**: Een fysieke beheerpoort die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot een apparaat voor onderhoud, zoals het uitvoeren van de eerste configuratie
- Secure Shell (SSH): Opstellen van een beveiligde afstands CLI connectie naar een toestel, doormiddel van een virtuele interface over een netwerk.

♀ Tip

Best practise: Gebruik SSH om remotely te verbinden met een device

• **Telnet**: Opstellen van een onveilige afstands CLI verbinding met een toestel over het netwerk.

① Caution

Bij telnet wordt de gebruikers authenticatie, passwoord en commando's over het netwerk in tekstvorm verzonden!

Terminal Emulation Programs

Terminal Emulation Programs zijn programma's die gebruikt worden om verbinding te maken met een netwerk apparaat door een console poort of door een SSH/Telnet verbinding. (voorbeelden: PuTTY, Tera Term en SecureCRT)

IOS Navigation

Primary Command Modes

- User Exec Mode:
 - Geeft toegang tot een gelimiteerd aantal basic monitoring commando's
 - Herkenbaar door het > symbool in de console

Router>
Switch>

- Privileged Exec Mode:
 - Geeft toegang tot alle mogelijke commando's
 - Herkenbaar door het # symbool in de console

Router#

Switch#

Configuration Mode and Subconfiguration Modes

• **Gobal Configuration Mode**: Wordt gebruikt om de configuratie opties op het toestel te raadplegen

Switch(config)#

• Line Configuration Mode: Wordt gebruikt om de console, SSH, Telnet of AUX toegangen te configureren

Switch(config-line)#

• Interface Configuration Mode: Gebruikt om de switch port of een router interface te configureren

Switch(config-if)#

Navigation Between IOS Modes

• **Privileged Exec Mode**: Om om te schakelen van gebruiker EXEC mode naar privilege EXEC mode gebruiken we het commando enable

```
Switch> enable
Switch#
```

• Global Configuration Mode: Om te schakelen tussen global configuration mode, maken we gebruik van het configure terminal commando. Om terug te keren naar de privilege EXEC mode gebruiken we het exit commando.

```
Switch(config)#
Switch(config)# exit
Switch#
```

• Line Configuration Mode: Om te schakelen tussen de line configuration mode gebruiken we het line commando gevolgd door het "management line type". Om terug te keren naar de global configuration mode gebruiken we het exit commando.

```
Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#exit
Switch(config)#
```

- Subconfiguration Modes:
- 1. Om eender welke subconfiguration mode te verlaten en terug naar de global configuration mode te gaan gebruiken we het commando exit. Om terug te keren naar de privilege EXEC mode gebruiken we het end commando of doormiddel van de toetsencombinatie ctrl + z.


```
Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#end
Switch(config)#
```

2. Om direct van een subconfiguratie naar een andere te schakelen, voeren we het commando in dat overeenkomt met de subconfiguratie. In het voorbeeld veranderd de command prompt van (config-line)# naar (config-if)#

```
Switch(config-line)#interface FastEthernet 0/1
Switch(config-if)#
```

The command structure

Basis IOS Command Structure



- **Keyword**: Een specifieke parameter gedefinieerd door het operating system (hier ip protocollen)
- **Argument**: Niet ge-predefinieerd, een waarde of variabele gespecifieerd door de gebruiker (hier ip-adres **192.168.10.5**)

IOS Command Syntax Check

Een commando kan een of meerdere argumenten nodig hebben. Om te achterhalen welke keywoorden of argumenten nodig zijn voor een commando bekijken we de commando syntax.

- Vetgedrukte tekst geeft de commandos of keywoorden weer die ingevoerd worden zoals ze getoond worden
- Schuingedrukte tekst bedoelt een argument waarvoor de gebruiker een waarde moet ingeven

Regel	Beschrijving
boldface	Vetgedrukte tekst toont commandos en keywoorden leterlijk zoals ze getoond worden
italics	Schuingedrukte tekst bedoelt argumenten waarvoor een waarde moet ingegeven worden
[x]	Vierkante haakjes geven een optioneel element weer (keyword of argument)
{x}	Accolades indiceert een verplichte waarde (keyword of argument)
[x {y z}]	Accolades en verticale lijnen binnenin vierkante haakjes geven een verplichte keuze weer binnenin een optioneel element. Spaties worden gebruikt om

Regel	Beschrijving
	delen van het commando op te splitsen

- De commando syntax heeft een patroon, formaat dat gebruikt wordt wanneer het commando wordt ingegeven.
- Het commando ping of traceroute heeft een user defined argument, namelijk het ipadres. Voorbeeld:

```
ping ip-adres ping 192.168.10.5traceroute ip-adres traceroute 192.168.10.5
```

• Een commando met verschillende parameters kan er als volgt uitzien: Switch(config-if)# switchport port-security aging {static | time time | type {absolute | inactivity}}

IOS Help Features

Er zijn twee verschillende soorten help beschikbaar: context-sensitive help en command syntaxt help

Context-sensitve	Command syntax
 Welke commando's zijn beschikbaar in welke mode? Welke commando's starten met specifieke characters of groep van characters Welke argumenten en keywords zijn beschikbaar in sommige commando's? 	 Gaat na indien een correct commando werd ingegeven door de gebruiker Als het ingegeven commando niet begrepen werd, zal er feedback geschreven worden omtrent wat er verkeerd is met het commando
Router#ping ? WORD Ping destination or hostname ip IP echo ipv6 IPv6 echo	Switch#interface fastEthernet 0/1 ^ % Invalid input detecter at '^' marker

Hot keys and shortcuts

- Het IOS CLI voorziet hot kets en shortcuts dat ervoor zorgt configureren, monitoren en troubleshooten gemakkelijker is.
- Commando's en keywords kunnen ingekort worden tot een minimaal aantal characters zodat deze steeds een uniek woord zijn.

```
Router#con

% Ambiguous command:
"con"

Router#con?

configure connect

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End

with CNTL/Z.

Router(config)#
```

• Onderstaande tabel is een korte lijst of keyboard-shortcuts die het werken in de commandline gemakkelijker maakt.

Keyboard-shortcut	Beschrijving
Tab	Vervolledigt een deel van de commando invoer
Backspace	Verwijdert het character links van de cursor
Linker pijl of Ctrl+B	Verplaatst de cursor een character naar links
Rechter pijl of Ctrl+F	Verplaatst de cursor een character naar rechts
Pijl naar boven of Ctrl+P	Toont het laatst uitgevoerde commando

Wanneer een commando meer tekst output heeft dan er kan weergegeven worden in het terminal venster. De IOS zal --More-- op het scherm weergeven. Onderstaande toetsencombinaties kunnen gebruikt worden om daarin te navigeren.

Keyboard- shortcut	Beschrijving
Enter	Toont de volgende lijn
Spatie	Toont het volgende scherm
Elke andere toets	Sluit het uitgebreid scherm af en keert terug naar de "Privileged EXEC mode

Onderstaande tabel toont alle combinaties die kunnen gebruikt worden om een operatie af te sluiten.

Keyboard- shortcut	Beschrijving
Ctrl+C	Wanneer we in een configuratie mode zijn, sluit dit de configuratie mode af en keren we terug naar de "Privileged EXEC mode"
Ctrl+Z	Wanneer we in een configuratie mode zijn, sluit dit de configuratie mode af en keren we terug naar de "Privileged EXEC mode"
Ctrl+Shift+6	Algemeen gebruikt commando om een sequentie af te sluiten DNS lookups, traceroutes, pings, etc.

Basic Device Configuration

Device Names



Best practise: het eerste configuratie commando op een toestel zou moeten zijn om het toestel een unieke hostnaam te geven.

- Standaard wordt elk toestel een naam gegeven. Bv. Bij een Cisco IOS switch is dit Switch
- Richtlijnen voor de naamgeving van toestellen:
 - Begint met een letter
 - Bevat geen spaties
 - o Eindigt met een letter of cijfer
 - o Gebruik alleen letters, cijfers of streepjes
 - o Moet minder dan 64 characters lang zijn

Verander van een hostname:

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname Sw-Floor-1
Sw-Floor-1(config)#
```

Password Guidelines

- Het gebruik van zwakke of makkelijk te raden passwoorden is een veiligheidszorg.
- Alle netwerk toestellen zouden best administratieve toegangen beperken door "Privileged EXEC", "user EXEC" en remote Telnet toegangen te beveiligen met passwoorden.
- Passwoord regelgevingen:
 - Gebruik passwoorden die langer dan 9 characters zijn
 - Gebruik een combinatie van klein- of hoofdletters, cijfers, speciale characters, en/of numerieke sequenties
 - Vermijd het gebruik van hetzelfde passwoord voor alle toestellen
 - o Gebruik geen veel gebruikte woorden, deze zijn gemakkelijk te raden.

Configure passwords

Beveilingen van de user EXEC mode toegang:

- Ga eerst in line configuration mode door het commando
 line console 0 te gebruiken in de global configuration
 mode
- Daarna specifieer je het passwoord voor de user EXEC mode door het gebruik van het passwoord commando, als parameter geef je het gewenste passwoord (pw) op.
- Al laatste, schakel de user EXEC toegang in door het gebruik van het enable commando

Sw-Floor-1#

configure terminal

Sw-Floor-1(config)#

line console 0

Sw-Floor-1(configline)# password pw

Sw-Floor-1(config)#

login

Sw-Floor-1(config)#

end

Sw-Floor-1#

Beveiligen van de privileged user EXEC mode toegang:

- Ga eerst in global configuration mode
- Gebruik hierna het commando enable secret met als parameter (pw) het passwoord om het passwoord in te stellen.

Sw-Floor-1#

configure terminal

Sw-Floor-1(config)#

enable secret

password pw

Sw-Floor-1(config)#

exit

Sw-Floor-1#

Beveiligen van VTY line toegang:

 Ga eerst in VTY line configuration mode door gebruik te maken van het volgende commando vanuit global Sw-Floor-1#
configure terminal
Sw-Floor-1(config)#
line vty 0 15

- configuration mode: line vty 0 15
- Daarna specifieer je het VTY passwoord door gebruik te maken van het commando password met als parameter het gewenste passwoord (pw).
- Als laatst schakel je de VTY toegang in door het commando login

Sw-Floor-1(configline)# password pw Sw-Floor-1(configline)# login Sw-Floor-1(configline)# end Sw-Floor-1#

(i) Note

VTY lines staan remote toegang toe via Telnet of SSH naar het toestel. Verschillende Cisco switches ondesteunen tot 16 VTY lines (genummerd 0 tot 15)

Encrypt passwords

- De startup-config en running-config bestanden moeten de passwoorden weergeven in "plaintext"
- Om alle "plaintext" passwoorden te encrypteren gebruiken we het volgende commando vanuit de global configuration mode: service password-encryption

Sw-Floor-1# configure terminal
Sw-Floor-1(config)# service
password-encryption
Sw-Floor-1(config)# exit
Sw-Floor-1#

Gebruik het show running-config commando om na te gaan dat de passwoorden op het toestel ge-encrypteerd zijn

```
Sw-Floor-1# show running-config !

!
line con 0
password 7 094F471A1A0A
login
!
Line vty 0 4
Password 7
03095A0F034F38435B49150A1819
Login
!
! end
```

Banner messages

- Een banner message is belangrijk om niet-toegestane gebruikers te waarschuwen bij het proberen toegang te krijgen tot het toestel.
- Om een banner message voor de huidige dag te maken gebruiken we het volgende commando in global configuration mode: banner motd # bericht van de dag#

(i) Note

De # in de commando syntaxt noemen we een "delimiting character". Het wordt ingegeven voor en na een bericht.

```
Sw-Floor-1# configure terminal
Sw-Floor-1(config)# banner motd #Authorized Access Only!#
```

De banner zal er als volgt uitzien bij niet-toegestane toegangs pogingen:

```
Press RETURN to get started.

Authorized Access Only!

User Access Verification

Password:
```

Save Configurations

Configuration files

Er zijn twee verschillende bestanden die de toestel configuratie opslaan:

- **startup-config**: Dit is het configuratie bestand dat is opgeslaan in het NVRAM. Het bevat alle commando's dat zullen gebruikt worden bij het opstarten of herstarten van het toestel.
- running-config: Dis is het configuratie bestand opgeslagen in het RAM. Het geeft de huidige configuratie weer. Het aanpassen van een "running configuration" is direct

- toegepast op de meeste toestellen. Het RAM geheugen is een snel maar minder stabiel geheugen. Het verliest al zijn inhoud na het afsluiten of herstarten van een toestel
- Om wijzigingen in de "running configuration" te kopiëren naa de "startup configuration" gebruiken we het commando copy running-config startup-config in privileged EXEC mode.

```
Router#show startup-config
Using 624 bytes
!
version 15.4
no service timestamps log datetime
msec
no service timestamps debug datetime
msec
no service password-encryption
```

```
Router#show running-config
Building configurations...

Current configurations : 624 bytes
!

version 15.4

no service timestamps log datetime

msec

no service timestamps debug datetime

msec

no service password-encryption
```

Alter the running configurations

Indien er wijzigingen zijn gemaakt aan de "running config" en deze hebben niet het gewenste effect, dan kan de "running config" hersteld worden naar een vorige configuratie, mits de huidige nog niet is opgeslagen. Dit kan als volgend:

- Verwijder de commando's manueel
- Laad het toestel opnieuw door het commando 'reload' te gebruiken in privileged EXEC mode.

Note

Het reload commando zorgt ervoor dat het toestel tijdelijk offline gaat. Wat leidt tot een onderbreking in het netwerk.


Indien de ongewenste wijzigingen opgeslagen zijn in het startup-config bestand, kan het zijn dat alle configuraties moeten verwijderd worden via het commando erase startup-config in privileged EXEC mode.

→ Na het verwijderen van de startup-config, moet het toestel opnieuw geladen worden om de running-config te wissen uit het RAM.

Capture configuration to a text File

Configuratie bestanden kunnen ook opgeslagen en gearchiveerd worden naar een tekst bestand

- **Stap 1**: Open een terminal emulation software, zoals PuTTY of Tera Term, dat reeds met een switch verbonden is.
- Stap 2: Schakel het aanmelden bij de terminalsoftware in en wijs een naam en bestandslocatie toe om het logbestand op te slaan. De afbeelding toont dat "All session output" wordt opgeslagen naar het gespecifieerd bestand.



Switch(config)# interface vlan 1
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.20 255.255.255.0
Switch(config-if)# no shutdown