

dinartal 11 августа 2016 в 19:06

# Портирование FreeModbus под STM32. Версия от Динара

Программирование микроконтроллеров\*

Из песочницы


Доброго времени суток, любители и профессионалы программирования на микроконтроллерах. Эта статья посвящена портированию библиотеки freemodbus на STM32F100 (тот, что в discovery vI). Да, на habrahabr уже есть подобная статья, но мне она кажется не самой удачной. Буду использовать Modbus RTU в режиме slave. Для успешного портирования библиотеки freemodbus на платформу без операционной системы, необходимо выполнить три шага:

- **1.** прописать файл port.h
- 2. настроить таймер
- 3. настроить usart


Итак, план составлен — пора за работу.


Для удобства, сгенерируем проект при помощи STM Cube для IAR. Нам потребуется включить отладку, настроить таймер и я также задействовал кварцы, которые присутствуют на плате.

**▼** Скриншоты STM Cube












Генерируем проект. Скачаем исходники freemodbus-v1.5.0. Нам понадобится папка modbus. Поместим её в папку проекта в \Drivers.




Туда же поместим папку port из freemodbus-v1.5.0\demo\BARE.




Откроем проект и прикрепим к нему только что скопированные исходники.




Далее необходимо прописать пути к папкам в опциях проекта во вкладке Preprocessor.



### STM QUBE почему то указал в качестве девайса none. Исправляем.





На этом этапе проект собирается, хоть и с предупреждениями. Перейдём непосредственно к портированию. Откроем port.h. Обьявим функции, обеспечивающие атомарность операций. Сюда же вынесем объявления функций для UART.

```
void __critical_enter(void);
void __critical_exit(void);

#define ENTER_CRITICAL_SECTION() ( __critical_enter())
#define EXIT_CRITICAL_SECTION() ( __critical_exit())

void prvvUARTTxReadyISR( void );
void prvvUARTRxISR( void );
```

#### Дефинишн я написал в main().

```
static uint32_t lock_nesting_count = 0;
void __critical_enter(void)
{
    __disable_irq();
    ++lock_nesting_count;
```

```
void __critical_exit(void)

{
    /* Unlock interrupts only when we are exiting the outermost nested call. */
    --lock_nesting_count;
    if (lock_nesting_count == 0) {
        __enable_irq();
    }
}
```

Львиную часть таймера нам настроил Qube. Осталось лишь немного дописать в porttimer.c. Эта часть полностью написана на HAL и в лишних коментариях не нуждается.

## porttimer.c

```
/* -----*/
#include "port.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
/* -----*/
#include "mb.h"
#include "mbport.h"
/* -----*/
static void prvvTIMERExpiredISR( void );
extern TIM_HandleTypeDef htim6;
uint16 t timeout = 0;
volatile uint16_t counter = 0;
/* -----*/
xMBPortTimersInit( USHORT usTim1Timerout50us )
 timeout = usTim1Timerout50us;
 return TRUE;
}
void
vMBPortTimersEnable( )
{
  /* Enable the timer with the timeout passed to xMBPortTimersInit( ) */
  counter=0;
  HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);
}
void
vMBPortTimersDisable( )
{
```

```
/* Disable any pending timers. */
 HAL TIM Base Stop IT(&htim6);
}
/* Create an ISR which is called whenever the timer has expired. This function
* must then call pxMBPortCBTimerExpired( ) to notify the protocol stack that
* the timer has expired.
*/
static void prvvTIMERExpiredISR( void )
{
    ( void )pxMBPortCBTimerExpired( );
}
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  if((++counter)>=timeout)
    prvvTIMERExpiredISR();
 }
}
```

Проверим, что всё идёт по плану. Проверим что тайминги совпадают ожиданиям. проверять буду дедовским методом, осциллографом. должен получиться импульс 1мс. Paботает ли vMBPortTimersDisable — я проверять не буду =)

#### Временно напишем:

```
void
vMBPortTimersEnable( )

{
    /* Enable the timer with the timeout passed to xMBPortTimersInit() */
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_9);
    counter=0;
    HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);
}


void
vMBPortTimersDisable( )

{
    /* Disable any pending timers. */
    HAL_GPIO_TogglePin(GPIOC, GPIO_PIN_9);
    HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim6);
}
```

Ив main():


```
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_Delay(2000);
xMBPortTimersInit( 20 );
vMBPortTimersEnable();
```

### Смотрим:



Теперь самое интересное — это настройка UART =) Нужно начать с написания xMBPortSerialInit и vMBPortSerialEnable. Так как GetByte из библиотеки принимает char, то работу с 9битными сообщениями я исключаю впринципе. Для написания vMBPortSerialEnable обратимся к схеме прерываний от USART.

Figure 267. USART interrupt mapping diagram



Видно, что для разрешения прерывания по приему нужно включить RXNEIE: RXNE interrupt enable, а по событию передатчик готов — TXEIE: TXE interrupt enable.

Принятый байт лежит в регистре huart\_m->Instance->DR. Запись в этот регистр вызывает передачу. Всё просто. Для удобства работы с USART, добавим stm32f1xx\_hal\_uart.c к проекту и задефайним HAL\_UART\_MODULE\_ENABLED. Не буду писать много слов, а просто покажу, что в итоге внутри.

## ▼ portserial.c

```
* transmitter empty interrupts.
     */
    if(xRxEnable)
    __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart_m, UART_IT_RXNE);
  else
    __HAL_UART_DISABLE_IT(&huart_m, UART_IT_RXNE);
  if(xTxEnable)
    __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart_m, UART_IT_TXE);
  }
  else
    __HAL_UART_DISABLE_IT(&huart_m, UART_IT_TXE);
  }
}
B00L
xMBPortSerialInit( UCHAR ucPORT, ULONG ulBaudRate, UCHAR ucDataBits, eMBParity ePari
  switch (ucPORT)
    case 0:
          huart m.Instance = USART1;
          break;
    case 1:
          huart_m.Instance = USART2;
          break;
    case 2:
         huart_m.Instance = USART3;
          break;
        default:
          return FALSE;
  }
  huart_m.Init.BaudRate = ulBaudRate;
  switch (ucDataBits)
  {
        case 8:
                huart_m.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
                break;
        default:
                return FALSE;
```

```
switch (eParity)
    case MB_PAR_NONE:
            huart_m.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
    case MB_PAR_EVEN:
            huart_m.Init.Parity = UART_PARITY_EVEN;
            break;
    case MB_PAR_ODD:
            huart_m.Init.Parity = UART_PARITY_ODD;
            break;
    default:
            return FALSE;
  }
  huart_m.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart_m.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart_m.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart_m.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  return (HAL_OK == USART_Init(&huart_m));
}
BOOL
xMBPortSerialPutByte( CHAR ucByte )
{
    /* Put a byte in the UARTs transmit buffer. This function is called
     * by the protocol stack if pxMBFrameCBTransmitterEmpty( ) has been
    * called. */
     huart_m.Instance->DR=ucByte;
      return TRUE;
}
B00L
xMBPortSerialGetByte( CHAR * pucByte )
{
    /* Return the byte in the UARTs receive buffer. This function is called
    * by the protocol stack after pxMBFrameCBByteReceived( ) has been called.
    if(huart_m.Init.Parity == UART_PARITY_NONE)
    {
        *pucByte = (uint8_t)(huart_m.Instance->DR & (uint8_t)0x00FF);
    }
    else
    {
        *pucByte = (uint8_t)(huart_m.Instance->DR & (uint8_t)0x007F);
```

```
return TRUE;
}
/* Create an interrupt handler for the transmit buffer empty interrupt
* (or an equivalent) for your target processor. This function should then
 * call pxMBFrameCBTransmitterEmpty( ) which tells the protocol stack that
 * a new character can be sent. The protocol stack will then call
 * xMBPortSerialPutByte( ) to send the character.
void prvvUARTTxReadyISR( void )
   pxMBFrameCBTransmitterEmpty( );
}
/* Create an interrupt handler for the receive interrupt for your target
 * processor. This function should then call pxMBFrameCBByteReceived( ). The
* protocol stack will then call xMBPortSerialGetByte( ) to retrieve the
 * character.
*/
void prvvUARTRxISR( void )
    pxMBFrameCBByteReceived( );
}
HAL_StatusTypeDef USART_Init(UART_HandleTypeDef *huart)
 /* Check the UART handle allocation */
 if(huart == NULL)
    return HAL ERROR;
  }
  /* Check the parameters */
  if(huart->Init.HwFlowCtl != UART HWCONTROL NONE)
  {
    /* The hardware flow control is available only for USART1, USART2, USART3 */
   assert_param(IS_UART_HWFLOW_INSTANCE(huart->Instance));
    assert_param(IS_UART_HARDWARE_FLOW_CONTROL(huart->Init.HwFlowCtl));
  }
  else
    assert_param(IS_UART_INSTANCE(huart->Instance));
  }
  assert_param(IS_UART_WORD_LENGTH(huart->Init.WordLength));
  assert_param(IS_UART_OVERSAMPLING(huart->Init.OverSampling));
```

```
if(huart->State == HAL UART STATE RESET)
    /* Allocate lock resource and initialize it */
    huart->Lock = HAL_UNLOCKED;
    /* Init the low level hardware */
   USART_MspInit(huart);
  }
  huart->State = HAL_UART_STATE_BUSY;
  /* Disable the peripheral */
  __HAL_UART_DISABLE(huart);
 /* Set the UART Communication parameters */
 USART_SetConfig(huart);
  /* In asynchronous mode, the following bits must be kept cleared:
     - LINEN and CLKEN bits in the USART_CR2 register,
     - SCEN, HDSEL and IREN bits in the USART_CR3 register.*/
  CLEAR BIT(huart->Instance->CR2, (USART CR2 LINEN | USART CR2 CLKEN));
  CLEAR_BIT(huart->Instance->CR3, (USART_CR3_SCEN | USART_CR3_HDSEL | USART_CR3_IREN
 /* Enable the peripheral */
  __HAL_UART_ENABLE(huart);
 /* Initialize the UART state */
  huart->ErrorCode = HAL UART ERROR NONE;
  huart->State= HAL_UART_STATE_READY;
  return HAL_OK;
}
void USART_MspInit(UART_HandleTypeDef* huart)
 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
 if(huart->Instance==USART1)
  /* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 0 */
 /* USER CODE END USART1 MspInit 0 */
   /* Peripheral clock enable */
    __HAL_RCC_USART1_CLK_ENABLE();
    /**USART1 GPIO Configuration
    PA9 ----> USART1_TX
```

```
PA10
         ----> USART1 RX
  */
 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_9;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
 GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
 GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 10;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
 GPIO InitStruct.Pull = GPIO NOPULL;
 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
 /* Peripheral interrupt init */
 HAL_NVIC_SetPriority(USART1_IRQn, 0, 0);
 HAL_NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn);
/* USER CODE BEGIN USART1_MspInit 1 */
/* USER CODE END USART1_MspInit 1 */
}
else if(huart->Instance==USART2)
/* USER CODE BEGIN USART2 MspInit 0 */
/* USER CODE END USART2_MspInit 0 */
 /* Peripheral clock enable */
 __HAL_RCC_USART2_CLK_ENABLE();
 /**USART2 GPIO Configuration
 PA2 ----> USART2 TX
 PA3
        ----> USART2 RX
  */
 GPIO InitStruct.Pin = GPIO PIN 2;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
 GPIO InitStruct.Speed = GPIO SPEED FREQ HIGH;
 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_3;
 GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
 GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
 HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
 /* Peripheral interrupt init */
 HAL_NVIC_SetPriority(USART2_IRQn, ∅, ∅);
 HAL_NVIC_EnableIRQ(USART2_IRQn);
/* USER CODE BEGIN USART2_MspInit 1 */
```

```
/* USER CODE END USART2 MspInit 1 */
 else if(huart->Instance==USART3)
 /* USER CODE BEGIN USART3 MspInit 0 */
 /* USER CODE END USART3_MspInit 0 */
   /* Peripheral clock enable */
    __HAL_RCC_USART3_CLK_ENABLE();
   /**USART3 GPIO Configuration
   PB10 ----> USART3_TX
   PB11
           ----> USART3_RX
   */
   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10;
   GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
   GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
   HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
   GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_11;
   GPIO InitStruct.Mode = GPIO MODE INPUT;
   GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
   HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
   /* Peripheral interrupt init */
   HAL_NVIC_SetPriority(USART3_IRQn, 0, 0);
   HAL_NVIC_EnableIRQ(USART3_IRQn);
 /* USER CODE BEGIN USART3 MspInit 1 */
 /* USER CODE END USART3 MspInit 1 */
 }
}
static void USART_SetConfig(UART_HandleTypeDef *huart)
   uint32_t tmpreg = 0 \times 00;
 /* Check the parameters */
 assert_param(IS_UART_BAUDRATE(huart->Init.BaudRate));
 assert_param(IS_UART_STOPBITS(huart->Init.StopBits));
 assert_param(IS_UART_PARITY(huart->Init.Parity));
 assert_param(IS_UART_MODE(huart->Init.Mode));
 /*----*/ UART-associated USART registers setting : CR2 Configuration -----*/
 /* Configure the UART Stop Bits: Set STOP[13:12] bits according
  * to huart->Init.StopBits value */
```

```
MODIFY REG(huart->Instance->CR2, USART CR2 STOP, huart->Init.StopBits);
 /*---- UART-associated USART registers setting : CR1 Configuration -----*/
 /* Configure the UART Word Length, Parity and mode:
    Set the M bits according to huart->Init.WordLength value
    Set PCE and PS bits according to huart->Init.Parity value
    Set TE and RE bits according to huart->Init.Mode value */
 tmpreg = (uint32 t)huart->Init.WordLength | huart->Init.Parity | huart->Init.Mode
 MODIFY_REG(huart->Instance->CR1,
            (uint32_t)(USART_CR1_M | USART_CR1_PCE | USART_CR1_PS | USART_CR1_TE |
            tmpreg);
 /*----- UART-associated USART registers setting : CR3 Configuration -----*/
 /* Configure the UART HFC: Set CTSE and RTSE bits according to huart->Init.HwFlowC
 MODIFY_REG(huart->Instance->CR3, (USART_CR3_RTSE | USART_CR3_CTSE), huart->Init.Hw
 /*---- UART-associated USART registers setting : BRR Configuration -----*/
 if((huart->Instance == USART1))
 {
   huart->Instance->BRR = UART_BRR_SAMPLING16(HAL_RCC_GetPCLK2Freq(), huart->Init.B
 }
 else
   huart->Instance->BRR = UART_BRR_SAMPLING16(HAL_RCC_GetPCLK1Freq(), huart->Init.B
 }
}
```

Теперь необходимо настроить прерывания в stm32f1xx it.c.

```
void DINAR_UART_IRQHandler(UART_HandleTypeDef *huart)
{
   uint32_t tmp_flag = 0, tmp_it_source = 0;

   tmp_flag = __HAL_UART_GET_FLAG(huart, UART_FLAG_RXNE);
   tmp_it_source = __HAL_UART_GET_IT_SOURCE(huart, UART_IT_RXNE);
   /* UART in mode Receiver ------*/
   if((tmp_flag != RESET) && (tmp_it_source != RESET))
   {
      prvvUARTRxISR( );
   }

   tmp_flag = __HAL_UART_GET_FLAG(huart, UART_FLAG_TXE);
   tmp_it_source = __HAL_UART_GET_IT_SOURCE(huart, UART_IT_TXE);
```

```
/* UART in mode Transmitter -----*/
if((tmp_flag != RESET) && (tmp_it_source != RESET))
{
    prvvUARTTxReadyISR( );
}

void USART1_IRQHandler(void)
{
    DINAR_UART_IRQHandler(&huart_m);
}

void USART2_IRQHandler(void)
{
    DINAR_UART_IRQHandler(&huart_m);
}

void USART3_IRQHandler(void)
{
    DINAR_UART_IRQHandler(wid)
{
    DINAR_UART_IRQHandler(wid)
{
    DINAR_UART_IRQHandler(&huart_m);
}
```

Как и в случае с таймером — надо убедиться что всё идёт по плану. Проверяем. Временно пропишем:

```
/* Initialize COM device 0 with 38400 baud, 8 data bits and no parity. */
if ( xMBPortSerialInit( 0, 38400, 8, MB_PAR_NONE ) == FALSE )
{

else
{
    /* Enable the receiver. */
    vMBPortSerialEnable( TRUE, FALSE );
    /* Now block. Any character received should cause an interrupt now. */
    for( ;; );
}
```

Поставим брекпоинт и убедимся, что при приеме байта получаем прерывание. Я слал через hercules.


```
void prvvUARTRxISR( void )

{
    CHAR cByte;
    (void )xMBPortSerialGetByte( &cByte );
    //pxMBFrameCBByteReceived( );
}
```

```
void prvvUARTRxISR( void )
{
    CHAR cByte;
    (void )xMBPortSerialGetByte( scByte );
    //pxMBFrameCBByteReceived( );
}
```

Также проверяем передатчик. Временно пропишем:

#### Смотрим:





Попробуем теперь опросить наше устройство с помощью Modbus Poll.


■ Возьмем пример из Demo

```
/* -----*
#define REG_INPUT_START 1000
#define REG_INPUT_NREGS 4
/* -----*/
static USHORT usRegInputStart = REG_INPUT_START;
static USHORT usRegInputBuf[REG_INPUT_NREGS];
   /* USER CODE BEGIN 2 */
    eMBErrorCode eStatus;
    eStatus = eMBInit( MB_RTU, 0x11, 0, 38400, MB_PAR_NONE );
    eStatus = eMBEnable( );
   /* USER CODE END 2 */
   /* Infinite loop */
   /* USER CODE BEGIN WHILE */
   while (1)
   /* USER CODE END WHILE */
   /* USER CODE BEGIN 3 */
   ( void ) eMBPoll( );
  usRegInputBuf[0]++;
   /* USER CODE END 3 */
 /* USER CODE BEGIN 4 */
 eMBErrorCode eMBRegInputCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs )
 eMBErrorCode eMBRegHoldingCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNRegs,
              eMBRegisterMode eMode )
 eMBErrorCode eMBRegCoilsCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNCoils,
             eMBRegisterMode eMode )
    return MB_ENOREG;
 eMBRegDiscreteCB( UCHAR * pucRegBuffer, USHORT usAddress, USHORT usNDiscrete )
    return MB_ENOREG;
/* USER CODE END 4 */
```

## ▼ Запустим опрос







Работает! Надеюсь эта статья поможет начинающим, таким как я, в реализации этого простого но в то же время полезного протокола.

**Теги:** stm32, freemodbus, stmqube, iar

Хабы: Программирование микроконтроллеров

# Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электропочта





**16 0** Карма Рейтинг

Динар Талибуллин @dinartal

Инженер-программист



НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь





0

Ответить

Рекомендую быть осторожным при работе с Coils. В FreeModbus-1.5.0 неправильно реализованы функции xxxGetBits и xxxSetBits (xxx — не помню точно префикс). Согласно спецификации Coils располагаются по возрастанию, а возвращаются по убыванию (старший бит в байте == старшему номеру Coil). А в FreeModbus они возвращаются как есть. Пример.

Исходные Coils: N0...N7 = 01001101

Требуется получить Coils с 4 по 7. Правильный результат должен быть следующим:

Байт состояния Coils: 00001011 Старшие 4 бита не используются, далее состояние Coil7...Coil4

A по версии FreeModbus получается

00001101 (или даже 11010000 - точно не помню, а проверить сейчас не могу)

Запись пока не проверял, но думаю, что аналогичная бяка.



Странно. А как у вас колбэк функция реализована? Пользуетесь ли утилитой xMBUtilGetBits?





18.08.2016 в 21:14



Я про GetBits и SetBits и написал. Они неправильные. Все колбэки и сопутствующий код брал исключительно из исходников FreeModbus.

Более того, эти самые функции устанавливают макс 8-бит за раз, но для этого используют переменную типа USHORT. Получается что-то вроде





Неделя тестировщиков на Хабр Карьере


Здравствуйте, это канал об аниме? -- Да. -- Как мне пропатчить KDE2 под FreeBSD? Турбо

Мы спросили, нам ответили: каких тем ждут на Хабре

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В ІТ

## 153 085 ₽/Mec.

— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 11 900 анкет, за 1-ое пол. 2022 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!



Проверить свою зарплату

#### ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ ЗА СУТКИ

вчера в 17:20

#### Личный опыт выгорания

+40

**14K** 

43

47 +47

вчера в 17:00

#### Антиматерия и бариогенезис. Три причины, почему нет антивещества, но есть мы

+18

**4.1K** 

25

2 +2


сегодня в 08:32

Легальный способ копировать импортные изделия. Пошаговая инструкция

140 © c av

11

AE 14E



Ваш аккаунт	Разделы	Информация	Услуги
Войти	Публикации	Устройство сайта	Корпоративный блог
Регистрация	Новости	Для авторов	Медийная реклама
	Хабы	Для компаний	Нативные проекты
	Компании	Документы	Образовательные
	Авторы	Соглашение	программы
	Песочница	Конфиденциальность	Мегапроекты
	f w	<b>A</b>	+
Настройка языка			
Техническая поддержка			
Вернуться на старую версию			
© 2006–2022, Habr			