




Arhitectura sistemelor de calcul Lect. Dr. Ozten CHELAI

Facultatea de Matematica si Informatica Universitatea Ovidius Constanta

Partea de procesare. Microprocesorul

- Partea de procesare, care in principal include UCP, este inclusa intr-un circuit integrat numit microprocesor
- UCP este partea sistemului de calcul care citeşte instrucţiunile unui program depus în memoria principală, le decodifică şi le execută secvenţial (una după alta).
- Microprocesorul este un circuit integrat (CI) care comunica cu exteriorul prin pini. In functie de directia pe care circula semnalele acestia se clasifica in:
 - pini de intrare prin care microprocesorul primeste semnale de la celelalte unitati functionale ale sistemului de calcu
 - pini de iesire prin care microprocesorul transmite semnale celorlalte unitati functionale
 - pini de intrare/iesire prin care microprocesorul poate primi si transmite semnale..
 - In functie de tipul datelor vehiculate prin pini avem:
 - pini de adresa
 - pini de date
 - pini de control (magistrala, intreruperi, semnalizare, etc.)
 - pini de stare
 - pini de alimentare si masa





Microprocesorul.

Unităţi funcţionale

- CPU (Central Processing Unit) unitatea centrală de prelucrare. Reprezintă unitatea de procesare (execuţie) a instrucţiunilor, aritmetica numerelor întregi şi de coordonare a întregului sistem.
- FPU (Floating Point Unit) unitatea în virgulă mobilă, specializată în aritmetica numerelor reale reprezentate în format virgulă mobilă (standard IEEE 754)
- MMU (Memory Management Unit) unitatea de gestiune a memoriei, realizează automat gestiunea memoriei.
- MMX (MultiMedia eXtension) unitate multimedia specializată în prelucrări grafice
- Unitatea centrală de prelucrare (CPU) include următoarele unităţi funcţionale:
 - UAL (Unitatea Aritmetica si Logica) reprezinta o unitate combinaţională cu două intrări şi o ieşire care executa operaţii aritmetice si logice.
 - **UC (Unitatea de Comanda)** este unitatea functionala care programează execuţia secvenţială a tuturor operaţiilor necesare efectuării instrucţiunilor, generând semnale de comandă pentru tot sistemul, dirijând fluxul de date, corelând viteza de lucru a unităţii centrale de prelucrare cu memoria, etc.. Activitatea unităţii de comandă este pilotată de un *semnal de ceas* a cărui frecvenţa este acum de ordinul sutelor de MHz.
 - Registrii Aceştia reprezintă elemente de memorare în care se stochează temporar date sau adrese. Unii sunt folosiți pentru urmărirea execuției instrucțiunilor (registrul contor de program), alții sunt folosiți în calcule (registri cu scop general), altul păstrează starea programului în execuție (registru de stare), alții pentru calculul adreselor de memorie (registri de adresă). Aceştia reprezintă cea mai rapidă formă de memorie din sistem fiind direct conectați la UAL.
- Efectuarea transferurilor de date şi comenzi intre unitatile functionale ale microprocesorului se face pe magistrala internă de date a microprocesorului.
- Semnalele electrice prin care microprocesorul dă comenzi de execuţie către memorie şi către celelalte componente din sistem se numesc semnale de comandă.
- Semnalele electrice prin care microprocesorul culege informatii privind starea componentelor din sistem se numesc semnale de stare.
- Caracteristicile microprocesorului :
 - Frecventa ceasului viteza cu care executa instructiunile
 - Numarul de biti = Laţimea magistralei de date Lungimea (numărul de biţi) regiştrilor interni se corelează de obicei cu lăţimea (numărul de linii) ale magistralei de date. Aceasta e măsura numărului de biţi ai microprocesorului. Microprocesoarele cu structura fixă sunt de 8,16,32,64 biti.
 - Laţimea magistrala de adrese Registrul de adrese, respectiv lăţimea magistralei de adrese defineşte spaţiul de memorie adresabil direct de microprocesor. O magistrală de adrese de 16 biti permite adresarea a 216=65536 celule distincte, iar 20 linii de adresă ne duc în lumea megaocteţilor: 220=1.048.576 celule adresabile.
 - Setul de instructiuni operatiile pe care le poate executa
- Memoria adresata direct de microprocesor se poate impartii in memorie program, memorie de date si memorie de stiva. Memoria program contine instructiuni executabile de catre microprocesor, iar memoria de date date utilizate de instructiunile programului.

ARHITECTURA ŞI FUNCŢIONAREA UCP






UCP. Descrierea unităților funcțional

- UAL este circuitul din structura microprocesorului care proceseaza informatia realizând operatii aritmetice si logice. Este un circuit combinational cu doua intrari si o iesire si necesita registre de memorare temporara atât pentru intrari cât si pentru iesire. Rezultatu operatie este stocat in tot intr-unul din registrii de intrare. Acesti registrii se numesc de tip acumulator.
- Numaratorul de adrese (program counter, PC) pastreaza adresa locatiei care contine urmatoarea instructiune executat. Programul este stocat in memorie ca o succesiune de instructiuni ce trebuie executate secvential de catre microprocesor. La executarea unei instructiuni, continutul PC este automat marit cu o unitate pentru a indica urmatoarea instructiune de executat. Exista posibilitatea de prescriere a registrului PC, i.e. se introducere a altor valori decât celor obtinute prin ordinea naturala (salturi in program necesare in decizii si bucle). Pentru initierea unui program H incarcat PC cu adresa de inceput corespunzatoare .Prin comanda de RESET aplicata MICROPROCESORULUI, numaratorul de programe este incarcat cu o adresa fixata de catre producator, in general aceasta este OOOOH. Comanda RESET (initializare) se da automat la punerea in functiune a microprocesorului dupa conectarea tensiunii sau se aplica din exterior.
- Registrul de adresare a memoriei. Acest registru tampon de adresare denumit buffer de adresare e conectat la magistrala de adresare a memoriei, sau a posturilor de I/O. Continutul registrului PC e transferat in bufferul de iesire care va aplica pe magistrala exterioara de adresare un cuvant binar de un bit ce reprezinta adresa unei locatii de memorie sau adresa unui port de I/E. Dar incarcarea buffului de adresare se poate face nu numai la PC, cât si de la alte elemente ale microprocesorului rezulta ca pe magistrala de adresare se pot aplica si cuvinte de adresa diferite de continutul registrului PC. Unele instructiuni pot incarca registrele de iesire cu o adresa rezultata din continutul lui PC la care se adauga sau se scade un numar rezultat in urma anumitor calcule (adesea generind multiple variante de adresare).
- **Registrul** de I/O (buffer I/O). Prin acest buffer de I/O se realizeaza legatura dintre magistrala de date interioara a microprocesorului si magistrala de date exterioara a sistemului, deci vehiculeaza curentele de date si instructiuni.
- Registrul de instructiuni, RI. Dupa ce un cuvant instructiune e adus din memorie prin bufferul de I/O pe magistrala interna a microprocesorului. O copie a acestui cuvant va fi inscrisa in registrul de instructiuni. Registrul RI pastreaza instructiunea pe durata executarii acesteia. O data copiata instructiunea in RI continutul numaratorului de adrese este automat incrementat cu o unitate PC+1. Instructiunea este divizata in 2 câmpuri: câmpul codului operatiei, OPCODE si câmpul operandului(sau adresei operandului). Bitii din codul operatiei se aplica decodificatorului instructiunii care, apoi prin unitatea de control, va genera toate semnalele de control necesare executiei instructiunii reprezentata de codul operatiei. Câmpul adresa operandului se aplica bufferului de adresare pentru a forma adresa din memorie unde se afla operandul necesar operatiei.
- Regiştri de tip acumulator Acesştia sunt regiştri, din structura μp, cu cea mai frecventa utilizare. În acestia se pătrează operanzii expresiilor aritmetice sau logice. Rezultatul operației efectuate de UAL se depune in unul din registrii de intrare, alterand continutul vechi al registrului. Microprocesorul permite efectuarea unor operatii (cu un singur operand) folosind aceşti regiştri: stergerea acumulatorului (toti bitii pusi pe 0), inscrierea tuturor bitilor cu valoarea 1, deplasarea dreapta, stânga, complementarea continutului etc.
- Registrul indicatorilor de conditii. Prin această denumire se intelege un grup de bistabile (flaguri, fanioane) asamblate sub forma unui registru si citite simultan vor genera împreuna cuvântul de stare al programului PSW (Program Status Words). Bitii cuvântului de stare sunt înscrisi la valoarea 1 in urma unor teste din timpul executiei operatiilor aritmetice si logice ale programului. Setul de instructiuni contine si instructiuni condiţionale (instructiunea se execută numai dacă fanionul respectiv e setat). O instrucţiune condiţională e utilizată pentru realizarea unei ramificaţii (salt) in program, adică se schimbă succesiunea de citire din ordinea naturala a instructiunilor de memorie, prin încarcarea PC cu o anumită adresă.
- Unitatea de control e partea care supervizeaza functionarea corecta a sistemului de calcul. Comenzile generate de unitatea de control se obtin in urma decodificarii instructiunilor, a cererilor de intrerupere (primite de la elementele microsistemului) si a impulsului de ceas.
 - Modalitatile de implementare a unitatii de control sunt:
 - prin microprogramare. Instructiunile reprezintă microprograme, alcătuite din microinstructiuni (inscrise intr-o memorie speciala) executate prin interpretare.
 - **Hardware** instructiunile sunt direct executate de harware. Se spune ca unitatea de comanda este cablata.

Organizarea registrilor si a memoriei

- datelor
- Adresarea memoriei. Memoria program este împărţită în 4 segmente de memorie corespunzător tipului datel stocate. Acestea sunt:
 - Segmentul de cod in care se pastreaza codul program
 - Segmentul de stivă in care se pastreaza datele corespunzatoare apelurilor de proceduri (subprograme)
 - Segmentul de *date* in care se pastreaza datele prelucrate in program
 - Segmentul de date suplimentar numit extrasegment.- in care se pastreaza tot date, dar utilizat in special pentru lucrul cu siruri (pastreaza sirul destinatie)
- Aceste segmente sunt de 64 kocteţi fiecare.
- Pentru referirea adreselor de memorie se folosesc regiştri segment şi registri offset.
- Registrii segment păstrează adresa de început a segmentului (adresa de bază, AB), iar registrii offset (depl.) deplasamentul în segment.




- Dimensiunea registrilor este de 16 biţi, iar adresa de memorie de 20 biţi.
 - Adresa efectivă (AE) de memorie se obţine astfel:
 - AE = AB0000+depl.
 - Unde AB0000 reprezintă adresa de bază deplasată la stănga cu patru de zero. Se obţine astfel o adresă pe 20 de biţi.
- Referirile în segmentul curent, numite de tip *near*, se fac specificându-se doar deplasamentul în acelaşi segment, iar referirile la segmente exterioare, de tip *far*, se fac specificându-se şi adresa de bază şi deplasamentul în segmentul respectiv.

Microprocesorul Intel8086. Organizarea registrilor si a memoriei



- Registrii segment sunt:
- CS (Code Segment) registrul segment de cod
- SS (Stack Segment registrul segment de stivă
- DS (Data Segment) registrul segment de date
- ES (Extra Segment) registrul segment extra de date
- Registrii offset asociaţi sunt:
- IP (Instruction Pointer) contorul de program sau indicatorul de instrucţiuni
- SP (Stack Pointer) indicatorul de vârf al stivei
- BP (Base Pointer) indicator de bază (folosit în modul bazat de adresare)
- SI (Source Index) indexul sursă
- DI (Destination Index) indexul destinaţie.
- Regiştri generali
- Regiştrii cu scop general participă la operaţii aritmetice sau logice. În ei se stochează operanzii şi rezultatele oparaţiilor. Sunt patru regiştri pe 16 biţi: AX, BX, CX, DX.
- Se poate lucra cu regiştri de un octet AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL.



Microprocesorul Intel8086. Organizarea registrilor si a memoriei. Registrul de stare (PSW)

15	14	13	12	11	_ 10	_9_	. 8	7	. 6	5	_ 4	_3_	. 2	_1_	. 0
				0	D	ı	Т	S	Z		A		Р		O



- PSW (Program Status Word) este registrul de stare sau registrul indicatorilor de condiţii
- Este alcatuit din flaguri sau indicatori de condiție care arata starea programului in executie.
- Indicatorii de condiţii sunt următorii:
- C indicatorul de transport (carry)
 - = 1 indica existenţa unui transport dela/la cel mai semnificativ bit al rezultatului
 - = 0 indica ca nu exista un transport dela/la cel mai semnificativ bit al rezultatului
- P indicatorul de paritate (parity)
 - = 1 indica existenţa unui număr par de biţi de acelaşi fel ai rezultatului
 - = 0 indica existenţa unui număr impar de biţi de acelaşi fel ai rezultatului
- A indicatorul de transport auxiliar (auxiliary carry)
 - = 1 indica existența unui transport dela/la digitul (nibble) mai puţin semnificativ la cel mai semnificativ al rezultatului
 - = 0 indica ca nu exista un transport dela/la digitul (nibble) mai puţin semnificativ la cel mai semnificativ al rezultatului
 - Z indicatorul de zero (zero)
 - = 1 indica o valoare zero ca rezultat
 - = 0 indica un rezultat diferit de zero
- S indicatorul de semn (sign)
 - = 1 indica un rezultat negativ
 - = 0 indica un rezultat pozitiv
- O indicatorul de depăşire aritmetică (overflow)
 - = 1 indica existența unei depășiri aritmetice (marimea rezultatului depășește capacitatea de stocare a registrului rezultat)
 - = 0 indica că nu existentă o depășire aritmetice
- Aceşti indicatori se poziționează după operațiile aritmetice și logice, corespunzător rezultatului.
- Indicatorii de condiţii D, I, T se mai numesc şi de control pentru sunt setaţi prin program.
- D indicator de direcţie (direction)
 - = setat pe 1 produce autodecrementarea în operațiile cu șiruri
 - = setat pe 0 produce autoincrementarea în operațiile cu șiruri
- I = indicator de întrerupere (interrupt)
 - = setat pe 1 activează sistemul de întreruperi
 - = setat pe 0 dezactivează sistemul de întreruperi
- T = indicator de trap (trap)
 - = setat pe 1 pune procesorul în mod single step (microprocesorul se oprește după execuția fiecărei instrucțiuni).