## 1.4. ARHITECTURA STRATIFICATĂ A SISTEMULUI DE CALCUL

**Calculatorul numeric** este o masina care poate rezolva probleme prin executia unor instructiuni. Solutia problemei, descrisa prin secventa de instructiuni, se numeste **program**. Instructiunile sunt scrise dupa un anumit limbaj. Exista mai multe tipuri de limbaje care pot fi folosite pentru programarea calculatorului si deasemenea mai multe niveluri la care se poate privi sistemul de calcul.

In cartea sa "Organizarea structurata a calculatoarelor", Andrew S. Tanenbaumn descrie sistemul de calcul ca o ierarhie de niveluri abstracte, fiecare abstractizare bazandu-se pe cea inferioara in realizarea functiilor sale fara a cunoaste insa in detaliu continutul acesteia. Calculatorul privit la nivelul respectiv este considerat o **masina virtuala**,  $M_i$ , iar limbajul de programare pentru respectivul nivel **limbaj masina**,  $L_i$ . La nivelul cel mai inferior se afla calculatorul real care executa propriu-zis instructiunile sale masina,  $L_0$ . Nivelul superior comunica instructiunile sale nivelului inferior, care trebuie să le execute (evident prin instructiunile de nivel inferior). Instructiunile de nivel superior sunt ori **translatate** in instructiuni de nivel inferior (o intructiune  $L_1$  in mai multe instructiuni  $L_0$ ) formindu-se astfel un program in  $L_0$  si executat apoi de  $M_0$ , ori **interpretate** prin translatarea si executia pe rind a instructiunilor  $L_1$ .

NIVELUL FRAMEWORK-ULUI
NIVELUL LIMBAJULUI DE NIVEL INALT
NIVELUL LIMBAJULUI DE ASAMBLARE
NIVELUL SISTEMULUI DE OPERARE
NIVELUL ARHITECTURII SETULUI DE INSTRUCTIUNI
NIVELUL MICROARHITECTURII
NIVELUL LOGIC DIGITAL

Calculatoarele moderne sunt formate din doua sau mai multe niveluri. Exista masini cu sase niveluri. In fig. Nivelul 0 corespunde structurii hardware a masinii, nivelul 1 corespunde microarhitecturii, nivelul 2 arhitecturii setului de instructiuni, nivelul 3 sistemului de operare, nivelul 4 limbajului de asamblare, nivelul 5 limbajului orientat pe problema.

**Nivelul 0** numit si **nivel logic digital** cuprinde si **nivelul echipamentelor** (care se afla la cel mai scazut nivel si in care utilizatorul poate vedea tranzistoarele). La nivelul digital se afla obiectele numite **porti(gates)** care sunt construite din tranzistoare, dar au intrari si iesiri digitale (semnale ce reprezinta "0" sau "1"). Portile pot fi combinate pentru a forma o memorie de un bit care poate stoca "0" sau "1", iar memoriile de 1 bit pot fi combinate pentru a forma grupuri de 16, 32 sau 64 biti, numite **registre**.

La **nivelul microarhitecturii** se afla registre, o memorie locala si un circuit numit **UAL** (**Arithmetic and Logic Unit**) care poate executa operatii simple aritmetice si logice. UAL este o unitate combinationala cu doua intrari si o iesire. Aici se poate distinge o cale de date, prin care circula datele, una de adrese si una de control si stare. La unele calculatoare operatiile caii de date sunt controlate prin *microprogram*, iar la altele direct prin hardware. Microprogramul este un interpretor al instructiunilor nivelului superior.

**Nivelul setului de instructiuni**, numit si **ISA** (**Instruction Set Architecture**) reprezinta primul nivel programabil de catre utilizator. Aici gasim instructiunile masina furnizate de producator, care la rindul lor sunt interpretate sau executate prin hardware-ul de la nivelul inferior.

Nivelul urmator, al **sistemului de operare** este hibrid, adica se intilnesc si instructiuni ISA si instructiuni noi ale sistemului de operare care sunt interpretate de sistemul de operare sau direct de microprogram.

Primele trei nivele nu sunt utilizate de programatorul obisnuit, ci de **programatorii de sistem** care realizeaza sau intretin interpretoarele sau translatoarele pentru masina virtuala. De la nivelul 4 in sus masina virtuala este folosita de programatorii de aplicatie. Nivelurile 2 si 3 sunt de obicei interpretate, iar de la 4 in sus translatate, desi exista si exceptii. Alta deosebire este ca limbajele primelor trei niveluri sunt numerice (i.e. sunt alcatuite din siruri de numere). La nivelul 4 limbajul de programare se numeste **de asamblare** si reprezinta o scriere simbolica pentru nivelul inferior. Programul care interpreteaza limbajul de asmblare se numeste **asamblor**.

Limbajele de la nivelul 5 se numesc limbaje de nivel inalt (HLL = High Level Language) si sunt realizate pentru programatorul de aplicatii. Aici gasim: C, C++, Pascal, Prolog, Java, LISP, etc. Aceste limbaje sunt traduse prin translatoare numite compilatoare (exista si exceptii: Java este interpretat). Tot la acest nivel se afla si interpretoarele pentru aplicatii particulare anumitor domenii (matematica, chimie, etc.).

Nivelul **Framework-ului** reprezintă cadrul de dezvoltare aplicații, care oferă instrumente pentru dezvoltarea aplicațiilor complexe care necesită mai multe tehnologii și mai multe limbaje de programare. De exemplu aplicațiile internet, pentru a căror dezvoltare sunt necesare mai multe limbaje de programare și tehnologii (un framework este .NET de la Microsoft).


# 2. MEMORIA SISTEMULUI DE CALCUL

# 2.1.Organizarea memoriei

Memoria stochează informația în format binar.

Ea este compusă din *locații de memorie* care păstrează datele. Fiecare locație este referită printr-o *adresă*. Se poate imagina memoria ca un fișet cu multe sertare. Fiecare sertar reprezentănd o locație de memorie cu o adresă unică și care conține diferite obiecte. Conținutul sertarului se poate modifica prin obiectele care le conține. La fel și conținutul locației de memorie.

Dimensiunea locației de memorie este de un octet.



# 2.2. Unități de măsură pentru memorie

Deoarece orice sistem de calcul lucrează cu informația în sistem binar, adresele si datele stocate sunt reprezentate prin simple numere binare.

Unități de măsură a informației sunt:

- bitul = o cifră binară (0, 1)
- octetul (byte) = 8 biţi
- cuvântul (word) = 16 biţi
- dublucuvântul (doubleword) = 32 biţi
- dubludublucuvântul (doubledoubleword) = 64 biţi

Multiplii unităților de măsură sunt:

 $1 \text{ K (Kilo)} = 10^3$ 

 $1 \text{ M (Mega)} = 10^6$ 

 $1 \text{ G (Giga)} = 10^9$ 

 $1 \text{ T(Tera)} = 10^{12}$ 

1 P (Penta)=  $10^{15}$ 

 $1 \text{ E (Exa)} = 10^{18}$ 

 $1 \text{ Z(Zetta)} = 10^{21}$ 

 $1 \text{ Y(Yotta)} = 10^{24}$ 

Multiplii pentru măsurarea memoriei sunt:

 $1 \text{ Ki} = 2^{10}$ 

 $1 \text{ Mi} = 2^{20}$ 

 $1 \text{ Gi} = 2^{30}$ 

 $1 \text{ Ti} = 2^{40}$ 

 $1 \text{ Pi} = 2^{50}$ 

 $1 \text{ Ei} = 2^{60}$ 

 $1 \text{ Zi} = 2^{70}$ 

1  $Y_i = 2^{80}$ 

## 2.3. Caracteristicile memoriei:

- 1. capacitatea memoriei = numărul de locații de memorie
- 2. *timpul de acces* = timp de obţinere a valorii stocate în locaţia de memorie de la accesarea ei.
- 3. rata de transfer = număr de locații transferate în unitatea de timp
- 4. operațiile efectuate asupra ei:
  - citire = redarea datelor stocate în memorie

scriere = stocarea datelor în memorie.

## 2.4. Tipuri de memorie

Din punct de vedere al localizării, există două tipuri de memorie în sistem:

- memoria internă accesată direct de microprocesor
- memoria externă stocheză permanent datele care sunt transferate în memoria RAM pentru procesare

### 2.5. Memoria internă

Memoria internă este compusă din:

- memoria *RAM (Random Access Memory)* cu acces aleator la date, care realizeză ambele tipuri de operații (citire, scriere)
- memoria *ROM (Read Only Memory)* realizează numai operaţia de citire (conţinutul nu poate fi alterat).
- Memorie CMOS alimentată permanent de la o baterie şi care stocheză informații de configurare (setup) ale sistemului de calcul.

#### Ierarhia memoriei

. . . . . .

#### 2.5.1. Memoria RAM

Există două tipuri de bază (în funcție de implementarea ei):

- memorie statică (SRAM)

Memorie realizată din CBB (circuite basculante bistabile) care pentru anumite semnale date la intrare si în funcţia de starea anterioară a circuitului, furnizeză o iesire de 0 sau 1.

Are timp mic de acces, deci este foarte rapidă.

Păstrează informația cât timp este alimentată cu tensiune.

- memorie *dinamică (DRAM)* 

Realizată din condensatori, încărcați cu o sarcină electrică sau descărcați, corespunzător lui 1 respectiv 0 logic.

Deoarece condensatorii se descarcă în timp trebuie reîncărcaţi periodic. Operaţia de reîncărcare se numeşte *refresh de memorie*.

Timpul de acces este mai mare decât la SRAM.

Pentru memoria RAM mai există următoarele implementări:

- EDO RAM Extended Data Out RAM care sealizează simultan citirea şi scrierea memoriei
- ERAM Enhanced RAM memorii DRAM care implementează şi paginarea memoriei = FPM (?) Fast Page Mode memorii cu paginare rapidă.
- S-RAM Synchronous RAM sincronizate separat pe baza unui semnal de tact şi cu un cache integrat
- CDRAM Cached RAM idem S-RAM, dar cu cache-ul mai mare
- R-RAM RAMBus RAM memorie cu magistrale interne rapide.


#### Cipuri de memorie

Pentru a obţine o dimensiune de memorie se pot folosi diferite cipuri de memorie (de 1, 4, 8, 16, 32 biţi). Cipurile grupate formează plăcuţe de tip:

- SIPP (Single Inline Pin Package) cu conector în formă de pini
- SIMM (Single Inline Memory Modules) cu conector în formă de placă
  - DIMM (Dual Inline Memory Modules)

Acestea se introduc în soclul de memorie aflat pe placa de bază.

Un cip de memorie este un circuit integrat cu pini de intrare, ieşire şi intrare/ieşire.



Unde:

- A<sub>0</sub> A<sub>n</sub> reprezintă biţii de adrese
- D<sub>0</sub> D<sub>m</sub> reprezintă biţii de date
- CS este pinul de selecte a circuitului (ChipSelect)
- WE este pinul de activare a scrierii (WriteEnable)
- OE este pinul de activare a ieşirii (OutputEnable)

#### 2.5.2. Memoria cache

Memoria de tip RAM este mai lenta decat viteza de lucru a microprocesorului. In consecinta datele solicitate de microprocesor vin mai lent, iar microprocesorul trebuie sa introduca stari de asteptare (wait states) pentru sincronizarea operatiilor. Memoria cache este introdusa ca o memorie tampon, mai rapida si mai aproape de microprocesor (timpul necesar parcurgerii traseului pana la memorie fiind mult mai scurt).

Memoria cache este divizata fizic in doua nivele:

- *memoria cache primara* sau *interna* sau memoria cache pe circuit, plasata in chiar chipul microprocesorului, dar de dimensiuni mai mici
- *memoria cache secundara* sau *externa* sau memoria chache pe placa, plasata in exteriorul microprocesorului si de dimensiuni mai mari

Activitatea memoriei cache este controlata de un un *controller de memorie cache* care gestioneaza adresele si operatiile de citire/scriere efectuate de memorie.

La nivelul memoriei cache interne se realizeaza o distinctie intre tipurile de date stocate in memorie. In consecintia implementarile sunt diferite pentru memoria cache pentru cod, memoria cache pentru date si memoria cache pentru gestiunea memoriei. Memoria cache pentru cod are o implementare de conducta deoarece programele se executa secvential. In conducta este incarcata o secventa de instructiuni care este cel mai probabil sa se execute. Conducta se goleste la aparitia instructiunilor de salt, dar se reumple cu instructiunile de la adresa de salt. Celelalte memorii cache au implementari asociative deoarece informatia nu este atat de predictibila ca a codului. Microprocesoarele mai noi dispun de doua nivele de cache intern.

Memoria cache externa se afla pe placa de baza a sistemului si este formata din cipuri de memorie foarte rapide (de tip SDRAM) cu timpi de acces foarte mici. La acest nivel nu se realizeza o distinctie intre tipurile de date manipulate, iar implementarea pentru aceasta memorie este asociativia.

<u>Modul de lucru</u> pentru memoria cache este urmatorul: microprocesorul cauta datele necesare in cache-ul intern, daca nu le gaseste (cache miss) le cauta in cache-ul extern, iar daca nu sunt nici in acesta le cauta in memoria RAM.

### 2.6. Memoria externă

<u>Memoria</u> externă reprezintă suportul pentru stocarea permanentă a datelor. Caracteristici:

- caracteristicile generale ale memoriei
- densitatea de înregistrare a datelor = număr de biţi/unitate de stocare.

#### Medii de stocare a datelor

- 1. Magnetice:
  - Harddiscul (HD)
  - Floppy discul (FD)
  - Harddiscul portabil (HPD)
  - Banda magnetică (streamer)
- 2. Optice:
  - Discul CD-ROM
- 3. Magneto-optice:
  - Discul magneto-optic
- 4. Memoria Flash

#### Banda magnetică

- informația stocată în format binar similar procesului Hi/Fi
- există două tipuri de benzi magnetice:
  - cu înregistrare analogica (capacități de 50MB 1GB)
  - cu înregistrare digitală (DAT Digital Audio Tape) capacităţi de până la 5GB.şi densitate mare de înregistrare a datelor şi mult mai performante beneficieând de avantajele prelucrărilor digitate. Sunt stocate şi informaţii de control pentru securizarea datelor.
- accesul la informație se face secvențial
- informația este organizată în cadre, înregistrări, piste.
- pret mic => capacitate mare => ideală pentru stocări masive de date
- timp mare de acces

Mai utilizată este banda Streamer.

## Discul flexibil (Floppy disk)

- Construcţie: disc flexibil din plastic pe care este depus un strat subţire de material magnetic (oxid de crom). Dispun de capete de citire/scriere pentru fiecare faţă a discului.
- înregistrarea informației se face prin magnetizare/demagnetizare.
- Capacitate mică de stocare a datelor
- Timp mare de acces.
- Rată mică de transfer.
- Unitatea de disc cuprinde un controller de disc care dă funcţionalitate prin implementarea interfeţei cu unităţile componente şi a operaţiilor asupra discului.

- Organizarea informaţiei pe disc în sectoare, piste (numerotate începând cu 0 din centrul discului).
- Pentru păstrarea informației pe disc trebuie realizată opearția de formatare.
- Acces direct la blocurile de memorie
- Accces simultan la mai multe fisiere

#### Harddiscul

- Numit şi disc *dur,amovibil, fix* sau *Winchester*, este cel mai utilizat mediu de stocare în sistemele actuale.
- Construcţie: mai multe discuri magnetice suprapuse, prinse pe acelaşi ax, înregistrate pe ambele feţe, capete de citire/scriere pentru fiecare faţă.
  In funcţie de mobilitatea capetelor există: HD cu capete fixe şi HD cu capete mobile.
- Capacitate mare de stocare a datelor
- Timp de acces mai bun decât la floppy
- Rată mare de transfer a datelor
- Densitate mare înregistrare
- Organizarea informaţiei pe disc:
  - piste zone circulare concentrice ape unui disc. Numerotarea pistelor prin interţesere (interleaving)
  - Sectoare reprezintă unități de transfer a informației pe disc şi de diviziune a pistelor (o pistă formată din mai multe sectoare). Un sector este format dintr-un număr de octeți (putere a lui 2). La DOS, 512 octeti.
  - Clustere organizare logică a mai multor sectoare şi formând unităţi de alocare.
  - Cilindri reprezintă pistele active. Un cilindru este format din pistele cu aceeași rază.
- Acces direct la blocurile de memorie: pentru a ajunge la o înregistrare trebuie indicat cilindrul, pista, sectorul și adresa de început în sector.
- Acces simultan la mai multe fisiere
- Discul trebuie pregătit pentru păstrarea informaţiei prin formatare. Aceasta are două etape:
  - Formatarea primară (de nivel scăzut-low level) stabilirea structurilor de piste circulare, concentrice și a sectoarelor pe disc.
  - Formatarea logică ce cuprinde partiţionarea discului corespunzător căreia discul este împărţit în mai multe unităţi logice numite partiţii.

#### **Discul optic**

- Densitate foarte mare de înregistrare pe suprafață mică
- Construcţie: material policarbonat, foarte dur şi rezistent pe care se depune un strat fin de aluminiu reflectorizant.
- Tehnologie laser pentru înregistrare/redare. Scrierea se face printr-o rază foarte dură care arde adâncituri (pits) pe spirală. Zonele nealterate ale spiralei sunt numite lands. Un 1 logic este reprezentat printr-o succesiune pit/land, iar 0 logic prin succesiuni pit-pit sau land-land.
- Două tipuri în funcție de caracterul permanent al datelor stocate:
  - Discuri reversibile R/W
  - Discuri ireversibile RO
- Organizarea informaţiei pe disc o pistă în spirală cu parcurgere din interior la exterior. Pista este împărţită în sectoare cu dimensiunea de 2048 octeţi.
- Capacitate mare de stocare
- Timp bun de acces
- Densitate mare de înregistrare.

- Exemplu: discurile CD-ROM

## **Discul magneto-optic**

- operațiile de citire/scriere se fac prin procedee magnetice și optice.

### Memoria Flash

Memorie asemanatoare celei RAM cu consum redus de energie si care se cupleaza foarte rapid. Are forma unei cartele de credit (extraplata). Este accesata printr-o interata speciala.

Iscrierea se face ca la EPROM-uri.

Timp de acces foarte bun.

Alimentate de la o baterie.

Capacitate mica de stocare.

Pret foarte mare. Utilizate la laptopuri.

# Codificarea informației

Informația, pentru a fi procesată, trebuie transformată în sistem binar. Acest lucru se realizează prin *codificare*.

## 1. Reprezentarea numerelor:

C <sub>n-1</sub> C <sub>n-2</sub>		C <sub>1</sub>	C <sub>0</sub>
-----------------------------------	--	----------------	----------------

- Numerele întregi sunt sunt reprezentate binar în mărime şi semn.
  - Reprezentarea in marime

$$N = \sum_{i=0}^{n-1} c_i 2^i$$

• Reprezemtarea in marime si semn

$$N = (-1)^{s} \sum_{i=0}^{n-1} c_{i} 2^{i}$$

• Reprezentarea in complement fata de 2

Numerele negative sunt reprezentate în complement față de doi

$$N = (-1)^{s} \left( \sum_{i=0}^{n-1} \overline{c}_{i} 2^{i} + 1 \right)$$

• Numerele cu zecimale|reale sunt reprezentate în virgulă mobilă (Floating Point)

S	М	E
---	---	---

Unde **S=bit de semn, M=mantisa**, **E=exponentul** fiecare pe un numar de biti. IEEE a elaborat **standardul IEEE754** pentru numere in virgula mobila cu 4 formate: 2 pe 32 biti simple si 2 extinse pe 64 biti.

- Reprezentarea numerelor zecimale
  - BCD (Binary Coded Decimal)— cod pe 4/8 biţi pentru reprezentarea cifrelor zecimale
    - BCD neimpachetat o cifra se codifica pe un octet in digitul mai putin semnificativ

• BCD impachetat – doua cifre se codifica pe un octet

74	30
С	С

## 2. Reprezentarea caracterelor

Există mai multe standarde de codificare a caracterelor, dintre care cele mai utilizate sunt:

- **ASCII** pentru caractere cod pe 7/8 biţi pentru reprezentarea caracterelor
- UNICODE cod pe 16 biti (2 octeți pentru reprezentarea caracterelor)

## 3. Reprezentarea instructiunilor

CODOP	operanzi
-------	----------

### • Ordinea de stocare a datelor în memorie

Pentru date mai mari de un octet există două posibilități de ordonare:

- **big endian** în care octetul mai semnificativ este memorat întâi (la adresă mai mică)
- *litle endian* în care octetul mai semnificativ este memorat la adresă mai mare.

### 4. Coduri detectoare/corectoare de erori

Biti de date	Biti de control

Utilizeaza biti **suplimentari (biti de control)**, atasati bitilor de date, cu care se poate verifica corectitudinea datelor stocate sau transmise.