

Научно-производственное объединение «ЭРГА»

МАГНИТНОЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВО Серии «МГУ»

Паспорт. Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

BB	ЕДЕНИЕ	3
	НАЗНАЧЕНИЕ	
	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
	УСТРОЙСТВО	
	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	
	ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	
	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
8.	УТИЛИЗАЦИЯ	10
	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	
10.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	12
	иложение	





ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с указаниями настоящего паспорта. К работе с изделием допускается только персонал, изучивший данный паспорт и руководство по эксплуатации.



ВНИМАНИЕ! Запрещается допуск к работающему изделию персонала, использующего кардиостимуляторы или другие устройства жизнедеятельности!



ВНИМАНИЕ! Магнитная опасность.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий паспорт, совмещенный с инструкцией по эксплуатации, является документом, который позволяет ознакомиться с устройством и принципом работы данного изделия и устанавливает правила его эксплуатации, соблюдение которых обеспечивает поддержание его в рабочем состоянии

1. НАЗНАЧЕНИЕ



ВНИМАНИЕ! Все авторские права НПО «Эрга» защищены! Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена, помещена в какую-либо информационно-поисковую систему, или передана по каналам связи в любой форме и любым способом без предварительного получения письменного разрешения НПО «Эрга».

Магнитные герметизирующие устройства предназначены для оперативного устранения аварийных течей в угловых стыках, в сварных швах и на гладких поверхностях цистерн, труб, резервуаров, и др., находящихся под давлением.



Магнитные герметизирующие устройства по сравнению с традиционными хомутами, муфтами и т.п. имеют следующие преимущества:

- Быстродействие (ликвидация течи занимает время от нескольких секунд до нескольких минут);
 - Возможность использования в труднодоступных местах;
 - •Имеют сравнительно небольшую массу (несколько кг) и малые габариты;
 - Устанавливаются одним, максимум двумя рабочими.

В комплект поставки входят насадки различных размеров и форм. Возможно изготовление насадок по желанию заказчика.

Магнитные герметизирующие устройства соответствуют требованиям технического задания и технической документации, утвержденной в установленном порядке предприятием изготовителем.




Рис. 1. Общий вид магнитного герметизирующего устройства МГУ-1



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики герметизирующего устройства указаны в табл. 1.

Таблица 1.

1.	Материал магнитов в системе	Nd-Fe-B
2.	Сила отрыва магнитных блоков от герметизирующей емкости при плотном прилегании к стенке, кг 2х950 (толщина стенки не менее 25 мм 2х100 (толщина стенки не менее 6 мм)	
3.	Температурный диапазон использования оснастки, °С	от -50 до +50
4.	Масса, кг	35
5.	Габариты, мм	861x308x204

3. УСТРОЙСТВО

Магнитные герметизирующие устройства, производимые ООО "ЭРГА" включают в себя два основных узла:

- Фиксирующий магнитный блок (1) для установки на ферромагнитный корпус аварийного объекта (трубопровода, резервуара, цистерны и т.д.).
- Узел герметизации, с помощью которого непосредственно производится устранение течи.

Фиксирующий магнитный блок с управляемым магнитным полем состоит из магнитной системы, расположенной внутри корпуса. Рабочее и нерабочее положение фиксирующего магнитного блока регулируется поворотом рычага (2) (происходит "ВКЛ" и "ВЫКЛ" магнитного поля).

Узел герметизации включает в себя непосредственно уплотняющий элемент (3), прижимной винт с фиксатором (4) и механизм (5), обеспечивающий подвод уплотняющего элемента непосредственно к дефектному месту.

Магнитные герметизирующие устройства укомплектованы насадками (состоящими из металлического корпуса с уплотнителем стойким к нефтепродуктам) различных размеров и форм для обеспечения более широких возможностей в части размеров и формы герметизируемых отверстий.






Рис. 2. Состав изделия МГУ-1



ВНИМАНИЕ! Перемещение ручки захвата из положения выкл. в положение вкл. и обратно осуществлять плавно, без резких движений во избежание травм.

Крепление МГУ к аварийной емкости производится посредством двух магнитных блоков(1). Магнитные блоки шарнирно соединены с корпусом (5), внутри которого перемещается узел герметизации. В комплект поставки входят несколько типов насадок (3). Замена одной насадки на другую занимает не более 3 секунд.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1. К работе, вводу в эксплуатацию, и техническому обслуживанию магнитного герметизирующего устройства, должен допускаться только персонал, изучивший данный паспорт и руководство по эксплуатации и ознакомленный с правилами техники безопасности.
- **2.** Лица, ответственные за оборудование и технику безопасности, должны знать что:





Подошва магнитного герметизирующего устройства и контактирующая с ней поверхность резервуара должны быть чистыми



Запрещено использовать как подъёмное устройство



Остерегайтесь попадание конечностей между магнитным фиксатором герметизирующего устройства и поверхностью резервуара




Убедитесь что магнитное герметизирующее устройство правильно расположено на поверхности резервуара

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- 1. Аккуратно извлеките МГУ из упаковочного ящика.
- **2.** Перед использованием убедитесь, что рычаг на фиксирующем магнитном блоке находится в положении "ВЫКЛ".
- **3.** Во время работы подошва магнитного герметизирующего устройства и контактирующая с ней поверхность резервуара должны быть чистыми.
- **4.** В зависимости от типа и размеров герметизируемого отверстия выберите необходимый тип насадки.



- **5.** Подведите насадку к чаше прижимного винта . Установите насадку таким образом, чтобы чаша располагалась примерно по центру насадки.
- **6.** Возьмите устройство и аккуратно подведите его к аварийной емкости так, чтобы прижимной винт с насадкой перекрывали герметизируемое отверстие.



7. Движением руки переместите рычаг захвата из положения «ВЫКЛ» в положение «ВКЛ» до полной фиксации рычага (рычаг должен перемещаться с некоторым усилием). Устройство зафиксируется на емкости.




Рис. 4.

- **8.** Посредством перемещения прижимного винта с насадкой в отверстии балки подкорректируйте, если это необходимо, положение насадки на герметизируемом отверстии.
- **9.** После этого, поворачивая рукоятку прижимного винта, добейтесь плотного прилегания насадки к аварийной емкости.

Для того, чтобы снять $M\Gamma Y$ с аварийной емкости, сначала поворотом рукоятки прижимного винта отведите насадку от герметизируемого отверстия, затем поверните



рычаг фиксирующего магнитного блока в положение "ВЫКЛ", освободив его из зафиксированного положения и снимите МГУ.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- **1.** Магнитное герметизирующее устройство серии «МГУ» может транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с нормами и правилами, действующими на каждом виде транспорта.
- **2.** При транспортировании обеспечить устойчивое положение устройства во избежание смещений и ударов, что может привести к поломке магнитной системы.
- **3.** Магнитное герметизирующее устройство сопровождается документами, содержащими следующие данные:
 - товарный знак;
 - условное обозначение;
 - год и месяц выпуска;
 - свидетельство о приемке.
- **4.** Магнитное герметизирующее устройство серии «МГУ» сохраняет работоспособность после транспортировки и хранения сроком до 1 года при температуре окружающей среды от -40° до $+40^{\circ}$ и относительной влажности воздуха не более 80%.
 - 5. Хранить и транспортировать в положении "ВЫКЛ".

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2.

№ п/п	Наименование	Кол- во
1.	Магнитное герметизирующие устройство МГУ-1	1
2.	Паспорт. Руководство по эксплуатации	1
3.	Паспорт. Руководство по эксплуатации на магнитный грузоподъемный захват серии «МГ»	1
4.	Набор сменных насадок	
	150x150 ,400x100, 100x100	1
5.	Упаковка	1



8. УТИЛИЗАЦИЯ

Составные части магнитного герметизирующего устройства не представляют опасности для здоровья людей и окружающей среды и подлежат утилизации потребителем после окончания срока службы по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем магнитное герметизирующее устройство.

Составные части магнитного герметизирующего устройства рассортировать по виду содержащихся в них материалов и направить на утилизацию, не смешивая разнородные материалы.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 1. Гарантия устанавливается в течение 12 месяцев, и начало гарантии фиксируется с момента поставки оборудования Покупателю.
- 2. Гарантийные обязательства распространяются на подтвержденные заводские технические дефекты. Гарантийные обязательства не распространяются на замену расходных материалов, вышедших из строя по причине нормального (естественного) износа или узлов и деталей, поврежденных в результате аварийных случаев, возникших не по вине Поставщика (например, возникших в результате нарушения правил эксплуатации).
- 3. Покупатель обязан уведомить Поставщика о выявленных дефектах и предоставить Поставщику возможность произвести констатацию этих дефектов.
- 4. Расходы, связанные с проездом и проживанием специалистов Поставщика, а также с доставкой необходимых инструментов и заменяемых узлов и деталей, несет Покупатель.
 - 5. Расходы по демонтажу оборудования на месте несет Покупатель.
 - 6. Гарантия недействительна, если:
 - 6.1. Не были полностью выполнены все правила эксплуатации в соответствии с общепринятыми требованиями, требованиями завода-изготовителя (Поставщика), характеристиками изделия;
 - 6.2. Предмет поставки был, подвергнут изменениям, либо в оборудовании были встроены части инородного происхождения без письменного согласия Поставщика;



- 6.3. Детали имеют повреждения, возникшие вследствие ошибок при эксплуатации, небрежности, ненадлежащего содержания, хранения, транспортировки;
- 6.4. Поставляемое на гарантийный ремонт изделие находится не в полной комплектации (нет части магнитов и других элементов влияющих на основные технические характеристики изделия).
- 7. Гарантия на изделие не включает в себя техническое обслуживание оборудования в течение гарантийного срока.
 - 8. Гарантия действительна при наличии:
 - 8.1. Контракта на поставку;
 - 8.2. Технической документации, передаваемой поставщиком (паспорт, руководство по эксплуатации и др.);
 - 8.3. Акта-рекламации, подписанного представителем эксплуатирующей организации и представителями Поставщика, и заверенного печатями;
 - 8.4. Прямых доказательств неисправности по вине Поставщика.
- 9. В случае выхода оборудования из строя, его демонтаж осуществляется только после проверки оборудования на месте монтажа представителем Поставщика или, при невозможности выезда на объект, по согласованию с Поставщиком, только после получения и рассмотрения последним акта-рекламации, указанного в п.8.3., с подробным описанием гарантийного случая (приложенными фото и видео материалами).
- 10. Поставка новых узлов, частей или агрегатов, следующая из гарантийных обязательств, осуществляется Поставщиком на условиях поставки по основному Контракту, в дополнительно согласованные сроки.
- 11. В случае замены или поставки новых узлов, частей и агрегатов, сроки гарантии на данное оборудование остаются прежними.
- 12. Детали, снятые и замененные в течение гарантийного срока, являются собственностью Поставщика.
- 13. Поставщик не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, причиненный вследствие выхода оборудования из строя.
 - 14. При обнаружении неисправностей обращаться по адресу:

РФ, 248018, г. Калуга, ул. Хрустальная, 22, т. +7 (4842) 79-42-80, 54-30-08.



10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Магнитное го	Магнитное герметизирующие устройство серии			
МГУ	No			
Изготовлено	и принято в соответ	ствии с техническим заданием и требованиям		
конструкторской до	кументации завода-	изготовителя.		
Дата изготов.	ления:	2017 г.		
Полпись		Штамп ОТК		



INFO@ERGA.RU 12 WWW.ERGA.RU



ПРИЛОЖЕНИЕ



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ «ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГА"

Основной государственный регистрационный номер: 1024001435281, место нахождения: Российская Федерация, Калужская Область, 248018, город Калуга, улица Хрустальная, дом 22, фактический адрес: Российская Федерация, Калужская Область, 248018, город Калуга, улица Хрустальная, дом 22, телефон: +74842543008, факс: +74842543008, электронная почта: info@erga.ru

в лице генерального директора Котунова Владимира Васильевича

заявляет, что Приспособления для грузоподъемных операций: подъемные устройства, серии: "ДМГ", "МГ", "АМГ"

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "ЭРГА", Место нахождения: Российская Федерация, Калужская Область, 248018, город Калуга, улица Хрустальная, дом 22, фактический адрес: Российская Федерация, Калужская Область, 248018, город Калуга, улица Хрустальная, дом 22, основной государственный регистрационный номер: 1024001435281, телефон: +74842543008, факс: +74842543008, электронная почта: info@erga.ru

Код ТН ВЭД ТС 8428909000, Серийный выпуск

Продукция изготовлена в соответствии с ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования". ТУ 5254-013-10856794-2015, ТУ 5254-012-10856794-2015

соответствует требованиям

ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", угвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № ТС-2015/3/01764 от 30.10.2015 года, выданного Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью "СПБ-Стандарт", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21AB94, сроком действия до 28.10.2016 года

Дополнительная информация

MI

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Схема декларирования 3д

Декларация обоответствии действительна с даты регистрации по 02.11.2020 включительно

В. В. Котунов

(нинциалы и фавилии руководители организации-завителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрании декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: TC N RU Д-RU.А.Л92.В.09288

Дата регистрации декларации о соответствии: 03.11.2015



ДЛЯ ЗАМЕТОК		

INFO@ERGA.RU 14 WWW.ERGA.RU



	ДЛЯ ЗАМЕТОК	
	R	
	3PIA)	