CN1
CPU Card Connector

Pin	Signal	Pin	Signal
1	/SH0	2	/SL0
3	/SL1	4	/SH1
5	/SL2	6	/SH2
7	/INT0	8	/IAK0
9	/INT1	10	/IAK1
11	/INT2	12	/IAK2
13	/RSIR	14	/KBIR
15	/IOIR	16	E
17	DGND	18	DGND
19	+5V	20	+5V
21	/RESET	22	CPUCK
23	/LDMA	24	/BGACK
25	/BR	26	/BG
27	BD0	28	BD1
29	BD2	30	BD3
31	BD4	32	BD5
33	BD6	34	BD7
35	BD8	36	BD9
37	BD10	38	BD11
39	BD12	40	BD13
41	BD14	42	BD15
43	DGND	44	DGND
45	+5V	46	+5V
47	A1	48	A2
49	A3	50	A4
51	A5	52	A6
53	A7	54	A8
55	A9	56	A10
57	A11	58	A12
59	/VMA	60	/VPA
61	+12V	62	/DTACK
63	/AS	64	READ
65	/LDS	66	/UDS
67	/CSYNC	68	/INITIO
69	VA10B	70	VA9B
71	R1	72	R2
73	MD0	74	MD1
75	MD2	76	MD3
77	MD4	78	MD5
79	MD6	80	MD7
81	MD8	82	MD9
83	MD10	84	MD11
85	MD12	86	MD13
87	MD14	88	MD15
89	DGND	90	DGND
91	+5V	92	+5V
93	RA1	94	RA2
95	RA3	96	RA4
97	RA5	98	RA6
99	RA7	100	RA8
101	/RSTSW	102	A16
103	A17	104	A18
105	A19	106	DOTCK
107	MREAD	108	/CAS
109	/RAS	110	A20
111	/HSYNC	112	/HDER
113	/VSYNC	114	/SFER
115	VID	116	/NMI
117	DGND	118	DGND
119	+5V	120	+5V

LISA_60_PIN_EDGE_MK5