# OPC 注册

两台 PC 机若想远程连接访问均需注册 OPC, 注册方法如下:

- 1: 下载 OPC. Automation 包:
- 2: 将所有 d11 文件拷贝到 C:/Windows/System32(64 位机器还需往 C:/windows/SysWOW64 中拷贝一份);
- 3: 用管理员身份打开 cmd, cd 到 C:/Windows/System32(64 位机器 cd 到 C:/windows/SysWOW64), 然后输入 regsvr32 OPCDAAuto. dll;
- 4: 重启电脑。

# OPC 和 DCOM 配置

本人采用的Win10操作系统以及Kepserver EX.v6虚拟服务器。


## 1: 添加用户

主机与客户机需使用相同的账户以及密码

打开"计算机管理": 本地用户和组--用户-右键--新用户


账号: opcuser 密码: 103098

选中用户不能更改密码以及密码永不过期



## 2:添加用户到 DCOM 组


组-DCOM-右键-添加到组-添加--立即查找--opcuser-确定



#### 3:更改防火墙规则


#### 开放 DCOM 访问

搜索-高级安全 windowsdefender-入站规则--找到 Windows Managerment Instrumentation(DCOM-in)--启用规则



# 4: 允许 OpcEnum.exe


高级安全 Windows defender--入站规则--右键-新建规则--程序--浏览选中"OpcEnum.exe"(位置: "C:WindowsSysWOW64OpcEnum.exe")--下一步--名称"OPCEnum"



### 5: 防火墙规则:


允许程序 KEPServer 的 server\_runtime. exe 位置: "C:\Program Files (x 86) \Kepware\KEPServerEX 6\server\_runtime.exe"

入站规则一右键"新建规则"一程序一浏览选中"server\_runtime.exe"一下一步一名称"KEPServer\_server\_runtime"




# 配置 DCOM 安全: 6 配置 计算机 COM 的安全设置

打开"组件服务":win 键+组件服务-计算机--我的电脑--右键"属性"--COM 安全 添加--立即查找--选中 OPCUser 远程访问:允许










#### 配置 DCOM 安全:

## 7: 配置 OPCENUM 的安全设置: OpcEnum 的安全选项


"组件服务": DCOM 配置: OpcEnum--右键"属性"--安全启动和激活权限: 添加--立即查找--选中 OPCUser--都允许:

访问权限:添加--立即查找--选中 OPCUser--都允许










#### 配置 DCOM 安全:


#### 8: 配置 OPCENUM 的安全设置: KEPServer 的安全选项

"组件服务": DCOM 配置: KEPServerEX 6.4—右键"属性"一安全启动和激活权限:添加一立即查找一选中OPCUser—都允许;

访问权限:添加--立即查找--选中 OPCUser--都允许;









### 9: 本地安全策略:

打开本地安全策略: win 键+本地安全策略 本地策略--安全选项--启用"网络访问:将 Everyone 权限应用于匿名用户"

