利得・吸収係数が一定のときの光強度の分布

利得係数を β としたとき、吸収係数 $\alpha=-\beta$ と表せる。単位面積あたりのパワーである光強度の空間分布 I(x)は $\frac{dI}{dx}=\beta I(x)$ と表せる。この解は指数関数であり、

 $\frac{dI(x)}{I(x)}=\beta dx$ となるのでこれらの両辺を位置 $\mathbf{x}=0 \to \mathbf{x}$ で積分し整理すると、(右辺 β は位置に依存しないので定数と扱える。) $\frac{dI(x)}{dx}=\beta I(x)$ と表せる。

反転分布密度 $\Delta N \equiv N2 - N1$ がプラスならば $\beta > 0$ となり光強度は指数で増加する。

 $\Delta N \equiv N2 - N1$ がマイナスならば $\beta < 0$ となり光強度は指数で減少する。