AUX G SSR1 X			OAL Y	240 V X	240 V F Y	AUX G	SSR1 X	OAL Y	240 V
AUX	_o	SSR1 X	OAL Y	240 V X	240 V F Y	AUX G	SSR1 X	OAL Y	240 V
AUX N		DWYER X	HTR1 X	240 V	AUX LF	AUX N	DWYER X	HTR1 X	240 V Y
AUX N		DWYER X	HTR1 X	240 V Y	AUX LF	AUX N	DWYER X	HTR1 X	240 V
AUX L R		F HTR1 X	HTR1 Y	DSW Y	BUTTONS	AUXLR	F HTR1 X	HTR1 Y	DSW Y
AUX L R		F HTR1 X	HTR1 Y	DSW Y	BUTTONS	AUXLR	F HTR1 X	HTR1 Y	DSW Y
IL ESTP		F HTR1 Y	BLW1 X	DSW X	DISPLAY	IL ESTP	F HTR1 Y	BLW1 X	DSW X
IL ESTP	_	F HTR1 Y	BLW1 X	DSW X	DISPLAY	IL ESTP	F HTR1 Y	BLW1 X	DSW X
IL TFUSE F	щ	F BLW1 X	BLW1 Y	AC DC X	LED1	IL TFUSE	F BLW1 X	BLW1 Y	AC DC X
IL TFUSE F	-	F BLW1 X	BLW1 Y	AC DC X	LED1	IL TFUSE	F BLW1 X	BLW1 Y	AC DC
IL DSW	_	F BLW1 Y	RO ×	AC DC Y	LED2	IL DSW	F BLW1 Y	IRO X	AC DC
IL DSW		F BLW1 Y	IRO X	AC DC Y	LED2	IL DSW	F BLW1 Y	IRO X	AC DC
240 V F X		AUX L	RO Y	OAL X	LED3	240 V F X	AUX L	IRO Y	OAL X
240 V F X		AUX L	IRO Y	OAL X	LED3	240 V F X	AUX L	IRO Y	OAL X