

การพัฒนา IoT Application ด้วย Blynk

- Blynk เป็นระบบซอฟต์แวร์สำหรับสร้าง IoT Application โดยมี 3 ส่วน
- ส่วนซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนโทรศัพท์ (Android/iPhone) บน ESP8266 และ Server
- การพัฒนาจะทำบนโทรศัพท์และ ESP8266





ติดตั้ง Blynk Application ในโทรศัพท์

- ไปที่ App Store สำหรับ iPhone หรือ Google Play สำหรับ Android
- ค้นหาแล้วติดตั้งโปรแกรม Blynk
- เมื่อติดตั้งแล้ว ให้เปิดโปรแกรม ที่หน้าจอแรกให้เลือก Create New Account
- สร้าง Account ใหม่ โดยใช้ email และกำหนดรหัสผ่าน จากนั้นเลือก Sign Up











1 2 3 4

- เมื่อ Sign Up แล้ว จะเข้ามาที่หน้าสร้าง Project ให้เลือก New Project
- ในช่อง Project Name ให้พิมพ์ชื่อ LED Project
- ในช่อง CHOOSE DEVICE ให้เลือก ESP8266
- ในช่อง CONNECTION TYPE ให้เลือก Wi-Fi จากนั้นกดที่ปุ่ม Create ด้านล่างหน้าจอ




- จะเห็นหน้าจอแจ้งว่า รหัส (Auth Token) สำหรับสร้างโปรแกรมใน Arduino IDE ได้ ถูกส่งไปที่ email ที่ใช้ตอนสร้าง Account แล้ว ให้กดปุ่ม OK
- จากนั้นจะเข้าสู่หน้า Project




Token

- ตัวอย่าง email ที่ส่งรหัส (Auth Token) สำหรับสร้างโปรแกรมใน Arduino IDE ได้
- แต่ละ Project จะมี Token เป็นของตัวเอง ไม่สามารถใช้ซ้ำได้


www.facebook.com/blynkapp





- ในหน้า Project ให้กดที่สัญลักษณ์ 🕀
- จะแสดงหน้า Widget Box ให้เลือก Button



- ในหน้า Button Settings ให้พิมพ์ LED SWITCH ในช่อง Button
- กดที่ปุ่ม Pin ให้เลือก **Digital** และ **gp5** จากนั้นกด OK










• เมื่อเสร็จแล้ว หน้าจอ Button Setting จะเป็นดังในภาพซ้าย ให้กดที่ลูกศร 🗲


• ที่หน้า LED Project ให้แตะค้างที่ปุ่ม LED SWITCH จากนั้นลากมาวางกลางจอ







- กดที่สัญลักษณ์ > (Run) ที่มุมบนขวาเพื่อให้โปรแกรมเริ่มต้นทำงาน
- ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างโปรแกรมสำหรับ ESP8266





การต่อวงจรสำหรับ Blynk Application





ติดตั้ง Blynk Library ใน Arduino IDE

- ไปที่เมนู Tools -> Manage Libraries...
- พิมพ์ Blynk ในช่องค้นหา
- จะเห็น Blynk แสดงในช่องแรก ให้คลิกที่ Install



โปรแกม Blynk สำหรับ ESP8266

• โหลด sketch ชื่อ BlynkLEDSwitch.ino จาก

https://github.com/watisleelapatra/Arduino

- จากนั้นเปิด sketch ด้วย Arduino IDE
- แก้ไข sketch ดังนี้


โปรแกม Blynk สำหรับ ESP8266

- จากนั้น upload sketch ลงบอร์ด ESP8266
- เปิด Serial Monitor เพื่อดูผลการทำงาน

```
∞ COM7
                                           ____ ชื่อ Wi-Fi ที่เชื่อมต่อ
[1580] Connected to WiFi
[1580] IP: 192.168.0.102
[1580]
/ _ ) / / _ ___ / <sup>_</sup>_
/ _ / / / / / / _ \/ · <u>'</u> _/
/ _ _ / _ / _ , / _ / / _ / _ \
          /___/ v0.6.1 on NodeMCU
[1657] Connecting to blynk-cloud.com:80
[1778] Ready (ping: 60ms). \leftarrow เชื่อมต่อสำเร็จ
```

การพัฒนา Blynk Application


- เมื่อโปรแกรมบน ESP8266 เริ่มต้นทำงานและสามารถเชื่อมต่อกับ Blynk Application บนโทรศัพท์ได้แล้ว ที่หน้าจอ LED Project จะแสดงข้อความ LED Project connect
- จากนี้สามารถกดปุ่ม LED SWITCH บนจอโทรศัพท์เพื่อควบคุมการทำงาน LED ได้




การพัฒนา Blynk Application

• เราสามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่าง Blynk Application บนโทรศัพท์และ ESP8266 ได้ โดยกดที่สัญลักษณ์ แผงวงจร


• จะปรากฎแถบข้อมูลแสดงสถานะการเชื่อมต่อ







การส่งข้อมูลจาก ESP8266 ไป Blynk App

- สร้าง Project ใหม่ใน Blynk App ตั้งชื่อเป็น **Switch Project** แล้วกดปุ่ม Create
- ในหน้า Project ให้กดที่สัญลักษณ์ 🕀 ใน Widget Box เลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อเลือก **LED**









การส่งข้อมูลจาก ESP8266 ไป Blynk App

- ในหน้า Project ให้กดที่ LED เพื่อตั้งค่า
- กดที่ช่อง Pin แล้วกำหนดให้เป็น Virtual **V0** จากนั้นกด OK
- ที่หน้า Project ให้กดปุ่ม Run







การส่งข้อมูลจาก ESP8266 ไป Blynk App

- ต่อวงจรตามรูปด้านล่าง
- โหลด sketch ชื่อ BlynkLED-realButton.ino จาก

https://github.com/watisleelapatra/Arduino


- แก้ไข Sketch โดยเปิด email เพื่อนำ Token มาใส่ในโปรแกรม
- แก้ไขชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่าน จากนั้น Upload เข้า ESP8266
- ทดสอบการทำงานโดยกดปุ่มที่วงจร ดูผลการทำงานใน Blynk App










- สร้าง Project ใหม่ใน Blynk App ตั้งชื่อเป็น **Temp and Humid** แล้วกดปุ่ม Create
- ในหน้า Project ให้กด 🕀 ใน Widget Box เลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อเลือก Gauge ตัวแรก
- ทำซ้ำอีกครั้งเพื่อเลือก Gauge ตัวที่ 2 จากนั้นจัดวางตำแหน่งให้เหมาะสม










- ตั้งค่า Gauge ตัวแรกให้ชื่อ Temperature
- เลือก PIN ให้เป็น Virtual V0
- กำหนดช่วงตัวเลขที่จะแสดงให้เป็น 0 ~ 100 เลือก READING RATE (ด้านล่าง) เป็น PUSH










- ตั้งค่า Gauge ตัวที่ 2 ให้ชื่อ Humidity
- เลือก PIN ให้เป็น Virtual V1
- กำหนดช่วงตัวเลขที่จะแสดงให้เป็น 0 ~ 100 เลือก READING RATE (ด้านล่าง) เป็น PUSH
- จากนั้นกลับไปหน้า Project แล้วกดปุ่ม Run



- ต่อวงจรตามรูปด้านล่าง
- โหลด sketch ชื่อ BlynkDHT11.ino จาก https://github.com/watisleelapatra/Arduino
- แก้ไข Sketch โดยเปิด email เพื่อนำ Token มาใส่ในโปรแกรม
- แก้ไขชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่าน จากนั้น Upload เข้า ESP8266
- ทดสอบการทำงานโดยกดปุ่มที่วงจร ดูผลการทำงานใน Blynk App







• โปรแกรมจะแสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นจากเซนเซอร์ทุกๆ 5 วินาที

