
การฝึกอบรมหลักสูตร

MicroPython

ดร. วาธิส ลีลาภัทร

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์



แนะนำไมโครคอนโทรลเลอร์

ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ในแผงวงจรรวม (IC) ประกอบด้วย

- หน่วยประมวลผล (CPU)
- หน่วยความจำ (RAM / ROM / Flash)
- ช่องสัญญาณข้อมูลเข้า-ออก (I/O ports)
- วงจรประกอบอื่น ๆ เช่น USB, I2C, SPI, ADC

ไมโครคอนโทรลเลอร์มีหลายผู้ผลิต

- Atmel: AVR
- ARM
- Tensilica (ESP8266, ESP32)

มีการนำมาใช้งานที่หลากหลาย อาทิ:

- เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
- ในรถยนต์
- หุ่นยนต์และระบบควบคุมในโรงงาน




ESP8266 (NodeMCU)

- เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับการพัฒนาระบบ IoT
- เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C/C++ หรือ Python
- MicroPython ถูกพัฒนาสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์



การจัดขาของ NodeMCU



การจัดขาของ NodeMCU


į:	Label	GPIO	Input	Output	Notes
X	D0	GPIO16	no interrupt	no PWM or I2C support	HIGH at boot used to wake up from deep sleep
V	D1	GPIO5	OK	OK	often used as SCL (I2C)
V	D2	GPIO4	OK	OK	often used as SDA (I2C)
X	D 3	GPIO0	pulled up	OK	connected to FLASH button, boot fails if pulled LOW
*	D4	GPIO2	pulled up	ОК	HIGH at boot connected to on-board LED, boot fails if pulled LOW
V	D 5	GPIO14	OK	OK	SPI (SCLK)
V	D6	GPIO12	OK	OK	SPI (MISO)
V	D 7	GPIO13	ОК	OK	SPI (MOSI)
X	D8	GPIO15	pulled to GND	ОК	SPI (CS) Boot fails if pulled HIGH
X	RX	GPIO3	OK	RX pin	HIGH at boot
×	тх	GPIO1	TX pin	ОК	HIGH at boot debug output at boot, boot fails if pulled LOW
*	Α0	ADC0	Analog Input	×	

คำอธิบายขาต่อสำหรับใช้งาน NodeMCU

- 5V & 3.3V เป็นขาที่จ่ายแรงดัน 5V และ 3.3V ใช้สำหรับจ่ายไฟให้กับวงจรภายนอก
- GND เป็นขาแรงดันอ้างอิง (ระดับแรงดัน 0V)
- Reset ขารีเซตการทำงานของบอร์ด
- Vin เป็นขาที่จ่ายแรงดันไฟเลี้ยงเข้ามาให้บอร์ด
- RXD และ TXD เป็นขารับและส่งข้อมูลระหว่างบอร์ดและคอมพิวเตอร์
- A0 เป็นขารับสัญญาณแอนะลอกจากภายนอก
- D0, D1, ..., D8 เป็นขารับส่งสัญญาณดิจิทัล


การต่อวงจรเพื่อใช้งาน NodeMCU

- ใช้แผ่น bread board เพื่อการประกอบวงจรที่สะดวก รวดเร็ว
- ด้านในจะมีแถบโลหะตัวนำเชื่อมต่อจุดตามแนวยาวและตามขวางดังภาพ
- ขอบด้านนอก (สีแดง, ฟ้า) เชื่อมตามแนวยาว ด้านในจะเชื่อมตามแนวขวาง



การต่อวงจรเพื่อใช้งาน Node MCU

- ต่อวงจรบน Prototyping บอร์ด
- ภายใน prototyping บอร์ดจะมีตัวนำเชื่อมจุดต่างๆ ไว้ให้แล้ว
- ด้านบนและล่างอย่างละ 2 แถว เชื่อมต่อตามแนวนอน
- ตรงกลางเชื่อมต่อตามแนวตั้ง



ซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนา


Thonny IDE

- ใช้สำหรับการเขียนและ Download โปรแกรมภาษา Python ลง Node MCU
- ดาวน์โหลดได้จาก www.thonny.org

```
Thonny - D:\PythonCodes\distance-input.py @ 9:1
File Edit View Run Tools Help
distance-input.pv
   1 x1 = float(input("Enter x1: "))
                                                                                                       The code in distance-input.py
   2 y1 = float(input("Enter y1: "))
                                                                                                       looks good.
  3 x2 = float(input("Enter x2: "))
                                                                                                      If it is not working as it should,
  4 y2 = float(input("Enter y2: "))
                                                                                                       then consider using some
                                                                                                       general debugging techniques.
   5 distance = ((x2-x1)**2 + (y2-y1)**2)**0.5
  6 print("distance between (", x1, ",", y1, ")", "and", "(", x2, ",", y2, ") is ",
                                                                                                          Was it helpful or confusing?
 Enter x1: -7
 Enter y1: 3
 Enter x2: 12
 Enter y2: -5
 distance between (-7.0, 3.0) and (12.0, -5.0) is 20.615528128088304
>>>
                                                                                                      Local Python 3 • Thonny's Python ≡
```


การใช้ Thonny ร่วมกับ Node MCU

- เปิดโปรแกรม Thonny IDE ไปที่เมนู Run -> Config Interpreter...
- เลือก Tab Interpreter



การใช้ Thonny ร่วมกับ Node MCU

เมื่อ Thonny IDE เชื่อมต่อกับ Node MCU ได้ จะมีข้อความปรากฏใน console



ตัวอย่างการใช้งานตัวแปลภาษาไพธอน

- เราสามารถใช้ตัวแปลภาษาไพธอน เพื่อการคำนวณได้ โดย
- เปิดโปรแกรม Python จะเห็นหน้าจอแสดงผล (Console)
- ทดลองพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้

$$>>> 22/7$$
 $\frac{22}{7}$

3.142857142857143

2.0

 $\sqrt[3]{8}$

2.0

$$\sqrt[3]{2^2}$$

1.5874010519681994

เครื่องหมาย _ ใช้แทนค่าผลลัพธ์ล่าสุด

ตัวอย่างการใช้งานตัวแปลภาษาไพธอน

• ทุดลองพิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้ใน Console

$$-2**2 = ?$$

$$(-2)**2 = ?$$

$$6/2*(2+1) = ?$$

ตัวกระทำทางคณิตศาสตร์

- ตัวกระทำทางคณิตศาสตร์ในภาษาไพธอนมีลำดับความสำคัญ
- ความสำคัญมากจะคำนวณก่อน (ถ้าเท่ากัน ทำจากซ้ายไปขวา)

เครื่องหมาย	ตัวกระทำ	ลำคับความสำคัญ
0	วงเล็บ	1
**	ยกกำลัง	2
-	ติดลบ	3
*	คูณ	4
1	หาร	4
//	หาร(ผลลัพธ์จำนวนเต็ม)	4
0/0	หาร(เศษจากการหาร)	4
+	บวก	5
-	ลบ	5

- ตัวแปร(Variable) คือชื่อที่ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลในโปรแกรม
- ข้อมูลที่เก็บอาจเป็น ตัวเลข หรือ ตัวอักษร ก็ได้
- ชื่อตัวแปรจะต้องตั้งโดยใช้ตัวอักษรนำหน้าเท่านั้น เช่น
- A, b, X, y, Z, r
- Day, Month, Year
- x1, x2, Person23
- ต้องไม่มีเครื่องหมายใดๆ ยกเว้น _ เช่น day_of_week, speed_limit เพื่อให้ตัวแปรที่มีชื่อยาว สามารถอ่านได้สะดวกขึ้น
- ชื่อตัวแปรจะต้องไม่ซ้ำกับคำสั่งในภาษาไพธอน

- ในชื่อตัวแปรจะถือว่าตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก <u>แตกต่างกัน</u>
- ดังนั้น x และ X จะเป็นตัวแปรคนละตัว
- Area และ area จะเป็นตัวแปรคนละตัว
- คำที่ใช้เป็นชื่อตัวแปรไม่ได้

and, assert, break, class, continue, def, del, elif, else, except, exec, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, not, or, pass, print, raise, return, try, while

- การกำหนดค่าข้อมูลให้กับตัวแปรจะใช้เครื่องหมาย =
- มีรูปแบบคือ ตัวแปร = ค่าข้อมูล
- ตัวแปรจะต้องอยู่ด้านซ้ายของเครื่องหมาย = เท่านั้น ตัวอย่างเช่น
- \bullet X=2
- y = 7 / 3
- z = 7 // 3
- Area = (22/7)*r**2
- Province = "KhonKaen"

- การกำหนดค่าให้กับตัวแปรพร้อมกันหลายตัวสามารถทำได้
- มีรูปแบบคือ ตัวแปร, ตัวแปร, ... = ค่าข้อมูล, ค่าข้อมูล, ...
- a, b, c = 1, 2, 3
- Name, x = "John", 2/3
- ทดลองในหน้าจอแสดงผลของไพธอน

$$>> x = 2$$

2

$$>>> a, b, c = 5, 6, 7$$

7

การเขียนข้อความอธิบาย (comment)

- ในการเขียนโปรแกรม ควรมี comment เพื่อให้ทำความเข้าใจได้ง่าย
- Comment จะต้องนำด้วยเครื่องหมาย #

#Program for temperature conversion

#ชื่อ-นามสกุล นักเรียน ห้อง

C = 0 # temperature in Celsius

F = 75 # temperature in Fahrenheit

C = (F-32)*(5/9) # conversion formular

ชนิดของข้อมูลในภาษาไพธอน

- ข้อมูลพื้นฐานในภาษาไพธอน ได้แก่
- ตัวเลข (จำนวนเต็ม), ตัวเลข (จำนวนจริง), ตัวอักษร และ ค่าความจริง
- ตัวอย่างของข้อมูลตัวเลข

- ตัวอย่างของข้อมูลตัวอักษร
- Month = "August" จะมีค่า August
- ตัวอย่างของค่าความจริง
- z = (2 < 1) z จะมีค่าเป็น False
- ค่าความจริงจะมีค่าได้เพียง True (จริง) หรือ False (เท็จ) เท่านั้น

ประโยค (Statement)

ประโยค หมายถึง 1 ชุดคำสั่งของภาษาไพธอน มีได้หลายแบบ อาทิ

- กำหนดค่าให้ตัวแปร (assignment statement)
- ตัดสินใจ (decision statement)
- วนซ้ำ (looping statement)

ประโยคกำหนดค่าให้ตัวแปร

เม็น

$$X = 0$$
 \checkmark $5 = Y$ x
 $C = (5/9)*(F-32)$ \checkmark $K/2 = 20$ x
 $Message = "Hello!" \checkmark $i+j = 14$$

ตัวกระทำทางคณิตศาสตร์ (Math Operators)

<u>แบบผึกหัด</u> เขียนประโยคภาษาไพธอนเพื่อแปลงอุณหภูมิ C ←→ F

$$\frac{C}{5} = \frac{F - 32}{9}$$

ค่าอุณหภูมิ 36°**C** จะมีค่าเท่ากับกี่ฟาเรนไฮน์

ตัวกระทำทางคณิตศาสตร์ (Math Operators)

แบบผึกหัด สูตรคำนวณพื้นที่ 3 เหลี่ยม เมื่อทราบความยาวด้านทั้ง 3 เป็นดังนี้

$$Area = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

$$s = \frac{a+b+c}{2}$$

จงคำนวณหาพื้นที่ 3 เหลี่ยมที่มีความยาวด้านเป็น 11, 10 และ 12 หน่วย ตามลำดับ

การแสดงผล

- ใช้คำสั่ง print () เพื่อแสดงข้อมูลออกทางหน้าจอ
- รูปแบบ

```
print(variable)
print(variable, variable,...)
print("string")
```

 ปกติเมื่อแสดงผลแล้วจะขึ้นบรรทัดใหม่ หากไม่ต้องการขึ้นบรรทัด ใหม่ ให้ระบุ end = " ในวงเล็บ เช่น print("Hello", end = ")

Source Code: Ch3-Print_demo.py

การรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์

- ใช้คำสั่ง input() เพื่อรับข้อมูลจากแป้นพิมพ์
- ข้อมูลจะใด้เป็นตัวอักษรเท่านั้น
- หากต้องการตัวเลข ต้องแปลงจากตัวอักษรให้เป็นตัวเลข
- ສູປແນນ

variable = input(message)

ตัวอย่าง

Name = input("Enter your name")
Number = int(input("Enter your age"))
Weight = float(input("Enter your weight"))

Source Code: Ch3-Input_demo.py

- ประโยคตัดสินใจ if...
- ใช้สำหรับการเลือกทำคำสั่งเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดเป็นจริง
- รูปแบบ

if เงื่อนใบ:

statement 1 #เงื่อนไขเป็นจริง

statement2 #เงื่อนไขเป็นจริง

statement3 #เงื่อนไขเป็นจริง

next statement #เงื่อนไขเป็นเท็จ

• เงื่อนใขมีค่าเป็น จริง(TRUE) หรือ เท็จ (FALSE)

Source Code: Ch3-If_demo1.py

เงื่อนใงและการเปรียบเทียบ

• ตัวอย่างเงื่อนไข

$$X = 5$$

$$Y = 3$$

$$X < Y \qquad \rightarrow i$$

$$X > Y \qquad \rightarrow o$$

$$X > Y \qquad \rightarrow o$$

$$X > = Y \qquad \rightarrow o$$

$$X = Y \qquad \rightarrow i$$

$$X = Y \qquad \rightarrow o$$

เงื่อนใงและการเปรียบเทียบ

• เครื่องหมายเปรียบเทียบ

== เท่ากับ

< น้อยกว่า

> มากกว่า

<= น้อยกว่าหรือเท่ากับ

>= มากกว่าหรือเท่ากับ

!= ไม่เท่ากับ

Source Code: Ch3-If_demo2.py

เงื่อนใงและการเปรียบเทียบ

• เงื่อนไขอาจเชื่อมกันได้โดยใช้

$$(a+b == c)$$
 and $(b**2 <= z)$ #TRUE

$$(a*b+c != z) \text{ or } (a*b*c >= a+b+c) #TRUE$$

Source Code: Ch3-If_demo3.py

ตัวอย่าง

```
#compare two numbers
x = int(input("Enter x : "))
y = int(input("Enter y : "))
if x == y :
    print("x is equal to y")
if x < y :
    print("x is less than y")
if x > y :
    print("x is greater than y")
```

Source Code: Ch3-If_demo4.py

- ประโยคตัดสินใจ if...else....
- ใช้สำหรับการเลือกทำคำสั่งชุดที่ 1 เมื่อเงื่อนไขเป็นจริง และทำชุดที่ 2 เมื่อ เงื่อนไขเป็นเท็จ
- รูปแบบ

```
if เงื่อนใบ:
```

statement1 #เงื่อนใบเป็นจริง

statement2 #เงื่อนไขเป็นจริง

else:

statement3 #เงื่อนใบเป็นเท็จ

statement4 #เงื่อนใบเป็นเท็จ

statement outside if

Source Code: Ch3-If_demo5.py

- ประโยคตัดสินใจ if...elif....else....
- ใช้สำหรับกรณีมีหลายเงื่อนไข และต้องเลือกทำคำสั่งแต่ละชุคตามเงื่อนไข รูปแบบ if เงื่อนไข1 :

statement 1 #เงื่อนใจ 1 เป็นจริง

elif เงื่อนไข2

statement2 #เงื่อนใบ 2 เป็นจริง

elif เงื่อนใข3

statement3 #เงื่อนใจ 3 เป็นจริง

. . . .

else

statement_n #เงื่อนไขอื่นเป็นเท็จทั้งหมด

statement outside if

Source Code: Ch3-If_demo6.py

```
#grading program
score = float(input("Enter your score : "))
if score > 100 or score < 0:
   print("score must be 0-100")
elif score < 100 and score >= 80:
   print("you get A ")
elif score < 80 and score >= 70:
   print("you get B ")
elif score < 70 and score >= 60:
   print("you get C ")
elif score < 60 and score >= 50:
   print("you get D ")
else:
   print("you get F ")
```

Source Code: Ch3-Grade.py

การวนซ้ำ (Looping)

- ประโยค วนซ้ำ **for....**
- ใช้สำหรับควบคุมให้กลุ่มประโยคทำงานซ้ำ <u>ตามจำนวนครั้งที่กำหนด</u>

<u>ตัวอย่าง</u>

```
for k in range(5): #k = 0, 1, 2, 3, 4

print("Statement inside loop", k)

print("Statement outside loop")
```

Source Code: Ch3-Loop_demo1.py

การวนซ้ำ (Looping)

```
<u>ตัวอย่าง 1</u>
                                               <u>ตัวอย่าง 2</u>
    for k in range(10):
                                                   for x in range(1,5):
        m = k*2
                                                       print(x, x*3)
        print(k, m)
                                                   print("End of loop")
    print("End of loop")
                                                   13
00
                                                   26
                                                   39
                                                   4 12
                                                   End of loop
5 10
6 12
7 14
8 16
9 18
End of loop
```

Source Code: Ch3-Loop_demo2.py

การวนซ้ำ (Looping)

- ประโยควนซ้ำ while....
- ใช้สำหรับควบคุมให้กลุ่มประโยคทำงานซ้ำ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 ฐปแบบ

```
while เงื่อนไข:
           statement1 #ประโยคที่ต้องการวนซ้ำ จนกว่าเงื่อนไขเป็นเท็จ
           statement2 # ประโยคที่ต้องการวนซ้ำจนกว่าเงื่อนไขเร็ในเท็จ
           statement outside loop
ตัวอย่าง
           k = 0
           while k < 7:
               print("Statement inside loop")
               k = k+1
           print("Statement outside loop")
```

Source Code: Ch3-Loop_demo3.py

การประยุกต์ใช้การวนซ้ำ (Looping)

<u>ตัวอย่าง 1</u>

โปรแกรมคำนวณผลรวม 1+2+3+....+99+100

Source Code: Ch3-Loop_Sum1.py

<u>ตัวอย่าง 2</u>

โปรแกรมคำนวณผลรวมของตัวเลขที่รับทางแป้นพิมพ์

Source Code: Ch3-Loop_Sum2.py

ดิจิทัลพอร์ท (Digital Port)

ดิจิทัลพอร์ท (GPIO) ทำหน้าที่รับหรือส่งสัญญาณดิจิทัล ("0" หรือ "1") หรือ เทียบเป็นแรงดัน 0 โวลท์ และ 3.3 โวลท์

<u>คำอธิบาย</u>

กำหนดหน้าที่ของดิจิทัลพอร์ท โดย input จะเป็นการรับ และ output จะเป็น การส่ง

<u>รูปแบบ</u>

from machine import Pin pin_object = Pin(GPIO, mode)

mode = Pin.OUT

Parameters

ขา: ขาสัญญาณของ Node MCU

mode: INPUT, OUTPUT

<u>ตัวอย่าง</u>

LED = Pin(2, Pin.OUT)

การเขียน (ส่ง) ข้อมูลออกทางดิจิทัลพอร์ท

.value()

<u>คำอธิบาย</u>

เป็นการส่งข้อมูลออกทางดิจิทัลพอร์ทที่กำหนด

<u>รูปแบบ</u>

Pin object.value(value) value = 0, 1

Parameters

value: 1 (จ่ายแรงดัน 3.3V) หรือ 0 (ปล่อยแรงดัน 0V)

<u>ตัวอย่าง</u>

LED.value(1) #LED ติดสว่าง


LED.value(0) #LED ดับ

ตัวอย่างการใช้งานดิจิทัลพอร์ท

โปรแกรมไฟกระพริบโดยใช้ LED บน Node MCU

```
from machine import Pin
from time import sleep

LED = Pin(2, Pin.OUT) #GPIO = 2 is output pin
while True:
    LED.value(1)
    sleep(0.5)
    LED.value(0)
    sleep(0.5)
```



แบบฝึกหัด


- 1. เขียนโปรแกรมเพื่อให้หลอดไฟกระพริบ 10 ครั้งแล้วดับ
- 2. เขียนโปรแกรมเพื่อให้หลอดไฟกระพริบ 20 ครั้งแล้วดับ พร้อมทั้งแสดง จำนวนครั้งที่กระพริบผ่านทาง Console

การต่อ LED ภายนอก

• ป้อนโปรแกรมและต่อวงจรตามภาพด้านล่าง

```
from machine import Pin
from time import sleep

Blue = Pin(2, Pin.OUT) #blue LED
Green = Pin(12, Pin.OUT) #green LED
while True:
Blue.value(1)
Green.value(0)
sleep(0.5)
Blue.value(0)
Green.value(1)
sleep(0.5)
```



การอ่าน (รับ) ข้อมูลเข้าทางดิจิทัลพอร์ท

.value()

คำอธิบาย

เป็นการรับข้อมูลเข้าทางดิจิทัลพอร์ทที่กำหนด

รูปแบบ

variable = Pin_object.value() #ไม่ต้องระบุ parameter ใน () ค่าส่งกลับ

variable = 1 ถ้ามีแรงดัน 3.3V ที่ขาGPIO

variable = 0 ถ้ามีแรงดัน 0V ที่ขา GPIO

ตัวอย่าง

switch = sw.value() #อ่านค่าสถานะสวิตช์


การต่อสวิตช์

ต่อวงจรและป้อนโปรแกรมตามรูปด้านล่างนี้

```
from machine import Pin
from time import sleep

K1 = Pin(14, Pin.IN) #Switch is at D5
while True:
    Sw = K1.value()
    print(Sw)
    sleep(0.1)
```


Node MCU



Switch Module


แบบฝึกหัดการใช้งานสวิตช์และ LED

- 1. เขียนโปรแกรมให้กดปุ่มแล้ว LED สว่าง เมื่อปล่อยปุ่ม LED ดับ
- 2. เขียนโปรแกรมให้กดปุ่มแล้ว LED ดับ เมื่อปล่อยปุ่ม LED สว่าง
- 3. เขียนโปรแกรมให้กดปุ่มแล้ว LED กระพริบ 5 ครั้ง




สัญญาณแอนะลอก

- สัญญาณแอนะลอกจะมีความต่อเนื่องและมีค่าแรงดันไฟฟ้า (voltage) ได้ไม่จำกัด
- สัญญาณดิจิทัลจะมีค่าได้เฉพาะ 0 หรือ 1 เท่านั้น (มีแรงดันหรือไม่มีแรงดันไฟฟ้า)
- การรับสัญญาณแอนะลอกจะต้องอาศัยวงจร Analog-to-digital converter (ADC)



การรับสัญญาณแอนะลอก

- วงจร ADC จะแปลงสัญญาณแอนะลอกให้เป็นตัวเลข มีค่า 0-1024
- ตัวเลขที่ได้จะเป็นอัตราส่วนกับค่าแรงดันแอนะลอก โดย 0V จะถูกแปลงเป็น 0 และ 3.3V จะถูกแปลง เป็น 1024



- สูตรคำนวณ: ค่าตัวเลข = 1024*(X/3.3) เมื่อ X คือค่าแรงดันแอนะลอก
- <u>Ex</u> แรงดันแอนะลอก = 2.5V, วงจร ADC จะให้ค่าเป็น 1024*(2.5/3.3) = 775

การรับสัญญาณแอนะลอก


- ต้องใช้ ADC class จาก machine library
- สร้าง object จาก ADC class
- adc_object = ADC(0) สำหรับ ESP8266 จะใช้ได้เฉพาะ ADC(0) เท่านั้น
- ใช้ method .read() ในการอ่านค่า โดยค่าที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0-1024


```
from machine import Pin, ADC
from time import sleep

Pot = ADC(0)
while True:
   pot_value = Pot.read()
   print(pot_value)
   sleep(0.5)
```

การรับสัญญาณแอนะลอก


• ต่อวงจรตามรูป เพื่อใช้ทดสอบการทำงานของโปรแกรม





แบบฝึกหัด

เขียนโปรแกรมควบคุมไฟกระพริบที่สามารถปรับอัตราเร็วของการ กระพริบได้โดยใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้




ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าตามแสง

- ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าตามแสง Light-dependent Resistor (LDR) จะมีความ ต้านทานเปลี่ยนไปตามความเข้มแสงที่ตกกระทบ
- ความเข้มแสงสูงความต้านทานจะต่ำ ความเข้มแสงต่ำความต้านทานจะสูง

from machine import Pin, ADC from time import sleep

LDR = ADC(0)
while True:
 Light = LDR.read()
 print(Light)
 sleep(1)



แบบฝึกหัด

ตัวอย่าง

โปรแกรมปรับอัตราการกระพริบตามค่าระดับแสงที่ตกกระทบ LDR


```
from machine import Pin, ADC
from time import sleep
LED = Pin(2, Pin.OUT) #Builtin LED GPIO2
LDR = ADC(0)
while True:
  Light = LDR.read()
  LED.value(0)
  sleep(Light/100)
  LED.value(1)
  sleep(Light/100)
```

การใช้งาน buzzer

- Buzzer ทำหน้าที่สร้างความถี่เสียง
- มี 2 ชนิด
 - 1. สร้างความถี่เสียงได้เอง
 - 2. สร้างความถี่เสียงจากภายนอก
- ชนิดที่ 1 ต่อกับ gpio และควบคุมการปิด-เปิด ได้เช่นเดียวกับ LED

```
from machine import Pin
from time import sleep
buzzerPin = 12 #D6
buzzer = Pin(buzzerPin, Pin.OUT)
while True:
   buzzer.value(1)
   sleep(0.5)
   buzzer.value(0)
   sleep(0.5)
```






เซนเซอร์ตรวจจับเสียง (Sound detector)

- ให้สัญญาณออกได้ทั้งดิจิทัลและแอนะลอก
- ปรับระดับความดังที่ต้องการให้ตรวจจับได้
- สัญญาณดิจิทัลจะเป็น 0 ถ้าเสียงดังน้อยกว่าระดับที่กำหนดและ เป็น 1 เมื่อเสียงดังถึงระดับที่กำหนด



เซนเซอร์ตรวจจับเสียง (Sound detector)

- การใช้งานสัญญาณดิจิทัล
- ต้องปรับระดับความดังที่ต้องการให้ตรวจจับได้
- สัญญาณดิจิทัลจะเป็น 0 ถ้าเสียงดังน้อยกว่าระดับที่กำหนดและ
 เป็น 1 เมื่อเสียงดังถึงระดับที่กำหนด




from machine import Pin from time import sleep

```
Mic = Pin(14, Pin.IN) #D5
while True:
  sound = Mic.value()
  print(sound)
  sleep(0.1)
```

เซนเซอร์ตรวจจับเสียง (Sound detector)

- การใช้งานสัญญาณแอนะลอก
- สัญญาณแอนะลอกจะมีค่าระหว่าง 0-1024 ขึ้นกับความดังของเสียง
- ใช้ Plotter ใน Thonny เพื่อดูกราฟระดับเสียง




from machine import Pin, ADC from time import sleep

```
Mic = ADC(0)
while True:
sound = Mic.read()
print(sound)
sleep(0.05)
```


เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น (DHT11)

- วัดอุณหภูมิในช่วง 0-50 °C
- วัดความชื้นในช่วง 20-95%
- ทำงานที่แรงดัน 3.3V-5V




เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้น (DHT11)

```
from machine import Pin
from time import sleep
import dht
sensor = dht.DHT11(Pin(13))
while True:
 try:
   sleep(2)
   sensor.measure()
   temp = sensor.temperature()
   humid = sensor.humidity()
   print("Temperature:",temp, end=' ')
   print("°C Humidity:",humid,"%")
 except OSError as e:
   print('Failed to read sensor.')
```




Liquid Crystal Display (LCD)


- 🖣 แสดงตัวอักษรและตัวเลข (Alphanumeric) 2 บรรทัด x 16 ตัวอักษร
- เชื่อมต่อผ่าน I²C (SCL, SDA)
- ทำงานที่แรงดัน 5V (**V_{IN}**)
- ต้องติดตั้ง Library (LiquidCrystal_I2C) ก่อนจะใช้งาน



Liquid Crystal Display (LCD)

- ต้องติดตั้ง Library ก่อนจะใช้งาน โดยเปิดไฟล์ต่อไปนี้ใน Thonny
 - i2c_lcd.py
 - Icd_api.py
- จากนั้นเลือก save as... เพื่อจัดเก็บทั้ง 2 ไฟล์ลงใน **ESP8266**






Liquid Crystal Display (LCD)

• ตัวอย่าง LCD_Temp_Display.py

DHT11	<u>NodeMCU</u>	LCD	<u>NodeMCU</u>
GND	GND	GND	GND
Vcc	3V3	Vcc	VIN
OUT	D4	SDA	D2
		SCL	D1



#