

Quick Guide Version 1.00

Jan. 24, 2014

# T582 OSDTool Quick Guide

TERAWINS, Inc

T582 Toolset Quick Guide		Copyright by Terawins, Inc.
1 TWO	SDTOOL	4
		4
1.1		5
1.3		7
1.4		8
1.5		9
1.6	MENU SPIOSD 图层设定	
1.7	SPRITE 图层设定	12
1.8	, =	13
1.9		23
1.10		23
1.11	输出档案	24
		<b>*</b>
	<b>4 U</b>	

	Rev	ision	Note
--	-----	-------	------

Revisions	Content	Date
V1.00	First release	Jan. 24, 2014
		<u> </u>

## 1 TwOSDTool

TwOSDTool 为本公司开发之屏幕视控系统(On-Screen Display)辅助开发工具包,其主接口外观如下图所示。本套件将在 OSD 开发时提供各项协助,帮助您轻松完成绚烂夺目的美丽接口。




图 1□1 主接口外观

## 1.1 图层与架构

OSD 接口由四个独立图层互相迭加后显示,其顺序由前至后为 OSD2, Sprite, SPIOSD, Video, 如图 1.2 所示。各图层功能如下所述:

- 1. OSD2: 显示以 16x24 像素(pixel) 为单位之复数静态图片,支持 PNG8 1bp, 2bp, 4bp, 8bp。
- 2. Sprite:显示最大 255(8 bit)x1024(10 bit)之单一动态图片,支持 PNG8 8bp。
- 3. SPIOSD:显示最大 2048(11 bit)x1024(10 bit)之单一静态图片,支持 PNG8 8bp 与 PNG32 (twbc)。
- 4. Video:显示讯号影像。

于制作接口前可依据上述各图层之特性,预先根据接口功能决定各图资之位置,可收事半功倍之效。

了解 OSD 之基本特性后,接下来本文件将以创建单一页面为轴心,依照各图层之建置流程介绍 tool 之使用方式。




图 1-2 OSD 各图层示意图

## 1.2 TW Art

OSD 项目开发时需要美编人员与开发人员通力合作,方能完成兼具美感与实用之项目。故为了方便美工人员与开发人员进行协作,本套件特别将有关图资优化之功能独立为 TW Art 开发工具包。如此开发人员于项目建构时无需烦恼图资优化之隐忧,美编人员也无需烦恼程序架构,而可以专注于图资制作上。

如同上一节中图层特性所提到的,OSD2 图层并非以像素为单位显示画面,而是将画面以 TILE 为单位分割显示。故图片若放置于 OSD2 图层,则可藉由删除图片中重复的区块进行优化。达到降低图片容量之效果同时,也降低绘制 OSD2 图层时不必要的运作负担。

首先点击"OpenPNG"按钮并加载 PNG 图片。接下来调整 TILE 尺寸并点击 AutoCut 按钮由程序进行优化,由下图一中可看到重复的区块已被选取并删除。最后点击"OSD2 Icon"按钮进行存盘,如此存放图片之目录下将会出现"picture\_name.plt"之记录文件。而 OSDTool 将会于加载图片时尝试寻找此纪录文件,若 Tool 成功加载记录文件,则图标上将会出现 AutoCut 之标记,如下图二所示。




图 1-3 autocut 操作流程示意图




图 1-4 OSDTool 载入示意图

若项目中有同样形式之图标却颜色相异,同时加载复数图标不只浪费内存空间,也造成管理上的困扰。故本套件提供增加色盘之方式,开发人员只需切换色盘即可达成换图效果。

首先点击"Platte"选项,开启色盘编辑接口。接下来点击"Copy PL1 to PL2"按键,将第二套色盘填充为与第一套色盘相同之颜色。第三步依序点击色盘中之颜色,并由调色盘中选取颜色替换之。第四步勾选是否启用色盘,并点击"OK" 按键关闭接口,最后点击"Save Palette"储存色盘信息。如此 TW Art 将于图片目录下储存色盘信息"picture\_name.plt",而 OSDTool 将会于加载图片时尝试寻找此色盘信息。若 Tool 成功加载色盘信息,则图标上将会出现 PL2 之标记,如下图所示。




图 1-5 look up table 优化示意图

# 1.3 Resource Manager 图资管理员

此接口可将开发 OSD 所需使用之图资先行加载,并对图资统一进行加载、删除与汇入汇出等管理。但加载图资前请务必确认所有图片文件名皆为英文,避免后续流程产生错误。

如下图中所示,首先点击主接口中 Resource 页框之"Edit Resource"按钮,开启图资管理员。接下来,根据图片档案之格式选择"Resource type",各选项对应之格式与图层如下表所示。第三步点击"Load Image"按钮,由文件管理器中选择图片档案(可复选)进行载入,并重复上述步骤直至所有图资载入完成。最后点击"Ok"按钮,结束图资加载之流程。

若开发中需大量替换图资档案时。首先确认旧图资之档名,并编辑新图资档名使其相同。接下来将新图资统一集中至同一目录下,并点击图资管理员之"Reload Image"按钮。最后选择新图资所在目录,确认后图资即自动进行替换。唯需注意此功能目前仅支持"PNG-8 with alpha"之图片格式(TWBC 没有此限制),使用前请务必确认。

而若需编辑单一图资档案而非批处理时,图资管理员也提供了另一种便捷的处理方式供使用者选择。若需进行替换,只需要对该图资点击右键,再点击"Change Image"选项。最后由文件管理器中选择图资档案,确认后即完成替换之动作,而项目中使用该图资之页面也将同时进行更新。而若需删除图资时,同样对该图片点击右键,并点击"Delete Resource"选项,即可将该图片由项目中移除。但若项目中有使用该图资时,图资管理员将会阻止使用者删除图资。请务必将项目中使用该图资之页面修改后,再进行删除。




图 1-6 图资管理员界面

表 1.1 图资型态对照表

选项	说明	图层
SPIOSD	8 位 PNG 背景图片(image),	SPIOSD
	BMP,PNG32 背景图片(twbc)	
Sprite	8 位 PNG 图片	Sprite
Animation	8位 PNG 图片,使用动画效果	Sprite
OSD 1BP	8 位 PNG 图片,位深度 1	OSD2
OSD 2BP	8位 PNG 图片,位深度 2	OSD2
OSD 4BP	8位 PNG 图片,位深度 4	OSD2

# 1.4 专案架构

Layout 以设计 OSD 接口时之"页面"做为概念,做为项目中各种图层组合之根本。套件最后将依据此接口之设定产出程序代码,输出相同于页面数目之结构(struct)程序代码与标头(header)檔。

如下图所示,项目可加入复数 Layout,Layout 则可加入复数 Page,且同一 Layout 之 Page 可使用 Slide Event 进行切换。而 Page 则含有单一底图(TWBC 或 PNG8)与复数之 Sprite 与 OSD Menu,并可使用 Fade Event。Sprite 可选择使用静态之 PNG8 图片,或使用 Animation Event 显示动态效果。OSD Menu则可加入 ICON、RomFont 与 TwFont 三种类型之图标,其详细说明将于后续章节介绍。




图 1-7 项目架构设定

# 1.5 Layout 版面设定

Layout 之新增方式如下图一所示,首先于主接口中编辑"Panel Info"选项,确认各图层之"画面"尺寸。第二步点击 Layout 页框中之"Edit"按钮,开启 Layout 选项,如下图二所示。第三步确认 SPIOSD 图资类型,若需使用 BMP, PNG32 格式于 SPIOSD 图层,则勾选"Compress(TWBC)",TWBC 为一种压缩格式,可将全彩(true color, RGB888)接近无损压缩,压缩率大约 6 (ex. 800x480x3 -> 192KB),PNG32 (RGBA8888) 的压缩率大约 8 (ex. 800x480x4 -> 192KB)。第四步确认页面尺寸,若须使用滑动效果时,编辑"Row"与"Column"数值以产生组合式页面(建议最大 3x3)。第五步点击"Add"按钮加入 Layout 至项目,并重复此流程至所有 Layout 皆以加入项目。最后点击"Ok"按钮完成编辑,并退出 Layout 编辑页面。




图 1-8 画面设定




图 1-9 版面设定接口

若您需要编辑已产生之 Layout,首先于 Layout 页框中之 list 选择 Layout,并点击"Edit"按钮开启 Layout 编辑页面。接下来依据前述之流程重新设定 Layout,最后点击"Ok"确认并离开。接下来,由 Layout 页框之 list 中选择一组 Layout,开始编辑各图层之效果。

# 1.6 Menu SPIOSD 图层设定

此接口设定 Layout 所产生之各页面中,SPIOSD 图层将显示之图资与动画效果。

首先双击预览区域中任一页面,或由 Menu 页框中之 list 选择页面,再点击"Image Edit"进入 Menu 编辑页面。接下来点击"Load Image"按钮开启图资管理员,并点选欲使用之图资,再双击图资或点击"Select Resource"将图资载入专案。最后点击"Ok"按钮,确认并离开 Menu 编辑页面。



图 1-10 页面选择方式




图 1-11 图资加载方式

表 1.2 事件效果对照表

事件(Event)	说明	需要组合式页面
Down	向下滑动至同一群组之其他页面	是
Left	向左滑动至同一群组之其他页面	是
Right	向右滑动至同一群组之其他页面	是
Up	向上滑动至同一群组之其他页面	是
Fade-In	画面淡入效果	否
Fade-Out	画面淡出效果	否

SPIOSD 图层之图资设定完毕后,可依设计需求设定动画效果。首先点击"Event"按钮进入 Event 编辑页面,并于"Event Select"页面中选择动画效果,详细说明如上表所示。接下来编辑"Pause Frame"之数值,设定动画之播放速度。第三步可点选"Preview"按钮,并于预览区域中确认动画效果。第四步按下"Add"加入动画效果至该页面,并重复上述步骤直至所有动画效果皆已加入页面,最后点击"Ok"确认并离开Event编辑页面。

建议您重复上述流程直至所有页面之 SPIOSD 图层皆设定完毕,再向下进行其他图层之编辑工作。




图 1-12 事件编辑接口

## 1.7 Sprite 图层设定

此接口设定 Layout 所产生之各页面中,Sprite 图层将显示之图标(Sprite Icon)与其动画效果。套件最后输出之图标结构将放置于目前选择之页面文件中,故开始编辑前请预先选择放置该图标之页面。

首先点击"Add"按钮开启 Sprite 编辑接口,再点击"Load Image"按钮,由图资管理员中选择 Sprite 图 资。接下来,编辑 Location Information 页框中之"Position-X"与"Position-Y"数值,将图标(Icon)摆放至页面上之任意位置。若该图标可制作动画效果,则编辑 Sprite 页框中之"Unit Count"数值,将连环图片进行分割。接下来点击"Preview"选项则预览动画效果,点击"Stop"按钮则停止预览。若该动画效果需重复播放,则将"Sprite Repeat"选项打勾。最后点击"Ok"按钮将此 Sprite 图标加入画面,并退出 Sprite 编辑接口。若需编辑图标设定,点选 Sprite 页框中之图标编号,并点击"Modify"进入 Sprite 编辑接口。反之若需删除图标,则点击"Delete"按钮将图标由画面中删除。

重复上述步骤直至所有 Sprite 图标皆已加入页面。




图 1-13 Sprite 编辑接口

#### 1.8 OSD2 图层设定

OSD2 与其他图层最大不同之处在于"TILE"之概念与 OSD RAM 之使用,1 TILE =16x24(默认)像素之区域,可想象为使用磁砖贴满画面。欲使用于此图层之图资,其长宽需为 TILE 之倍数,方可正常加载。加载 OSD RAM 之图资将分别构成图标(Icon),但图标并无法单独使用。而是于加载画面(Menu)后,方可使用该画面中加载之图标。换言之,OSD2 需以画面(Menu)做为单位进行代换,故运用时需多加留意。故以下将首先介绍 OSD2 三个特殊选项 Group、Changeable 与 Optimize 之原理与使用时机,再介绍操作接口之实际使用方式。

#### **1.8.1** Group

当 OSD Menu 需使用之图资量大于 OSD RAM 之容量时,若"同时"显示之图资并未超过 OSD RAM 之容量,则可使用 Group 之方式节省 OSD RAM 之使用量。若 Icon 1 与 Icon 2 为一 Group,且 Icon 1 之容量大于 Icon 2,则其占用 OSD RAM 之空间等于 Icon 2 之容量,如下图所示。




图 1-14 Group Icon 节省 OSD RAM 用量示意图

而当需显示未加载于 OSD RAM 之 Icon 时,其流程如下图所示。其与一般 Icon 相比需增加一加载 Icon 之流程,显示速度相对一般 Icon 会稍微延迟,且同样类型之 Icon 才可进行 Group。故于使用上,开发人员需谨慎考虑使用 Group 之使用时机。




图 1-15 Group Icon 加载流程示意图

## 1.8.2 Changeable

Changeable 主要应用于多国语言之 Icon 上,当设定为不同状态时将会自动选择将加载之 Icon。以下图为例,当设定为 Lang 1 时,changeable 的 Icon 将加载 Lang 1 之对应 Icon,而设定为 Lang 2 时将加载 Lang 2 之对应 Icon。而其余非 Changeable 之 Icon 将加载同样之 Icon,而显示出对应不同语言之 OSD 画面。如此于语言间之切换时将可减低开发人员对于程序之额外撰写,提升开发效率。



图 1-16 Changeable Icon 载入示意图

#### 1.8.3 Optimize

当加载一份新 Menu 时,OSD RAM 需加载所有需要显示之 Icon。但 Icon 散落于图资各处使得 DMA 模块一次需搬移之数据量与 Icon 数量相同,当 Icon 数量非常多时将造成加载速度缓慢之问题。而 Optimize 选项将所有 Icon 整理后增加一备份,使 DMA 可发挥最大效率加快载入。但 Optimize 选项将会提高图资之容量,而当 Menu 含有 Changeable Icon 时,更需根据 Set 的数量加入备份以便载入。故开发人员在使用此选项时,请务必注意图资之容量。




图 1-17 Optimize 搬移效率提升示意图

#### **1.8.4** OSD Edit 界面

与 Sprite 相同,套件最后输出之画面与图标结构(OSD2 Menu, OSD2 Icon struct)将放置于目前选择之页面中,故开始编辑前请预先选择相应之页面。首先点击 OSD2 页框中之 list 并选择 new 选项,点击"Edit" 开启 OSD2 编辑接口。开启编辑界面后,首先确认 Mode 为 icon,并根据应用编辑"Font Width"与"Font Height"。接下来点击"Load Icon"按钮开启图资管理员,并加载图资。第三步编辑 Icon 页框中之"Position-X"与"Position-Y"数值,或使用箭头按钮移动图标(Icon)摆放至画面上之任意位置。若欲隐藏该图示,可取消"Visible"选项,再于程序中手动显示该图标。第四步点击"Add"按钮将图标加入该画面,并可返回第三步再次移动以重复加入同一图标。另外若于多国语言应用时需改变该图标,则将"Changeable"选项打勾,而详细流程容后再叙。

若需删除已加入之图标,于 Icon List 中点选对象后点击"Delete"按钮将其移除。而若需编辑已加入之图标,同样于 Icon List 中点选对象并编辑属性,最后点击"Modify"按钮确认编辑。欲将复数 Icon 选定为一Group 时,直接将所有 Icon 选取并点击 Group 按钮即可;反之若需解除 Group,则点击 UnGroup 按钮。若需调整 Icon 于 ORAM 中之排序,则可使用 Icon 窗口左上角之箭头进行调整。

重复上述步骤直至所有图标加入画面,最后点击"Ok"按钮,加入此画面(Menu)至项目。而若需编辑画面设定,于 OSD2 页框之 list 中选取画面,并点击"Edit"按钮开启 OSD2 编辑接口。反之需删除该画面,则点击"Delete"按钮将其自项目中移除。




图 1-18 OSD2 编辑接口

#### **1.8.5** TW Font

TW Font 为本套件为实现自选字型、可选尺寸与万国语言之需求而制作之字型库。为提供开发人员使用之弹性,故将字型库之制作功能与本套件分离。故请于 OSD 项目制作前先使用 Tw Font 程序设定欲使用之字型、尺寸并进行输出,并请根据应用之特性选择不同字库选项,以节省内存空间。若对 Tw Font 字库制作程序任何操作上之疑问,请参考"T582 OSD Font using Tw Font.pdf"说明文件以获取更多协助。

为提升显示速度以及缩减字库容量,目前 OSD2 Font Size 仅提供 12x24、16\*31 与 16\*24 三种不同尺寸之字型。而为方便开发,TW Font 可使用图资管理员优先加载欲使用之字型,并于 OSD2 Menu 编辑时调整显示区域之尺寸并放置于画面上任意位置。但由于 TwFont 于套件中并无法进行初始化,因此画面中将以框线标示方便排版上之需求。

使用流程方面,首先调用图资管理员加载字型库,如下图所示。




图 1-19 加载字型文件

接下来开启 OSD2 Menu 编辑接口,并于 Mode 选择 Text 模式。第三步编辑 Font Width 使其与字型文件匹配,并选择字符串的显示范围 Height 和 Width 以及选择要摆放的坐标(x, y),另外可选择前景以及背景色(一般背景为透明色),最后按下"Add"按钮加入即可。

套件输出文件后于 OSD2 文件中将含有 tw\_text 的结构体,在代码里透过 SDK 里的 API(tw\_text\_draw) 带入想要显示的字符串之十六位 unicode 编码,即可于 OSD2 Menu 画面中显示该字符串。




图 1-20 加入字型文件

#### **1.8.6** ROM Font

ROM Font 意指 Build-in Font,也就是 T582 芯片内建的 Font。ROM Font 仅有 16x24 和 12x18 此两种大小,其中 12x18 少了最后的 6 个 Font,所以 16x24 有 120 个,而 12x18 有 114 个 Font,排列以及内容 如下图三、四所示。

Tool 提供两种使用 ROM Font 的方法,字符串和 ICON。字符串的部分与 TW Font 类似,但 ROM Font 只支持 ACSII,只支持英文。ICON 的部分与 1/2/4BP ICON 的用法一样,差别只在于同样需要选择 FG和BG 并在 list 内挑选 Font。

图标形式的 ROM Font 在 Tool 的操作过程如下图一、二所示,首先点选"Load Icon",并选择 Rom Font 分页,接下来点击"Load Image/Font"开启 RomFont 设定接口,选择字符串的长宽与 font 尺寸后,再于列表中选择欲显示之图标。接下来于 OSD2 编辑页面中选择 ROM Font 对象加载,并选择前景与背景颜色。最后调整位置后,点击"Add"将图标载入画面。输出后 ROM Font 与 TW Font 一样会产生 tw\_text 结构体的数据,在代码里透过 SDK 里的 API(tw\_text\_draw)带入想要显示的字符串之 ACSII,即可在 OSD2 Menu 上显示该字符串。

字符串型式的 ROM Font 与上述的操作步骤类似,但无需自列表中选择欲显示之图标,仅需设定欲显示区域并保持空白。





图 1-21 选择 ROM Font







图 1-22 12x18(上)与 16x24(下)之 ROM Font 字型列表

## 1.8.7 Icon Reuse Example

于时钟等文字、数字应用中,常会需要将同一组数字于不同位置中重复使用。但单纯将不同位置各摆上一组图标,不仅开发人员劳心劳力、接口难以编辑,且输出文件将会尾大不掉难以辨识。故本节将以时钟做为范例进行 OSD2 制作,提供给类似应用做为参考。

首先于图资管理员中将欲使用之图标全数加载,如下图所示。接下来开启 OSD2 编辑接口,选择将显示时钟之预订位置,加载任意图标并加入。如此该组图标将带有时钟之位置信息,方便接下来于韧体专案中应用。唯需注意跳过数字 1 之原因在于该图标尺寸与其余图标相异,将造成位置错误之隐忧。第三步加载其余将显示之图标,并加入画面中任意位置。如此画面显示时,所有图标也同时载入 T582,如此方能正确显示所有图标。最后使用编辑功能,将所有动态图标自画面隐藏。如此画面加载时方能显示正常状态。










图 1-23 时钟制作范例示意图

于套件输出完毕并将文件加入韧体专案后,假设 OSD2 结构文件位于 page\_0\_struct.c,并欲于之主体 函式 page\_0\_process()中显示时钟,并进行动态更新。

首先将数字图标结构根据零至九之关系排列,建立字型数组 num\_tbl。并将放置于显示位置上之图标根据前后关系排列,建立位置数组 pos\_tbl。接下来使用 SDK 提供之图标进阶绘制函数\_icon\_draw()选择位置,并根据成是需求动态显示图标结构。详细绘制函数范例如下所示:

```
#include "page_0.h"
#include "tw_widget_sys.h"
&num5 png, &num6 png, &num7 png, &num8 png, &num9 png };
struct tw_icon code *pos_tbl[] = {
                          //num position table
    &num0_png, &num2_png, &num3_png, &num4_png };
void draw_clock(unsigned char *clk_data) { //draw clock function
 unsigned char i, x;
 struct tw icon *num;
               // 4 digit
 for(i=0;i<4;i++){
  num = num_tbl[clk_data[i]]; //choose font from data
  if(clk_data[i] == 1) //icon 1 size different, need patch pos
    x = pos tbl[i]->x;
  _icon_draw( num->index, num->color, x, //draw num
    pos_tbl[i]->y, num->width, num->height, 0);
 }
```

时钟绘制函式完成后,打开主体函数 page\_0\_process()并进行编辑。首先将 OSD2 画面加载 T582,再使用绘制函式将图标绘至于画面,最后将画面开启即可显示时钟画面。若需更新时钟状态,只需修改数据数组 clk\_data[]并再次调用绘制函数,即可更新画面。

```
#include "spiosd.h"
#include "osd2api.h"
unsigned char page_0_process (TW_EVENT* event)
 unsigned char clk_data[] = {2, 3, 1, 8};
 switch(event->type)
   case TW_EVENT_TYPE_ENTER_SYSTEM:
     tw_menu_draw((struct tw_menu*)&osd2_1_menu); //draw osd2 menu
     draw clock(clk data); //draw clock
     osd enable();
     clk data[3] = 9; //change number
     draw_clock(clk_data); //update clock
   break:
   case TW_EVENT_TYPE_QUIT_SYSTEM:
   default: /* put to nodify if no process this event */
     return TW_RETURN_NO_PROCESS;
 return TW_RETURN_NONE;
```

# 1.8.8 Multi-Language

为应对多国语言功能应用中需制作复数 OSD2 画面对应多种语言,以致开发人员劳心劳神之窘境。故本套件以图标配置文件之方式复数替换图标,以不破坏页面架构之模式完成多国语言之开发。目前此功能仅支持 OSD2 图层,并务必于需替换图标加入画面时勾选 changeable 属性。

首先点击主画面中"Multi-Language"选项之"Edit"按键,开启"MultilconEdit"管理接口。接下来,于 "Select Set"选项之 list 直接点击右键,选择"Add Set"加入一组新设定。下方列表中左侧字段显示"default Set"中所设定之图标,右侧则可根据该设定需求进行替换。点选右侧图标后,再点击 Change Image 按键。于图资管理员中选择图资进行替代,唯需注意选择图资时其尺寸需完全相同,否则系统将会阻止图资替换之动作。




图 1-24

依序将表列图标替换完毕后,选择"Change Set Name"为设定进行更名。首先于"Select Set"选项之 list 直接点击右键,选择"Change Set Name"进行更名。并于完成后点击"Accept"按键进行确认。按照应用中需求完成各项配置文件后,点击"OK"按键退出编辑接口。

M.	ıltiIconEdit			
	Default Set: No Name Set 0 Selected Set: Chinese Change Image			
	Def. Set Icon ID	Def. Set Icon Image	Sel. Set Icon ID	Sel. Set Icon Image
	ID_ICON_T_GAME_0	Game	ID_ICON_T_GAME_1	游戏
	ID_ICON_T_AC_0_P	A/C	ID_ICON_T_AC_1_P	空調
	ID_ICON_T_TV_0	JA	ID_ICON_T_TV_1_P	电视
	ID_ICON_T_BT_0_P	Bluetooth	ID_ICON_T_BT_1_P	蓝牙
	ID_ICON_T_INTERN	Internet	ID_ICON_T_INTERN	网际网络
	ID_ICON_T_RADIO	Radio	ID_ICON_T_RADIO	收置
	ID_ICON_T_MUSIC	Music	ID_ICON_T_MUSIC	音乐
	ID_ICON_T_NAVI_0	MVII	ID_ICON_T_NAVI_1	导航
	ID_ICON_T_BT_M_0	BT Music	ID_ICON_T_BT_M_1	BT音乐
	ID_ICON_T_DISC_O	Disc	ID_ICON_T_DISC_1	震片
	ID_ICON_T_CAMER	Camera	ID_ICON_T_CAMER	摄像头
	ID_ICON_T_SETUP	Setup	ID_ICON_T_SETUP	设置

图 1-25

# 1.9 Project 项目管理

此接口提供项目之储存、加载与新增功能,加载与新增时当前项目将会自动关闭,使用时请多加留意。

于 Project 页框中点击"Open"按钮,开启文件管理器并选择专案档(\*.eosd)开启专案。点击"Save"按钮,开启文件管理器并编辑档名储存项目。 点击"New"按钮,开启一份新专案。



图 1-26 项目管理接口

## 1.10 Resource 图资输出

此接口将输出项目使用图资之格式化二进制档案(thetis\_res.bin),同时产生对应该二进制档案之 C 语言文件(C File)与头文件(Header File)。

首先点击主接口之"Generate"按钮,开启文件管理器接口。接下来选择欲储存输出数据之目录,此步骤建议创建一新目录,避免图资混淆之情形发生。最后点击"Start"按钮开始输出档案,待程序转换之进度指示条结束后,即输出完毕。


若有勾选 TWBC(建议),由于是进行高压缩率压缩,因此需耗费较长的时间,选用 TWBC 格式之底图越多,相应所需的时间也越久,此为正常现象毋须担忧。



图 1-27 图资输出流程

#### 1.11 输出档案

输出之档案中含有 Source, Resource, i51, part, exMCU, back\_track\_info 六个文件夹,而 T582 项目需要使用之信息储存于 Source, Resource, i51 三个文件夹中。其中 Resource 文件夹含有 res.h 与 t582\_res.bin 两个档案,分别为图资编号之定义文件与图资档案。而 i51 文件夹含有页面与图资结构之定义文件,当项目更新并输出后,上述两个文件夹中之档案需再次覆盖进韧体专案,故强烈建议开发人员勿修改其内容,以免增加开发难度。而 Source 文件夹中包含了欲忽略页面之定义文件,与各页面之主循环文件。与上述相异处在于只有在项目加入新的页面时,才需将此文件夹新增之页面文件加入至项目。



24