

Power Wheelchair · Handling & Airline Card

Quantum Rehab Q6 Edge 3 · Serial JE733123218020 · 425 lbs · Owner: Waylon Butler



FULL INSTRUCTIONS

Five rules — read before touching this chair

1. **Keep it upright.** Never lay it on its side, back, or end. The seat is rigid — it does not fold flat and will be damaged by side-loading.
2. **Lift only by the solid metal frame of the power base**, below the seat. Never by armrests, footplate, joystick, headrest, seat back, or the yellow freewheel levers.
3. **Power OFF at the joystick before moving it.** Then use freewheel (right). Never force it against the motors.
4. **Freewheel only on level ground.** Freewheel releases the brakes — on any slope a 425 lb chair rolls away and cannot be stopped by hand.
5. **Batteries stay in the chair.** Sealed, non-spillable gel cells. Do not disconnect, remove, or drain.

BATTERY STATEMENT FOR CHECK-IN: Two 12-volt NF-22 **sealed gel-cell (non-spillable)** batteries, factory-installed in an enclosed tray, terminals protected. **No lithium battery on this chair.** Under 49 CFR 175.10(a)(15) and 14 CFR 382.127, non-spillable batteries may remain installed and connected; carriers must not remove, disconnect, or drain them.

Specifications

Total weight	425 lbs / 193 kg
Width	24 in — the drive wheels are the widest point; armrests do not extend past them
Length	39 in with the footplate folded up
Height	40 in with the headrest removed (removed before travel)
Ground clearance	2.7 in — ramp required, will not clear a curb
Seating	TRU-Balance 3 power tilt / recline / 12 in power lift — rigid, does not fold
Batteries	2 × 12 V NF-22 gel, ~38 lbs each, installed in the base

What comes apart — and what does not

The owner prepares the chair before handing it over: **headrest removed, joystick swung in and secured, footplate folded up.** It arrives at the aircraft ready to load.

- **Nothing else on this chair comes apart for transport.** Do not remove the seat, seat back, armrests, tilt/recline actuators, seat lift column, wheels, or batteries.
- The **seat back is bolted to the frame** — no pin, no release lever. It does not fold or flip forward. **Do not force it.**
- The armrests are **fixed-width**. Moving them does not make the chair narrower — 24 in is the width, at the drive wheels.
- The joystick is **not quickly removable**. It is swung in and secured. It is the most easily damaged part of the chair — nothing should press against it.

Manufacturer: "Do not attempt to lift or move your power chair or seating system by any of its removable parts, including the armrest(s), front rigging(s), seat cushions, seatback, shrouds, or controller. Use only solid, non-removable frame components."

Securing in the hold — use the four tie-down points

- This chair has **four labeled tie-down points** — two front, two rear, on the power base, marked with **anchor symbols**. **Use all four.** Do not improvise straps around frame tubes.
- Stow **upright, wheels down**, facing forward. No cargo stacked on the seat, back, or joystick.
- **Never attach a strap to:** the yellow freewheel levers, armrests, footplate, joystick, headrest, seat back, wheels, or any adjustable or removable part.
- Leave the freewheel levers **UP** (drive mode) so the brakes hold.
- **Never raise or elevate the seat** while the chair is secured for transport.

Moving it without power — freewheel

1. Bring the chair to **level ground**. Nobody seated in it.
2. **Turn power off** at the joystick, or the controller throws an error code.
3. Find the **two yellow freewheel levers** — one on each drive motor, mid-chair behind the drive wheels. **Push both down.**
4. Push from the **frame of the power base**. Two people. Never push on the seat back, joystick, armrests, or footplate.
5. When in position, **pull both levers back up** to re-engage the motors and restore the brakes. Confirm both are up.

Levers down = no brakes. 425 lbs will roll away on any ramp or incline and cannot be stopped by hand.

Returning the chair

- Return it **at the aircraft door** — the owner cannot walk and has no other mobility.
- Confirm **both freewheel levers are up** before the owner transfers in.
- Return every part that came off the chair, including the headrest.
- Report any damage **before** the owner leaves the gate.

Contacts

Waylon Butler — owner

Call first for anything involving this chair

+1 (631) 772-9702

Danielle Butler — backup contact

If the owner cannot be reached

+1 (703) 967-8487

Owner's rights — 14 CFR Part 382

- **§ 382.125** — Wheelchairs get *priority for stowage in the baggage compartment over other cargo and baggage*, and must be returned *as close as possible to the door of the aircraft*.
- **§ 382.127** — A manufacturer-labeled non-spillable battery **may not be required to be removed**; carriers must not disconnect an enclosed non-spillable battery, and must not drain batteries.
- **§ 382.129** — The passenger may give **written directions** for disassembly and reassembly; the carrier must follow them so far as feasible. **This card is that written direction.** The device must be returned *in the condition in which you received it*.



Silla de Ruedas Eléctrica · Manejo y Vuelo

Quantum Rehab Q6 Edge 3 · N.º de serie JE733123218020 · 425 lb (193 kg) · Propietario: Waylon Butler



INSTRUCCIONES COMPLETAS

Cinco reglas — lea antes de tocar esta silla

1. **Manténgala en posición vertical.** Nunca la acueste de lado, sobre el respaldo ni de punta. El asiento es rígido: no se pliega y se dañará si se carga de costado.
2. **Levántela únicamente por el bastidor metálico sólido de la base,** debajo del asiento. Nunca por los apoyabrazos, el reposapiés, el joystick, el reposacabezas, el respaldo ni las **palancas amarillas** de rueda libre.
3. **Apague la silla en el joystick antes de moverla.** Luego use el modo de rueda libre (derecha). Nunca la empuje contra los motores.
4. **Use la rueda libre solo en terreno plano.** La rueda libre libera los frenos: en cualquier pendiente, una silla de 425 lb se va sola y no se puede detener a mano.
5. **Las baterías permanecen en la silla.** Son de gel selladas, no derramables. No las desconecte, retire ni descargue.

DECLARACIÓN DE BATERÍA PARA EL MOSTRADOR: Dos baterías NF-22 de 12 voltios **de gel selladas (no derramables)**, instaladas de fábrica en una bandeja cerrada, con los bornes protegidos. **Esta silla no lleva batería de litio.** Según 49 CFR 175.10(a)(15) y 14 CFR 382.127, las baterías no derramables pueden permanecer instaladas y conectadas; el transportista no debe retirarlas, desconectarlas ni descargarlas.

Especificaciones

Peso total	425 lb / 193 kg
Ancho	24 pulg — las ruedas motrices son el punto más ancho; los apoyabrazos no sobresalen
Largo	39 pulg con el reposapiés plegado hacia arriba
Altura	40 pulg sin el reposacabezas (se retira antes de viajar)
Altura libre al suelo	2.7 pulg — requiere rampa; no sube un bordillo
Asiento	TRU-Balance 3 con inclinación, reclinación y elevación de 12 pulg — rígido, no se pliega
Baterías	2 × 12 V NF-22 de gel, ~38 lb cada una, dentro de la base

Qué se desmonta — y qué no

El propietario prepara la silla antes de entregarla: **reposacabezas retirado, joystick girado hacia adentro y asegurado, reposapiés plegado hacia arriba.** Llega al avión lista para cargar.

- **Nada más en esta silla se desmonta para el transporte.** No retire el asiento, el respaldo, los apoyabrazos, los actuadores de inclinación/reclinación, la columna de elevación, las ruedas ni las baterías.
- **El respaldo está atornillado al bastidor** — sin pasador ni palanca. No se pliega ni se abate. **No lo fuerce.**
- Los apoyabrazos son de **ancho fijo.** Moverlos no hace la silla más angosta: el ancho es 24 pulg, medido en las ruedas motrices.
- El joystick **no se quita rápidamente.** Va girado hacia adentro y asegurado. Es la pieza que se daña con más facilidad: nada debe presionar contra él.

Del fabricante: "No intente levantar ni mover la silla o el sistema de asiento por ninguna de sus piezas desmontables, incluidos los apoyabrazos, los soportes delanteros, los cojines, el respaldo, las cubiertas o el control. Use únicamente componentes sólidos y no desmontables del bastidor."

Sujeción en la bodega — use los cuatro puntos de anclaje

- Esta silla tiene **cuatro puntos de anclaje identificados** — dos delanteros y dos traseros, en la base, marcados con **símbolos de ancla. Use los cuatro.** No improvise correas alrededor de los tubos del bastidor.
- Estíbelas en **posición vertical, sobre las ruedas,** mirando hacia adelante. No apile carga sobre el asiento, el respaldo ni el joystick.
- **Nunca sujete una correa a:** las palancas amarillas de rueda libre, los apoyabrazos, el reposapiés, el joystick, el reposacabezas, el respaldo, las ruedas ni ninguna pieza ajustable o desmontable.
- Deje las palancas de rueda libre **ARRIBA** (modo de conducción) para que los frenos sujeten.
- **Nunca eleve el asiento** mientras la silla esté sujeta para el transporte.

Moverla sin motor — modo de rueda libre

1. Lleve la silla a **terreno plano.** Nadie sentado en ella.
2. **Apague la silla** en el joystick, o el control mostrará un código de error.
3. Localice las **dos palancas amarillas de rueda libre** — una en cada motor, al centro de la silla, detrás de las ruedas motrices. **Baje ambas palancas.**
4. Empuje desde el **bastidor de la base.** Dos personas. Nunca empuje el respaldo, el joystick, los apoyabrazos ni el reposapiés.
5. Ya colocada, **suba ambas palancas** para volver a acoplar los motores y restablecer los frenos. Confirme que ambas estén arriba.

Palancas abajo = sin frenos. 425 lb se irán solas en cualquier rampa o pendiente y no se pueden detener a mano.

Devolución de la silla

- Devuélvala **en la puerta del avión** — el propietario no puede caminar y no tiene otra movilidad.
- Confirme que **ambas palancas de rueda libre estén arriba** antes de que el propietario se siente.
- Devuelva todas las piezas que se hayan retirado, incluido el reposacabezas.
- Informe cualquier daño **antes** de que el propietario salga de la puerta de embarque.

Contactos

Waylon Butler — propietario

Llame primero para cualquier asunto de esta silla

+1 (631) 772-9702

Danielle Butler — contacto alternativo

Si no logra comunicarse con el propietario

+1 (703) 967-8487

Derechos del propietario — 14 CFR Parte 382

- **§ 382.125** — Las sillas de ruedas tienen **prioridad de estiba en la bodega de equipaje sobre cualquier otra carga,** y deben devolverse **lo más cerca posible de la puerta del avión.**
- **§ 382.127** — No se puede exigir el retiro de una batería no derramable etiquetada por el fabricante; el transportista no debe desconectar una batería no derramable dentro de su carcasa, ni descargar las baterías.
- **§ 382.129** — El pasajero puede entregar **instrucciones escritas** de desmontaje y montaje, que el transportista debe seguir en la medida de lo posible. **Esta tarjeta es esa instrucción escrita.** El equipo debe devolverse **en las mismas condiciones en que se recibió.**



PERFORAR AQUÍ